

## **Headquarters:**

Novus Dahle GmbH & Co. KG Breslauer Straße 34-38 49808 Lingen | Germany

#### Service contact:


Novus Dahle GmbH & Co. KG Nikolaus-A.-Otto-Straße 11 96472 Rödental | Germany

Tel.: +49 9563 75299-0 Fax: +49 9563 75299-333 E-Mail: info@dahle.de Web: www.dahle.de

#### **UK/US** Operating instructions

### FR Instructions de service

### **ES** Manual de instrucciones



PT Manual de instruções

NL Gebruiksaanwijzing

**DK** Betjeningsvejledning

FI Käyttöohje

NO Bruksanvisning

SE Bruksanvisning

SI Navodila za uporabo

HR Upute za uporabu

**HU** Kezelési útmutató

# RU Руководство по эксплуатации







CZ Návod k obsluze

SK Návod na obsluhu

PL Instrukcja obsługi

**RO** Instrucțiuni de utilizare

**BG** Упътване за употреба

TR Kullanım Kılavuzu

GR Οδηγίες χειρισμού

تعليمات الاستعمال 🗚

JP 取扱説明書

CN 操作指南











- Lesen Sie aufmerksam vor Inbetriebnahme der Maschine die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise! Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
- Prior to operating the device, read the operating instructions and safety instructions carefully! Keep the instructions for later use.
- FR Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant de mettre en marche l'appareil ! Conservez ces documents pour une utilisation ultérieure.
- ES Antes de poner en servicio el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad. Guarde las instrucciones por si las necesita en otro momento.
- Prima di mettere in servizio l'apparecchio si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza! Conservateli per l'utilizzo successivo.
- PT Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de utilização e as indicações de segurança! Guarde-as para uso futuro.
- NL Voordat u het apparaat gebruikt, dient u aandachtig de bedieningshandleiding en veiligheidsaanwijzingen te lezen! Bewaar de documentatie voor later gebruik.
- **DK** Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem inden apparatet tages i brug. Opbevar disse til senere anvendelse.
- FI Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen aitteen käyttöönottoa! Säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- NO Før du tar i bruk maskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene! Oppbevar dem slik at du har dem til senere bruk.
- SE Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningama noggrant innan apparaten tas i drift! Förvara dessa för senare användning.
- SI Pred začetkom uporabe pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotkel Navodila shranite za poznejšo uporabo.
- HR Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomenel Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu,
- HU A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat. Őrizze meg ezeket a későbbi használathoz.
- **RU** Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности! Сохраните их для использования в будущем.
- Lugege hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu kasutusiuhendit ia ohutusiuhiseid! Hoidke need tuleviku tarbeks alles.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nuorodas. Išsaugokite jas, kad galėtumėte paskaityti ir vėliau.
- LV Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un drošības norādes! Uzglabājiet šos dokumentus vēlākai izmantošanai
- CZ Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k noužití a heznečnostní unozorněníl Uschovejte si obojí pro pozdější použití.
- SK Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozome prečítaite návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia! Uschovajte si ich pre neskoršie použitie.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcie obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa! Należy je zachować do późniejszego użytku.
- RO Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului, citiți cu atenție instructiunile de utilizare si indicatiile de sigurantă! Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior.
- **BG** Прочетете внимателно преди пускане в експлоатация на уреда ръководството за обслужване и указанията за безопасност! Съхранявайте ги за по-късно използване.

- TR Lütfen cihazı çalıştırmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun! Bunları bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.
- Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας! Να τα φυλάσσετε για την μεταγενέστερη χρήση.
- قم بقراءة دليل الاستعمال وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز! احتفظ بهما لاستخدامهما لاحقًا.
- 本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意を、 ご使用の前によくお読みください。 本書はいつでも読めるように保管しておいてください。
- 启用前请仔细阅读 使用说明和安全提示! 为方便日后使用请妥善保管说明书。



Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Die Schneidemaschine ist ausschließlich zum Schneiden von Papier bestimmt. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Stelle fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

The guillotine is intended solely for the cutting of paper. Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications are not covered by the warranty or the quarantee.

Utilisation conforme, garantie

Le mécanisme de coupe est conçu uniquement pour couper du papier. L'usure et es dégradations dues à une utilisation incorrecte ainsi que les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie

Utilización conforme al uso prescrito, garantía

La máquina cortadora tan sólo debe utilizarse para cortar papel. El desgaste y daños que hayan sido causados por una utilización indebida así como por manipulación de terceros no se están incluidos en la garantía.

IT Utilizzo conforme, garanzia

La taglierina è destinata esclusivamente al taglio della carta. La garanzia non comprende l'usura e i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi.

Utilização correcta, garantia

A guilhotina de papel destina-se exclusivamente a cortar papel. Desgaste e danos resultantes de uma utilização incorrecta assim como intervenções de terceiros não são da nossa responsabilidade e não estão abrangidos pela garantia

NL Bedoeld gebruik, garantie-aanspraak

De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor het snijden van papier. Slijtage en schade door onjuist gebruik, als ook ingrepen van derden, vallen noch onder de garantie-aanspraak noch onder de garantie.

Tilsigtet anvendelse, garanti

Skæremaskinen er udelukkende beregnet til skæring af papir. Slid og skader som følge af ukorrekt anvendelse samt indgreb foretaget af trediepart er hverken dækket af hæftelsen eller garantien.

Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu

Silppuri on tarkoitettu vain paperin leikkaukseen. Kulutus ja epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen toimenpiteet eivät kuulu tuotevastuun eikä takuun piiriin.

NO Forskriftsmessig bruk, garanti Skjæremaskinen er utelukkende bestemt til skjæring av papir. Slitasje og skader grunnet feilaktig bruk og ikke-hensiktsmessig inngrep av tredie, faller verken inn under ansvaret eller garantien.

Ändamålsenlig användning, garanti

Skärmaskinen är endast avsedd för skärning av nanner Slitage och skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.

SI Namenska uporaba, jamstvo

Rezalni stroj je izključno namenjen samo rezanju papirja. Obraba ter škoda zaradi nepravilne uporabe in posega tretjih oseb nista zajeti ne v jamstvu ne v garanciji.

Syrsishodna uporaba, jamstvo

Uređaj za rezanje namijenjen je isključivo za rezanje papira. Trošenie i oštećenia zbog nesyrsishodne uporabe, kao i zahvati treće strane ne ulaze ni pod jamstvo niti pod garanciju.

HU Rendeltetés szerinti használat, garancia

A vágógép kizárólag papír vágására használható. A kopásból, nem rendeltetésszerű használatból és külső beavatkozásból származó károkra a garancia és a iótállás nem érvényes

Применение по назначению, гарантийные обязательства

Резальная машина предназначена исключительно для резания бумаги. Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием машины или вмешательством третьих лиц.

Sihtotstarbeline kasutamine, garantii

Lõikur on ette nähtud eranditult paberi lõikamiseks. Kulumine, asjatundmatust kasutamisest tingitud kahjud ning kolmandate isikute sekkumine ei kuulu hüvitamise ega garantii alla.

Naudojimas pagal paskirtį, garantija

Pjaustyklė yra skirta vien tik popieriaus pjaustymui. Garantija nebus taikoma nusidėvėjimui. dėl netinkamo naudojimo atsiradusiems defektams taip pat ir trečiosios šalies intervencijos atveiais.

Lietošana atbilstīgi paredzētajam mērķim, garantijas remonts

Griešanas iekārta ir paredzēta tikai papīra griešanai. Nodilums, bojājumi, kas radušies mērķim neatbilstošas izmantošanas rezultātā, kā arī gadījumi, kad iekārtu ir atvērušas trešās personas, neietilpst nedz garantijas remonta, nedz arī garantijas ietvaros.

CZ Účelové použití, záruka

Řezačka je určena výhradně k řezání papíru Opotřebení a škody způsobené nepřiměřeným použitím jakož i zásahy třetích, nespadají ani do ručení ze záruky ani do záruky.

Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky

Rezač je určený výlučne na rezanie papiera. Opotrebovanie a škody spôsobené neodborným používaním, ako aj zásahmi tretích strán, nespadajú do poskytnutia záruky ani do záruky.

PL Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Gilotyna jest przeznaczona wyłącznie do ciecia papieru. Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

Utilizarea în conformitate cu destinația prevăzută, garanția standard

Ghilotina este concepută numai pentru tăierea hârtiei. Uzura și deteriorările produse în urma utilizării necorespunzătoare, precum și a intervențiilor unor terte persoane asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinse.

ВС Използване по предназначение, гаранция

Гилотината е предназначена изключително само за рязане на хартия. Износване и повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица не попадат под гаранцията,

Amacına uygun kullanım, garanti

Kesim makinesi sadece kağıdın kesilmesi için öngörülmüştür. Aşınma ve amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler.

Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης

Η μηχανή κοπής προορίζεται αποκλειστικά για την κοπή χαρτιού. Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

AE

الاستخدام المقصود والضمان مقطّعة الشرائح مُخْصصة لقطع الورق فقط. أي تأكل وتلف نافج عن الاستخدام غير الملائم وعبث طرف ثالث لا يدخل ضمن الضماد.

JP 正しい使い方、製品の保証について

このシュレッダーは用紙の細断以外に使用することはできません。 指示に従わなかったり、 用途以外のものを投入したことで生じた故障や損害について、 当社は一切の責任を負いません。また これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。

CN 预定用途,保修

本裁纸机仅用于切纸。 由于使用不当或擅自修改而造成的磨损、损坏, 不包含在本保修或保证范围内。





DE Allgemeine Angaben UK/US General data

FR Données générales

ES Datos generales

IT Dati generali PT Indicações gerais

NL Algemene instructies

DK Generelle angivelser

FI Yleiset tiedot

NO Generelle opplysninger

SE Allmänt

SI Sploöni podatki

HR Opći podaci

HU Átalános adatok

RU Общие указания EE Üldised andmed

LT Bendrosios nuorodos

LV Vispārīgas norādes

CZ Vöeobecné údaje

SK Všeobecné údaje

PL Dane ogólne

R0 Date generale

**BG** Общи данни

TR Genel bilgiler

GR Γενικά στοιχεία

معلومات عامة ( AE

JP 一般データ

CN 概述

Messer nicht an Schneidekante berühren

UK/US Do not touch sharp edge of blade

FR Ne pas toucher le côte affûté de la lame ES No tocar la cuchilla por la parte afilada

IT Non toccare la lama sul filo

Não tocar na lâmina da quilhotina PT

NL Raak het mes niet bij de snijkant aan

DK Rør ikke ved knivsæggen

FI Älä kosketa terää leikkuureunasta

NO Rør ikke ved knivseggen

SE Rör inte vid knivens skärkant

SI Noža ne prijemati na rezalnem robu

HR Ne dirati nož po rubu za rezanje

HU Ne nyúljon a kés éléhez

**RU** Не касаться режущей кромкй ножа

EE Ärge puudutage lõikeääre nuga

LT Nesilieskite prie peilio pjaunamojo krašto

LV Nepieskarieties naža griezējasmenim

CZ Nedotýkat se ostří nože

SK Nedotýkajte sa ostria nožov

PL Nie dotykać noża po stronie tnacej

RO Nu atingeți tăișu cuțitului

**BG** Не пипайте острието на ножа

TR | Bıcak kesici uca temas etmemeli

GR Μην αγγίζετε το μαχαίρι στην κόψη

لا غُس الحانب القاطع للآلة [AE]

JP カッターの刃には触れないで下さい。

CN 请勿触摸刀刃



Achtuna / Vorsicht

UK/US Warning / Caution

Attention / Prudence

ES Atención / Cuidado

IT Attenzione / prudenza Atenção / Cuidado

PT Attentie / voorzichtig NL

Bemærk / forsigtig

FI Huomio / varo

NO OBS / Forsiktia

OBS / var försiktigt SE SI Pozor / Previdnost

HR Pozor / oprez

HU Figyelem / Vigyázat

RU Внимание / Осторожно

EE Tähelepanu/ettevaatust

LT Dėmesio/atsargiai

LV Uzmanību/uzmanīgi

CZ Pozor / opatrně

SK Pozor

PL Uwaga / Ostrożnie

RO Atentie / Precautie

Внимание / Важно

TR Dikkat / Ihtiyat

Προσοχή / προφύλαξη

انتبه / احذر AE

危険/注意 JP

CN 注意/小心



Gerät standsicher aufstellen

Place in a stable position

Installer l'appareil de façon stable ES

Colocar la máquina de manera estable IT

Porre l'apparecchio in posizione stabile

PT Colocar a máguina numa posição esatável

NL Stel de machine stabiel op

DK Opstil apparaten stabilt

Aseta leikkuri niin, että se pysyy varmasti paikallaan FI

NO Oppstill apparatet stabilt

Ställ upp apparaten stabilt SE

SI Pripravo stabilno namestiti

HR Uredaj stabilno postaviti

HU A készüléket szilárd talapzatra állítsa

RU Установить устройство надежно и устойниво

Paigaldage seade stabiilselt

LT Prietaisą pastatykite ant stabilaus pagrindo

LV Novietojiet iekārtu uz stabilas pamatnes

CZ Přistroj postavit na stabilní místo SK Zariadenie postavte stabilne

Ustawić bezpiecznie urzadzenie PL

A se pune aparatul în poziție sigură

BG Инсталирайте уреда върху стабилна основа

TR Cihaz**ı sağlam verlestimiz** 

GR Τοποθετείτε την συσκευή ώστε να έχει ευστάθεια

وضع ألآلة في وضعية آمنة

装置を安定するようにセットしてください。

牢固地放置设备





Weder Büro- noch Heftklammern einführen!

Do not insert paper clips or staples

N'introduire ni trombone, ni agrafe!

ES ¡No introduzca clips ni grapas!

Non introdurre fermagli o punti metallici!

PT Não introduzir clipes nem prendedores de papel!

NL Geen paperclips of nietjes in het toestel doen!

DK Før ikke clips ind!

FI Älä työnnä koneeseen paperiliittimiä!

NO Ikke stikk inn binderser eller stifter!

SE För varken in pappersklämmor eller gem!

SI Vstavljati ne smete niti pisarniških niti spenjalnih sponk!

Ne uvoditi spaialice ili takerice!

HU Ne tegyen be gem- vagy fűzőkapcsot!

Не вводить скрепки или скобы для сшивания бумаг!

EE Ärge sisestage kirja- ega vihikuklambreid!

Nedėti popieriaus, susegto sąvaržėlėmis arba sąsagėlėmis!

Nelaujiet smalcinātājā iekļūt skavām un saspraudēm!

CZ Nevsunovat ani sešívací spony ani kancelářské svorky!

Nezavádzajte kancelárske spinky ani zošívacie spony!

PL | Nie wkładać spinaczy i zszywaczy!

RO Nu introduceți agrafe sau capse!

Не вкарвайте нито кламери, нито телбод!

Ataç veya zımba teli sokmayınız!

Μην ρίχνετε μέσα συνδετήρες και συρραπτικά!

AE لا تحاول ادخال شكلة ولا علاقة للاوراق! JP ゼムクリップやホッチキスの針などを挿入しないで下さい。

CN 曲別针和钉书钉皆不得放入!



DE Bedienung

UK/US Operation FR Commande

ES Uso

IT Comando

PT Modo de utilização NL Bediening

DK Betjening

FI Käyttö NO Betjening

SE Handhavande SI Upravljanje

HR Rukovanje

HU Kezelés

RU Управление EE Käsitsemine

LT Aptarnavimas

LV Izmantošana CZ Obsluha

SK Obsluha

PL Obsługa RO Comanda

**ВG** Обслужване TR Kullanma

GR Χειρισμός

التشغيل AE JP 操作

CN 操作使用



Nicht der Nässe aussetzen

Do not expose to the wet

Ne pas exposer à l'humidité

ES No exponer a la humedad IT Non esporre all'umidità

PT Não expor à humidade

NL Niet aan vocht blootstellen

DK Må ikke udsættes for væde

FI Ei saa altistaa kosteudelle

NO I Skal ikke utsettes for væte

SE Får ej utsättas för väta

SI Ne izpostavljati vlagi

HR Ne izlagati vlazi

HU Ne tegye ki nedvességnek

Предохранять от попадания влаги

EE Mitte iätta niiskesse keskkonda

LT Statykite tik ant sauso pagrindo LV Nepakļaujiet mitrumam

CZ Nevystavovat vlhkosti

SK Nevystavujte vlhkosti

PL Nie narażać na wilgoć

RO A se feri de umezeală **BG** Не излагайте на влага

TR Rutubete maruz birakmayınız

GR Να μην εκτεθεί σε υγρασία لا يعرض للبلل <u>AE</u>

JP 湿気にさらさないで下さい。 CN 请勿置于潮湿环境



5

DE Wartung

UK/US Maintenance FR Entretien

ES Mantanimianto

IT Manutenzione

PT Manutenção

NL Onderhoud

DK Vedligeholdelse FI Huolto

NO Vedlikehold SE Skötse

SI Vzdrževanje HR Održavanje

HU Karbantartás RU Обслуживание

EE Hooldus

LT Priežiūra

LV Apkope CZ Údržba

SK Údržba PL Obsługa techniczna

RO Întretinere

BG Техническа поддръжка TR Bakım

GR Συντήρηση

الصيانة AE JP 保守

CN 维护保养





**DE** Technische Änderungen vorbehalten

UK/US Technical data is subject to change without notice.

FR Sous réserve de modifications techniques

Dahle se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos tecnicos del producto.

IT I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

PT Dados técnicos podem mudar sem infromação.

NL Technische data is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.

**DK** Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.

FI Tekniset tiedot annetaan sitoumuksetta

NO Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.

**SE** Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SI Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

HR Tehničke karakteristike mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.

**HU** A technikai adatokat előzetes értesítés is nélkül megváltoztathatjuk.

**RU** Сохранение технических данных без напоминания.

**EE** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi

**LT** Galimi techniniai pakeitimai

LV Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

**CZ** Změna technických údajů vyhrazena

SK Technické zmeny vyhradené

PL Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

6

RO Datele tehnice pot fi schimbate fara o notificare prealabila.

**BG** Запазваме си правото на технически промени

TR Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**GR** Βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών πιθανόν να γίνουν άνευ ειδοποίησης.

المعلومات الثقنية عرضة للتغيير بدون إنذار مسبق

**JP** 製品の仕様は予告なく一部変更されることがあります。

CN 技术资料如若改变另行通知。







































a = 450 mm


b = 285 mm

c = 230 mm

3,2 kg




d = 340 mm





X = 0→2,5 mm ©



















































15