

20100 PS 20112 PSC

Dahle Bürotechnik GmbH Postfach 11 10 96466 Rödental | Germany

Nikolaus-A.-Otto-Straße 11 96472 Rödental | Germany

Tel.: +49 9563 75299-0 Fax: +49 9563 75299-333

E-Mail: dahle@dahle.de Internet: www.dahle.de

- **D** Bedienungsanleitung
- **GB** Operating instructions
- **F** Instructions de service
- **E** Manual de instrucciones
- I Istruzioni per l'uso
- P Manual de instruções
- **NL** Gebruiksaanwijzing
- **DK** Betjeningsvejledning
- (FIN) Laitteen käyttöohje
- **N** Bruksanvisning
- **S** Bruksanvisning
- (H) Használati utasítás

- **SLO** Navodilo za uporabo
- PL Instrukcja obsługi
- (TR) Kullanma Kılavuzu
- (CZ) Návod k obsluze
- (HR) Upute za uporabu
- RO Instrucțiuni de folosire
- (RUS) Инструкция по эксплуатации
- GR Οδηγίες χρήσης
- JP) 取扱説明
- ارشادات الاستخدام (ARABIC
- CN)操作说明













Allgemeine Angaben (B)(F)(H)(-)(Z)(B)(%) General data Données générales Datos generales Dati generali

Algemene instructies Generelle angivelser Allmänt

Yleiset tiedot

)(E)(P)

(TR)

RUS

(CZ)

Œ.

 $\widetilde{\oplus}$

(SLO)

HR

(GR)

RO

(JP)

(CN)

OK S

(CZ)

(SLO)

(HR)

(GR)

RO

(D)

(NL)

 $\widetilde{\mathsf{s}}$

(CZ)

PL

 $\overline{\mathbb{H}}$

(SLO)

RO

JP (ARABIC

Generelle opplysninger Indicações gerais

Genel bilgiler Общие указания Vöeobecné údaje

Dane ogólne Átalános adatok Sploöni podatki

Opći podaci Γενικά στοιγεία

Date generale 一般データ معلومات عامة

概沭

(D) Achtung / Vorsicht (GB) Warning / Caution \widetilde{F} Attention / Prudence) (S) Atención / Cuidado Attenzione / prudenza Attentie / voorzichtig

(DK) Bemærk / forsigtig \widetilde{s} OBS / var försiktigt FIN Huomio / varo $\widetilde{\mathbb{N}}$ OBS / Forsiktia

 \widetilde{P} Atenção / Cuidado (TR) Dikkat / Intivat

Внимание / Осторожно RUS (CZ) Pozor / opatrně Uwaga / Ostrożnie (PL)

Figyelem / Vigyázat $\widetilde{\oplus}$ (SLO) Pozor / Previdnost Pozor / oprez

GR Προσοχή / προφύλαξη RO Atentie / Precautie

(JP) 危険/注意 ARABIC انتبه / احذ (CN) 注意/小心



Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden

Do not use in the vicinity of inflammable liquids or gases Ne pas utiliser à proximité de liquides inflammables ou de gaz

No usar estando cerca de líquidos inflamables o de gases Non impiegare in vicinanza di liquidi o gas infiammabili

Niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen gebruiken

Må ikke benyttes i nærheden af brændbare væsker eller gasarter

Får ej användas i närheten av brännbar vätska eller gas

Ei saa käyttää palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä Skal ikke brukes i nærheten av brennbar væske eller gass

Não utilizar na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis

Yanıcı sıvıların veva gazların yakınında kullanmayınız Не использовать вблизи горючих жидкостей и газов

Nepoužívat v blízkosti hořlavých tekutin nebo plynů

Nie użytkować w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów

Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében

Ne uporabljati v bližini vnetljivih tekočin in plinov

Ne upotrebljavati u blizini zapaljivih tekućina ili plinova Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε έφλεκτα υγρά ή αέρια

A nu se folosi în apropierea lichidelor inflamabile sau a gazelor

(JP) 『勝門ガスや液体の近くで使用しないで下さい。 لا يجوز استعمال الآلة بالقرب من السوائل القابلة للاشتعال أو بالقرب من الغازات ARABIC (CN)

请勿在可燃液体或者气体附近使用

Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden Do not use in the vicinity of corrosive materials

Ne pas utiliser à proximité de matières corrosives No usar estando cerca de materiales corrosivos

Non impiegare in vicinanza di materiali corrosivi

Niet in de buurt van bijtende stoffen gebruiken Må ikke anvendes i nærheden af ætsende stoffer

Får ej användas i närheten av frätande ämnen

Ei saa käyttää syövyttävien aineiden läheisyydessä

Skal ikke brukes i nærheten av etsende stoffer Não utilizar na proximidade de substâncias corrosivas

Asındırıcı maddelerin vakınında kullanmavınız

Не использовать вблизи агрессивных сред Nepoužívat v blízkosti leptavých látek

Nie użytkować w pobliżu środków żrących

Ne használia maró anyagok közelében

Ne uporabljati v bližini jedkih materialov Ne upotrebljavati u blizini agresivnih materijala

Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε καυστικά υλικά A nu se folosi în apropierea substanțelor corozive

腐食性物質の近くで使用しないで下さい。 لا يجوز استعمال الآلة بالقرب من المواد الكاوية

请勿在腐蚀性材料近旁使用



Nicht der Nässe aussetzen (GB) Do not expose to the wet Ne pas exposer à l'humidité No exponer a la humedad Non esporre all'umidità Niet aan vocht blootstellen **OK** Må ikke udsættes for væde \widetilde{s} Får ej utsättas för väta FIN Ei saa altistaa kosteudelle $\widetilde{\mathbb{N}}$ Skal ikke utsettes for væte Não expor à humidade Rutubete maruz birakmaviniz Предохранять от попадания влаги Nevvstavovat vlhkosti (PL) Nie narażać na wilgoć Ne tegye ki nedvességnek

 $\widetilde{\mathbb{H}}$ (SLO) Ne izpostavljati vlagi HR Ne izlagati vlazi

(GR) Να μην εκτεθεί σε υνρασία A se feri de umezeală

(JP) 湿気にさらさないで下さい。

(ARABIC) لا يعرض للبلل 请勿置于潮湿环境 (CN)

(D)

Gerät standsicher aufstellen (GB) Place in a stable position Installer l'appareil de facon stable

Colocar la máquina de manera estable Porre l'apparecchio in posizione stabile

(NL) Stel de machine stabiel op ŎK) Opstil apparaten stabilt

Ställ upp apparaten stabilt

 \widetilde{s} (FIN) Aseta leikkuri niin, että se pysyy varmasti paikallaan

Oppstill apparatet stabilt

Colocar a máquina numa posição esatável

Cihazı sağlam verlestimiz

Установить устройство надежно и устойчиво

Přistroi postavit na stabilní místo

Ustawić bezpiecznie urzadzenie H A készüléket szilárd talapzatra állítsa

(SLO) Pripravo stabilno namestiti (HR)

Uredaj stabilno postaviti Τοποθετείτε την συσκευή ώστε να έχει ευστάθεια

A se pune aparatul în poziție sigură

(JP) 装置を安定するようにセットしてください。

وضع الآلة في وضعية آمنة 牢固地放置设备 ARABIC (CN)



(DK)

 \widetilde{s}

(FIN)

P

Stromversorgung - muss jederzeit leicht zugänglich und in der Nähe des Gerätes angebracht sein Power supply – must always be easily accessible and fitted close to the machine

Automatische Abschaltung

Déconnexion automatique

Desconexión automática

Spegnimento automatico

Automatisk frakobling

Automatisk utkopling

Otomatik kapanma

Automatické vypnutí

Avtomatski izklop

Αυτόματο κλείσιμο

自動的にオフ

فصا للقائم

自动关机

Decuplare automată

Automatyczne wyłaczanie

Automatikus lekapcsolás

Automatski iskliučivanie

Desligação automática

Automatisk frånslagning

Automatische uitschakeling

Automaattinen poiskytkentä

Автоматическое отключение

Automatic cut-out

(DK)

 \widetilde{s}

(FIN)

 $\widetilde{\mathbb{N}}$

 \widetilde{P}

(TR)

CZ

(PL)

(H)

(SLO)

(HR)

(GR)

RO

(JP)

ARABIC

(CN)

Alimentation électrique - doit toujours être facilement accessible et disposée à proximité de l'appareil. Alimentación de corriente – deberá ser siempre fácilmente accesible y estar colocada cerca del dispositivo Alimentazione elettrica – si deve trovare vicino all'apparecchiatura ed essere sempre facilmente accessibile Stroomverzorging – moet altijd gemakkelijk toegankelijk en in de buurt van het apparaat aangebracht zijn

Strømforsyning – skal til enhver tid være let tilgængelig og placeret i nærheden af apparatet Strömförsörjning – måste finnas i närheten av apparaten och alltid vara tillgänglig

Virransyöttö - sijoitettava laitteen lähelle paikkaan, jossa siihen pääsee aina käsiksi Strømforsyning – må alltid være lett tilgjengelig og installert i nærheten av apparatet.

Fonte de alimentação - Instalar sempre de forma bem acessível e perto do aparelho

Elektrik beslemesi - her zaman kolay erişilebilir şekilde olmalı ve cihazın yakınında bulunmalıdır.

Электропитание - должно быть всегда легко доступно и расположено рядом с прибором (CZ) Přívod proudu – musí být kdykoli snadno přístupný a umístěn v blízkosti přístroje

(PL) Zasilania prądem – musi być w każdej chwili dostępne i w umieszczone w pobliżu urządzenia $\widetilde{\mathbb{H}}$

Az áramellátás - legyen mindig a készülék közelében, könnyen elérhető helyen

(SLO) Oskrba z elektriko - mora biti v bližini naprave in vseskozi dostopna Opskrba strujom – mora biti u svako doba lako dostupna i postavljena u blizini uredjaja

Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος – Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε σημείο εύκολης πρόσβασης κοντά στη συσκευή

RO Alimentare cu curent - trebuie să fie oricând ușor accesibilă și să fie instalată în apropierea aparatului 電源接続 - 常に障害物なく手が届く状態に保ち、ユニットの近くに取り付けること。

الامداد بالقوة الكهربائية - يجب ان يكون في متناول اليد وقرب الجهاز 电源必须即时可用并安装在设备附近

2



Stecker - dient als Trennvorrichtung des Geräts Plug - serves to detach the machine from the power supply Fiche mâle - sert à débrancher l'appareil. Conector - sirve como separador del dispositivo Spina - funge da sezionatore dell'apparecchiatura Stekker - dient als scheidingsinrichting van het apparaat Stik - bruges som apparatets ledningsadskiller Stickkontakt – ska användas för att avskilia apparaten från nätet. Pistoke - erottaa laitteen sähköverkosta $\widetilde{\mathbb{N}}$ Stikkontakt - brukes for å koble ut apparatet $\widetilde{\triangleright}$ Ficha: serve como dispositivo separador do aparelho Fiş - cihazın ayırma tertibatı olarak işlev görür. Штепсельная вилка - служит в качестве разделительного устройства прибора Zástrčka – slouží pro odpojení přístroje (PL) Wtyczka – służy jako urządzenie odcinające urządzenia $\widetilde{\oplus}$ Csatlakozó dugó - a készülék hálózatról való leválasztására is szolgál SLO Vtič – služi za ločevanie naprave od električne oskrbe HR Utikač - služi kao mehanizam za razdvajanje uredjaja GR Φις - χρησιμεύει ως διάταξη αποσύνδεσης RO Stecher - serveste ca dispozitiv de separare a aparatului コネクタプラグ - ユニットの電源を切るのに用いられます。 (ARABIC) جهاز التوصيلة الكهربائية - تستخدم لفصل الجهاز 插头用作设备隔离装置 (CN)



Bedienung (B) Operation Commande Uso Comando Bedienina Betiening Handhavande Käyttö Betjening Modo de utilização Kullanma Управление Obsluha Obsługa Kezelés **SLO** Upravlianie ₩. Rukovanje Χειρισμός Comanda 操作 ARABIC التشغيل CN 操作使用 Achtung, bei langen offenen Haaren



(GB)

F Attention, en cas de port de cravate Ĭ Cuidado al llevar corbata \bigcirc Attenzione quando si indossano cravatte (NL) Attentie, pas op met het dragen van stropdassen (DK) Vær forsigtig, hvis De bærer slips \widetilde{s} Var försiktig om slips bärs Ole varovainen kravattia käyttäessäsi Vær forsiktig hvis slips bæres Cuidado ao usar gravatas (TR) Kravat takıyorsanız dikkat ediniz RUS Внимание в случае ношения галстука! (CZ) Pozor, při nošení kravaty Œ. Uwaga, przy noszeniu krawatów Vigyázat nyakkendő viselése esetén (SLO) Pozor če nosite kravato (HR) Pozor kod nošenia kravate (GR) Προσοχή όταν φοράτε γραβάτα RO Atentie, dacă purtati cravată (JP) ネクタイ使用の際は注意 (ARABIC) انتبه عند ليس ربطة العنق الطويلة

戴领带的使用者请注意

Achtung, bei dem Tragen von Krawatten

Keep neck-ties clear of machine



OK S

(TR)

RUS

(CZ)

PL

Œ

HR

(GR)

RO JP (ARABIC

留长发的使用者请注意

Keep long hair clear of machine Attention aux cheveux longs détachés Cuidado con el pelo largo y suelto Attenzione con capelli lunghi sciolti Attentie, pas op met lange, loshangende haren Vær forsigtig ved langt, løsthængende hår Var försiktigt med långt utslaget hår Ole varovainen pitkien, vapaiden hiusten yhteydessä. Vær forsiktig med langt utslått hår Cuidado com os cabelos soltos e compridos Uzun açık saçlarda dikkat ediniz Внимание! Опасность втягивания длинных распущенных волос Pozor, při dlouhých rozpuštěných vlasech Uwaga, przy długich rozpuszczonych włosach Vigyázat hosszú, kibontott hai esetén Pozor pri dolgih razpuščenih laseh Pažnja kod duge raspuštene kose Προσοχή σε μακριά ανοιχτά μαλιά Atentie, dacă purtați păr lung 長髪の際には注意 انتبه إذا كان الشعر طويل وغير مربوط



Achtung, bei dem Tragen von Armketten Keep bracelets clear of machine Attention, en cas de port de bracelet Cuidado al llevar pulseras Attenzione quando si indossano bracciali Attentie, pas op met het dragen van armbanden Vær forsigtig, hvis De bærer armbånd (S) Var försiktigt om armband bärs Ole varovainen ranneketjua pitäessäsi Vær forsiktig hvis armbånd bæres Cuidado ao usar pulsares Kol zincirinize dikkat ediniz Внимание! Опасность при ношении браслетов Pozor, při nošení náramku Uwaga, przy noszeniu branzolet (H) Vigyázat karkötők viselése esetén SLO Pozor pri nošenju zapestnic Pozor kod nošenja narukvice Προσοχή όταν φοράτε αλυσίδες χειρός Atentie, dacă purtati brătări (JP) アームバンド着用の際は注意 الانتياه عند ليس السلاسل اليدوية 佩戴手链的使用者请注意 Hineinfassen verboten



Interference prohibited Il est interdit de mettre ses doigts à l'intérieur No toque el interior \bigcirc Vietato introdurre le mani (NL) Niet in het toestel grijpen (DK) Før ikke disketter eller kassetter ind! (S) Förbjudet att gripa tag i Laitteen sisään koskeminen kielletty Ikke stikk inn hånden Proibido introduzir as mãos İcerisine el sokmak vasaktır (RUS) Дотрагиваться при работе эапрещено (CZ) Nesahat dovnitř! (PL) Wkładanie rak zabronione (H) Tilos belenyúlni! (SLO) Seči noter je prepovedano Zabranjeno diranje unutra Απαγορεύεται να βάζετε μέσα τα χέρια σας! (RO) Este interzisă introducerea mâinii (JP) 手を中に入れないで下さい。 مُنوع المس في الداخل (ARABIC) CN 禁止将手伸入



Weder Büro- noch Heftklammern einführen! Do not insert paper clips or staples N'introduire ni trombone, ni agrafe! ¡No introduzca clips ni grapas! Non introdurre fermagli o punti metallici! Geen paperclips of nietjes in het toestel doen! Før ikke clips ind! \widetilde{s} För varken in pappersklämmor eller gem! Älä työnnä koneeseen paperiliittimiä! N Ikke stikk inn binderser eller stifter! Não introduzir clipes nem prendedores de papel! Atac veva zimba teli sokmayınız! Не вводить скрепки или скобы для сшивания бумаг! Nevsunovat ani sešívací spony ani kancelářské svorky! Nie wkładać spinaczy i zszywaczy! (H) Ne tegven be gem- vagy fűzőkapcsot! Vstavljati ne smete niti pisarniških niti spenjalnih sponk! Ne uvoditi spajalice ili takerice! Μην ρίχνετε μέσα συνδετήρες και συρραπτικά! Nu introduceți agrafe sau capse! ゼムクリップやホッチキスの針などを挿入しないで下さい。 لا تحاول ادخال شكلة ولا علاقة للاور اق! 曲別针和钉书钉皆不得放入!



Keine Disketten einführen! Do not insert diskettes Ne pas introduire de disquettes! ¡No introduzca disquetes! Non introdurre dischetti! $\widetilde{\mathbb{NL}}$ Geen diskettes in het toestel doen! ŎK) Før ikke disketter ind! \widetilde{s} För inte in en diskett!

Älä työnnä koneeseen levykkeitä! Ikke sett inn disketter!

N P Não introduzir disquetes!

Disket sokmaviniz! Не вводить дискеты!

Nevsunovat diskety! PL Nie wkładać dyskietek!

H Ne tegyen be floppy-lemezt! SLO Vstavljati ne smete disket!

(HR) Ne uvoditi diskete!

Μην ρίχνετε μέσα δισκέτες! RO Nu introduceti dischete!

フロッピーディスクは入れないでください

غير صالح لتقطيع الأسطوانات المرنة (RABIO)

(CN) 请不要插入软盘

 Achtung, automatischer Anlauf Warning! Automatic start Attention, démarrage automatique Cuidado, marcha automática Attenzione, avvio automatico (NL) Attentie, automatische start Pas på! Apparatet starter automatisk \widetilde{s} Varning, automatisk start Varo, automaattinen käynnistys Advarsel, automatisk start Cuidado com o arranque de partida automático Dikkat, otomatik çalışmaya geçme RUS Внимание! Автоматический пуск Pozor, při automatickém rozběhu Uwaga, automatyczne uruchamianie H Vigyázat, automatikus indulás (\$LO) Pozor, avtomatski zagon Pozor, automatski polazn rad

Προσοχή, αυτόματη εκκίνηση

انتبه ويداية التشغيل التلقائم

Atentie, pomire automată

自動スタート時に注意

(CN) 洋意,自动开机

Keine CD einführen! Do not insert CD! Ne pas introduire de CD! $\widetilde{\mathbb{E}}$ ¡No introduzca CD! $\widetilde{}$ Non introdurre CD! (NL) Geen CD in het toestel doen! (DK) Før ikke CD ind! $\overline{\mathsf{s}}$ För inte in en CD! Älä työnnä koneesee CD! $\overline{\mathbb{N}}$ Ikke sett inn CD! (P)Não introduzir CD! (TR) CD sokmaviniz! RUS Не вводить СВ! (CZ) Nevsunovat CD! (PL) Nie wkładać CD! H Ne tegyen be CD! (SLO) Vstavliati ne smete CD! Ne uvoditi CD! Mnv ρίχνετε μέσα CD! RO Nu introduceti CD! (JP) CDを入れないでください (ARABIC) غير صالح لتقطيع الأقراص الممغنطة 请不要插入CD光盘



RO

(JP)

(ARABIC)

in Bereitschaft (GB) Standby (F) prêt Ĭ En disposición $\overline{}$ Stand-by Gereed voor gebruik OK S Driftskla Stand-by (FIN) Valmiustila $\widetilde{\mathbb{N}}$ Stand-by Ŏ Em preparação Çalışmaya hazır RUS в состоянии готовности v pohotovosti (PL) w stanie gotowości Készenlétben (SLO) v stanju pripravljenosti HR u pripravnosti GR Σε ετοιμότητα RO în stand-by (JP) 待機中 ARABIC في حالة الاستعداد CN 待机状态



(GB) In operation en marche En funcionamiento In funzione In werking gesteld **DK** Drift \widetilde{s} I drift (FIN) Toiminta $\overline{\mathbf{N}}$ I drift \widetilde{r} Em funcionamento (TR) Çalışır durumda RUS в работе (CZ) v provozu PL w ruchu (H) Üzemben (SLO) v obratovanju (HR) u pogonu Σε λειτουργία în stare de funcționare (JP) 作動中 ن حالة التشغيل ARABIC (CN) 运行状态

In Betrieb





Automatische Abschaltung nach 10 min Betriebszeit Automatic cut-out after 10 minutes operation Arrêt automatique après 10 minutes d'utilisation Desconexión automática tras 10 minutos de operación Spegnimento automatico dopo 10 min di funzionamento Automatische uitschakeling na 10 min machinetijd Automatisk frakobling efter 10 min driftstid Automatisk frånslagning efter 10 min drifttid Automaattinen poiskytkentä 10 min käyttöajan kuluttua Automatisk utkopling etter 10 min driftstid O aparelho desliga-se automaticamente após 10 min de funcionamento 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır Автоматическое отключение после 10 мин работы Automatickévypojení po 10 min provozní doby Samoczynne wylączenie po 10 minutach pracy Automatikus lekapcsolás 10 perc üzemelés után (SLO) Avtomatično izključevanje po 10 min. pogonskega časa Automatsko isključivanje nakon 10 minute pogona (GR) Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 λεπτά λειτουργίας RO Decuplare automată după 10 min de functionare (JP) 10 分動作した後は自動的にオフします。 (ARABIC) فصل تلقائي بعد 10 دقيقة من وقت التشغيل (CN) 至少运行 10 分钟后自动关机



(ARABIC)

(CN)

Automatische Abschaltung von ca. 15 min bei Überhitzung des Gerätes Automatic cut-out for approx. 15 minutes when the machine overheats Déconnexion automatique de 15 min en cas de surchauffe de l'appareil Desconexión automática de aprox. 15 min al sobrecalentarse la máquina Spegnimento automatico per 15 min in caso di surriscaldamento dell'apparecchio Automatische uitschakeling van ca. 15 min bij oververhitting van het apparaat Automatisk frakobling i ca. 15 min, hvis apparatet er overophedet Automatisk frånslagning under ca. 15 min när apparaten är överhettad 15 min. kestävä automaattinen poiskytkentä laitteen ylikuumentuessa Automatiks utkopling på 15 min hvis apparatet overopphetes O aparelho desliga-se automaticamente durante 15 min no caso de sobreaquecimento do mesmo Cihazın asırı ısınması durumunda, cihaz otomatik olarak 15 dak, kadar kapanır Автоматическое отключение прибл. на 15 мин при перегреве прибора Automatické vypnutí na cca 15 min při přehřátí stroje Automatyczne wyłaczenie na ok. 15 min przy przegrzaniu urządzenia 60 perces automatikus lekapcsolás a készülék túlhevülése esetén Avtomatska izključitev za ca. 15 min, če se aparat pregreje Automatsko isključivanje od ca. 15 min kod pregrijavanja naprave Αυτόματο κλείσιμο περ. 15 λεπτών σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής Decuplare automată de ca. 15 min în caz de supraîncălzire a aparatului 装置がオーバーヒートした場合 15 分で自動的にオフします。 فصل تلفّائي لحوالي 15 دقيقة في حالة حميان الجهاز



Automatische Abschaltung Automatic cut-out Déconnexion automatique Desconexión automática Spegnimento automatico Automatische uitschakeling Automatisk frakobling Automatisk frånslagning Automaattinen poiskytkentä Automatisk utkopling Desligação automática (TR) Otomatik kapanma RUS Автоматическое отключение (CZ) Automatické vypnutí PL Automatyczne wyłaczanie \oplus Automatikus lekapcsolás Avtomatski izklop Automatski isključivanje Αυτόματο κλείσιμο RO JP Decuplare automată 自動的にオフ فصيل تلقائے 自动关机

设备过热时至少关机 15 分钟



7

Für Personen unter 14 Jahren verboten Not allowed for children under 14 Interdit au personnel âgé de moins de 14 ans Prohibido para personas menores de 14 años \bigcirc Vietato alle persone sotto i 14 anni (NL) Verboden voor personeel onder de 14 jaar OK S Forbudt for personale under 14 år Förbjudet för personal under 14 år Käyttö kielletty alle 14-vuotiailta työntekijöiltä Forbudt for personale under 14 år Proibido as menores de 14 anos. 14 yaşından küçük personel için yasaktır. RUS Воспрещается персоналу до 14 лет (CZ) Pro personál mladoí 14 let zakázáno Zabronione dla osób poniżej 14roku życia Használata 14 éven aluli személyek számára tilos Prepovedano za osebe pod 14 letom starosti Zabranieno za osoblie mlađe od 14 godina Απανορεύεται νιά άτομα μικρότερα των 14 ετών ROP Interzis pentru personal sub 14 ani 14 才未満使用禁止 ARABIC مُنوع الإستعمال للأشخاص تحت سنٌ ١٤ (CN) 14岁以下的人员禁止使用

6



Wartung Entretien Mantenimiento $\widetilde{}$ Manutenzione (NL) Onderhoud (DK) Vedligeholdelse Skötsel

Huolto Vedlikehold

Manutenção TR Bakım RUS Обслуживание

(CZ) Údržba PL Obsługa techniczna

Karbantartás Vzdrževanie

întreţinere (JP) 保守 الصيانة

Održavanie Συντήρηση

CN 维护保养



Lubricate Graisser Lubricar Oliare (NL) Smeren Smør med ollie Smörj Öljytään Smørina Olear Yağlayınız RUS Смазать (CZ) Promazat oleiem O**l**ejenie Olajozni

Naoljiti Nauliiti Λάδωμα A se unge オイル注入

加油

إضافة زيت

SICHERHEITSHINWEISE


- Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden!
- Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden!
- Nicht der Nässe aussetzen!
- Die Stromversorgung muss jederzeit zugänglich sein!
- Stecker vor Wartungsarbeiten ziehen!
- Die Gebäudeinstallation darf mit maximal 20 A abgesichert werden!
- Das Gerät ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet (Das Produkt ist kein Spielzeug)!
- Vermeiden Sie die Berührung der Papiereingabeöffnung mit den Händen!
- Vermeiden Sie die Berührung der Papiereingabeöffnung mit Kleidung!


SAFETY INSTRUCTIONS


- Do not use in the vicinity of inflammable liquids or gases.
- Do not use in the vicinity of corrosion materials.
- Do not expose to the wet.
- Power supply must be accessible all the times.
- Disconnect power supply cord before servicing.
- Unit protection against short circuit relies on the building installation (max. 20 A)
- Product is not intended for use by children (product is not a toy).
- Avoid touching the document feed opening with hands.
- Avoid clothing touching the document feed opening.




Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE). Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa.














- **D** Technische Änderungen vorbehalten
- (GB) Technical data is subject to change without notice.
- F Sous réserve de modifications techniques
- E Dahle se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos tecnicos del producto.
- I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- P Dados técnicos podem mudar sem infromação.
- NL Technische data is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.
- (DK) Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.
- (FIN) Tekniset tiedot annetaan sitoumuksetta
- N Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
- S Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- (H) A technikai adatokat előzetes értesítés is nélkül megváltoztathatjuk.
- (\$10) Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.
- PL Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- TR Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- CZ Změna technických údajů vyhrazena
- HR Tehničke karakteristike mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
- (RO) Datele tehnice pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- RUS Сохранение технических данных без напоминания.
- GR Βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών πιθανόν να γίνουν άνευ ειδοποίησης.
- (JP) 製品の仕様は予告なく一部変更されることがあります。
- المعلومات التقنية عرضة للتغيير بدون إنذار مسبق (RABIC)
- (N) 技术资料如若改变另行通知。























NOTIZEN / NOTES	NOTIZEN / NOTES
[22]	
22	23