从 MCS51 向 AVR 的快速转换

詹卫前

ATMEL 的 AVR 系列单片机是一个优秀的 RISC 结构单片机系列,与 MCS51 相比其有以下一些典型特点:

- ①AVR 的机器周期为 1 个时钟周期,绝大多数指令为单周期指令,因此每 MHZ 时钟有接近 1MIPS 的性能。
- ②程序存贮器与数据存贮器有分开的总线,程序可以高效地执行,8MHZ 频率下工作的 AVR 相当于 224MHZ 频率下工作的 MCS51。
- ③ 内置可重复编程的 FLASH 程序存贮器和 EEPROM 数据存贮器,支持对单片机的在系统编程(ISP)。在生产中可以"先装配后编程" 从而缩短工艺流程和节约购买万用编程器的费用,并且可以方便地升级或修改程序。
- ④内置上电复位电路和看门狗定时器(WatchDog)电路,在提高产品可靠性的同时降低了电路的成本。
- ⑤部分 AVR 单片机与 MCS51 系列单片机管脚兼容, 如 AT90S1200/2313 对应 AT89C1051/2051, AT90S4414/8515 对应 AT89C51/52。因此可以做到一套 PCB 板对 应两套电路, 增加了用户备货的可选择性和灵活性。
 - ⑥定时/计数器的功能大大增强,串口通信时波特率发生不占用定时器。

注: 在本文中 AVR 的 C 语言是指 ICCAVR6.0 标准版, 如需向其它版本的 AVR C 语言(如 IAR A90、CodeVision AVR)转换, 可与双龙电子公司联系。

一、AVR和 MCS51 存贮器配置的对比

1、存贮器布置

MCS51 的存贮器从使用角度看分三个地址空间, 三个空间分别用 MOV、MOVX 和 MOVC 指令访问。

而 AVR 的存贮器在物理结构上可分为五个部分(AT90S8515 为例);

- 1)、程序空间(000H~FFFH),访问时用LPM指令访问。
- 2)、片内数据存贮器(0060H~025FH), 访问时用 STS、LDS 和 ST、LD 指令访问。
- 3)、片外数据存贮器(0260H~FFFFH),访问时用 STS、LDS 和 ST、LD 指令访问。
 - 4)、32个通用寄存器 R0~R31,它们之间数据传送可使用 MOV 指令。
 - 5)、I/O 寄存器(00H~3FH), 使用 IN、OUT 指令访问。

看了以上介绍,仔细的读者可能发现有一部分数据存贮器的地址(0000H~005FH)是空闲的。其实这部分地址空间并不空闲,其被映射为通用寄存器(R0~R31)和 I/O 寄存器的数据空间地址,具体为: 32 个通用寄存器,直接映射到数据存贮器的 0000H~001FH; 64 个 I/O 寄存器,直接映射到数据存贮器空间的 0020H~005FH。这种映射关系大大增强了 AVR 指令的灵活性,一方面对寄存器可以

象 SRAM 一样地访问,另一方面对寄存器的访问时,也可以使用 X、Y 和 Z 寄存器作为索引,从而大大提高了访问寄存器的灵活性。

2、堆栈工作方式

MCS51 的堆栈是一个由堆栈指针寄存器 SP(单字节)控制的向上生长型堆栈,即将数据压入堆栈时 SP 增大。

在 AVR 系列单片机的堆栈同样是受 SP 寄存器控制, 而堆栈的生长方向与 MCS51 是不相同的, 其向下生长, 即将数据压入堆栈时 SP 减小。另外要注意以下几点:

- 1)、MCS51的堆栈空间只能放置在片内的 SRAM 中, 而 AVR 的堆栈空间既可以放置的片内 SRAM 中, 也可以放置在片外 SRAM 中。
- 2)、AVR 的 SP 寄存器,对不支持外部 SRAM 的单片机为一个字节长度,对支持外部 SRAM 的单片机为两个字节长度(SPL、SPH)。
- 3)、为了提高速度,一般在初始化 SP 时,将其定位于内部 SRAM 的顶部(如对 8515,为 025FH)。
- 4)、AT90S1200 不支持软件堆栈(即由 SP 控制堆栈),其包含了一个三级深度的硬件堆栈。
- 5)、在对 AVR 编程时一定要对 SP进行初始化, 否则很可能出现"在 AVR Studio 中模拟调试正常, 而程序下载到芯片后程序却不工作"的现象。

3、外部 SRAM 的配置

在 MCS51 中外部 SRAM 是使用专用的"MOVX"指令访问的,而在 AVR 中访问片内或片外 SRAM 使用相同的指令,当访问数据空间的地址超过片内 SRAM 范围时,会自动选择片外的 SRAM 空间。但为了正常工作,还必须对寄存器 MCUCR 的 SRE(D7)、SRW(D6)位进行设置。

SRE	SRW	SE	SM	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00			
MCUCR 寄存器										

当 SRE=1 时,使能外部 SRAM,如汇编指令 SBI MCUCR,SRE; SRE=0 时,禁止外部 SRAM,如汇编指令 CBI MCUCR,SRE。

当 SRW=1 时,在访问外部 SRAM 中插入一个等待周期,如汇编指令 SBI MCUCR, SRW;

当 SRW=0 时,在访问外部 SRAM 中不插入一个等待周期,如汇编指令 SBI MCUCR, SRW。

在 C 语言中, 可以直接用 MCUCR/=0xC0 或 MCUCR&=0x3F 来配置外部 SRAM。 4、程序空间的访问

MCS51 的程序存贮器是以字节为单位的,地址也是按字节进行寻址的,使用MOVC 指令访问程序 ROM 和指令寄存器访问程序 ROM 没有什么区别。

在 AVR 中,程序存贮器的总线为 16 位,即指令寄存器访问程序 ROM 时是以字(双字节)为单位的,即一个程序地址对应两个字节,而 AVR 的数据存贮器的总线为 8 位,当用户使用 LPM 指令访问程序 ROM 时是以字节为单位进行读取的,此时 Z 寄存器中的一个地址只对应一个字节。因此要注意这两个地址的换算,否则很容易产

生错误, 具体的换算是 LPM 指令使用的 Z寄存器中的地址应该是程序地址的两倍。

如: ldi ZH, high(F_TABLE*2)
ldi ZL, low(F_TABLE*2): 初始化Z指针
.
lpm
st Y+, RO
.

F_TABLE:

.db 0,1 ;表的起点(20 bytes)

.db 18.19

二、AVR 输入/输出端口的使用

MCS51 单片机的 I/O 端口大部分是准双向口, 在复位时全部输出高电平。对端口的输入和输出操作也是直接通过 I/O 端口的地址进行的。

而 AVR 的 I/O 端口为标准双向口,在复位时所有端口处于没有上拉电阻的输入状态(高阻态,管脚电平完全由外部电路决定),这在强调复位状态的场合是很有用的。 AVR 的每一个端口对应三个地址,即 DDRX、PORTX 和 PINX(X 针对不同的单片机可从 $A\sim F$ 中分别取不同的符号,注意只有 PINX 可取 F)。

DDRXn	PORTXn	I/O	上拉	备注
0	0	输入	关闭	高阻态
0	1	输入	l ∤l /t	提供弱上拉,低电平必须由外电路位低,此时输出电流
1	0	输出	关闭	推挽输出 0
1	1	输出	关闭	推挽输出 1

表一、端口功能配置表(X=A~E、n=0~7)

DDRX 为端口方向寄存器,当 DDRX 的某一位置 1 时,相应端口的引脚作为输出使用;当 DDRX 的某一位清 0 时,相应端口的引脚作为输入使用。

PORTX 为端口数据寄存器,当引脚作为输出使用时,PORTX 的数据由相应引脚输出;当引脚作为输入使用时,POTRX 的数据决定相应端口的引脚是否打开弱上拉,具体可参考表一。

PINX 为相应端口的输入引脚地址。如果希望读取相应引脚的逻辑电平值,一定要读取 PINX,而不能读取 PORTX,这与 MCS51 是有区别的。

注意: 在使用 AVR 单片机之前,一定要根据引脚功能定义,对相应的端口初始化,否则端口很可能在用作输出时不能正常工作。如设置端口 B 的高四位为输出,低四位为输入:

汇编语言: ldi R16, \$F0

out DDRB, R16 在C语言中: DDRB=0xF0;

三、AVR和 MCS51 定时器的对比

1、功能比较

在 MCS51 中, 定时/计数器有两种基本用法, 即以晶振频率的十二分频信号为输入的定时器工作方式, 和以外部引脚 INTO、INT1 上的信号为输入的计数器工作方式。

在 AVR中有两个定时器 T0 和 T1(AT90S1200 只有一个 T0), T0 的功能与 MCS51 相似; 而 T1 的功能很强,除了普通的定时/计数功能外,还有一些增强的功能,如. 比较匹配 A、比较匹配 B、由 ICP 引脚或模拟比较器触发的捕捉功能、8~10 位的 PWM 调制器。

AVR 的定时/计数器用作定时器时,其输入信号为晶振频率的某一个分频信号,分频比为 1、8、64、256、1024 五种,作为计数器使用时,既可上升沿触发,也可下降沿触发。

2、T0的使用

在 AVR 中 TO 为八位长度, 其由 TCCRO 寄存器控制。 TCCRO 组成如下图所示:

X	X	X	X	X	CS02	CS01	CS00
---	---	---	---	---	------	------	------

TCCR0 的作用如下表所示:

CSX2	CSX1	CSX0	说明	CSX2	CSX1	CSX0	说明
0	0	0	T0 停止工作	1	0	0	CK/256、定时器
0	0	1	CK、定时器	1	0	1	CK/1024、定时器
0	1	0	CK/8、定时器	1	1	0	计数器(下降沿触发)
0	1	1	CK/64、定时器	1	1	1	计数器(上升沿触发)

表二、TCCR0 功能表(X=0、1)

例 1: 定时器 T0 用作定时器, 晶振频率 4M, 定时时间 10ms, 可以这样对 T0 初始化:

汇编语言: LDI R16, \$D9

OUT TCNT0, R16; 定时常数到定时寄存器 TCNT0

LDI R16, \$05

OUT TCRRO, R16: 1024 分频比

C语言: TCNT0=0xD9:

TCRR0=0x05

说明: TCNT0 为定时计数寄存器。

例 2. 定时器 TO 用作计数器,下降沿触发,可以这样对 TO 初始化:

汇编语言: LDI R16, 00

OUT TCNT0, R16; TCNT0 清零

LDI R16 \$06

OUT TCRR0, R16; 计数器方式工作下降沿触发

C语言: TCNT0=0:

TCRR0=0x06;

3、T1 的使用

在 AVR 中, T1 是 16位的, 其控制寄存器有 TCCR1A 和 TCCR1B 两个, TCCR1A 组成如下图所示:

COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	X	X	PWM 11	PWM 10			
$\phi \wedge \phi$	夕 / 的 内 张 和 丰 一 年 二									

各位的功能如表三所示:

COM1X1	COM1X0	说明	PWM11	PWM10	说明
0	0	与输出 OC1X 不连接	0	0	禁止 PWM 操作
0	1	OC1X 电平翻转	0	1	8位 PWM
1	0	OC1X 为低电平	1	0	9位 PWM
1	1	OC1X 为高电平	1	1	10 位 PWM

表三、TCCR1A功能表

TCCR1B 的组成如下图所示,其中 CS10~CS12 的用法同 T0,见表二所示:

ICNC1	ICES1	X	X	CTC1	CS12	CS11	CS10

ICNC1: 置1时使能输入捕捉噪声消除, 清0时禁止输入捕捉噪声消除。

ICES1. 置 1 时在 ICP 的上升沿时发生定时器捕捉,清 0 时在 ICP 的下降沿发生定时器捕捉。

CTC1: 置 1 时, 当比较匹配 A 发生时将 TCNT1 清 0; 清 0 时 TCNT1 继续计数, 直至它被停止、清除、溢出为止。注意: 只有比较匹配 A 有效, 另外在 PWM 方式下该位无效。

例 1. 定时器 1 用比较匹配 A 方式,在 OC1A 引脚输出一个 50HZ 的方波,晶振频率为 4MHZ,可以这样对 T1 初始化:

汇编语言: LDI R16, \$20

OUT DDRD, R16: 引脚OCIA 输出

LDI R16, \$00

OUT TCNT1H, R16

OUT TCNT1L, R16: TCNT1 清0

LDI R16, \$02

OUT OCR1AH, R16

LDI R16, \$71

OUT OCRIAL, R16: 送入对应 10ms 的比较常数

LDI R16, \$40

OUT TCCR1A, R16: TI 和OCIA 相连, 比较匹配时OCIA 翻

转

LDI R16, \$0B

OUT TCCR1B, R16: T1 以定时器方式工作,分频比为64

: 比较匹配后自动清除TCNTI

C 语言: *DDRD=0x20;* //引脚OC1A 输出

TCNT1=0x00: //TCNT1 清 0

OCR1A=0x271: //送入对应10ms 的比较常数

TCCR1A=0x40: //T1和OCIA相连,比较匹配时OCIA翻转

TCCR1B=0x0B; //T1 以定时器方式工作 分频比为 64 比较匹配后

// 自动清除 TCNT1

注意:

- 1)、由于 TI 的 TCNT1、OCR1A、OCR1B 和 ICR1 均为 16 位的定时器,为了正 确地写入和读出,在写入数据时应先写入高位字节,后写入低位字节,在读取数据时, 应先读取低位字节,后读取高位字节。
- 2)、T1 的捕捉方式,可用于 ICP 引脚上频率或周期的测量,在使用时只需使能 捕捉中断即可,对 T1 的设置可参考定时的用法。

四、AVR和 MCS51 中断系统的对比

MCS51 有六个中断源(5个中断入口地址),分两个优先级,并且是通过 IE 寄存 器控制中断的使能,通过 IP 控制中断的优先等级。

而在 AVR 中,根据不同的单片机有不同数量的中断源,典型的 AT90S8515 有 12 个中断源, 这 12 个中断源各自有自己的中断向量入口地址, 如表四所示。AVR 通过 寄存器 GIMSK 和 TIMSK 及 SREG 来控制中断使能, 其中 SREG 的 D7 位 I 是全局中 断使能标志。在 AVR 中只有全局中断控制位和某一特定中断控制位同时使能,中断 才会起作用。GIMSK 和 TIMSK 的功能见下图:

INT1	INT0	X	X	X	X	X	X		
GIMSK									
TOIE1	OCIE1A	OCIE1B	X	TICIE1	X	TOIE0	X		

TIMSK

INTO、INT1:外部中断请求 0、1 使能、置 1 时开放中断、清 0 时禁止中断。外 部中断的触发方式由 MCUCR 的 D0~D3 位控制,如表五所示。

TOIE0、TOIE1: 定时器 0、1的溢出中断使能。

OCIE1A、B: 定时器 1 的比较匹配 A、B 中断使能。

TICIE1: 定时器 1 的输入捕捉中断使能。

回重号	人口地址	中断 源	以 明		
1	\$000	RESET	硬件复位和看门狗复位		
2	\$001	INT0	外部中断请求 ()		
3	\$002	INT1	外部中断请求 1		
4	\$003	TIMER1 CAPT	定时器 1 捕捉中断		
5	\$004	TIMER1 COMPA	定时器 1 比较匹配 A 中断		

6	\$005	TIMER1 COMPB	定时器 1 比较匹配 B 中断
7	\$006	TIMER1 OVF	定时器 1 溢出中断
8	\$007	TIMER0 OVF	定时器 () 溢出中断
9	\$008	SPI、STC	SPI 传送完成
10	\$009	UART RX	串行通信接收完成
11	\$00A	UART UDRE	串行通信数据寄存器空
12	\$00B	UART TX	串行通信发送完成
13	\$00C	ANA_COMP	模拟比较器中断

表四、中断向量名称与入口地址

ISCX1	ISCX0	说明	ISCX1	ISCX0	说明
0	0	低电平触发中断	1	0	下降沿触发中断
0	1	高电平触发中断	1	1	上升沿触发中断

表五、外部中断触发方式(X=0、1)

在 AVR 中没有专门的中断优先级控制寄存器来区分中断的优先等级,用户可在中断服务程序中通过使能全局中断 I 来使系统响应高优先级的中断。具体的做法:是当 AVR 单片机响应任何一个中断时,硬件会禁止全局中断 I,从而禁止系统响应其它中断,而当从中断服务程序中退出时硬件重新使能全局中断 I,而当我们在中断服务程序中用 SEI 指令打开全局中断使能时,系统在没有退出中断服务程序的情况下又恢复了对中断的响应能力,从而可以响应高优先级的中断。另外,在同一优级中入口地址较低的中断优先级较高。

例:系统使能定时器 1 溢出中断和外部 INTO 中断,其中 INTO 的优先级较高,此时可以这样对 MCU 初始化:

汇编语言:

LDI R16, \$40
OUT GIMSK, R16; 使能 INTO 中断
LDI R16, \$80
OUT TIMSK, R16; 使能 T1 溢出中断
SEI ; 使能全局中断

·

timer1_ovf: : T1 溢出中断服务程序

SEI : 在TI 溢出中断服务程序中开放全局中断

: 保证 INTO 的优先级

RETI

注意:在 AVR 的子程序中硬件不保护 SREG 状态寄存器,应根据实际情况由软件进行保护。

C语言: #pragma interrupt_handler timer1: 7 //声明 timer1() 为中断处

//理函数

在 C 语言的中断服务程序(中断处理函数)中,会自动保护中断服务程序使用过的所有寄存器。

五、AVR 和 MCS51 位操作功能的对比

MCS51 和 AVR 都有较强的位操作功能,在汇编语言写的 AVR 源程序中对端口的某一位置 1 可用 SBI 指令,清 0 可用 CBI 指令。

在 C 语言程序中,可用位运算或在线汇编完成上述功能,如置 PORTB 的 D2 位为 1,清 PORTB 的 D6 位为 0:

```
PORTB/=(1<<2); //D2 位置 1
PORTB&=~(1<<6); //D6 位清 0
或
ASM( "SBI Ox18, 2" ); //D2 位置 1
ASM( "CBI Ox18, 6"); //D6 位清 0
```

六、AVR单片机内置 EEPROM 的使用

AVR 是通过三个寄存器来访问 MCU 内置的 EEPROM 的,一个寄存器是 EEAR, 存放访问 EEPROM 的地址,其根据片内 EEPROM 的多少可能有不同的长度;另一个是 8 位的 EEDR,用于存放访问 EEPROM 的数据;第三个是 EECR,用于控制对 EEPROM 的读写,EECR 的结构如下图所示:

X	X	X	X	X	EEMWE	EEWE	EERE

EEMWE: EEPROM 主写使能。只有在其置 1 后的 4 个时钟周期内将 EEWE 置 1, 才能完成 EEPROM 写入, 否则写操作无效。EEMWE 被置 1 后, 在 4 个周期后由硬

件自动清除。

EEWE: EEPROM 写入使能 EERE: EEPROM 读取使能

例:写数据到片内 EEPROM 中子程序

汇编语言:

.defEEdwr=r16; 写入 EEPROM 的数据.defEEawr=r17; EEPROM 的地址低位.defEEawrh=r18; EEPROM 的地址高位

EEWrite: sbic EECR, EEWE

rimp EEWrite ; 等待 EEPROM 就绪

out EEARH Eeawrh

out EEARL, EEawr ; 送入 EEPROM 地址

out EEDR, EEdwr; 送入写入 EEPROM 的地址

sbi EECR,EEMWE; 设置 EEPROM 主写使能

sbi EECR,EEWE ; 设置 EEPROM 写使能

ret

C语言: (注意应包含头文件 eeprom.h)

int EEPROMwrite(int location, unsigned char);

int location: 片内 EEPROM 的地址 unsigned char: 写入 EEPROM 的数据

七、AVR 单片机内置看门狗电路(WatchDog)的使用

AVR 系列单片机内置看门狗电路, 其由寄存器 WDTCR 控制。WDTCR 的结构如下图所示:

X X WDT	DE WDE WDP2 WDP1 WDP0
---------	-----------------------

WDTOE: 看门狗关闭使能

只有在该位被置 1 后的 4 个时钟周期内将 WDE 清 0 才能关闭看门狗电路, 否则看门狗电路不会被关闭。WDTOE 在被置 1 后, 在 4 个周期后由硬件自动清 0。

WDE: 置 1 时,使能看狗电路,清 0 时关闭看门狗电路。注意关闭看门狗电路 应在对 WDTOE 置 1 后 4 个时钟周期内进行。

WDP0~WDP2: 看门狗电路的分频系数(产生复位所需要的振荡周期数), 其影响看门狗电路复位的时间, 如表六所示:

WDP 2	WDP 1	WDP 0	分频系数	DC3V 时 产生复位所需时间	DC5V (约 1MHZ) 产生复位所需时间
0	0	0	16K	47ms	15ms
0	0	1	32K	94ms	30ms
0	1	0	64K	0.19s	60ms

从 MCS51 向 AVR 的快速转换

0	1	1	128K	0.38s	0.12s
1	0	0	256K	0.75s	0.24s
1	0	1	512K	1.5s	0.49s
1	1	0	1024K	3.0s	0.97s
1	1	1	2048K	6.0s	1.9s

注意: 看门狗电路的振荡器为内部 RC 振荡器, 其振荡频率受电压影响, 在 DC5V时, 约为 1MHZ。

在 AVR 中有一条指令 WDR 来清除看门狗定时器,在 C 语言中对应为_WDR()或 WDR()函数。

八、AVR和 MCS51 中串口通信 UART 功能的对比

在 MCS51 中串口通信的波特率发生需要使用一个定时器,而且支持的波特率也较低。 AVR 单片机可以有较高的波特率,最高波特率可达 115200,而且有专用的波特率发生器。注意 AT90S1200 没有 UART,只能用软件模拟串口通信。

在 AVR 中用于 UART 的寄存器主要有以下几个:接收和发送数据寄存器 UDR、状态寄存器 USR、控制寄存器 UCR 和波特率寄存器 UBRR。

UDR 寄存器由两个物理上分开的寄存器共享同一个地址,写入数据时是写到发送寄存器,读出数据时是读取接收寄存器。

USR 如下图所示, 其反映了 UART 的状态。

RXC	TXC	UDR	FE	OR	X	X	X
							i

RXC: UART 接收完成

TXC: UART 发送完成

UDR: UART 数据寄存器空标志

FE: 帧出错

OR: 超越出错

UCR 控制 UART 的工作, 其组成如下图所示:

RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	CHR9	RXB8	TXB8
							1

RXCIE: 接收中断使能

TXCIE: 发送中断使能

UDRIE: UART 数据寄存器空中断使能

RXEN: 接收使能

TXEN: 发送使能

CHR9: 发送 9 位字符

RXB8: 接收到的第8位字符

TXB8: 发送的第 8 位字符

UBRR 控制 UART 的波特率,其与波特率的计算公式为:

BAUD=FCK/[16(UBRR+1)]

其中: BAUD 表示波特率、FCK 表示晶振频率、UBRR 表示 UBRR 寄存器中的常数。

注意:波特率的计算值与标准波特率相差不能超过 2%, 否则会影响串行通信。例 1:在 8MHZ 晶振下以 19200 波特率和 PC 机通信, 可这样对 AVR 初始化:

```
汇编语言: LDI R16, 25
OUT UBRR, R16
LDI R16, $18
OUT UCR, R16
C语言: UBRR=25;
UCR=0x18;
```

例 2: 在 8MHZ 晶振下以 19200 波特率与 PC 机通信, 每接收到一个非 0字节, 发送一个 "OK!"

```
#include <io8515.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
     unsigned char temp;
     UBRR = 25i
     UCR = 0x18;
     puts("Hello World!");
     putchar(0x0d);
     putchar(0x0a);
     while (1)
             temp=getchar();
             if (temp!=0)
                  puts("OK!");
                 putchar(0x0d);
                 putchar(0x0a);
                 temp=0;
          }
```

九、C51的源代码向 ICCAVR 的快速转换

熟悉 C51 的读者看了以上内容, 完全可以很快写出 AVR 的 C 源程序来, 下面再

将 C51 向 ICCAVR 的转换进行一次总结。

1、头文件

对 C51 中定义寄存器的头文件如 reg51.h、at89x51.h等替换成相应的 AVR 头文件, 如 io8515.h。 io2313.h 等

2、中断处理函数

在 C51 中以 interrupt 关键字来说明某一个函数为中断处理函数,在 ICCVAR 中 可采用#pragma interrupt_handler 预处理命令在程序开始处声明,具体用法如下:

#pragma interrupt handler < 中断处理函数名>: < 中断向量号>

注意:对原 C51 源程序中的 interrupt 和 using 关键字应当删除。

3、对 C51 中的 bit 和 sbit 数据类型的处理

在 ICCAVR 中不支持 bit 和 sbit 数据类型,对这两种类型可用 unsigned char 来代 替

对有关位运算用标准 C 的位运算功能进行处理, 也可采取在线汇编处理。

4、对中断系统、定时器初始化

需重新根据相应控制寄存器的功能给其赋值,方法与 C51 相同。具体如下:

对 MCS51 中 TMOD、TCON 的处理改为对 AVR 的 TCCR0、TCCR1A、TCCR1B、 TIFR 的处理。

对 MCS51 中 IE、IP 的处理改为对 AVR 中 GIMSK、TIMSK、MCUCR、SREG 的处理。

- 5、将原 C51 中有关对看门狗电路、外部 EEPROM 的处理改为对 AVR 芯片内部 看门狗电路、内部 EEPROM 的处理。
 - 6、对 MCS51UART 的初始化改为对 UCR 和 UBRR 和被始化。
- 7、如果使用片外 SRAM,应当对 MCUCR 初始化;如果有引脚作为输出引脚使 用,应当对其方向寄存器进行初始化。
- 8、对 C51 中符合 ANSI 标准的 C 语言,原则上不需要进行修改,除非为了程序 结构的优化。