UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA **EL66A - MICROCONTROLADORES** 

Prof.: Guilherme de Santi Peron

LAB 04 - Serial e A/D

Roteiro:

Implementar circuito para ler um sinal analógico por meio de uma entrada do GPIO e

mostrar o sinal graficamente no PC utilizando o Matlab.

Requisito:

Será OBRIGATÓRIO a entrega do diagrama de estados e transições (DET) no início das

atividades laboratoriais. A equipe só poderá apresentar o laboratório caso o DET tenha sido

entregue.

**Funcionamento:** 

1. Colocar na entrada de um GPIO que tenha interface com o ADC (por exemplo

PE3) um sinal analógico proveniente de um sensor. Poderá ser utilizado um sensor

de temperatura (NTC), de luminosidade ou similar. Se for necessário, utilizar um

circuito para adequação do sinal, como amplificador operacional, aos níveis de

tensão de entrada do conversor A/D (0 a 3,3V).

2. Fazer uma rotina para aquisição de sinais analógicos. Fazer a conversão dos 12

bits da conversão (0 a 4095) para 8 bits (0 a 255) para enviar somente um byte via

serial.

3. Assim que pressionar a tecla '\*' do teclado, o sinal começa a ser enviado para o

computador em fluxo contínuo. Caso ela seja pressionada novamente, o sinal para

de ser enviado.

4. Fazer uma rotina de recepção e tratamento dos dados no MATLAB, mostrando os

dados adquiridos em um gráfico, com atualização periódica (simulando

tempo-real). O código em anexo serve como referência para o desenvolvimento.

5. Enviar os dados via interface UART (interface serial). Utilizar a UART0 da Tiva que

já está integrada ao depurador.

## (ANEXO) Código para o MATLAB

```
%run('clean');
      s = serial('COM7'); %assigns the object s to serial port
     set(s, 'InputBufferSize', 100); %number of bytes in inout buffer
     set(s, 'FlowControl', 'hardware');
     set(s, 'BaudRate', 9600);
     set(s, 'Parity', 'none');
     set(s, 'DataBits', 8);
     set(s, 'StopBit', 1);
     set(s, 'Timeout',10);
     disp(get(s,'Name'));
12
     prop(1) = (get(s, 'BaudRate'));
13
      prop(2)=(get(s,'DataBits'));
14
      prop(3)=(get(s, 'StopBit'));
15
      prop(4)-(get(s, 'InputBufferSize'));
16
      disp(['Port Setup Done!!',num2str(prop)]);
18
                        %opens the serial port
      fopen(s);
1.9
      t=1;
     disp('Running');
     x=0:
   while(t < 2000) WRuns for 2000 cycles - if you cant see the symbol, it is "less than" sign. so while (t less than 200)
23
24
         a = fread(s); %reads the data from the serial port and stores it to the matrix a
         a\text{-max(a):} \quad \text{$4$ in this particular example, I'm plotting the maximum value of the 2568 input buffer}
25
26
    x -[x a]; % Merging the value to an array, this is not very computationaly effective, as the array size is dynamic.
                       *Consider pre allocation the size of the array to avoid this. But beware, You might loose some important
29
                        %data at the end!
30
         plot(x):
         axis auto:
33
         grid on;
         title('Leitura Serial');
35
         xlabel('Tempo em (S)') % x-axis label
36
         ylabel('Qtd de Luz') % y-axis label
37
         h.XDataSource = 'x';
         h.YDataSource = 'y';
38
39
         grid on;
40
         ylim([0 300])
41
         disp([num2str(t),'th iteration max= ',num2str(a)]);
42
         hold on;
43
         t-t+1; %increment cycle
4.4
         a=0: %Clear the buffer
45
         drawnow;
46
      fclose(s): %close the serial port
```