# Microcontroladores EL66A

**UART** 

Prof. Guilherme Peron

## Introdução

Interface paralela x interface serial

## Introdução

- Para que estudar a interface serial?
  - Há vários dispositivos externos que são interfaceados via comunicação serial
    - GPS
    - DAC
    - ADC
    - LCD
    - OLED
    - Impressoras
    - Outros microcontroladores

- Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
- É um modo de transmissão serial muito utilizado em microcontroladores
- Transmite dados de um microcontrolador para outro ou para um computador podendo utilizar apenas dois fios (RX/TX)
- É um sistema de comunicação Full-Duplex
- É muito utilizada para comunicação entre periféricos
- Fácil de utilizar

#### Funcionamento



- Quando parado, o pino de saída está no estado lógico ALTO;
- Cada transmissão de dados começa com um bit START, que é sempre estado lógico BAIXO;
- Cada pacote de dados tem 8 ou 9 bits de tamanho, onde o LSB é sempre o primeiro a ser transferido;
- Cada transmissão de dados termina com um bit de STOP, que tem sempre estado lógico ALTO.

#### Funcionamento




- Quando não há dados sendo transmitidos, a linha fica em nível lógico 1.
- O receptor reconhece a borda de descida do Start Bit e sincroniza seu clock.
- Após 1 ciclo e meio começa a fazer a leitura dos demais bits a cada clock.
- Se as frequências do transmissor e receptor estiverem perfeitamente sincronizadas, as leituras serão efetuadas exatamente no meio de cada ciclo.

#### Paridade


- Bit acrescentado ao dado, destinado a detecção de erros. A paridade simples detecta 1 erro, mas não corrige.
  - Paridade par: número par de bits no estado 1, incluindo o bit de paridade
  - Paridade ímpar: número ímpar de bits no estado 1, incluindo o bit de paridade
  - Exemplo: caractere ASCII 'A' é 0x41: 01000001b tem 2 bits em 1
    - Se for usada a paridade ímpar: acrescenta-se mais um bit '1'
      (3 bits '1' é ímpar): 010000011b
    - Se for usada a paridade par: acrescenta-se mais um bit 0 (2 bits 1 é par): 010000010b

#### RS232-C

- O padrão da UART TTL opera de 0 a +5V
  - o 0V: Nível lógico 0
  - o 3,3V: Nível lógico 1
- Há, no entanto, o padrão RS232-C adotado pelos computadores que operam com tensões
  - Nível lógico 0: Entre +3V e +25V (usualmente +12V)
  - Nível lógico 1: Entre -3V e -25V (usualmente -12V)



#### TTL x RS232



+15V LSB MSB Start Stop 1 0 1 0 1 +3V b1 **b**7 **b**2 **b**5 **b6** Start b3 Stop -3V Idle Idle Time -15V

TTL


**RS232** 

## Padrões de Config

- Velocidade (Baud-Rate) [bits/s]
  - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
- Número de bits
  - o 5, 6, 7 ou 8
- Paridade
  - Par, ímpar ou sem paridade
- Stop Bits
  - o 1 ou 2


#### Camada Física

Para conversão entre TTL e RS232, utiliza-se o circuito MAX232



## Substituições


- Os novos computadores n\u00e3o possuem mais porta serial
- Utiliza-se conversores:
  - o serial → USB
  - o serial → bluetooth



#### **UART** na Tiva


#### Transmissão UART

- Os transmissores têm uma FIFO de 16 elementos e um shift register de 10 bits, que não podem ser acessados diretamente pelo programador
- O SW deve verificar se a fila n\u00e3o est\u00e1 cheia e depois escrever os bits de transmiss\u00e3o no registrador de dados.
- Os bits são "shiftados":
  - Start, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 e depois stop
- O registrador de transmissão é write-only.




## Recepção UART

- Os recpetores têm uma FIFO de 16 elementos e um shift register de 10 bits, que não podem ser acessados diretamente pelo programador
- O registrador de recepção é read-only.
- O receptor reconhece um novo quadro pelo start bit
- 6 flags: 2 para a recepção em geral *FIFO empty* e *FIFO full*; 4 para cada elemento da FIFO (overrun error, break error, parity error, framing error)



## Esquemático UART

#### 8 UARTs



- Para ativar a UART, o clock da respectiva tem que ser ativado no registrador RCGCUART
- Verificar o bit da UART respectiva no registrador PRUART para saber se está pronta para o uso.
- Os flags OE, BE, PE e FE podem ser vistos em em cada byte recebido no registrador UARTDR ou no registrador UARTRSR. O software pode limpar esses flags escrevendo qualquer valor no registrador UARTRSR

31– 12	11	10	9	8		7–0		
	OE	BE	PE	FE		DATA		UARTO_DR_R
	31–3			3	2	1	0	
				OE	BE	PE	FE	UARTO_RSR_R

- Os status das flags das FIFOs podem ser vistos no registrador UARTFR.
  - BUSY é setado enquanto o transmissor ainda tiver bits sem enviar, mesmo que o transmissor estiver desabilitado. É limpo quando o último stop bit é enviado.
  - Para uma transmissão com busy-wait o bit BUSY deve ser testado continuamente para a próxima transmissão ocorrer.

31-8	7	6	5	4	3	2-0	
	TXFE	RXFF	TXFF	RXFE	BUSY		UARTO_FR_R

- O registrador UARTCTL controla a UART:
  - TXE é o bit para habilitar o transmissor;
  - RXE é o bit para habilitar o receptor;
  - UARTEN habilita a UART como um todo. Antes de realizar a configuração deve-se desabilitar este bit.

31- 10	9	8	7	6–3	2	1	0	
	RXE	TXE	LBE		SIRLP	SIREN	UARTEN	UARTO_CTL_R

- O registrador UARTLCRH:
  - WPEN controla o tamanho da palavra a ser enviada
    - $3 \rightarrow 8$  bits
  - FEN habilita as filas;
  - STP2 habilita 2 stop bits;
  - EPS e PEN controla a paridade;

7	6 – 5	4	3	2	1	0	
SPS	WPEN	FEN	STP2	EPS	PEN	BRK	UARTO_LCRH_R

## Geração de Baud-Rate

- Para o Baud-Rate há dois registradores:
  - UARTIBRD: 16 bits para a parte inteira;
  - UARTFBRD: 6 bits para a parte fracionária.
    - Resolução de 1/(2<sup>6</sup>) = 1/64

BRD = BRDI + BRDF = UARTSysClk / (ClkDiv \* Baud Rate)

• ClkDiv é 16 se o bit HSE do UARTCTL for 0, ou 8 se o bit for 1.

#### Exemplo:

Para um baud rate de 19200bps e um clock de 80MHz.

BRD = 80.000.000/(16\*19.200) = 260,4167

UARTIBRD = 260

UARTFBRD = BFDF $^*64 = 0.4167^*64 = 26.67 = 27$ 

## Geração de Baud-Rate

 ATENÇÃO: uma alteração no divisor de baud-rate deve ser seguida por uma escrita no registrador UARTLCRH para as alterações fazerem efeito.

## Passo-a-passo (UART)

- Habilitar o clock no módulo UART no registrador RCGCUART (cada bit representa uma UART) e esperar até que a respectiva UART esteja pronta para ser acessada no registrador PRUART (cada bit representa uma UART).
- Garantir que a UART esteja desabilitada antes de fazer as alterações (limpar o bit UARTEN) no registrador UARTCTL (Control).
- 3. Escrever o *baud-rate* nos registradores UARTIBRD e UARTFBRD

## Passo-a-passo (UART)

- 4. Configurar o registrador UARTLCRH para o número de bits, paridade, stop bits e fila
- Garantir que a fonte de clock seja o clock do sistema no registrador UARTCC escrevendo 0 (ou escolher qualquer uma das outras fontes de clock)
- Habilitar as flags RXE, TXE e UARTEN no registrador UARTCTL (habilitar a recepção, transmissão e a UART)

## Passo-a-passo (GPIO)


- 7. Habilitar o clock no módulo GPIO no registrador RCGGPIO (cada bit representa uma GPIO) e esperar até que a respectiva GPIO esteja pronta para ser acessada no registrador PRGPIO (cada bit representa uma GPIO).
- 8. Desabilitar a funcionalidade analógica no registrador GPIOAMSEL.
- Escolher a função alternativa dos pinos respectivos TX e RX no registrador GPIOPCTL (verificar a tabela 10-2 no datasheet páginas 743-746)


## Passo-a-passo (GPIO)

- 10. Habilitar os bits de função alternativa no registrador GPIOAFSEL nos pinos respectivos à UART.
- 11. Configurar os pinos como digitais no registrador GPIODEN.

#### Recepção e Transmissão

Para escrita e leitura da porta serial por busy-flag:





#### Recepção e Transmissão

- Para fazer a recepção
  - Realizar polling no bit RXFE (FIFO empty) do registrador UARTFR, esperar enquanto for 0;
  - Quando for 1, o conteúdo do registrador UARTDR para uma variável de 8 bits.
- Para fazer a transmissão
  - Realizar polling no bit TXFF (FIFO full) do registrador UARTFR;
  - Quando for 1, copiar o byte a ser enviado para o registrador UARTDR.

#### TM4C1294

- Na Tiva, a UARTO está conectada aos pinos PAO (UORx) e PA1 (U1Tx) e que por sua vez já passam por um conversor USB
- Mesma interface do debugger