Technologie des Résistances électriques

Introduction

Une résistance est un composant de base très important et utile dans les circuits électriques et électroniques. C'est un composant qui résiste à la circulation du courant dans un circuit électrique.

Il existe plusieurs types de résistances qui se distinguent par leurs techniques de fabrication, leurs principes de fonctionnement et leurs rôles.

I- Les différents types des résistances électriques.

Les résistances électriques sont essentiellement de 02 types : les résistances linéaires et les résistances non linéaires.

I-1) Les résistances linéaires

Dans ces types de résistance, la résistance (**valeur ohmique**) ne change pas en fonction de la température, la lumière (intensité lumineuse) ou la tension. Elles peuvent être fixes ou variables :

- Les résistances linéaires fixes : leurs valeurs ohmiques sont fixes et ne peuvent donc pas être modifiées. Nous pouvons citer :
 - Les résistances de composition de carbone
 - Les résistances bobinées
 - Les résistances métalliques
 - Les résistances en fonte
 - Les résistances à couche épaisse (le film ou la couche de matériau de résistance est épais)
 - Les résistances à couche mince (le film ou la couche de matériau de résistance est mince)



Figure 1: Quelques résistances linéaires fixes

- Les résistances linéaires variables : leurs valeurs ohmiques peuvent être modifiées.
 Nous pouvons citer :
 - Les potentiomètres
 - Les Rhéostats
 - Les ajustables (trimmer)



Figure 2: Quelques résistances linéaires variables

I-2) Les résistances non linéaires

Dans ces types de résistance, la valeur ohmique d'une résistance change avec la tension appliquée à ses bornes, la température ou l'éclairement (intensité lumineuse) qu'elle reçoit.

Lorsque la valeur ohmique de la résistance change, le courant traversant cette résistance change également suivant la **loi d'Ohm.**

Nous pouvons citer:

- Les thermistances (les changements de valeur dépendent de la température)
- Les varistances ou VDR : résistance dépendante de la tension
- LDR : résistance dépendante de la lumière







Figure 3: Quelques résistances non linéaires

II-Rôles et applications des résistances électriques.

Les principaux rôles des résistances électriques sont :

- Le chauffage électrique.

Exemples d'application : le fer à repasser, le chauffe-eau, la cuisinière, le fer à souder, la plaque chauffante, le radiateur électrique, ...

- L'éclairage électrique.
 - **Exemple d'application** : les lampes à incandescence.
- Le shunt d'ampèremètre qui est une résistance de précision qui permet de multiplier les calibres d'un ampèremètre.
- La limitation du courant dans un circuit : grâce à leur valeur, ils fixent la valeur du courant. Ce sont des rhéostats de résistance variable qui permettent de régler l'intensité du courant dans un circuit

III-Marquage des résistances au carbone.

La résistance (valeur ohmique) d'une résistance au carbone peut être déterminée à partir des anneaux de couleurs (ou bandes colorées) marquées sur celle-ci, tout en utilisant le code de couleurs standard issu de la norme internationale CEI 60 757. On distingue des résistances à 4 anneaux de couleurs et des résistances à 5 anneaux de couleurs :

- Pour les résistances à 4 anneaux de couleurs, les 2 premiers anneaux permettent de déterminer les chiffres significatifs ; le 3^{ème} correspond au multiplicateur d'une puissance de 10 et la 4^{ème} à la tolérance.
- Tandis que pour les résistances à 5 anneaux de couleurs, les 3 premiers anneaux permettent de déterminer les chiffres significatifs ; la 4^{ème} correspond au multiplicateur d'une puissance de 10 et la 5^{ème} à la tolérance




Figure 4: Bandes ou anneau de couleur des résistances au carbone

Dans le cas où la résistance comporte quatre (04) anneaux, la valeur sera déduite avec le calcul suivant :

eivant:
$$R = (10 \times N_{anneau1} + N_{anneau2}) \cdot 10^{N_{anneau3}} \pm R \times t$$

Dans le cas où la résistance comporte cinq (05) anneaux, la valeur sera déduite avec le calcul suivant : $R = \left(100 \times N_{anneau\,1} + 10 \times N_{anneau\,2} + N_{anneau\,3}\right) \cdot 10^{N_{anneau\,4}} \pm R \times t$

Il existe différentes phrases qui sont autant de moyens mnémotechniques pour retenir l'ordre des couleurs du tableau ci - dessous :

| Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|
| Ne | Manger | Rien | Ou | Jeûner | Voilà | Bien | Votre | Grande | Bētise |

La limitation de ce type de phrases est la répétition de deux initiales : le v et le b. Pour lever l'ambiguïté, on peut se rappeler intuitivement que le blanc (9) est à l'opposé du noir (0) et que le vert que l'on peut obtenir par mélange du bleu et du jaune se situe justement entre ces deux couleurs.

Ci-dessous le <u>code de couleurs standard des résistances électriques issu de la norme</u> internationale CEI 60 757

| Couleur | 1 ^{er} anneau | 2 ^e an neau | 3 ^e anneau | Multiplicateur | Tolérance | Série |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------|
| Noir | 0 | 0 | 0 | 10 ⁰ =1 Ω | 11/ | |
| Marron 1 | | | 1 | 10 ¹ =10 Ω | +/- 1 % | E96 |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | 10 ² =100 Ω | +/- 2 % | E48 |
| Orange | 3 | 3 | 3 | 10 ³ =1 kΩ | | |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | 10 ⁴ =10 kΩ | | |
| Vert | 5 | 5 | 5 | 10 ⁵ =100 kΩ | +/- 0,5 % | E192 |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | 10 ⁶ =1 MΩ | +/- 0,25 % | |
| Violet | /iolet 7 | | 7 | 10 ⁷ =10 MΩ | +/- 0,10 % | |
| Gris | 8 | 8 | 8 | 10 ⁸ =10 MΩ | +/- 0,05 % | |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | 10 ⁹ =1 GΩ | | |
| Or | | | | 10 ⁻¹ =0,1 Ω | +/- 5 % | E24 |
| Argent | | | | 10 ⁻² =0,01 Ω | +/- 10 % | E12 |

Exemple: Marron – noir – rouge– or

Signifie: $(10+0)*10^2 +/-((10+0)*10^2)*0.05 = 1000 \Omega +/-50\Omega$

soit $R = 1000 + /-50\Omega$

Exercice d'application:

- Donner la valeur des résistances comportant les codes suivants :

Vert - blanc - bleu - orange - or et Brun - bleu - vert - argent

- Donner le code de couleur des résistances suivantes : R1 = 120 K Ω ; R2 = 198 Ω ;

 $R3 = 68 \Omega$; $R4 = 100 \Omega$.