REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie

MINESEC / OBC

BACCALAUREAT DE TECHNICIEN

Session : 2045... Série F3 – Electrotechnique Durée : 06H

Coefficient : 08
Epreuve pratique

#### REALISATION D'UN PROJET

Aucun document n'est autorisé en dehors de ceux remis au candidat par les examinateurs.
-Nombre de parties de l'épreuve : 1
-Nombre de pages :6

# THEME: MANUTENTION DES CAISSES I-DESCRIPTION:

Le système présenté ci-après assure le contrôle du poids et le transfert des caisses chargées de produits, il comprend :

- Un poste de chargement (poste A)
- Un poste de contrôle de poids (poste B);
- Un poste de déchargement (poste C).
- Un chariot (X) qui assure le transfert des caisses du poste A au poste B, est entrainé par un moteur M1;
- Un chariot (Y) qui assure le transfert des caisses du poste B au poste C, est entrainé par un moteur M2;
- Un système de pesage (pont bascule) au poste B.

NB : le chargement et le déchargement des caisses respectivement au poste A et au poste B ne font pas partie de notre étude.

Le schéma synoptique du système est donné à la figure 1 ci-dessous




Figure 1 : schéma synoptique du système

## **II-FONCTIONNEMENT DU SYSTEME**

Conditions initiales: le chariot X est chargé (S<sub>9</sub> actionné) et se trouve au poste A (S<sub>4</sub> actionné); le chariot Y est vide (S<sub>19</sub> non actionné) et se trouve au poste B (S<sub>5</sub> actionné). Les conditions initiales étant remplies et le sectionneur Q étant fermé.

Une action sur le bouton poussoir S1 provoque

Le déplacement du chariot X du poste A jusqu'au poste B ;

Session 2019

1/6

## **Epreuve disponible sur www.emergencetechnocm.com**

Dès que le chariot X arrive au poste B (S<sub>8</sub> actionné), il s'arrête. Deux situations sont possibles

Premièrement : le poids de la caisse n'est pas atteint (Sanon actionné)

Le chariot X retourne immédiatement au poste A ;

 Arrivé au poste A (S<sub>4</sub> actionné), le chariot X s'arrête et la caisse est mise à coté par l'opérateur ; c'est la fin du cycle.

Deuxièmement : si le poids de la caisse est atteint (Sa actionné)

- La caisse est transférée manuellement sur le chariot Y; Dès que le chariot Y est chargé (S10 actionné),
- une impulsion sur le bouton S2 provoque le retour du chariot X au poste A ;

Arrivé au poste A (S<sub>4</sub> actionné), il s'arrête ;

- Et une impulsion sur le bouton poussoir S<sub>3</sub> provoque le déplacement du chariot Y vers le poste C :
- Arrivé au poste C (S<sub>7</sub> actionné), le chariot Y s'arrete pour le déchargement ;
- Dès que le chariot Y est déchargé (S<sub>10</sub> non actionné), le chariot Y retourne au poste B :
- Arrivé au poste B (S<sub>6</sub> actionné), le chariot Y s'arrête et c'est la fin du cycle.

Un nouveau cycle ne peut recommencer que si une nouvelle caisse est chargée sur le chariot X et nouvelle impulsion sur le bouton poussoir S1.

## III - PROTECTION ET ALIMENTATION

- Le réseau d'alimentation est celui de ENEO 3P + N + T (220V/380V-50Hz)
- Les moteurs M1et M2 sont respectivement protégés contre les surcharges par les relais thermiques F2 et F3.
- Un sectionneur Q isole toute l'installation du réseau et protège les moteurs contre les court-circuits.
- Un coupe circuit à fusible F1 protège le circuit de commande contre les surintensités.

## IV - SPECIFICATIONS TEHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES :

## IV.1. Partie commande :

ELEMENT	FONCTION		
S <sub>0</sub>	Bouton poussoir d'arrêt de l'installation		
S <sub>1</sub>	Bouton poussoir de mise marche avant du chariot X		
S <sub>2</sub>	Bouton poussoir de mise marche arrière du chariot X		
S <sub>3</sub>	Bouton poussoir de mise marche avant du chariot Y		
S <sub>4</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot X au poste A)		
S <sub>5</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot X au poste B)		
S <sub>6</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot Y au poste B)		
S <sub>7</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot Y au poste C)		
S <sub>8</sub>	Capteur de position de type électromécanique (poids de la caisse atteint)		
S <sub>9</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot X chargé)		
S <sub>10</sub>	Capteur de position de type électromécanique (chariot Y chargé)		

2/6

IV.2. Partie opérative

Désignation	Caractéristiques	Préactionneurs : contacteurs triphasés
M2	Moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit 380/660V, démarrage étoile- triangle deux sens de marche.	KM3 : déplacement chariot Y vers le poste C
		KM 4 : déplacement chariot Y vers le poste B
		KM5 : Contacteur couplage étoile
		KM6 : Contacteur couplage triangle
	Moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit 220/380V, démarrage direct deux sens de marche	KM1 : déplacement chariot X vers le poste B
M1		KM2 : déplacement chariot X vers le poste A

## V - SCHEMAS DES CIRCUITS

Les schémas développés des circuits de puissance et de commande de l'installation sont donnés respectivement en pages 5/6 et 6/6 (figure 3 et figure 4).

## VI - TRAVAIL A FAIRE

A partir du plan d'implantation donné en page 4/6 (figure 2) et des schémas des figures 3 et 4 des pages 5/6 et 6/6, réaliser sur panneau en bois blanc de 1m x 1m, le câblage :

- Du circuit de puissance de l'installation avec des conducteurs souples de 2,5 mm²
- Du circuit de commande avec des conducteurs souples de 1,5 mm²

# VII -BAREME DE NOTATION

<ul> <li>Implantation</li> </ul>	
	10 pts
<ul> <li>Raccordement</li> </ul>	10 pts
<ul> <li>Exécution du toron</li> </ul>	10 pts
<ul> <li>Présentation générale</li> </ul>	
	10 pts
	40 pts
Fonctionnement du circuit de c	ommande 80 pts
OTAL	

TOTAL

160 pts

