Technologie des Condensateurs

Introduction

Moins nombreux que les résistances, les condensateurs sont cependant très répandus dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. Ils permettent d'emmagasiner transitoirement une charge électrique entre deux électrodes (armatures) qui sont séparées par un matériaux isolant appelé **diélectrique**.

Les condensateurs ont des formes (encombrements) et des performances très diverses. Cela s'explique par la variété des technologies (nature du diélectrique, surfaces des armatures) qu'ils utilisent et qui conviennent bien aux différentes applications de ceux-ci.

I-Constitution et symbole.

Un condensateur est constitué de deux surfaces conductrices (électrodes ou armatures) séparées par un isolant (diélectrique). Le contact électrique se fait sur chacune des armatures.




Figure 1: Constitution d'un condensateur

L'unité de mesure de la capacité d'un condensateur est le **Farad** (**F**). Cette capacité peut varier de quelques picoFarad (pF) à des milliers de microFarad (µF). Elle peut se calculer à partir de la formule ci-dessous :

$$E_0$$
: Permittivité du vide (8,82.10⁻¹² F/m)
$$E_r$$
: Permittivité relative du matériau
$$S$$
: Surface des armatures (m²)
$$e$$
: Épaisseur du diélectrique (m)
$$Rappel$$
: $1pF = 10^{-12}F$ / $1nF = 10^{-9}F$ / $1\mu F = 10^{-6}F$

 $\mathbf{Rapper} : \mathbf{Ipr} = \mathbf{Io} \cdot \mathbf{r} \quad \mathbf{Imr} = \mathbf{Io} \cdot \mathbf{r} \quad \mathbf{Ipr} = \mathbf{Io} \cdot \mathbf{r}$

Les condensateurs sont repartis en deux grandes familles : les polarisés et les non polarisé.

Ci-dessous les symboles des condensateurs dans les schémas structurels





Figure 2: Symboles des condensateurs

II- Les types de condensateurs et leurs applications

En fonction de l'application, nous pouvons choisir un type de condensateur. Le tableau cidessous propose chaque type de condensateur avec son application donnée.

					_		
		Alimentations	Protection des transistors	Découplage de circuits intégrés	Filtres basses fréquences	Circuits hautes fréquences	Production d'impulsions
Condensateurs non polarisés	Polystyrène						
	Polyester						
	Polypropylène		_ /_/\/		ΛA	62	
	Céramique		LLY		LVL	2	
	Mica						
Condensateurs polarisés	Electrolytique à l'aluminium	7					
	Electrolytique tantale	kr /					



Représentation physique des différents types de condensateurs.

III- Critères de choix d'un condensateur.

Le choix d'un condensateur se définit essentiellement par :

- Sa capacité nominale : c'est la valeur pour laquelle il a été fabriqué
- Sa tolérance : elle représente l'intervalle des valeurs extrêmes entre lesquelles doit se trouver sa valeur réelle de fonctionnement
- Sa tension de service : c'est la valeur de la tension à ne pas dépasser aux bornes du condensateur sous peine de le détruire ; cette tension dépend de la nature et de l'épaisseur du diélectrique
- Le type de diélectrique : il fixe le domaine d'application du condensateur


IV- Marquage des condensateurs.


Pour obtenir la valeur d'un condensateur on lit directement sur le composant ce qui est noté.


Pour certains condensateurs on doit utiliser un code des couleurs tel que :

- Les 3 premiers chiffres indiquent la valeur du condensateur en picoFrad (Pf):
 - 1^{er} chiffre significatif,
 - 2 ème chiffre significatif,
 - 3 ème chiffre : correspond à l'exposant (puissance de 10).
- Le 4 ème chiffre correspond à la tolérance.
- Le 5 ème chiffre correspond à la tension nominale admissible à ses bornes.


<u>NB</u>: Pour les trois premiers chiffres c'est la même lecture qu'avec une résistance.







Soit en code numérique, l'unité par défaut est le picofarad (pF)



<u>NB</u>: La tolérance peut être déterminer à partir d'une lettre tel que présenté dans le tableau ci-dessous :

Lettre (code)	D	F	G	J	K	M
Tolérance (%)	+/- 0,5%	+/- 1%	+/- 2%	+/- 5%	+/- 10%	+/- 20%