A1	ANT/C7SINC1+/RA1
A2	VREF-/ANX/C3IN+/RA2
A3	VREF+/ANX/C3IN-/RA3
A4	CTOUT/SRQ/T0CKI/RA4
A5	AMX/C2OUT/SRQNINS3/RA5
B0	ANT2/FLT0/INT0/RB0
B1	ANT0/C7SINS-/CTDIN/INT1/RB1
B2	AMX/CTED1/INT2/RB2
C1	RC1/T0SO/CP2A
C2	RC2/T1OSCI/CP2/AN14
C3	RC3/SDO1/AN17
D4	RD4/P2D/SDO2/AN24
D5	RD5/P1B/AN25
E0	RE0/P2A/AN5
E1	RE1/P3B/AN6
E2	RE2/CCP5/AN7