

OTOMATIK MODÜLER DOLUM & VIDALI KAPAK KAPATMA MAKINESI


# Format Değişimi


Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.


#### Uyarı!

Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-01-00-01	ŞİŞE GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-01-00-02	FLANŞ	1
3	100548-01-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-01-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-01-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-01-00-08	ara burç	2
7	100548-01-00-09 ara burç	ara burç	2
8	100548-01-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-01-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-5ml şişe		1


# Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-02-00-01	ŞİŞE GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-02-00-02	FLANŞ	1
3	100548-02-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-02-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-02-00-07 GÖBEK YILDIZI		1
6	100548-02-00-08	ara burç	2
7	100548-02-00-09	ara burç	2
8	100548-02-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-02-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-10ml şişe		1


#### Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-03-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-03-00-02	FLANŞ	1
3	100548-03-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	4 100548-03-00-04 ALT FLANŞ		1
5	100548-03-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-03-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	7 100548-03-00-11 ARA BURÇ		2
8	100548-03-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	9 100548-03-00-15 TUTMA KOLU		2
10	100548-20ml şişe		1


# Uyarı!





Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.










ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-04-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-04-00-02	FLANŞ	1
3	100548-04-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-04-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-04-00-07 GÖBEK YILDIZI		1
6	100548-04-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	100548-04-00-11	ARA BURÇ	2
8	100548-04-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-04-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-30ml şişe		1


# Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		мікт.
1	100548-05-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-05-00-02	FLANŞ	1
3	100548-05-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-05-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-05-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-05-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	100548-05-00-11	ARA BURÇ	2
8	100548-05-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-05-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-50cc şişe		1


# Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.







ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	мікт.
1	100548-06-00-02	FLANŞ	1
2	100548-06-00-03	alt Karşı yıldız	1
3	100548-06-00-04	ALT FLANŞ	1
4	100548-06-00-05	ÜST KARŞI YILDIZ	1
5	100548-06-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-06-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7	100548-06-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-06-00-09	ARA BURÇ	3
9	100548-06-00-10	BAĞLANTI BURCU	2
10	100548-06-00-12	ARA BURÇ	5
11	100548-06-00-13	yıldız yükseltme parçası	1
12	100548-06-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
13	100548-uzun beyaz şişe		1


#### Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-07-00-01	GİRİŞ YILDIZI	2
2	100548-07-00-02	FLANŞ	1
3	100548-07-00-03	KARŞI YILDIZ	2
4	100548-07-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-07-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-07-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7	100548-07-00-09	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-07-00-12	ARA BURÇ	2
9	100548-07-00-13	ARA BURÇ	3
10	100548-07-00-16	ÇIKIŞ YILDIZI	2
11	100548-07-00-19	ara burç	2
12 100548-150ml şişe			3


# Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.







ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-08-00-01	GİRİŞ YILDIZI	2
2	100548-08-00-02	FLANŞ	1
3	100548-08-00-03	KARŞI YILDIZ	2
4	100548-08-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-08-00-06	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-08-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7 100548-08-00-09		ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-08-00-12 ARA BURÇ		2
9	100548-08-00-13	ARA BURÇ	3
10	100548-08-00-16	ÇIKIŞ YILDIZI	2
11	100548-08-00-19	ara burç	2
12	100548-200ml şişe		3


# Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE N	O. PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-11-00-01	KARŞI YILDIZ	1
2	100548-11-00-03	GİRİŞ YILDIZI	2
3	100548-11-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
4	100548-11-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-11-00-05	FLANŞ	1
6	100548-11-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	14
7	100548-11-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
8	100548-11-00-02	1-02 KARŞI YILDIZ	
9	100548-11-00-12	O-12 ARA BURÇ	
10	100548-11-00-11	ÇIKIŞ YILDIZI	1
11	100548-11-00-09	ARA BURÇ	2
12	100548-11-200cc şişe		1


# Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.






ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-12-00-01	KARŞI YILDIZ	1
2	100548-12-00-03	GİRİŞ YILDIZI	2
3	100548-12-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
4	100548-12-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-12-00-05	FLANŞ	1
6	100548-12-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	14
7	100548-12-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
8	100548-12-00-02	Karşı yıldız	1
9	100548-12-00-12	ARA BURÇ	5
10	100548-12-00-13	548-12-00-13 ÇIKIŞ YILDIZI	
11	100548-12-00-11	ÇIKIŞ YILDIZI	1
12	100548-12-00-09	ARA BURÇ	3
13	100548-12-00-10	BAĞLANTI BURCU	2
14	100548-12-250cc şişe		1

#### Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.

Makineyi durdurun, havayı kapatın ve acil stop butonuna basın.




#### Kapatma Kafaları ve Kapak Tutucular


Kapak Ölçü	18 PP	20 PP	25 PP	28 PP	
Format (Kapatma Kafası)	100548-01-KAPATMA KAFASI	100548-06-KAPATMA KAFASI	100548-05-KAPATMA KAFASI	100548-07-KAPATMA KAFASI	
Format (Kapak Tutucu)	100548-01-01-03	100548-06-01-03	100548-02-01-03	100548-07-01-03	


# Tutma Kalıpları

Şişe Ölçü	5 ML	10 ML	20 ML	30 ML	50 ML	200 ML	250 ML
Format (Tutma Kalıbı)	100548-01-TUTMA KALIBI	100548-02-TUTMA KALIBI	100548-03-TUTMA KALIBI	100548-04-TUTMA KALIBI	100548-01-TUTMA KALIBI	100548-11-TUTMA KALIBI	100548-12-TUTMA KALIBI

# Kapatma Takozları









100548-01-KAPATMA TAKOZU 100548-05-KAPATMA TAKOZU 100548-07-KAPATMA TAKOZU

#### **Dolum Silindirleri**

Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.





#### Dolum Çalışma Prensibi;

#### 25cc Dolum grubu


- 25cc çiftli iki grup kullanılır ise toplam 100 cc doldurulabilecektir.
- 25cc + 25cc ++ 25cc + 25cc vakum silindiri olması sebebiyle
- 25cc çiftli tek grup kullanılır ise toplam 50 cc doldurulabilecektir.
- 5-50cc arası dolumlar çiftli tek grup ile doldurulacaktır.
- Çiftli gruplar birbirinden bağımsız çalıştırılabilecektir.


#### 100cc Dolum Grubu


- 100cc çifli iki grup kullanılır ise 400 cc'e kadar doldurulabilecektir.
- 100cc + 100cc ++ 100cc + 100cc vakum silindiri olması sebebiyle
- 100cc çiftli tek grup kullanılır ise 200 cc'e kadar doldurulabilecektir.
- 50cc-100cc arası dolumlar kapasite ve vizkoziteye bağlı olarak çiftli tek grup veya çiftli ikili grup doldurulabilecektir.
- 100cc-400cc arası dolumlar çiftli ikili grup ile doldurulabilecektir.

#### Nozullar

Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.







2 ayrı nozul kullanılmaktadır.