

OTOMATIK MODÜLER DOLUM & VIDALI KAPAK KAPATMA MAKINESI


Format Değişimi


Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.


Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-01-00-01	ŞİŞE GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-01-00-02	FLANŞ	1
3	100548-01-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	4 100548-01-00-04 ALT FLANŞ		1
5	100548-01-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-01-00-08	3-01-00-08 ara burç	
7	100548-01-00-09	-01-00-09 ara burç	
8	100548-01-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-01-00-15 TUTMA KOLU		2
10	100548-5ml şişe		1


Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-02-00-01	ŞİŞE GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-02-00-02	FLANŞ	1
3	100548-02-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-02-00-04	ALT FLANŞ	
5	100548-02-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-02-00-08	ara burç	2
7	100548-02-00-09 ara burç		2
8	100548-02-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-02-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-10ml şişe		1


Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-03-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-03-00-02	FLANŞ	1
3	100548-03-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	4 100548-03-00-04 ALT FLANŞ		1
5	100548-03-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-03-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	100548-03-00-11 ARA BURÇ		2
8	100548-03-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	9 100548-03-00-15 TUTMA KOLU		2
10	100548-20ml şişe		1


Uyarı!





Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.










ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI Parca adı		MİKT.
1	100548-04-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-04-00-02	FLANŞ	1
3	100548-04-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-04-00-04	00-04 ALT FLANŞ	
5	100548-04-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-04-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	100548-04-00-11	ARA BURÇ	2
8	100548-04-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-04-00-15	TUTMA KOLU	2
10	100548-30ml şişe		1


Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	мікт.
1	100548-05-00-01	GİRİŞ YILDIZI	1
2	100548-05-00-02	FLANŞ	1
3	100548-05-00-03	KARŞI YILDIZ	1
4	100548-05-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-05-00-07	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-05-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	2
7	100548-05-00-11	ARA BURÇ	2
8	100548-05-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
9	100548-05-00-15 TUTMA KOLU		2
10	100548-50cc şişe		1


Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.







ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	мікт.
1	100548-06-00-02	FLANŞ	1
2	100548-06-00-03	alt Karşı yıldız	1
3	100548-06-00-04	ALT FLANŞ	1
4	100548-06-00-05	ÜST KARŞI YILDIZ	1
5	100548-06-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-06-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7	100548-06-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-06-00-09	ARA BURÇ	3
9	100548-06-00-10	BAĞLANTI BURCU	2
10	100548-06-00-12	ARA BURÇ	5
11	100548-06-00-13	yıldız yükseltme parçası	1
12	100548-06-00-14	ÇIKIŞ YILDIZI	2
13	100548-uzun beyaz şişe		1


Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-07-00-01	GİRİŞ YILDIZI	2
2	100548-07-00-02	FLANŞ	1
3	100548-07-00-03	KARŞI YILDIZ	2
4	100548-07-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-07-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-07-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7	100548-07-00-09	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-07-00-12	-00-12 ARA BURÇ	
9	100548-07-00-13	ARA BURÇ	3
10	100548-07-00-16	ÇIKIŞ YILDIZI	2
11	100548-07-00-19	ara burç	2
12 100548-150ml şişe			3


Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.







ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-08-00-01	GİRİŞ YILDIZI	2
2	100548-08-00-02	FLANŞ	1
3	100548-08-00-03	KARŞI YILDIZ	2
4	100548-08-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-08-00-06	GÖBEK YILDIZI	1
6	100548-08-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
7	100548-08-00-09	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	15
8	100548-08-00-12	ARA BURÇ	2
9	100548-08-00-13	ARA BURÇ	3
10	100548-08-00-16	ÇIKIŞ YILDIZI	2
11	100548-08-00-19	ara burç	2
12	100548-200ml şişe		3


Uyarı!




Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.








ÖĞE N	O. PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-11-00-01	KARŞI YILDIZ	1
2	100548-11-00-03	GİRİŞ YILDIZI	2
3	100548-11-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
4	100548-11-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-11-00-05	FLANŞ	1
6	100548-11-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	14
7	100548-11-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
8	100548-11-00-02	KARŞI YILDIZ	1
9	100548-11-00-12	ARA BURÇ	5
10	100548-11-00-11	ÇIKIŞ YILDIZI	1
11	100548-11-00-09	ARA BURÇ	2
12	100548-11-200cc şişe		1


Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun.

Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.






ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	Parca adı	MİKT.
1	100548-12-00-01	KARŞI YILDIZ	1
2	100548-12-00-03	GİRİŞ YILDIZI	2
3	100548-12-00-07	ALT GÖBEK YILDIZI	1
4	100548-12-00-04	ALT FLANŞ	1
5	100548-12-00-05	FLANŞ	1
6	100548-12-00-08	ÇIKIŞ YILDIZI ARA BURCU	14
7	100548-12-00-06	ÜST GÖBEK YILDIZI	1
8	100548-12-00-02	Karşı yıldız	1
9	100548-12-00-12	ARA BURÇ	5
10	100548-12-00-13 ÇIKIŞ YILDIZI		1
11	100548-12-00-11	00548-12-00-11 ÇIKIŞ YILDIZI	
12	100548-12-00-09	ARA BURÇ	3
13	100548-12-00-10	BAĞLANTI BURCU	2
14	100548-12-250cc şişe		1

Uyarı!



Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.

Makineyi durdurun, havayı kapatın ve acil stop butonuna basın.




Kapatma Kafaları ve Kapak Tutucular


Kapak Ölçü	18 PP	20 PP	25 PP	28 PP	
Format (Kapatma Kafası)	100548-01-KAPATMA KAFASI	100548-06-KAPATMA KAFASI	100548-05-KAPATMA KAFASI	100548-07-KAPATMA KAFASI	
Format (Kapak Tutucu)	100548-01-01-03	100548-06-01-03	100548-02-01-03	100548-07-01-03	


Tutma Kalıpları

Şişe Ölçü	5 ML	10 ML	20 ML	30 ML	50 ML	200 ML	250 ML
Format (Tutma Kalıbı)	100548-01-TUTMA KALIBI	100548-02-TUTMA KALIBI	100548-03-TUTMA KALIBI	100548-04-TUTMA KALIBI	100548-01-TUTMA KALIBI	100548-11-TUTMA KALIBI	100548-12-TUTMA KALIBI

Kapatma Takozları









100548-01-KAPATMA TAKOZU 100548-05-KAPATMA TAKOZU 100548-07-KAPATMA TAKOZU

Dolum Silindirleri

Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.





Dolum Çalışma Prensibi;

25cc Dolum grubu


- 25cc çiftli iki grup kullanılır ise toplam 100 cc doldurulabilecektir.
- 25cc + 25cc ++ 25cc + 25cc vakum silindiri olması sebebiyle
- 25cc çiftli tek grup kullanılır ise toplam 50 cc doldurulabilecektir.
- 5-50cc arası dolumlar çiftli tek grup ile doldurulacaktır.
- Çiftli gruplar birbirinden bağımsız çalıştırılabilecektir.


100cc Dolum Grubu


- 100cc çifli iki grup kullanılır ise 400 cc'e kadar doldurulabilecektir.
- 100cc + 100cc ++ 100cc + 100cc vakum silindiri olması sebebiyle
- 100cc çiftli tek grup kullanılır ise 200 cc'e kadar doldurulabilecektir.
- 50cc-100cc arası dolumlar kapasite ve vizkoziteye bağlı olarak çiftli tek grup veya çiftli ikili grup doldurulabilecektir.
- 100cc-400cc arası dolumlar çiftli ikili grup ile doldurulabilecektir.

Nozullar

Format parçalarını üzerindeki numaralara göre ELEKTROMAG ile iletişime geçerek tedarik edebilirsiniz.







2 ayrı nozul kullanılmaktadır.