

Fig. 111. Inskriven kupol på pendentiv (svick-lar) med sköld-bågar. Valvkupor ½-sten med koncentriska ringar. Valvet måste förstärkas med påmurning eller ringankarjärn. Pendentiven muras på stick. Skala 1:60

