PWR_FLAG

5V

U1
ATtiny45-20P

VCC 8

AREF/PB0 5
PB1 6
PB2 7
XTAL1/PB3 2
XTAL2/PB4 3
RESET/PB5 1

GND 4

C1
0.1 µF

D1
LED

SW1
SW_Push

R2
220Ohm

J1
AVR-ISP-6

GND 6
RST 5
SCK 3
MOSI 4
MISO 1
VCC 2

GND

PWR_FLAG