# **ANNEXE: Mesurer avec l'interface portail**


Lancer le logiciel « interface portail » :



### Réaliser une mesure


Dans l'onglet « mesure » :

- Cliquer sur lancer une mesure
- Puis sur Stop quand la mesure est terminée



#### Lire les valeurs

Se placer dans l'onglet « Positions et vitesses » par exemple



## **Exporter les résultats dans Excel**

• Récupérer le fichier où sont stockées les données à l'adresse suivante (ou utiliser le raccourci sur le bureau) :

#### C:\LabVIEW Data\Portail\Rapport\Data.lvm

- Enregistrer ce fichier dans votre répertoire personnel au format .txt
- Ouvrir ce fichier avec Excel (bien choisir les extensions .txt, puis délimité, puis tabulation)
- Remplacer alors tous les points par des virgules (*CTRL+A* pour tout sélectionner, puis *CTRL+F* pour remplacer...)