Apellidos Nombre




D<sup>pto</sup> Automática. 01-04-2022

## Examen Prácticas 2 y 3 - Sistemas Empotrados

Responder a las siguientes preguntas escribiendo el código necesario para implementar lo que se propone en cada caso.

1) Se ha diseñado un brazo robot controlado por tres motores paso a paso. Para controlar esos tres motores se ha diseñado un *System on Chip* que integra, entre otros elementos, un LEON3 como CPU y un controlador asociado a los 3 motores. El controlador tiene ubicado el registro PositionData en la dirección 0x80000400, el registro CommandData en la dirección 0x80000404, el registro CW\_LimitsData en la dirección 0x80000408, el registro ACW\_LimitsData en la dirección 0x8000040C, el registro Ctrl en la dirección 0x80000410 y el registro Status en la dirección 0x80000410. Declarad la estructura struct ROB\_ARM\_regs, junto con la variable prob\_ARM\_regs que facilita el acceso a estos registros. (1 punto)



```
Respuesta:


struct ROB_ARM_regs { // COMPLETAD ...

volatile uint32_t PositionData;
volatile uint32_t CommandData;
volatile uint32_t CW_LimitsData;
volatile uint32_t ACW_LimitsData;
volatile uint32_t Ctrl;
volatile uint32_t Status;

};


struct ROB_ARM_regs * const pROB_ARM_REGS = (struct ROB_ARM_regs * ) 0x80000400
```

2)Los registros **CW\_LimitsData** y **ACW\_LimitsData** del controlador permiten establecer, respectivamente, los límites absolutos de giro de los motores en sentido del reloj (CW ClockWise) y en sentido contrario (ACW Anti ClockWise):



Cada uno de los registros tiene 3 campos de 8 bits destinados a determinar los límites, respecto a un 0 de referencia, de cada uno de los motores en el sentido correspondiente. Teniendo en cuenta la ubicación del campo asociado a cada motor dentro del registro, completad las funciones rob\_arm\_set\_cw\_limits y rob\_arm\_set\_acw\_limits que fijan, respectivamente, el valor de los límites para cada motor en el sentido del reloj y en el contrario. (1.5 puntos)

3)El registro **CommandData** está formado por 6 campos que permiten comandar una posición absoluta a alcanzar por cada motor respecto al 0 de referencia. Los tres primeros campos, de 8 bits, denominados Motor0Command, Motor1Command y Motor2Command determinan el valor del giro que se quiere comandar, mientras que los 3 bits útiles más significativos corresponden a los campos CW2, CW1 y CW0, que determinan el sentido del giro que se comanda, siendo un 1 el valor que indica un giro en el sentido de las agujas del reloj, mientras que un 0 indica un giro en el sentido contrario.



Para manejar el contenido de este registro se ha definido una función denominada rob\_arm\_set\_command\_data que permite comandar la posición de uno de los motores (modificando los campos asociados al mismo) SIN CAMBIAR LOS CAMPOS ASOCIADOS AL RESTO DE MOTORES.


La función tiene tres parámetros:

- motor\_id: parámetro que identifica el motor cuya posición se quiere comandar. Tomará valores 0,1 o 2 en función del motor elegido.
- iscw: valdrá 1 si se desea un giro en sentido de las agujas del reloj (ClockWise), y 0 si se desea un giro en sentido contrario.
- motor\_position: parámetro que define el valor que se va a escribir en el campo MotorXCommand, siendo X el identificador motor id pasado a través del parámetro

Completad el código de la siguiente función rob\_arm\_set\_command\_data que comanda la posición del motor cuyo identificador es motor\_id, SIN CAMBIAR LOS CAMPOS ASOCIADOS AL RESTO DE MOTORES (2.0 puntos)

```
uint8_t rob_arm_set_command_data(uint8_t motor_id, uint8_t isCW,
                                   uint8 t motor position) {
      uint8 t error=0;
      if (motor id>2)
        error=0x1;
      else{
           uint32 t CommandDataNextValue;
           CommandDataNextValue = pROB ARM REGS->CommandData; // valor actual
         // ↓ COMPLETAD definiendo el valor que tiene que tomar CommandDataNextValue ↓
           //Escribir 0x00 sólo en el campo MotorXCommand siendo X=motor id
           CommandDataNextValue &= ~(0xFF<< (8*motor id));
           //Escribir sólo el campo MotorXCommand siendo X=motor id
           CommandDataNextValue |= motor position<< (8*motor id);</pre>
           //Fijar el campo CWX siendo X=motor id
           if(isCW)
              CommandDataNextValue |= (1 << (24 + motor id));</pre>
              CommandDataNextValue &= ~(1 << (24 + motor id));</pre>
         // FIN COMPLETAD
           pROB ARM REGS->CommandData=CommandDataNextValue; //Valor actualizado
      return error;
}
```

4)El registro **Ctrl**, por su parte, está formado por 6 campos de un bit que permiten activar una interrupción al alcanzar cualquiera de los dos límites fijados para cada motor, y también cuando se alcanza la posición indicada en el registro CommandData. La siguiente figura y descripción aclaran la ubicación y el propósito de cada campo.



- Limit2\_IRQ\_EN Con valor 1 se dispara una interrupción 8 al alcanzar el motor 2 un límite de giro
- Limit1 IRQ EN Con valor 1 se dispara una interrupción 8 al alcanzar el motor 1 un límite de giro
- Limit0 IRQ EN Con valor 1 se dispara una interrupción 8 al alcanzar el motor 0 un límite de giro
- Pos2 IRQ EN Con valor 1 se dispara una interrupción 9 al alcanzar el motor 2 la posición comandada
- Pos1 IRQ EN Con valor 1 se dispara una interrupción 9 al alcanzar el motor 1 la posición comandada
- Pos0 IRQ EN Con valor 1 se dispara una interrupción 9 al alcanzar el motor 0 la posición comandada

Los campos Limit2\_IRQ\_EN, Limit1\_IRQ\_EN y Limit0\_IRQ\_EN controlan la habilitación de la interrupción al alcanzar los límites correspondientes a los valores definidos en los registros CW LimitData y ACW LimitData.

Los campos **Pos2\_IRQ\_EN**, **Pos1\_IRQ\_EN** y **Pos0\_IRQ\_EN**, por su parte, controlan la habilitación de la interrupción al alcanzar cada motor la posición objetivo comandada en el registro CommandData.

Para poder establecer de forma independiente la habilitación y deshabilitación de estas interrupciones se han definido dos conjuntos de funciones que, en cada caso, ponen a 1 (para habilitar) o a 0 (para deshabilitar) SOLO el bit que corresponde al control de la interrupción asociada al motor que se pasa a través del parámetro motor\_id. Completar el código de las cuatro funciones rob\_arm\_enable\_limit\_irq, rob\_arm\_disable\_limit\_irq, rob\_arm\_enable\_pos\_irq y rob\_arm\_disable\_pos\_irq que hacen posible el control de la habilitación o deshabilitación de las interrupciones en cada caso.

(2.0 puntos)

```
uint8 t rob arm enable limit irq(uint8 t motor id) {
      uint8 t error=0;
      if (motor id>2)
         error=0x1;
      else { //COMPLETAD poniendo a 1 SOLAMENTE el bit LimitX_IRQ_EN, siendo X=motor_id
         pROB ARM REGS->Ctrl |= (1<<(motor id+3));</pre>
      return error;
}
uint8 t rob arm disable limit irq(uint8 t motor id) {
      uint8 t error=0;
      if (motor id>2)
         error=0x1;
      else { //COMPLETAD poniendo a 0 SOLAMENTE el bit LimitX_IRQ_EN, siendo X=motor_id
         prob Arm regs->ctrl &= ~(1<<(motor id+3));
      return error;
}
uint8 t rob arm enable pos irq(uint8 t motor id) {
      uint8_t error=0;
      if (motor_id>2)
         error=0x1;
      else { //COMPLETAD poniendo a 1 SOLAMENTE el bit PosX_IRQ_EN, siendo X=motor_id
         pROB ARM REGS->Ctrl |= (1<<(motor id));</pre>
      return error;
}
uint8 t rob arm disable pos irq(uint8 t motor id) {
      uint8 t error=0;
      if (motor id>2)
         error=0x1;
      else { //COMPLETAD poniendo a 0 SOLAMENTE el bit PosX_IRQ_EN, siendo X=motor id
         prob Arm regs->ctrl &= ~(1<<motor id);
      return error;
```

- 5) Finalmente, y teniendo en cuenta que el controlador genera la interrupción externa de nivel 8 cuando el motor X alcanza uno de los límites (siempre que tenga a 1 el correspondiente bit LimitX\_IRQ\_EN), y la interrupción externa de nivel 9 cuando el motor X alcanza la posición comandada (siempre que tenga a 1 el correspondiente bit PosX\_IRQ\_EN), configurar el SoC de acuerdo a los siguientes puntos:
  - Configurar los límites de los motores 0, 1 y 2 para el giro Clock Wise con los valores 180,120,90.
  - Configurar los límites de los motores 0, 1 y 2 para el giro Anti Clock Wise con los valores 90,120,90.
  - Configurar el sistema para que se ejecute la función rob\_arm\_motor0\_limit\_handler (ya implementada) cuando la posición del motor 0 alcanza cualquiera de sus límites. (Esta función no debe ejecutarse cuando el límite es alcanzado por los motores 1 y 2)
  - Configurar el sistema para que se ejecute la función rob\_arm\_motor2\_position\_handler (ya implementada) cuándo el motor 2 alcanza la posición comandada (Esta función no debe ejecutarse si la posición comandada es alcanzada por los motores 0 y 1).

Para aplicar esta configuración completad la función main que se da a continuación utilizando tanto las funciones definidas en los apartados anteriores del examen como las funciones de instalación y configuración de las interrupciones que utilizaste en la práctica 3.

(3.5 puntos)

```
Respuesta:
void rob arm motor0 limit handler(void) {
  printf("motor 0 limit\n");
void rob arm motor2 position handler(void) {
  printf("motor 2 position reached\n");
int main()
      //Instalar como manejador del trap 0x83 la rutina
      // que habilita las interrupciones
      leon3 set trap handler(0x83,leon3 trap handler enable irqs);
      //Instalar el manejador del trap que 0x83 la rutina
      // que deshabilita las interrupciones
      leon3 set trap handler(0x84,leon3 trap handler disable irqs);
      //Deshabilitar las interrupciones
      leon3_sys_call_disable_irqs();
      //Enmascarar todas las interrupciones
      leon3 mask all irqs();
```

## //COMPLETAD

```
//Instalar manejadores de usuario de la interrupción de nivel 8
      leon3_install_user_hw_irq_handler(8, rob_arm_motor0_limit_handler);
      //Instalar manejadores de usuario de la interrupción de nivel 9
      leon3_install_user_hw_irq_handler(9, rob_arm_motor2_position_handler);
      //Configuro límites
      rob arm set cw limits(180,120,90);
     rob arm set acw limits (90, 120, 90);
      //Habilito interrupción cuando se violan límites del motor 0
      rob arm enable limit irq(0);
      //Deshabilito interrupción cuando se violan límites de motor 1 y motor 2
      rob arm disable limit irq(1);
      rob arm disable limit irq(2);
      //Habilito interrupción cuando se alcanza posición en el motor 2
      rob arm enable pos irq(2);
      //Deshabilito interrupción cuando se alcanza posición en motor 0 y motor 1
      rob arm disable pos irq(0);
      rob arm disable pos irq(1);
      //Desenmascarar interrupcioines de nivel 8 y 9
      leon3 unmask_irq(8);
     leon3 unmask irq(9);
     //FIN COMPLETAD
//Habilitar las interrupciones
leon3 sys call enable irqs();
     do{
           // En este código se usaría repetidamente rob arm set command data()
           // para determinar las posiciones a comandar durante la operación
      }while(1);
     return 0;
}
```