

# Timer und Interrupts

15. Dezember 2021

Florian Tietjen 2519584 Emily Antosch 2519935

### Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis		2
1	Einführung	3
2	${\bf Aufgabe~1:~Externe~D/A-Wandler~mit~Treppenverfahren}$	3
3	Aufgabe 3: Dimmen einer LED mithilfe des internen $A/D$ -Wandlers	4
Abbildungsverzeichnis		
$\mathbf{L}$	Listings	
	stepfnc.c zur Approximation der Spannung $U_E$ mit dem Treppenverfahren	3



#### 1 Einführung

Im dritten Praktikum wollen wir uns mit dem A/D-Wandler des TivaWare-Boards auseinandersetzen. Dabei wollen wir sowohl herausfinden, wie man mit externen Peripheriegeräten arbeiten kann, als auch das interne A/D-Modul effektiv nutzen. Darüberhinaus interessiert uns auch der PWM-Modus des Timers als mögliche Dimmung einer LED basierend auf dem analogen Signal eines Sensors (in unserem Beispiel verwenden wir einen Joystick).

#### 2 Aufgabe 1: Externe D/A-Wandler mit Treppenverfahren

In unserer ersten Aufgabe benutzen wir das in der Vorlesung behandelte Treppenverfahren, um den Spannungswert eines Komparators zu ermitteln und diesen mittels BCD-Code auf einem Display auszugeben. Wir möchten zudem dann die Richtigkeit unseres Ergebnisses überprüfen, indem wir die verschiedenen Spannungen auf dem Oszilloskop anzeigen lassen. Die Triggerspannung erhalten wir dabei von Pin PL(2).

Wir verwenden dabei folgenden Code:

```
1 /*
2 Mikroprozessortechnik P3 - Aufgabe 1
3 Autoren: Emily Antosch, Florian Tietjen
4 Beschreibung: Dieses Programm approximiert den Spannungswert der Spannung UE vom
      Komparator durch das Treppenverfahren.
5 */
6 #include < stdio.h>
7 #include < stdint.h>
8 #include "/home/akku/ti/TivaWare_C_Series -2.2.0.295/inc/tm4c1294ncpdt.h"
10 // Prototypes
void init_port(void);
void init_adc(void);
unsigned int read_adc();
14
int main(void){
      // Initilization of the varibales
17
      unsigned short int da_increase = 0;
18
19
      unsigned int adc_value = 0;
      unsigned int last_adc_value = da_increase-1;
20
21
      while (1)
22
23
      {
           // ADC start
24
           ADCO_PSSI_R = Ox0001;
25
          // Save last value
26
           adc_value = read_adc();
           //delay(480);
28
           // If adc detectes a near zero value
29
           if(adc_value <= 0.1){</pre>
30
               //GPIO_PORTM_DATA_R = (last_adc_value \% 10) | (((last_adc_value / 10)
      \% 10) << 4);
               //GPIO_PORTL_DATA_R = ((last_adc_value / 100) \% 10) \& 0x03;
32
               GPIO_PORTL_DATA_R |= 0x04;
               GPIO_PORTL_DATA_R = 0x02;
34
               GPIO_PORTM_DATA_R = ((int)(last_adc_value * 19.53125) / 1000 \% 10) << 4</pre>
35
        | ((((int)(last_adc_value * 19.53125) / 100) \% 10));
               GPIO_PORTL_DATA_R = 0x01;
36
               GPIO_PORTM_DATA_R = ((int)(last_adc_value * 19.53125) / 10 % 10) << 4;
37
38
           // If the button is not pressed
39
           if (GPIO_PORTD_AHB_DATA_R & 0x02 == 1) {
40
               // Continue operation
41
42
               GPIO_PORTK_DATA_R = da_increase;
               da_increase++;
43
44
           GPIO_PORTL_DATA_R = 0x00;
45
```



```
47 }
48
49
50 void init_port(void){
      // Wait for clock for GPIO to be ready
51
      SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x0E08;
52
      while((SYSCTL_PRGPIO_R & 0x0E08) == 0){}
53
54
      // Initilization of the port D with ADC
      GPIO_PORTD_AHB_DEN_R = 0x02;
56
      GPIO_PORTD_AHB_AFSEL_R |= 0x01;
57
      GPIO_PORTD_AHB_DEN_R &= ~0x01;
58
      GPIO_PORTD_AHB_AMSEL_R |= 0x01;
59
      GPIO_PORTD_AHB_PUR_R = 0x02;
60
61
      // Initilization of the port K with the output
62
      GPIO_PORTK_DEN_R = OxFF;
63
      GPIO_PORTK_DIR_R = 0xFF;
64
      // Initilization of the port M for the BCD display
      GPIO_PORTM_DEN_R = OxFF;
66
      GPIO_PORTM_DIR_R = OxFF;
67
68
      // Initilization of the port L for the BCD display and trigger pulse
      GPIO_PORTL_DEN_R = 0x07;
69
70
      GPIO_PORTL_DIR_R = 0x07;
71
      GPIO_PORTL_DATA_R = 0x00;
72 }
73
74
75 void init_adc(void){
      // Wait for clock for ADC to be ready
76
      SYSCTL_RCGCADC_R |= 0x01;
77
      while((SYSCTL_PRADC_R & 0x01) == 0){}
78
      // Disable the ADC
      ADCO_ACTSS_R &= ~0x0F;
80
      // Set the corresponding Sequencer
81
      ADCO_SSMUXO_R \mid = 0x0F;
82
      // Set the corresponding Sequencer 0, length = 1
83
      ADCO_SSCTLO_R \mid = 0x02;
84
      // Enable the ADC
85
      ADCO_ACTSS_R \mid = 0x01;
86
87 }
88 // Unused function for now
89 unsigned int read_adc(){
      unsigned int result = 0;
90
      while ((ADCO_SSFSTATO_R & (1 << 8)) == 0){}
91
92
      result = (unsigned int) ADCO_SSFIF00_R * 5000 / 4095;
93
      return result;
94
95 }
```

Listing 1: stepfnc.c zur Approximation der Spannung  $U_E$  mit dem Treppenverfahren

## 3 Aufgabe 3: Dimmen einer LED mithilfe des internen A/D-Wandlers

In der nächsten Aufgabe wollen wir uns mit dem internen A/D-Wandler befassen. Mit diesem messen wir die Ausgangsspannung eines Joysticks in der Y-Achse. Einen Pin des Ports M verbinden wir dann mit einer LED, um diese mit einem der Timer im PWM-Modus zu dimmen. Eine Bewegung führt daher zu einer Erhöhung oder Verringerung der Helligkeit der LED. Dafür verwenden wir den

