

MICROCONTROLADORES

Práctica No. 1. Salidas Digitales.

1. Objetivo

- Entender el funcionamiento de los puertos de Entrada/Salida.
- Crear un proyecto en el STM32CubeIDE
- Configurar la patita PC13 como salida y realizar un parpadeo del led cada 500 ms.

2. Material y Equipo.

- Computador o laptop.
- STM32CubeIDE.
- Un led de 5mm o 3mm.
- Una resistencia de 330 Ω o 220 Ω .

3. Marco de Referencia

Cada puerto de E/S de propósito general tiene asociados dos registros de configuración de 32-bits (GPIOx_CRL, GPIOx_CRH), dos registros de datos de 32-bits (GPOx_ODR, GPIOx_IDR), un registro set/reset de 32-bits (GPIOx_BSRR), un registro reset de 16-bits (GPIOx_BRR) y un registro de bloqueo de 32-bits (GPIOx_LCKR).

Cada pin del microcontrolador puede ser configurado de la siguiente forma:


- Entrada Flotante (Input Floating).
- Entrada con Pull-Up (Input Pull-Up).
- Entrada con Pull-Down (Input Pull-Down).
- Analógica (Analog).



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

- Salida Open-Drain (Output Open-Drain).
- Salida Push-Pull (Output Push-Pull).
- Función Alterna Push-Pull (Alternate Function Push-Pull).
- Función Alterna Open-Drain (Alternate Function Open-Drain).

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PUERTO DE E/S ESTÁNDAR.



Configuración de Salida.

Cuando el puerto es configurado como salida:


- El buffer de salida es habilitado.
 - Modo Open-Drain: Un "0" en el registro de salida activa el transistor N-MOS, mientras que un "1" en el registro de salida deja al puerto en modo de alta impedancia (Hi-Z, el transistor P-MOS nunca es habilitado).



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

- Modo Push-Pull: Un "0" en el registro de salida activa el transistor N-MOS, mientras que un "1" activa el transistor P-MOS.
- La entrada Schmitt-Trigger es activada.
- Las resistencias Pull-Up y Pull-Down son deshabilitadas.
- Los datos presentes en los pines de E/S son muestreados en el registro de datos de entrada cada ciclo de reloj del APB2.
- Una lectura al registro de entrada de datos obtiene el estado de las E/S en modo Open-Drain.
- Una lectura al registro de salida de datos obtiene el ultimo valor escrito en modo Push-Pull.

CONFIGURACION DE SALIDA.






Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

4. Desarrollo y Procedimiento.

 Abrimos el STM32CubeIDE y seleccionamos el menú File>New>STM32 Project.



2. Al crear el proyecto el STM32CubeIDE puede actualizar algunas de sus características esto lo hace automáticamente al tener conectada la computadora a internet y aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.




3. Después de actualizar nos mostrara una ventana donde debemos seleccionar el dispositivo que vamos a utilizar en el proyecto, el




Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

dispositivo a seleccionar es el STM32F103C8T6 como se muestra a continuación y damos click en "Next".




4. En la siguiente ventana nos pedirá el nombre del proyecto y el tipo de proyecto que se va a crear. En "Project Name" escribimos el nombre del proyecto el cual será "EjemploSalidas" después nos aseguramos que en "Targeted Language" este seleccionado "C", en "Targeted Binary Type" este seleccionado "Executable" y en "Targeted Project Type" seleccionamos "STM32Cube" y damos click en Finish.






Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

5. Esperamos a que inicie la interfaz del STM32Cube nos aparecerá una barra de progreso como la que se muestra a continuación.




6. Al terminar de cargar la interfaz del CubeMX nos aparecerá una ventana dentro del STM32CubeIDE con cuatro pestañas arriba al centro que son "Pinout & Configuration", "Clock Configuration", "Project Manager" y "Tools". La pestaña seleccionada por default es "Pinout & Configuration" y nos muestra el empaquetado del microcontrolador y su "pinout" (lado derecho) y del lado izquierdo una columna varias opciones de configuración que utilizaremos para habilitar ciertas características del MCU tales como habilitar el oscilador externo y los periféricos que vayamos a usar.





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila


7. Lo primero que haremos es configurar el reloj del MCU para que opere a su máxima frecuencia que son 72MHz. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de estar en la pestaña "Pinout & Configuration" y en la columna de la izquierda seleccionamos la opción "System Core" y la desplegamos con el símbolo ">" que se encuentra a la derecha y seleccionamos la opción "RCC" y nos mostrara otra ventana intermedia como se muestra a continuación.






Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

8. En la ventana "RCC Mode and Configuration" vamos a la opción "High Speed Clock (HSE)" y seleccionamos "Crystal/Ceramic Resonator" automáticamente los pines PDO y PD1 se pondrán de color verde como se muestra en la siguiente figura.




9. Lo siguiente es configurar el modo depurador para eso en la columna de la izquierda dentro de "System Core" vamos a la opción "SYS" y nos aparece nuevas opciones en la columna central y vamos a la opción "Debug2" y seleccionamos "Serial Wire" con lo cual los pines PA13 y PA14 se pondrán de color verde como se muestra en la siguiente figura.





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila


10. Lo siguiente es configurar el oscilador para que el microcontrolador tenga una señal de reloj interna de 72MHz, para eso nos vamos a la pestaña "Clock Configuration" se nos despliega la estructura interna del oscilador para el STM32F103C8T6 como se muestra a continuación.





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila


11. Los pasos para configurar la frecuencia de 72MHZ son los siguientes. Primero nos aseguramos que en el multiplexor "PLL Source Mux" seleccionamos "HSE" después en el multiplexor principal "System Clock Mux" seleccionamos "PLLCLK" con eso en el recuadro "SYSCLK" y "HCLK" aparecerá una frecuencia de 16 MHz u 8 MHz entonces en el recuadro "HCLK" cambiamos el 16 u 8 por 72 y damos "Enter" automáticamente el CubeMX hará el cálculo de los divisores y multiplicadores para alcanzar dicha frecuencia dejando la siguiente configuración.





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

12. Después de cambiar la frecuencia regresamos a la pestaña "Pinout & Configuration" vamos a la parte del empaquetado del MCU también llamado "Pinout View" buscamos el pin PC13 y lo configuramos como salida como se muestra a continuación.




- 13. El pin PC13 cambiara a color verde y aparecerá con la leyenda "GPIO_Output" para cambiar esa etiqueta hay dos formas la primera es ir a la columna de la izquierda en la opción "System Core" y después "GPIO" en la columna central "GPIO Mode and Configuration" seleccionamos PC13 en la parte inferior de esa misma columna nos desplegara las opciones de configuración del PIN las cuales son:
 - GPIO output level: Low.
 - GPIO mode: Output Push Pull.
 - GPIO Pull-up/Pull-down: No pull-up and no pull-down.
 - Maximum output speed: Low.
 - User Label: LED.




Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Las opciones se muestran a continuación.




La segunda opción es mas directa y es haces click derecho sobre el pin y nos aparece un menú y seleccionamos la opción "Enter User Label" como se muestra a continuación.






Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Al seleccionar la opción "Enter User Label" nos aparece un cuadro de texto donde ingresamos la etiqueta para ese pin como se muestra a continuación.



Damos Enter y el pin desplegara la etiqueta que le hemos puesto asi como en la opción "User Label" en la columna central "GPIO Mode and Configuration". La configuración debería quedar de la siguiente forma.





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila


14. Lo siguiente es ir a la pestaña "Project Manager" y en la opción "Code Generator" palomeamos las dos primeras opciones de "Generated Files" como se muestra a continuación.



La primera opción "Generate peripheral initialization as a pair of '.c/.h' files per peripheral" genera un archivo de código fuente .c y un archivo de cabecera .h por periférico habilitado.

La segunda opción "Backup previously generated files when regeneration" guarda un respaldo de los archivos modificados después de una regeneración de código al modificar algún parámetro dentro del CubeMX.


15. Por ultimo lo unico que nos falta es guardar el proyecto para que el CubeMX genere el codigo C correspondiente a todas las configuraciones hechas. Nos aparecera una venta preguntando si queremos generar el codigo a lo cual decimos que si (Yes).





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Luego nos volverá a preguntar esta ves si queremos cambiar de perspectiva a la de C/C++ a lo cual decimos que si (Yes).



Nota: Si es la primera ves que se genera el codigo el CubeMX descargara los archivos y libreraias necesarias para la familia de microcontroladores que estemos usando en este caso para el STM32F103C8T6 corresponde las librerias HAL para la familia F1.

Una ves terminada la generacion de codigo volveremos a la perspectiva de C/C++ dependiendo si es la primera ves que se genera un programa el tiempo puede variar y debe hacerse esta configuracion con una conexión a internet para descarga las liberarias necesarias.

16. El codigo de la pracitca es el siguiente.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila


Nota: Recuerde que todo el código debe ir dentro de los comentarios "USER CODE BEGIN" y "USER CODE END" de lo contrario al regenerar el código todo el código puesto fuera de estos comentarios será eliminado por lo tanto no borre los comentarios que el CubeMX agregue al código, los programas mostrados en este y demás practicas serán sin comentarios por efectos de espacio en el documento.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

5. Diagrama Esquemático de la Practica.

1. El esquemático de la práctica es el siguiente.



El led conectado a PC13 puede ser externo o se puede dejar sin conectar y usar el led que viene en la tarjeta.


No se harán simulaciones en Proteus, pero se deja al alumno esta opción para que vea los resultados simulados, no se usara el simulador por que en su lugar se usara el modo de depuración con el programador ST-Link V2.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

6. Compilación y Programación del STM32F103C8T6.

Para compilar el proyecto solo tenemos que ir al menú "Project>Build All" para compilar el proyecto como se muestra a continuación.



Otra forma de compilar el proyecto es a través de las opciones de la barra de herramientas en el icono del martillo como se muestra a continuación.



Universidad Tecnológica de Torreón Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Al realizar la compilación del proyecto si todo ha ido correctamente y no se han encontrado errores en el programa en la ventana "Console" deberá aparecer lo siguiente.

```
Problems Tasks Console X Properties
                                      × | ♦ ♦ 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
CDT Build Console [EjemploSalidas]
00:17:17 **** Incremental Build of configuration Debug for project ΕjεΛ
make - j4 all
arm-none-eabi-size EjemploSalidas.elf
  text data bss dec hex filename
4692 12 1572 6276 1884 EjemploSalidas.elf
Finished building: default.size.stdout
00:17:17 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 481ms)
```



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Si todo ha salido bien deberá aparecer 0 errors, 0 warnings. Si por el contrario hubiera algún error en esta misma ventana nos desplegar el tipo de error y al dale doble click al erro nos llevara a la línea donde esta el error. La siguiente venta muestra un error típico cuando olvidamos un ";" al final de una instrucción.

```
/* Infinite loop */
  93
          /* USER CODE BEGIN WHILE */
          while (1)
              HAL_Delay(500);
            * USER CODE END WHILE */
          /* USER CODE BEGIN 3 */
            * USER CODE END 3 */
Problems 🔊 Tasks 📮 Console 🗶 🔲 Properties
CDT Build Console [EjemploSalidas]
../Core/Src/main.c: In function 'main':
../Core/Src/main.c:97:59: error: expected ';' before 'HAL_Delay'
                         HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin)
                          HAL_Delay(500);
       *** [Core/Src/subdir.mk:37: Core/Src/main.o] Error 1
"make -j4 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
00:26:54 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 4s.307ms)
```

Al darle doble click al error podemos ver que la línea donde esta se nos colorea de color azul y en la parte izquierda de la misma línea al lado del número de línea nos aparece una "X" indicando también el error. Corregimos el error agregando el punto y coma al final de la instrucción "HAL_GPIO_TogglePin" volvemos a compilar y ya no debería de aparecer el error.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

El ultimo paso es grabar el programa en el microcontrolador para eso damos click en el botón si no se ha compilado el programa se realizará una compilación después se empezará el proceso de grabación como se muestra en la siguiente figura.

```
Problems a Tasks Console X Properties
                                                                  <terminated> EjemploSalidas Debug [STM32 C/C++ Application] ST-LINK (ST-LINK GDB server) (Terminated Oct 8, 2024, 1:21:40 AM) [pid: 81]
Board
             : 3.26V
Voltage
SWD freq
            : 4000 KHz
Connect mode: Under Reset
Reset mode : Hardware reset
Device ID : 0x410
Revision ID : Rev X
Device name : STM32F101/F102/F103 Medium-density
Flash size : 64 KBytes
Device type : MCU
Device CPU : Cortex-M3
BL Version : --
Memory Programming ..
Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_a13588.srec
  File : ST-LINK_GDB_server_a13588.srec
Size : 4.59 KB
Address : 0x08000000
Erasing memory corresponding to segment \theta:
Erasing internal memory sectors [0 4]
Download in Progress:
File download complete
Time elapsed during download operation: 00:00:00.393
Verifying ...
Download verified successfully
Shutting down...
Exit.
```

Al final si no hay ningún problema con la tarjeta o el programador debería aparecer "Download verified succesfully" el MCU se reiniciará y nuestro programa empezara a funcionar y el led de la tarjeta conectado al pin PC13 empezara a parpadear con un intervalo de medio segundo con esto se finalizará la práctica.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

7. Observaciones.

Esta sección es para que el alumno anote sus observaciones.

8. Conclusiones.

Esta sección es para que el alumno anote sus conclusiones.

9. Importante.

Se deberá entregar un manual de prácticas al final del cuatrimestre que incluya todas las practicas que se realicen, este reporte debe contener lo siguiente.

- Portada, la portada debe incluir:
 - Escuela.
 - Materia.
 - Nombre del Alumno y Numero de Control.
 - Lugar y fecha de la entrega.

Después de la presentación las practicas deberán incluirse al reporte de prácticas una a una en orden empezando desde la practica 1 hasta la práctica que se llegue teniendo cada reporte de practica los siguientes puntos.

- Nombre y número de la práctica.
- Objetivo.
- Material usado.
- El fundamento teórico.
- El desarrollo y resultado (incluir el programa en imágenes, simulación y fotos de la practica funcionando en físico).
- Observaciones.
- Conclusiones.

Cada practica deberá ser validad en clase el alumno que no tenga validada todas las practicas no podrá entregar el manual de prácticas hasta que haya entregado las practicas faltantes.