

MICROCONTROLADORES

Práctica No. 6. Contador Binario con Botón de Incremento.

1. Objetivo

- Eliminar los rebotes mecánicos en los botones.
- Conectar 8 LEDs al puerto A y un PUSHBUTTON conectado al PBO.

2. Material y Equipo.

- Computador o laptop con el STM32CubelDE.
- Ocho leds de 5mm o 3mm.
- Ocho resistencias de 330Ω o 220Ω .
- Un PUSHBUTTON.

3. Marco de Referencia

Los rebotes mecánicos son comunes en los push buttons y esto se debe al contacto que hacen las placas metálicas del botón cuando lo presionamos y después cuando dejamos de presionarlo, en el cambio de estado de alto a bajo o bajo a alto no se presenta un único cambio si no que hay varias transiciones que el microcontrolador detecta. Para eliminar este problema podemos hacerlo por software o hardware. Por hardware es conectar una resistencia y un capacitor a la entrada donde va conectado el botón y por software es utilizando retardos.




Universidad Tecnológica de Torreón


Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

4. Desarrollo y Procedimiento.

Se creará un proyecto en el STM32CubeIDE como se indicó anteriormente. La configuración queda como se indica en la siguiente figura.



La configuración de cada pin de salida es como se muestra a continuación.






Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

La configuración del pin de entrada donde conectamos el botón es la siguiente.



El código de la práctica es el siguiente. Recuerde que el siguiente código debe estar entre los comentarios "USER CODE BEGIN" y "USER CODE END".

```
1 #include "main.h"
 3 uint8_t conta;
 5 void SystemClock_Config(void);
 6 static void MX_GPIO_Init(void);
 8⊖ int main(void)
       HAL_Init();
10
11
       SystemClock_Config();
12
13
     MX_GPIO_Init();
14
      GPIOA->ODR = conta;
18
       while (1)
           if(HAL_GPIO_ReadPin(BTN_GPIO_Port, BTN_Pin) == GPIO_PIN_RESET){
              HAL_Delay(25);
               conta++;
               GPIOA->ODR = conta;
               while(HAL_GPIO_ReadPin(BTN_GPIO_Port, BTN_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
26
27 }
```




Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

5. Esquemático del circuito.

El circuito de la práctica se muestra a continuación.



6. Mejora

Agregar otro PUSHBUTTON al PB1. Con el botón en PB0 se incrementa hasta llegar a 255. Cuando se presione el botón en PB1 la cuente será descendente hasta cero.

7. Observaciones.

Esta sección es para que el alumno anote sus observaciones.

8. Conclusiones.

Esta sección es para que el alumno anote sus conclusiones.

9. Importante.

La práctica deberá ser validad en el salón de clases antes de anexar el reporte al manual de prácticas. Una vez validad realizar el reporte de practica como se anteriormente y anexar al manual de prácticas que se entregara a final del curso.