串口中断数据丢失

1. 串口中断 + 环形缓冲区 (固定 字节数据收发)

适用于:

- 串口通信 每帧固定字节
- 不会丢数据, FIFO 先进先出
- 收到完整字节才解析,避免 switch-case 误触发
- 以每帧固定4字节为例

1.1 头文件 ring_buffer.h

```
#ifndef ___RING_BUFFER_H
2
     #define ___RING_BUFFER_H
 3
     #include "stm32f1xx_hal.h"
4
     #define RINGBUFF_LEN 64 // 环形缓冲区大小,必须是 4 的倍数(保证完整帧存储)
 6
7
     #define FRAME_SIZE 4 // 每帧固定 4 字节
8
9
     typedef struct
10
         uint8_t buffer[RINGBUFF_LEN]; // 存储接收到的数据
11
         volatile uint16_t head; // 头指针
12
         volatile uint16_t tail; // 尾指针
13
         volatile uint16_t length; // 当前缓冲区数据长度
14
     } RingBuffer_t;
15
16
     // 函数声明
17
     void RingBuffer_Init(RingBuffer_t *ringBuff);
18
     uint8_t Write_RingBuffer(RingBuffer_t *ringBuff, uint8_t data);
19
20
     uint8_t Read_RingBuffer(RingBuffer_t *ringBuff, uint8_t *rData);
     uint8_t Read_Frame(RingBuffer_t *ringBuff, uint8_t *frame);
21
22
23
     #endif
```

Fence 1

1.2 环形缓冲区实现 ring_buffer.c

```
#include "ring_buffer.h"
1
2
3
     // 初始化环形缓冲区
4
     void RingBuffer_Init(RingBuffer_t *ringBuff)
5
6
         ringBuff->head = 0;
7
         ringBuff->tail = 0;
8
         ringBuff->length = 0;
9
     }
10
```

```
11
    // 向环形缓冲区写入数据
12
     uint8_t Write_RingBuffer(RingBuffer_t *ringBuff, uint8_t data)
13
         if (ringBuff->length >= RINGBUFF_LEN) // 判断缓冲区是否已满
14
15
         {
16
             return 0; // 缓冲区已满,写入失败
17
         }
18
         ringBuff->buffer[ringBuff->head] = data; // 存储数据
19
20
         ringBuff->head = (ringBuff->head + 1) % RINGBUFF_LEN; // 防止越界
         ringBuff->length++;
21
22
23
         return 1; // 写入成功
24
     }
25
26
     // 从环形缓冲区读取 4 字节数据帧
27
     uint8_t Read_Frame(RingBuffer_t *ringBuff, uint8_t *frame)
28
29
         if (ringBuff->length < FRAME_SIZE)</pre>
30
         {
31
             return 0; // 不足 4 字节, 读取失败
32
         }
33
34
         for (uint8_t i = 0; i < FRAME_SIZE; i++) // 读取 4 字节
35
             frame[i] = ringBuff->buffer[ringBuff->tail];
36
             ringBuff->tail = (ringBuff->tail + 1) % RINGBUFF_LEN; // 环形递增
37
38
             ringBuff->length--;
39
         }
40
         return 1; // 读取成功
41
42
     }
```

Fence 2

1.3 串口中断 + 环形缓冲区 main.c

```
#include "main.h"
1
2
     #include "ring_buffer.h"
     #include "usart.h"
 3
4
 5
     uint8_t uart_rx_data; // 串口接收
6
     RingBuffer_t uart_rx_ring; // 环形缓冲区实例
 7
8
     // 初始化 UART 并开启中断
9
     void UART_Init()
10
     {
11
         HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &uart_rx_data, 1);
12
     }
13
     // 串口接收中断回调
14
15
     void USART1_IRQHandler(void)
16
     {
         if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE)) // 串口收到数据
17
18
         {
19
             uint8_t data = (uint8_t)(huart1.Instance->DR & 0xFF); // 读取数据
```

```
20
             Write_RingBuffer(&uart_rx_ring, data); // 存入环形缓冲区
21
             HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &uart_rx_data, 1);
22
         }
23
     }
24
25
     // 处理 UART 接收到的数据
26
     void Process_UART_Data()
27
         uint8_t frame[FRAME_SIZE]; // 存储 4 字节数据
28
29
30
         while (Read_Frame(&uart_rx_ring, frame)) // 读取完整 4 字节帧
31
         {
             switch (frame[0]) // 解析第 1 字节作为指令
32
33
             {
34
                 case 0xA1:
35
                     printf("收到 A1 指令,数据: %d %d %d\n", frame[1], frame[2],
     frame[3]);
36
                     break;
                 case 0xB2:
37
38
                     printf("收到 B2 指令,数据: %d %d %d\n", frame[1], frame[2],
     frame[3]);
39
                     break;
                 default:
40
                     printf("未知指令: %d %d %d \n", frame[0], frame[1],
41
     frame[2], frame[3]);
42
                     break;
43
             }
44
         }
45
     }
46
47
     // 主函数
48
     int main(void)
49
50
         HAL_Init();
51
         SystemClock_Config();
52
         MX_GPIO_Init();
53
         MX_USART1_UART_Init();
         RingBuffer_Init(&uart_rx_ring);
54
55
         UART_Init();
56
57
         while (1)
58
         {
59
             Process_UART_Data(); // 处理接收到的数据
             HAL_Delay(10);
60
61
         }
62
     }
63
```




Figure 1

2. 使用串口空闲中断接收不定长数据

2.1 方案说明

使用 DMA,在串口接收结束之后会产生空闲中断,在空闲中断里面再把 DMA 的数据搬运到内存。

特点:

- 适用于不定长数据的串口通信
- 避免数据丢失,提高接收效率
- 基于 DMA 和串口空闲中断 (IDLE IRQ)

2.2 代码完整示例

2.2.1 定义变量

```
1 #include <stdio.h>
2 uint8_t usart1_rx_buf[1024]={'\0'}; // 1024 是缓冲区的长度
```

Fence 4

2.2.2 开启 DMA 接收空闲中断


```
1 | HAL_UARTEX_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, usart1_rx_buf, sizeof(usart1_rx_buf));
```

Fence 5

2.2.3 添加回调函数

```
void HAL_UARTEX_RXEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
1
2
 3
         if(huart == &huart1)
4
             printf("%s", usart1_rx_buf);
 5
6
 7
             // 另一种方式:
8
             // usart1_data_len = bufflen - huart->hdmarx->Instance->NDTR; // 获
     取帧长
9
             // HAL_UART_Transmit(&huart1, usart1_rx_buf, usart1_data_len, 100);
10
             // 使 DMA 从头存数据
11
12
             huart->hdmarx->Instance->NDTR = 1024;
13
14
             // 重新打开 DMA 接收,空闲中断
15
             HAL_UARTEX_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, usart1_rx_buf, 1024);
16
17
     }
```

Fence 6



3. FreeRTOS EventFlags 方案

3.1 方案说明

- 1. **UART** 触发 RXNE (接收非空) 中断
- 2. 数据存入 usart1_rx_buf[])
- 3. 触发 UART_RX_EVENT 事件
- 4. UART 任务 uart_task() 被唤醒, 读取 usart1_rx_buf[] 并解析
- 5. 循环重复, 持续接收数据
- 6. 以每帧固定4字节为例

3.2 代码完整示例

3.2.1 头文件 uart_task.h

```
1
     #ifndef ___UART_TASK_H
     #define ___UART_TASK_H
 2
 3
     #include "FreeRTOS.h"
 4
 5
     #include "task.h"
     #include "event_groups.h"
 6
     #include "stm32f1xx_hal.h"
 7
 8
9
     #define UART_RX_EVENT (1 << 0) // 事件标志位
10
     #define FRAME_SIZE 4 // 每帧固定 4 字节
11
12
     extern EventGroupHandle_t uart_event_group;
     extern uint8_t usart1_rx_buf[FRAME_SIZE];
13
14
     extern volatile uint16_t usart1_data_len;
15
16
     void UART_Task(void *argument);
17
     void UART_Init(void);
     void USART1_IRQHandler(void);
18
19
20
     #endif
```

Fence 7

3.2.2 ★ uart_task.c

```
1
     #include "uart_task.h"
2
     #include "usart.h"
3
4
     EventGroupHandle_t uart_event_group; // 事件组
5
     uint8_t usart1_rx_buf[FRAME_SIZE]; // 串口接收缓冲区
6
     volatile uint16_t usart1_data_len = 0; // 当前接收到的数据长度
7
     // 串口中断接收数据
8
9
     void USART1_IRQHandler(void)
10
        if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE)) // 串口收到数据
11
```

```
12
13
             uint8_t data = (uint8_t)(huart1.Instance->DR & 0xFF); // 读取数据
14
             if (usart1_data_len < FRAME_SIZE) // 确保缓冲区不溢出
15
16
17
                 usart1_rx_buf[usart1_data_len++] = data;
             }
18
19
             // 当收到 4 字节时, 触发事件
20
21
             if (usart1_data_len == FRAME_SIZE)
22
23
                 xEventGroupSetBits(uart_event_group, UART_RX_EVENT);
24
             }
25
         }
26
27
     // UART 任务
28
29
     void UART_Task(void *argument)
30
         while (1)
31
32
33
             // 等待串口事件,任务进入阻塞模式
34
             xEventGroupWaitBits(uart_event_group, UART_RX_EVENT, pdTRUE,
     pdFALSE, portMAX_DELAY);
35
36
             // 处理接收到的数据
             printf("Received: %d %d %d %d\n", usart1_rx_buf[0],
37
     usart1_rx_buf[1], usart1_rx_buf[2], usart1_rx_buf[3]);
38
39
             // 清空缓冲区
40
             usart1_data_len = 0;
41
         }
42
     }
43
44
     // UART 初始化
45
     void UART_Init(void)
46
     {
47
         uart_event_group = xEventGroupCreate(); // 创建事件标志组
48
49
         HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)NULL, 1); // 启动串口中断
50
     }
```

Fence 8

3.2.3 🖈 main.c

```
1
    #include "main.h"
2
    #include "cmsis_os.h"
3
    #include "uart_task.h"
4
5
    // 主函数
6
    int main(void)
7
    {
8
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
```

```
10
         MX_GPIO_Init();
11
         MX_USART1_UART_Init();
12
         UART_Init();
13
14
15
         // 创建 UART 任务
          osThreadDef(UART_Task, UART_Task, osPriorityNormal, 0, 128);
16
         osThreadCreate(osThread(UART\_Task), \ NULL);\\
17
18
19
         // 启动调度器
         osKernelStart();
20
21
22
         while (1);
23
     }
```

Fence 9




Figure 3