

# PHY6252/6222 Security Boot User Guide Version 1.0

Author: HXR

Security: Internal / Public

Date: 2020.12



# **Revision History**

Revision	Author	Date	Description
V1.0	HXR	2020.12.22	Draft



# 目录

1	简介		1
2	Efuse	Key	1
	2.1 E	Efuse API	1
	2.2 E	Efuse key 烧写	1
	2.2	2.1  Efuse key 烧写操作	1
	2.2	2.2  Efuse key 烧写注意试项	3
3	Securi	ity boot 秘钥产生	3
		g_sec_key 产生过程	
	3.2	g_ota_sec_key 产生过程	3
4	Securi	ity Boot	4
	4.1	<b></b>	6
	4.2 F	ROM Security Boot	6
	4.3	OTA Security Boot	8
5	Flash	Mapping	9
	5.1 N	No OTA Mode Flash Mapping	9
	5.2	Support OTA Flash Mapping	. 10



# 1 简介

本文介绍的 Security Boot 功能主要是针对 PHY6252/PHY6222 产品。主要介绍 security boot 中涉及到的 Efuse Key 的烧写、秘钥的获取方法及 security boot 流程和对应模式(No OTA/Support OTA)走安全启动的具体操作方法。

# 2 Efuse Key

Security boot 功能实现的其中关键之一就是 efuse key 的使用,注意: efuse key 只能写入一次,且一经写入就不可更改。

### 2.1 Efuse API

Efuse 总共有 4 块, 主要用途和枚举列表如下:

EFUSE_BLOCK_0	0	用作 security boot 的 efuse key
EFUSE_BLOCK_1	1	用作 OTA security boot app 的 efuse key
EFUSE_BLOCK_2	2	暂未使用
EFUSE_BLOCK_3	3	暂未使用

efuse_lock(EFUSE_block_t block)	用来 lock efuse block 写入的数据		
efuse_read(EFUSE_block_t block, buf)	读取 efuse block 的数据		
efuse_write(EFUSE_block_t block buf, us)	写入 efuse block 数据		

### 2.2 Efuse key 烧写

Security boot 功能的实现需要进行 efuse key 的烧写,烧写 efuse key 必须在烧录模式 (cmd>>:) 下进行。

### 2.2.1 Efuse key 烧写操作

PhyPlusKit.exe 和烧录器工具,均通过 csv 三元组的方式解析并烧写 efuse block key,具体 csv 文件的格式如下 (表格显示):

### 1) No OTA

#efuse0
FFFFFF00-K
8765432111223344

No OTA 模式走 security boot 只要进行 efuse block0 的烧写(ROM security boot)。 对应 efuse key 烧写的工具操作步骤如下图:

(2020.11) 1 / 10





### 2) Support OTA

#efuse0	#efuse1		
FFFFF00-K	FFFFFF01-K		
8765432111223344	1234567813151718		

Support OTA 模式走 security boot 需要进行 efuse block0,block1 两个 block 的烧写。对应 efuse key 烧写的工具操作步骤如下图:



Csv 文件中 efuse key 的格式解析:

第一行: Name 标注,以"#"开头作为 name 标识; efuse key 的 name 根据 efuse block 值依次为 efuse0,efuse1,efuse2,efuse3;

第二行:写入地址和端口;efuse key写入端口固定为 K,写入 address 根据 block 值依次为 FFFFF00, FFFFFF01,FFFFFF02,FFFFFF03;

第三行:写入值,就是对应烧写的 efuse block 值(64bit)。

(2020.12) 2 / 10



### 2.2.2 Efuse key 烧写注意试项

- 1) 烧写 efuse key 必须在烧录模式(cmd>>:)下进行。
- 2) Efuse block 都只能烧写一次且不更改,需要用户自己管理
- 3) 烧写的 efuse block 值必须是奇校验值,例如: 8765432111223344, bit 置 1 的个数是奇数, 既满足要求, 如果输入不符合条件的数值, 会出现报错提示!!

# 3 Security boot 秘钥产生

Security boot 是利用 aes\_ccm 算法对 App 程序进行加密,重启时进行解密 boot 的过程。这里主要介绍用来加解密的秘钥 g\_sec\_key 和 g\_ota\_sec\_key 的获取方法:

# 3.1 g sec key 产生过程


g\_sec\_key 是进行 ROM security boot APP(No OTA)用来进行加解密的秘钥,下面详细介绍通过使用 PhyPlusKit.exe 工具来产生 g sec key。

PhyPusKit.exe 工具主要通过解析\*.key.csv 文件的方式来产生 g\_sec\_key。具体的\*.key.csv 文件内容设置如下(表格显示):

#sec_key	#sec_plaintext	#iv	#efuse0	
2808-M 2810-M		2830-M	FFFFFF00-K	
a7471cb6817	3b92b5882ae845586c0d7c2	38363334373835323731343	87654321112	
e9014	086d6eac0	536303030	23344	

使用 PhyPlusKit.exe(v2.4.5e 版本开始)工具产生 g\_sec\_key 方法如下:

a. Batch 页面双击加载上述用户自定义的\*.key.csv 文件(注意要导入\*.key.csv 文件类型, 否则会报错)



b. 点击 GenKey 按钮,会对应产生当前显示 current line 的 efuse key 和 flash key 处理 后的\*.sec.csv 文件,可以根据填写的 Lines 值,产生对应行的数据(\*.sec.csv 文件)。 (注意只产生一行数据,lines 配置是根据行数配置产生对应选择行的\*.sec.csv)



点击 GenKey 按钮产生的\*.sec.csv 文件会对应产生 g sec key。

# 3.2 g\_ota\_sec\_key 产生过程

(2020.12) 3 / 10



g\_sec\_key 是进行 ROM security boot OTA(Support OTA)用来进行加解密的秘钥; g\_ota\_sec\_key 是进行 OTA security boot APP(Support OTA)用来进行加解密的秘钥,下面 详细介绍通过使用 PhyPlusKit.exe 工具来产生 g\_sec\_key 和 g\_ota\_sec\_key。

PhyPusKit.exe 工具主要通过解析\*.key.csv 文件的方式来产生 g\_sec\_key 和 g\_ota\_sec\_key。具体的\*.key.csv 文件内容设置如下(表格显示):

#sec_k	#sec_plaintext	#iv	#efuse0	#ota_se	#ota_plaintext	#efuse1
ey				c_key		
2808-M	2810-M	2830-M	FFFFFF0	2908-M	2910-M	FFFFFF
			0-K			01-K
a7471c	3b92b5882ae8	383633343738	8765432	817e90	e907c7b41754	123456
b6817e	45586c0d7c20	353237313435	1112233	14a747	a060d34a6285	781315
9014	86d6eac0	36303030	44	1cb6	3cb23de8	1718

使用 PhyPlusKit.exe(v2.4.5e 版本开始)工具产生 g\_sec\_key 和 g\_ota\_sec\_key 方法可参照 3.1 小节 g\_sec\_key 的产生过程,只是\*.key.csv 文件内容不同。


相同操作方法对应产生的\*.sec.csv 文件会对应产生 g\_sec\_key 和 g\_ota\_sec\_key。 注意上述产生\*.sec.csv 文件的同时产生 efuse\_wr.csv 文件用来作为 efuse key 的烧写文件,具体关于 efuse key 的烧写和 efuse\_wr.csv 文件详解已在 2.2 小节作详细介绍。

# 4 Security Boot

上述 3 节已经详细介绍了 security boot 加解密需要的秘钥获取过程,这里会介绍 security boot 的工具使用,具体流程如下。

(2020.12) 4 / 10





(2020.12) 5 / 10



## 4.1 流程详解

- 1. PHY6252/PHY6222 上电后,通过 DWC 连接(TM=0)重上电/TM=1(将 TM 拉高),Reset 开发板,进入烧写模式,返回 cmd>>:
- 2. HEXMerge 页面,工具选择对应的 SEC\_MIC 和 SEC 控件,Security boot 过程需要的秘钥 \*.sec.csv 文件的获取可详见 3 节
- 3. 选择需要烧写的应用固件,包括 No OTA/Support OTA 模式点击 HexF 按钮,产生对应的 密文 hexf 文件
- 4. 切换至 HEX 页面,选择上述生成的 hexf 文件和 efuse\_wr.csv 文件
- 5. 点击 Erase 按钮,发送擦除命令,成功后,点击 write 按钮进行固件和 efuse 的烧写过程
- 6. 烧写 flash 和 efuse 成功,重上电(TM=0)或者 TM 拉低 reset PHY622X,应用程序跑起来,整个 security boot 流程结束。

## 4.2 ROM Security Boot


ROM Security boot 过程即 No OTA 的加密启动过程。

PhyPlusKit.exe 工具 V2.4.5e 版本开始,支持 security boot 功能,该功能模块在选择 SEC\_MIC 模式中支持。选择对应的 SEC\_MIC 表单才能走 security boot 功能。

操作步骤如下:

a. PHY6252/PHY6222 上电后,通过 DWC 连接(TM=0)重上电/TM=1(将 TM 拉高), Reset 开发板,进入烧写模式,返回 cmd>>:


下图是 PHY6252(TM=0)通过双线 DWC 连接进入烧写模式的图示:




b. HEXMerge 页面下,选择 SEC\_MIC 模式并勾选 SEC 控件,Batch 页面中双击选择 \*.key.csv 文件并产生对应的\*sec.csv 文件

(2020.12) 6 / 10






c. 双击选择应用固件(No OTA),点击 HexF 按钮,产生对应的 hexf 文件



d. 切换至 HEX 页面,选择对应的 hexf 文件和 GenKey 产生的 efuse\_wr.csv 文件

(2020.12) 7 / 10





e. 点击 Erase 按钮,成功后进行固件和 efuse key 的烧写



固件和 efuse 烧写成功后,重新上电(TM=0)/TM 拉低,reset(TM=1),security boot 流程走通即可跳转至应用程序,完成 ROM security boot 过程



### 4.3 OTA Security Boot


(2020.12) 8 / 10




OTA Security boot 过程即 Support OTA 的加密启动过程。

具体的流程和步骤可参考 No OTA 模式:

不同的是需要选择 ota.hex 文件和对应的 single no fct 模式,如下图:



备注: 脱机烧录器 security boot 就只需要提供上述 c 步骤产生的 hexf 文件和 b 步骤产生对应的 efuse key 的三元组\*.csv 文件即可。 具体的配置如下:



# 5 Flash Mapping

### 5.1 No OTA Mode Flash Mapping

(2020.12) 9 / 10



Flash Mapping No OTA							
	256KB Flash			512KB Flash			
Reserved By PhyPlus	0	1FFF	8	0	1FFF	8	
1st Boot info	2000	2FFF	4	2000	2FFF	4	
FCDS	4000	4FFF	4	4000	4FFF	4	
App Bank	5000	1FFFF	108	5000	1FFFF	108	
XIP	20000	3BFFF	112	20000	33FFF	80	
FS (UCDS)	3C000	3DFFF	8	34000	35FFF	8	
Resource	3E000	3FFFF	8	36000	7FFFF	296	
FW Storage	40000	3FFFF	0	80000	7FFFF	0	

# 5.2 Support OTA Flash Mapping

Single Bank OTA							
	256KB Flash			512KB Flash			
Reserved By PhyPlus	0	1FFF	8	0	1FFF	8	
1st Boot info	2000	2FFF	4	2000	2FFF	4	
2nd Boot info	3000	3FFF	4	3000	3FFF	4	
FCDS	4000	4FFF	4	4000	4FFF	4	
OTA Bootloader	5000	10FFF	48	5000	10FFF	48	
App Bank	11000	1FFFF	60	11000	1FFFF	60	
XIP	20000	3BFFF	112	20000	33FFF	80	
FS (UCDS)	3C000	3DFFF	8	34000	35FFF	8	
Resource	3E000	3FFFF	8	36000	7FFFF	296	
FW Storage	40000	3FFFF	0	80000	7FFFF	0	

(2020.12) 10 / 10