

应用手册

PHY6222 On-board 方案应用手

版本 1.0.2

日期: 2021-07-21

编号: 0000000001

Introduction/简介


PHY6222 是一个蓝牙低能耗应用的芯片(SoC)系统。它有ARM®Cortex™-M032 位处理器,具有 64K SRAM, 128KB-8MB flash,96KB ROM,256 bit efuse,以及超低功率、高性能、多模式收发机。此外,PHY6222 可以支持 BLE 的安全,应用程序和空中下载更新。串行外围设备 IO 和集成的应用程序 IP 使客户产品能够以最低的物料清单(BOM)成本进行构建。

目录

一 、	参考	·射频原理图注意事项	1
_,	PCE	B Layout 指南	5
三、	天线	送 选型指南	9
	3. 1	板载天线形式推荐	9
	3.2	其他形式天线推荐	11
四、	单板	ਓ射频调试过程及注意事项	14
	4.1	原理图、PCB评审阶段	14
	4.2	射频初版调试	14
	4.3	试制前整机测试验证	15
	4.4	其他注意事项	15
五、	工艺	指导	16
5.1			
	5.2	流程图	17
	5.3	工具&化学品	17
	5.4	钢网开孔	18
	5.5	锡膏印刷	18
	5.6	锡膏印刷检查	19
	5.7	机器贴片	21
	5.8	炉前目检	22
	5.9	回流焊	22
	5.10	0 AOI 外观检查	23
六、	研发	〕测试指导	25
	6.1	芯片 RF 匹配调试	25
	6.2	芯片烧录指南	28
	6.3	天线测试	30
	6.4	拉距测试	32
七、	认证	E相关	29

一、参考射频原理图注意事项

以下是 PHY6222 最小系统参考原理图:




PHY6222 Onboard 参考原理图:




主要包含以下部分:

必须引出的测点: VCC,GND,TXD,RXD,TM,RESET_N,这些是烧录固件所需测点。

电源去耦滤波: 电压输入范围 1.8~3.6V, 在电源输入主路靠近芯片引脚放置 0.1uF 和 10uF 电容各一颗,D1 预留,靠近芯片引脚先放置 0.1uF, 再放置 10uF。




时钟电路: 需要 16MHz 晶体,建议负载电容 12pF, ±10ppm, 工作温度-40~105 摄氏度; 两颗外挂电容 C1,C3 默认 NC,根据实际 情况进行调整; 须特别注意的是,晶体走线要尽量远离电源走线,且 电源滤波电容靠近芯片引脚处放置,由此可减小晶体与电源间的串扰 影响。



RF 射频匹配电路:包括芯片端和天线端的阻抗匹配网络,芯片 匹配和天线匹配必须按照如下器件位置预留匹配位,芯片匹配用于阻 抗匹配及谐波调试;在天线和芯片匹配中间添加 RF PAD,可用于做 RF 传导测试,该 RF 测点在生产过程中不能镀锡,且在用于传导测试时须断开天线匹配链路。

RF 射频匹配电路需要根据实际 PCB 情况调整阻容和电感的参数,推荐一组射频匹配经验值如下:

C8=1.8pF, C6=2.0nH, C5=1.8pF, L1=0R, C4=1pF, R1=3.6nH, C2=NC.




接口电路:推荐原理图中有 5 路 PWM (PWM1 ~ PWM5),1 路 ADC 以及一组 UART; 5 路 PWM 1~5 视具体情况可任意配置 RGBCW,PWM 走线尽量短,每路 PWM 走线靠近芯片引脚位置预留 2.2pF 到地电容。如果以测点引出,测点尽量靠近芯片对应引脚放置;此外,芯片 P0、P2、P3、P7、P14、P15、P18、P20 引脚亦可预留做 IO 使用,但没有在推荐原理图中引出,另外 P1、P16、P17、P23、





PHY6222_BLE_S oC_Datasheet_v1

P24、P25 目前禁止使用,具体可参考



测试点: PHY6222 On-board 方案已将所有会用到的引脚以测试焊盘的形式引出,方便验证引脚功能。包括电源(VCC, GND)、五路 PWM、UART 引脚(TXD、RXD)以及 ADC, RESTE, TM 引脚等, TM 引脚固件烧录时拉高,烧录完成后悬空或拉低,禁止再拉高;这些测试点的引出路径上不要接入其他与原理图无关的元器件,以免影响测试点正常功能,另外各测点走线尽量端,靠近对应引脚放置。





附参考 BOM 表:




二、PCB Layout 指南

1. 若 PCB 走双层板, TOP 层和 BOTTOM 层均需要铺 GND, 建议使用 0402 封装的射频匹配器件,且射频走线(RF Trace)要尽量短,器件摆放要尽量紧凑,以减小路径上的损耗;制作 PCB 时须和板厂确认做 50Ω 阻抗管控,建议线宽和两侧包地可参考下表;若 PCB 走四层板,建议 3.3V 走第三层进行屏蔽处理,且晶体下方至少净空一层。


双层板板厚	50 Ω 阻抗走线推荐线宽
0.8mm	线宽 0.62mm, 阻抗线与两边地平面间距 0.15mm, 底层包地
1mm	线宽 0.66mm, 阻抗线与两边地平面间距 0.15mm, 底层包地
1.2mm	线宽 0.70mm, 阻抗线与两边地平面间距 0.15mm, 底层包地
1.6mm	线宽 0.74mm, 阻抗线与两边地平面间距 0.15mm, 底层包地

2. RF Trace 周围尽可能不走数字信号与大电流信号, 严禁走时钟信号; RF Trace 沿线多打孔到地平面,通过对称过孔来实现抗干扰。


过孔大小 8mil 内径, 16mil 外径, 过孔盖油; RF 走线走圆弧状, 尽可能平滑, 避免 90° 或更小的拐角。




2. 芯片、晶体以及 RF Trace 放置在 TOP 层,BOTTOM 层要确保 芯片 GND、晶体底部 GND 以及 RF Trace 底部 GND 连成一片完整的 GND,确保最短的射频信号回流路径与阻抗连续。




3. 天线距离板边大于 12mil, 天线伸出灯板高度大于 7mm (兼顾天线性能和发光效果); GND 铺设至天线馈点, 地平面和天线地要连接在一起。






4. RF_PAD 放置底层,放在芯片匹配和天线匹配位之间;为避免测试探针压接过程中破坏过孔,中心过孔不要打在焊盘中间,靠中心焊盘边缘放置。




RF PAD 封装:



5. 为满足足够的供电电流强度,芯片供电电源 3.3V 走线宽度至少 20mil, 3.3V 换层打孔必须至少放两个过孔,过孔大小至少为内径 10mil,外径 20mil。




6. 【重要】3.3V 走线须尽量远离晶体,决不能环绕晶体走线,且两颗电源滤波电容要靠近芯片 VCC 引脚放置,就近先放小容值 0.1uF 电容,后放大容值 10uF 电容;否则会出现较严重的本振泄露现象,干扰到主频信号附近的边带及带外杂散性能,可能导致 FCC 认证失败。



- 7. 晶体靠近芯片放置,旁路电容 C1 和 C3 靠近晶体引脚放置, 走线尽量短,且做包地处理,表层地打过孔与 BOTTOM 层 GND 相 连,防止 EMI 干扰。
 - 8. 为避免冲突与误触,测试点与插件电容、插件座子的距离大于


2.5mm °



三、天线选型指南


天线的类型可以选取:电子线,弹簧天线,板载天线,FPC 天线,陶瓷天线等形式,天线周围必须保证一定的净空,可以根据产品的形态和空间大小选择对应的天线。

天线的匹配电路如下图所示,不同的 PCB 走线、板材差异、版层数,E2 电感的最优值也不同,经验值大概在 1.8nH-4.7nH,推荐使用值 3.6nH。E1 和 E3 不贴,一般就可以满足需求。如果需要达到天线的最优设计,带来最好的射频辐射效果,最远的控制距离,则针对不同的天线形式需要进行针对性调试。




3.1 板载天线形式推荐

板载天线的三种推荐形式:




A 形式为最常规的天线形式。



板载天线 B

B形式在 A 的基础上增加了走线的弯曲次数,在总走线长度保持恒定的情况下,一定程度上在竖直方向压缩了天线。适合用在天线不宜探出灯板过高的灯具上。



C形式是在竖直方向上加长了天线走线,在水平方向上缩短了天线的尺寸。适合用于天线水平方向较窄,竖直方向尺寸不受限的场景。



针对类似于球泡灯的应用场景,一般使用的就是板载天线,需在可接受的阴影条件下,尽量让板载天线伸出灯板保证板载天线的效率,同时选择纵向距离窄的天线,如上面三款 PCB 天线中的板载天线 B。

针对灯带应用,板载天线可以选择板载天线 C。

3.2 其他形式天线推荐

除板载天线外,可以采用以下几种形式的天线

1. 板上预留焊盘或过孔:焊接电子线或弹簧天线。



电子线

电子线参考规格书:



AUK01993 2.4g单极子天线规格书-V1.0-单极子.pdf



天线-UB01NJ1D434A-V1.0-单极子.pdf



弹簧天线


弹簧天线参考规格书:



UB01NJ1D358A承认书-弹簧.pdf

2. 板上预留 IPEX 座: 使用 FPC 天线或外置天线。





IPEX 接头与 IPEX 座在板上的状态



FPC 天线-带 IPEX 接头



外置棒状天线-带 IPEX 接头

FPC 天线参考规格书:



UB01C75F3D525A承认书(双频)-FPC.pdf

棒状天线参考规格书:



UB02C100W3D5A规格书 (棒状天线) .pdf

涂鸦 IPEX 端子与推荐 FPC 天线料号

- 1.17.01.00219 天线; FPC-端子_IPEX 一代; 2.4GHZ; L=70MM; 3.3DBI; /; 优比
- 1.17.01.00200 天线; FPC 内置天线; 2.4G; L=55MM+IPE*; 3DBI; /;
- 1.17.01.00199 天线; FPC; 2.4G; L=60MM+IPE*; 3DBI; /;
 - 3. 使用固定封装形式的贴片天线



贴片天线参考规格书:



以上几类天线涂鸦均有物料进行选配。

四、单板射频调试过程及注意事项

4.1 原理图、PCB 评审阶段

评审由项目 PM 发起,客户需将评审文件交项目 PM 安排评审工作。PCB 版图评审中,射频工程师负责评审模块射频部分,硬件工程师负责评审其他电路部分。

4.2 射频初版调试

初版调试前,除需要提供调试的单板外,最好能够提供单板外部结构件(外罩、外壳、灯罩),这些部件会对射频天线部分产生影响,为了达到最佳的调试效果,这些结构部件也需提供给涂鸦的射频工程师。

产品初版的射频调试可能会进行 2~3 轮的验证,验证过程中提供的单板,元器件请务必不要使用人工贴片的样品,人工贴片的单板不能保证射频调试中器件选用的一致性,产生不必要的资源浪费。

射频初版调试需要变更的器件包括芯片到天线链路上的匹配器件(电容、电阻、电感器件),晶振负载电容。这些器件请在初版调试后再大量采购,按原理图标示的容感值不一定符合射频链路的最佳性能。

射频初版调试过程中还可能修改板载天线的走线,以匹配单板天线辐射的最佳性能。另外,一些在 PCB 版图评审中未考虑到的问题也需要在射频初版调试中进行修正。

4.3 试制前整机测试验证

需要进行产线射频测试校准的项目,需要在试制前准备好测试架,供试制前产测验证使用。测试架制作的质量和测架某些结构会影响射频测试结果,试制前必须进行产测验证,规避这些影响因素。

4.4 其他注意事项

如客户产品自带 MCU 并使用串口控制 PHY6222 芯片工作,请 在原理图/PCB 评审前提前告知。

如厂家在量产前更换 PCB 板厂,请及时提供新板厂生产的单板进行射频性能验证,不同板厂的板材工艺可能导致射频性能的变化。

如厂家最后的生产材料中有替代料(容、感、阻、晶体等),请提供替代料进行样品进行射频性能验证。

电感物料推荐使用村田物料,替代料可选顺络。 电容物料可选择村田、国巨、微容等供应商。


五、工艺指导

PHY6222 芯片需要严格按照 TUYA 提供的生产工艺文件进行生产。

5.1 设备

生产设备					
序号	设备名称	设备代码	数量	备注	
1	印刷机	NA	1		
2	SPI	NA	1	量产时需准备	
3	贴片机	NA	N	根据工厂设备架构	
4	回流焊	NA	1		
5	在线 AOI	NA	1		
6	X-Ray	NA	1	量产时需准备	

5.2 流程图



5.3 工具&化学品

工具清单					
工具内型	数量	描述	IMAGE (图像)		
钢网	钢网 BOT/TOP SMT 印刷钢网				
刮刀	1	RoHS 金属刮刀			
支撑工具	支撑工具 根据产品 支撑工具				
塑料刮刀	1	添加锡膏或搅拌锡膏	= 30 a		

1

材料清单					
化学品描述	数量	描述	IMAGE (图像)		
无铅锡膏	1	SAC305,Type 4(锡膏)	THE STATE OF THE PROPERTY OF T		

5.4 钢网开孔


作业内容:


- 1. 钢网厚度: 钢网厚度选择 0.1MM
- 2. 钢网尺寸:根据 PCB 尺寸和印刷机选择,常用规格550×650MM,600×650MM,736×736MM等
- 3. 钢网开孔要求: 当钢网开孔 L>5W 时考虑宽厚比, W/T 需大于 1.5, 否则考虑面积比, 面积比需要大于 0.66, 面积比计算公式 L×W/2×(L+W)×T。


5.5 锡膏印刷

作业内容:

1. 锡膏型号:无铅 SAC305, TYPE 4 (千住 M705、阿尔法 OM338PT),印刷前钢网,刮刀需要清洗干净,并检查钢网张力和 刮刀不可出现变形,损坏,堵孔等不良。









- 2. 印刷参数根据产品特性进行设定,此产品建议按以下参数设定,生产时可适当调整。
 - (1) 印刷速度(35-50MM/S);
 - (2) 印刷压力(根据刮刀长度设置 8-12KG);
 - (3) 脱模速度(0.1-0.5MM/S);
 - (4) 脱模距离(1MM);
 - (5)钢网清洁频率和方式(频率 1 次/1PCS,擦拭方式根据印刷机决定常用湿擦+干擦+真空擦)
- 3. 印刷平台上必须清洁干净,不可以有锡膏等异物残留,影响 PCB 与钢网的接触。
- 4. 锡膏印刷时必须保证钢网开孔区域刮锡干净,如果开孔区域 锡没有刮干净会导致拉尖,少锡等印刷不良。
- 5. PCB 支撑必须充分并且平整,可将平台上升至与钢网接触位置,检查钢网和 PCB 之间是否紧密贴合。

5.6 锡膏印刷检查


作业内容: 锡膏印刷后需使用 5 倍以上放大镜目视检查锡膏印刷 品质

- 1. 印刷少锡:锡膏印刷面积不可少于焊盘面积70%
- 2. 印刷连锡: 不可接受
- 3. 印刷偏移:锡膏印刷 X,Y 方向偏移不可大于焊盘 25%
- 4. 印刷多锡: 锡膏印刷不可超过焊盘面积 30%且不可导致旁边引


脚连锡。

5. 印刷拉尖: Chip 类元件和引脚间距大于 0.6MM 以上元件轻微 拉尖可放行, 芯片引脚间距 0.5MM 以下不可出现印刷拉尖现象。

印刷品质不良图片:



印刷品质允收图片:



注意事项:印刷不良的 PCB 清洗后必须使用放大镜检查焊盘和

通孔内有无残留锡膏。

5.7 机器贴片


机器自动贴装:

- 1. 元件按上料清单安装到贴片机内,并需要两人以上核对物料正确性。
- 2. 对每一站物料进行吸取位置确认,并将吸取中心不正的进行调整。
 - 3. 对有极性的元件确认飞达上料角度是否与程序设定一致。
- 4. 确认程序所使用的吸嘴大小是否和物料匹配,检查飞达间距调整是否正确。
- 5. 检查元件数据库参数是否正确,元件引脚定义,元件厚度,贴装压力等。
- 6. 对 PCB 进行可靠支撑,确保元件贴装时 PCB 不会出现抖动现象。
- 7. 传入一片 PCB 进入设备,并进行光学点识别然后确认贴装位置是否正确。
- 8. 先贴装 1PCS PCBA, 然后检查元件极性以及贴装品质后才可进行整板贴装。

注意事项: 生产双面板 TOP 面时注意贴片机内的支撑 PIN 摆放位置,不能项到 BOTTOM 面元件。

5.8 炉前目检

作业内容:需在炉前对所有贴装元件进行外观检测,包括偏移、 缺件,反向、错件、翻身、侧立。




注意事项:相同不良出现三次以上需停线调查原因并调整改善好后再继续生产。

5.9 回流焊

作业内容: 首板过回流焊之前需进行炉温测试,测温板不少于五根线,位置在 PCBA 整板四个角落以及中心应包含芯片类元件、Chip 类元件、PCB 表面,每次换线或每班生产必须测炉温。

图 1 回流焊温度曲线要求

温度(℃) Temp.




注意事项:

- 1.升温斜率≤3°C/Sec
- 2.恒温区: (150-180℃) 时间 70-100Sec;升温速率≤1℃/Sec
- 3.回流区: (217℃以上) 时间: 50-70Sec;最高峰值温度 235-247℃
- 4.冷却区:降温斜率 1°C/Sec≤Slope≤4°C/Sec

5.10 AOI 外观检查


作业内容:需对所有贴装元件进行 AOI 外观检测,包括偏移、缺件,反向、错件,翻身、侧立,空焊,短路,元件破损,检测标准按照 IPC-610 最新版本二级允许标准。

不可接受图示:



注意事项:相同不良出现三次以上需停线调查原因并调整改善好后再继续生产。

可接受图示:




注意事项:

相同不良出现三次以上需停线调查原因并调整改善好后再继续生产。


六、研发烧录测试指导

6.1 芯片 RF 匹配调试



通过调整芯片端 RF 匹配, 达到阻抗匹配要求, 需要用频谱仪或者极致汇仪测试。

首先焊接上已烧录定频固件的 PHY6222 芯片到灯板,然后使用 UART 与串口板连接,插上 PC 供电,通过定频发包工具使得芯片处于发包或者收包状态。



RF 定频测试固件和烧录发包工具如下:




6.2 芯片烧录指南:

固件烧录:

被烧录模块与串口板连线方式:模块的 VCC,GND,TXD,RXD,TM 分别连接串口板 VCC,GND,RX,TX,VCC。 注明: TM 拉高,模块处于烧录模式,其他模式悬空。


连线完成后打开附件 PhyPlusKit ,按如下图操作即可烧录成功。




6.3 天线测试

天线测试需要组装成整机测试。使用网络分析仪测量天线的S11,如果没有测试仪器,可以请专业的天线厂商帮忙调试。天线的增益和效率以及有源项,需要在专业天线厂商处测试。

推荐天线厂商:上海杰盛康通信工程有限公司,在上海、杭州以及福州有整套测试暗室,於冬林,电话 18621850533



天线频率范围					
天线形式	式 PCB Onboard				
天线谐振点	天线谐振点 2.45GHz				
测试信道	信道	低	中	高	指标
侧顶信坦	频率	2402M	2426M	2480M	spec
天线 S11					≤-10db
天线无源效率					≥35%
天线增益					≥0.5dbi



6.4 拉距测试

室内拉距测试:

板子在室内测试极限通讯距离。改变板子天线和手机蓝牙的角度,视距需大于20米。

室外拉距测试:

板子在室外空旷场地测试极限通讯距离。改变板子天线和手机蓝 牙的角度,直线距离需大于80米。


七、认证相关


认证测试通常需要用到定频固件和正常固件,定频测试的样品需要用到定频固件,正常样品需要用户正常使用的可以配网的固件,不同的产品(比如灯,插座)固件通常不同。此外,测试样品需要用到

UART, 烧录方法方法见本文档第六章芯片烧录指南。FCC/CE 认证时需要通过串口控制测试样品,我们提供了上位机,上位机已集成了AT 指令和 HCI 指令,操作较为简单。上位机和固件等见打包文件。



定频传导样机:需要把射频测试线接出来,焊接在 RF Test 的测试焊盘上,信号接在中心点,GND 接在周围的圆环上。同时,定频传导样机需要把天线匹配器件全部去掉。






定频辐射样机: 只需要将电源, GND 以及 UART 引出即可。 正常样机: 不需要引出射频测试线, 样机处于正常使用的状态。 正常样机固件:



定频发包指南:

模块与串口板连线方式:模块的 VCC,GND,TXD,RXD 分别连接串口板 VCC,GND,RX,TX,此时 TM 悬空。

连线完成后插入电脑 USB 口,打开附件 PhyPlusKit 按如下图操作即可定频发包成功。



第 1 步: 勾选 UART Setting

第2部:选择对应 COM 口

第 3 步:点击 connect 按钮,此时 log 框内会显示如图所示 A 区域 log,便是连接成功

第 4 步:点击选择 RF_QuickSet 按钮,此时左边 UI 界面显示定频参数设置页面

第 5 步: PHY 选择 BLE 1M 速率, Mode 选择 TX_Modulation 模式

第6步: RF CHN 信道选择,按照测试需求选择对应信道

第7步: Length 选择 37, 这是 TX packet Length。

第8步: PKT 选择 0, TX packet 的类型, 0-> prbs9。

第9步: FREQ_OFF 选择-100,模块默认不贴晶体外部调试电容,需要芯片寄存器设置。XTAL CAP 默认不设置。

第 10 步: TX_Power 默认选择最大发射功率 EXTRA,可根据实际情况降功率设置。

第 11 步:以上设置完成后点击 Start 按钮,显示如图所示 B 区域 log,表示模块已处于正常定频发包状态。

备注:

PHY: 用于设置 TX/RX 物理层类型,BLE1M,BLE2M,BLE500K,BLE125K,ZIGBEE;

MODE: TX_BURST_TEST, 发射固定间隔的 BLE 数据包; TX_SINGLE_TONE,发射单音信号,用于检测频偏和发射功率和相位噪声;

TX MODULATION,发射连续的调制信号;

RX_BURST_TEST, 进入RX解调模式,统计接收到的数据包个数;

RX_AUTO, 每 1000 个数据包间隔自动统计接收到正确数据 包个数。

RF CHN: 用于设置 RF Frequency,

对于 BLE,RF_FREQ=RF_CHN*2+2400 对于 ZIGBEE, RF FREQ=RF CHN*5+2400

Length: TX packet Length 单位是 BYTE

PKT: TX packet 的类型,0-> prbs9, 1-> 11110000, 2->10101010,3-> prbs15

XTAL CAP:用于调整芯片内部的 CAP loading, 改变 RF 的 Frequency Offset。

TX_Power: 用于调整 RF 的发射功率,配置范围是[0-0x1f] 该值与发射功率成正比。参考值 $0x0A \rightarrow 0dBm$