



第三章: 物联网操作系统

董 玮 浙江大学

目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- □ TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

物联网操作系统概述


□ 物联网操作系统概念

➤ 物联网操作系统是支撑物联网大规模发展的最核心软件 ,由操作系统内核、外围功能组件、物联网协同框架、 通用智能引擎、集成开发环境等几个大的子系统组成。 物联网操作系统屏蔽了物联网碎片化的特征,提供统一 的编程接口,降低了物联网应用开发的成本和时间,为 物联网统一管理奠定了基础

物联网操作系统概述

□ 与传统操作系统区别

- > 内存占用
 - 物联网操作系统运行在资源受限的节点上,内存占用与传统操作系统相比较小,一般只有几十KB



物联网操作系统概述

□ 与传统操作系统区别

▶ 内存管理

- 传统操作系统一般运行在具有内存管理单元(MMU)的设备上, 能够提供地址翻译和内存保护功能。物联网操作系统则因设备 而异,当运行在缺乏MMU的设备上时,一般很难提供地址翻 译和内存保护功能,当运行在具备MMU的设备上时,可以提 供轻量级的地址翻译和内存保护功能

▶ CPU特权模式

- 由于缺乏CPU特权模式,物联网操作系统很难解决控制冒险 (Control hazards)的问题,这是因为有Bug的程序可以在不受操 作系统的控制下轻松地占用CPU周期,从而导致传感器节点没 有响应。传统操作系统由于具备CPU特权模式,就不存在这一 问题

物联网操作系统构成

- □任务调度
 - ▶抢占、时间片轮转、优先级、FIFO
- □动态加载
 - > 需要的时候进行加载
- □ 内存管理
 - ▶ 静态分配、动态分配
- □ 资源抽象
 - ▶文件->IO设备,进程->CPU
- □ 传感接口
 - ▶将数据传递至MCU
- □ 网络协议栈
 - > BLE, LwIP, LoRaWAN

关键特性

□ 关键特性


- > 编程模型
- > 调度方式
- ➤ IO操作
- > 内存分配
- > 软件更新
- > 网络服务
- > 安全机制

编程模型

- □ 非模块化 vs. 模块化编程
 - ▶ 非模块编程
 - 例如Arduino, setup()和loop()
 - > 模块化编程
 - 基于组件的编程模型(TinyOS) & 基于模块的编程模型(SOS)
- □ 事件驱动编程 vs. 多线程编程
 - ▶事件驱动:应用程序由事件处理器构成,一个任务被分解为多个事件处理器
 - > 多线程: 一个线程正好对应一个逻辑任务

编程模型:模块化编程

- □ 基于组件的编程模型(TinyOS)
 - > 应用程序由多个组件灵活组合而构成
 - ➤ 应用与OS一起编译后形成整个二进制程序映像
 - ▶便于整体优化,易于移植,适用于程序改动少的应用



编程模型:模块化编程

- □ 基于模块的编程模型(SOS)
 - ➤ 应用程序编译成可由OS内核加载的单独程序模块
 - > 便于模块动态修改,适用于程序更新频繁的应用

编程模型: 事件驱动编程 vs. 多线程编程

- □多线程编程
 - > 示例:多线程模型下读取三个传感器后传输的程序代码

```
send_thread:
  radio_pkt
  temp, humidity, light

while (TRUE) {
  temperature_sensor_read(&temp);
  humidity_sensor_read(&humidity);
  light_sensor_read(&light);
  radio_pkt ← temp | humidity | light;
  radio_send(DEST, radio_pkt);
  cpu_sleep(PERIOD);
}
```

编程模型: 事件驱动编程 vs. 多线程编程

- □ 事件驱动编程
 - > 示例:事件驱动模型下读取三个传感器后传输的程序代码

```
event void timer.fired(){
 radio_send(DEST, lastSample); // send the last sample
 temperature_sensor_read(); // request 3 I/Os simultaneously
 humidity_sensor_read();
 light_sensor_read();}
event void radio sendDone(){}
event void temperature readDone(){
 store currentSample;}
event void humidity_readDone(){
 store currentSample;}
event void light_readDone(){
 store currentSample;}
```

编程模型

□不同操作系统对比

操作系统	模块化	事件驱动	多线程
TinyOS	√	√	√
Contiki	\checkmark		√
Alios	√	√	√
LiteOS	\checkmark		√

调度方式

- □ 抢占式、非抢占式、协同式和时间片轮转
- □ 使用堆栈的个数
 - 抢占式: 需要切换线程上下文, 多个堆栈(、时间片轮转)
 - 非抢占式: 无需切换线程上下文,单个堆栈
 - 协同式:需要切换线程上下文,一般多个堆栈(Contiki使用单个堆栈实现,利用线程的状态变量切换上下文,详见后文Contiki部分)
 - 时间片轮转: 需要切换线程上下文, 多个堆栈
- □ 线程的原子操作,写入正确的变量x

非抢占式

协同式

```
mutex m;
m.lock(); {
    x++;
    write(x);
}
m.unlock();
```

抢占式或时间片轮转

调度方式

□现有的物联网软件系统调度方式对比。

软件 系统	Tiny0S	Contiki	LiteOS	AliOS Things
调度 方式	非抢 占式	协同式	抢占式/时间片轮转	抢占式/时间片轮转

I/O操作方式

□ I/O操作方式: 阻塞、分阶段

阻塞(LiteOS)	分阶段 (TinyOS)	
<pre>if (send() == SUCCESS) { sendCount++; }</pre>	<pre>// start phase call SubSend.send(); //completion phase event void sendDone(error_t err) { if (err == SUCCESS) { sendCount++; } }</pre>	

I/O操作方式

□ 两种I/O方式对比

I/O操作方式	阻塞I/O	分阶段I/O
优点	易于编程; 阻塞时自动进行堆栈切换;	不占用堆栈内存; 保持系统的高响应性; 高并发性; 高度可移植性;
缺点	昂贵的上下文切换; 因为栈操作而不可移植;	需要手动切分任务;

I/O操作方式

□ 不同操作系统对比

操作系统	阻塞I/O	分阶段I/O
TinyOS	√ (TOSThreads)	✓
Contiki	✓	
AliOS	√	✓
LiteOS	\checkmark	

内存分配

□ 内存分配

内存分配是指在软件运行时,操作系统对计算机内存资源进行划分和分配

□ 分配方式

> 常见的内存分配方式是静态内存分配和动态内存分配

内存分配

- □ 不同操作系统对比
 - **➤ TinyOS**
 - **≻** Contiki
 - **LiteOS**
 - > AliOS

操作系统	TinyOS	Contiki	LiteOS	AliOS
内存分配	静态	静态(默认)、动态	静态、动态	静态、动态

□ 固件升级 (软件更新)

- ▶升级方法
 - 将ROM/Flash 中存储程序的扇区内容擦除并写入新文件

▶升级步骤

- 上电执行BootLoader (类似于PC的BIOS)
- BootLoader 查找升级文件
- 擦除Flash中的部分扇区
- 在擦除的扇区写入升级的文件
- 写入完成,读取数据检验是否出错
- 若数据一致,升级成功,删除升级文件
- BootLoader程序跳转到APP程序执行

▶连接方式

- 有线连接: BSL (MSP430), UART等
- 无线连接:基于WiFi、ZigBee、LoRa等方式实现空中升级(FOTA),更加适合物联网的场景


□ 升级方式

- ▶基于整个镜像的软件更新
 - 包含Kernel + Application + Module 的二进制文件
- > 基于模块化的软件更新
 - 选择性的更新Kernel、Application和Module中的部分

TinyOS Image-based update


Contiki Kernel + Application(s) Modules

- > 基于差分的软件更新
 - 对比二进制文件的差异,细粒度的更新二进制文件不同之处



- **□** FOTA (Firmware Over-The-Air)
 - > 原地升级
 - ▶ 乒乓升级(A, B分区, 双备份可回滚)

AliOS Things OTA空间划分



□对比

	整个镜像升级	模块化升级	差分升级
TinyOS	\checkmark	√ (TOSThreads)	×
Contiki	\checkmark	\checkmark	×
AliOS	\checkmark	\checkmark	√
LiteOS	\checkmark	\checkmark	\checkmark

网络服务

□ 网络服务

网络服务是一种服务导向架构的技术,它通过标准的网络协议提供服务,目的是保证不同平台的应用服务可以互操作

□ 类别

分为两种,一种是传统无线传感网的网络协议, 一种是现代物联网的网络协议

网络服务

□ TinyOS网络协议栈

Layer 3	CTP Drip,Dip FT	SP RPL IPv6
Layer 2.5	Link estimator	6lowpan
Layer 2	LPL N	1AC
Layer 1	802.15.4	4 PHY

> CTP

- 支持many-to-one的数据传输

> RPL


- 支持many-to-one、one-to-many、one-to-one 的数据传输

> 6LoWPAN

- 实现IPv6的地址压缩、TCP/UDP的包头压缩、ICMP包头压缩

网络服务

■ LiteOS网络协议栈



- ▶ LiteOS自带BLE和Zigbee协议栈
- ➤ LiteOS支持6LoWPAN over 802.15.4 和6LoWPAN over BT
- 可以发现,学术界专注于对某种特定的通信技术设计网络协议,而工业界更注重于对不同网络协议的互联互通

27

□ 系统安全

- ▶ 内存和类型安全性机制 —— Safe TinyOS
 - 在代码中插入安全检查,在运行时强行执行类型和内存安全检查
 - 这些检查能够在指针/数组错误崩坏程序前捕获他们

```
/* Buffered high data rate reading, usually from sensor devices */
interface ReadStream<val t> {
  command error t postBuffer(val t* buf, uint16 t n);
  command error t read(uint32 t usPeriod);
  event void bufferDone(error t result,
             val t* buf, uint16 t n);
  event void readDone(error t result, uint32 t usActualPeriod);
```

□ 系统安全

- ▶ 内存和类型安全性机制 —— Safe TinyOS
 - 在代码中插入安全检查,在运行时强行执行类型和内存安全检查
 - 这些检查能够在指针/数组错误崩坏程序前捕获他们


```
/* Buffered high data rate reading, usually from sensor devices */
interface ReadStream<val t> {
 command error_t postBuffer(val_t* COUNT(n) buf, uint16 t n);
 command error t read(uint32 t usPeriod);
 event void bufferDone (error t result,
             val_t* COUNT(n) buf, uint16_t n);
 event void readDone(error t result, uint32 t usActualPeriod);
```

COUNT \Rightarrow **Either null or array**

□ 系统安全

- ▶沙盒 —— Harbor on SOS
 - 用错误隔离技术(沙盒)来限制内存的获取和控制流
 - 高效的内存映射(Memory Map)技术标记不同内存区域的拥有 者并通过校验身份来提供内存写保护
 - 将返回地址放置在一个受保护内存区域来提供安全栈(Safe Stack),用来保证控制流不受干扰

内存映射




传感器节点地址空间

□ 系统安全


- ▶沙盒 —— Harbor on SOS
 - 用错误隔离技术(沙盒)来限制内存的获取和控制流
 - 高效的内存映射(Memory Map)技术标记不同内存区域的拥有 者并通过校验身份来提供内存写保护
 - 将返回地址放置在一个受保护内存区域来提供安全栈(Safe Stack),用来保证控制流不受干扰

安全栈

堆栈界限



- 存储跨域调用帧
- 存储返回地址



□ 系统安全

- ▶可信执行环境 —— Link TEE(Trusted Execution Env)
 - 支持基于ARM Trustzone或C-SKY的安全扩展技术提供硬件级别的可信根,也提供软件级别的保护方案
 - 支持隔离、堆栈保护、地址随机化、防回滚
 - 具有高性能(us级切换时间)、低资源(小于百KB存储)特点

ARM TrustZone

- 一种嵌入式安全技术
- 从ARM单核心上同时运行两个环境安全世界 和不安全世界
- 同时运行安全操作系统和普通操作系统
- 可保护软件库或操作系统在安全区域中运行
- 禁止非安全软件访问安全环境和其资源


Non-trusted View Non-trusted View Secure services Firmware Data Secure firmware Descure data Peripherals Memory

CPU resources

Two worlds - one CPU


□ 传输安全

- > 安全传输层协议 —— TLS (Transport Layer Security)
 - 用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性
 - 由两层组成: TLS 握手协议和TLS 记录协议



□ 传输安全

- ▶可信身份标识 —— 阿里云Link ID²
 - 具备不可篡改、不可伪造、全球唯一的安全属性
 - 阿里云Link ID²提供密钥分发中心和认证中心两个服务
 - 是实现万物互联、服务流转的关键基础设施



□对比

	系统安全	传输安全
TinyOS	类型和内存安全检查 (Safe TinyOS)	×
Contiki	×	×
AliOS	可信执行环境	安全传输层协议、 可信身份标识
LiteOS	可信应用签名	安全传输层协议

目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- ☐ TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

TinyOS

- □ TinyOS 简介
- □ 关键特性
- □ 编程实例

TinyOS简介

- □ 由加州大学伯克利分校开发,专为无线传感器网络而设计的节点微型操作系统
 - ▶ 1999年,最早的TinyOS版本出现
 - 在1.0版本前都是用C语言与Perl脚本实现
 - ▶ 2002年,发布TinyOS1.0,用nesC实现
 - ➤ 2006年,TinyOS2.0在IPSN会议上发布
 - ➤ 2012年,最新版本TinyOS2.1.2发布

□ 支持平台

- Crossbow: TelosB, MicaZ, Mica2, IRIS
- ➤ Intel:iMote2 等

□ 研究项目

- ➤ 路易斯安娜州立大学: UcoMS, 用于帮助钻孔、记录操作数据、监控设备、 管道管理等
- > 清华大学:绿野干传,用于森林生态监测

TinyOS支持的硬件列表

平台		EPIC, Imote2, Shimmer, IRIS, Telos Rev B, MicaZ, Mica2, Mica2dot, NXTMOTE - TinyOS on LEGO MINDSTORMS NXT, Mulle, TMote Sky, a.k.a. Telos Rev B, TinyNode, Zolertia Z1, UCMote Mini	
	微控制器	Atmel ATmega128, 一个8位RISC微控制器 Texas Instruments MSP430, 一款16位低功耗微控制器 Intel XScale PXA271, 一款32位RISC微控制器	
	无线电 Radio	<u>CC1000, CC1100/CC2500, CC2420, AT86RF212, AT86RF230</u>	
芯片	传感器	Sensirion SHT11, 温度和湿度传感器 Hamamatsu S1087, 可见光传感器 Hamamatsu S1087-01, 红外传感器 Intersema MS5534, 温度和气压传感器 Taos TSL2550, 光传感器 Analog Devices ADXL202, 双轴加速度计 LIS3L02DQ, 3轴加速度计 AD5200, 数字电位器	

TinyOS设计目标

- □ 节点资源有限,对操作系统有着低功耗、低复杂度的需求, 因此TinyOS设定了以下设计目标
 - 允许高度的并发性:要求执行模式能对事件作出快速的直接响应;
 - 能在有限的资源上运行:要求有效利用处理器和内存资源 ,同时实现低功耗通信;
 - 适应硬件升级:要求组件和执行模式能够应对硬件/软件的替换;
 - 支持广泛的应用程序:要求能够根据实际需要,方便地裁减或组合操作系统的服务;
 - 鲁棒性强:要求系统高度模块化、标准化,通过模块间有限的交互渠道,应对各种复杂情况;
 - **支持一系列平台**:要求操作系统的服务具有可移植性

TinyOS关键特性

- □ 编程模型
 - > 基于组件的编程模型
- □ I/O操作方式
 - >分阶段:长时间操作分成请求和完成两个独立阶段
- □调度机制
 - > 事件驱动和多线程调度
- □ 内存管理
 - ▶静态内存管理
- □ 软件更新
 - ▶整个镜像更新(Deluge)、模块化更新(TOSThreads)
- □ 网络服务
 - ▶ 支持汇聚服务、分发服务、时间同步服务等
- □ 安全机制
 - > 系统安全(Safe TinyOS), 提供类型、内存安全检查机制

①基于组件的编程模型: nesC

- □ TinyOS及其应用都由nesC语言编写, nesC是C的扩展, 并有自己的特性
 - 使用nesC编写的应用程序是基于组件的,组件之间可以 灵活组合,广泛支持多种应用
 - 组件之间通过接口交互
 - 应用程序要有一个顶层配置文件,将应用所使用的组件连接到一起,定义了组件接口间的连接关系

①基于组件的编程模型:基础编程示例

- □ AntiTheft应用,功能:发现有人偷节点
- □ 案例具体功能描述
 - > 发现小偷
 - 假设:小偷将节点放在口袋里,因此"黑暗"的节点就代表被偷了
 - 小偷发现算法: 每隔N ms检查光照传感器读数是否低于某阈值

▶警告小偷

- 假设: 闪烁明亮的灯能吓退小偷
- 小偷警告算法:点亮红色的LED灯并持续一段时间

□ 接下来将看到

- ▶组件、接口、连接
- > 分阶段操作



①基于组件的编程模型: 组件

□ 功能组件文件AntiTheftC.nc

```
module AntiTheftC {// 声明部分
                                           组件从声明开始,声明:
 uses interface Boot:
                                           - provides: 提供的接口
 uses interface Timer<TMilli> as Check;
                                           - uses:要使用的接口
 uses interface Read<uint16_t>;
implementation {{// 实现部分
 event void Boot.booted() {
  call Check.startPeriodic(1000);
 event void Check.fired() {
                                              程序功能的实现,实现:
  call Read.read();
                                              - 提供接口中的命令
                                              - 使用接口中的事件
 event void Read.readDone(error_t ok, uint16_t val) {
  if (ok == SUCCESS && val < 200)
   theftLed();
                             组件是nesC应用程序的基本组成单元
                               个组件由两部分组成
                                 ·个是声明,声明其提供及使用的接口;
                                   -部分是它们的具体实现。
```

①基于组件的编程模型:接口

□ 功能组件文件AntiTheftC.nc

```
interface Boot {
module AntiTheftC {// 声明部分
                                 /* Signaled when OS booted */
 uses interface Boot;
                                 event void booted();
 uses interface Timer<TMilli> as Chec
 uses interface Read <uint16 t>;
implementation {{// 实现
                   interface Timer < tag> {
 event void Boot.boote
                    command void startOneShot(uint32_t period);
  call Check.startPerio
                    command void startPeriodic(uint32_t period);
                    event void fired();
 event void Check.fired
  call Read.read();
 event void Read.readDone(error t ok, uint16 t val) {
 if (ok == SUCCESS && val < 20 * 接口是一组相关函数的集合,定义了组件间如何相连
  theftLed();
                             * 接口是双向的,提供命令和事件两种交互方式
                                 -命令由接口提供者来实现
                                 -事件由接口使用者A来实现
```

①基于组件的编程模型:分阶段操作

■ 功能组件文件AntiTheftC.nc

```
interface Read<val_t> {
                             command error_t read();
                             event void readDone(error_t ok, val_t val);
module AntiTheftC {
 uses interface Boot;
 uses interface Timer / Milli> as
 uses interface Read<uint16 t>;
                                     分阶段操作:
                                     • 调用命令启动操作: read
implementation {
                                       触发事件标志事件完成: readDone
 event void Boot.booted() {
  call Check.startPeriodic(1000);
                              //启动周期性计时器
 event void Check.fired() {
                         //计时器fired事件的实现
  call Read.read();
 event void Read.readDone(error_t ok, uint16_t val) {
  if (ok == SUCCESS && val < 200)
   theftLed();
```

①基于组件的编程模型: 配置文件

□ 顶层配置文件AntiTheftAppC.nc

```
configuration AntiTheftAppC { }
implementation
                                         声明所需要用到的组件
 components AntiTheftC, MainC, LedsC;
                                         TimerMilliC组件是通用组件,
 components new TimerMilliC() as MyTimer;
                                         在声明时通过关键字 "new"
 components new PhotoC();
                                         来实例化为MyTimer
 AntiTheftC.Boot -> MainC.Boot;
 AntiTheftC.Leds -> LedsC;
                                  组件接口间的绑定
                                  指出AntiTheftC组件中使用的
 AntiTheftC.Check -> MyTimer;
                                  接口到底是由哪个组件提供的。
 AntiTheftC.Read -> PhotoC;
```

②事件驱动的调度机制:两级调度

- □ TinyOS的基本并行运行模型由同步任务和异步中断构成
 - > 硬件中断发生时,系统快速调用相关事件处理程序
 - ➤ 任务是一个函数,稍后由TinyOS处理器空闲时再运行 而不是立即运行,一旦开始就运行直到完成

```
\begin{array}{lll} event\ void\ Timer0.fired()\ \{ \\ uint32\_t\ i; \\ call\ Leds.led0Toggle(); \\ for\ (i=0;\ i<400001;\ i++)\ \{ \} \\ \\ \} \\ \\ event\ void\ Timer0.fired()\ \{ \\ call\ Leds.led0Toggle(); \\ post\ computeTask(); \\ \\ \} \\ \end{array}
```

②事件驱动的调度机制:两级调度

□ 任务基于FIFO的非抢占式调度

▶当任务队列为空时,处理器进入休眠,随后由外部事件 唤醒CPU进行任务调度


□事件可以抢占任务执行

▶ 当事件对应的硬件中断发生时,系统能够快速地调用相关的事件处理程序,具有高度并发性


□适用场景

- ▶任务一般用在对于时间要求不是很高的应用中,通常要求每一个任务都很短小,能够使系统的负担较轻
- ▶事件一般用在对于时间的要求很严格的应用中,且它可以占先优于任务和其他事件执行,在TinyOS中一般由硬件中断处理来驱动事件

- □ 线程(TOSThreads)是TinyOS提供的第三种并发模型
 - > 用户级应用的线程



- □ TOSThreads封装了事件驱动的TinyOS内核服务,提供内核API
- □ 这些封装器在单个共享的TinyOS任务中运行各自的系统 调用,并与TinyOS自身提交的其它任务交替执行



□ ThreadC组件提供Thread接口来创建和操作线程

```
interface Thread {
  command error_t start(void* arg); //通知线程调度器执行线程
  command error_t stop();
  command error_t pause();
  command error_t resume();
  command error_t sleep(uint32_t milli);
  event void run(void* arg); //线程start后触发run事件
  command error_t join();
}
```

■ TOSThreads示例


➤创建三个线程来进行radio收发操作

```
//RadioStressAppC.nc:
//创建线程0并分配300字节栈空间,同理创建线程1,线程2
components new ThreadC(300) as RadioStressThread0;
//对AM Sender的系统调用封装 (AM ID 为 220)
components new BlockingAMSenderC(220) as BlockingAMSender0;
//对AM Receiver 的系统调用封装(AM ID is 220)
components new BlockingAMReceiverC(220) as BlockingAMReceiver0;
RadioStressC.RadioStressThread0 -> RadioStressThread0;
RadioStressC.BlockingAMSend0 -> BlockingAMSender0;
RadioStressC.BlockingReceive0 -> BlockingAMReceiver0;
```

```
//RadioStressC.nc:
event void Boot.booted() {
 call RadioStressThread0.start(NULL); //通知线程调度器执行
 call RadioStressThread1.start(NULL);
 call RadioStressThread2.start(NULL);}
event void RadioStressThread0.run(void* arg) { //线程0的主函数
 call BlockingAMControl.start(); //开启radio, 线程阻塞直到操作完成
 for(;;) {
  if(TOS NODE ID == 0) {
   call BlockingReceive0.receive(&m0, 5000); //侦听并接收发过来的数据
包,持续5000ms,线程阻塞直到操作完成
   call Leds.led0Toggle();
  } else {
   call BlockingAMSend0.send(!TOS NODE ID, &m0, 0); //发数据
   call Leds.led0Toggle();
```

③ 软件更新机制:Deluge

- □ 软件更新在传感网中很重要
 - ▶传感网往往在部署后才能学习到环境变化、网络行为等特征,并对应用做出升级或更新
- □ Deluge是一种可靠的无线重编程协议,适用于传播大型 对象,例如程序二进制文件
- □ 在TinyOS中的实现 /tos/lib/net/deluge




4丰富的网络服务

网络服务名称(协议)	提供服务	
汇聚服务 (CTP)	把数据汇聚到基站节点	
数据分发服务 (Drip,Dip)	分发小段程序、命令及配置信息	
时间同步服务 (FTSP)	对全网节点进行时间同步	


④丰富的网络服务: 汇聚服务

- □ 协议: 汇聚树协议(Collection Tree Protocol, CTP)
 - ➤ 在TinyOS中的实现 /tos/lib/net/ctp
- □ 用途:将网络节点产生的数据汇聚到基站节点
- □ 方法: 网络中的某些节点将自己设为根节点, 其他节点形成到这些根节点的路由树
 - ▶根节点:设置根节点,接受数据包
 - ▶普通节点:发送自己的采集数据,或转发来自其他节点的数据



④丰富的网络服务: 汇聚服务

□ 汇聚树协议(Collection Tree Protocol, CTP)基本接口




	根节点设置 interface RootControl {	
		<pre>command error_t setRoot();</pre>
		<pre>command error_t unsetRoot();</pre>
,		command bool isRoot();}
	数据包接收	interface Receive {
		event message_t* receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len);}

数据包发送	<pre>interface Send { command error_t send(message_t* msg, uint8_t len);}</pre>
数据包处理	Interface Intercept { event bool forward(message_t* msg, void* payload, ulnt8_t len);}

④丰富的网络服务:分发服务

- □ 协议: Drip库和Dip库 (tos/lib/net/drip, tos/lib/net/dip)
- □用途:分发协议主要用于实现共享变量的网络一致性。
 - > 允许管理员向网络注入小段程序、命令以及配置信息。
- □ 方法:通知节点变量更改的时间,同时交换数据包以达到整个网络的一致性
- □ 分发服务接口及使用



节点1更新数据 Val=5**,并将其分** 发出去 uses interface DisseminationUpdate<uint16_t> as Update; uint16_t Val;

Val = 5;

call Update.change(Val); //分发 数据

其它节点获得最新 的数据并更新 use interface DisseminationValue<uint16_t> as Value;
event void Value.changed(){


uint16_t* newVal = call Value.get(); //获取最新数据

Val = * newVal; //更新

④丰富的网络服务: 时间同步服务

- □ 协议:泛洪时间同步协议(FTSP)
 - ➤ 在TinyOS中的实现 /tos/lib/ftsp
- □ 用途:将所有节点同步到全局时间
- □ 方法: 从根节点开始单向洪泛广播时间同步报文,广播域内的节点收到报文,进而知道本地时钟与广播源节点的时钟基准之间的差异,从而进行修正
- □ 主要接口:

```
interface GlobalTimeprecision_tag>
{
   async command uint32_t getLocalTime();
   async command error_t getGlobalTime(uint32_t *time);
   //将本地时间time同步为全局时间
   async command error_t local2Global(uint32_t *time);
   async command error_t global2Local(uint32_t *time);
}
```



TinyOS

- □ TinyOS 简介
- □ 关键特性
- □ 编程实例

AntiTheft应用编程实例:功能升级

- □ 问题: 一个聪明的小偷偷节点的时候不装到口袋里,这样 刚才的程序就不能判断是否被偷
- □解法:小偷拿起节点时,节点的加速度会发生突变。
 - ▶小偷检测算法2:每隔1s,以100Hz的频率采集加速度读数,检查方差是否超出给定阈值,如果超出,则闪红灯警告

□ 本例包含

- > 安全机制
- ▶ 使用任务来延迟计算密集型操作

AntiTheft应用编程实例:程序编写

□ 编写顶层配置文件AntiTheftAppC.nc

```
configuration AntiTheftAppC { }
implementation
                                          声明所需要用到的组件
 components AntiTheftC, MainC, LedsC;
 components new TimerMilliC() as MyTimer;
 components new AccelXStreamC();
 AntiTheftC.Boot -> MainC.Boot;
 AntiTheftC.Leds -> LedsC;
 AntiTheftC.Check -> MyTimer;
                                         指出AntiTheftC组件中使用的
                                          接口到底是由哪个组件提供的。
 AntiTheftC.ReadStream -> AccelXStreamC;
```

AntiTheft应用编程实例: 程序编写

□ 编写功能组件文件AntiTheftC.nc

```
module AntiTheftC @safe {
 uses interface Boot:
                                        声明组件所使用的接口
 uses interface Timer<TMilli> as Check;
uses interface ReadStream;
implementation {
uint16_t accelSamples[ACCEL_SAMPLES];
event void Check.fired() {
 call ReadStream.postBuffer(accelSamples, ACCEL_SAMPLES);
 // 采样间隔为10000微秒,即采样频率为100Hz
 call ReadStream.read(10000);
event void ReadStream.readDone(error_t ok, uint32_t actualPeriod) -
 if (ok == SUCCESS)
  post checkAcceleration();
task void checkAcceleration() {
  ... check acceleration and report theft... }}
```

添加一个缓冲区,每隔1s以 100Hz的频率读传感器,直 到缓冲区满

> 缓冲区满后触发 readDone事件,提 交方差计算和报告小 偷的任务

AntiTheft应用编程实例:程序编写

command error_t read(uint32_t period);

event void readDone(error_t ok, uint32_t actualPeriod);

```
接口使用:
module AntiTheftC @safe {
                        ReadStream是一个接口,用于将传感器读数定期采样
uses interface Boot:
uses interface Timer<TMilli> as 到一个或多个缓冲区中
                        •postBuffer添加一个大小为ACCEL SAMPLES的缓冲区
uses interface ReadStream:
                        •read开始采样操作
                        •readDone 在最后一个缓冲区满时被触发
implementation {
uint16 t accelSamples[ACCEL
event void Timer.fired() {
call ReadStream.postBuffer(accelSamples, ACCEL SAMPLES);
call ReadStream.read(10000); // 采样间隔为10000微秒,即采样频率为100Hz
event void ReadStream.readDone(error_t ok, uint32_t actualPeriod) {
安全机制:
//为指针加入COUNT(n)标注,确保其始终指向有效数组;
//模块标注@ safe,表示以安全模式编译
interface ReadStream < val_t > {
 command error_t postBuffer( val_t* COUNT(n) buf, uint16_t count);
```

AntiTheft应用编程实例:程序编写

```
uint16 t accelSamples[SAMPLES];
event void ReadStream.readDone(error_t ok, uint32_t
actualPeriod) {
 if (ok == SUCCESS)
  post checkAcceleration();
                                 任务提交:
                                在readDone中,需要计算采样的方差。我们将这个
                                  l算密集型操作提交为任务
task void checkAcceleration() {
 uint16_t i, avg, var;
 for (avg = 0, i = 0; i < SAMPLES; i++)
  avg += accelSamples[i];
  avg /= SAMPLES;
 for (var = 0, i = 0; i < SAMPLES; i++)
   int16 t diff = accelSamples[i] - avg;
   var += diff * diff;
  if (var > 4 * SAMPLES) theftLed();
```

目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

Contiki

- □背景概述
- □关键特性
- □ 编程实例

Contiki背景概述

- □ 由瑞典计算机科学研究所的Adam Dunkels于2002年创建。
- □ Contiki这个名字来自于著名的挪威探险家托尔海尔达尔,当时 ,这位探险家正是乘坐着一个叫做康提基号(Kon-Tiki)的木 筏,从秘鲁卡亚俄港航行到南太平洋图阿莫图岛(4,300海里) 而闻名一时的。
- □ Contiki专为具有少量内存的MCU而设计。典型的Contiki配置是2,000字节的RAM和40,000字节的ROM。
- □ Contiki系统中包括了一个名为Cooja的网络模拟器,它可以模拟基于Contiki系统的网络。
- □ 为了在内存有限的系统上高效运行,Contiki的编程模型基于 protothreads。protothread是一种可以节省内存的编程框架 ,它能够让程序员以多线程的风格编写事件驱动程序,同时减少程序使用的内存开销。

Contiki支持的硬件

□包括: cc2538dk、micaz、sky、CC2650等17+款。

平台	MCU和SoC	射频芯片
<u>RE-Mote</u>	TI CC2538	Integrated / CC1200
nRF52 DK	nRF52832	Integrated
<u>cc2538dk</u>	TI CC2538	Integrated
<u>exp5438</u> , <u>z1</u>	TI MSP430x	TI CC2420
<u>wismote</u>	TI MSP430x	TI CC2520
avr-raven, avr-rcb, avr-zigbit, iris	Atmel AVR	Atmel RF230
micaz	Atmel AVR	TI CC2420
redbee-dev, redbee- econotag	Freescale MC1322x	Integrated
sky	TI MSP430	TI CC2420
msb430	TI MSP430	TI CC1020
esb	TI MSP430	RFM TR1001
avr-atmega128rfa	Atmel Atmega128 RFA1	Integrated
cc2530dk	TI CC2530	Integrated
nativa minimal-nat accio	Nativo	_

Contiki关键特性

- □ 编程模型
 - 基于protothreads的编程模型
- □ I/O操作方式
 - 阻塞和非阻塞方式
- □调度机制
 - 协作式调度
- □ 内存管理
 - 静态内存管理和动态内存管理
- □ 软件更
 - 模块化更新
- □ 网络支持
 - uIP、RPL、6LoWPAN

基于protothreads的编程模型

- Protothreads是什么
 - 它由瑞士计算机学院的Adam Dunkels等人于2006年提出来 的编程框架
 - 基于协作式的调度模式
 - 使用单个堆栈实现
 - 不能使用局部变量

□ 基础编程框架

- 所有的Contiki程序都以宏PROCESS()开头
- AUTOSTART_PROCESSES()用于在程序启动的时候自动的执 行当前进程
- PROCESS THREAD()为当前进程的线程实现
- PROCESS_BEGIN()必须在初始化的变量之后调用。其后,用户可以编写具体的程序逻辑。
- PROCESS END()的调用表示当前线程的终止。

```
PROCESS(name,strname); // name:进程结构体; strname:进程名称 AUTOSTART_PROCESSES(struct process &name); PROCESS_THREAD(name, process_event_t, process_data_t) { // process_event_t: 事件; process_data_t: 传递的进程数据 ----Initialization of required variables----- PROCESS_BEGIN(); ---Set of C statements---- PROCESS_END(); }
```

两个protothread线程,轮流输出"hello one"和"hello two".

```
1.PROCESS(hello one, "hello one");
2.PROCESS(hello two, "hello two");
3.AUTOSTART_PROCESSES(&hello_one,&hello_one,&hello_one)
 lo two);
4.PROCESS_THREAD(hello_one, ev, data){
   static struct etimer wtimer;
  PROCESS_BEGIN();
                                : Yield
7.etimer_set(&wtimer,
 CLOCK_CONF_SECOND); /* 1s*/
   while (1) {
8.
      PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etime
9.
 r expired (wtimer));
10.
       printf("Hello one.\n");
      etimer_reset(&wtimer);
11.
12.
     PROCESS_END();
13.
14.}
```

```
1.PROCESS_THREAD(hello_two, ev, data){
            2. static struct etimer wtimer:
                PROCESS_BEGIN();
            4.etimer_set(&wtimer,
              CLOCK_CONF_SECOND*2); /* 2s*/
           \bot5. while (1) {
If time fited PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etime
              r_expired (wtimer));
                  printf("Hello two.\n");
                  etimer_reset(&wtimer);
                                      输出:
            8.
            9.
                                       Hello one.
                PROCESS_END();
            10.
                                       Hello one.
            11.}
                                       Hello two.
                                       Hello one.
```

Hello one.

Hello two

□ 实战理解protothreads编程。每隔2秒输出"demo"到控制台。

```
PROCESS(contiki_program_process, "Contiki Program Demo");
   AUTOSTART PROCESSES(&contiki program process);
3.
   PROCESS THREAD(contiki program process, ev, data){
     static struct etimer wtimer;
4.
5.
     PROCESS BEGIN();
6.
     etimer set(&wtimer, CLOCK CONF SECOND * 2); /* 2s*/
7.
     while (1) {
8.
        PROCESS WAIT EVENT UNTIL(etimer expired (wtimer));
9.
        printf("demo. \n");
10.
        etimer reset(&wtimer);
11.
12.
     PROCESS END();
13. }
```

□ 3-13. protothread主要函数


```
3.
   PROCESS_THREAD(contiki_program_process, ev, data){
     static struct etimer wtimer;
4.
5.
     PROCESS_BEGIN();
     etimer_set(&wtimer, CLOCK_CONF_SECOND * 2); /* 2s*/
6.
7.
     while (1) {
        PROCESS WAIT EVENT UNTIL(etimer expired (wtimer));
8.
9.
        printf("demo. \n");
10.
        etimer reset(&wtimer);
11.
12. PROCESS END();
13. }
```

- □ 3-13. protothread主要函数的宏转换成C语言代码
 - 情况 1 wtimer 没有expired,执行了case 0, case 8, 返回1, yield
 - 情况 2 wtimer expired,执行了case 8, 执行了printf

```
3.
    PROCESS_THREAD(contiki_program_process, ev, data){
4.
      static struct etimer wtimer;
    { char PT YIELD FLAG = 1; switch((process pt)->lc) { case 0:;
5.
      etimer_set(&wtimer, CLOCK_CONF_SECOND * 2); /* 2s*/
6.
      while (1) {
             PT YIELD FLAG = 0; (process pt)->lc = 8; case
8.
    if((PT_YIELD_FLAG == 0) || !(etimer_expired (wtimer))) { return 1; }
         printf("demo. \n");
        etimer_reset(&wtimer);
10.
11.
12. }; PT_YIELD_FLAG = 0; (process_pt)->lc = 0;; return 3; };
13. }
```

- □ 支持多线程的库mt_thread. 部分API。
- □ 支持协作式调度(主动yield)和抢占式调度(系统负责抢占)。

```
void mt_init(void):初始化库。
void mt_start(struct mt_thread * thread,void(* function)
(void *),void * data):启动一个线程。
void mt_exit(void):退出一个线程。
void mt_exec(struct mt_thread * thread):执行线程。
void mt_stop(struct mt_thread * thread):终止一个线程。
```



□ mt thread的样例。创建两个线程,轮流输出one、two.

```
PROCESS_THREAD(multi_threading_process, ev, data){
    static struct mt_thread alpha_thread;
3.
    static struct mt_thread count_thread;
   static int c1, c2;
    PROCESS_BEGIN();
    mt_init();
    mt_start(&alpha_thread, thread_main, "one");
    mt_start(&count_thread, thread_main, "two");
   mt_exec(&alpha_thread);
10. mt_exec(&count_thread);
11. while(1) {
12. c1++;c2++;
   if(c1>5 \&\& c2 > 5){
13.
14. mt_stop(&alpha_thread);
15.
        mt_stop(&count_thread);
16.
        break;
17.
18.
     PROCESS_END();
19.
20.}
```

```
static void
thread_main(void *data)
{
 while(1) {
 puts(data);
 }
}
```

网络协议栈的支持

6LoWPAN

- 实现IPv6的地址压缩、TCP/UDP的包头压缩、ICMP包头压缩
- Contiki6LowPAN使用样例:将128bit的ipv6地址压缩成16bit。

```
compress_addr_64(SICSLOWPAN_IPHC_SAM_BIT, &UIP_IP_BUF->srcipaddr);
```

□ RPL

- 支持低功耗的路由协议RPL
- 与TinyOS中的数据收集协议CTP相比,Contiki实现的RPL支持更多的数据传输功能。比如多对一、一对多和一对一的数据传输。

网络协议栈的支持

□ uIP

- 传统的TCP/IP协议栈还包含RIP、OSPF、BGP等协议,相比于它 , uIP 将TCP/IP协议栈<mark>精简为必需的最小功能集合</mark>,它仅包含了 IP、ICMP、UDP 和 TCP 协议。

```
Server 部分API:
uip_listen(); uip_send();
```

```
Client 部分API:
uip_send(); uip_udp_new()
```

- 使用样例。Server监听45端口, client建立连接发送数据。

```
Server 代码:
uip_listen(HTONS(45));
lf(uip_newdata()){
   uip_send("ok", 2);
}
```

```
Client 代码:
Uip_ipaddr(ipaddr, 192.168.0.1)
Uip_connect(ipaddr, HTONS(45))
If(uip_connected()){
   uip_send("hello", 5);
}
```

Contiki环境搭建

- □ 下载Contiki的源代码
 - wget https://github.com/contiki-os/contiki/archive/3.0.zip
 - unzip 3.0.zip
 - mv contiki-3.0 contiki
 - sudo apt-get install build-essential binutilsmsp430 gcc-msp430 msp430-libc msp430mcu mspdebug gcc-arm-none-eabi gdb-arm-noneeabi openjdk-8-jdk openjdk-8-jre ant libncurses5-dev
- □ 进入目录contiki/example/hello-world/测试验证
 - \$make TARGET=native
 - \$./hello-world

编程实例-Antitheft

- □ 案例描述: Antitheft, 如何检测传感器被偷
- □ 问题: 一个聪明的小偷偷节点的时候不装到口袋里,这样 刚才的程序就不能判断是否被偷
- □ 解法: 小偷拿起节点放入口袋中时, 采集的光照强度急剧减弱。
 - 每隔一秒采集光照数据,检测光照强度是否小于一定阈值

编程实例-Antitheft

□ 1. 每隔1秒采集光照数据,看是否存在小偷遮挡

```
PROCESS(sensor_acq_process,"Sensor Acquisition");
AUTOSTART_PROCESSES(&sensor_acq_process);
PROCESS_THREAD(sensor_acq_process,ev,data){
static struct etimer et;
static int val;
PROCESS_BEGIN();
while(1){
  etimer_set(&et, CLOCK_SECOND); //设置每隔一秒采集光照数据
   SENSORS_ACTIVATE(light_sensor); //激活光照传感器
  PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et));
  val = light_sensor.value(LIGHT_SENSOR_TOTAL_SOLAR); // 获取光照数据
  if(val != -1 && val < 200) { // 验证光照数据,判断是否存在遮挡
      leds_on(LEDS_RED);
                                // 发现小偷,亮红灯
   etimer_reset(&et);
   SENSORS_DEACTIVATE(light_sensor); // 取消激活光照传感器
 PROCESS_END();
                         anti-theft.c
```

编程实例-Antitheft

□ 2. 编写MakeFile文件

CONTIKI_PROJECT = anti-theft-demo

all: \$(CONTIKI_PROJECT)

CONTIKI = ../..

include \$(CONTIKI)/Makefile.include

□ 3. 使用motelist命令发现节点的串口为/dev/ttyUSB0,使用下面的命令烧写程序

\$ make TARGET=sky MOTES=/dev/ttyUSB0 anti-theft-demo.upload

目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- □ TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

产生及定义

□产生背景

▶ 2015年,华为在HNC网络大会上,正式推出了"1+2+1" 物联网战略,即"一个物联网平台,两种接入方式,一个轻量级物联网操作系统",Huawei LiteOS于是就应运而生了。

□定义

➤ Huawei LiteOS是轻量级(典型配置96KB ROM, 64KB RAM)的实时操作系统,遵循BSD-3开源许可协议,能大幅降低设备布置及维护成本,有效降低开发门槛、缩短开发周期。

基本框架

■ LiteOS架构



硬件支持列表

□ LiteOS支持的硬件 (things)

厂商	型号			
ST	STM32L476-Nucleo、STM32F429-Discovery、STM32F746-Nucleo、STM32F411-Nucleo			
GD	GD32F450i-EVAL、GD32F190R-EVAL			
Atmel	ARDUINO M0 PRO、ARDUINO M0 PRO、 ARDUINO M0 PRO			
NXP	FRDM-KW41Z、FRDM-KL26Z、LPC824Lite、 LPC54110 Board			
MIDMOTION	MM32F103、MM32L373、MM32L073PF			
Silicon Labs	EFM32 GIANT GECKO STARTER KIT、 EFM32 HAPPY GECKO STARTER KIT、 EFM32 PEARL GECKO STARTER KIT			
秉火	秉火指南者STM32F103			
联盛德	W500 G2-WM500			

LiteOS关键特性

- □ 编程模型
 - > 基于事件和线程的编程模型
- □ I/O操作方式
 - > 阻塞和非阻塞方式
- □调度机制
 - > 实时抢占调度、时间片轮转调度
- □ 内存管理
 - ▶ 静态内存管理、动态内存管理
- □ 软件更新
 - > 支持整个镜像更新和模块化更新
- □ 网络服务
 - ▶ 支持BT、WiFi、6LoWPAN、ZigBee、LTE、NB-IOT等
- □ 安全机制
 - ▶ 可信应用签名、DTLS/TLS加密传输

编程模型

□ 开发语言: C语言

▶ 开发者只要懂得C语言的基本语法,就可以基于LiteOS 进行物联网应用的开发,LiteOS支持线程和事件

□多线程开发

▶下面的示例将介绍线程的基本操作方法:低优先级线程持续运行,会被高优先级线程打断,直到高优先级线程 调用 LOS_TaskDelay 后,才将 CPU 释放出来

□ 创建2个线程: TaskHigh和TaskLow

- ▶ TaskHigh为高优先级线程
- ▶ TaskLow为低优先级线程

□ 使用 LOS_TaskCreate 创建两个线程,线程优先级分别为 4 和 5

```
1.UINT32 Example05 Entry(VOID) {
   UINT32 uwRet = LOS OK;
   TSK_INIT_PARAM_S stInitParam = {0};
3.
   printf("Example05 Entry\r\n");
5.
   stlnitParam.pfnTaskEntry = Example_TaskHi;//创建高优先级线程
   stlnitParam.usTaskPrio = TASK_PRIO_HI;
   stlnitParam.pcName = "TaskHi";
7.
8.
   stlnitParam.uwStackSize = TASK STK SIZE;
9.
   stlnitParam.uwArg = (UINT32)pcTextForTaskHi;
    uwRet = LOS_TaskCreate(&s_uwTskHiID, &stInitParam);
11. if (uwRet != LOS_OK) {
12.
      printf("Example_TaskHi create Failed!\r\n");
13.
      return LOS_NOK;
14. }
```


□ 使用 LOS_TaskCreate 创建两个线程,线程优先级分别为 4 和 5

```
stlnitParam.pfnTaskEntry = Example_TaskLo;//创建低优先级线程
   stlnitParam.usTaskPrio = TASK_PRIO_LO;
   stlnitParam.pcName = "TaskLo";
   stlnitParam.uwStackSize = TASK_STK_SIZE;
   stlnitParam.uwArg = (UINT32)pcTextForTaskLo;
   uwRet = LOS_TaskCreate(&s_uwTskLoID, &stInitParam);
   if (uwRet != LOS_OK) {
8.
      printf("Example_TaskLo create Failed!\r\n");
      return LOS_NOK;
9.
10.
11.
    return uwRet;
12.}
```

□ 线程1 和 线程2 周期性打印字符串

```
1.static VOID * Example_TaskHi(UINT32 uwArg) {//高优先级线程
   for (;;) {
3.
     printf("%s\r\n", (const CHAR *)uwArg);
     LOS_TaskDelay(2000);
4.
5.
6.}
7.static VOID * Example_TaskLo(UINT32 uwArg) {//低优先级线程
   UINT32 i;
   for (;;) {
      printf("%s\r\n", (const CHAR *)uwArg);
10.
   for (i = 0; i < TASK_LOOP_COUNT; i++) {
11.
      // 占用CPU耗时运行,过程中会被高优先级线程打断
12.
13.
14. }
15.}
```

□ 运行结果



目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- □ TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

AliOS Things概述

- □以驱动万物智能为目标
- □ 面向物联网领域的轻量级物联网嵌入式操作系统
- □ 适用于广泛的小型物联网基础设备,可应用在智能家居、 智慧城市等领域
- □ 具备极致性能,极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力
- □ 为各行各业提供一站式的物联网解决方案,构建物联网云端一体化生态,使物联网终端更加智能



AliOS Things特点



开发简易

支持C和JavaScript语言进行开发 提供IDE,支持编译、调试、内存泄漏检测等 支持GDB/Valgrind/Perf等常用linux工具



服务丰富

连接组件支持设备以不同方式接入物联网 支持自行组织网络和实现设备间本地互连 深度定制和优化的网络协议栈



优异性能

小FootPrint,内核ROM占用小于2KB低功耗,内核提供了空闲CPU模式多种调度策略提供较好的实时性



更新便捷

使用FOTA (无线固件升级) 更新设备固件 支持独立升级,及多bin、差分和乒乓升级 提供OTA HAL以便轻松移植

关键特性

- □ 编程模型
 - > 基于事件和多线程的编程模型
- □ I/O操作方式
 - > 阻塞和非阻塞方式
- □调度机制
 - ▶抢占式调度和时间片轮转式调度
- □ 内存管理
 - ▶ 静态内存管理和动态内存管理
- □ 软件更新
 - 整个镜像更新、模块化更新和差分更新
- □ 网络支持
 - > 支持LwIP协议栈、uMesh和LoRaWAN等
- □ 安全机制
 - > 可信执行环境、安全传输协议和可信身份标识等

AliOS Things框架

IoT终端应用 功能Profile 感知节点 协议网关 边缘计算节点 计算引擎/存储 云端连接和联动组件 中间件 传感器管理框架 AI SDK Link Edge 定位框架 Link Kit/Voice/Vision 时序数据库 通用系统组件 网络与连接协议栈 脚本语言引擎 轻量级UI界面 LwIP, Wireless, uMesh JS, Python 系统和硬件抽象层 Linux原生API AliOS Things API 基础OS OS级别虚拟化uContainer 自主实时操作 TEE ID^2 系统内核Rhino 嵌入式Linux

处理器 (ARM Cortex-A/R/M, IA32, IA64, C-Sky, Xtensa) 开发、测试、 生态工具

代码仓库和 组件管理 (AliOS Cube)

集成开发环境 (AliOS Studio)

第三方IDE和 工具支持 (Keil, IAR, STM32Cube)

远程硬件实验室 (uDevice Center)

设备端Web开发环 境(Hacklab)


支持开发板

开发板	芯片	主频(MHz)	Flash(KB)	RAM(KB)	无线连接
<u>Developer kit</u>	stm32L496VGTx	80	1024	320	-
<u>Starter kit</u>	stm321433	80	256	64	WiFi
b_1475e	stm321475	80	1024	128	WiFi
stm32f429zi- nucleo	stm32f429zi	180	2048	256	WiFi
mk3060	moc108	120	2048	256	WiFi
esp8266	esp8266	160	4028	50	WiFi
esp32devkitc	esp32	240	448	520	WiFi


特多语言支持和IDE

- □ 多种开发语言: C、JavaScript
- □ 强大的IDE: Visual Studio Code, WebIDE
 - >代码编辑与编译、调试、内存泄漏检测
 - > 多种常用Linux平台工具
 - 调试工具GDB
 - 测试工具Valgrind与Perf
 - ▶ 支持微内核基础上的POSIX 1003实现

Visual Studio Code




WebIDE: Theia



丰富的网络服务

□ uMesh即插即用网络组件


- >自组织,自我修复和多跳
- > 适用于需要大规模部署的场景
 - 如室内定位,智能照明和商业环境
- ▶位于MAC层之上且位于IP层之下



丰富的网络服务

□ uMesh即插即用网络组件

- ▶ 支持IPv4、IPv6
- ▶ 支持各种通信媒体,如WiFi、BLE、802.15.4
- > 支持树形拓扑和网状拓扑
- > 支持低功耗
- ▶可以使用ID²对设备进行认证,并通过AES-128加密数据



丰富的网络服务

□ TCP/IP网络协议栈 (LwIP)

- ➤ AliOS Things使用深度定制和优化的TCP/IP网络协议栈
- > 支持包括如下的协议
 - IPv4/IPv6、TCP/UDP、ICMP、ARP、DHCP等
- ▶ 相比于uIP, LwIP能提供更多的网络服务
- 对多并发连接和大数据量的场景有着深入的优化

■ LoRaWAN连接协议

- ➤ 支持LoRaWAN的Class A和Class C的两种模式开发
 - Class A: 低功耗传输协议,仅有数据传输时醒来
 - Class C: 节点持续监听信道,不会进入休眠
- > 提供了完整的LoRaWAN开发和测试环境

优异的性能

- □ 基于AliOS Things团队自主研发的Rhino RTOS内核
- □ 小FootPrint
 - ▶在通常状态下,ROM占用约40KB,RAM占用约20KB
 - 为内核对象提供静态和动态两种分配方式
 - ▶ 专为小内存块管理而设计的内存分配器,可以同时支持 固定大小块和可变大小块,还可以有多个内存区域
 - > 可对组件进行自由组装,使得最终镜像尽可能的小

□实时性

- > 提供两种调度策略,抢占式调度和时间片轮转式调度
 - 当任务的优先级高于当前运行的任务时,基于优先级的抢占式调 度器会抢占CPU,内核会立即保存当前任务的上下文,并切换到 优先级较高的任务的上下文。
 - 循环调度器通过将时间分片,在任务之间共享CPU资源。任务逐个运行,都不会抢占处理器,直到自己的时间片结束。

极度优化的性能


□低功耗

- ➤ 大多数IoT设备电池资源是有限的,考虑系统功耗是非常重要的。系统消耗的越快,设备的使用时长就越短。
- ▶ Rhino内核提供了空闲CPU模式,帮助系统节省电量并延长其使用时间
 - 通常当CPU空闲时将执行处理器的原生指令(ARM处理器的WFI, IA32处理器的HLT)进入低功耗状态,在维持CPU寄存器上下文时,系统时钟中断每嘀嗒一次唤醒CPU。
 - Rhino内核提供了空闲CPU模式,当操作系统检测到固定持续时间内将空闲时,将CPU置于C1状态(ARM处理器为WFI,IA32处理器为HLT),并设置在此时间后触发中断,阻止此时间段内的系统时钟中断,CPU不会唤醒。直到空闲时间过去,再次触发系统时钟中断,将CPU从C1唤醒到C0状态,并且补偿该时间内的系统时钟计数。

细粒度系统更新

- □ FOTA (无线固件升级) 使设备固件能够轻松更新
- □ AliOS Things根据硬件配置提供定制化的FOTA解决方案
 - ▶ AliOS Things可以分为Kernel和Application两部分
 - > 支持Application独立升级,减少传输和储存开销
 - ▶ 通过细粒度的FOTA服务,支持多Bin或差分升级
- □ 支持丰富的物联网协议
 - > Alink / MQTT / CoAP
- □ 提供OTA HAL以便轻松移植






FOTA软件框架

全方位安全防护

- □ AliOS Things既提供系统级别的安全保护,也提供芯片级别的安全保护(需将ID²烧录到安全芯片等载体里)
- □ 支持可信运行环境、ID²根身份证和对称/非对称密钥,以 及基于此的可信连接和安全服务
- □ 阿里云Link ID² (Internet Device ID)
 - > 物联网设备的可信身份标识
 - > 具备不可篡改、不可伪造、全球唯一的安全属性
 - > 是实现万物互联、服务流转的关键基础设施




全方位安全防护

- □ ID²生态中有以下两个角色: 烧录者、使用者
 - ▶ 烧录者负责申请ID²并将ID²烧录到安全芯片等载体里, 这个角色通常由SE芯片商/卡商、SIM卡商、Secure MCU芯片商、设备商(采用TEE或软沙盒方案时)承担
 - ▶使用者:将ID²安全载体集成到设备中,并利用ID²构建业务安全。这个角色通常是设备商(OEM)或者方案商(ODM)承担
- □ ID²产线烧录SDK是由阿里云IoT开发和维护,目前支持的 ID²密钥类型列表如下:
 - > 非对称密钥
 - RSA-1024
 - > 对称密钥
 - 3DES-112, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256

案例

□搭建软硬件环境

> 案例使用AliOS官方淘宝店的AliOS Developer Kit开发板



案例

□ 搭建软硬件环境

- > 案例使用AliOS官方淘宝店的AliOS Developer Kit开发板
- ▶ AliOS Things支持命令行工具和开发IDE——VS Code
 - 本案例使用命令行工具,安装方式为先安装Python,然后安装 aos cube,命令为
 - o pip install aos-cube

□ 案例目的

➤ 完成开发环境搭建后,开始编写一个防小偷程序,功能主要是每隔1秒读一次环境光数据,根据光强判断是否被小偷放入口袋

□工程目录结构

```
example/
L—anti_theft
——anti_theft.cpp #主要程序
L—anti_theft.mk #该工程的Makefile文件
L—k app config.h #App配置文件
```



Anti_theft.cpp

```
#include <aos/aos.h>
#include <hal/soc/soc.h>
#include <hal/sensor.h>
#define GPIO LED IO 18
gpio_dev_t led;
                       /* 声明LED设备 */
static int fd als = -1; /* 声明光照传感器文件标识符 */
aos_timer_t refresh_timer; /* 声明timer */
void app init() {
                            /* 配置LED灯的GPIO */
   led.port = GPIO LED IO;
   led.config = OUTPUT_PUSH_PULL;
                                      /* 设置为输出模式 */
                                /* 初始化LED灯 */
   hal gpio init(&led);
   fd_als = aos_open(dev_als path, O RDWR); /* 打开光照传感器 */
   /* 创建定时器,每隔1秒执行一次sensor refresh task */
   aos timer new(&refresh timer, sensor refresh task, NULL, 1000, 1);
static void sensor refresh task(void *arg) {
   uint32 t lux = 0;
                                /* 读取光照传感器数据 */
   get als data(&lux);
   if (lux <= 200) {
      hal_gpio_output_toggle(&led); /* 亮LED灯提醒用户有小偷 */
```



Anti_theft.cpp

```
static int get_als_data(uint32_t *lux) /* 读取光照传感器数据函数 */
   als_data_t data = { 0 };
   ssize t size = 0;
   size = aos_read(fd_als, &data, sizeof(data)); /* 读取光照传感器文件标识符数据 */
   if (size != sizeof(data)) {
       printf("aos read return error.\n");
       return -1;
   *lux = data.lux;
   return 0;
int application_start(int argc, char *argv[]) { /* AliOS Things程序入口 */
   printf("Application starts.\n");
   app_init();
   aos loop run();
   return 0;
```

总结: loT OS及其关键特性


操作系统	编程模型			调度	I/0操作方式		内存	软件更新			安全机制	
	模块 化	事件 驱动	多线 程	方式	阻塞 I/0	分阶 段I/0	分配	整个镜 像升级	模块化 升级	差分 升级	系统安全	传输安全
TinyOS	√	√	√	非抢占 式	√ (TOSTh reads)	√	静态	V	√ (TOSTh reads)	×	类型和内存安 全检查(Safe TinyOS)	X
Contiki	√		√	协同式	J		静态 (默认)、 动态	√	√	×	×	X
Ali0S	√	√	√	抢占式/ 时间片 轮转	√	√	静态、动态	√	√	√	可信执行环境	安全传输 层协议、 可信身份 标识
LiteOS	√		√	抢占式/ 时间片 轮转	√		静态、动态	V	V	√	可信应用签名	安全传输 层协议

目录

- □ 物联网操作系统概述
- □ 物联网操作系统构成
- □ 关键特性
- □ TinyOS
- Contiki
- LiteOS
- AliOS Things
- □ 研究进展

- □高安全性
 - 物联网设备处理着用户的隐私数据。对应用安全性要求 更高
- □ 高可拓展性
 - 一对多种语言、多种协议的支持
- □ 环境自适应性
 - 物联网设备所处环境各异。OS需根据环境做出调度策略的改变。

- [sosp17]Multiprogramming a 64 kB Computer Safely and Efficiently
 - 为嵌入式设备提供了一个新的软件系统Tock,它能够隔离软件错误、提供内存保护和有效的管理内存。
 - 基于类型安全语言Rust编写的内核,能够隔离错误、 保护内存



Tock系统架构


- □ [IPSN16] System Design for a Synergistic, Low Power Mote/BLE Embedded Platform
 - 设计了基于32位 ARM Cortex M4的低功耗硬件平台 FireStorm,并基于TinyOS开发了新的系统
 - 利用Lua语言的高可拓展的特性,支持基于libC的语言的移植,如C/C++,支持多种通信协议如BLE,802.15.4等。

Lua Application	dynamic types, storage, h.o. functions, closures, objects, <i>Co-routines</i>							
Cord Lua embedded C extensions								
eLua runtime libc with upcalls	Application							
syscall dispatch sysinfo-dvr BLE-dvr UDP-dvr I²c-dvr timer-dvr gpio-dvr System								
FlashAttr UartStream TcpSocket UdpSocket	P Stack Hardware Independent Layer							
AES	Hardware Abstraction Layer							
	Hardware Presentation Layer							



- [sensys18] InK: Reactive Kernel for Tiny Batteryless Sensors

 - InK可以感知系统能量,在能量用尽之前将必要信息保存,确保内存内存一致性以及程序正常恢复







谢谢!



Email: dongw@zju.edu.cn