

Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

Лекция № 15


Защита сетей среднего напряжения от однофазных замыканий на землю

Понятие простого замыкания на землю.


Сети среднего напряжения (6-35 кВ) в России работают с изолированной либо с резонансно-заземленной нейтралью. Замыкание одной фазы на землю в таких сетях не приводит к протеканию больших токов. К тому же линейные напряжения фаз сети остаются неизменными. Поэтому, согласно ПУЭ, при таком виде повреждения электроустановка может продолжать работу до тех пор, пока не будет определено место повреждения и будут приняты меры по переводу потребителей на резервный источник питания.

В связи с вышеизложенным, данный вид повреждения назван простым замыканием на землю.

Схема замещения сети с изолированной нейтралью




Векторная диаграмма напряжений при замыкании фазы А на землю



Понятие простого замыкания на землю.


Однако повышение фазных напряжений неповрежденных фаз в 1,73 раза может вызвать перекрытие и пробой изоляции, что приведет к образованию двойного замыкания на землю. Длительное прохождение тока однофазного замыкания на землю может привести к повреждению изоляции и возникновению междуфазного КЗ. Поэтому чрезмерно длительная работа сети с однофазным замыканием недопустима (согласно ПТЭ не более 2 часов).

Устройство общей сигнализации при замыкании на землю



- а) Включение трех вольтметров на фазные напряжения (дополнено включением реле сигнализации КН в нулевой провод).
- б) Создание искусственной нулевой точки включением на фазные напряжения трех конденсаторов (реле KV реагирует на появление напряжения нулевой последовательности).
- в) Включение трех реле минимального напряжения KV на фазные напряжения сети.
- г) Реле напряжения KV включено на специальную обмотку трансформатора напряжения TV, соединенную по схеме фильтра напряжения нулевой последовательности.


Способ выполнения селективной сигнализации при замыканиях на землю



а) токовая;

б) направленная


Протекание токов замыкания на землю в сети с изолированными нулевыми точками



Расчет тока срабатывания защиты:

$$I_{\text{C.3.}} = k_{\text{H}} \frac{I_{\text{C.coo}}}{K_{\text{I}}}$$

Кабельные трансформаторы тока с кольцевыми сердечниками



Другие способы выполнения селективной защиты от замыканий на землю:

- устройства типа УСЗ-3 и УСЗ-3M. Реагируют на высшие гармоники;

устройства с искусственным наложением контрольного тока с частотой, отличной от промышленной (например 25 Гц);

еще один пример