
# Bilgisayar Mimarisi

Boru Hattı İş Hattı Pipe Line

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

## Tek Palslik İşlemciler


- İşlemcilerde saat frekansını devredeki kritik yol belirler.
- İşlemcimizde kritik yol: ld buyruğu.
- Komut oku → Register oku → ALU → Bellekten oku → Registıra yaz



# Tek Palslik İşlemciler

#### Bellek gecikmeleri:

- 1. Sabit olmayabilir.
- 2. İşlemci içi gecikmelere kıyasla çok uzun.



## Tek Palslik İşlemciler

"Olağan durumu hızlandır" ilkesi kullanılarak tek palslik işlemcilerin başarımı **artırılamaz**.

→Saat frekansını artırabilmek için en kötü durumu hızlandırmamız gerekiyor.


Günümüzde tek palsilik işlemcilerin yerini çok palslik işlemciler almıştır.

## Çok Palislik (Vuruşlu) İşlemciler


Kritik yol: ld buyruğu.

Komut oku  $\rightarrow$  Register oku  $\rightarrow$  ALU  $\rightarrow$  Bellekten oku  $\rightarrow$  Registıra yaz (B) (R) (A) (BO) (RY)

Bu aşamaların her biri bir saat vuruşunda gerçekleşebilir.



# Çok Palslik İşlemciler



## Örnek

```
addi x9, x0, #0
addi x10, x0, #0
addi x11, x0, #A
1b \times 12, 0(\times 11)
sb x12, 1(x11)
addi x11, x11, #1
addi x9, x9, #1
ble x9, x10, #-16 // lb'ye zıpla
```

Çok palslik işlemcide:

- -> addi 4 pals
- -> sb 4 pals
- -> lb 5 pals
- -> ble 3 pals sürüyor.

Tek palslik işlemcinin saat frekansı çok palslik işlemcinin **dörtte biri** olduğuna göre bu iki işlemcinin başarımlarının oranı nedir?

## Örnek

```
addi x9, x0, #0
addi x10, x0, #5
addi x11, x0, #A
1b \times 12, 0(\times 11)
sb x12, 1(x11)
addi x11, x11, #1
addi x9, x9, #1
ble x9, x10, #-16 // lb'ye zıpla
```

Çok palslik işlemcide:

- -> addi 4 pals
- -> sb 4 pals
- -> lb 5 pals
- -> ble 3 pals sürüyor.

Tek palslik işlemcinin saat frekansı çok palslik işlemcinin **dörtte biri** olduğuna göre bu iki işlemcinin başarımlarının oranı nedir?

## Örnek

100.000.000 tane A tipi, 200.000.000 tane B tipi komuttan oluşan program K1 ve K2 işlemcilerinde çalıştırılıyor. K1 işlemcisinin saat frekansı 100 MHz'dir ve K1 tek palsliktir. K2 işlemcisinin saat frekansı 400 MHz'dir ve K2 çok palsliktir. K2 işlemcisinde A tipi komutlar 6 çevrimde, B tipi komutlar ise 3 çevrimde tamamlandığına göre K1 ve K2'den hangisi daha hızlıdır?

## Tek mi Çok mu?

100.000.000 tane A tipi, 200.000.000 tane B tipi komuttan oluşan program K1 ve K2 işlemcilerinde çalıştırılıyor. K1 işlemcisinin saat frekansı 100 MHz'dir ve K1 tek palsliktir. K2 işlemcisinin saat frekansı 400 MHz'dir ve K2 çok palsliktir. K2 işlemcisinde A tipi komutlar 6 çevrimde, B tipi komutlar ise 3 çevrimde tamamlandığına göre K1 ve K2'den hangisi daha hızlıdır?

$$Y$$
ürütme  $Z$ amanı = 
$$\frac{(BB \zeta \times Buyruk \ Sayısı)}{Saat \ Sıklığı}$$

Yürütme Zamanı<sub>K1</sub> = 
$$\frac{300.000.000}{100 \times 10^6} = \frac{300}{100} = 3$$
 saniye

$$Y \ddot{\text{u}} \ddot{\text{r}} \ddot{\text{u}} \textit{tme Zamani}_{K2} = \frac{100.000.000 \times 6 + 200.000.000 \times 3}{400 \times 10^6} = \frac{1200}{400} = 3 \; \textit{saniye}$$

## İşlemci Tasarım İlkeleri

#### 1- Olağan durumu hızlandır.

İt ve çek (Push Pull) komutları: Program yığıtına veri yazıldıktan hemen sonra yığıt işaretçisi azaltılır, yığıttan veri okunduktan hemen sonra yığıt işaretçisi artırılır. İt ve çek komutları ile iki çevrimde yapacağımız işi tek çevrime indirdik.

#### 2- Yalınlık düzenden gelir.

VAX mimarisinin *CMPCx* buyruğu bellekteki iki karakter dizisini karşılaştırır: "Eğer bir dizi diğerinden daha uzunsa kısa olana baytlar eklenerek diziler eşit boyuta getirilir. Karşılaştırma tüm baytlar incelenene kadar veya bir eşitsizlik bulunana kadar devam eder. Koşul kodlarını (denetim sinyalleri) son karşılaştırma belirler. "

RISC-V ld buyruğu bellekten bir çift sözcük okur ve register öbeğine yazar.

Sizce hangi mimari daha düzenli? Hangi komutun donanım uygulaması daha yalın?

#### 3- Küçük olan hızlıdır.

**Çok palslik işlemci:** İşlemci veriyolu aşamalara bölündüğünde kritik yol küçüleceğinden saat frekansı artırılabilir.

# İşlemci Tasarım İlkeleri

4- İyi tasarım bedel ödeme gerektirir.

Çek buyruğu: Çek buyruğu aynı anda iki registıra yazılmasını gerektirir. Bu sebepten tasarımı karmaşıklaştırır. Çek komutu aynı zamanda olağan durumu hızlandırarak başarımı artırır.

# Boru Hattı (İş Hattı) Yöntemi


Pipe LineManagement

# Boru Hattı - Çamaşır Örneği

Boru Hattı yöntemi kullanmadan çamaşır yıkamak için:


- 1- Kirli çamaşırlar çamaşır makinesine koyulur.
- 2- Çamaşır makinesinin işi bitince çamaşırlar kurutucuya koyulur.
- 3- Kurutucunun işi bittiğinde çamaşırlar katlanır.
- 4- Katlama işi bittiğinde çamaşırlar dolaba koyulur.
- Dört kez çamaşır yıkanması gerektiğinde:

Zaman



# Boru Hattı - Çamaşır Örneği

Boru Hattı yöntemi kullanılırsa:




### Boru Hattı

Çok palslik işlemcideki verimsizlik:



Diffili Zaffafaa yaffizea bif aşaffa fileşgu

#### Boru Hattı yöntemi uygulanırsa:



ld x1, 12(x3)

ld x1, 12(x3)

ld x1, 12(x3)


# RISC-V İşlemcileri İçin Uygun Boru Hattı

RISC-V komutları beş aşamada tamamlanır.

- 1. Komutları bellekten getir [Getir] [Fetch].
- 2. Komutları çöz ve register değerlerini oku [Çöz] [Decode].
- 3. İşlemi yürüt ya da adres hesapla [Yürüt] [Execute].
- 4. Bellekteki bir işlenene eriş [Bellek] [Store].
- 5. Register öbeğine sonucu yaz [Sonucu Yaz].


Her zaman olmayabilir. Örn: **beq** buyruğu belleğe erişmez, register öbeğine yazmaz.

Zaman



Tüm aşamalar bir komut tarafından kullanılıyor.

## Boru Hattı Yöntemi ve Çok Palslik İşlemci



 $BB\zeta_{BoruhaBtB} = 1/0 \text{ hat } BC_$ 

## Özet

- İşlemci Veriyolu
- İşlemci Denetimi
- Tek Vuruşluk İşlemciler
- Çok Vuruşluk İşlemciler
- İşlemci Tasarım İlkeleri
- Boru Hattı Yöntemine Giriş

## Sonraki Ders

- Boru Hattı Başarım Hesabı
- Boru Hattında Oluşan Bağımlılıklar
  - Veri bağımlılıkları
  - Denetim bağımlılıkları