
## Digital Fundamentals

Tenth Edition

Floyd



© 2008 Pearson Education

#### Desimal Sayılar

Sayı sistemindeki her bir basamağın konumuna, sistemin tabanına göre bir ağırlık atanır. Ondalık sayıların tabanı ondur, çünkü herhangi bir sayıyı temsil etmek için yalnızca on tane simge (0'dan 9'a kadar) kullanılır.

Ondalık sayıların sütun ağırlıkları,  $10^0 = 1$ 'den başlayarak sağdan sola artan on'un katları şeklindedir.

 $...10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0$ .

Kesirli ondalık sayılar için sütun ağırlıkları, soldan sağa azalan negatif on üsleridir:

 $10^2 \ 10^1 \ 10^0$ .  $10^{-1} \ 10^{-2} \ 10^{-3} \ 10^{-4} \dots$ 

#### Desimal Sayılar

Ondalık sayılar, her bir basamağın çarpımlarının toplamı çarpı o basamak için sütun değeri olarak ifade edilebilir. Böylece 9240 sayısı şu şekilde ifade edilebilir:

$$(9 \times 10^3) + (2 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (0 \times 10^0)$$

veya

$$9 \times 1000 + 2 \times 100 + 4 \times 10 + 0 \times 1$$

Örnek

480.52 sayısını her basamağın değerlerinin toplamı olarak ifade edelim.

Çözüm

$$480.52 = (4 \times 10^{2}) + (8 \times 10^{1}) + (0 \times 10^{0}) + (5 \times 10^{-1}) + (2 \times 10^{-2})$$

#### Binary Sayılar

Dijital sistemler için ikili (binary) sayı sistemi kullanılmaktadır. Binary sayı, ikilik bir tabana sahiptir ve sayıları temsil etmek için 0 ve 1 rakamlarını kullanır.

İkili sayıların sütun ağırlıkları,  $2^0 = 1$ 'den başlayarak sağdan sola artan ikinin üsleri şeklinde yazılabilir:

 $\dots 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$ .

Kesirli binary sayılar için sütun ağırlıkları, soldan sağa azalan ikinin negatif üsleridir:

 $2^2 \ 2^1 \ 2^0$ ,  $2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4} \dots$ 


#### Binary Sayılar

Sıfırdan on beşe kadar olan sayılar için ikili bir sayma dizisi gösterilmektedir.

Her sütundaki 0'ların ve 1'lerin dizilişine dikkat edin.

Dijital sayıcılarlar genellikle buna benzer rakam dizilişine sahiptir:





Desimal	Binary	
Sayı	Sayı	
0	0000	
1	0 0 0   1	
2	0010	
3	0011	
4	0   1   0   0	
5	0 1 0 1	
6	$  \ 0 \ 1 \ \overline{1} \ \overline{0} \  $	
7	0 1 1 1	
8	$  \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	$  \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
13	1101	
14	11100	
15	1 1 1 1	

Binary sayının ondalık eşdeğeri, 1 olan tüm bitlerin sütun değerleri eklenerek ve 0 olan tüm bitler atılarak belirlenebilir.

# **Example Solution**

100101.01 ikili sayısını ondalığa dönüştürelim.

Sütun ağırlıklarını yazarak başlayın; ardından sayıdaki her 1'e karşılık gelen ağırlıkları ekleyin.

$$2^{5}$$
  $2^{4}$   $2^{3}$   $2^{2}$   $2^{1}$   $2^{0}$ .  $2^{-1}$   $2^{-2}$   
 $32$   $16$   $8$   $4$   $2$   $1$  .  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   
 $1$   $0$   $0$   $1$   $0$   $1$ .  $0$   $1$   
 $32$   $+4$   $+1$   $+\frac{1}{4}$  =  $37\frac{1}{4}$ 

İşlemi tersten ele alarak ondalık bir tam sayıyı ikiliye dönüştürebilirsiniz. Her sütunun ondalık ağırlığını yazın ve toplamı ondalık sayıya kadar olan sütunlara 1'leri yerleştirin.

# **Example Solution**

49 ondalık sayısını ikiliye dönüştürün.
Sağdaki her konumda sütun ağırlıkları iki katına çıkararak yazalım. Sonra sayı dönüştürmek istediğinizden daha büyük olana kadar sütun ağırlıklarını not edin.

Toplamı 49 olan sayıların altına 1 diğerlerine 0 yazın.

2<sup>6</sup> 2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup>. 64 32 16 8 4 2 1. 0 1 1 0 0 0 1.

Ardışık çarpmaların kesirli sonuçlarını art arda 2 ile çarparak ondalık bir kesli sayıyı ikiliye dönüştürebilirsiniz. Tam değerler (Elde'ler) (noktanın solundaki 0'lar ve 1'ler) ikili sayıyı oluşturur.

Örnek Çözüm

Kesirli sonuçları art arda 2 ile çarparak 0,188 ondalık kesri ikiliye dönüştürelim.

```
0.188 \times 2 = 0.376 elde = 0 0.376 \times 2 = 0.752 elde = 0 0.752 \times 2 = 1.504 elde = 1 0.504 \times 2 = 1.008 elde = 1 0.008 \times 2 = 0.016 elde = 0
```

Cevap = .00110 (5 anlamlı rakam için)


Desimal bir sayısı herhangi bir tabandaki sayının tabanına art arda bölerek o tabana dönüştürebilirsiniz. Örneğin ikilik tabana dönüştürmek için, art arda 2'ye bölün:

Örnek

49 ondalık sayısını art arda 2'ye bölerek Binary'e dönüştürün.

Çözüm

Bunu "ters bölme" ile yapabilirsiniz ve cevap soldan sağa doğru okunacaktır. Bölümleri sola, kalanları üste koyun.



#### Binary toplama

#### İkili toplamanın kuralları

$$0+0=0$$
 toplam = 0, elde = 0  
 $0+1=1$  toplam = 1, elde = 0  
 $1+0=1$  toplam = 1, elde = 0  
 $1+1=0$  (1) toplam = 0, elde = 1

Önceki bir sonuç nedeniyle bir elde = 1 olduğunda, kurallar

$$1 + 0 + 0 = 1$$
 toplam = 1, elde = 0  
 $1 + 0 + 1 = 0$  (1) toplam = 0, elde = 1  
 $1 + 1 + 0 = 0$  (1) toplam = 0, elde = 1  
 $1 + 1 + 1 = 1$  (1) toplam = 1, elde = 1

#### Binary toplama

Örnek

00111 ve 10101 binary sayılarını toplayın ve eşdeğer ondalık toplamayı gösterin.

Çözüm

$$\begin{array}{ccc}
0111 & 7 \\
00111 & 7 \\
\underline{10101} & 21 \\
11100 & = 28
\end{array}$$

#### Binary çıkarma

İkili çıkarma kuralları şunlardır:

$$0-0=0$$
  
 $1-1=0$   
 $1-0=1$   
(1)  $0-1=1$  ödünç 1 ile

Örnek

00111 ikili sayısını 10101'den çıkarın ve eşdeğer ondalık çıkarmayı gösterin.

Çözüm


$$\begin{array}{ccc}
111 \\
10101 & 21 \\
\underline{00111} & 7 \\
01110 & = 14
\end{array}$$

#### 1'nci Tümleyen

İkili bir sayının 1'inci tümleyeni, rakamların yalnızca tersidir. 1'inci tümleyeni oluşturmak için, tüm 0'ları 1'lere ve tüm 1'leri 0'lara değiştirin.

Örneğin sayı 11001010 ise tümleyeni 00110101 olur

Dijital devrelerde, 1'inci tümleyen invertörler kullanılarak oluşturulur:



#### 2'nci Tümleyen

İkili bir sayının 2'nici tümleyeni, 1'inci tümleyenine 1 eklenerek bulunur.

Örneğin sayı 11001010 ise 00110101 (1'inci tümleyen) 00110110 (2'nci tümleyen) Input bits Carry Adder (add 1) in Output bits (sum)

#### İşaretli Binary Sayılar

İşaretli ikili sayıları temsil etmenin birkaç yolu vardır. Her durumda, işaretli bir sayıdaki MSB, size sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu söyleyen işaret bitidir.

Bilgisayarlar, işaretli sayılar için 2'nci tümleyen formunu kullanır. Pozitif sayılar gerçek biçimde (işaret biti için 0 ile) ve negatif sayılar 2'nci tümleyen formunda (işaret biti için 1 ile) depolanır.

Örneğin, pozitif 58 sayısı, 8 bit kullanılarak yazılır. 00111010 (gerçek form).

işaret bit'i

değer bit'leri

#### İşaretli Binary Sayılar

Negatif sayılar, karşılık gelen pozitif sayının 2'nci tümleyeni olarak yazılır.

```
Negatif sayı -58 şöyle yazılır:

-58 = 11000110 (2 nci tümleyen formu)

işaret bit'i Değer bit'leri
```

Bu gösterimi kullanan işaretli bir sayıyı okumanın kolay bir yolu, işaret bitine -128'lik bir sütun değeri (8 bitlik bir sayı için) atamaktır. Ardından 1'ler için sütun ağırlıklarını toplayın.

Örnek Cözüm

İşaretli sayı -128 'in, 11000110 = -58'in 2'nci tümleyeni olduğunu gösterin:

Sütun ağırlıkları: 
$$-128\ 64\ 32\ 16\ 8\ 4\ 2\ 1$$
.
$$1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0$$

$$-128\ +64 \qquad +4\ +2 \qquad =-58$$

#### Kayan noktalı sayılar

Kayan nokta gösterimi, çok büyük veya küçük sayıları temsil edebilen bir gösterim şeklidir. 32 bitlik tek hassasiyet numarası şöyle gösterilebilir.

S E (8 bits) F (23 bits) İşaret biti (2'nin üssü+127) MSB düştükten sonra geriye kalan büyüklük

Işık hızını, c, tek hassas kayan noktalı gösterimle ifade edin.  $(c = 0.2998 \times 10^9)$ 

**Graph Problem** Binary eşdeğeri,  $c = 0001\ 0001\ 1101\ 1110\ 1001\ 0101\ 1100\ 0000_2$ .

Bilimsel gösterimde ,  $c = 1.001 \ 1101 \ 1110 \ 1001 \ 0101 \ 1100 \ 0000 \ x \ 2^{28}$ .

S = 0 çünki sayı pozitif.  $E = 28 + 127 = 155_{10} = 1001 \ 1011_2$ .

F, ilk 1 düşürüldükten sonraki geriye kalan 23 bittir.

Kayan noktalı gösterimde, c = 0 10011011 | 001 1101 1110 1001 0101 1100

#### İşaretli sayılarla aritmetik işlemler

Negatif sayıları 2'nci tümleyen formunda kullanmak, işaretli sayı gösterimini, işaretli sayılarla toplama ve çıkarma işlemini kolaylaştırır.

Toplama kuralları: İki işaretli sayıyı toplayın. Son taşmaları atın. Sonuç işaretli formdadır.

Örnekler:

$$00011110 = +30$$
  $00001110 = +14$   $11111111 = -1$   $00001111 = +15$   $11101111 = -17$   $11111000 = -8$   $1111110111 = -9$ 

Son eldeyi ihmal et

NOT: Buradaki negatif sayıların hepsi 2'nci tümleyen formundadır.

Ör: 17'nin 2nci tümleyeni: 11101111 olur. Diğerleri de benzer şekildedir.

#### İşaretli Sayılarla Aritmetik İşlemler

Sonuç için gerekli bit sayısı toplanan sayıların bit sayısından fazla olursa, taşmanın meydana geleceğini unutmayın. Bu, yalnızca her iki sayı da aynı işarete sahipse gerçekleşir. Taşma olduğunda, sonuç ve işaret biti yanlış olur.

Not: işaretli sayılarda 2nci tümleyen alınırken işaret biti işleme katılmaz. Sonradan eklenir. Buradaki negatif sayılar 2nci tümleyen formundadır.

#### İki örnek:

$$01000000 = +128$$
  
 $01000001 = +129$   
 $10000001 = -127$   
 $10000001 = -127$   
 $10000001 = -127$   
 $10000001 = -127$ 

Yanlış! Cevap yanlış ve işaret biti değişti.

Böyle durumlarda işaret biti işleme katılmaz. Sonradan eklenir. Ör:  $0000\ 0010$ 'ın 2nci tümleyeni  $1111\ 1110_2=254_{10}$  olur. İşaret biti eklenince de -254 olur.

#### İşaretli Sayılarla Aritmetik İşlemler

Çıkarma kuralları: İşaretli sayılarda çıkarma aslında sayının ters işaretlisi ile toplama işlemidir. Yani çıkartılacak sayının işarteti değiştirilir ve toplama işlemi yapılır. Son taşımalar atılır. Sonuç işaretli formdadır.

Daha önce yapılan örnekleri tekrarlayın, ancak çıkarın:

Şimdi de çıkartılacak sayının 2nci tümleyenini alın ve toplayın.

$$00011110 = +30$$
  $00001110 = +14$   $11111111 = -1$   $11110001 = -15$   $00010001 = +17$   $00001000 = +8$   $100001111 = +7$ 

Son elde ihmal edilir.

Son elde (taşma) ihmal edilir.

#### Hexadesimal Sayılar

Hexadesimal sayıları temsil etmek için on altı karakter kullanır: 0'dan 9'a kadar olan sayılar ve A'dan F'ye alfabetik karakterler.

Büyük ikili sayı, bir seferde 4 bitleri gruplayarak ve eşdeğer onaltılık karakter yazarak kolayca onaltılıya dönüştürülebilir.

Desimal	Hexadesimal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	Е	1110
15	F	1111



1001 0110 0000 1110<sub>2</sub> sayısını hexadesimal ile ifade etmek için: İkili sayıyı sağdan başlayarak 4 bit ile gruplayın. Böylece, 960E<sub>16</sub> olur.

#### Hexadesimal Sayılar

Hexadesimal sayılar ağırlıklı bir sayı sistemidir. Sütun ağırlıkları, sağdan sola doğru artan 16'nın katlarıdır.

Sütun ağırlıkları  $\begin{cases} 16^3 & 16^2 & 16^1 & 16^0 \\ 4096 & 256 & 16 & 1 \end{cases}$ .

### Örnek Çözüm

1A2F<sub>16</sub> sayısını desimal ile göster.

Sütun ağırlıklarını yazıp sayı değeri ile çarparsak:

 $1(4096) + 10(256) + 2(16) + 15(1) = 6703_{10}$ 

Desimal	Hexadesimal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	Е	1110
15	F	1111

#### Octal (Sekizli) Sayılar

Octal, sayıları temsil etmek için 0 ile 7 arasındaki sayıları içeren sekiz karakter kullanır. Sekizlik tabanda 8 veya 9 karakter yoktur.

Binary sayı, bir seferde 3 biti gruplayarak ve her grup için eşdeğer sekizlik karakteri yazarak kolayca sekizli sayıya dönüşür.

Örnek	
Çözüm	

sayısını octal formda gösterelim: İkili sayıyı sağdan başlayarak 3 bit ile gruplayın. Böylece,113016<sub>8</sub>

Binary 1 001 011 000 001 110<sub>2</sub>

Decimal	Octal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	10	1000
9	11	1001
10	12	1010
11	13	1011
12	14	1100
13	15	1101
14	16	1110
15	17	1111

#### Octal (Sekizli) Sayılar

Octal sayılarda ağırlıklı bir sayı sistemidir. Sütun ağırlıkları, sağdan sola doğru artan 8'in katlarıdır.

Kolon ağırlıkları 
$$\begin{cases} 8^3 & 8^2 & 8^1 & 8^0 \\ 512 & 64 & 8 & 1 \end{cases}$$
.

Octal 3702<sub>8</sub> sayısının desimal eşdeğeri:

Sütun ağırlıklarını yazarak başlayın:

$$3(512) + 7(64) + 0(8) + 2(1) = 1986_{10}$$

Desimal	Octal	Binary
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	10	1000
9	11	1001
10	12	1010
11	13	1011
12	14	1100
13	15	1101
14	16	1110
15	17	1111

#### BCD (Binary Coded Decimal) Binary Kodlanmış Desimal Sayı

Binary kodlanmış desimal (BCD), ondalık sayıların gösterilmesi gerektiğinde dijital sistemlerde yaygın olarak kullanılan ağırlıklı bir koddur.

Tablo, Binary ve BCD arasındaki farkı göstermektedir. BCD, desimal sayının her ondalıl basamağındaki rakamlarını 4 bitlik bir kodla temsil eder.

1010 ile 1111 arasındaki kodların BCD'de kullanılmadığına dikkat edin. Bu kodlar BCD'de geçersiz kodlardır. Çünki desimal sayıda bu kodlara karşılık gelen bir rakam yoktur.

Decimal	Binary	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
k 9	1001	1001
10	1010	00010000
11	1011	00010001
12	1100	00010010
13	1101	00010011
14	1110	00010100
15	1111	00010101

#### BCD

BCD'yi dört bitlik gruplar halinde sütun ağırlıkları olarak düşünebilirsiniz. 8 bitlik bir BCD sayı için sütun ağırlıkları: 80 40 20 10 8 4 2 1.

1000 0011 0101 1001 BCD sayısı için sütun ağırlıkları nelerdi<mark>r?</mark>

8000 4000 2000 1000 800 400 200 100 80 40 20 10 8 4 2 1 Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar Birler


Ondalık sayıyı elde etmek için 1 olan yerlere sütun ağırlıklarını ekleyebileceğinizi unutmayın. Bu durum için:

$$8000 + 200 + 100 + 40 + 10 + 8 + 1 = 8359_{10}$$

Yada başitçe her 4'lü grubun desimal eşdeğeri yazılır.

Yani; 1000=8; 0011=3; 0101=5; 1001=9 : Dolayısı ile desimal eğdeğeri:8359

BCD'nin ondalık sayıya dönüştürüldüğü bir laboratuar deneyi gösterilmektedir.



#### Gray Kod

Gray kod, bir dizideki bir kod sözcüğü ve bir sonraki arasında tek bit değişimine sahip olan ağırlıksız bir koddur.


Gray kod, bir seferde birden fazla bit değiştiğinde bir hatanın oluşabileceği sistemlerde sorunları önlemek için kullanılır.

Desimal	Binary	Gray kod
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

### Gray kod

Şaft kodlayıcı tipik bir uygulamadır. Milin konumunu kodlamak için üç IR (infra-red) verici/detektör kullanılır. Soldaki kodlayıcı binary kullanır ve üç biti birlikte değiştirerek potansiyel bir hata oluşturabilir. Sağdaki kodlayıcı, gray kodu ve yalnızca 1 bitlik değişiklikleri kullanarak olası hataları ortadan kaldırır.

Gray kodun en önemli kullanımlarından biri de Karnoug haritalarıdır.



#### ASCII Kodlar

ASCII, alfasayısal karakterler ve kontrol karakterleri için kullanılan bir koddur. Orijinal biçiminde, ASCII, 7 bit kullanarak 128 karakter ve sembolü kodlar. İlk 32 karakter, eski teletype gereksinimlerine dayanan kontrol karakterleridir, bu nedenle bu karakterler genellikle modern kullanımda diğer işlevlere atanır.

1981'de IBM, 8 bitlik bir kod olan genişletilmiş ASCII'yi tanıttı ve karakter kümesini 256'ya yükseltti. Diğer genişletilmiş kümeler (Unicode gibi), İngilizce dışındaki dillerdeki karakterleri işlemek için tanıtılmıştır.

#### Parity Metod

Eşlik (Parity) yöntemi, bir biti (veya tek sayıda biti) içeren basit aktarım hataları için bir hata algılama yöntemidir. Bir eşlik biti (parity bit), 1'lerin sayısını çift (even parity) veya tek (odd parity) olmaya zorlamak için bit grubuna eklenen "ekstra" bittir.

Örnek


"a" için ASCII karakteri 1100001 ve "A" için 1000001'dir. Her ikisinin de **odd parity'ye** sahip olmasını sağlamak için eklenecek doğru bit nedir?

Çözüm

ASCII "a", tek sayıda 1'e eşit bit içerir; bu nedenle eşlik biti 0'dır. ASCII "A",çift sayıda 1'e eşit bit içerir; bu nedenle eşlik biti 1'dir.

#### Döngüsel Artıklık Kontrolü

Döngüsel artıklık denetimi (CRC), daha büyük veri bloklarında birden çok hatayı algılayabilen bir hata algılama yöntemidir. Gönderme sonunda, bir veri bloğuna bir sağlama toplamı eklenir. Alıcı uçta, kontrol toplamı oluşturulur ve gönderilen sağlama toplamı ile karşılaştırılır. kontrol toplamları aynıysa, hata yok demektir.



## Selected Key Terms

Byte Sekiz bitlik bir veri grubu

**Floating-point** Sayının bir üs ve bir mantisten oluştuğu bilimsel **number** gösterime dayalı bir sayı gösterimi.

Hexadecimal 16 tabanlı bir sayı sistemi.

Octal Tabanı 8 olan bir sayı sistemi.

**BCD** İkili kodlu ondalık sayı; 0'dan 9'a kadar olan ondalık sayıların her birinin dört bitlik bir grupla temsil edildiği bir dijital kod.

## Selected Key Terms

Alphanumeric Rakamlar, harfler ve diğer karakterlerden oluşur.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Bilgi değişimi için Amerikan Standart kodu; en yaygın kullanılan alfanümerik koddur.

**Parity** 

İkili kodlarla ilgili olarak, bir kod grubundaki 1'lerin sayısındaki çiftlik veya teklik durumu.

Cyclic redundancy check (CRC)

Bir tür hata algılama kodu.

1. For the binary number 1000, the weight of the column with the 1 is

- a. 4
- b. 6
- c. 8
- d. 10



- 2. The 2's complement of 1000 is
  - a. 0111
  - b. 1000
  - c. 1001
  - d. 1010

- 3. The fractional binary number 0.11 has a decimal value of
  - a. ½
  - b. ½
  - c.  $\frac{3}{4}$
  - d. none of the above

4. The hexadecimal number 2C has a decimal equivalent value of

- a. 14
- b. 44
- c. 64
- d. none of the above



- 5. Assume that a floating point number is represented in binary. If the sign bit is 1, the
  - a. number is negative
  - b. number is positive
  - c. exponent is negative
  - d. exponent is positive



- 6. When two positive signed numbers are added, the result may be larger that the size of the original numbers, creating overflow. This condition is indicated by
  - a. a change in the sign bit
  - b. a carry out of the sign position
  - c. a zero result
  - d. smoke



- 7. The number 1010 in BCD is
  - a. equal to decimal eight
  - b. equal to decimal ten
  - c. equal to decimal twelve
  - d. invalid



- 8. An example of an unweighted code is
  - a. binary
  - b. decimal
  - c. BCD
  - d. Gray code



- 9. An example of an alphanumeric code is
  - a. hexadecimal
  - b. ASCII
  - c. BCD
  - d. CRC



- 10. An example of an error detection method for transmitted data is the
  - a. parity check
  - b. CRC
  - c. both of the above
  - d. none of the above

#### Answers:

- 1. c 6. a
- 2. b 7. d
- 3. c 8. d
  - 4. b 9. b
  - 5. a 10. c