## Bilgisayar Mimarisi

Komut Kümesi Mimarisi - 2


(Innstruction Set Arthitecture (ISA))

#### Bellek Adreslerinin Hizalanması

Başka mimarilerde (MIPS) de olduğu gibi RISC-V veri transfer komutlarının adreslerinde bazı hizalama kısıtları vardır.


- Bellekteki her bayt bir adrese sahiptir.
- Çift-kelime (doubleword)(8 Bayt / 32 Bit) erişimlerinin adresleri **8'in** tam katı olmalıdır.
- Kelime (word) (4 Bayt / 16 bit) adresleri 4'ün tam katı olmalıdır.
- Bellek verileri Neden bit bit veya 4 bayt 4 bayt adreslenmez de bayt bayt adreslenir?
- INTEL'de bayt bayt okuma yazma yapılabilirken MIPS ve RISC V'de word veya doubleword (32 bit veya 64 bitlik işlemciler için) olarak okuma yazma yapılır.
- Burada arada boş baytların kalmaması için sıralı olarak kaydedilir buna **bellek hizalama veya hizalı erişim** denir.
- Bu kısıtlar donanımın basit kalmasını sağlar.

#### Bellek Adreslerinin Hizalanması




#### Bellek Adreslerinin Hizalanması

MIPS, RISC V gibi Komut Kümeleri daha hızlı komut işlemek için sabit boyutta komut kümeleri ile çalışır.



Bellek

#### Harvard ve Von Neumann Mimarileri



#### Harvard ve Von Neumann Mimarileri

Bellek

Buyruk/Veri

Bellek

Buy

Buvrul

- Aynı fiziksel bellek uzayı hem komutllar hem de veri için kullanılır.
- Komutlar ve veriler aynı hattı kullanır.
- İşlemci komutlara ve veriye aynı anda erişemez.
- Bir komutun tamamlanması iki çevrim sürer. İlk çevrimde komut, ikinci çevrimde veriye erişilir.
- Denetim biriminin maliyeti daha düşüktür.

• Veri ve komutlar farklı fiziksel bellek uzaylarında kullanır.

- Veri hattı ve komut hattı ayrıdır.
- İşlemci komutlara ve veriye aynı anda erişebilir.
- Bir komutun tamamlanması bir çevrim sürer.
- Denetim biriminin maliyeti daha yüksektir.


G/Ç Sistemi

Von Neumann Mimarisi G/Ç Sistemi

Harvard Mimarisi

#### Sabit Boyutlu Komut Genişliği

MIPS ve RISC V gibi mimarilerde



Program Sayacı +4


8

Komut Belleği

Her komut aynı uzunlukta olduğu için PC her zaman aynı miktarda artar.

## Değişken Boyutlu Komut Genişliği

INTEL gibi CISC mimarisinde



Program Sayacı + 3

12

Komut Belleği

Komutlar farklı uzunluklarda olduğu için PC her zaman aynı miktarda artmaz.

Peki INTEL neden değişken boyutlu komut genişliği kullanıyor?

#### Komutların Kodlanması

Donanımda komutlar elektrik sinyalleri ile iletilir.

- Sayısal devrelerdeki iki farklı gerilim değeri:
  - Toprak (0)
  - Kaynak (1)

Basitçe, bir komut sayı olarak gösterilen küçük parçalardan oluşur.

Alan: Komutun bilgi içeren bir parçasıdır. Her Komut türünün belirli alanları olması gerekir.

add x9, x20, x21 → Onluk Taban: İkilik Taban:

0	21	20	0	9	51
0000000	10101	10100	000	01001	0110011
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

Toplama (add)

Kaynak Register (x21) Hedef Register (x9)

Kaynak Register (x20)

\*funct7 ve funct3 alanları işlem türünü seçer. \*funct3 opcode'nin(işlemin) işlevi ile ilgili bitler.

31	25 24	20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
funct7		rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7		5	5	3	5	7
000000	0	src2	$\operatorname{src}1$	ADD/SLT/SLT	U dest	OP

#### Komutların Kodlanması

0000000	10101	10100	000	01001	0110011
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

Yukarıdaki bir RISC-V komut formatıdır.

- Bütün RISC-V buyrukları 32-bit genişliğindedir.
  - Basit tasarım.

Makine dili: Komutların sayısal gösterimi.

Makine kodu: Sayısal olarak gösterilen komutlar dizisi.

31 30 25	24 21 20	19	15 14 12	2 11 8	7 6	0
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcod	de R-type
imm[1]	1:0]	rs1	funct3	rd	opcod	le I-type
		•				
imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcod	de S-type
				•	,	
imm[12] $imm[10:5]$	rs2	rs1	funct3	imm[4:1] im	m[11]   opcod	de B-type
	imm[31:12]			rd	opcod	de U-type
imm[20] $imm[10]$	$0:1] \qquad \qquad \text{imm}[11]$	imm	n[19:12]	rd	opcod	de J-type

• MIPS'de sadece R, I ve J türü komutlar vardır ve Opcode'ları 6 bit ve en soldadır.

• I türü Komut

					_
imm[11:0]	rs1	funct3	$\operatorname{rd}$	opcode	I-type

- Amacı 12 bitlik sabit değeri bir yere atamak.
- a=12
- a = a + 1

• S ve B türü Komut

imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	S-type
						_
$imm[12] \mid imm[10:5]$	rs2	rs1	funct3	$\mid \text{imm}[4:1] \mid \text{imm}[11]$	opcode	B-type

- S = Store: Bir bilgiyi belleğe göndermek için
- B = Branch

• U türü Komut

imm[31:12]	$\operatorname{rd}$	opcode	U-type

• 20 bitlik sabit değeri registıra atamak için

#### RISC-V Komut Türleri Genel Bakış


RISC-V BKM	Kategori	Buyruklar
RV64-I (Taban)	Aritmetik	add, sub, addi
	Mantıksal	sll, srl, sra, and, or, xor, not
	Koşul (Dallanma / Branch)	beq, bne, bge, blt, bltu, bgeu, jal, jalr,
	Bellek	ld, sd, lw, sw, lh, sh, lui
A Eklentisi	Atomik Bellek	sc, lr
M Eklentisi	Tamsayı çarpma bölme	mul, mulh, mulhu, mulhsu, div, divu, rem, remu
D / F Eklentileri	Kayan virgül aritmetik işlemler (Double-precision / Single-precision)	fadd, fsub, fmul, fdiv, fmin, fmax, fsqrt, fcmp

## Çarpma İşlemi

- X-bitlik iki değerin çarpım sonucu kaç bittir?
  - 2X-bit.
- Çarpma işleminin iki register işleneni vardır.
  - 64-bitlik iki değerin çarpım sonucu 128-bit olur.
  - Sonucu kaydedebilmek için iki hedef register gerekiyor.


#### RISC-V Çarpma Komutu [MUL]

MUL X1, X2, X3




#### RISC-V Çarpma Komutu [MULH]

MULH X1, X2, X4




#### MIPS'de Çarpma Komutu [MUL]

MUL A, B




# INTEL'de Çarpma Komutu [MUL] MUL BX




**AX: Acumulator** 

## Anlık Değerler


Programlarda sabit değerler sıklıkla kullanılır. Sabit değerler kullanılacakları zaman **bellekten load** komutları ile yüklenebilir ya da **anlık değer** olarak komutlar ile iletilebilir.



#### Anlık Değerler



rd ← (rs1) op immediate



## Anlık Değerler



lui: Load Upper Immediate

opcode: iş kodu

rd: hedef register

## C Kodu Derleme Örneği

```
uint64_t *a; // a dizisine işaret eden işaretçi 
a[9] = a[7] + 25; Derleyici Değişken Eşleştirmesi 
a \rightarrow x20
```

Komut	Örnek	Anlamı	Açıklama
Yükle	ld x5, 8(x7) (Load Doubleword)	x5 = x7[8]	x7 başlangıç adresli dizinin 8. elemanını x5'e yaz. (bellekten okur)
Sakla	sd x5, 8(x7) (Store Doubleword)	x7[8] = x5	x5'i x7 başlangıç adresli dizinin 8. elemanına yaz. (belleğe yazar)

## C Kodu Derleme Örneği

```
uint64 t *a; // a dizisine işaret eden işaretçi
                                Derleyici Değişken Eşleştirmesi
a[9] = a[7] + 25;
                                a \rightarrow x20
                a[7] a[7] + 25
     x10, 7(x20) // a'nın 7. elemanını x10'a yaz.
addi x11, x10, 25 // x10 ile 25'i topla, x11'e yaz.
    x11, 9(x20) // a'nın 9. elemanına a[7] + 25'i yaz.
           a[9] = a[7] + 25
```

## Kodun Belleğe Saçılması

- Çoğu programda yazmaçlardan fazla sayıda değişken vardır.
- Tüm değişkenler her zaman yazmaçlarda bulunamaz.
- Derleyici **yakın zamanda kullanılmayacak** değişkenleri **bellekte** tutmaya çalışır. Buna kodun belleğe saçılması denir.
- Yazmaçlara erişim belleğe erişimden hızlıdır. Programların verimli çalışması için:
- Donanımda yeterince yazmaç olması,
- Derleyicilerin yazmaçları verimli kullanması gerekir.