Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Выполнил: Танрибергенов Эльдар

Содержание

| 1 | Цель работы | 5 |
|---|--------------------------------|----|
| 2 | Задание | 6 |
| 3 | Выполнение лабораторной работы | 7 |
| 4 | Ответы на контрольные вопросы | 18 |
| 5 | Выводы | 20 |

Список иллюстраций

| 3.1 | Проект предыдущеи лабораторнои работы | 7 |
|------|--|----|
| 3.2 | Именование города в физической рабочей области | 8 |
| 3.3 | Здания для территорий Donskaya и Pavlovskaya | 8 |
| 3.4 | Размещение изображения серверного помещения | 9 |
| 3.5 | Отображение серверных стоек в физической рабочей области | 10 |
| 3.6 | Перемещение коммутатора | 11 |
| 3.7 | Перемещение оконечного устройства 1 | 11 |
| 3.8 | Перемещение оконечного устройства 2 | 12 |
| 3.9 | Пингование коммутатора: успех | 12 |
| 3.10 | Разрешение на учёт физических характеристик среды передачи . | 13 |
| 3.11 | Размещение территорий на расстоянии 1200 м в физической ра- | |
| | бочей области | 13 |
| 3.12 | Пингование коммутатора: неудача | 14 |
| 3.13 | Размещение повторителей | 14 |
| | Замена модулей у повторителя 1 | 15 |
| | Замена модулей у повторителя 2 | 15 |
| 3.16 | Перемещение повторителя на другую территорию в физической | |
| | рабочей области | 16 |
| 3.17 | Соединение устройств кабелями | 16 |
| 3.18 | Пингование коммутатора: успех | 17 |

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно - расстояние между двумя территориями.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Открыл проект предыдущей лабораторной работы




Рис. 3.1: Проект предыдущей лабораторной работы

2. Перешёл в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвоил название городу - Moscow.




Рис. 3.2: Именование города в физической рабочей области

3. Щёлкнув на изображении города, увидел изображение здания. Присвоил ему название Donskaya. Добавил здание для территории Pavlovskaya.




Рис. 3.3: Здания для территорий Donskaya и Pavlovskaya

4. Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместил изображение, обо-

значающее серверное помещение, в него.




Рис. 3.4: Размещение изображения серверного помещения

5. Щёлкнув на изображении серверной, увидел отображение серверных стоек.




Рис. 3.5: Отображение серверных стоек в физической рабочей области

6. Переместил коммутатор msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-etanribergenov-1 и other-pavlovskaya-etanribergenov-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.




Рис. 3.6: Перемещение коммутатора




Рис. 3.7: Перемещение оконечного устройства 1




Рис. 3.8: Перемещение оконечного устройства 2

7. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропинговал с коммутатора msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1. Убедился в работоспособности соединения.

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l>enable
Password:
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
    .!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#
```

Рис. 3.9: Пингование коммутатора: успех

8. В меню *Options -> Preferences* во вкладке *Interface* активировал разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).




Рис. 3.10: Разрешение на учёт физических характеристик среды передачи

9. В физической рабочей области Packet Tracer разместил две территории на расстоянии более 1000 м друг от друга.



Рис. 3.11: Размещение территорий на расстоянии 1200 м в физической рабочей области

10. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропинговал с коммутатора msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1. Убедился в неработоспособности соединения.

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
....

Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#
```

Рис. 3.12: Пингование коммутатора: неудача

11. Удалил соединение между коммутаторами. Добавил в логическую рабочую область два повторителя (Repeater-PT). Присвоил им соответствующие названия msk-donskaya-etanribergenov-mc-1 и msk-pavlovskaya-etanribergenov-mc-1.




Рис. 3.13: Размещение повторителей

Заменил имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокна и витой пары по технологии Fast Ethernet.



Рис. 3.14: Замена модулей у повторителя 1




Рис. 3.15: Замена модулей у повторителя 2

12. Переместил msk-pavlovskaya-etanribergenov-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).




Рис. 3.16: Перемещение повторителя на другую территорию в физической рабочей области

13. Подключил коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 к msk-donskaya-etanribergenov-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-etanribergenov-mc-1 и msk-pavlovskaya-etanribergenov-mc-1 - по оптоволокну, msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1 к msk-pavlovskaya-etanribergenov-mc-1 - по витой паре.




Рис. 3.17: Соединение устройств кабелями

14. Убедился в работоспособности соединения между msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1.

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#
```

Рис. 3.18: Пингование коммутатора: успех

4 Ответы на контрольные вопросы

- 1. Среды передачи данных: коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, витая пара (медный кабель), радиоволны, инфракрасное излучение. При планировании сети нужно обратить внимание на: максимальную дальность передачи данных, стоимость, скорость передачи данных.
- 2. Категори витой пары: CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a, CAT7. Отличаются эффективным пропускаемым частотным диапазоном.
- 3. В одномодовом волокне отсутствует межмодовая дисперсия, то есть искажение сигнала во времени из-за разницы в скорости распространения мод. Из-за влияния межмодовой дисперсии ММ-волокно имеет ограничения по скорости и дальности распространения сигнала по сравнению с SM-волокном. Длину многомодовых линий связи ограничивает также большое по сравнению с одномодовым волокном затухание. Одномодовое волокно требуется для передачи данных на расстояние 500 км и более. Многомодовое для меньших расстояний и экономии денег.
- 4. На оптических патч-кордах встречаются следующие типы разъёмов:
- LC коннектор (Lucent Connector) один из наиболее распространённых. Компактный размер оптического LC разъема позволяет существенно повысить плотность портов на кроссе. Вместе с тем, из-за недостаточного пространства усложняется коммутация. При большой плотности портов коммутацию удобно выполнять только при помощи специализированного инструмента

- Коннектор SC (Subscriber Connector) разработан для абонентских сетей доступа. К преимуществам оптического SC разъема можно отнести простоту коммутации. Для фиксации в розетке достаточно просто вставить его до щелчка. Аналогично производится и его извлечение. Вместе с тем, он плохо адаптирован к механическим и вибрационным нагрузкам.
- Коннектор FC (Ferrule Connector) предназначен для важных соединений или контрольно-измерительного оборудования. Он имеет металлический корпус и фиксируется в розетке при помощи резьбового соединения. Последнее придает такому соединению механической прочности и вибрационной устойчивости. Но в удобстве коммутации он явно проигрывает. Оптические разъемы FC по умолчанию устанавливаются на все измерительные приборы для ВОЛС.

5 Выводы

Я получил навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учёл физические параметры сети.