Rádióamatőr vizsgára felkészítő tanfolyam

11. Fejezet: Mérések

Mai előadó: Urbán Dániel - HA5UDS

Készült: marp vscode github

Mérések

```
* Bevezető alkalom
* Általános tárgykör / Matematikai és fizikai alapok
 Műszaki tárgykör / Villamosság-, elektromágnesesség-, és rádióelmélet
* Műszaki tárgykör / Alkatrészek
* Jogi tárgykör / Jogi anyag
* Forgalmazási tárgykör / Forgalmi ismeretek
* Műszaki tárgykör / Áramkörök
* Műszaki tárgykör / Vevők
* Műszaki tárgykör / Adók
* Műszaki tárgykör / Antennák és tápvonalak
* Műszaki tárgykör / Hullámterjedés
 Műszaki tárgykör / 🕨 Mérések 🖪
* Műszaki tárgykör / Zavarás és védelem
 Biztonságtechnika / Villamos biztonságtechnika
```

Témakörök


- Mérések végzése:
 - o egyen és váltakozó feszültség és áram mérése
 - ellenállás mérése
 - egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos teljesítmény, csúcs burkoló teljesítmény (PEP)
 - feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése
 - rádiófrekvenciás teljesítménymérő
 - műterhelés
 - frekvenciamérés

Mérés 🦠

- A mérés egy adott mennyiség értékének megállapítása egy referencia értékhez képest.
- Az eredményt mérőszámban fejezzük ki, egy adott mérési egységben.
- A mérés közvetlen vagy közvetett (összehasonlító).
- Számszerűsítéshez mérőeszközt használunk.

Feszültség mérése -(V)

Az elektromos feszültség mérésére alkalmas eszköz a feszültségmérő műszer, röviden voltmérő. A voltmérő a kivezetéseihez kapcsolt két pont közötti feszültséget méri. Belső ellenállása minél nagyobb legyen.



Áram mérése -(A)


Az elektromos áram mérésére alkalmas eszköz a áramerősség-mérő műszer, röviden árammérő. Az árammérő a kivezetéseihez kapcsolt ponton átfolyó áram mértékét méri. Belső ellenállása minél kisebb legyen.



- Egyenáram (angolul Direct Current/DC): az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak. Jele: = vagy ==
- Váltakozó áram (angolul Alternating Current/AC): erőssége és iránya periodikusan változik. Jele: ~



Váltakozó áram feszültsége és áramerőssége



Váltakozó áram esetén általában az effektív értéket mérjük. Egyenirányítással vagy az egyenértékű hatás mérésével lehetséges.


Ellenállás mérése

- Feszültség és áram méréssel mérhetünk ellenállás értékeket
- Közvetlenül összehasonlító módszerrel, vagy hídkapcsolással
- Áramkörből kivett ellenállást mérhetünk

2%, 5%, 10% 560k Ω ± 5%					
COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1ΚΩ	
Yellow	4	4	4	10ΚΩ	
Green	5	5	5	100ΚΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1ΜΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10ΜΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100ΜΩ	± 0.05%
White	9	9	9	1GΩ	
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)


Ellenállás mérése - összehasonlítással

<u>Dekád ellenállás</u>t sorbakötünk és addig változtatjuk a dekádok értékét, amíg egyforma feszültséget nem mérünk.



Ellenállás mérése - hídkapcsolással

A kapcsolás elve az, hogy amennyiben $\frac{R1}{R2}$ = $\frac{Rx}{R3}$, akkor az ábrán C-vel és B-vel jelölt pontok feszültsége megegyezik, ezért a V galvanométeren nem folyik áram. <u>Ekkor a híd kiegyenlített.</u>




egyenáramú teljesítmény mérése

A teljesítményt úgy kapjuk meg, ha a fogyasztóra kapcsolt feszültséget megszorozzuk az átfolyó áram erősségével. $P=U\times I$, ahol P a terjesítmény wattban, U a feszültség voltban, I az áramerősség amperban.

Próba mérés

- 12V feszültségű telep, 50Ω értékű ellenállás, kösd össze, hogy folyjon az áram!
- Mérd meg, hogy valóban 2.88W-t mutat a teljesítmény mérő!

rádiófrekvenciás teljesítmény mérése



Műterhelés 💆


Rádió adókészülékek tesztelése műterheléssel történik.

- A műterhelés egy 50Ω -os indukciószegény különleges ellenállás.
- Ajánlatos legalább kétszer akkora teljesítményű műterhelést (dummy load) beszerezni mint az adóvevő kimenő teljesítménye.



feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése

Kicsatolt tápvonalon az egyenirányított feszültség arányából határozza meg az állóhullámarányt. A kicsatoló rész frekvencia függő.




használati útmutató

SWR értékek

- 1.0 1.5 v ne változtass semmin, így jó!
- 1.5 1.9 🔔 rossz helyen lehet az antenna, igazíts rajta
- 2.0 2.4 **5** csökkentett teljesítménnyel nem lesz baj
- 2.5 2.9 × változtass, ez nem lesz jó
- 3.0 ∞ 🐕 hagyd abba az adást, lehet sérült valami?

frekvenciamérés ~

- oszcilloszkóp segítségével megmérjük a jel periódusidejét
- abszorpciós frekvenciamérővel meghatározzuk a jel frekvenciáját
- digitális frekvenciamérővel (számláló) megmérjük a jel frekvenciáját a jel négyszögesítése után 1 másodpercig számlálva azt



Jegyzetek 🔨

Gyakori mérések:

Multiméterrel: sípolás, feszültség, ellenállás, áram

Multiméterrel: ne mérj ellenállást feszültség alatt

Az elektromágneses mérések műszerrel történnek. Ha nem azzal, akkor általában baj van.

DC->AC 20kHz Multiméter Felette teljesítménymérő, SWR mérő,

SWR = Vmax / Vmin = VF+VR / VF-VR

Befejezés

Ajánlott irodalom

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet a rádióamatőr szolgálatról

ha5kdr jegyzet

puskás jegyzet