Architettura degli Elaboratori

Lezione 17 – Calcolo delle prestazioni

Giuseppe Cota

Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche Università degli Studi di Parma

Indice

- ☐ Indici per il calcolo delle prestazioni
- ☐ Legge di Amdahl

Indici per il calcolo delle prestazioni

Primo indice: tempo richiesto per l'esecuzione di un programma

T_{CPU} tempo di CPU richiesto per l'esecuzione del programma:

$$T_{CPU} = \frac{N}{f}$$

- N numero totale di cicli di clock consumati nell'esecuzione del programma
- f frequenza di clock (= 1/T, T periodo di clock)
- N_{ist} numero totale di istruzioni eseguite
- C_{PI} numero medio di cicli di clock per istruzione macchina

$$C_{PI} = \frac{N}{N_{ist}}$$

In totale si ha:

$$T_{CPU} = \frac{N}{f} = \frac{(N_{ist} \cdot CPI)}{f} = N_{ist} \cdot C_{PI} \cdot T$$

Analisi della formula del tempo di esecuzione di un programma

Formula:

$$T_{CPU} = \frac{N}{f} = \frac{(N_{ist} \cdot C_{PI})}{f} = N_{ist} \cdot C_{PI} \cdot T$$

- N_{ist} (numero di istruzioni) dipende dal repertorio di istruzioni e dal grado di ottimizzazione del compilatore.
 - Un repertorio CISC dovrebbe ridurre N_{ist}. Tendenzialmente con CISC uso meno istruzioni macchina per un programma.
- T (periodo di clock) dipende dalla tecnologia e dall'architettura
 - Un repertorio RISC favorisce un basso T. Eseguire un'istruzione RISC richiede meno tempo di un'istruzione CISC
- C_{PI} (cicli di clock per istruzione) dipende dal repertorio di istruzioni e dall'architettura
 - Un repertorio RISC favorisce un basso C_{PI}
 - Soluzioni architettoniche come la pipeline permette di avere $C_{PI} \simeq 1$
 - Con soluzioni parallele (processori multicore) ho $C_{PI} < 1$

Indice MIPS

MIPS: milioni di istruzioni per secondo

$$MIPS = \frac{N_{ist}}{T_e \cdot 10^6}$$

 N_{ist} : numero di istruzioni eseguite

 T_e : tempo di esecuzione del programma in secondi

- Dipende dal repertorio di istruzioni della CPU, per cui non è possibile fare confronti tra calcolatori con repertori differenti.
 - Istruzioni CISC ≠ Istruzioni RISC

Indice MFLOPS

MFLOPS: milioni di operazioni in virgola mobile per secondo

$$MFLOPS = \frac{N_{vm}}{T_e \cdot 10^6}$$

 N_{vm} : numero di operazioni in virgola mobile eseguite

 T_e : tempo di esecuzione del programma in secondi

- Un po' più affidabile di MIPS in quanto considera il numero di operazioni e non di istruzioni.
 - Si basa sul presupposto che lo stesso programma esegua lo stesso numero di operazioni in virgola mobile...
 - ma il repertorio delle istruzioni per le operazioni in virgola mobile su macchine diverse non è lo stesso.

Misura delle prestazioni

- Le prestazioni complessive di un sistema di elaborazione non dipendono solo dalla CPU, ma anche dalla memoria e dal sottosistema I/O.
- Uno dei modi per misurare le prestazioni di un sistema di elaborazione è tramite l'utilizzo di programmi campione chiamati benchmark.
- Tipi di benchmark:
 - reali: programma reali;
 - ridotti: codice estratto da programmi reali:
 - sintetici: simulano le operazioni frequenti del sistema:
 - suite: gruppi di benchmark.

- Legge definita nel 1967 da Gene Amdahl (ingegnere IBM).
- In un sistema composto da più componenti il miglioramento di una componente influenza il sistema in proporzione alla frazione di tempo in cui il componente viene utilizzato.
- Si definisce *accelerazione* o *speedup* (S) il rapporto tra le prestazioni ottenute con miglioramento e le prestazioni di prima del miglioramento, ossia il rapporto tra il tempo di esecuzione vecchio (t_v) e quello vecchio (t_n)

$$S = \frac{t_v}{t_n}$$

Esempio

Il mio sistema ha $t_v=20$, apporto un miglioramento e ottengo $t_n=16$. Il mio speedup sarà

$$S = \frac{20}{16} = 1.25$$

- Lo speedup può essere applicato sull'intero sistema, su un componente del sistema o una sua funzionalità.
- Supponiamo di apportare un miglioramento ad un singolo componente del sistema.
- f_u: frazione di tempo di utilizzo del componente che voglio migliorare, corrisponde alla % di tempo in cui il componente è utilizzato
 - Esempio: se un programma viene eseguito in 40 secondi ed utilizzo il componente da migliorare per 8 secondi allora $f_u = \frac{8}{40} = 0.2$
- f_i : % di tempo in cui il componente è inutilizzato

$$- f_i = 1 - f_u$$

Allora, se S_c è lo speedup del componente migliorato, il tempo nuovo (t_n) dell'intero sistema sarà:

$$t_n = t_v \cdot f_i + t_v \cdot \frac{f_u}{S_c} = t_v \cdot \left[(1 - f_u) + \frac{f_u}{S_c} \right]$$

• S_{tot} : speed up del intero sistema (con un componente migliorato)

$$S_{tot} = \frac{t_v}{t_n} =$$

$$= \frac{t_v}{t_v \cdot \left[(1 - f_u) + \frac{f_u}{S_c} \right]} =$$

$$= \frac{1}{(1 - f_u) + \frac{f_u}{S_c}} =$$

$$= \frac{1}{f_i + \frac{f_u}{S_c}}$$

Legge di Amdahl Esempio

- Un miglioramento di un componente migliora le sue prestazioni di 100 volte, ma esso viene usato il 10% del tempo.
- Dati:

-
$$S_C = 100$$

- $f_U = 0.1 \Rightarrow f_i = 1 - 0.1 = 0.9$

Mi chiedo quanto vale S_{tot} (speedup dell'intero sistema)?

$$S_{tot} = \frac{1}{f_i + \frac{f_u}{S_C}} = \frac{1}{0.9 + \frac{0.1}{100}} \approx 1.1$$

- Anche se il componente è 100 volte più veloce il sistema totale è più veloce solo del 10%
- A casa provare cosa ottengo se ho $S_C = 10$ e $f_u = 0.9$

Domande?

Riferimenti principali

Capitolo 2 di Calcolatori elettronici. Architettura e
 Organizzazione, Giacomo Bucci. McGraw-Hill Education, 2017.