Architettura degli Elaboratori

Lezione 15 – Elementi architetturali di base

Giuseppe Cota


Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche Università degli Studi di Parma

Indice

- □ Architettura di von Neumann
- ☐ Codifica istruzioni
- ☐ CPU
- ☐ Esecuzione delle istruzioni

Architettura di von Neumann

Architettura di von Neumann




Architettura di von Neumann


- Unità di elaborazione e controllo (CPU, Central Processing Unit): componente responsabile dell'interpretazione delle istruzioni.
 - Altri termini: processore, elaboratore
 - Solitamente suddivisa in due parti:
 - Unità operativa: circuiti deputati alla manipolazione delle informazioni.
 - Unità di controllo: responsabile del coordinamento di tutte le attività che si svolgono nella macchina. Comanda l'unità operativa, la memoria e sistema di I/O.
- **Memoria:** contenitore di istruzioni e dati codificati in forma binaria.
 - Le istruzioni vengono lette in memoria dalla CPU. La CPU interpreta le istruzioni e le esegue.
- Sistema di ingresso o uscita (I/O, Input/Output):
 - Insieme dei dispositivi che servono:
 - per comunicare con il mondo esterno e l'utente: ad es. video, tastiere, ...
 - per aggiungere funzionalità al sistema stesso.
 - Le interfacce fanno da ponte tra i dispositivi periferici e il calcolatore stesso.
- Sistema di interconnessione (bus): circuiti che realizzano i collegamenti tra le varie parti.

Organizzazione

- Sistema a bus
 - Organizzazione tradizionale dei sistemi a microprocessore
 - Ormai superata nei PC
 - Utile schematizzazione



Memoria




- Una memoria composta da celle
- Ad ogni cella corrisponde un *indirizzo*
- Il complesso delle possibili posizioni in memoria è lo spazio degli indirizzi.
- Per leggere è necessario fornire l'indirizzo (A₀ .. A_{m-1}) e il comando di lettura
- Per scrivere sono necessari indirizzo, dato (D₀ .. D_{p-1}) e il comando di scrittura

Codifica istruzioni

Codifica istruzioni

- Le operazioni effettuate dalla CPU consistono nel trasferimento dati da/a memoria (o dispositivi I/O) e alla loro manipolazione
- Le istruzioni sono comandi che la CPU può interpretare e associarle ad operazioni
- Supponiamo di avere istruzioni a 32 bit
 - Suddivise in campi aventi significati ben definiti,
 - I campi possono essere di lunghezza variabile e interpretati a seconda del codice dell'istruzione (OP code)
 - Esempio



Istruzione Load LD


Istruzione Load ADD

Esempio istruzione Load LD

- Istruzione Load (a 32 bit): carica il contenuto di una cella di memoria in un registro della CPU
- Codice operazione: su 6 bit
 - OP per l'istruzione di load 010011
- Identificatore registro: su 5 bit
- Indirizzo su 21 bit
- Le istruzioni possono essere rappresentate in forma simbolica, ossia in linguaggio assemblativo (assembly language)

Esempio LD R1,[<Address>]

Traduzione: prendi il valore contenuto nella cella con indirizzo <Address> e mettilo dentro il registro R1




010011 00001 010110110110100110101

Esempio istruzione somma ADD

- Istruzione Add (a 32 bit): somma il contenuto di due registri della CPU e deposita il risultato in un terzo registro
- Codice operazione: 6 bit
 - ADD = 000101
- Identificatore registri: 5 bit
- 11 bit inutilizzati a 0

Esempio ADD R1,R2,R3

Traduzione: somma il valore contenuto nel registro R2 con il valore contenuto nel registro R3; il risultato mettilo dentro il registro R1.



Esempio di sequenze di istruzioni

Lo statement C

$$a = b + c$$

si traduce in assembly come:


```
LD R2, B ;B indirizzo a cui è allocata la parola b ;C indirizzo a cui è allocata la parola c ADD R1, R2, R3 ;A indirizzo a cui è allocata la parola a
```

Sequenzializzazione delle istruzioni

- Quando si scrive un programma le istruzioni vengono eseguite secondo l'ordine testuale.
- L'esecuzione ordinata delle istruzioni è permessa grazie ad un contatore di programma (Program Counter, PC).
- Il PC è un registro della CPU che punta alla prossima istruzione da eseguire.
 - Contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
 - Ogni volta che un'istruzione a 32 bit (ossia 4 byte) viene eseguita, il PC viene incrementato di 4.
- In realtà i programmi non sono lineari, ma contengono dei cicli (while, for) o dei percorsi alternativi (if, else).
 - Istruzioni di salto condizionato JZ: se è verificata una condizione, si salta alla posizione codificata nell'istruzione.
 - Istruzioni di salto incondizionato JMP: si salta alla posizione codificata nell'istruzione.

CPU

La CPU: unità operativa e unità di controllo



- L'unità di controllo (UC) è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni, comandando l'unità operativa a svolgere le operazioni corrispondenti ai codici di istruzione.
 - UC interpreta l'istruzione e la traduce in segnali di controllo per UO (o altri dispositivi).
- L'unità operativa (UO) svolge la funzione di manipolazione dell'informazione trasformando i dati in ingresso X in dati in uscita Y.
 - Componente essenziale: ALU
 - Le condizioni di stato dell'UO in seguito ad un'operazione vengono inviate all'UC.
- Il funzionamento della CPU è scandito dal clock.

CPU: macrofasi del processo di elaborazione di una istruzione




- 1. Fase di fetch (lettura da memoria e decodifica):
 - a) UC comanda la lettura del contenuto della parola il cui indirizzo I è nel PC
 - b) Decodifica l'istruzione letta
- 2. Esecuzione dell'istruzione:
 - a) L'ALU (*Arithmetic and Logic Unit*) svolge le operazioni numeriche e logiche.
 - b) Fine esecuzione: il PC viene incrementato di 4 (I+4) in modo da puntare all'istruzione successiva a quella eseguita.

Componenti principali della CPU


- **PC** (*Program Counter*): registro che *punta* alla prossima istruzione da eseguire, ossia contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
- **IR** (*Instruction Register*): contiene l'istruzione da eseguire.
 - Fa parte dell'UC, viene caricato in fase di fetch, l'UC lo decodifica (interpreta) generando una sequenza sincronizzata di segnali di controllo inviati ai diversi componenti del sistema (UO, memoria, dispositivi I/O)
- ALU (Arithmetic Logic Unit): componente che svolge le operazioni aritmetico-logiche.
- R1, R2, ..., Rn (General Purpose Registers): impiegati per contenere i dati su cui l'ALU esegue le proprie operazioni
- MAR (Memory Address Register) contiene l'indirizzo della locazione di memoria da leggere o scrivere.
- **DTR** (Data Transfer Register) registro contenente l'informazione che deve essere scambiata fra la memoria e la CPU.
- PSW (Processor Status Word): registro contenente i bit di stato della CPU.
 - Ad esempio: bit di overflow, carry, divisione per zero, interrupt, ecc.

Organizzazione CPU



Esecuzione delle istruzioni

Fase di fetch



- La fase di fetch inizia con il prelievo dell'istruzione e si conclude con la sua decodifica.
- Passi eseguiti ad ogni ciclo di clock:
 - Il contenuto del PC viene trasferito in MAR.
 - 2. L'uscita di MAR viene presentata sul bus degli indirizzi e viene asserito il comando di lettura della memoria; il contenuto della cella viene presentato sul bus dei dati e caricato in DTR.
 - 3. Il contenuto di DTR viene copiato in IR in modo da essere decodificato dall'UC.

Fase di esecuzione

- L'unità di controllo genera i segnali che fanno svolgere le azioni richieste in base al contenuto di IR e di eventuali condizioni di stato.
- Esempio esecuzione istruzione ADD R1,R2,R3:
 - 1. Il contenuto di R2 viene trasferito nel registro temporaneo TI che costituisce un operando dell'ALU
 - 2. Il contenuto di R3 viene presentato, via bus interno, all'altro ingresso dell'ALU; viene asserito il comando ADD all'ALU in modo da fare la somma. Il risultato viene memorizzato nel registro temporaneo TO.
 - 3. Il contenuto di TO viene trasferito in R1

Domande?

Riferimenti principali

Capitolo 2 di Calcolatori elettronici. Architettura e
Organizzazione, Giacomo Bucci. McGraw-Hill Education, 2017.