Architettura degli Elaboratori

Lezione 14-15 – Memorie


Giuseppe Cota

Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche Università degli Studi di Parma

Indice

- ☐ Gerarchia della memoria
- ☐ Spazio degli indirizzi

Architettura di von Neumann



Memoria

- I dati e i programmi all'interno del calcolatore devono essere conservati in memoria.
- Esistono più tipi di memoria:
 - Dischi rigidi
 - Memoria centrale (comunemente chiamata RAM)
 - Cache
 - Registri
 - **–** ..


Caratteristiche di una memoria

- Una memoria è caratterizzata da diversi parametri:
 - Dimensione o capacità: quanti dati riesce a memorizzare, solitamente misurata in multipli di byte.
 - Velocità o tempo di accesso: intervallo di tempo tra la richiesta del dato e il momento in cui è disponibile
 - Potenza o consumo: potenza media assorbita (dalle memorie elettroniche)
 - Costo per bit: costo materiale per un bit, non è un costo fisso dipende anche dalle dimensioni della memoria.


Gerarchia della memoria

- Idealmente un calcolatore dovrebbe avere quanta più memoria possibile, ad alta velocità, basso consumo e minimo costo.
- Tuttavia non è possibile avere un'unica memoria grande e con un alto rapporto prestazioni/costo → bisogna raggiungere un compromesso.
- È necessario strutturare il sistema di memoria con memorie di diverso tipo strutturate in maniera gerarchica.
- Gerarchia della memoria:
 - ai livelli più alti: memorie con prestazioni e costo elevati e dimensioni piccole.
 - ai livelli più bassi: memorie con prestazioni e costo bassi e dimensioni grandi.

Gerarchia di memoria



Gerarchia di memoria




- Registri della CPU: centinaia di byte
- Cache di livello 1 (L1 cache): ~decine di KB
- Cache di livello 2 (L2 cache): ~512 KB
- Cache di livello 3 (L3 cache): ~4 MB 128MB
- Memoria Centrale (RAM): ~4 GB − 32GB
- Memoria secondaria interna (HDD o SSD): centinaia di GB
- Memoria secondaria esterna (dischi ottici, penne USB)

Principi di località spaziale e temporale

- Principio di località spaziale: se un programma, nel corso della sua esecuzione, fa riferimento ad una particolare cella di memoria, è molto probabile che, nell'immediato futuro, faccia riferimento a celle vicine a essa.
- Principio di località temporale: se un programma, nel corso della sua esecuzione, fa riferimento ad una particolare cella di memoria, è molto probabile che, nell'immediato futuro, faccia riferimento alla stessa cella.

Terminologia



- Blocco: la minima unità di informazione che può essere trasferita tra due livelli adiacenti della gerarchia.
 - Il trasferimento dei dati avviene tra due blocchi adiacenti.
- Hit (successo): l'informazione richiesta è presente nel livello acceduto
- Miss (fallimento): l'informazione richiesta non è presente nel livello acceduto
 - Bisogna accedere al livello inferiore della gerarchia per recuperare il blocco contenente l'informazione richiesta.
 - Alla fine quando l'informazione viene trovata, il blocco che la conteneva viene trasferito al livello di memoria dove è avvenuto il miss.

Prestazioni della gerarchia di memoria

- Tasso di hit h: rapporto tra il numero di hit di un livello di memoria e il numero totale di accessi.
- **Tempo di hit** t_h : tempo di accesso di un livello di memoria, compreso il tempo per determinare se si verifica un hit o un miss.
- Tasso di miss m: rapporto tra il numero di miss di un livello di memoria e il numero totale di accessi.

$$m = 1 - h$$

- **Penalità o tempo di miss** t_m : tempo per trasferire il blocco dal livello più basso (ignoriamo per semplicità il caso di miss a più livelli).
- Tempo medio di accesso alla memoria \bar{t} :

$$\bar{t} = t_h + m \cdot t_m = t_h + (1 - h)t_m$$

 Se siamo al livello più alto della gerarchia, per avere buone prestazioni h deve essere il più vicino possibile a 1.

Tipologie di memoria Funzionalità

- Memoria volatile: la memorizzazione richiede l'alimentazione elettrica. Quando una memoria volatile viene spenta, tutto il contenuto viene cancellato.
- Memoria persistente: permette la persistenza dei dati per più tempo. Se una memoria persistente viene spenta, il contenuto non viene cancellato, ma persiste.
- Memoria di sola lettura: Read Only Memory (ROM)
- Memoria di lettura/scrittura

Tipologie di memoria Tecnologia


- Memoria elettronica: si usano componenti elettronici (ROM, RAM, flash).
- Memoria magnetica: memorie di massa come dischi rigidi e nastri magnetici. Principale caratteristica è la persistenza.
- Memoria ottica: dischi ottici per memorizzazione di lungo termine (CD, DVD, Blu-ray)

Tipologie di memoria Modalità di accesso

- Memoria ad accesso casuale, in inglese Random Access
 Memory (RAM): il tempo di accesso ad una cella è indipendente
 dalla sua posizione. La sigla RAM viene impropriamente utilizzata
 per indicare la memoria centrale del calcolatore (ma anche le
 memorie flash e la ROM sono ad accesso casuale).
 - A volte in italiano si preferisce la locuzione memorie ad accesso diretto.
- Memoria ad accesso sequenziale: l'accesso ad una generica cella avviene scorrendo sequenzialmente la memoria stessa.
 - Esempio: nastri magnetici.
- Memoria ad accesso semicasuale: dato l'indirizzo di una cella, con un accesso diretto si accede ad un blocco di celle all'interno del quale la singola cella viene individuata con una ricerca sequenziale.
 - Esempio: dischi rigidi
- Memoria ad accesso per contenuto: In lettura, la memoria risponde restituendo l'indirizzo della posizione che contiene il dato.

Memorie RAM

- SRAM: Static RAM (RAM Statiche)
 - un FF per bit
 - Costituito da 6 transistor
 - Alto Consumo
 - Alto Costo
 - Alta velocità
 - Usate per le cache




- DRAM: Dynamic RAM (RAM Dinamiche)
 - un transistor e un condensatore per bit
 - Basso Consumo
 - Basso costo
 - Bassa velocità
 - Usate per le "RAM"

SRAM e DDR

- SDRAM: Synchronous DRAM
 - Sono DRAM sincrone, introdotte nel 1996
- I comandi agganciati a un clock
- DDR (Double Data Rate SDRAM) operano su ambedue i fronti del clock
 - Correntemente DDR4, dal 2021 DDR5

Spazio degli indirizzi


Connessione tra memoria e processore



- Per leggere è necessario fornire l'indirizzo (A₀ .. A_{m-1}) e il comando di lettura
- Per scrivere sono necessari indirizzo, dato (D₀ .. D_{d-1}) e il comando di scrittura


Spazio di indirizzamento

- Una memoria è costituita da celle di p bit, pari al grado di parallelismo del bus dei dati.
- Ad ogni cella è assegnato un indirizzo univoco.
 - Nella pratica corrente è convenzione assegnare degli indirizzi ai byte.
- Per poter leggere/scrivere una cella è necessario presentare il suo indirizzo sul bus degli indirizzi.
- Con m linee di indirizzo si indirizzano 2^m posizioni
 - Si dice che la memoria ha un'estensione pari a M = 2^m




Spazio di indirizzamento Blocchi di memoria

- Il complesso delle possibili posizioni di memoria costituisce lo spazio degli indirizzi
 - Di norma non tutto lo spazio di indirizzamento viene utilizzato.
- Inoltre la memoria potrebbe essere divisa in blocchi di memoria di una certa dimensione $C = 2^c$ (quindi con $c = \log_2 C$ linee di indirizzo).
- Potrei costruire una memoria con n circuiti integrati con estensione C
- Un indirizzo di memoria può essere visto come composto da due parti: il numero (indirizzo) del blocco e l'indirizzo della cella all'interno del blocco.




Spazio di indirizzamento Blocchi di memoria



Parallelismo superiore al byte

- Il parallelismo più semplice è quello a 8 bit, tuttavia il parallelismo evolve ed ora abbiamo memorie con parallelismo a 64 bit.
 - Usiamo il termine parola o word per indicare i bit di parallelismo della memora (pari all'ampiezza del bus dati)
- Se ho una memoria con parallelismo a k byte, allora una parola di k byte è allineata se il suo byte meno significativo è a un indirizzo multiplo di k.
 - In generale una entità a l byte è allineata se il suo byte meno significativo è a un indirizzo multiplo di k
- È convenzione (anche per retrocompatibilità) usare il byte come cella elementare e si assume che gli indirizzi siano sempre associati ai byte.
 - Di conseguenza solitamente l'estensione della memoria è misurata in byte.


Parallelismo superiore al byte




Indirizzamento byte con parallelismo superiore al byte



Big endian e little endian





Domande?

Riferimenti principali

Capitolo 4 di Calcolatori elettronici. Architettura e
 Organizzazione, Giacomo Bucci. McGraw-Hill Education, 2017.