Clínica Cirurgica – Aula 1

Prof Enf Diogo Jacintho

www.enfermeirodiogo.com



Central de Material Esterilizado



Central de Material Esterelizado

• A Central de Material Esterilizado (CME) é o conjunto de elementos destinados à recepção e expurgo, preparo e esterilização, guarda e distribuição do material para as unidades do estabelecimento de saúde.

- Classifica-se, quanto à dinâmica de funcionamento, a CME em três tipos:
 - Descentralizada
 - Semi-Centralizada
 - Centralizada

• Quanto à estrutura física são elementos indispensáveis ao funcionamento da CME as seguintes áreas:

- **≻**Expurgo
- ➤ Sala de Preparo de Materiais
- ► Sala de Preparo de Instrumentais Cirúrgicos
- Esterilização
- Distribuição dos materiais esterilizados

Classificação dos Artigos

- Artigos semicríticos: aqueles que entram em contato com mucosa colonizada. Ex.: gastroscópio, colonoscópio, acessórios dos ventiladores.
- Artigos não-críticos: aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente ou não entram em contato com ele, como o material usado para higienização, termômetro, esfigmomanômetro..

• Artigos críticos: aqueles que entram em contato com tecidos estéreis do corpo humano, isentos de colonização. Ex.: material para cirurgia via laparoscópica e via artroscópica, entre outros.

Fluxo de Materiais na CME

Área suja - Expurgo

Área Limpa — preparo do material e carga da autoclave

Área Estéril – retirada do material da autoclave e guarda do material estéril

www.enfermeirodiogo.com



Esterilização

• Esterilização é o processo pelo qual os microorganismos são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no meio de cultura padrão no qual previamente haviam proliferado.

Métodos de Esterilização Existentes

- Esterilização Física pelo método físico: calor úmido, calor seco e ionização.
- Esterilização Química Líquida
- Esterilização Química gasosa Deve ter uma estrutura física especial, com antecâmara,

Testes para Controle do Processo de Esterilização



Testes Biológicos

INDICADOR BIOLÓGICO

- É o único meio de assegurar que o conjunto de todas as condições de esterilização estão adequadas.
- Neste método, os microorganismos são diretamente testados quanto ao seu crescimento ou não após a aplicação do processo.
- Nele são testados um tipo de microorganismo que seja comprovadamente resistente a um tipo específico de esterelização

Indicadores Químicos

- FITA ZEBRADA tiras impregnadas com tinta termo-química que muda de colocarão quando exposto a temperatura.
- TESTE DE BOWIE DICK testa a eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo.
 - Deve ser utilizado diariamente no primeiro ciclo, sem carga a 134°C por 3 a 5 mim sem secagem
- INDICADOR MULTIPARAMETRO controla a temperatura e o tempo necessário.