### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

# Roteiro 03 - Preparação

## Ambiente Keil uVision + CMSIS:RTOS + RedPill

Este tutorial foi traduzido e adaptado a partir do trabalho disponível em <u>"The Designers Guide to the Cortex-M Processor Family" de Trevor Martin.</u>

#### 1) Introdução

Neste tutorial, veremos como usar um RTOS de pequeno porte em execução em um microcontrolador baseado em Cortex-M. Especificamente, vamos usar um RTOS que atenda à especificação RTOS 'Cortex Microcontroller Interface Standard' (CMSIS).

Esta especificação define uma API RTOS padrão para uso com microcontroladores baseados em Cortex-M. A API CMSIS-RTOS fornece todos os recursos de que precisamos para desenvolver com um RTOS em uma ampla variedade de dispositivos. Também é uma interface padrão para quem deseja desenvolver componentes de software reutilizáveis.

Para executar os exemplos deste tutorial, primeiro é necessário instalar a cadeia de ferramentas MDK-ARM.

O tutorial para instalação foi apresentado no roteiro anterior. Se o instalador do pacote tiver problemas para acessar o pacote remoto, você pode baixa-lo através do <u>link</u>. Selecione novamente o pacote STM32F1xx e salve-o em seu disco rígido. O arquivo pode ser salvo como um arquivo .zip dependendo do navegador que você está usando. Se for salvo como .zip, altere a extensão .zip para .pack, você poderá instalá-lo localmente clicando duas vezes no arquivo STM32F1xx.pack.

#### 2) Acessando a API CMSIS-RTOS

Para acessar qualquer um dos recursos do CMSIS-RTOS em nosso código de aplicativo, é necessário incluir o seguinte arquivo de cabeçalho:

#include <cmsis os.h>

Este arquivo de cabeçalho é mantido pela ARM como parte do padrão CMSIS-RTOS.

Para o CMSIS-RTOS Keil RTX, esta é a API padrão. Outros RTOS terão sua própria API proprietária, mas podem fornecer uma camada *wrapper* para implementar a API CMSIS-RTOS para que possam ser usados onde a compatibilidade com o padrão CMSIS for necessária.

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

#### 3) Threads

Os blocos de construção de um programa 'C' típico são funções que chamamos para executar um procedimento específico e que então retornam à função de chamada. No CMSIS-RTOS a unidade básica de execução é uma "Thread".

Para construir um programa RTOS simples, declaramos cada *thread* como uma função 'C' padrão e também declaramos uma variável de ID de thread para cada função:

```
void thread1 (void);
void thread2 (void);
osThreadId thrdID1, thrdID2;
```

Por padrão, o *scheduler* CMSIS-RTOS estará em execução quando main() for inserido e a função main() se tornar a primeira *thread* ativa. Uma vez na main(), podemos interromper a troca de tarefas do *scheduler* chamando osKernelInitialize().

Enquanto o RTOS está parado, podemos criar mais *threads* e outros objetos. Assim que o sistema estiver em um estado definido, podemos reiniciar o *scheduler* RTOS com osKernelStart().

Você pode executar qualquer código de inicialização que desejar antes de iniciar o RTOS.

```
void main (void){
    osKernelInitialize ();
    IODIR1 = 0x00FF0000; // Do any C code you want
    Init_Thread(); //Create a Thread
    osKernelStart(); //Start the RTOS
}
```

Quando as *threads* são criadas, elas também recebem uma prioridade. Se houver um número de *threads* prontas para execução e todas tiverem a mesma prioridade, eles receberão tempo de execução em um modo *round-robin*.

No entanto, se um encadeamento com prioridade mais alta ficar pronto para execução, o scheduler RTOS cancelará o encadeamento em execução no momento e iniciará a execução do encadeamento de alta prioridade. Isso é chamado de agendamento baseado em prioridade preemptiva. Ao atribuir prioridades, você deve ter cuidado porque a thread de alta prioridade continuará em execução até que entre em um estado de espera ou até que uma thread de prioridade igual ou superior esteja pronta para ser executada.

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

#### 4) Criação do primeiro projeto CMSIS-RTOS

Este projeto o guiará pelas etapas necessárias para criar e depurar um projeto baseado em CMSIS-RTOS:

a) Inicie o μVision e selecione: Project >> New uVision Project (Figura 01).




Figura 01 - Project >> New uVision Project

- b) Na caixa de diálogo do novo projeto, insira um nome de projeto e diretório adequados e clique em Salvar.
- c) Em seguida, o banco de dados do dispositivo será aberto. Navegue até o STMicroelectronics::STM32F103:STM32F103C8 (semelhante à Figura 02).




Figura 02 - STMicroelectronics::STM32F103:STM32F103RB

- d) Depois de selecionar este dispositivo, clique em ok (Figura 02).
- e) Assim que a variante do microcontrolador for selecionada, o *Run Time Environment Manager (RTE)* será aberto (Figura 03). Isso permite configurar a plataforma de componentes de software que você usará em um determinado projeto. Além de exibir os componentes disponíveis, o RTE entende suas dependências de outros componentes.

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)




Figura 03 - CMSIS::RTOS (API):Keil RTX

- f) Para configurar o projeto para uso com o CMSIS-RTOS Keil RTX, basta marcar a caixa CMSIS::RTOS (API):Keil RTX (Figura 03). Após a seleção é necessário resolver suas dependências, que são exibidas na guia *Validation Output*.
- g) Agora pressione o botão OK e todos os componentes selecionados serão adicionados ao novo projeto. Os componentes do CMSIS são adicionados às pastas exibidas como um losango verde (Figura 04).



Figura 04 - Componentes do CMSIS

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

#### 5) Ajuste do primeiro projeto CMSIS-RTOS

Existem dois tipos de arquivo na hierarquia do projeto:

- O primeiro tipo é um arquivo de biblioteca que é mantido dentro da cadeia de ferramentas e não é editável. Este arquivo é mostrado com uma chave amarela para mostrar que está 'bloqueado' (somente leitura).
  - O segundo tipo de arquivo é um arquivo de configuração.

Cada um desses arquivos pode ser exibido como um arquivo de texto, mas também é possível visualizar as opções de configuração como um conjunto de listas de seleção e menus suspensos.

Para ver isso, abra o arquivo **RTX\_Conf\_CM.c** e, na parte inferior da janela do editor, selecione a guia 'Assistente de configuração' (Figura 05).



Figura 05 - 'Assistente de configuração

Clique em Expandir tudo para ver todas as opções de configuração como uma lista de seleção gráfica apresentada na Figura 06.




Figura 06 -Lista de seleção Gráfica

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

Por enquanto não é necessário fazer nenhuma alteração aqui e essas opções serão examinadas no futuro.

Agora que temos a plataforma básica para o nosso projeto, podemos adicionar algum códigofonte do usuário que iniciará o RTOS e criará um *thread* em execução.

#### 6) Adicionando arquivos de código-fonte

Para adicionar arquivos de código-fonte:

a) Clique com o botão direito do mouse na pasta 'Source Group 1' e selecione 'Add new item to Source Group 1' (Figura 07):




Figura 07 - Adição de arquivos

b) Na caixa de diálogo Adicionar novo item, selecione o ícone 'Modelo de código de usuário' (*User Code Template*) e na seção CMSIS, selecione a *main function* do CMSIS-RTOS e clique em Adicionar (Figura 08):




Figura 08 - Modelo de código de usuário (templates)

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

- c) Repita os itens a e b, mas desta vez selecione 'CMSIS-RTOS Thread'.
- d) Estes passos adicionarão dois arquivos de origem ao nosso projeto main.c e Thread.c (Figura 09):




Figura 09 - Arquivos adicionados

#### 7) Analisando o código-fonte

- a) Abra o arquivo *Thread.c* no editor. Por enquanto, este arquivo contém duas funções Init\_Thread() que são usadas para iniciar a execução do encadeamento e a função do encadeamento real.
- b) Em *main.c*, adicione o protótipo *Init\_Thread* como uma declaração externa e, em seguida, chame-a após a função osKernelInitialize conforme mostrado a seguir:

```
#define osObjectsPublic
#include "osObjects.h"
extern int Init_Thread (void); //Add this line
int main (void) {
    osKernelInitialize ();
    Init_Thread (); //Add this line
    osKernelStart ();
}
```

- c) Inicialmente, podemos utilizar o simulador de depurador para rodar o código sem a necessidade de hardware externo.
  - d) Construa o projeto (Build F7)
  - e) Selecione a pasta 'Target 1' e abra suas opções (Figura 10):

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

- Acesse a guia Debug
- Verifique se 'Dialog DLL' está definido como 'DARMSTM.DLL'
- Verifique se o parâmetro está definido como '-pSTM32F103RB'




Figura 10 - Configuração de debug

f) Clique em ok para fechar as opções do menu de destino (Figura 10).

#### 8) Utilizando o debugger

- a) Inicie o debugger (Ctrl+F5) 4
- b) Inicie a execução do código (F5) 1
- c) Abra o Debug >> OS Support >> System and Thread Viewer (Figura 11).



Figura 11 - System and Thread Viewer

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

- d) Esta visualização de depuração mostra todos os threads em execução e seu estado atual. No momento, temos três threads principais, os\_idle\_demon e osTimerThread.
  - e) Inicie a execução do código (F5).

ID	Name	Priority	State	Delay	Event Value	Event Mask	Stack Usage
1	osTimerThread	High	Wait_MBX				32%
3	Thread	Normal	Running				16%
255	os_idle_demon	None	Ready				32%

Figura 12 - System and Thread Viewer (2)

- f) Agora a thread do usuário é criado e o main são encerrados (Figura 12).
- g) Sair do debugger
- h) Embora este projeto n\u00e3o fa\u00e7a nada, ele demonstra as etapas necess\u00e1rias para come\u00e7ar a usar o CMSIS-RTOS.

#### 9) Criando Threads

Depois que o RTOS estiver em execução, várias chamadas de sistema são usadas para gerenciar e controlar os encadeamentos ativos.

Por padrão, a função main() é criada automaticamente como a primeira *thread* em execução. No primeiro exemplo, nós o usamos para criar uma *thread* adicional e deixá-la. No entanto, se quisermos, podemos continuar a usar main como um *thread* por si só. Se quisermos controlar *main* como uma *thread*, devemos obter seu ID de thread.

A primeira função RTOS que devemos, portanto, chamar é os Thread Getld(), que retorna o número de ID da thread em execução no momento. Isso é armazenado em seu identificador de ID. Quando quisermos nos referir a essa thread em futuras chamadas do sistema operacional, usaremos esse identificador em vez do nome da função da thread.

```
osThreadId main_id; //create the thread handle
void main (void){
    /* Read the Thread-ID of the main thread */
    main_id = osThreadGetId ();
    while(1) {
        //........
    }
}
```

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

Agora que temos um identificador de ID para *main*, podemos criar as *threads* do aplicativo e, em seguida, chamar *osTerminate(main\_id)* para finalizar a *thread* principal. Esta é a melhor maneira de terminar este ciclo. Alternativamente podemos adicionar um *loop while(1)* como mostrado acima e continuar a usar *main* em nosso aplicativo.

Como vimos no primeiro exemplo, a *thread* principal é usada como uma *thread* iniciadora para criar as *threads* do aplicativo. Isso é feito em duas etapas. Primeiro, uma estrutura de *thread* é definida; isso nos permite definir os parâmetros de funcionamento:

```
osThreadId thread1_id; //thread handle
void thread1 (void const *argument); //function prototype for thread1
osThreadDef(thread1, osPriorityNormal, 1, 0); //thread definition structure
```

A estrutura da *thread* exige que definamos o nome da função da *thread*, sua prioridade, o número de instâncias que serão criadas e seu tamanho de pilha.

Uma vez que a estrutura foi definida, a thread pode ser criada usando o osThreadCreate() podemos adicionar um *loop while(1)* como mostrado acima e continuar a usar *main* em nosso aplicativo.

Em seguida, a *thread* é criada a partir do código do aplicativo, geralmente dentro da *thread* principal, mas pode estar em qualquer ponto do código.

```
thread1_id = osThreadCreate(osThread(thread1), NULL);
```

Isso cria a *thread* e a inicia em execução. Também é possível passar um parâmetro para a *thread* quando ela inicia:

```
uint32_t startupParameter = 0x23;
thread1 id = osThreadCreate(osThread(thread1), startupParameter);
```

Quando cada *thread* é criada, ela também recebe sua própria pilha para armazenar dados durante a troca de contexto. Isso não deve ser confundido com a pilha nativa do processador Cortex; é realmente um bloco de memória alocado para a *thread*. Se necessário, um thread pode receber recursos de memória adicionais definindo um tamanho de pilha maior na estrutura do thread.

```
osThreadDef(thread1, osPriorityNormal, 1, 0); //assign default stack size to this thread osThreadDef(thread2, osPriorityNormal, 1, 1024); //assign 1KB of stack to this thread
```

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

No entanto, se você alocar um tamanho de pilha maior para um encadeamento, a memória adicional deverá ser alocada no arquivo de configuração do RTOS.

#### 10) Criando e gerenciando threads

Neste projeto iremos criar e gerenciar algumas *threads* adicionais. Cada uma das *threads* criadas alternará um pino GPIO na porta **GPIO B** para simular o piscar de um LED. Podemos então visualizar esta atividade no simulador.

Acesse o seguinte botão no menu

Para acessar os projetos de exercícios, abra o instalador do pacote no µVision (Figura 13).




Figura 13 - Packet installer

- a) Selecione a guia de placas (boards) e selecione o CMSIS-RTOS\_Tutorial.
- b) Selecione a guia exemplos e todos os projetos de exemplo para este tutorial serão mostrados.
  - Para exibir em ordem, clique no cabeçalho da coluna cinza 'Exemplo' (Examples).
- Uma cópia de referência do primeiro exercício apresentado neste tutorial está incluída como Exercício 1.
- Selecione "Ex 2 and 3 Threads" e pressione o botão copiar. Isso instalará o projeto em um diretório de sua escolha e abrirá o projeto no μVision.
  - c) Abra o Gerenciador de Ambiente de Tempo de Execução (Manage Run-Time Environment).

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

d) Na seção de suporte da placa, a caixa Board Support:MCBSTM32E:LED está marcada. Isso adiciona funções de suporte para controlar o estado de um banco de LEDs na porta GPIO B do microcontrolador.



Figura 14 - Gerenciador RTE

e) Quando o RTOS inicia, main() é executado como uma thread e, além disso, criaremos duas threads adicionais. Primeiro criamos handles para cada uma das threads e depois definimos os parâmetros de cada thread. Isso inclui a prioridade em que a thread será executada, o número de instâncias de cada thread que criaremos e seu tamanho de pilha (a quantidade de memória alocada para ele) zero indica que ela terá o tamanho de pilha padrão.

```
osThreadDef(led_thread2, osPriorityNormal, 1, 0);
osThreadDef(led_thread1, osPriorityNormal, 1, 0);

f) Então, na função main(), as duas threads são criadas:
led_ID2 = osThreadCreate(osThread(led_thread2), NULL);
led_ID1 = osThreadCreate(osThread(led_thread1), NULL);
```

- g) Quando a thread é criada, podemos passar um parâmetro no lugar da definição NULL.
- h) Compile o projeto e inicie o depurador

osThreadId main\_ID,led\_ID1,led\_ID2;

 i) Inicie a execução do código e abra Debug >> OS Support >> System and Thread Viewer (Figura 15).

ID	Name	Priority	State	Delay	Event Value	Event Mask	Stack Usage
1	osTimerThread	High	Wait_MBX				32%
3	led_thread2	Normal	Running				0%
4	led_thread1	Normal	Ready				32%
255	os_idle_demon	None	Ready				

Figura 15 - System and Thread Viewer (3)

j) Temos quatro threads ativas com uma rodando e as outras prontas.

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

k) Abra o **Debug >> OS Support >> Event Viewer** (Figura 16).




Figura 16 - Event Viewer

- O visualizador de eventos mostra a execução de cada thread como um rastreamento em relação ao tempo. Isso permite que você visualize a atividade de cada thread e tenha uma ideia do tempo de CPU consumido por cada thread.
  - m) Abra Peripherals >> General Purpose IO >> GPIOB window (Figura 17).




Figura 17 - GPIOB window

n) Nossos dois threads de led estão cada um alternando um pino de porta GPIO. Deixe o código em execução e observe os pinos alternarem por alguns segundos. Se você não vir a atualização das janelas de depuração, verifique se a opção de atualização da janela *view\periodic* está marcada.

```
void led_thread2 (void const *argument) {
    for (;;) {
        LED_On(1);
        delay(500);
        LED_Off(1);
        delay(500);
    }
}
```

Cada *thread* chama funções para ligar e desligar um LED e usa uma função de atraso entre cada ligar e desligar. Várias coisas importantes estão acontecendo aqui.

### Laboratório de Sistemas Operacionais Embarcados (ECOS13)

Prof Otávio Gomes (otavio.gomes@unifei.edu.br) - Prof Rodrigo Almeida (rodrigomax@unifei.edu.br)

Primeiro, a função de atraso pode ser chamada com segurança por cada *thread*. Cada thread mantém variáveis locais em sua pilha para que não possam ser corrompidas por nenhuma outra *thread*.


Em segundo lugar, nenhum dos *threads* entra em um estado de espera desprogramado, o que significa que cada um executa sua fatia de tempo alocada antes de mudar para o próximo *thread*.

Como este é um *thread* simples, a maior parte de seu tempo de execução será gasto no loop de atraso, efetivamente desperdiçando ciclos. Por fim, não há sincronização entre as *threads*. Eles estão sendo executados como 'programas' separados na CPU e, como podemos ver na janela de depuração do GPIO, os pinos alternados aparecem aleatoriamente.

#### 11) Entendendo o código-fonte

Após realizar o estudo, a análise e a correta execução dos itens anteriores, faça:

- a) Compare e analise as diferenças entre o arquivo main utilizado no item 10 com o arquivo disponível neste link. Anote as mudanças e alterações percebidas.
- b) Substitua o código-fonte utilizado no item 10 pelo novo código apresentado na subtópico anterior (disponível neste link) e execute-o na placa RedPill. Para isso é necessário alterar a configuração do ambiente de desenvolvimento para o modo de programação que utiliza o ST-Link Debugger, conforme figura a seguir:



 Altere os valores das variáveis val01\_delay e val02\_delay, recompile, carregue o código e verifique o funcionamento da placa RedPill.