

DESCRIÇÃO

- Eletrodutos e luvas de aço rígido, com costura conforme ABNT NBR 5624, com rosca BSP conforme ABNT NBR NM ISO 7-1; acabamento galvanizado (contínuo) a quente, interna e externamente, e com marcação em sua parte externa, de forma legível e indelével, no mínimo com as seguintes características:
 - Nome ou símbolo do fabricante;
 - Nome do produto;
 - Número desta norma (ABNT NBR 5598);
 - Tipo de rosca BSP;
 - Diâmetro nominal;
- Curva, buchas, arruelas e abraçadeira em aço maleável galvanizado ou liga especial Zamak, as bitolas e roscas devem ser do tipo que possibilite sua correta adaptação aos eletrodutos; ou conexões em ferro galvanizado, parafusadas.

Protótipo comercial

- Eletroduto:
 - REAL PERFIL
 - GFC
 - ELECON
 - ZETONE
- Conexões:
 - TRAMONTINA
 - WETZEL
- Tipo parafusadas:
 - DAISA
 - WETZEL

APLICAÇÃO

- Em instalações elétricas aparentes, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica.

EXECUÇÃO

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolamento dos condutores no momento da enfição.
- Arrumar a tubulação quando aparente, inclusive todas as caixas, e fixar rigidamente por meio de abraçadeira tipo “D” com parafuso; adotar a distância máxima de 1m de cada caixa de derivação ou equipamento para cada abraçadeira.
- Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
- Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; só podem ser usadas curvas pré-fabricadas.
- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa.
- Durante a execução da obra, pintar as pontas que fiquem expostas com zarcão; fechar as extremidades livres dos tubos e as caixas, para proteção.
- Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfição, inclusive nas tubulações secas.

RECEBIMENTO

- Quando dobrados, os tubos não devem apresentar escamações ou destacamento do revestimento.
- Observar os itens constantes na etapa de execução desta ficha.

SERVIÇOS

09.05	REDE DE BT: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
09.05.002	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 20MM (3/4”) INCL. CONEXÕES
09.05.003	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 25MM (1”) INCL. CONEXÕES
09.05.004	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 32MM (1 1/4”) INCL. CONEXÕES
09.05.005	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 40MM (1 1/2”) INCL. CONEXÕES
09.05.006	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 50MM (2”) INCL. CONEXÕES
09.05.008	ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE (ABNT NBR-5624) 80MM (3”) INCL. CONEXÕES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.05.002	09.05.003	09.05.004	09.05.005
09.05.006	09.05.008		

- O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação do eletroduto, inclusive conexões, bem como a fixação por meio de abraçadeiras tipo “D” com parafuso quando a tubulação for aparente.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.05.002	09.05.003	09.05.004	09.05.005
09.05.006	09.05.008		

- m - pelo comprimento.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono com revestimento protetor e rosca BSP.
- ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação.
- ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias.
- ABNT NBR 5624:2011 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Rede de distribuição

E2.03

Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado

Revisão	2
Data	28/08/24

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário