

DESCRIÇÃO

- Sensor de presença com detecção por infravermelho, de sobrepor ao teto, com lente 360°, contendo 3 fios (fase, neutro e retorno), aplicável a qualquer tipo de lâmpada.
- Alcance de monitoramento mínimo: diâmetro de 8 metros.
- Bivolt (127V / 220V).
- Tempo de desligamento após a última detecção ajustável entre 10 segundos e 8 minutos.
- Função fotocélula.
- Buchas e parafusos para fixação.

Protótipo comercial

- Sensor de presença:
 - ECP Eletromatic Controle e Proteção - Ls360TS
 - GND Eletrônica - G10T-360
 - Qualitronix - Qa29

APLICAÇÃO

- Para uso interno, em conjunto com as luminárias IL-42, IL-44 e IL-45, exclusivamente para ambientes sujeitos a longos períodos de desocupação: almoxarifados, depósitos e despensas.

EXECUÇÃO

- Posicionar o sensor de forma a garantir a maior eficiência e a inexistência de barreiras físicas que impeçam a detecção do movimento.
- Instalar o sensor a uma distância mínima de 30 cm da lâmpada e a uma altura de 2m a 3m do piso e de preferência no centro da área a ser supervisionada.
- Não instalar o sensor direcionado para janelas, vidraças, portas ou superfícies sujeitas à incidência direta de luz solar, o que pode causar acionamento falso.
- Em ambientes cujas dimensões sejam maiores que o alcance máximo do sensor, verificar a necessidade de instalar mais de uma unidade.
- Conectar os três fios do sensor à lâmpada (neutro e retorno) e ao circuito elétrico (fase).
- Ao instalar duas ou mais lâmpadas ao mesmo sensor, não exceder a potência máxima indicada pelo fabricante. Fazer a instalação das mesmas em paralelo.
- Após conectar os fios do sensor à lâmpada e à rede, configurar o tempo em que o sensor deve se manter ativo após a detecção de movimento. Seguir as instruções do fabricante para a configuração. Regular o tempo de desligamento em no mínimo 8 minutos para evitar a diminuição da vida útil das lâmpadas fluorescentes.
- Habilitar a função fotocélula do sensor apenas em ambientes cujo nível de iluminação por luz natural seja compatível com a atividade desempenhada.
- Fixar rigidamente o sensor ao teto, somente após a pintura ou acabamento final.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	IL-42	Iluminação interna (cozinha, despensa, refeitório e cantina) - luminária com difusor - lâmpada fluorescente (2 x 32W)
Ficha	IL-44	Iluminação geral para áreas internas - luminária aberta com refletor - lâmpada fluorescente (1 x 32W)
Ficha	IL-45	Iluminação geral para áreas internas - luminária aberta com refletor - lâmpada fluorescente (2 x 32W)

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar a fixação do sensor ao teto.

- Verificar a detecção de movimento e o tempo de desligamento.

SERVIÇOS

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.10.030

- Fornecimento e instalação de sensor de presença.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.10.030

- un. – por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.09

Sensor de presença interno

Elaboração

Data 30/06/10

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário