

DESCRIÇÃO

• Central convencional de controle áudio-visual para monitoração de acionadores manuais e sirenes, alimentada por 2 baterias externas (ver descrição abaixo), de 40 ou 60 Ah, com fonte de alimentação em 127/220 V, frequência 60 Hz, com as seguintes características:

- Gabinete em aço galvanizado ou em plástico ABS antichama;
- Indicação individual de endereços (laços ou setores);
- Saída de sirene externa;
- Disparo manual de sirene externa ou chave de teste;
- Saída protegida contra curto e sobrecarga;
- Recarga com tensão constante;
- Limitação de corrente de carga;
- Carregador de bateria automático;
- Indicação de estado de carga.

O equipamento deve ser fornecido com manual de instalação e orientação de uso e funcionamento, bem como placa de identificação na face externa, com nome do fabricante, endereço, telefone, ano de fabricação, número de série e modelo.

• 2 baterias externas chumbo-ácido 12V recarregáveis.

• Suporte para 2 baterias.

Protótipo comercial

- ASCAEL: ASA 24 / Nº de endereços (dimensões: 360x220x150mm)
- GEVI-GAMMA: Decta / Nº endereços (dimensões: 240x180x95mm até 18 endereços e 240x210x120mm de 19 a 24 endereços)
- WALMONOF: CMAB / Nº endereços (dimensões: 420x245x230mm)

APLICAÇÃO

- Para uso em detecção de incêndio, conectada a acionadores (Ficha E5.05) e sirenes (Ficha E5.02).
- A quantidade de endereços (laços ou setores) deverá ser definida em projeto.
- A central deve estar localizada em área de fácil acesso na secretaria da escola, sob vigilância constante.
- O ambiente não pode possuir atmosfera corrosiva, altos níveis de umidade, ou temperatura ambiente elevada para não prejudicar os circuitos eletrônicos. A área de instalação não deve estar próxima a materiais combustíveis, inflamáveis ou tóxicos.

EXECUÇÃO

- Todas as condições de projeto, instalação e ensaio de funcionamento da central, devem atender à NBR 9441.
- A central deverá ser instalada com fiação e eletrodutos independentes da rede elétrica.
- Não é permitida a emenda de fios dentro da tubulação.
- A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior.
- Na central de alarme é obrigatório conter um painel e esquema ilustrativo indicando a localização dos acionadores manuais, conforme indicado em projeto.
- O local de instalação das baterias deve possuir ventilação para o exterior do edifício, ser acessível e permitir plenas condições de manutenção.
- Efetuar com atenção as conexões das baterias, pois uma inversão nos pólos poderá danificar a fonte e a central.
- As baterias devem ter carga suficiente para alimentar a central pelo período mínimo de 24 horas em regime de supervisão e 15 minutos em regime de alarme.
- Realizar testes de funcionamento, conforme orientação do fabricante. (Os ensaios deverão ser realizados pelo fabricante).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E5.02 Cigarra / Sirene

Ficha E5.05 Acionador do alarme de incêndio

RECEBIMENTO

- Verificar a altura e a rigidez da instalação.
- Verificar a existência de sinalização.
- Exigir o relatório dos ensaios realizados pelo fabricante.

SERVIÇOS

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME – ATÉ 12 ENDEREÇOS

09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME – DE 13 A 24 ENDEREÇOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.05.096 09.05.097

- Fornecimento e instalação da central de sistema de alarme completa, com 2 baterias externas com suporte.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.05.096 09.05.097

- un. – por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

- Instrução Técnica nº 19:2004 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio, do CBPMESP.
- NBR 9441:1998 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Comunicação

E5.06

Central do sistema de alarme de incêndio

Elaboração

Data 18/12/09

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário