

DESCRIÇÃO

- Torneira de bóia com corpo e haste em latão, bóia plástica; diâmetros nominais: DN 12.5mm, DN 20mm, DN 25mm, DN 32mm, DN 40mm, DN 50mm.

Protótipo comercial

- RIO (1350 BP)
- ORIENTE (1363)
- DECA (1350 B/BSA)
- DOCOL

APLICAÇÃO

- Em reservatórios de água fria.

EXECUÇÃO

- Após a limpeza das roscas, rosquear a torneira com o vedante adequado e regular o nível de água.
- A Instalação, quando em operação normal e próximo ao seu fechamento, deve ser isenta de ruídos.
- As instalações nos reservatórios devem ser providas de flanges e ficar próximas à abertura de inspeção.

RECEBIMENTO

- Comprovar a ausência de vazamentos nas ligações e verificar o perfeito fechamento da torneira quando for atingido o nível máximo de água no reservatório.
- Verificar se a instalação não possui ruído, principalmente próximo ao seu fechamento.

SERVIÇOS

08.14	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS
08.14.044	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BOIA PLÁSTICA) DN 12,5MM (1/2")
08.14.045	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BOIA PLÁSTICA) DN 20MM (3/4")
08.14.046	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BOIA PLÁSTICA) DN 25MM (1")
08.14.047	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BOIA PLÁSTICA) DN 32MM (1 1/4")
08.14.048	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLÁSTICA) DN 40MM (1 1/2")
08.14.049	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLÁSTICA) DN 50MM (2")

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.14.045 08.14.046 08.14.047 08.14.048 08.14.049

- Fornecimento e instalação da torneira de bóia completa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.14.045 08.14.046 08.14.047 08.14.048 08.14.049

- un - pela quantidade.

Serviços

Etapas
Reservatórios

H7.02

Torneira de bóia

Revisão 1
Data 12/12/01

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário