

DESCRIÇÃO

- Revestimento impermeável, rígido, composto por argamassa de cimento, areia peneirada (0-3mm) no traço 1:3 e aditivo hidrófugo, que impermeabiliza por hidrofugação do sistema capilar, sem impedir a respiração dos materiais.
- Consumo do aditivo: 2 litros/saco cimento (50kg) dissolvido na água que vai ser misturada na massa.
- Acabamento: tinta betuminosa

Protótipo comercial

- Aditivo:
 - VEDACIT (OTTO BAUMGART)
 - SIKI 1 (SIKA)
 - DUROLIT L (WOLF HACKER)
 - DRYCOVEDA (DRYCO)
 - MONEX-HIDRO-PN (MONÉA)

APLICAÇÃO

- Em locais não sujeitos à movimentações estruturais em impermeabilizações contra água sob pressão, percolação, chuvas e umidade do solo: reservatórios enterrados, subso-los, baldrame e respaldo alicerces, muros de arrimo, pisos e paredes em contato com umidade do solo.

EXECUÇÃO

Preparo da Superfície

- A estrutura deve estar resistente, compacta e áspera se necessário apicoar e raspar com escova de aço e depois lavar com jato de água para eliminação do material solto. Não deve haver presença de trincas, pontos fracos ou ninhos de agregados.
- Arredondar os cantos com argamassa 1:2, formando meia-cana.
- Aplicar chapisco no traço 1:2 na superfície previamente molhada e aguardar 24h.

Aplicação da Impermeabilização

- As superfícies devem estar secas.
- Serão aplicadas 2 ou 3 camadas de revestimento impermeável de aproximadamente 1cm de espessura perfazendo um total de 2 a 3 cm.
- Evitar emendas, não deixar que estejam coincidam nas várias camadas.

a) Reservatório enterrado:

- A tubulação deve estar instalada, não deixar flanges em contato com o revestimento nem emendas (luvas) embutidas no concreto. A extremidade dos tubos deve sobressair da flange interna cerca de 3cm;
- Aplicar a primeira camada do revestimento impermeável com 1cm de espessura na parede;
- Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no traço 1:2 e aplicar a primeira camada de 1cm no piso, apertá-la e jogar areia em camada fina;
- Após 24 horas repetir as mesmas operações;
- No terceiro dia repetir as mesmas operações sem dar chapisco e sem jogar areia e desempenar a superfície com desempenadeira de madeira;
- Como acabamento aplicar 2 demãos de tinta betuminosa após o revestimento;
- As tampas de inspeção devem ser tratadas com tintas de base epoxídica ou 2 demãos de cristalização ou 2 demãos de argamassa polimérica.

b) Subso-los, baldrame e alvenaria de embasamento:

- Aplicar o revestimento em subso-los de preferência na face de pressão d'água;
- Instalar todos os tubos que atravessarem as áreas a serem tratadas;

- As superfícies devem estar secas para execução do serviço;
- No caso de subso-los, após o preparo da superfície, aplicar 2 camadas de revestimento impermeável subindo 1,00m acima do nível do solo, fazer cura úmida por três dias após secagem completa do revestimento, quando necessário, aplicar tinta betuminosa;
- No caso dos baldrame aplicar 1 camada impermeável descendo lateralmente cerca de 15cm numa espessura de 1,5cm. Após total secagem aplicar 2 demãos de tinta betuminosa;
- Elevar e rebocar a alvenaria até 15cm de altura acima do piso com argamassa impermeável.

c) Muros de arrimo:

- Preferencialmente executar a impermeabilização na face em contato com a terra. Somente em locais inacessíveis impermeabilizar na face oposta.

d) Face em contato com a terra:

- Aplicar a primeira camada do revestimento impermeável de 1 cm de espessura na parede;
- Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no traço 1:2;
- Após 24 horas repetir as mesmas operações;
- No terceiro dia repetir as mesmas operações sem dar chapisco e desempenar a superfície com desempenadeira de madeira;
- Como acabamento aplicar 2 demãos de tinta betuminosa após o revestimento.

e) Face oposta a terra:

- Aplicar a primeira camada do revestimento impermeável de 1 cm de espessura na parede;
- Assim que a argamassa tiver puxado, dar um chapisco no traço 1:2;
- Após 24 horas repetir as mesmas operações;
- No terceiro dia aplicar a terceira e última camada repetir as mesmas operações sem dar chapisco e desempenar a superfície com desempenadeira de madeira;
- Fazer cura úmida por 7 dias.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S10.01 Pintura Betuminosa

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a fiscalização acompanhar a execução do teste.

SERVIÇOS

02.07	IMPERMEABILIZAÇÕES/INFRA-ESTRUTURA
02.07.001	IMPERMEABILIZAÇÃO RESPALDO, ALVENARIA, EMBASAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO
02.07.002	IMPERMEABILIZAÇÃO RESPALDO, ALVENARIA, EMBASAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA
11.01	IMPERMEABILIZAÇÃO: SUBSOLOS E BALDRAMES
11.01.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO

Serviços

Etapas

Impermeabilização

S10.01

**Argamas-
sa rígida
e aditivo
impermeabi-
lizante**

Revisão 2
Data 10/07/02

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

S10.01

Argamas-
sa rígida
e aditivo
impermeabi-
lizante

11.01.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA
11.03	IMPERMEABILIZAÇÃO: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA
11.03.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO
11.03.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CONTENDO HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA
16.15	MUROS DE ARRIMO
16.15.029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM HIDRÓFUGO
16.15.030	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM HIDRÓFUGO E TINTA BETUMINOSA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.07.001 | 02.07.002 | 11.01.001 | 11.01.002 |
| 11.03.001 | 11.03.002 | 16.15.029 | 16.15.030 |
- Limpeza, preparo da superfície, preparo e fornecimento da argamassa com adicionamento do impermeabilizante, execução da impermeabilização e acabamento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02.07.001 | 02.07.002 | 11.01.001 | 11.01.002 |
| 11.03.001 | 11.03.002 | 16.15.029 | 16.15.030 |
- m² - pela área real da superfície impermeabilizada.