

DESCRIÇÃO

- Argamassa impermeabilizante, bicomponente, atóxica, à base de cimento, polímeros acrílicos, resinas, agregados minerais e aditivos:
 - Flexível: resistente a pressões hidrostáticas positivas;
 - Semiflexível: resistente a pressões hidrostáticas negativas e positivas;
 - Consumo: 2 ou 4kg/m² [rendimento aproximado: 1kg/m²/demão].
- Tela industrial estruturante, de poliéster ou nylon, resinado, malha 2x2mm.

Protótipo comercial

- Flexível:
 - DENVER: Denvertec 540
 - VEDACIT: Vedatop Flex
 - VIAPOL: Viaplus 5000
 - WEBER: Tecplus Flex Quartzolit
- Semiflexível:
 - DENVER: Denvertec 100
 - VEDACIT: Vedatop
 - VIAPOL: Viaplus 1000
 - WEBER: Tecplus Top Quartzolit
- Tela estruturante:
 - DENVER: Denvertela poliéster "R"
 - VEDACIT: Vedatex
 - VIAPOL: Mantex resinado
 - WEBER: Tela estruturante Quartzolit

APLICAÇÃO

- Flexível: para estruturas elevadas ou suspensas, sujeitas a movimentações estruturais, como reservatório elevado.
 - **Obs.:** Deve ser usado o produto semiflexível, como base para aplicação da argamassa flexível.
- Semiflexível:
 - Para estruturas em contato com o solo ou sujeitas à infiltrações de lençol freático tais como: cortinas, poços de elevadores e reservatórios enterrados, conforme especificação em projeto;
 - Como base para aplicação da argamassa polimérica flexível.

EXECUÇÃO

Preparo da Superfície

- Verificar atentamente a existência de eventuais trincas e fissuras, que devem ser tratadas antes de se iniciar o serviço de impermeabilização.
- Reparar falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com solução de água e aditivo, de acordo com orientações do fabricante.
- As tubulações e ralos devem ser perfeitamente fixados.
- Os cantos e arestas de reservatórios e poços, devem ser arredondados com raio de 5cm.
- Executar calçamento mínimo de 1% em direção aos ralos.
- O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de cimento, óleos ou desmoldantes e umedecido. Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Preparação do produto

- Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante.
- O produto, flexível ou semiflexível, deve ser preparado misturando-se os 2 componentes (pó+líquido), mecanicamente por no mínimo 3 minutos, seguindo as recomendações do fabricante de modo a resultar uma mistura homogênea e livre de grumos.

- Preparar a quantidade ideal para ser utilizada durante o tempo de vida (30 minutos a 1 hora), conforme indicação de cada fabricante.

- **Obs.:** A mistura não deve ser usada após o tempo em aberto recomendado pelo fabricante.

Aplicação do impermeabilizante

- Seguir rigorosamente as recomendações de manuseio e segurança indicadas pelo fabricante.
- A superfície a ser tratada deve ser umedecida.
- O impermeabilizante semiflexível, deve ser aplicado em 4 demãos cruzadas, com auxílio de trinchá ou broxa (consistência de pintura), em camadas uniformes, obedecendo os intervalos recomendados por cada fabricante, de modo a não provocar remoção da camada anterior ou a não permitir a delaminação entre as camadas.
 - Nas regiões críticas como ralos, tubulações emergentes, juntas de concretagem, meias-canais e fundo de reservatórios, utilizar tela estruturante, após a primeira camada.
- Em reservatórios elevados:
 - Utilizar os produtos flexível e semiflexível do mesmo fabricante.
 - Sobre a superfície umedecida, deve ser aplicado o impermeabilizante semiflexível, em 2 demãos cruzadas.
 - Após 2 a 6 horas, conforme recomendação de cada fabricante, deverá ser aplicado o impermeabilizante flexível.
 - » **Obs.:** Obedecer os tempos mínimo e máximo recomendados pelo fabricante, a fim de não danificar camada anterior e de não causar a delaminação das camadas.
 - A argamassa flexível deve ser aplicada em 4 demãos cruzadas. Após a primeira demão, utilizar tela estruturante que deverá ser incorporada à segunda demão do impermeabilizante flexível.
- Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover hidratação por no mínimo 3 dias consecutivos, conforme recomendação de cada fabricante.
- Em áreas sujeitas a danos, executar proteção mecânica.
- Em reservatórios, aguardar de 3 a 7 dias (conforme recomendação de cada fabricante) para realizar o teste de estanqueidade por um período mínimo de 72 horas, para detectar falhas na impermeabilização.
- Em reservatórios de água potável, antes do primeiro abastecimento, deve-se lavar com água e sabão neutro, utilizando vassoura de cerdas macias e enxaguar com água em abundância.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- A Fiscalização deverá acompanhar a realização do teste de estanqueidade.
- O serviço pode ser recebido se, após teste de estanqueidade e até o recebimento da obra, a impermeabilização não apresentar falhas que prejudiquem a sua função.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|---|
| 11.01 | IMPERMEABILIZAÇÕES: SUBSOLOS E BALDRAMES |
| 11.01.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL P/ CORTINAS E POÇOS DE ELEVADORES - 4 DEMÃOS |
| 11.03 | IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA |
| 11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL C/ TELA ESTRUTURANTE |

Serviços

Etapas

Impermeabilização

\$10.02

Argamassa polimérica

Revisão	3
Data	29/07/16

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapa

Impermeabilização

\$10.02

Argamassa polimérica

Revisão 3
Data 29/07/16

Página
2/2

11.03.007 IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO
ENTERRADO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA
SEMIFLEXÍVEL - 4 DEMÃOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

11.01.010 11.03.006 11.03.007

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo o preparo da superfície e limpeza.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.01.010 11.03.006 11.03.007

- m² - pela área real da superfície impermeabilizada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria MS Nº 2914, de 12/12/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

NORMAS

- NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização.
- NBR 12170:2009 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento esta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário