

DESCRIÇÃO

• Gesso calcinado de pega lenta para revestimento interno. Produto resultante da desidratação da gipsita que, através do processo de britagem, calcinação em fornos rotativos e moagem, transforma-se em sulfato de cálcio hemidratado.

Protótipo comercial

- LAFARGE / GYPSUM - Qualigesso 60
- INGESSEL / USIGESSO - Gipser
- GESSO MOSSORÓ
- GESSO MATUCA

APLICAÇÃO

• Para revestimentos internos de parede e teto, conforme especificado em projeto (não deve ser aplicado em ambientes externos).

EXECUÇÃO

Armazenamento

• Os sacos de gesso devem ser armazenados em local seco e protegido, sobre estrados e em pilhas com no máximo 20 sacos, a uma distância mínima de 10cm do piso e da parede.

Preparação da superfície

- Tetos e paredes devem estar, respectivamente, nivelados e apurados, bem como os encontros entre paredes e entre paredes e tetos. Irregularidades superiores a 8mm deverão ser corrigidas com argamassa mista de cimento, cal e areia.
- Superfícies muito lisas ou pouco porosas, como concreto armado e bloco cerâmico laminado, devem ser preparadas no dia anterior à execução do serviço, aplicando uma demão de “chapisco rolado” com rolo de lã ou broxa, no traço 1:3 de cimento e areia fina preparado com adesivo para argamassa (tipo Branco) diluído em água na proporção de 1:2 (1 parte de adesivo para 2 partes de água).
- Superfícies lisas ou brilhantes a serem revestidas devem ser lixadas para melhorar a aderência.
- As superfícies devem estar firmes (coesas), completamente livres de impurezas e secas. Remover contaminações de óleos, graxas, agentes desmoldantes das formas, respingos de argamassa, eflorescências, partes soltas e poeira, por meio manual ou mecânico de lixamento, raspagem, escovamento, jateamento e/ou lavagem com detergentes ou solventes, deixando secar completamente.
- Todas as partes de metais ferrosos que fiquem embutidos na alvenaria e venham a ter contato com o gesso, devem ser previamente cobertas com argamassa de regularização ou tratadas com galvanização, pintura ou verniz, evitando manchas futuras devido à corrosão.
- Todas as caixas de passagem das instalações elétricas, pontos hidráulicos, marcos e contra-marcos de esquadrias, piso e etc., devem ser protegidos com fita crepe, papel ou lona plástica, evitando danos causados por ferramentas e respingamento de gesso.

Preparação do gesso

- Dosagem: aproximadamente 30 litros de água para cada saco de 40 kg, sendo o rendimento médio igual a 1Kg/mm²/m².
- Devem ser utilizados recipientes limpos e água potável. Povilhar o gesso em pó uniformemente em toda superfície da água até a saturação. Após o período de embebição (cerca de 1,5 minuto), misturar lentamente até formar uma massa homogênea (no máximo 1 minuto). Deixar a pasta repousar por cerca de 10 minutos. Nunca remisturar.

- Durante o processo de polvilhamento, em ambientes fechados, recomenda-se o uso de máscara de proteção.

Aplicação do gesso na superfície

- Após o período de descanso da mistura, utilizar a pasta num prazo máximo de 30 minutos.
- A pasta deve ser espalhada e regularizada com uma desempenadeira de pvc.
- Espessura recomendada: 5mm.
- Espessura máxima: 10mm.

Acabamento

- Após cerca de 5 minutos, iniciar a raspagem com desempenadeira de aço para retirada de excessos e alisamento da superfície. Após secagem, executar o lixamento e a limpeza final.
- O tempo de cura é de aproximadamente 72 horas, podendo ser liberada para pintura após esse período.

Preparação para pintura

- Para receber a pintura, a superfície deve estar completamente seca e livre de impurezas como graxa, óleo ou eflorescências.
- Aplicar uma demão de “Fundo preparador de paredes” diluído em “Thinner” na proporção de 2:1 (duas partes de “Fundo Preparador” e uma parte de “Thinner”).
- Aplicar pintura esmalte sintético, látex ou acrílica, conforme indicado em projeto.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Verificar o nível e o prumo. Colocada a régua de 2m em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 3mm nos pontos intermediários e 5mm nas pontas.
- Verificar a aderência, a uniformidade e a resistência do revestimento, que deve apresentar-se firme e liso, isento de fissuras, bolhas, rebarbas e ondulações.

SERVIÇOS

12.02 REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

12.02.009
• Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, incluindo preparos, aplicação e arremates de gesso, lixamento, remoção do pó e limpeza final.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

12.02.009
• m² - pela área real, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

NORMAS

- NBR 13207 - Gesso para construção civil
- NBR 12127 - Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas do pó
- NBR 12128 - Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas da pasta

Serviços

Etapa

Revestimentos de paredes e tetos

S11.06

Gesso

Revisão 1
Data 19/01/01

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO