


see more please visit: https://homeofbook.com

中国建筑知识丛书

中国古代建筑史话

孙大章 编著





中国建筑工业出版社

本书为中国古建筑知识丛书中的第一册。作者以史话的体裁比较生动地介绍了我国从原始社会的先民遗址及遗迹以迄明清时期的宫殿、城寨、里坊、专塔、桥梁、园林、陵墓、民居以及建筑色彩、布局特点、古代著名的工程技术著作同时通过佛教建筑介绍了中印、中日之间的文化交流关系、并选择了一百三十余幅图照,以期图文并茂地将我国古建筑的梗烟勾勒出。个较全面的轮廓、本书有助土建筑及城市建设专业的同志及中等以上文化水平的读者能够概括而形象地认识我国古建筑的概况

中國古建筑知识丛书 中国古代建筑史话 孙大章 编著

中國建設工业 A A A 出版 (北京西郊百万庄) 新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售 中国建筑工业出版社印刷厂印刷 (北京阜外南礼士路)

开本: 787× 1092 毫米 1,32 印张: 6 」 播页: 8 字数: 139 千字 1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

印数: 11,200 册 定价: 1.90 元 15 B N 7 -112 - 0021₅ --1 T L • 150 统--书号: 15040・5157

出版者的话

我国古代建筑在世界建筑文化宝库中独树一帜。随着我国 四化建设的发展,和党中央提出走中国式的社会主义道路以 来渴望了解我国古代建筑知识的读者愈来愈多。为了满足广 大读者学习我国古代建筑知识和提高科学文化水平的需要, 我社组织古建专家,编写了这套以普及古建专业知识为主的 《中国古建筑知识丛书》,共18个分册。有的是对古建筑作概 括、综合性叙述的分册——中国古代建筑史话,中国古代城 市建设,中国古建筑工匠录;有的是按古建筑类型介绍的分 册——中国宫殿建筑,佛教、道教、伊斯兰教建筑,古塔, 陵墓建筑, 古苑囿, 民居; 有的是关于古建筑技术和室内外 细部设计的分册——中国古代木构建筑营造技术,古建筑修 复和保护,古建筑彩画,古建筑小品,古建筑装饰,古建筑 室内陈设,古代家具等。这套丛书的每一分册内容力求深入 浅出,通俗易懂;并配以精美插图和照片,做到专业性、知 识性和趣味性兼备,图文并茂,引人入胜。通过这套丛书的 介绍,能使广大读者对我国古代建筑的优秀传统,独特的艺 术风格及其精湛的技术有个较概括的了解,为专业规划设计 人员和中等以上文化水平的广大群众进一步了解和发扬我国 古代建筑的优秀传统奠定一些基础知识,在探索传统与革新 问题和深入整理中国古建筑宝库的工作中,起到引导的作用, 是我们出版这套丛书的宗旨和目的。丛书每一分册在内容或 质量上不够完美和不够妥当之处,欢迎读者指正,以便我们 今后逐步提高, 使之不断臻于完善。

1986年6月

前 言

中国比较正规的建筑史学研究若自1928年国内最早的建筑历史研究团体"中国营造学社"成立之日算起,迄今已五十余年。这其间,经有志者多方努力,几经周折,目前已取得了不小的成绩,在中国科学技术史的诸门类中,建筑史研究可说是处在领先地位,其社会作用也日益增大。但建筑史的社会效用问题却不能一下就能被人们认识到。

营造学社建社缘起曾提到"中国之营造学在历史上、在 美术上皆有历劫不磨的价值, ……非依科学之眼光, 作有系 统之研究,不能与世界学术名家公开讨论, ……深惧文物沦 胥,传述渐替,……纠合同志若而人,相与商略义例,分别 部居、庶几绝学大昌,群材致用。"其中心思想即是挽救国粹, 发扬传统,对建筑史的社会作用并未详细研讨。解放初期受 苏联文学艺术理论影响,提倡社会主义时代的艺术应该具有 "民族的形式、社会主义的内容"。因此学习中国建筑历史成 为 创 造 中国建筑的民族形式的直接目的。其后有的同志提 出学习建筑史,认识祖国建筑成就,可以启发爱国热情,增 强民族自信心,具有积极的思想教育作用。六十年代时亦提 出过"学习与研究建筑史,是为了从建筑发展的历史过程中引 出建筑发展的客观规律,总结过去建筑创作的技术、技巧及 多种多样的形式处理经验,以培养正确的建筑学术观点,提 高建筑理论修养和创作技巧。"即从更深一层的意义上发挥学 习历史的作用。多年来,这些观点都在不同程度上影响着, 推动着建筑历史研究工作。

若从较高的要求考察建筑史的研究工作,达到"学以致用"的目的尚有距离。一则是客观有困难,如建筑史基础史料尚不够充分,研究力量不足,建筑史学科牵涉的范围太广等条件所限;但另一方面在认识史学作用上存在不同看法,亦为重要原因之一。

"古为今用"的道理人人赞成,但如何达到今用的目的却看法不一。五十年代中把具体历史形式简单机械地做为新建筑的民族形式加以引用,实为当时的建设工作帮了倒忙。社会条件不同了,历史形式不能简单的再现,对于已经成为过去的事唯有从总结经验入手,得其精髓才能收参借之功。即由现象到规律;由具象到抽象:由静止到变化;由实到虚,将历史经验上升到本质认识,才会潜移默化地影响人们的思维活动,反过来促进当前的工作。这样的理解可能是条曲折的道路,可能也正是史学"今用"所需要的特殊道路。在这本"史话"中想力图朝这方面努力,效果如何,有待实践的验证。

历来治史的表达方式并非一途,各有所长。以社会历史的通史著作为例,有的以人为纲进行论述者,如以"史记"为代表的廿四史巨著,该体例称之为纪传体史书。历朝的帝、王、将、相皆有纪传,每个人在历史上的功过、作用,记叙清楚,一门了然。帝相为政,贤哲作人,皆可借鉴。有的史书以时间顺序为线进行叙述,如《资治通鉴》等,称之为编年体史书。社会历史的兴衰嬗替,条清日楚,人事交叙,相互补充,时代脉络非常明显。而且这类史书在查找资料方面也非常便利。再有的史书以事为体者。如《宋史纪事本末》等书,称之为纪事本末体史书,记叙中不分人、时,而以重要历史事件发展始末缘由为叙史之本。不求罗列所有历史事实与人物,而把一代王朝有重要历史价值的事件中的经验,教

训提炼出来, 使读史者可有所鉴借。

近年来有关建筑史的著作亦有不少体例,除了地区性的、游记性的或辞书性的书籍以外、通史体例的有: 1980年由中国建筑科学研究院建筑历史研究所组织编写、由 刘敦桢 教授担任主编的《中国古代建筑史》。这是一本按时代划分为七个历史时期进行介绍的建筑史书。每个历史时期的各类建筑活动及遗存实例都进行了叙述及分析、以期使读者建立起时代概念。这本书虽不是逐年排列方式进行编写、但总的说应列入编年体历史的范畴 1982年为适应教学需要,由我国几座高等院校的建筑系共同编写了一部《中国建筑史》教材课本,其中古代建筑史部分,除概况外其余各章节是按城市、宫殿、坛庙、陵墓、宗教建筑、住宅、园林等建筑类型进行编写。每一种类型的基本情况、历史演变等皆详尽阐述,给读者建立起有关该类型建筑的纵向概念。1985年出版的《中国建筑技术史》的写法仍是按工种类别分类编写的。这种编写方式虽非以人物为纲,但从体例上应该归入纪传体史书之例。

各类编写方式皆有利弊,为了探索新的求知途径,不妨 采取记事本末的方法,以历史事件为线索,采用"史话"的 形式编写建筑历史。这样做对于初学者可直接登堂入室,不 必在"史料学"上兜圈子,将作者的心得与读者的感受直接 挂起钩来。这类写法往往较多趣味性,使读者免去"苦读" 的压力。这类写法可能更有利于达到寻求历史规律,借鉴历 史经验的目的。这本书拟本着这种想法去努力。但作为尝试, 其中谬误之处定不会少,恳希广大读者批评指正。

> 作 者 一九八六年五月

目 录

出版者的话

前	다. 구.	
,	中国古代建筑的历史分期和演变	1)
•	原始社会时期(2)
•	奴隶社会时期	3)
•	封建社会早期(5)
•	封建社会中期	7)
•	封建社会晚期 (11)
, ,	半坡及姜寨	15)
•	两种原始的居住形式	15)
•	半坡遗址	16)
•	姜寨遗址	20
	建筑布置形式反映社会生活特点(21
Ξ,	二里头及殷墟	25)
	二里头 (25)
•	殷墟	26)
	廊院	27)
	夯上,栽柱与纵架 ,	29)
四,	考工记	34)
	最早的工艺之书	34)
	王城规划制度	35)
•	世室与明堂(39)
	早期建筑的施工技术和制度(

五、	高台榭 美国室	14 .
	・台榭建筑	44
	・咸阳宮遗址	4 5
	・楼阁结构形式的进一步发展(48
六	万里长城	55
	· 历史悠久的工程····································	55)
	· 构筑雄伟的工程 (57)
	· 综合防卫的工程(61
七、	里坊与街巷(65)
	・ 里坊制(65)
	从汉长安城到唐长安城(67)
	· 宋汴梁城的街巷制(69)
	· 元大都的胡戽(70)
八、	寺塔建筑中所反映的中印、中日文化交流(75)
	· 石窟寺()	75)
	· 塔及喇嘛塔(79)
	金刚宝座塔(81)
	· 唐招提寺(8	34)
	·大佛样(§	35)
	禅宗样及其他(37)
九、	赵州桥与拱券结构 (9	90)
	赵州桥(!	90)
	拱券结构(!	91)
	无梁殿(!	93)
十、	《营造法式》及清工部《工程作法》 (97)
-	李诚与《营造法式》(9	
	宋代建筑科学的成就(5	
	}	
	•	

see more please visit: https://homeofbook.com

・承前启后、继往开来 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(101)
・《工程作法》 (102
十一、能工巧匠出自民间(105)
・匠心巧运(105)
・起重之法(107)
・运輸之法(1月)
・统筹之法(112)
十二、上林苑花石纲园冶(115)
・上林苑(115)
・花石纲(117)
・园冶(119)
・中国古典园林的发展(123)
十三、视死如生的艺术——陵墓的地上地下(127)
· 生命之谜(127)
・殉葬与陪葬(128)
・象征性的地下墓室(130)
· 纪念性的地上陵墓建筑(134)
十四、轴线艺术(138)
・直軸(139)
・曲轴(142)
• 竖轴 (144)
・虚袖(146)
十五、彩色的建筑(149)
· 琉璃瓦 ······· (149)
・汉白玉(153)
・彩画(155)
十六、乡土建筑之根——民居(159)

生活要求是民居设计的基准	159
用材经済构造便捷	165 -
・灵活的建筑 形式、、	1670
十七、华夏建筑的特色	172.
· 严整的城市规划····································	(72)
·标准化、多样化的木结构体系	173)
·建筑与自然环境的结合()	(78)
・就地取材、囚材致用()	l8it.
· 绚丽多姿的色彩	182 -

插图标题目录

图(陕西西安半坡遗址(4)
图 2	河南安阳小屯村殷墟武官村大墓(1)
图 3	四川绵阳汉平阳府君阙(9)
정 ‡	山西大同云岗石窟第10窟东壁三间殿雕刻(9)
图 5	山西五台佛光寺大殿(10)
图 6	天津蓟县独乐寺观音阁(10)
图 7	北京正阳门城楼及箭楼(12)
图 8	西藏拉萨布达拉宫(13)
图 9	浙江余姚河姆渡遗址木构件(17)
图 10	河南偃师汤泉沟新石器时期穴居遗址复原(17)
图11	陕西西安半坡遗址大方房子(19)
图 12	陕西西安半坡遗址大方房子复原图(19)
图 13	陕西临潼姜寨遗址总平面图(22)
图 14	福建永定客家民居圆形集体住宅(22)
图 15	云南宁蒗永宁区住宅平面(23)
图16	河南偃师二里头早商宫殿复原模型(28)
图 17	河北安平东汉墓壁画住宅图(28)
图 18	山东沂 南汉墓石 刻祠堂图(29)
图 19	北京故宫三大殿平面图(31)
图 20	河南郑州商城城墙遗址(32)
图21	湖北黄陂盘龙城商代宫殿遗址平面(32)
图 22	《三礼图》中的周代王城图(36)
图 23	汉长安城图(37)
图 24	唐长安城图(38)
图25	日本平城京图(39)
图 26	汉长安礼制建筑复原图(41)
图 27	河南登封周公测景台(42)

图 28	战国铜器纹饰中的台榭建筑(15)
图 29	河北易县燕下都老姆台遗址(46)
图 30	陕西咸阳秦咸阳宫一号遗址 复原立面(47)
图31	河北望都所药村出土汉代陶 楼阁明器(19)
图 32	日本奈良药师寺东塔剖面 (公元730年)(50)
图 33	山西应县佛宫寺释迦塔剖面 (公元1056年)(52)
图 34	河北承德普宁寺大乘阁剖面 (公元1755年)(53)
图 35	甘肃敦煌玉门关附近汉代长 城遗址(56)
图 36	北京八达岭附近长城构造图(59)
图37	北京八达岭 长城(60)
图 38	甘肃居延破城子汉代城障遗址复原图(62)
图 39	河北山海关长城关塞图(63)
图 40	周代王城闾里示意图(66)
图41	曹魏邺城平面示意图(68)
图 42	宋画《清明上河图》中的街道(71)
图 43	清代北京城图 (乾隆时期)(73)
图 44	山西大同云岗石窟(77)
图 45	河南洛阳龙门石窟药方洞雕刻(77)
图 46	甘肃天水麦积山石窟东西崖全貌(78)
图 47	印度桑契佛塔 (窣堵坡)(80)
图 48	北京妙应寺白塔(82)
图 49	北京正觉寺塔 (五塔寺塔)(82)
图 50	日本奈良唐招提寺(85)
图51	陕西西安大雁塔门楣石刻佛殿图(86)
图 52	日本奈良东大寺南大门剖面(88)
图 53	福建福州华林寺大殿山面柱头铺作(88)
图 54	河北赵县安济桥(90)
图 55	汉墓砖拱券构造图(92)
图 56	新疆喀什阿巴伏加陵墓剖面图(94)

图 57	江苏苏州宝带桥(195)
图 58	江苏南京灵谷寺无梁殿(195)
图 59	宋《营造法式》大木作制度示意图(100)
图 60	清代大木构件图······(103)
图 61	战国木构榫卯(106)
图62	甘肃文县阴平桥······(108)
图 63	北京颐和园智慧海琉璃面砖(108)
图64	福建漳州江东桥(110)
图 65	南京明代城砖印文(110)
图 66	宋画《金明池图》 (120)
图 67	江苏苏州留园冠云峰(121)
图 68	江苏苏州拙政园梧竹幽居亭(121)
图 69	北京常园水亭(122)
图70	江苏苏州拙政园卅六鸳鸯馆(125)
图71	江苏苏州留园漏窗(125)
图72	江苏苏州恰园铺地(126)
图73	北京北海琼岛承露盘(126)
图 74	河北邢台前大炉子村出土汉代陶宅院明器(129)
图 75	内蒙和林格尔汉墓壁画府衙图(132)
图 76	唐乾陵懿德太子墓壁画阙楼图(133)
图 77	河南禹县白沙宋墓一号墓室剖面图(133)
图 78	陕西临潼秦始皇陵·····(135)
图 79	河南巩县宋永厚陵(136)
图 80	北京明十三陵长陵方城明楼(137)
图81	北京大型四合院轴线布置(140)
图 82	北京故宫中轴线鸟瞰(141)
图 83	河北遵化清东陵景陵神道(143)
图 84	北京北海琼岛与团城轴线关系(145)
图 85	北京天坛皇穹宇及園丘(147)

图86	河北蓟县独乐寺观音阁远望白塔(147)
图 87	琉璃宝顶瓦件(150)
图 88	河南开封祐国寺塔琉璃砖(152)
图 89	北京北海九龙壁琉璃砖(152)
图 90	北京故宫中和殿及保和殿石栏(155)
图91	旋子彩画图案(157)
图 92	苏式彩画图案······(157)
图 93	北京四合院(161)
图 94	云南景洪傣族住宅(162)
图 95	福建永定客家民居振成楼内景(163)
图 96	福建永定客家民居承启楼剖视图(164)
图 97	北方抬梁式大木构架(165)
图 98	南方穿逗式大木构架~~~~(166)
图 99	河南巩县巴闰乡巴沟村窑洞住宅(168)
图100	河南巩县巴阔乡巴沟村窑洞住宅平面(168)
图101	河南陝县大营乡平地窑洞民居(170)
图 102	内蒙自治区蒙古包 ······(170)
图103	宋平江府城图碑(174)
图 104	中国古代建筑屋顶形式(177)
图105	浙江杭州虎跑定慧寺(179)
图 106	浙江宁波保国寺全景 (179)
图107	西藏拉萨八角街民居(182)
图 108	新疆高昌古城遗址 (185)
图 109	湖北江陵古城门(185)
图 110	河南嵩山嵩岳寺塔 186)
图 111	北京云居寺唐代石塔(186)
图112	云南大理三塔(187)
图113	云南西双版纳笋塔(188)
图114	云南昆明金刚宝座塔(188)

图115	四川绵阳过街钟楼(189)
图116	河北邁化清东陵全景 185)
图117	河北遵化清东陵昭西陵明楼(190)
图118	河北易县清西陵龙凤门(190)
图 119	北京故寫铜獅(191)
图120	云南蒙自鸣灣綠獅洞(191)
图 121	河北承德普宁寺(192)
图 122	四川平武报恩寺(192)
图 123	四川江油豆圆山(193)
图 124	河北石家庄苍岩山(193)
图125	湖南衡山祝圣寺山门(194)
图126	扬州瘦西湖五亭桥(194)
图 127	苏州留园内装修 ·····(195)
图128	江西景德镇砖雕 ·····(195)
图129	苏州留园冠云峰 ······(196)
图 130	江西井岗山龙江书院(196)
图131	云南丽江民居 ····································
图 132	新疆吐鲁番民居(197)
图133	江西井岗山民居(197)
图 134	安徽歙县廊桥(198)
图 135	四川成都廊桥(198)
图 136	河北承德普乐寺旭光阁藻井(199)
图137	河北遵化慈禧陵内檐彩画(199)
图 138	上海内园园门(200)
图 139	业 古雍 和宣 彩画

一 中国古代建筑的历史分期和演变

中国的幅员辽阔、人口众多、历史悠久,创造了高度的 物质文明和丰富鲜明的文化传统。千百年来生活、蕃息在这 块富饶土地上的劳动人民, 就像所创造的各种璀璨古代文化 一样,同时也创造了风格独特、成就突出的建筑艺术。历来 研究建筑史的学者都把中国古代建筑列为东方四大建筑体系 之一。古代亚述、巴比伦建筑为西亚古代建筑体系,负有盛 名的空中花园、萨艮王宫等优秀建筑可称为一代奇迹。可惜 这个体系早已湮灭。南亚地区的印度系建筑亦有漫长的历史, 受婆罗门教、佛教传布的影响,产生过不少类如桑契大塔、 阿旃陀石窟等雄伟的宗教建筑。流风所被,影响远及斯里兰 卡、缅甸、南洋群岛等地,但后来这个建筑体系被西亚的伊 斯兰教建筑所隔断,没有持续地发展下去。西亚后起的伊斯 兰教建筑体系, 遍布欧、亚、非三洲, 成为中世纪建筑历史 上重要角色。但历史最悠久,风格最统一,特点最显著者莫 过于东亚的中国建筑体系。日本、朝鲜、印度支那半岛的建 筑都长期稳定地溶合在这个体系之中,至今它还蕴藏着生机, 为创造我国未来的建筑形式提供有益的营养。

中国有文字记载的历史约四千年,而中国建筑的历史要 比史书记录的年代更古远的多,它经历过曲折的道路,同时 又不断革新、不断发展。按照它自身的特点和规律,它的发 展过程可以大致分为五个历史阶段:

原始社会时期

大约从六十万年以前开始至公元前21世纪止,经历了漫长的时光。在原始社会中人类曾经历过原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会三个发展阶段。解放以来大量的考古发掘工作,已经揭示出了这三个社会发展阶段的基本面貌。当时的人类是过着共同劳动,共同分配和消费的原始共产的社会生活。初期的社会生产为采集野生植物,以后发展为进行渔猎以及原始农业。使用的生产工具为石器,并经过了旧石器(打击形成的石器)和新石器(磨制出来的石器)两个阶段,有石斧、石凿、石碎、石刀、石箭镞等类型的工具。同时也有少量骨器。生活用具主要为陶器。

原始人群时期,人类尚不能大规模地改造自然,只能利用自然条件解决居住问题,多选择近水、近猎场的山洞居住。例如四十到五十万年前生活在北京周口店一带的北京猿人,即曾集体居住在天然山洞里。据文献记载,在南方潮湿、多猛兽地区的原始人群也可能居住在树上。

大约距今四万年左右,中国原始社会逐渐进入母系氏族公社时期。到了六七千年前,中国母系氏族公社发展到了兴盛阶段,农业生产使人们定居下来,选择土层丰厚的黄土地区挖掘横穴或竖穴,用木材构筑简单的屋顶,做为居住的地方,并且形成村落。从此开始了人类有目的的营造活动,再也不受天然洞窟的局限。由于黄河流域所处的有利的自然条件,原始氏族村落大量地在这些地方涌现出来。例如陕西西安市附近半坡遗址(图1)、陕西临潼的姜寨遗址都是典型的原始氏族村落。

约在五千年前,中国的黄河、长江流域一带的母系氏族

公社先后进入父系氏族公社。居住建筑有的已经完全建立在 地面上,除了圆形、方形的以外,还有"吕"字形平面以及 三至五间房连在一起的形式。在中国的其他地区、由于地理 和气候条件的不同、也出现了许多不同结构的房屋。如南方 湖滨地区,有在密集的木桩上构筑的房屋,江西一带有脊长 檐短呈倒梯形屋顶的房屋,内蒙古地区有用石块砌成的圆形 小房等。

中国北部地区房屋的结构,基本上是采用木构件互相搭接,以绳或藤条绑扎方法固定的。屋顶为草泥顶,墙壁多为木骨泥墙。南方地区也出现了原始的榫卯技术。

奴隶社会时期

从公元前21世纪至公元前476年,前后经历了约一千六百年。按照古代传说,从夏代开始中国进入了财产私有、王位世袭、大量使用奴隶劳动的阶级社会。夏代的创始者——禹动用了巨大的劳力整理河道,防治洪水,挖掘沟洫进行灌溉、修建城廓、陂池、宫室。目前考古工作者正在对可能属于夏代的几处建筑遗址进行发掘,进一步探索夏代文化、

公元前17世纪的商代已经进入奴隶社会成熟阶段,统治者大批役使奴隶,创造了灿烂的青铜文化。石器所具备的工具类型都已被青铜器所代替。根据某些建筑迹象表明这个时期可能已经出现锯子。商代国都筑有高大的城墙、城内修建了大规模的宫室建筑群,以及苑囿、台池等。从河南偃师二里头早商宫殿遗址、湖北黄陂盘龙城商代中期宫殿遗址等实例中,表现出建筑技术水平有了很大提高,并设计出了具有规整结构系统的大建筑物。奴隶主阶级根据"尊神事鬼"的迷信思想、在死后都要建造工程浩大的募葬。在河南安阳小



图 1 陕西西安半坡遗址



图 2 河南安阳小屯村殷墟武官村大墓

屯村商代晚期都城遗址中发现有大规模的宫殿、宗庙建筑区,还在陵墓区内发现了十几处大墓,墓内有数以百计的人殉。墓穴深入地下深达13米(图 2)。为土与版筑技术是当时的一项创造,广泛用来筑城墙、高台及建筑物的台基。上和木两种材料成为中国古代建筑工程的主要材料。"上木之功"成为巨大建筑工程的代名词。

公元前11世纪建立的周朝,实行分封制度,在全国各地建立了以许多王族和贵族为首领的诸侯国,建筑活动比前代更多。从陕西岐市西周早期建筑遗址的发掘中,可以看出当时宫殿建筑已经形成了"前朝后寝"以及门廊制度。个体建筑平面中柱列整齐,开间匀称。西周时代开始制作陶瓦,改善了屋面构造。

延至公元前 770 年的春秋时期,社会财富不断集中在城市,对建筑提出了更高的使用要求。文献中记载着"山节藻棁""丹楹""采椽""刻桷"等对建筑外观描述的文字,说明当时在建筑物中开始使用彩绘及雕刻等手段进行装饰美化的新趋向。

封建社会早期

早期封建社会大约自战国时代开始;至南北朝时代结束,即公元前475年至公元581年,约经一千余年的历史。这个时期是中国封建社会逐步确立新的生产关系的时期,也是中国封建社会政治局面由第一次大统一到大分裂的时期。生产工具已经进入铁器时代,至汉代已经完成了铁器代替青铜器的改革。木构架建筑体系亦基本形成。

战国时代各国的都城以及商业城市空前繁荣、如齐的临淄、赵的邯郸、周的成周、魏的大梁、楚的鄢郢、韩的宜阳

都是当时人口众多、王商麇集的大城。城市内分布有官殿、官署、手工业作坊及市场。战国时代开始流行建造高台建筑、各国统治者都以"高台榭,美宫屋"来夸耀自己的财富与权势,在政治上"以鸣得意"。

公元前 221 年秦始皇灭六国,建立中国历史上第一个中央集权的封建帝国,在贯彻一系列政治措施的同时,也开始了更大规模的建筑活动。修驰通,开鸿沟、凿灵渠、筑长城。为了满足穷奢极欲的生活需要,征发七十余万刑徒修建庞大奢华的阿房宫和骊山陵。并集中了全国的巧匠良材,模仿六国宫殿的形式,集中修建在咸阳北面的高地上。在首都附近二百里内修建了二百七十处离宫别馆。沉重的劳役和残酷的剥削激起了农民的反抗与起义,结束了历时仅十五年的秦王朝的统治。

继秦而起统一中国的西汉(公元前 206 年~前8 年)和东汉(公元25年~220年)进一步发展了封建经济,都城的规模更加宏阔。汉长安城(今陕西西安)内的未央宫和长乐宫都是周围十公里左右的大建筑群,城内贯通南北的大街长达五公里半,街宽五十米。汉代陵墓规制亦有变化。东汉以后地下墓室大量采用砖石结构,代替了木序墓室,以求耐久。遗存至今的汉墓石阙、以及墓中殉葬的陶制明器和墓壁装饰用的画像砖、画像石和壁画,都直接或间接反映出汉代建筑的丰富形象(图 3)。

两汉时期是中国封建社会经济发展的第一个高潮,建筑的技术与艺术也呈现着划时代的变化。木构技术进一步提高,不仅应用于单层房屋,而且开始建造楼阁建筑。建筑屋顶形式多样化,出现了五种基本形式—— 庑殿、悬山、囤顶、攒尖以及折线式的歇山顶。砖、石及石灰的用量较前增多。用

于墓室中的空心转长达一米五。砌筑供券用的型砖有小砖 楔形砖, 子母矿等多种类型。

一国、两点、南北亳时期是我国社会历史于鸣户乱时期,由于连年争战、人民年活股临病者。人民企图从东教信仰中获得精神上的制版。因此自东汉县支传入中国的佛教逐渐兴盛、连寺立塔,或为当时建筑活动的重要内容。在北魏统治区域内建筑了佛寺三万多座《洛阳伽兰记》中新记载的永宁寺即是洛阳城内一座训练宏大的寺院。寺内水路高达九层、"去原师自里、已遥见之"之座高大的木构建筑是以代表的由武,已遥见之"之座高了人量的石窟寺。现在的由大水是积山、山西太原大龙山、河北邯郸响堂山都是当时肃大水是积山、山西太原大龙山、河北邯郸响堂山都是当时肃大水是积山、山西太原大龙山、河北邯郸响堂山都是当时肃大水是积山、山西太原大龙山、河北邯郸响堂山都是当时肃大水是积山、山西太原大龙山、河北邯郸响堂山都是当时潜入的佛像。而且檐廊、耀壁上还留下不少有关建筑的形象,可做为我们了解这时期建筑状况的参信。

封建社会中期

约自隋代开始, 为经唐宋, 以迄辽、金、元时代, 即从公元 587 年至1368年, 历时700~800年的时间, 这个时期也是我国封建社会的第二次大统一, 后又陷入分裂的局面。这个时期的封建生产关系得到进一步调整,建筑技术更为成熟, 木结构房屋已有科学的设计方法, 施工组织和管理方面更加严密。值得庆幸的是至今尚遗留着天量的占建筑实物,可作为分析研究当时建筑发展情况的例证。

在隋代,开凿了南起杭州,北达涿郡(今北京),贯通南北,长达1794公里的大运河,并在长安、洛阳,江都(今汤州)等地建造大批奢华的宫殿苑囿。但很短时期以后,它就

被中国历史上一个新的辉煌灿烂的朝代——唐朝所代替。

唐代手工业和商业高度发展,内陆和沿海城市空前繁荣,做为政治、经济、文化水平的综合反映的唐代建筑也显现了新的突出成就。唐初即在隋代大兴城的基础上建造了当时世界上最大的,规划最严密的都城——长安城(今陕西西安)。在8000余公顷的土地上有计划地统一布置宫殿、衙署、坊里、市场、庙宇、绿化、水道与道路等建筑与设施,道路系统时重造了明堂(即万象神宫)和天堂,也是规模宏巨的大建筑等。现存山西五台的南禅寺大殿和佛光寺大殿都是优秀的唐代建筑。佛光寺大殿是一座七开间的大殿堂,斗栱与梁架结合紧密,历经千年,巍然屹立,表现出唐代木构技术的高度水平(图5)。此外在佛塔、陵墓、桥梁方面亦有优异的创造唐代建筑成就不仅促进中原地区建筑的繁荣,而且流风四被,影响到新疆、西藏、黑龙江等边远地区。

北宋时期手工业十分发达,在制瓷、造纸、纺织、印刷、造船等方面都取得新的进步,商业活动亦发展很快。首都汴梁(今开封)不仅是一个政治中心,也是一个商业城市。千余年来在城市之内用高墙封闭起来的居住里坊,以及贸易必需在集中的市场内进行的制度被打破了,拆除了坊墙,取消了夜禁,沿街设店,按行业成街,大量的茶楼、酒店、旅馆、戏棚等公共建筑涌现了,新的城市生活给城市带来崭新的城市面貌。这个时期的建筑艺术形象由于琉璃、彩画和"小木作"装修技巧的提高而丰富多采起来。在一些重要建筑物上使用各色的琉璃瓦和贴面砖。室内外的木构件上普遍涂饰彩色油漆,仅官式彩画在北宋时期即已经有了五种标准格式。中国古代席地而生的生活习惯,历经唐代的改革,至宋代已



图 3 四川绵阳汉平阳府君阙



图 4 山西大同云岗石窟第10窟东壁三间殿雕刻




图 5 山西五台佛光寺大鰕



图 6 天津蓟县独乐寺观音阁

元代蒙古族统治者在统一中国以后,充分地利用宗教信为统治工具,尤其是喇嘛教占有特殊的地位。中原地区普遍兴建喇嘛寺庙以及西藏式的瓶式塔,并在建筑装饰艺术中加入了许多外来因素。但从整体来看,元代的建筑仍然是沿着汉族几千年的传统发展着。

封建社会晚期

这个时期相当明、清两代,自公元1368年至1840年鸦片战争时止,近500年间农业、手工业的发展达到了封建社会的最高水平。在政治上体现了封建社会最后一次大统一的局面,也是我国多民族国家进一步发展、溶合、巩固的新阶段。在建筑技术和艺术普遍发展的基础上,造园艺术和装饰艺术获得更为突出的成就。

明代北京城是在元代大都城的基础上进行改建、扩建而成。城市中心是辉煌富丽的紫禁城(宫城)。古代文献中以宫室为中心的都城规划思想,在这里得到最完整的体现,并形




图 7 北京正阳门城楼及箭楼

成了一条贯穿全城长达8公里的中轴线,线上设置了城门、广场、楼阙、宫殿、山峰、亭阁,高低错落,抑扬开合,布局严整,气势雄伟,建筑群体布局艺术可称臻于高峰(图7)。明代帝王陵墓选择在北京的昌平县境内,群山环抱,双峪对峙,谷内因山就势布置了十三座陵墓,长达7公里的神道做为墓群的脊干,建筑群与地形环境相结合,在创造肃穆陵园气氛上达到高度成熟的建筑艺术技巧。明代制砖生产迅速提高,普遍将各地城墙包砌城砖,并应用砖拱券结构建造了不少称为无梁殿的大殿屋。这个时期还建设了沿海卫所城市,进一步修整了驰名世界的万里长城。

1644年建立的清朝,基本上沿袭了明代的政治体制和文化生活,在建筑发展上也是一脉相承,没有明显差别。清代建筑艺术发展的划时代成就表现在造园艺术方面。在 200 余年间,皇帝们在北京西郊风景区建设了圆明园、清漪园、





静明圆、静宜园等一大批园林,并在城内原来明代的西苑的基础上整修了三海(北海、中海和南海)。康熙、乾隆时期根据政治原因在长城以外的承德地区、建设了规模巨大的避暑山庄。自明代开始富商巨宦又在江南鱼米之乡的苏州、杭州、无锡、扬州一带营建私家园林。这期间造园之盛,史无前例。这些园林创造中所体现的多种艺术构思和园林意境,充分反映了中国山水园的艺术特点,在世界造园艺术中独树一帜。

清代继续利用宗教做为统治的辅助手段,在全国各地广泛建筑喇嘛教寺院,如西藏的哲蚌寺、青海塔儿寺、甘肃拉卜楞寺、都是著名的大寺院。拉萨的布达拉宫建于十七世纪初,它修在山顶上,峻峭挺拔,与山峰连为一体,创造出雄伟独特的建筑造型(图8)。康熙、乾隆时期在承德建造的外八庙建筑群,广泛吸收了藏、蒙、汉各民族的建筑风格,溶于一体,再创造出新颖的形象。

清代木构建筑中大量应用包镶拼合木料,用小料拼合成大料,为创造体量巨大的建筑开辟了新的途径。烧制琉璃、玻璃技术有了新的提高。这个时期各种精巧的工艺美术技术对建筑装饰产生了特别深刻的影响。镏金、贴金、镶嵌、丝织、雕刻、磨漆等特殊技术,再配以传统的彩画、琉璃、粉刷、装裱等各项手法,将古代建筑装扮得更加五彩缤纷,绮丽多姿。

1840年爆发了中英鸦片战争,宣告中国封建制度的末日, 从此转入半封建、半殖民地社会,中国建筑的发展也就开始 了另外的篇章。

二半坡及姜寨

两种原始的居住形式

我国古老的《易经》的"系窟"中记载称,"上古穴居而 野处";又《礼记》一书中也记载称:"昔者先王未有宫室,冬 则居营窟, 夏则居槽巢"。这两段记载反映了原始人类在生产 力极为低下的情况,受虫洞、鸟巢的启发,采用两种最简单 的 构造方式建造住屋,而后的丰富而神奇的建筑术正是在这 种简朴的构造形式基础上发展而来。巢居是以一根或多根树 本为基干,上面搭接架本、棚屋而成,入类居住在上面,以 木梯上下,可防猛兽的侵袭。至今在农田或果园中的看守人 小屋尚采用类似巢居的构造。为了适应渔猎及农牧生产的篙 要,人类的居住点不能只依附于树木、必须自由地选择居住 点。 为此,创造了类似巢居的 干闲式建筑。 干闲是一种由木 柱架起的 木构房屋。居住生活在上层,而下层木柱间不作生 活空间使用或仅作饲养牲畜之处。在我国西南各省农村中仍 普遍应用千函式建筑。近年在浙江余姚县的河姆渡村发现。 处新石器时代居住遗址,除了出土大量陶器、骨器、石器以 外, 尚发现大量带有榫 卯的 木构件, 以及 栽入 地下的 桩木 (图 9)。根据遗址地势低湿,居住范围内没有发现坚硬的居 住地面,而大量散布着橡壳、菱壳、鱼骨、兽骨等食余弃物, 以及 桩木附近 尚遗存有 梁柱构件等 项情况 分析,这处遗址的 建筑可能为干洞式的建筑。即是说这类建筑在6000年前我国

长江流域已出现了。

穴居是通行于我国北方干旱寒冷地区的一种古老居住方式。最早出现的应该是依靠陡崖土壁挖掘出的横向的水平穴、即横穴。至今在河南、山西、陕西等地通行的窑洞建筑,正是横穴的继承和发展。原始人类为了摆脱横穴必须依靠陡崖才能挖掘的局限,开始在平地上经营竖穴,向地下挖深数尺,口小底人,形如袋状,又称袋穴,穴上口以树枝编织成顶盖以御风雨(图10)。由于出入不便,和地面比较潮湿等原因,竖穴逐渐变浅,成为具有明显屋顶的半穴居,最后演变成为完全建立在地面上,具有台基、墙壁、屋顶形式的房屋。

结合具体的地理环境,穴居、巢居这两种原始居住形式 又是我国北方、南方的地区形式,并有着各自的结构和构造 方法。由穴居演进而形成的屋架构造多用绑扎方法,并据此 发展成为通行于北方的抬梁式结构形式;而由巢居演变形成 的建筑,除在个别竹构房屋中使用绑扎方法外,大部木构已 经使用简单榫卯技术,并演进成为通行于南方各地的穿斗式 的结构形式。

半 坡 遗 址

原始社会的穴居遗址在黄河流域的山东、河南、山西、陕西等省皆有发现,绝大部分为竖穴、深约2~3米底大口小,呈袋状。至今尚未发现横穴形式的穴居,原因是这类穴居往往因黄土塌陷而彻底破坏了穴形,无法辨认出来。这些竖穴遗址多为单个或数个洞穴的组群。从遗址内容构成上看还不具备居民点的规模,即原始社会初期尚无长期固定居住地。

首先发现的完整的原始社会居民点当属陕西西安半坡村

ŧ





图 》 浙江余姚河姆渡遗址木构件



遗址。这是一处由半穴居和地面房屋组成的新石器时代仰韶 文化的居住遗址。东西最宽处约200米,南北最长处约300米, 总面积有 50000 平方米。它选择在浐河东岸的阶地上,既便 于取水,又免受洪水泛滥的冲击。居住地点有明确的分区: 分为居住、陶窑制作和墓葬三个区。居住区约占 30000平方 米,从已发掘的居住区内发现了40余座方形或圆形的建筑, 边长或直径约4米左右,安排有序。在这个居住区的中心部分 有一座规模相当大的方形房屋,平面尺寸为12,5米×14米,内 部有四根立柱支承屋顶,并划分出几个小室(图11),(图12)。据 民族学材料推测,小房子为母系社会的成年妇女过对偶生活的 住房,而大房子为氏族首领及氏族内部老、幼、病、残成员的住 所,兼作全部氏族的会议、庆祝及祭祀活动的场所。 小房子的 门都朝向着大房子,可见其间活动联系之紧密。居住区周围有 5~6米宽深的壕沟所围绕,显然是为了防御猛兽对居民的侵 袭。居住区内和沟外尚分布着一些窖穴,是氏族的公共仓库。 居住区沟外的北边是公共墓地,东边是陶窑制作区。

半坡遗址的建筑布局充分反映出原始氏族社会的社会结构:即共同生产劳动,共同生活,没有私人的窖穴和储藏物,在氏族首领的组织下大家生活在一起,死后埋在一块公共的墓地里。也表明当时已经存在一定的宗教信仰,相信灵魂不死,企望在死后仍能长期闭聚。

半坡遗址的建筑残存反映出了原始社会建筑技术所达到的水平。利用石斧、石锛、石凿等工具,人们已可采伐加工直径达45厘米的巨大木材,但大量使用的仍是20厘米直径的材料。利用搭接和绑扎方法。可以构造出两面坡或攒尖式的圆顶或方顶。某些地面上房屋的墙壁是利用小木条编织方法做成木骨,两面抹泥,形成木骨泥墙。屋面是用抹平压实过




图 11 陕西西安半坡遗址太方房子




图 12 陕西西安半坡遗址大方房子复原图

的草拌泥作为防水面层,个别房屋并在屋顶上开有采光、出烟的天窗。地面用草泥铺平压实。房屋中间设有火塘,做为加工食物及取暖之用。

姜寨遗址

近年在陕西临潼附近的姜寨村又发现了一处仰韶文化居 住遗址,总面积达25000平方米。在已发掘的17000平方米中。 已显露出房屋基址 100 余座及大量窖穴、墓葬等,它所反映 出的原始村落的面貌比半坡遗址更为典型 (图13)。整个居住 区的北、东、南三面是被一条濠沟所包围着,西南有一条河 流。濠沟的东边及南边是集中的墓葬区。居住区内四面都分 布着许多大、中、小型房屋。更为有趣的是居住区内东、西、 南、北四个方面的房屋的门口均朝向居住区中心开设。中心 保留了一块近1400平方米的广场,还有两片可能是作为牲畜 夜宿场的地方。所有的房屋都是住人的,室内都有灶坑。大 部分房屋为半地穴式,少数是平地起建的,建筑技术质量彼 此相近似。小型房屋面积约15平方米左右,有方形与圆形两 种,可住3~4人。中型房屋可住6~8人。大型房屋全村 一共有 5 座、每座面积约为80~120平方米,可住20~30人。 分析房屋布局状况,可明显地划分为五个组群,每群以一座 大房子为中心,周围布置若干中小型房子。

根据民族学材料分析,姜寨村落中的大中小型房屋是有不同功用的住宅建筑。小型房屋是作为母系社会中一个家族、里成年女子过对偶生活的住房,这样的家庭仅只是一个生活单位,不是独立的生产单位,只保存有少量分配给的储粮,因此没有独用的客穴。中型房屋是供一个家族使用的,族长是女性,带领着老人、未成年的幼儿居住在一起,屋内除有

灶坑以外,尚有一定面积做为会议和举行仪式的地方。睡觉的床位往往分成左右两半、分布在入口两侧,可能是因男女分睡的要求而设置的。在家族中供对偶家庭使用的小房子都捆绕着家族房子布置。大型房屋是供氏族使用的,在这里不仅床位面积较大,而且在床位后面有较大的空地,供举行集会、议事、庆祝活动之用。根据上述分析,证明姜寨原始社会遗址是一座有五个氏族聚居的村落。结合着陶窑、畜栏、窖穴、墓地的分布情况,可知在原始社会上地耕作、家畜饲养、制陶等生产活动等统由氏族掌握,产品的最初分配也是由氏族决定。粮食的储藏是分别由家族负责。成员死后聚华在氏族的集中墓地里、继续过着另一世界的集体生活。

建筑布置形式反映社会生活特点

半坡和姜寨遗址所反映的建筑布置情况,对于已经步入 文明社会的今天居民来说会感到陌生、甚至不十分理解。因 为依据今天的社会生活产生了新的居住建筑形式。但是由于 社会发展的不平衡性,世界上某些尚保持着氏族制度的地区 或民族、为了强调血缘的联系,加强集体的防御手段,那里 的住房往往依然遗存有原始社会建筑布置特点。例如北美的 草原印第安人的营帐、澳洲土人的村落、非洲富尔伯族的 草原印第安人的营帐、澳洲土人的树落、非洲富尔伯族的居 住点等都是像姜寨遗址一样围成圆圈形或者是半圆形,方形, 借上墙或栅栏围绕,中间有广场、畜栏等,有时还有一 些公共性的建筑物。在我国福建省南部永定、龙岩一带居 些公案族居民,虽然早已摆脱了原始社会生产方式,但由于 是从外地迁入福建、成为侨居的客户、故长期以来聚族 居。他们的住宅即建成一个圆形的(或方形的)大堡垒,全 族人民住在里面(图14)、大者直径达70米,三圆环形房屋相




图 13 陕西临潼 姜基遗址总平面图



图 14 福建水定客家民居圆形集体住宅

套,多达 300 余间房屋。外圈房屋高四层,底层为厨房杂用,二层储粮,三层以上住人。中央建造祠堂,为族人议事、举办婚丧典礼之处。这个例子也说明为了维特家族而缘联系,共同防御外人侵袭的社会生活目的,从而产生出这种封闭的圆形建筑布置形式。

又如平坡、姜寨遗址中,围绕大房子周围布置的供成年 女子过对偶生活的小房子的布局方式,也可以从民族学材料




图 15 云南宁蒗水宁区住宅平面

中得到例证。直到解放前尚保留母系氏族制度的云南省宁蒗县永宁区的住房就是一例(图15)在那里,一个母系家族住着一所单独的院落,其中大房间(主室)一间,小房间(客房)若干间。主室住着女家长、老年人和未婚的青少年,中央以火塘为界,左右立两根柱子,以男左女右之序分别为男女青年举行进入成年期的仪式,另外全家举行会议及宗教仪式也在主室。客房分配给正过着婚姻生活的妇女,做为晚上接待男朋友的住室,室内仅有火塘一口,做为取暖之用,这种奇怪的住宅正是原始社会家族形态的反映。

研究早已消亡的原始社会状况的历史学家不仅从考古学的发展中获得了大批实证材料,同时也可以从民族学研究中发现不少旁证材料。考古学和民族学成为解开原始社会之谜的两把钥匙,建筑的历史发展也不例外。

三二里头及殷墟

二里头

传说的夏代已经进入奴隶制社会,考古学家们正在努力搜寻夏代的遗址,企望用实物来探索夏文化的面貌,目前这项探测工作虽有进展,但尚无完整的发现。夏代以后的商代却已有多处遗址被发现出来,因之一些具有显著奴隶制时代特点的建筑遗迹显露出来。为了满足做为首次出现的剥削阶级——奴隶主阶级的统治需要,一些新的建筑类型出现了,宫殿与陵墓是其中较为突出的两类建筑,分别代表奴隶主的生前要求和死后欲望。

1959年在河南偃师县二里头村发现一处早商都邑遗址,遗址范围近两平方公里,出土了大量石器、骨器、陶器、玉器及铜器。遗址中部还发现一组夯土基址,经探明是一座宫殿建筑。整座宫殿座落在一方形夯土台基上,周围是廊庑围绕着,有些是朝内向的单面廊,有些是朝向内外两面的双面复廊。南部廊庑与一个七开间的穿堂式大门联接着,廊庑与大门共同围成封闭的中庭。中庭北部居中有一座单独建筑,据柱网分布可知为面阔八间,进深三间,座北朝南的木构大建筑。在檐柱之外,并有较细的攀檐柱来支顶着屋檐。据分析,它的屋顶形式可能是四坡屋顶,它是这组建筑中的主要殿掌一这组建筑长宽各约百米,气势雄伟,可称是国内发现的最早的一座宫殿遗址(图16)

类似的商代宫殿遗址在湖北黄陂县盘龙城也发现了一座,这是商代中期一个方国统治者的驻地。城址近方形,东西240米,南北290米,四面有城门、在城内东北高地上,有一组宫廷建筑群基址,一共有三座建筑,以南北为轴平行地布置在高约一米的高台上。按古代"前堂后寝"之制,最后一座建筑应是寝殿。该殿共分四室,一列排开,由木骨泥墙围成,四室之外有一圈村列,形成前后左右四面外廊,总面积为38.9米×12.3米,是一座相当庞大的建筑物。类似的宫殿建筑在郑州商城遗址及安阳小屯殷墟遗址也有发现,有待进一步证实。

殷墟

据史书记载公元前十四世纪时商王盘庚迁都于殷,并在此建都达二百七十年之久,殷都即在今河南安阳小屯村一带。解放 前考古工作者即在此进行发掘。解放后又进行了多次系统的发掘,发现在洹河两岸十余里范围内布满了宫室、庙宇、坟墓、住宅、窖穴等遗迹。数十处宫室建筑群位于小屯村中心,多呈矩形或凹字形,面积大者达40×10米,朝向都是正南北向,并都建立在夯土台基上。各建筑间的布置有一定规律,一般成组排列,围成院落。在宫室建筑基址下面埋有殉人和牲畜,做为奠基的祭物,反映出奴隶主对奴隶的残酷压迫。

殷墟范围内除了住宅、作坊场地外,尤以王室和贵族的墓葬最为宏大。武官村发现的大墓深入地下达7米,为土坑木椁式墓室,整个墓室面积达170平方米。其中木椁面积为6×5米,全由大木材以井干方式垒成,椁底还平铺了30根枋木。墓室上部有殉人骨架34具及大量兽骨、铜器、木器、钟磬等物,尽穷奢极侈的能事。另在侯家庄发掘出一座据认为是商

王的陵草,深入地下15米、墓室四面各开一条墓道,形成亚字形平面、墓室面积为330平方米,加上墓道面积达1800平方米,是已知的最大土坑式墓穴。奴隶制时代统治者墓葬规模之巨大,常使人迷惑不解。正如世人见到埃及金字毕时的心情相似。从死后墓葬的奢靡程度,也可以想像到奴隶主生前宫室坛庙建筑,一定也是相当豪华可观的。

廊 院

我国古代建筑传统特点之一即是院落布局方式、提起院 落式大家惯常联想到北京四合院以及各地以房屋围成院落的 建筑形式,实际上古代还盛行着另一种院落形式一一廊院, 即以断子彻成院落,院落之中建造主体建筑,这种廊院的历 史甚至比四合院式还要早。二里美早商宫殿遗址可算是这种 形式的最早例证

汉代建筑依然采用廊院制度,例如从河北安平汉墓墓室中一幅地上庄园的壁画可以看出汉代大住宅也是采用数个廊院组合面成的(图17)在内蒙古和林格尔汉墓壁画中所描绘的幕府建筑(地方官吏的官衙)同样采用廊院制度。甘肃敦煌。一时,其是一个一个大都是一个一个大部。有太平院,是是院、新经院等,严密即在专的西院。受我国佛教建筑影响面建造的日本余良法降寺,就是一座典型的廊院制的建筑。面建造的日本余良法降寺,就是一座典型的廊院制的建筑。周围有空廊环绕,南廊中间为中三门,北廊中部为讲堂,院子中间并列两座主体建筑,左为金堂,右为五重塔。

根据资料分析,历史上的廊院建筑有多种布局形式。 - 般情况是将主体建筑置于院落中央,如衙署中间为正厅建筑,




图 16 河南偃师二里头早商官殿复原模型




图 17 河北安平东汉墓壁画住宅图




图 18 山东沂南汉墓石刻祠堂图

寺院就是佛塔。某种情况下有的建筑将佛堂与佛塔并列置于院中或将堂、塔前后布置在院中。某些小型房屋的廊院(如住宅)则将正房布置在北廊中央,廊院中间不布置房屋(图18)我国建筑发展后期,为了增加院落中的使用面积、廊院形式逐步被四合院房屋所代替。但在某些实例中尚可看出廊院制的痕迹。如北京故宫三大殿组群实际上就是廊院,不过周廊不是空廊,而变成联檐通脊的廊庑及门阁(图19)由于在太和殿、保和殿左右增设了隔墙,分隔开了统一的廊院空间,使人感觉不出三大殿是位于廊院的中央。

夯土、栽柱与纵架

奴隶社会的建筑与原始社会对比、在技术上取得相当的

进步、具体的构造做法具有明显的时代特色。育先提到的应该是夯土技术,人们应用它建造了城墙、台基、坟墓以及部分墙壁。它与土坯砖是人类最早利用黄土为建造房屋服务的两个途径。初期夯土技术比较简单,夯层不太均匀,一般约10厘米厚,较现代夯层为薄。夯窝约5厘米,并呈半球形,可能是用木棒形夯杆夯筑的,有时夯层中还铺垫有鹅卵石。奴隶们利用这样简单的技术,在偃师二里头早商宫殿基址中,夯筑了达两万立米的台基。在郑州商城夯筑了七千余米的城上图200。在郑州商城住宅基址上还发现了版筑的每一版长为133厘米。高为43厘米。应该说夯土技术在这个时期已经基本成熟,并由此时一直沿用了数千年,至今应用三七灰土分制的基础仍是一般工程常用的基础形式。农村住宅中用夯土做屋壁或院墙者更为习见,在青砖没有广泛应用以前,夯土是古代建筑构成壁体的主要施工方法。

这个时期建筑中木柱的稳定方法亦有特点。今天看到的古建筑木柱多是托在台基面的柱顶石表面,木柱的稳定是依靠屋架及檩椽的整体联接。而早期建筑木柱是栽埋在分土台基中,埋深约50至200厘米,柱底铺垫一块或数块卵石,以防柱身下沉,即使没有搭放屋架,柱身也可直立在台基上,称之栽埋柱。从二里头、盘龙城、郑州商城、殷墟等处遗址以及陕西岐山的西周遗址都可发现类似情况,这种方法一直沿用到汉代。日本古建筑也应用这种栽柱方法,称为掘立柱。为了增强柱身在上中的稳固性,在柱根部又钉上十字交插的木条,以免柱身上部摆动。从栽柱的应用也可反映出当时房屋构架的整体性尚不够完善,中国的木构架体系是经过若干阶段的改进才逐渐地完备起来。

这个时期建筑的柱子的排列方式也有耐人寻昧之处,即




图 19 北京故宫三大殿平面图



图 20 河南郑州商城城墙遗址




图 21 湖北黄陂盘龙城商代官殿遗址平面

有些建筑的柱网排列在纵向成列而在横向不成排。例如盘龙 城宫殿遗址的北面沿面阔方向纵列了17个柱洞,南面却有20 个柱洞 (图21)。按照今天设想一般长方形房屋皆在横向设置 屋架,一榀榀架好后再搭檩架椽,铺盖屋面,这就要求前后 檐柱对位,才能构制屋面。这种前后柱位不一致的情况在晚 期建筑中很少遇到,因此有些建筑史学者推测这时期建筑结 构方式是采用纵架方式(与一榀榀的横向屋架对比而言)。即是 用梁舫沿纵向将一系列柱子联系在一起形成框架,然后在两 列或多列纵架之间架设梁檩,形成屋盖。目前因限于考古发 掘的材料,对纵架的具体构造方式尚难确定,但推测的这种 结构方式是可行的。例如西南地区藏族的建筑,其构造之法 即是沿用着纵架方式,与土墙或石墙结合起来,可灵活地组 合各类房屋建筑。在我国木结构的发展过程中也存在着两种 构架方式的交替运用的现象。唐宋以来木构架方式已经发展 为横架构造体系,但在元代为了改进使用空间的灵活性,变 通地确定平面中柱子的位置,在山西省一带的很多古建筑中 应用通长的纵向大额枋的构造方法,这样柱子位置可以改变, 也可减少、梁架置于大额挤之上、不受柱位的限制、这实际 上也是一种纵架的结构方式。历史的形式有时会重复出现, 不过每次都是在新条件下进行了某些改进的新形式,不是旧 形式的简单再现。

这时期建筑技术特点不仅表现在夯土、栽柱与纵架上, 其他如西周时期建筑屋面已开始用瓦: 商代遗址中已有下水 的水沟等措施都具有划时代的意义。但从上述三点可以体查 到中国古代数千年的建筑历史是在不断发展、演变之中, 任 何历史时期都有相应的技术特点, 而这些特点将会随着建筑 技术发展而逐渐消失,被新的特点所取代。

四《考工记》

最早的工艺之书

绚丽多采的中国古代工艺美术品反映出中国文化的璀璨与悠久,在世界文化史中占有重要地位。但工匠的这种神奇技巧在旧社会却为土大夫阶级所不齿,专门记述工艺学方面的书籍为数极少,工匠们只得依靠口传心授传其衣钵,因此不少鬼斧神工的稀世技艺在动荡不安的社会中常失传中断,再也无法探知其奥秘。难能可贵的是古代尚有一部记叙工艺制造的书籍流传下来,这就是《考工记》。

比例,可见《考工记》的记述多是实践经验的总结。

《考工记》中"匠人"一段是记录建筑工匠的土木营造技术的。在异常稀少的古代建筑文献中,这是一份弥足珍贵的记述,它保留了先秦时代建筑与规划方面的资料,为今天的研究工作提供了有价值的借鉴。

王城规划制度

《考工记、匠人》中记载说"匠人营国,方九里、旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫"。这是一段关于周代王城规划布局的叙述,意思是:"匠人营建国都,城市布局要九里见方,每一面开设三个城门。城市中有九条南北大道,九条东西大道,每条街道宽度能并行九辆马车,即七十二尺宽。城市要以宫城为中心、按照左边为祖庙,右边为社稷坛,前面是外朝办事之所,后面是市场交易之处的规划要求布置。外朝与市场的面积都是一夫之地,即百步见方这样一块面积"(图 22)。

由于周代洛阳王城尚未经过详尽的考古发掘,因此这样的规划方案是否付诸实践,无法确证,但一般学者认为它确实反映出种族奴隶制某些规划思想,并非完全臆造。原始人们出于对自然的崇拜及对祖先的敬仰,即"敬天法祖"观念的影响,非常重视宗庙建筑及祭祀建筑,祖庙及社稷坛布置在王城中心正是强调其地位的重要性。古代帝王主管外朝政务;后妃主管内廷家务,这就是原始时代男性主持生产活动,女性主持分配交易的习俗的延续,在王城规划中把外朝置于前、市集置于后,也正是反映古代种族经济管理方式的特点。

随着社会的进步、完全袭用古代城市的规划方案是不现实的、但各代都城规划中皆在不同程度上吸收了《考工记》




图 22 《三礼图》中的周代王城图

中所提出的构思。例如汉代长安城街道宽度仍是以轨宽为计量单位,已发掘出的东门宣平门内大道的宽度为十二轨(图23)。这种以轨宽确定路宽的办法,一直持续到城市交通被乘马和坐轿所代替以后才改变。隋唐都城规划为《考工记》王城规划中方整如棋盘的街道网布置所吸引(图24),在广达8000余公顷的长安城内,以纵横大街划分出108个坊里,这种棋盘式的规划影响所及甚至远达日本(图25)。元代国都大都城(今北京)的规划更在较大范围内吸取《考工记》王城规划思想,全城略呈长方形,除北墙外每面城墙开辟三座城门,宫城居中在前,后为鼓楼、钟楼及什刹海一带的集市贸





图 23 汉长安城图



易场所,太庙布置在东面齐化门内(今朝阳门内),位于宫城之左,社稷坛布置在西面平则门内(今阜城门内),位于宫城之右,城内街道纵横交汇,方整平直,依照周代王城规划布局方式。明代北京城在大都城的基础上进行改造,将太庙、社稷坛迁到宫城前方的天安门两侧、进一步加强全城中轴线的气势。奴隶制时代的王城规划虽然已成为过去,但它那规矩严整,轴线对称,布局分明的城市布局所构成的雄浑气派,一直吸引着历代帝王的注意力,并在其都城规划中加以仿效。





图 25 日本平城京图


1一喜光寺;2 - 唐招提寺;3 — 药种寺;1 — 西市5 东市;6 大安寺;7 — 海龙王寺;8 — 葛木寺9 - 纪号;10 — 元兴寺;11 — 兴福寺

世室与明堂

《考工记》中还提出了夏、商、周三代帝王宫殿等重要 建筑物的设计方案,由于文意晦涩,很难做出确切的解释。 历代经学家、考据家对其注释争论不休,历时达两千余年。 但因为它提出是三代建筑的模式设想,因此成为后代帝王热 衷"法古"的最好材料,长期以来对封建社会的建筑创作产 生深刻而持久的影响。

例如夏代的宗庙建筑称为"世室"。它的平面长深尺寸为 十四步乘十七步半。在台基上按中心四角方式布置五间房屋, 每间房屋大小为四步乘四步四和三步乘三步三。四面有四个 门八个窗。有九个阶道可登上台基。《考工记》中还提出商代 王宫正堂称为"重屋",是建立在三尺高的台基上,重檐四阿 顶,即清代称之为庑殿顶的形式。而周代宫殿的主要殿堂称 之为"明堂",是建立在九尺高,平面尺寸为八丈一尺乘六丈 三尺的台基上。上面建立五间房屋,每间为一丈八尺见方。 以上的解释都是汉代儒家的分析,是否符合实际,无从考据。 但其中某些设计思想,类如重檐庑殿顶、高台基、中心四角 式布置房屋等却反复在历代重要建筑物中采用。建筑考古工 作者亦曾依据《考工记》的四阿重屋的记载,推断商代二里 头、盘 龙城宫殿及陕西岐山周代宗庙的外观形象, 可能为重 檐庑殿顶。一直发展到封建社会晚期,统治阶级建筑中仍以 重檐 庑殿顶 为最高等级的屋顶,只有宫殿正殿、宗庙、孔庙 大成殿等极重要建筑才能应用。解放后在汉长安的南郊发现 了十 几处礼制建筑的遗址,据考据认为是西汉末王莽所建立 的九座宗庙及明堂、辟雍建筑(图26)。其基本布局是在环形 水沟内有一方形院落,院落中有一四方形台榭建筑,在方形 夯土台上依中心、四角、四面的方位布置房屋, 体形雄伟, 对称严整、与传统的纵轴线式的布局迥然不同。这类设计显 然是受《考工记》中三代建筑模式的影响。隋炀帝时拟议在 洛阳建立明堂,著名建筑家宇文恺研究了历代明堂设计以后, 提出一具模型。其设计是一座方堂,堂内分为五间房屋,上层 平面为圆形,四面有四个门,基本上仍是依据《考工记》的 记述创制的。唐代武则天时代建筑的明堂也是类假这样的高 台基、四方形,四面开门的建筑。"明堂"模式甚至一直影响





到明清时代的坛庙建筑。历史上完美的建筑构图形式会在新的条件和要求下被沿用若干年代。

早期建筑的施工技术和制度

从《考工记》的记述中可以看出"匠人"是负责下列工作的。(1)用水测法测量城市用地水平高程。(2)用目影和北极星测定城市建筑物的方向(图27)。(3)规划和建设城市(1)建造宫室建筑。(5)划分郊甸田亩并建造沟洫。(6)建设仓围等储藏建筑。从其内容可以看出当时建筑工作中的规划、设计到施工是统一进行管理的。尚没有严格的分工"匠人"属攻木之七工之一。为木工工种。因在传统建筑构造方式中以木工的技术较复杂。是施工的关键、长期以来我国建筑工程中皆以木工为领班负责全面工作。在唐宋时代这种领

班木工又称为都料匠,如宋 代著名的喻浩即是都料匠。 明清时代甚至有的本工高手 被提拔为工部的负责官吏。 《考工记・匠人》可以证明 木匠很早就是建筑业的领衔

匠人所负责的建筑工作 是属于官营建筑范围。匠人 是专门为王室及政府服务的 建筑工匠。按周代官制为冬 官司空所管辖。秦代以后政 府专门设置将作少府(有的 朝代称将作监;或工部专营官



图 27 河南登封周公测景台

42

王种。

廷、宫府营造等事务。这种工官制度一直延续了几千年,直到清末才被大量出现的私营包工的营造厂所代替。由政府控制建筑业对建筑的发展有其不利的影响,广大建筑工人的智慧不能充分发挥出来,但另一方面,历史上一些规模巨大,用工繁多,技术复杂的大型建筑能在较短的工期内完成,也正是政府干预建筑工程的结果,这是工官制度的积极一面


《考工记·匠人》的记述中还可看出建筑形制在阶级社会一开始即被打上阶级烙印——等级制度 周王王宫的宫门高度、宫城角高度、王城城角高度都有等级差别,分别为五雉、土雉、九雉(土雉高为一丈)。而且王城、诸侯城、卿大来是的城制也有等级差别,一般减低一级。王城内外的道路互轨宽,而且王城、诸侯城、卿大夫采邑的城内外的道路互轨宽,而且王城、诸侯城、卿大夫采邑的城内外相应道路也有等级差别,一般减低一级。在整个封建社会中贯穿着建筑上的等级制度,并随着社会发展而愈演愈繁,扩及住宅、坡墓、装饰、用具等各个方面,阻碍了建筑创作的自由发展、除上述内容外,书中还留下一些技术作法论述,如瓦屋面、草屋面的屋顶坡度规定,墙厚及收分规定,土堤高宽的规定等。总之《考工记·匠人》是反映先秦建筑情况的不可多得的文献。

五 高台榭 美宫室

台 榭 建 筑

在先秦文献中多次提到台榭建筑、对它的描写除了华丽容糜之外、多形容它是多么高、多么大、帝王统治者借助所谓"高台榭、美宫室、以鸣得意"。晋灵公造九层之台、经过三年尚未建成、楚国筑"章华台"号称三体台、登台时需要休息三次才能到达台顶、秦国也筑有三体台;魏襄王要筑"中天台",妄想台高要筑到天高的一半、吴王夫差造"姑苏台"、"高达三百丈",上有馆娃宫、春霄宫、海灵馆、周迥廊庑、横跨五里、显然这不是一座简单的高台、台上有一组庞大的建筑群体。但具体建筑形象一直是个谜、不得其解(图28)。

春秋战国古城遗址中经常错落布置有不少高大的上丘。例如河北易县燕国下都城遗址的城内外共有大小夯土台址五十余处。著名的有武阳台、老姆台、路家台等(图29)。齐国都城临淄遗址的西南部现在尚耸立着一座夯土高台、高达日米、当地人称之为桓公台。赵国都城邯郸遗址的宫城内亦保留着高台十余座。过去一般人认为这些高台是古代陵墓的坟丘,没有引起重视。但经考古发掘发现其下并无墓葬,而且土台之上及其附近出土不少瓦件、石础、灰皮以及木炭灰烬等,显然是一些建筑遗存。经多方考证现已确认这些台址即是古代台榭建筑,也就是古代帝王宫室建筑中的一种重要建筑类型。这种建筑的规划布局、建筑布置及结构方式通过对






图 28 战国铜器纹饰中的台柳建筑

秦都咸阳城遗址中第一号宫殿遗址的发掘已经进一步明瞭。

咸阳宫遗址

秦始皇统一六国后进行了大规模的建设,修驰道、筑长城,建设咸阳城,在渭水两岸建造了不少离宫别馆《三辅黄图》一书对这些离宫的描写称其"弥山跨谷,辇道相属,木



图 29 河北易县燕下都老姆台遗址

衣绨绣,上被朱紫,"极尽豪华之能事。秦始皇还仿造关东六国宫室的形式在咸阳北面的高地上建造不少宫殿。通过这些建筑活动,交流溶会了全国各地建筑的经验,可惜这些建筑皆已不存。七十年代在咸阳市发掘了一座台榭建筑遗址,即为秦代咸阳城内一座宫殿,使得古代宫殿建筑面貌再现于世人之前(图30)。

这是一座60~45米的长方形夯土台,残高为6米。以夯上台为中心周围用空间较小的单层木建筑环依在上台四周,逐层收进,上下层叠,形成二三层的金字塔形的建筑群组,外观壮丽,气势恢宏。房间内容有殿堂、过厅、居室、浴室、回廊、仓库、地窖等项。殿堂位于夯土台正中,为两层建筑,地面涂以朱红色颜料。部分房屋中设有火炕、壁炉、地窖等。台榭建筑的各层地面设有排水管道,可将雨水引入附近沟渠之中。有时这种台榭不仅是一幢,而是两幢或多幢,彼此之间以架空的阁道相联,统治者可以不必下台,由阁道中通往其他各处,其外观形象则更加雄伟。在木结构技术处于初始阶段,尚不能建造大体量建筑物的时候,匠师们巧妙地采用土木混合的结构方式解决多层建筑问题。

台榭建筑自先秦盛行以来:一直延续到两汉时代,西汉




图 30 陕西咸阳秦咸阳宫,号遥址复原立庙

末年王莽在长安南郊所建的一批礼制建筑仍然采用台榭建筑 方式。三国时代曹操在邺城西北角建立著名的铜雀台,其形制亦受到台榭建筑的影响。唐宋以后木结构技术已经成熟。可是人们对这种层层叠叠的方锥形的建筑外观仍有留恋。因此在风景游览区仍伤照台榭风格建造木制楼阁,如黄鹤楼、滕王阁等,这些建筑一直成为诗人吟咏。画家描绘,脍炙人口的对象。明代北京紫禁城角楼建筑。它那"九梁十八柱"结构体系、层叠变化的屋顶形式。正是沿袭历史上台榭建筑的脉络发展演变而来的。

楼阁结构形式的进一步发展

台榭建筑虽然以上木混合结构方式创造了一代楼阁的宏伟形象,但它终究在结构上具有很大局限,不能适应社会的多种需求。伴随着木结构技术逐渐成熟,历史上的楼阁进而采用纯木结构形式,呈现出更为多样的外貌。

首先出现的可说是重楼式。这种形式起始于战国、在汉代得到普遍的发展。即是由单层构架重叠成楼,利用本身的自重相压挤而保持稳定。平面大多采用方形或矩形,各层柱子不相连属,各成独柱。楼面结构采用井干原理,在方形柱网的柱头上,以枋木互相咬接形成方圈,其上铺列楞木、楞木上有楼板。楼板上安设地栿木、相交成圈,地栿上再立柱以构成第二层。余此上推。上下层间的柱轴可以不对位。因此这类楼阁所表现的外观形式非常富于变化,汉代的画象砖、画象石中表现的楼阁,以及坟墓中随葬的明器楼阁都反映出上述构造特点(图31)。两汉时期尚有利用夯上墙做为楼阁承重墙的例子,但在高度上受到限制、不能普遍应用。汉武帝时在长安西郊建章宫内建立的"高五十丈,辇道相属"的井

干楼是另一种结构形式的楼 阁。其结构如井上木栏一样, 重复交搭方木或圆木,积木 而高,故名井干。从构造上 讲这是一种可行的方式,但 木材用量大,不可能广泛推 广。

1




图 31 河北望都所药村出土汉 代陶楼阁明器

'飞鸟时代'的建筑,相当于我国隋唐时期,它的建造技术是受中国传统建筑影响的。五重塔构架即是刹柱式,而且也是同时期日本佛塔常用的构架方式(图32)。建立于公元 643 年(唐贞观十七年)的朝鲜庆州皇龙寺塔,据其遗址可知为平面七开间见方的大塔,柱网中心也立有中心刹柱。我国现有刹柱式木塔遗构虽已无存,但从文献上仍可追寻出其脉络。据《广弘明集》记载,南朝齐、梁时期在建塔之先,必先立刹柱,刹柱为一巨大的柏木柱,刹下并有石为础。延至唐代




图 32 日本奈良药师寺东塔剖面 (公元730年)

仍有刹柱之制,如武则天时代建造的明堂是一座巨大的建筑,其中心即有"巨木十围,上下通贯, 栭栌撑橇,借以为本"。 唐玄宗时改建明堂,去其上层时,首先要除去其杭心木,更可说明该本为贯通全楼上下的大柱。

宋代佛教寺院供养的佛像逐步加大,使得刹柱式木塔不仅在室内高度方面不能满足要求,而且中心柱及密密的柱列等都构成对内部使用空间的妨碍。为此一种中空式的构架形式被创造出来,摆脱了中心柱和密集柱网的束缚。辽代清宁二年(1056年)建造的应县木塔和统和二年(984年)建造的蓟县独乐寺观音阁堪称此类形式的优秀实例。这种构架形式的服务实例。这种构架形式的优秀实例。这种构架形式的服务实例。这种构架形式的优秀实例。这种构架形式的服务实例。这种构架形式的服务实例。这种构架,可以整点来,即成为一个完整的构架,它由内外两圈柱列构成,柱间联以梁枋斗棋,可以独立存在。这些"屜圈"一个个叠置起来,即成为一中空的大室内空间。平面形状可以是方形、矩形、八角形,也可以每层形状变化,当然以八角形平面最为合理、每层柱轴可以上下层相对应。这种结构形式对比刹柱式,不但用材节省,使用空间扩大,而且还可以用较短的材料,拼装出大体量的建筑物,这是结构发展中的大进步(图33)。

叠圈式楼阁在技术上仍然存在着矛盾。除了构造复杂以外,尚存在两大弱点,即柱身稳定性差,全楼阁是乡柱联接,整体构架的可变性大:另一点即结构传力需要通过斗栱系统,在斗栱部位减弱了承压能力。在明清时期又创造了一种框架式的楼阁结构形式,这种形式的构架中完全消除了内部斗栱系统,采用了柱、梁、枋直接榫接方法,另一方面整座建筑全部使用一贯到顶的通柱,无论从传力和整体稳定性方面都提高很多,使木构楼阁建筑结构进入了一个新阶段。使用这种




图 33 山西应县佛宫寺释迦塔剖面 (公元1056年)




图 34 河北承德普宁寺大乘阁剖面 (公元1755年)

构架形式建造的建筑有承德普宁寺大乘阁、安远庙普渡殿、 须弥福寿庙妙高庄严殿、北京雍和宫万福阁、颐和园佛香阁 等一大批殿阁(图34)。

从历史上的台榭建筑到四种木构楼阁结构形式的发展, 说明社会需要推动了技术发展。发展中又产生新矛盾,不断 克服矛盾的过程也就是技术发展的过程,楼阁建筑结构形式 正是在高度、空间等方面的使用要求和用材经济性、构架稳 定性的技术水平之间相互矛盾,相互适应的过程中发展起来 的。

六 万 里 长 城

历史悠久的工程

我国的万里长城被誉为世界建筑历史的七大奇迹之一、 若以工程巨大而论,当为七大奇迹之首。万里长城虽然称作 有"万里"之长,但若将历代的长城相加,总长要超过上万 里以上,遍布在我国新疆、甘肃、宁夏、内蒙、陕西、山西、 河北等16个省、市、自治区。万里长城不是一条城墙,而是 一片城墙。这项规模宏大、气势雄伟的军事防御工程不仅反 映出我国古代建筑技术的伟大成就、劳动人民无穷的智慧和 高超的技艺,同时也反映出我国建筑工程源远流长的历史。

由于孟姜女哭长城的民间故事流传其广,一般人的印象 认为长城之修建始自秦始星,其实在秦王朝以前的几百年已 经开始修建长城了。公元前七世纪的楚国在今天的河南一带 修筑了数百里长城,以防御北方诸侯,称为"方城",至今南 阳地区尚有方城县的名称。战国时代的七雄以及中山国等都 在各自的边境上修筑过长城以自保,而靠北边的秦、赵、燕 三国为防御匈奴的侵扰,又在北边修筑了长城。公元前221年 秦始皇统一六国,同年派大将蒙恬率军三十万北击匈奴,并 在秦、赵、燕三国北长城的基础上增筑成一条西起临洮(今 甘肃岷县),东至辽东的万里长城。至今在甘肃临洮县密店镇 的长城坡、渭源县的锹家堡尚有秦长城的遗迹。西汉时期又 在秦长城的东西两侧增延,西段延至甘肃敦煌、东段经内蒙 狼山、赤峰达到吉林地区(图35)。东汉时在长城以内设立许 多亭堠、障塞等辅助军事工程。

南北朝时期的北朝统治者虽然为北方民族,但对柔然、突厥等长城以北的民族并不能完全控制,因此修筑长城仍可起到屏障作用。北魏王朝在赤城(今河北赤城)至五原(今内蒙乌拉特旗)一线修补增筑了长城2000多里。北齐王朝也曾多次修建,天保元年(555年)修筑居庸关至大同一段长城,一次即征调民夫180万人。此外,在长城内又筑一道城。名日重城。西起山西偏关,经雁门关、平型关、居庸关至怀柔地区。隋代曾七次修筑长城。隋炀帝大业三年修长城征发男丁一百余万。唐王朝的国势强盛,经济、军事力量空前发展,其行政管辖所及远达阴山以北地区、因此经唐之世未曾修筑长城。金代为防蒙古族的袭击、亦曾在东北、内蒙一带修筑过两道长城。

明代为防止蒙古族残余势力南下侵扰,以及东北女真族势力的扩张,一直对修筑长城非常重视,二百年间工程不断,




图 35 甘肃敦煌玉门关附近汉代长城遗址

工程技术也有改进,现今遗存的较完整的长城大部是明代长城。明太祖朱元璋建国第一年(1368年)即派遗大将军徐达修筑了北京近郊居庸关一带长城。至十六世纪中叶,全部建成了西起嘉峪关,东至鸭绿江,长达6000公里的连绵不断的长城。在某些军事重地还修筑了两道至三道城墙。

清代对北方民族采用怀柔的政策,借助宗教力量进行思想统治,辅助以军事征服,并取得明显效果。在相当长的时期内,北方民族并没有形成对清朝政府的威胁力量,因此持续了近二十三个世纪的长城工程才宣告结束。

构筑雄伟的工程


长城工程到底有多大的工程量目前还没有准确地算出来。因为历代修建的确切地点不清,工程规制不清,重修复修的次数不清,所以很难确算。近人以明代所修的约6000公里长城为例进行测算,若以这些砖石、土方修筑一道厚一米、高五米的长墙,可环绕地球一周而有余,其工程量之大确实惊人。

从遗存的长城的构造情况来看,早期长城多为土筑,此外尚有条石墙、块石墙、砖墙等。辽东地区还建造有木板墙、柳条墙(又称柳条边)。各别地段因山形水势而构筑,占据山堑、溪谷等险要之处,稍加平整,即可设防。甘肃地区的砂碛地带的长城、因当地取土困难,采取就地取材的原则,用砂砾土加设芦苇层或柳条层的方法夯筑成墙,每25厘米加一苇层,墙基尚埋设当地盛产的胡杨木的地桩。一些秦汉时期的这种类型的长城至今尚保留完好,可见其十分坚固。


明代制砖量讯猛增加,北京、由西一带重要地段的城墙 多为砖石构筑。居庸关八达岭一段是典型工程实例,一般墙 高8.5米,其底宽6.5米、墙顶宽5.7米、有显著收分。城基以条石砌筑,山地坡度小于25°处城砖、条石与地面呈平行状砌筑;坡度大于25°时砖石则层层水平叠砌。墙顶墁铺城砖形成宽阔的马道,可五马并骑,十行并进,陡峻处或做成踏步。两侧为一米高的女墙和二米高的垛口。每隔一定距离设立敌台一座,敌台有实心、空心两种,实心敌台又称墙台,只能在顶部瞭望、射击、不能驻守。明中叶抗倭名将戚继光镇守蓟镇时,建议修建名为空中台的敌台,"跨墙为台,睥睨四达,台高五丈,虚中为三层,台宿百人,铠仗糗粮具备"。这种空心敌台进一步增强了长城的防御能力(图36)。

长城的选址具有很高的科学性。一般墙身走向是沿着山脊布置的。沿脊布置不仅可控制高地,而且便于排水,两面泄洪,可免城墙受地面迳流雨水威胁。长城所选山脊两坡多为外陡内缓的地形,外陡则敌人难攻,内缓则供给联络方便。山顶间遇有巨石往往包于墙内,绝不使其孤悬墙外,被敌人利用。跨越涧水则建立水关,多选择在迂迴之处,水关两侧并有制高点以为掩护、策应。可见古代军工匠师实地考察,权衡利弊,在城址选择上确实下了一番功夫(图37)。

历史上长城所经历的金戈铁马的争战年代虽已过去,但它那雄伟的身姿永远是中华民族智慧和毅力的体现。这一点不仅是我国人民的感受,也是见到过长城的世界所有人士的共同感受。早在200年前英国特使马噶尔尼由北京赴承德去觐见乾隆皇帝路经长城时就率真地表露出赞叹之词。他说"整个这条城墙一眼望不到边,这样巨大的工程真令人惊心动魄"。"不可想象的困难在于当时他们怎样运送工料到这些几乎无法到达的高山和深谷,并在那里进行建筑,这才令人惊奇和钦佩"。并且他还认为古罗马人、古埃及、叙利亚以及







亚历山大的后代都曾筑过防御性的城墙防线,"所有这些建筑都被当作人类重大事业而纪念着,但无论从工程的规模、材料的数量、人工的消耗和建筑地点上的困难来看,所有这些防线加起来也抵不上一个中国长城。""它的坚固几乎可以同鞑靼区与中国之间的岩石由脉相提并论"。万里长城列入"世界之最"的行列是当之无愧的。

综合防卫的工程

长城从--开始就不是单纯的--道城墙, 而是--组相互配 合的军事构筑物群。汉代在建造长城的时候同时在沿线设置 了许多戍所和烽火台,并且在军事建制上形成一套"烽燧" 制 度。 据 甘肃居延地区发现的汉代木简的记载,制度规定。 "五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城"。燧和墩都是 在敌人入侵时燃放烟火的地方,以传递敌情。城堡是屯戍卫 卒的地方,敌人进攻时可据城固守,也可策应支援其他沿线 地方。烟墩往往设在城墙之外,高山之顶或平地转折之处。 墩上有数间小屋可以住人,报警时白天燃烟,晚上举火。这 种方法一直延续到明代,不过明代长城戍卒燃烟时不仅用柴 草或狼粪, 而且加用硫磺和硝石使烟气更为浓重。放烟时还 要鸣炮,规定敌人为百余人时举放一烟一炮;五百人时举放 两烟两炮;千人以上为三烟三炮;万人以上为五烟五炮。在 古代社会这种方法仍不失为快速的通讯手段。在山西一带长 城的若干烽墩之间还设有总台一座,台周有围墙环绕,可驻 守若干上兵,成为长城的前哨据点。此外另有一种墩台不是 作通讯之用,而是防守墩台,一般建在长城附近,与城墙互 为猗角之势。墩台、城障还备有其他防御措施,汉代城台射 孔上设计有"转射",即是一种木制立置的转轴,轴上有射孔,

可以转动,用以射击各方向的来敌,而不暴露自己。城台脚下有竹木栅或木砦(图38),以防敌人冲刺,明代多用矮土墙来代替木栅。长城有了这些墩台设施配合使防御作用引伸到纵深方向。

根据军事防御要求、长城的总体布置是有所侧重的,在 关键地段设置两道、三道乃至多道的城墙。明代大同镇的长 城外另有一道城墙。北京附近的居庸关长城的内外各增设一 道城墙,将25公里长的整条关沟全部包括在重城之内。山西 偏头关一带长城多达四道长城。山西雁门关为大同通往山西 腹地的重要交通孔道,因此在关城之外又加筑了大石墙三道、 小石墙二十五道之多,关北约10公里处的山口,又建广武营 城堡一座以为前哨,防御措施可谓相当严密。凡长城经过的




图 38 甘肃居延破城子汉代城障遗址复原图 (引自"文物特刊"75年第4期)

图 39 河北山海关长城关寨图(光绪四年临榆县志)

险要由口都没有关隘,设置营堡屯兵,附近多建墩台,重要 美口尚沿纵深配置多座营堡。著名的美口除北京附近的居庸 关、始、终点的市海关、嘉峪关外、尚有偏头关、宁武关、 雁门关、紫荆关、倒马关、杀虎口、古北口,喜峰口等多处。 山海关城倚山临海,形势险要,是东北通向华北的咽喉。长 城从北面蜿蜒而下, 联接关城,继续南下直入渤海, 当地人 称伸入海中的墩台为老龙头。关城四方形,四面有门及城楼, 东西城门外各建罗城一道, 东罗城外尚有烟墩、土堡以及威 远城作为面向辽东的前哨阵地。城关南北沿长城还有两座翼 城以为辅翼。围绕关城的前后左右四面皆有城堡故当地人又 務山海关城为五花城 (图39)。嘉峪关城为四方形约 160米见 方,南北面设敌楼,东西门设城楼。东西门外皆设瓮城一座, 城墙四角设两层的砖角楼,关城之外又包以罗城一道。因罗 城西面实为长城之尽端, 面向通往新疆的要道, 故这部分城 墙加厚,增建城楼及角楼。长城的军事意义在今天进步的科 学技术面前已失去昔日的作用, 但蜿蜒于层峦叠嶂之间的雄 关长墙、矗立于崇山峻岭上的烽堠墩台,此起彼伏,遥相呼 应,在建筑艺术形象上依然给人留下深刻的印象。

七里坊与街巷

里 坊制

我国传统城市规划布置方案中以方直平整的街道方格网系统最具有浓厚的东方特色。当然在南方水乡也不乏湾曲幽隐的街巷;西南山区也有不少因山就势道路迂迴的山城。但在我国大部地区,尤其是黄河流域一带,以方格网街道布局的城市数量最多。

多的闾里。这种闾里制的城邑都设有望垣, 里门, 内部有十字相交的街或巷。这种闾里制度不仅实行于郊区, 也实行于王城城内及大城邑(图 40)。闾里制度的规格化要求城市布局规划成为方格网形式最为合理,每一块方格用地面积也相等。每一块封闭式的方格用地称为里或称为坊, 而"闾"的含义则转化成为坊门, 这就是里坊制的由来。

每块里坊四周都有封闭的坊墙包围,除大官、贵族的府 第以外居民一律不准沿街开设门户。夜间关闭坊门实行夜禁 制度,傍晚街鼓一停,居民不得上街通行。每个坊内有独立 的管理机构,犹如城中之城。也可以说中国古代城市是集合 若干个小城而形成的大城。古代城市的社会组织关系虽然在 变化,可是以里坊制为核心的方格规划系统却沿用了很长时 期。一直到清代虽然里坊制已废而不存,但仍以坊名命名城




图 40 周代王城闾里示意图(引自《考工记营国制度研究》) 1 宮城: 2 外朝: 3 宗油: 4-社稷: 5 有性: 6 既: 7-官皆: 8-市


从汉长安城到唐长安城

春秋战国时期城市居民区划分形式不详,但文献记载是 周里制的。汉代长安城中有闾里 160 个、8 万户居民,知道 名称的有宣明、建阳、昌阴、尚冠等八九区,史称这些闾里 内"室居栉比,门巷修直",可知是规划得比较整齐的居住区。 因在长安城中尚布置有未央、长乐、桂宫、北宫、明光等五 座大型宫殿,以及武库、市场等建筑,所余的居住用地有限, 故推测汉代闾里的规模都是比较小的。也可能有一部分闾里 设在内城之外,廓城之内。因汉长安城是逐步建设形成的, 官府、民居、宫殿混杂相处,规划分区并不十分明确(见图 23)。

三国时代曹操经营邺城作为国都,他把城北半部划为宫殿,苑囿、衙署及贵族居住区,城南半部为一般平民居住区,划分为严整的坊里,严格区分开统治者与平民的居住地段(图41)。

北魏洛阳城是在汉晋洛阳城的基础上重建的,北倚邙山,南临洛水,地势较平坦。由外廓、内城、宫城三重城垣组成。宫城居中偏北,城内划分有320个里坊,居民有十余万户,有的里坊内居民达二、三千户。一般里坊规模为一里见方,四面开门,并在坊内设里正等官吏管理坊内居民。根据城中公共建筑分布情况,北魏洛阳城的里坊居民多按从业性质集中居住。如靠近西廓墙的寿丘里是皇子居住区,号称王子坊;近洛阳大市一带有通商里、达货里等手工业或商人居住区;城南四通市附近有白象坊、狮子坊、四夷里等夷(外)商居住区;东阳门内太仓附近有治粟里为仓库管理人员居住区。

唐代长安城是在隋代大兴城的基础上扩建的,东西9721



米,南北8651米,周长36公里,城墙范围内占地8300公顷, 这是一座规模最大的封建社会的城市, 也是按里坊制规划的 最典型的城市。总体布局中的官城、衙署、民居三者严格分 开,"不复相参"。宫城在城北居中,其南为皇城,设置了中央 集权的官府衙门、仓库、禁卫部队等。皇城三面为居住里坊 所包围。城区内有南北大街十一条,东西大街十四条,直角 相交,形如棋盘。居住区共划分成108个坊、 沿城市中轴线 的朱雀大街两侧的坊的面积最小,约30~40公顷,皇城两侧 的坊最大,约80~90公顷,其他的里坊为50~60公顷。总的 说来比汉长安、北魏洛阳的里坊面积增大许多。坊里有严格 的管理制度,日出开坊门,日落时 敲街鼓 六十下后即关坊门。 唐长安城的城市总图中对市场的位置作了严整的规划,在东 西主干道两侧各设--区集中市场,称为东市和西市、各占两 坊之地。市中开辟井字形街巷,布列120个行业的商店建筑。 东市集中为贵族、官僚服务的各种商业、西市集中较多的外 国商人店铺 (参见图 24)。气势雄伟,规划严整的唐长安城规 划对当时东方的城市建设影响很大。地处东北地区的渤海国 上京龙泉府,日本的平城京和平安京的规划布局基本上是仿 照长安城的规划建设的。

宋汴梁城的街巷制

里坊制及夜禁制度对于逐渐演进的封建社会生活已经不完全适应,从城市街景来说也极为单调,沿街两侧皆为高大的夯土坊墙与槐树行列,一望无垠,缺少变化。隋唐时期南方的一些商业发达的城市,如扬州等地已经取消了夜禁制度。至北宋建都汴梁城(今河南开封市)时在城市居住区规划布局上也完全废除了里坊制,而代之以街巷制。汴梁城自五代

后周世宗柴荣时期即开始了改建工程,北宋时期又多次进行了扩建,展宽道路,疏浚河道,划定植树地带,取消坊墙,沿街设店,形成人群熙攘的商业街面貌。经营金银交易的行业多聚在宣德门东的潘楼街一带,日用品商业在土市子街、相国寺街及东南角门一带,城内还有些街道的商店通宵营业,形成夜市或晓市,如朱雀门外御街或州桥一带。此外在各条街道上还开设了作坊、仓库、洒楼、戏馆、饮食店、邸店、瓦子(游艺场)等各类商业、服务业。在不宽的街道两边密布张灯结彩的商店,这种欢闹的城市景象。可以在描绘细致的宋画"清明上河图"中生动地表现出来(图12)。

汴梁城的道路网布置与汉唐相比,街道宽度明显变窄,而且密度增大,街巷间距很小。这种现象与城市生活的变化有着密切关系。宋代城内增加了大量城市平民,从事各种手工业和服务业。这种人家户型较小,每户用地占地不多。与汉唐时期城市中居住着大量官僚地主,每户都是占地广阔的深宅大院的情况有所不同。自宋以后城市中虽然仍保留坊名,但那只做为城市保甲管理的范围标志、各坊之间已经没有墙垣为限了。

元大都的胡同

街巷布局之法在南方水网地区早就实行了,特别是结合城市水系在城市街道系统中布置了一条条水巷更增加了水乡特色,苏州的居住区规划可称为典型。它的城市道路成方格形,以通往城门的几条道路为骨干大街,大街之间布置较小的巷道,多为东西方向,另有许多人工开凿的小河与巷道平行布置。许多住宅常常是前门临街,后门沿河。这许多河巷不仅解决了雨水、污水排放问题,而且是重要的交通脉络,




图 42 宋画《清明上河图》中的街道

自太湖、运河来的船舶可以沿河流、水巷直达居住区内各座 住宅门前,补充陆路运输之不足。

元代大都城(今北京)的规划中将这种多数平行的东西 向小街称之为"胡同"。"胡同"的词意有人说是蒙语"浩特" 的音转,即人群聚居之处;亦有人说为"火巷"的音转,汴 梁城在柴荣改建后,城内增加了许多东西平行的小巷,因其便 于救火,故称火巷。但"胡同"一词确切的词源尚待探索。 以胡同为基础的元大都居住区规划是以一个住宅单元用地为 规划依据。据《析津志》称元大都的"大街二十四步阔,小 街十二步阔",另有"三百八十四火巷,二十九衖通"。按此街 道等级推算胡同为六步阔。又按大都街道胡同的一般划分距 离,胡同间距为50步,除去6步胡同宽,则住宅用地深度为 44步。胡同长度约为十倍住宅用地深度,即 440 步长。以此 折算一条胡同住宅用地约为80亩。元代规定一般平民住宅用 地为8分地,可建一独院的四合院,即一条胡同内可容100户 人家。而贵戚、功臣的住宅最多不超过8亩地,这块面积约 可建一座前后临街,四进院落,三条纵轴的大型四合院。即 是一条胡同可布置大型住宅10座。但在实际设置过程中,某 些贵族、功臣住宅以及勅建寺庙往往不遵此限, 占地纵深达 数条胡同,所以遗存至今的明清北京城出现了许多丁字形、 曲尺形的胡同或死胡同,破坏了元代规整的布局。封闭里坊 制消除后,坊墙坊门也不存在了。明代弘治年间为维护城内 社会治安,便于缉盗,曾在各条胡同口设置栅栏门,晨昏启 闭。据《大清会典》记载,清初北京城内城曾有大小栅栏1100 余座,外城栅栏 140余座。栅顶皆钉有木板书写胡同名称。 清末由于商业服务业的发展、栅栏逐渐废弃、前门外"大栅 栏"的名称即是历史的遗迹(图43)。




图 13 清代北京城图 (乾隆时期)

我国近现代城市居住区又有改变。一般沿海商埠为了房户出租的需要,设计建造了一批批联排式的出租住宅,采用一条条平行的胡同方式来布置,并沿用传统的里,坊、巷、弄等名称,但大多数是死胡同。解放以后的新城市进行了大

规模的成区成片居住区建设,采用街坊与小区等规划方式,将道路系统溶合在居住区规划之中,居住建筑呈现向外开放的面貌,改变了以街道划分居住用地的概念,随着社会的发展,传统的里坊制和街巷制的规划方式已逐步退出历史舞台。

八 寺塔建筑中所反映的中印、 中日文化交流

石 窟 寺

古代世界各地区各国家间文化的传播交溶往往受各式各样因素的影响。如马其顿王亚历山大东征印度、将希腊文化传布到东方,形成印度文化中的一希腊风一时期,这是战争的媒介:中国开通丝绸之路,将汉唐文明传入西亚、欧洲,这是经济媒介:七世纪穆罕默德借助于伊斯兰教的传播将阿拉伯文明传入中亚及非洲,这是宗教媒介。而在中国占代建筑的发展历史中,佛教作为各地各国间的文化传播媒介更是明显易见的,有许多实例足以说明此事,石窟寺的开凿即为一例。

石窟寺是在山崖上开凿洞窟供养佛像的一种寺院。在汉代时期我国工匠即已掌握了这种凿崖的施工技术、但多用于墓葬工程。河北满城汉中山王刘胜墓即是开凿在山崖中的一个洞窟,长达52米,空间容量为3000立方米。四川广汉、乐山一带在汉代亦曾大量开凿崖墓。东汉时期从印度传入佛教后,开凿石窟寺的风气风靡一时,石窟寺已成为一种重要的建筑类型。

石窟制度起源于古代印度的佛教建筑。印度石窟有"支提"窟和"毗诃罗"窟两种。"支提"窟又称"招提"、"制底"、"制多"等名称,是因为梵文译音不同的缘故。这种石

窟的形制多为瘦长的马蹄形,周围有一圈柱子,在里端,即马蹄的半圆部分中央安置一座小型"窣堵坡"(佛塔)做为礼拜信仰的对象,塔前就是集会的场所。因此支提窟可以说是佛教徒的礼拜殿。"毗诃罗"窟又称"僧院"或"精舍"。其一般的式样是在石窟中央设一方形或长方形厅堂,围绕厅堂的正、左、右三面开凿许多仅一丈见方的小窟室,作为僧人坐禅之处。这种石窟可说是佛教徒的静修院。公元前二世纪至公元九世纪间、印度北方约开凿了1200余座石窟。其中较著名的有卡尔里石窟及阿旃陀石窟。这些石窟都为群窟,既有支提窟也有毗诃罗窟。

石窟寺制度传入我国约在公元三世纪、经由克什米尔、阿富汗一带的大月氏国,在贵霜王朝时传入我国西部的新疆。位于天山南路的库车、拜城一带著名的库木吐喇千佛洞及克孜尔千佛洞即是这个时期开凿的。此后继续东传,东晋时期在甘肃敦煌地区开始开凿举世闻名的艺术宝库——莫高窟。此后经由陕西进入山西及我国北方的黄河流域。北魏王朝的石窟寺建造规模最为宏大,如山西大同的云冈石窟(图14),河南洛阳的龙门石窟(图45),甘肃永靖的炳灵寺石窟、天水的麦积山石窟(图46)、河南巩县石窟、辽宁易县万佛堂石窟都是这个时期开凿的。北齐时期继续开凿的石窟工程计有太原天龙山石窟、河北邯郸的南北响堂山石窟,山东益郡的驼山石窟等。隋唐时期在各主要石窟中续有开凿。我国南部的石窟开凿时间较晚除南京栖霞山外,在云南四川尚有不少石窟、著名者如四川大足、广元、乐山及云南剑川南诏时期的石窟等。

我国石窟虽肇源于印度,但并不墨守印度形制,结合我国情况创制出自己的石窟建筑艺术。我国石窟内皆有佛像及佛



图 44 山西大同云冈石窟



图 45 河南洛阳龙门石窟药方洞雕刻




图 46 甘肃天水麦积山石窟东西崖全貌


塔、按此规制应属于印度"支提"窟形。但详细分析却有较大不同,我国石窟平面多为方形,并且不用列柱,与印度的马蹄型及列柱廊不同;我国石窟内的佛塔多移在窟之中中央,直接承接窟顶,形成塔柱,加强了窟顶构造、这点也与印度、加强了窟顶构造、这点也与印度、加强工力,由于建筑上的新特色;印度和南部,在窗外,在窗外,在窗外,在窗外,在窗外,上,像后立有扇面墙,窗外有仿木构的廊柱雕刻等,石窟形成据当时一般佛寺的殿堂建筑形貌为兰本建造的饰藻井,像后立有扇面墙,窗外有仿木构的廊柱雕刻等,石窟形的形制。石窟风格迥异。国内建筑史学家往往通过对石窟的研究,了解到历代木构佛寺的形制。石窟不仅是辉煌的研究,了解到历代木构佛寺的形制。石窟不仅是辉煌的时对于建筑史的研究也具有重要的史料价值。

塔及喇嘛塔

研究中国古代建筑史的学者经常按形式将我国古代佛塔 划分 为五类。即楼阁式塔,如山西应县木塔;密檐式塔;如 西安小雁塔; 单层塔亦称龛庐式塔,如山东历城四门塔; 喇 嘛塔即瓶式塔,如北京妙应寺白塔;及金刚宝座式塔,如北 京五塔寺塔。这些塔型与印度佛教建筑的渊源关系一直是学 者们研究的有趣课题。有人认为楼阁式塔为我国传统的楼阁 建筑的顶部加上一个印度的墓塔而成。这类墓塔在印度称为 窣堵 坡, 其形状为一半球状的实心塔身, 上部为一方形宝匣 及伞盖状的相轮- 窣堵坡与中国楼阁建筑结合以后体量缩小, 加高了相轮部分,成为塔顶的结束性装饰构件,称之为"刹"。 楼阁式塔的造型是以中国传统建筑为主、适当吸收印度建筑 形式而成。有人认为密檐式塔不是中国的传统形式,它是仿 照印度婆罗门教的天祠建筑形式建造的。天祠建筑是一种方 形平面的高层建筑,上面密密层层地垒砌出许多层檐口,其 外形轮廓有缓和曲线,逐渐收杀至顶。与现存的小雁塔的造 型很为接近。但印度天祠建筑与印度佛教建筑的关系,以及 如何东传至中国,现在尚未找到确切的根据与论述。

记载说明喇嘛塔的艺术造型是受印度、尼泊尔佛教建筑的影响。这要从窣堵坡说起。窣堵坡即佛祖或圣徒的墓塔,是印度佛教徒的供养对象。最大的一个窣堵坡为建于公元前250年的桑契大塔,它的半球形塔身直径达32米,是印度的著名古建筑(图47)。这种窣堵坡式塔传入我国并没有得到广泛的发展,形成独立的塔型,仅在单层和多层塔的顶部依据其形制作成塔刹,或者个别高僧死后的坟墓作成近似的窣堵坡形。印度窣堵坡传入尼泊尔以后又增添了当地的民族特色。





印度桑契佛塔 (窣堵坡) 图 47

半球形塔身逐渐变高、并在四面加设了假门、顶上的宝匣及 伞盖变成 一个高耸的方形十三层密檐塔,最上以华盖结束。 最與型的例子是加德满都附近的萨拉多拉塔。我国西藏地区 佛教在接受印度的密宗佛教及当地的苯教教义形成喇嘛教以 后,由于地理上的因素,在佛塔的造型上更多受到尼泊尔率 堵坡式塔的影响,逐渐形成独特的喇嘛塔造型。高高的基座, 近圆桶状的塔身,收缩的塔脖子、上接干三层环状物称之为 十三天,最上复以华盖。喇嘛塔传入内地也是借助于外国工 匠之手, 其间还有一段佳话。元代忽必烈统一中国, 定喇嘛 教为国教,封高僧巴思八为国师,统领全国喇嘛教。一次他 在修建西藏某地佛塔时,对尼泊尔年青匠人阿尼哥的技艺非 常欣赏,并把他带回人都城。阿尼哥供职于元朝政府达40余 年之久,总管两京寺观及佛像的建造事宜。并培养出不少技 艺高超的匠师。保存至今的北京妙应寺白塔就是他的作品(图 48)。明清两代的喇嘛塔虽然有些造型上的变化,但其基本风 格仍保持着元代的形制。从喇嘛塔的演变与传布事例清楚地 显示出中印、中尼之间文化技艺的交流关系。

金刚宝座塔

北京西直门外动物园北边有一座残毁的明代庙宇,叫做正党寺。寺内殿宇已不存,唯有一座石构的佛塔,该塔有一高大的方形基座,座上按中心四岔方式布列五座密檐式小塔,故人们习惯称该寺为五塔寺,和五塔寺塔(图49)在佛教建筑中这种类型的塔称为金刚宝座塔,是创始于印度的一种塔型。有关正觉寺塔的文献皆称该塔为一中印度的僧人在明永乐年间携来的金刚宝座规式入贡朝廷,明政府"准式建宝座"。故"与中印上宝座无以异也"说明五塔寺塔的建筑包含着一



图 48 北京妙应寺白塔




图 49 北京正觉寺塔 (五塔寺塔)

段中印文化交流的因缘。

经考察,印度比哈尔邦南部的佛陀伽耶城的大塔与正觉 寺塔十分相似,故知所谓中印度的僧人带来的金刚宝座规式 即是佛陀伽邛塔的型制。佛陀伽耶是印度佛教四大圣地之一, 四处即佛祖释迦牟尼的出生处、成道处、说法处、入灭处。 释迦死后,佛教徒为纪念佛祖分别在上述四处建塔作为供养 圣地。相传释迦离家出走, 苦行六年, 来到佛陀伽耶的一棵 菩提树下结跏趺坐, 大彻大悟,而成无上正觉。 为纪念释迦 在此成道,公元前三世纪的阿育王曾围绕菩提树建立一座精 舍,后来又历经改建成为一座具有方形高基座上有五塔耸立 的佛教纪念物。传说释迦在菩提树下成道的这块地方与地极 相连、为金刚所构成、能经受大震动而不毁、过去及未来诸 佛皆 于此成道,故称金刚座。在此地所建之塔即称金刚宝座 塔。这座五塔高耸的建筑物据说是12~13世纪由缅甸的工匠 设计建造的,至今在缅甸的古代建筑中这种五塔形制的建筑 尚有不少。那么这类五塔的建筑造型在佛教经义上象征着什 么含义呢? 在佛教世界观中认为宇宙的中心为一座高山, 称 须弥山、又称妙高山、高八万山旬、周围为大海所环抱、海 中有四大部洲、八小部洲。须弥山上住的是神仙, 山顶的主 峰周围四隔尚有四小峰、为须弥由守护神金刚手夜叉所居, 故以五峰为须弥由代表性特征。金刚宝座塔的造型正是以五 峰特征表现佛国天界的须弥山。这点从五塔寺塔高基座的上 端石栏雕出山形纹饰也可知其确为象征神山的含义。

金刚宝座塔自明初传入中国以后,陆续在各地建立不少同类佛塔,但各有特点。如云南昆明妙湛寺金刚塔是在高基台上建五座瓶式喇嘛塔,其基台四面作券洞,可以十字对穿,是模仿传统城市鼓楼的形式:呼和浩特市慈灯寺金刚宝座舍

利塔,造型虽与正觉寺塔类似,但塔身全部以雕砖作为装饰材料并配以绿色琉璃瓦檐。北京碧云寺金刚宝座塔的基台上除五座密檐塔以外,又增加了两座瓶式塔,成为七塔并峙;北京西黄寺清净化城塔是为纪念班禅六世喇嘛而建的,全部为汉白玉石砌筑,中央为瓶式大塔,四隅改为八角塔式径幢,是金刚宝座塔的变体。此外,北京玉泉山静明园的妙高塔、山西五台山圆照寺塔亦为金刚宝座塔,但基台上的五座小塔全为瓶式喇嘛塔。由上可见,古代匠师在吸收外来文化的时候"师其意、不拘其法",时刻保持着"推陈出新"的创作精神。

唐 招 提 寺

日本的佛教建筑很早就受到我国的影响,据传雄略天皇时(公元五世纪)曾有百济(今朝鲜半岛南部)的工人按照中国的规矩制作了一座陶制楼阁献于天皇。六世纪时进一步有百济的建筑工人按中国建筑的作法在日本建立一座寺院,名为法兴寺,是为中国建筑输入日本之开端。日本奈良市著名古建筑——法隆寺亦是同时期的建筑,其中有许多木结构设计手法,明显地与中国的建筑有着渊源关系。但这个时期中日建筑技术交流活动都是通过朝鲜半岛诸国间接传递的。唐招提寺是第一个直接把中国本土建筑技术传至日本的实例,鉴真和尚是第一位传人。鉴真东渡弘法是铭刻在中日两国人民心中的一段珍贵历史回忆。

鉴真是扬州人,生于688年,幼年出家游学长安与洛阳, 后归扬州主持大明寺,是江淮一带知名的高僧。742年日本 天皇遺人聘请鉴真去日本讲学。鉴真欣然同意,率弟子东渡, 经过六次试航失败,最后才到达日本,受到朝野僧俗的热烈欢 迎。天皇特别遣使慰问,并委托他为全国僧人受成,礼遇隆重。鉴真传授戒律,建筑佛寺,教育僧徒,在日本生活了下年,于763年死于日本。平城京内的唐招提寺即是他协同弟子们在抵日后首先建造的,做为传布律宗的基地(图50)、招提寺面阁七间,进深四间,单檐庑殿顶、正脊两端的鸱尾状如弯月,柱头上斗栱硕大,叠置双层拱方,室内梁身做成月梁形,天花是棋盘式的平装顶,窗为直棂窗,是一座典型唐代风格的佛寺大殿,与现存西安大雁塔门楣石刻的唐代佛殿状貌极为近似(图51)、鉴真不但将佛法传布到日本,同时也把中国的建筑技术介绍到日本,对日本佛寺建筑的发展提供了极有价值的参借资料。

大 佛 样、

"大佛样"是日本对一种佛教建筑式样的称谓。该式样 又称"天竺样",是在十二世纪末由日本著名僧人重源从我国 南宋引进的建筑式样,与当时流行于日本的"和样"建筑有 较大的不同。"大佛样"在日本流行的时间不长,即被日本




图 50 日本奈良唐招提寺




图 51 陕西西安人雁塔门楣石刻佛殿图

僧人荣西等人从南宋江浙地区引进的另一建筑式样——"禅 宗样"所代替了,但在中日建筑技术交流方面这是一次很重 要的事例。日本建筑界公认的"大佛样"建筑为奈良东大寺的 南大门(图52)(建于1197年)及兵库县净土寺的净土堂(建 于1192年),又因为这种构造形式首先用于东大寺大佛殿的营 建,故称之为"大佛样"。这类建筑的特点就是室内不用天花, 梁架间用短柱托垫,柱身上大量使用插供,方形的椽子.椽 头不露明盖以封檐板,梁头、昂咀皆有雕饰,这些都具有浓 厚的中国南方建筑的特色。近年经专家研究已经认明该建筑 式样是来源于我国南方的福建省,与福建现存的几座宋代建 筑,如福州华林寺大殿、莆田玄妙观三清殿,泰宁甘露庵, 泉州开元寺仁寿塔等在构造细部上皆有相同之处(图53)。同 时也可估计到象这样详尽地模仿工作,恐怕不是简单的图样 交流所能解决、很可能在重源三次入宋的时候聘请了福建工 匠去日本指导建造工作。说到此处,我们还可同忆起在雕塑 铸造方面的一桩中日文化交流史实。上述提及的东人寺的大 佛殿中曾有一尊高达16.2米的铜铸卢舍那佛,八世纪时开始 铸造, 屡铸屡坏, 公元1180年由于战火使大佛头部及右手全 部烧毁,无法复原。为此重源和尚特地聘请我国宁波的铸造 师陈和卿赴日担任总铸师,领导大佛重修工程。在陈氏兄弟 及中国匠师五人、日本匠师十四人的努力下,于1182年动工 重铸, 仅用了七个月时间就补铸修理完毕。可以说奈良东天 寺的建筑与塑造工作中都浸润了中国匠师的智慧和技艺。

禅宗样及其他

佛教禅宗流派传入日本以后,为了探求适合禅宗宗教活动的寺院式样,许多日本僧人做了不少努力。首先他们从中




图 52 日本奈良东太寺南大门剖面



图 部 福建福州华林寺大殿山面柱头铺件

国寻求参鉴的材料。十二世纪僧人荣西曾多次入宋,并按中国禅院的模样在日本京都地方建造了建仁寺。十三世纪又有中国四川的高僧兰溪道隆赴日传法,也按中国禅宗规范建立了建长寺。后来又有宁波人祖元赴日开创了圆觉寺。据文献记载,在建立圆觉寺的过程中曾派日本工匠去宋朝的径山佛寺参观学习中国佛寺的建筑形制,也有传说随同日本工匠一起尚有中国工匠来日协助建造该寺。总之由于中日建筑间的不断交流,至十三世纪末在日本形成了另一种佛寺新形式。日本建筑史家称之为"禅宗样"建筑,并保持了一个很长的历史时期。

清代旅居日本的华侨日益增多,大多聚居在长崎一带, 为了保持自己的佛教信仰,人们大多自己建造佛寺、并聘用 中国工匠在国内预制好以后运到日本组装起来。同时也招聘 中国僧人来日本担任寺院方丈。这期间著名的事例为福建黄 檗山万福寺的主持僧隐元赴日一事。隐元按中国形制在日本 建立了一座同名的寺院,对日本近代佛教建筑发展很有影响。 在那闭塞的封建社会里,政治、经济方面的国际交流关系往 往受到社会条件的制约,而在宗教信仰方面却能打破国界的 局限进行交流传递,同时促进文化方面的溶汇与发展。

九 赵州桥与拱券结构

赵州桥

歌谣《小放牛》中有几句脍炙人口的词句:"赵州桥,鲁班爷修,玉石栏杆圣人留,张果老骑驴桥上走,柴王爷推车轧了一道沟,……"这座赵州桥就是建于隋大业年间(605~617年)的赵县安济桥,我国石拱结构的瑰宝,桥梁史上的巨构,河北省四大圣迹之一(图54)。赵州桥是名匠李春主持下建造的,座落在县城南门外五里的洨水之上。桥身是一道雄伟的单孔弧券,跨度达37.37米,券身是由28道并列的单券组成。它不仅跨度大,而且选用的是矢高较低的弓形券、券



图 54 河北赵县安济桥

身弧线仅为圆弧的 60° 角部分,由此推算整个半圆弧的跨度 达55.4米。为了保证大桥各道券身的稳定,除了在券背砌上 一层伏石,增加钩石钩住大券外表面及券间加设联系铁条之 外,主要措施是将券身两端基部尺寸加阔,券身中部尺寸减 小,形成细腰状态,各道单券自然向中心倾侧而互相压紧, 这是一项设计周密,构思巧妙的措施。-两端券背之上又增设 了两个小圆券,名为空撞券,即唐代名人张嘉贞所作的《安 济桥铭》中所描述的"两涯嵌四穴, 盖以杀怒水之荡突"的 状貌。这种空撞券的处理方法一方面可以防止洪水季节急流 对桥身的冲击,一方面可减轻桥身的自重,再者还可形成桥 面的缓和曲线,便于车辆行走。空撞券法表现出古代工程设 计中所包蕴的科学精神。欧洲直到十四世纪才在法国的某座 桥梁上使用空撞券法,较安济桥晚了七百余年。时至今日赵 州桥 不仅仍以其优美的艺术造 型为人所叹赏,同时在工程意 义上继续发挥作用,在一些农村中我们还会发现不少类似赵 州桥式样的公路桥,其中有些不用石材而采用钢筋混凝土建 造。

拱 券 结 构

我国古代建筑长期以来以木材做为主要结构材料,因此染柱式结构(包括简支梁或悬臂梁)应用极为广泛,诚然这一点与欧洲的砖石建筑体系大量应用拱券结构有所不同。但仔细观察就会发现我国的拱券结构也有自己发展的源流与成就,杰出的赵州大石桥就是明证。一般讲早期的拱券结构多用于地下陵墓建筑,后来才发展到桥梁以及防火要求高的地面建筑上。

为了克服木椁墓室容易朽烂的缺陷,西汉中叶出现了用




图 55 汉墓砖拱券构造图

条砖砌筑的筒券结构墓室(图55)。当时由于胶结材料仅用黄土胶泥,强度低,砌筑用的拱券砖有的做成楔形的,或带有榫扣的子母砖,以加强拱券内部联系。当实践中认识到拱券砖只承受压力的原理以后,这种加强方式也就不再应用了。筒券结构一直是地下墓室的主要结构形式,一直沿续到明清时代。在明十三陵的定陵地宫、清东陵裕陵地宫中都可看到修筑得十分精致坚固的筒券结构,二千年来筒券结构的发展变化表现在矢高加高,跨度加大,改用石灰胶泥,由并列强变化表现在矢高加高,跨度加大,改用石灰胶泥,由并列强联系,说明此时使用筒拱结构已经很成熟了。自唐宋以来它也大量被用于砖塔及桥梁。随着军事上火器的发明,自元代开始城门洞也由木构架转变为砖砌筒券结构,以防御火攻。明

代以后制砖业发达,一些防火要求高的建筑如藏书楼、档案 库等也改用砖石筒券建造,一般称之为无梁殿。

与简券结构并行发展的还有拱壳结构,约产生于公元前一世纪的西汉末期,也是首先用于地下墓室的一种结构。它与简券不同点是可以将顶盖的荷载均匀地传布在四面墙壁上,而不是左右两壁。拱壳适用于方形或长方形墓室。地面建筑应用这种结构的实例不多,只有宋代以后伊斯兰教在我国传布开来,圆拱壳屋顶在礼拜殿建筑中应用。如杭州的凤凰寺的主殿屋顶即是三个圆拱壳结构。至于新疆的维吾尔族建筑由于受到中亚的影响,采用土坯发券及砌筑拱券的例子也是很多的(图56)。

拱券结构在建筑上应用虽然不够普遍,但在桥梁上却是主要形式。据记载在北魏时期即出现了单孔的石拱桥,称作旅人桥。以后隋代的安济桥,仿它而建的永通桥,以及江南水乡城市中的桥梁都是单孔桥。架设在大江巨流之上的石拱桥大部是联拱桥。如金明昌三年(1192年)修建的北京芦沟桥即为长达265米的11孔拱桥。苏州市南郊的宝带桥更加修长,全长316.08米,共53孔,长虹卧波,联拱绵延,极富于结构造型的韵律美(图57)占典园林也常把这种拱券桥摄入景观之中,如北京颐和园中的玉带桥及十七孔桥都是单券与多券桥的杰作。

无 梁 殿

古代建筑造型受木结构形式的影响至巨,甚至采用砖石 拱券结构也要做成坡顶木架房屋的外观形式,因其内部没有 梁架,故这类建筑俗称无梁殿。无梁殿的建造以明代最为普遍,遗存至今的实例很多,如南京灵谷寺无梁殿(图58).苏




图 56 新疆喀什阿巴伏加陵墓剖面图

州开元寺无梁殿、太原永祚寺无梁殿、五台山显通寺无梁殿、北京天坛斋官、北京皇史宬等皆是,同时也大量应用于坛庙的大门建筑上。无梁殿结构所以在明代得到发展,其内在原因为技术条件的成熟,这点表现在三方面。第一、解决了大跨度支模技术,能建造跨距达11米的大券,完全可以满足使用功能的要求,这与汉代墓葬中所用仅可容厝一棺的3米左右的券洞已不可同日而语。第二、石灰胶泥的应用普及以后,增强了筒券结构的强度。第三、制砖技术提高,可以提供大量较经济的粘土砖。材料工业的发展带动了建筑结构的发展,明代城墙及民居开始大量用砖砌造即是明证。



图 57 江苏-苏州宝带桥




图 58 江苏南京灵谷寺无梁殿

我国无梁殿的设计虽然受着传统木构建筑概念的形式制 约,但也包含着不少匠心独运之处。无梁殿的内部空间设计 尽量与坡屋顶的外形相适应,减少不必要的结构或构造体量。 例如南京灵谷寺无梁殿内部空间设计成三列筒券,中间筒券 高,前后筒券低,与外檐的重檐形式相一致。五台山显通寺 无梁殿的二层也做成中间为大券,四周围以较低小券,这样 的券洞组合与屋顶曲线也是一致的。在一般城门洞和坛庙门 洞的横向筒券在中间一段加高,--则可以解决门扇开关问题, 二则减少屋面垫层, 节约工程量。 在增强券体的稳定性方面 古代匠师有自己的处理方式。欧洲的高耸挺拔的高直建筑是 采用拱肋构造,券脚比较高、必须在栱券两侧加设扶壁或飞 扶壁才能稳定。而我国券洞的高跨比较小,券脚低,往往是 通过主券付券间的排列组合来加强整体的稳定性。例如南京 浸谷寺主养洞前后 为平行的付券洞,两端为厚墙 以支持主券 洞。太原永祚寺底层主券洞前后为厚墙两端为横券洞以支持 主券洞。五台山显通寺无梁殿更有特色,因为主券洞高逾两 窗, 二层围绕主券设--周廊券洞做为通道。这样做既满足了 使用要求, 充分利用建筑空间。又可加强建筑稳固性, 是一 项巧妙的设计。

供券结构在传统建筑中虽未成为主流,但也不可忽视它在技术上、艺术上对传统建筑的影响,有时它会在某些建筑中成为主角。假如从建筑物中取消了这类半圆形的造型,那么中国古建筑将大为减色!

十 《营造法式》 及清工部《工程作法》

李诫与《营造法式》

衣食住行为人类生活的四项重要活动,每人、每时都在经历着穿衣、吃饭、住房子等活动所引起的问题,并且逐步地改善这些问题,但在古代中国却没有把它们做为科学对待。读书人不去学习它,也不去研究它、论述它。建筑学也是这样,这门技艺是靠师徒间口传心授才得流传下来、古代人几乎没有给我们留下系统的科学的文字著作。在仅存的几本优如风毛麟角的建筑书籍中却有一部水平极高的建筑术书,这就是宋代李诫编著的《营造法式》。

李诫字明仲,河南郑州人,出身官宦家庭。自宋元祐七年(1092年)入将作监担任主薄,开始接触建筑营缮工作,以后累次升迁为监丞、少监、大监,全面负责皇室的营缮事务。大观四年(1110年)死于虢州。前后十八年间他主持过不少工程的设计和施工,包括王邸、宫殿、辟雍、府廨、太庙等不同类型的建筑,积累了丰富的建筑技术知识和经验。他所处的时期正是王安石励行变法的时期,王安石在"整军强兵""理财节用"的变法精神指导下,曾命令政府各部门制定一系列的"令式""法式",以强化行政管理。宋代建筑工程上存在严重的浪费贪冒现象,是变法理财的重要方面,故将作监亦曾着手编制有关工程的工料定额,定名为《营造法式》。

但随着变法失败,这本《法式》并没有实行,直到宋哲宗赵煦亲政以后,起用新党,再命李诚重编《营造法式》。李诚补充修订了旧本法式的缺漏,经过三年努力,于1100年完成,1103年镂版印刷刊行,才使得这部著作得以流传至今。

《营造法式》全书36卷,分为五个部分,即释名、各作制度、功限、料例和图样,另有看详(即总的规定和数据)和目录各一卷。各作制度各卷中,按工种划分为壕寨、石作、大木作、小木作、雕作、旋作、锯作、竹作、瓦作、泥作、彩画作、砖作、窑作等十三作。并按建筑物的等级和大小,规定出各作如何选用材料,确定构件比例和加工方法,安排构件间的相互关系等一系列制度,条理明晰,规定合理。功限和料例部分是指各工种的劳动定额和用料定额,兼及估工算料的计算方法及材料质量标准等。故该书虽然是一本有关施工管理的技术书,但书中涉及了建筑设计、结构、用料、制作和施工各方面、全面地反映了宋代建筑工程的总结性的科学著作。

宋代建筑科学的成就

《营造法式》中所记录的3555条建筑规定和制度中,不但表现出劳动工匠的智慧,也反映出了十二世纪前后我国建筑科学所取得的成就。例如在建筑和结构设计中制定了模数概念。具体讲:在宋代称之为材分制。《营造法式》卷四大木作制度第一条就提出"凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小因而用之。""各以其材之广分为十五分,以十分为其厚。凡屋宇之高深、名物之短长、曲直举折之势、规矩绳墨之宜,皆以所用材之分以为制度焉"。意思就是在设计工

作之先,选定一种截面为3:2的方料做为标准用材,把材高分为十五份,厚度分为十份。房屋的规模、各部分的比例、各个构件的长短、截面大小、外观形象等各类尺寸都是以"份"的倍数表示的,所谓"份"就是基本模数。然后"材"又分为8等具体截面尺寸,根据建筑的等第分别选用相宜的材等。当建造房屋时,只需要提出所需规模的大小,就能够确定应该用几等材,然后按照建筑平面和立面形式和各类结构构件所规定的"份"数,推导出其详细具体尺寸,进行设计,安排工料等。一项复杂的建筑工程可以在短时间内完成。在没有大量专业设计人员的古代中国,这无疑是一种提高工效的好方法,在今天推广模数制和标准化仍是加快设计和施工进度的有效方法。

此外,施工生产上已经具有严密的管理方法,其劳动定额都是根据客观不同情况相应制定的。一年之中以春秋两季所定工值为准,夏季昼长,冬季昼短,因此工值各增减10%。此外也考虑到运距的长短,水流的顺逆,木材的软硬等因素都对工值有所调整。

结构设计上亦达到一定的科学性。根据历史经验的总结,在宋代已经将木结构构架形式归纳为殿堂型和厅堂型两大类,以及其他派生的形制,建筑工匠可以配合平面使用要求直接相应采用(图 59)。在结构构造上规定凡檐柱皆向内倾侧少许,称为"侧脚",同时檐柱的高度由中间柱向两端柱逐渐加高,称为"升起",由于"侧脚"和"升起"使构架产生向内倾聚的趋势,增加了构架的稳定性。《法式》中规定梁栿的截面尺寸的高宽比为3:2,这个比例正是从圆形木材中截锯出抗弯强度最大的矩形用材的最佳比例。现在虽然不能断定在 900 年前的宋代是否掌握了材料力学的计算方法,但起码




图 59 宋《曹造法式》大本作制度示意图

可以证明劳动工匠对木材受力的性能有了充分的认识。

《法式》条文中也显现出古代建筑美学的特征,即建筑的艺术加工与使用功能、结构处理有机地统一在一起。例如在础石、栏板上所作的石刻图案是根据其形体特点设计的;在防止木材表面腐坏的油饰工程的基础上,进一步发展成为艺术性的彩画作;在不妨碍结构构件力学性能基础上所做的"卷杀"、"月梁""浅脚"等艺术加工;为改善屋面防水性能而采用琉璃瓦,推演出各种绚丽的色彩琉璃,美化建筑外观;屋面上的走兽,脊吻、门窗花格图案等都有其实用功能。总之,从《法式》中可以看出建筑艺术和技术之间密切配合、相辅相成的关系。在宋代建筑遗物数量不多的情况下,《法式》一书中记载的相当多的技术数据为科学研究工作提供了有价值的素材。

承前启后 继往开来

宋代建筑成就不是孤立存在的、它是建筑发展史的一个历史阶段、必然与前代有着继承关系、并影响着以后建筑的进程。从已知的唐代建筑中可以看出许多技术特点已经形成或正在形成。例如唐代著名建筑五台山佛光寺东大殿的构架即《法式》中所记载的"金箱斗底槽"殿堂构架形式。又如建筑的侧脚与升起在佛光寺中已经采用了。唐代建筑遗址中已经发现绿色琉璃瓦应用在重要殿堂上。莲花形柱础、勾片栏杆、直棂格子门窗等一直沿用到宋代。但有些技术与构造形式在宋代有新的发展。如唐代屋脊上的鸱尾变成吻兽、柱枋上的补间人字拱已经被淘汰,改为斗栱铺作形式;宋代门窗棂格、藻井等更加丰富多变。

宋代以后的建筑又有了长足的进步,但某些手法仍有宋

代原意。如侧脚法一直保持到清代,琉璃瓦制作技术仍与宋代相差不多,只是增加了更多的彩色配方;须弥座的形式、格子门的形式、乌头门(棂星门)的形式都因袭了宋代的造型。特别值得注意的是在清代也曾编綦过一部技术书籍,做为控制建筑营造质量与工料的依据,这就是清工部《工程做法》。

《工程作法》

《工程作法》编辑于清雍正十二年(1734年),正是清代初期,建筑工程量逐渐增多,有必要进行统一整顿之时。全书共74卷,前27卷为27种典型工程实例的大木设计及各部分的详细尺寸,后47卷为大木作、装修作、石作、瓦作、土作、铜作、铁作、搭材作、油作、画作、裱作等十一个工种的用工用料定额规定。与宋代《营造法式》相比较可以看出宋代着重设计法式的原则规定。清代着重设计尺度的具体作法,以古代术语称之,一为"程式"一为"事例"。从技术水平上清代《工程做法》要逊于宋代,但在建筑管理混乱,没有成文的规范、规定的情况下,这种事例规定仍具有很重要的监督控制作用。

《作法》一书的应用范围主要是针对宫廷营建的"坛庙、宫殿、陵寝、仓库、城垣、寺庙、王府"等宫工范围,虽然不包括民间房舍,但从这部书中也可以窥见清代建筑技术发展的主要水平。例如有关建筑装饰、装修方面比宋代的规定明显增多并加细。宋代油、画不分,清代明确划分为油作与彩画作。在其他各作中又详细地划分出雕銮匠、菱花匠、锭饺匠、砍凿匠、镞花匠等专门工艺匠作,说明清代建筑装饰工艺的发达与详细程度。又如大水制作方面较宋代有所发展,




图 60 清代大木构件图

斗棋的结构作用降低仅限在外檐使用,内檐各构件多搭交或榫接,直接传递荷载。构件制作应用别攒、帮拼、可用小材组成大材。构件交接点多用拉扯等铁活,加强了牢固性。同时,唐宋以来盛行的侧脚、生起之法基本摒弃不用了。清代屋顶坡度曲线采用举架法、较宋代的举折法在应用上更为简便,但在整体比例上不易挖制得当。关于建筑设计尺度标准,促走以"材"(即棋身的宽厚)为根本依据,而降至清代,斗棋作用日渐衰退,虽然仍以斗口为计量标准,但在中小型房屋以及楼房、转角房等则直接开列房屋间架及构件尺寸,不以斗口为依据,说明设计方法上正在改变之中。此外在工料定额制定、材料供应方式、彩画题材图案与宋代比较亦有所不同(图60)。

在有文字可考的三千余年间,历史遗留下浩如烟海的文献 典籍中仅有屈指可数的有关建筑技术方面的记载,就所知者;上起《考工记》,经宋代《营造法式》《木经》,元代的《大元仓库记》,明代《园冶》《长物志》《鲁班经》《梓人遗制》《工部厂库须知》,以迄清代的《工程做法》《内庭作法则例》《圆明园工程作法则例》等书,虽然有些典籍过于疏漏,有些仅余残段,有些仅为建筑某一方面的记载,但串联起来仍能给我们提供一幅发展的图象,其中《营造法式》,书以其内容精确、记叙全面,为中国古代建筑技术发展史的研究起了沟通、传递的作用、是难得的一份珍贵资料。

十一 能工巧匠出自民间

虎 心 巧 运

以上本结构为主体的中国古建筑从形象上与欧洲砖石建筑相比较,似不如后者高峻雄伟、气势轩昂,但它们却具有另一种独到的东方气势,工艺巧妙,构造合理,表现出一种技艺之美。这些技艺的某些方面在当时世界范围内可能居于领先地位,而这些辉煌成就却是一些默默无闻,连姓名都没有留下来的民间匠师们创造的。

从结构上考查,早在6000年前尚处于使用石器建造房屋时代就已发明了榫卯构造搭接构架。战国时代(前5~3世纪)的细木工艺更具有非凡的水平,大量出上物品证明当时木工应用扣榫,透榫、制肩透榫、燕尾榫、企口板、压口缝以及燕尾,销等一系列木构结合形式去制造木器及建筑装修(图61)。正因细木工艺的悠久传统,源远流长、发展到明代才会产生出那种轻巧纤细、曲线柔和、精致光洁、具有塑性美的明代硬本家具。我国本构架体系很量就形成了漂柱式与穿逗式两种基本的构架形式,并敷演出多种变体。同时在桥梁本构架上创制了悬臂桥(图62)以及叠梁式拱桥,用较短的木材解决大跨度结构问题。这种叠梁桥在宋人张择端所绘的《清明上河图》中可以看到其形象。

在地基基础方面,一些大建筑物或佛像地基中已使用了 桩基。宋《营造法式》中也曾有在基础工程中打桩的规定




图 61 战因木构榫卯

特別值得重视的就是泉州宋代洛阳桥的基础工程,它表现出工匠的极大智慧。工匠们先在水底沿桥基铺满石块,然后培殖牡蛎,三年以后牡蛎的蛎房硬壳将石块彼此胶结在一起了.形成一条横跨河床的整体的筏形基础,在其上建造桥墩、桥面,形成大桥。这种构思已经超过一般工程学的概念,而将生物学引入工程界,若短以现代化的名字应该叫做"工程生物学"吧!

给排水的设计也有着久远的历史,在殷墟遗址中曾发掘出不少的下水管道,可以证明公元前11世纪的居住区内即有排水设施。到战国时期,当时盛行的台榭建筑也都具有良好的排水设施。秦代咸阳宫遗址内还发现了一间当作浴室使用的房间、有漏斗形的集水器,以及曲折的排水管道。

公元前3000年已经在建筑上开始使用石灰。公元前9世纪出现了陶瓦。至少在周代已经将青铜、玉石、彩绘、绢帛等材料用于建筑装饰与装修。琉璃技术应用在建筑上的时间虽然不能算早,但从北魏(公元6世纪)时代开始应用琉璃瓦以来,继续不断,一脉相承地沿用到清代、形成色彩绚丽的东方格调的琉璃艺术(图63)。隋代(公元7世纪初)已经在重要的皇家建筑工程上预先绘制设计图纸和制作模型,作为审查确定方案之用。此外在建筑测量方面,上方工程计算上都有不少有价值的事例。尤其在建筑施工方面更有引入思考、发人深省的众多事例,至今仍有启发借鉴价值。

起重之法

我国很早即发明了用桔槔作为简单的起重工具,直至明 清时期大木施工上起吊重物仍在应用,称为打秤杆,即利用 杠杆两端力臂不同的原理可以小力产生大力,吊起重物。中




图 62 甘肃文县阴平桥



图 63 北京颇和同智慧海琉璃面砖

国古代也发明了滑轮 与绞盘作 为主要的起吊工具 一但是遇到 巨型构件或特殊的施工情况,则需要临场依靠工匠们的巧思, 寻找合宜的处理方法。福建漳州虎渡桥是建于宋代(1237~ 1240)的一座多跨梁式石桥,在桥墩之间架设三根石梁作为 桥面,最大一根石梁长23.7米、高1.35米、宽1.32米、白重 达 120 吨(图 64)。这种巨型构件如何架设在桥墩上,一直成 为不解之谜、据当地古老传说,认为该桥石梁架设是用水浮 之法,即将石梁架于木船上,运至桥墩之间, 利用水面涨潮 之际船体上浮,将石梁架于桥墩之上,但是施工细节如何至 今尚不可知。《宋史・方技传》中有一段记载宋代僧人怀丙以 船起重的事例与此类似。记载称河中府有一座浮桥、两端用 八个铁牛维系缆绳, 每一只铁牛达 数万斤, 有一年河水暴涨, 浮桥中断,并将铁牛牵入河中无法起运出来。怀丙命人以两 只大船装满了土,驶到铁牛陷落处,两船间架以木梁,梁上 系以绳索将牛缚住,然后逐渐除去船内之土,船体上浮便将 铁牛托运出来。上述是利用水力的例子,此外也有利用其他 力学的例子。据唐代《国史补》的记载,苏州重元寺有一座 楼阁,它的一部分忽然歪闪而倾斜、若要将它扶正需要组织 复杂的起重措施,花 费钱 财甚多。有一游方僧人说, 不用费 如此大的事,他一人就可扶正。每天他带着许多木楔登上楼 阁在不同的部位的梁柱间 敲入木 楔,逐渐纠正倾斜之处,不 出一个月整座楼阁又复挺立如初。他的办法实际上是利用挤 压的原理,积小成大来扶正房屋。今日一般木制门窗框扇假 如下垂走闪,只须在榫卯处敲进木 楔就可调整方正,其原理 是一致的。以小力换取大力的例子尚有利用土功之法。例如 北京大钟寺的大钟是如何挂在钟架上的,有一种说法就是先 在基址上堆土成丘,上立铜钟,围绕铜钟搭设钟架,将钟纽



图 61 福建漳州江东桥




图 65 南京明代城砖印文

挂在钟架上,然后去上,铜钟自然悬于钟架上了。以上数例说明古代工匠非常熟知功的原则,以时间、距离的加长加多换取短时,短距条件下的大起重力。

运输之法

封建社会上建工程运输工作使用人力较多, 手提肩扛, 劳动异常艰辛,但在水网地区、河湖沿岸之处却可得水运之 利。明清时期修建北京使用的城砖、金砖多由江苏苏州或山 东临清采运,借助大运河的便利,长途船运至京城。明初定 都南京城,修筑南京城墙的城砖是由各府州县征调而来,从 现存城砖上的模印可知这些州县多是江苏、安徽、江西、湖 北等沿长江或其支流沿岸的府、州、县、可见城砖的运输也 是依靠水运而来(图65)。有时官工也大量使用车辆运输。汉 昭帝营造陵寝,一次便征发民间牛车三万辆。以上是一般性 运输,但一些重型构件或材料则需另想办法起运。例如明代 嘉靖年间修建宫城三大殿所用的阶级大石, 长三丈,闹一丈, 厚五尺,约重 110吨;是用旱船由人力自产地拖运至京城。 这里所谓的早船估计为一船架,上置巨石。下为滚杠,以滚 动法减少地面摩擦力。至万历时建造三大殿时运送巨石改用 车辆,建造了一种特制的下六轮大车,以骡马拖运、进一步 减轻了人力负担。金代张宁产拖运新造大船下水的事例也是 运输工程的一桩巧思。因船体巨大、拖曳不易、张中彦命五 匠先将船体至河流间的一段地势修理平整,并有一定坡度, 然后用新割的秫秸杆密铺于地上,两旁又用巨大木材作为限 制,以免船体滑行改变方向。次日清晨,秫秸杆上已经结了 一层薄霜、此时命众人拉拽船体、很容易地就将船只拉入河 中了。说到这里,还可联想到清代川陕一带木商从从山峻岭

之中采伐和启运木材亦是应用这个原理。首先在山里建造"溜子"至河岸边,长者达数十里,这是一种类似木制长桥的构架,冬天在溜子上浇水,冻成坚冰,重达千斤以上的木材放在溜子上,一个人就可拖出山区。

统筹之法

据《左传》记载春秋时楚国令 尹夷艾猎要建造一座沂城, 命令主管建城的"封人"来筹措这件事。封人为筑城事先后 筹备了资金,整理好夯土用的器具——板干,准备了挖土方 的工具, 计算了上方量以及土方运距的远 近, 平 整 了基 址, 准备了口粮、并请主管部门作了各种计算,然后开工、仅用 30天就完成了工程任务。这段记载说明早在公元前5世纪的 建筑施工工作已经具备一整套的管理方法, 统筹兼顾各个施 **じ环节,力求快速,低价地完成施工任务。占代施工管理工** 作的范例历代皆有《梦溪笔谈》中所介绍的"一举而三役济" 的作法可算运筹学用于工程的优秀实例。宋朝天中祥符年间 汴梁城宫殿失火,由于谓主持修复工程,但苦于取土困难, 需要在很远处才能取到土、丁谓决定将城内大街挖开、號近 取土用于土建工程。人街被挖成濠堑以后,直通汴河,放河水 入堑 形成河道,引各处来的竹木排筏 及运输杂用建筑材料的 船只沿濠堑一直运坻宫门、节省了搬运费用。新宫殿完成以 后剩余大量瓦砾渣上。将这些杂物填充在濠堑之中又恢复了 大街的原来路面。丁涓用这个方法同时解决了取土、运输, 处理废渣三项工作,取得非常好的经济效果。明代嘉靖三十 六年北京宫殿失火, 郑晓时协助修复宫殿工程时亦采用了这 种构思 他将劫后残余材料、按砖、瓦、木、石的类别及完好、半 残、缺损等不同状况分别堆放, 在新建六科廊、东西朝房,

以及修补午门以内残墙,新建乾清宫前墙等项全部用的旧料,节约甚多。同时宫殿修筑尚需大量黄土,若自城外起运需要车辆五千辆。郑晓时建议在午门的东西幽门外的空地取土,王程完毕以焦土、渣土回填进去,上复黄土三尺,依然恢复旧观。南宋绍兴年间王唤任平江府(今苏州市)知府,当时城市遭到金兵洗劫,瓦砾遍地,残破不堪,一些学校公署都有待兴建。王映决定凡入城卖货的小船,出城时必须装载一船瓦砾,运至城郊培厚塘岸田埂,城区郊区人民都很满意。同时他决定将城内碎石堆积起来焚烧成石灰,作公署、官舍泥墙之用。这些都是统筹思想的体现。

明朝末年曾经出现一位杰出的建筑经济家,他就是万历 年间工部即中贺盛瑞, 在统筹解决施工问题, 防止弊端方面 作过不少的改革。他主管皇家工程前后计六年、修过泰陵、 献陵、公主府第、城墙、西华门等。他的 经济管理才能集中 地反映在修复乾清、坤宁两宫工程上,他除了反对请托,柱 绝钻营肥缺, 严格控制办事机构外, 更主要的是完善了各项 施工管理制度,重视经济核算。例如工程用车由官府承造、 交民户使用,分五年从运费中扣回车价,这项车价仅占民户 每年运费的 5 %, 完全可以负担, 官私两利。又如两官工程 量甚大,他将整个工程划分为若干工区、各设司官及内官二 人负责,规定了明确的赏罚制度,因此各工区官吏之同彼此 竞赛,人人进取、避免了推诿、观望、互相掣肘的弊病。他 还制定了工程预算的会估制度,即在工程开始之前,由工部 堂上官员(代表施工一方)科道官(代表财务监督一方)及 内监官(代表官廷即业主一方)三方参照近例共同议定该项 工程所用物料、钱粮,一经题定,日后不得随意加添、堵塞 随意要价中饱私囊的漏洞。在工程付酬办法中,他提出了"论。 功不论匠"的原则,改变了按人头发放工钱的惯例,不论工匠多少人,而按其完成工程量的实际成效发放工钱,这个办法不但提高了工效,而且杜绝了有名无人,有人无功,由工头冒吃空额的弊端。因此在主管乾清、坤宁两宫工程中,他总计节约了白银92万两,占全部造价的57.5%,这项成绩在封建社会是极为罕见的。

综观历代能工巧匠及有识之土他们所以在建筑工程上做出突出贡献,其主要特点是深入实际,面向社会,不尚空谈,不迴避矛盾,解决实际问题,另一方面则是他们有多方面的科学知识及社会经验,能够在困难条件下寻找合理的方案与措施。

十二 上林苑 花石纲 园冶

园林是城市生活的一部分,是艺术与工程相结合的产物。造园活动是建筑师们最感兴趣,但也是最难取得成就的一项专业内容。世界各国人民创造了各种类型、各种风格的园林,而中国却独树一帜,将自然山水之美融汇在园林之中,形成东方式的园林艺术。数千年来纷繁的造园活动很难以少许篇幅概括,故仅列举出一园、一事、一书来描述其发展脉络。

上 林 苑

原始社会仅有着低水平的生产力,以狩猎和采集来维持生活,人们的生产和生活直接与大自然相联系、相接触,在艺术创造上创立了原始绘画、原始音乐等艺术门类来表现劳动的欢快,但因为基本上生活在大自然中所以没有产生造园的要求。奴隶社会里生产工具和生产技术的进步,造成主了奴隶主阶级能够脱离直接的生产劳动,完成依靠剥削奴隶来过活,他们往日的狩猎活动及种植活动已成为过去,为了回来这些过去的历史,便出现了初级的园林形式——龙闹,在这里所进行的狩猎和种植活动都是以游乐为目的的一种享乐。殷墟甲骨文中即已有园、圃等象形字出现,周代关于"灵雕"的描写可知这种圈是圈定一定地界,甚或筑有墙篱,其中有丰富的天然植被,并养育众多禽兽,包括有熊、虎、孔雀、麋鹿、雉兔、禽鸟等。其中还可能建有台榭、池沼,以

点缀风景。秦始皇兼并六国以后,曾在渭水之南建造了著名 的上林苑, 这苑就是一座苑囿式的园林。汉武帝时根据秦时 旧苑加以扩建、占地范围"南至宜春、鼎湖、御宿、昆吾, 旁南山而至长杨、五柞、北绕黄山濒渭而东"。即在今天西安 市的西南、地跨兰田、长安、户具、周至等数县、史称"周 柔三百里,内有离宫七十所,皆容千乘万骑","霓中养百兽、 天子秋、冬射猎苑中",规模之大,世间难有其匹。在汉代初 年的上林苑,基本上以自然风貌为基调,每年有不少山林收 获物。经武帝扩建后增加了不少官、苑、观、馆等建筑物, 如著名的建章宫即在上林苑中。虽然由于建筑内容增多、加 深了离宫的气氛、但从其建筑内容上看来仍然是一处以游猎 山林 与欣赏植物为目的的苑囿式冠林。其中以动物命名的官 观甚多。如射熊馆、犬台馆、众鹿馆、虎圈、走马馆、观象 观、鱼鸟观、白鹿观等、反映出上林苑内饲养的禽兽品种非 常众多。汉武帝时掌管上林苑的官员名叫"永衡都尉",在古 代掌山林之官叫衡,掌水利之官叫都水,水衡都尉也说明了 上林苑的经营性质。上林苑中还有许多奇花异树及经济价值 较高的植物,有些宫观就是为培植这些植物而建造的。如柘 观、樛木观、葡萄宫、青梧观、细柳观、白杨观等。其中以 扶荔宫最为有名, 汉武帝元鼎六年攻破南越, 建造了这座宫 殿,用以种植南方的奇草异木,有菖蒲、山姜、香蕉、留求 子、桂花、龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、甘桔等。 虽然因气候 差异,大部分植物未能成活,但每年仍大量移植,以供欣赏。 此外,上林苑中尚有许多品种优良的植物,包括有梨、枣、 栗、桃、李、捺、梅、杏、桐、林檎、枇杷、橙、石榴等果 树; 以及榆、槐、桂、漆、楠、枞等经济林木。从上林苑的 设置可知园林内有进行宴乐 (建章宫) 住宿 (御宿苑) 招待

宾客(思贤苑)祭祀、狩猎、游赏、收摘等多方面内容,但 其中心主题是间与圃,因此上林苑同时可称为一座古代的巨大的动,植物园、这个时期园林构思受经济生活特征的影响 至为明显。

花 石 纲

三国、两晋时代战争频繁, 人民生活不得安定, 普遍产 生遁世思想,希望超脱尘世,遁迹在大自然中,以求精神上的 解脱。艺术创作中的旧园诗、山水画等类别突出地发展起来。 同时地主阶级进一步脱离生产,不再醉心在动态的旧猎生活, 而对静观的自然由水风景发生兴趣, 在造园史上产生了以由 林野趣为主题的山水园。 这类园林即是以真山真水为兰本, 经过提炼、概括,在人工建造的园林中将自然景观再现出来。 以由水为主题的园林在两汉时期即有萌发,如梁孝王刘武的 兔园、茂陵富人袁广汉的花园、以及东汉大将军梁冀在洛阳 的花园、都是在园中人工穿池堆山、模拟高山峻岭、深林绝 澜之风貌,广置珍禽驯兽、奇花异草,在数里范围内囊括自 然山水之妙境。西晋时代石崇的金谷园也是一座山水园,但 其主题是以池沼花木为重点,风格更趋向静雅。这种风格的 园林在南朝得到了进一步的发展, 例如刘宋的玄武湖、华林 园等皆是。由于水景在园林中具有突出地位, 因此自秦、汉 以来方士所倡导的东海有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山这一命 题,更广泛地应用在园林之中,往往在池沼中点缀三座岛屿 以象征这一构思。隋炀帝在洛阳所营造的西苑是发挥水景园 林的又一巨作,内湖周达十余里,中间建造了三神山、湖北 岸有龙鳞渠萦绕,缘渠还建造了十六院,都是一座座独立的 园林,这类以水体为骨干的园林在北方是少见的。

出出几日集成人物改良 人名英格兰

唐、宋时代文人写意画的发展对由水园设计增添了营养, 把一些画意构思以园林空间形式表现出来。这时的园林建造 活动规模 日趋扩大,造局技艺愈益精进,北宋末期著称于史 籍的"花石纲"事件就是一次宏大的造园活动。北宋徽宗赵 佶是一位风流皇帝,能书善画,爱色贪杯,晚年受朱勔等之 蛊惑,迷恋奇花异石,除建造了玉清和阳宫、上清宝箓宫等 几座大 型宫观园林之外, 又建造 了一座 寿山 艮岳。 从公元 1117年起造,至1123年建成,历时达六年,周围十余里,搜 集四方奇花异石充实其间,楼台殿阁不可胜数,堆土垒石筑 成千岩万壑,其结构之精妙,一时传为绝胜。朱勔本是苏州 人,投靠蔡京、童贯门下得以补官,这期间他经常以工巧之 物黄奉内廷、故命他在苏州组织应奉局、专门制造各种金银 珠宝器物。艮岳开始建造时、特命他在苏、杭一带搜寻奇花 异石运送汴京(开封)为营建艮岳之用。他的搜寻活动"搜 岩剔薮, 无所不到", "凡七庶之家有一花一木之妙者, 悉以 黄帕遮复,指为御前之物",强行运走。遇有高大巨石,则以 巨舰装载,用千夫牵绕,凿河断桥,毁堰折闸,辇至京师。 这种长年不断的花石运输工程, 当时称之为"花石纲"。这样 一座规模巨大的皇帝苑囿,可惜只存在了四年时间,在1127 年金兵攻占汴京时被彻底平毁了。

艮岳的造园思想是以山水为骨干、以叠山为构图中心, 围绕艮岳山布置景区。在山东有梅林,山西有药寮及种植农 田作物的西庄,由上山下点缀亭阁、瀑布、水池、栈道、树 木、岩洞、沙洲等构成变化众多的山水景色,诸如白龙沟、 濯龙峡、跨云亭、罗汉岩、万松岭、倚翠楼,芦渚、雁池等。

宋代的人工叠山活动增多、技法更形熟练。《画论》中所 讲求的"先立宾主之位,决定远近之形","取峦向,分石脉",

把山形、山势、走向、脉络等山峦特征都能概括地表现在人工堆叠的山石中。宋代人叠山的独到之处,不仅是堆叠高耸,而且其中必妆点石洞。据云在艮岳山中有大洞数十个,这样做可以使山岩空间更具变幻,且工程更为经济合理,当然这就需要有更高超的叠山技巧。此外宋代人还喜欢欣尝独石、孤峰,可以把它看作园林中的抽象雕刻作品,虽为自然之物、却可寄托各种遐想。艮岳中就有名为一排衙巧怪崭岩'的巨石,高达三丈。艮岳西面入口的华阳门之内立着一块一神运昭功石',旁有两棵桧树,一名朝日升龙之桧,一名卧云伏龙之桧,形成进入园林入口的序幕。从艮岳的园林构图来看。自然山水的苑园式的园林,至此已经完全人工化。这样就有条件更精练、更概括地表现所要求的构思,也就是说园林艺术的创作性更为突出了(图66)

园 冶

明清时代园林艺术中的宅园类型得到了巨大的发展,其数量与质量都达到了空前的地步,分布遍及全国南北。如苏州的出政园、留园(图67)、扬州的寄啸由庄、小盘谷、北京的恭王府花园、嘉定秋霞圃、南京瞻园、常熟燕园、杭州水竹居、番禺的余荫山房、广州九曜园等、至于各地已经残毁的历史名园更是不计其数了。形成明清宅园兴盛的原因固然是封建社会经济文化发展的结果、使得一般中产阶级也有财力拥有私人园林、以丰富他们的宅居生活,但同时也反映了封建末期统治阶层的追求享乐,寄情由水,主张怡情养性的消极遁世思想(图68、图69)。这其间文人雅士不仅通过诗词绘画去影响园林建筑艺术,而且有些人还直接参与造园活动。宅园受城市用地的局限,必须在狭小的空间内布置山水意境,




图 66 宋画《金明池图》

这就不得不使园林构图更趋向写意化、抽象化、微型化,宅园也可以说是可游的大盆景。受这个特定条件影响,造园艺术技巧有了新的发展,除了相地、立基要因地制宜,构思立意要有山林之趣外,特别需要产生出一套造景,摄景、借景的手法,延揽内外景色,扩大与丰富观赏景物,以适应宅园的建造、明朝末年计成所著的《园冶》一书正是总结宅园建造经验的一本专门园林艺术论著。




图 67 江苏苏州留园冠云峰



图 68 红苏苏州抽政园梧竹幽居亨



图 69 北京常园水亭

计成字 无否 (音 匹), 苏州府吴江县人, 生于明万历七年(1579 年),能文善画,能以画 意指导园林修造, 并且 自己动手亲自建造过一 些宅园。他根据自己的 体会与研讨,于1631年 写成《园冶》一书。全 书三卷共 十篇, 分别为: 相地、立基、屋字、装 折、门窗、墙垣、铺地、 掇山、选石、借景,卷 首另加"兴造论"与"园 说"两篇文字做为概论。 书中对园林创作的基本

原则提出要"巧于因借,精在体宜",即要因环境条件的不同而追求最合宜的构思方案,要善于因势利导,借用周围景色。这样做不仅可以节约时间与造价,而且可以创造出最富于地方特点的景色。至于何谓得宜,全在作者精心体察园地的基址高下,环境端屈,树木植被,水泉流向等条件,皆可借助人工整理而成为景致,并且彼此可以相互资借。借景方法不拘内外,远借、近借、仰借、俯借、因四时而借,"俗则屏之,嘉则收之",一切景致为我所用。《园冶》一书中还提出"虽由人作,宛似天开"的艺术构思,即模拟自然,再现自然,以追求自然为造园的根本目标。山不在高,而要仿效其峰峦走向、山石纹理之法;水不在广,而要模拟其矶石分布、劲湍

缓流之态。假如神 俱在,则一勺水可视为汪洋巨浸,一撮石可当作千岩万壑。在宅园建造中其写意成分较皇家苑阁更为突出、概括,因此必须用抽象的概念、文学的意境去欣赏才能领略其佳处。这些造园艺术特点正是基于明清宅园的用地狭小,注重静观的观赏要求而产生的。《园冶》一书中有大量篇幅论述园林建筑物的建造艺术,如立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地等篇、不仅论述了技术作法,而且绘制了大量图样,这也是因为园林规模变小以后,建筑在园林中的相对比重加大,要求建筑艺术的表现力更为丰富多采所致(图70、71、72)。

《园治》一书问世,在传统造园事业中起了继往开来的作用、清代私家园林的建造受其影响颇深。至于叠山技艺更有新的发展,接连涌现了如张琏、张然、石涛、李渔、戈裕良等既通晓造园艺术又精于叠山技艺的名家。《园冶》一书出版可以从侧面窥知明清园林事业,特别是私家宅园的繁盛局面。

中国古典园林的发展

从纵向来看,中国园林在主题意匠上可以概括为苑间式、 人工由水式及微型写意式等三种园林形式,这样的时代发展 特征也符合人类审美观念发展的过程。人类美感之源是来自 生产劳动和生活需要,原始社会的狩猎、采集活动是初期生 产的主要形式,生产中和生活中,如紧张的搜捕、丰富的收获、 享受的满足等都是原始人类产生美感的根源。虽然奴隶主阶 级逐渐脱离劳动,但他们的生活却离不开这些活动,因此建 立苑囿就成为初期园林的主题意匠。封建农业经济的发展, 使人们对狩猎或采集活动的印象日渐淡漠,而封建城市的扩展使地主官僚阶级不但脱离了生产也脱离了自然。。返回自 然'接近自然的需要导致建立山水式园林,各种以自然山水 为标题的园林是中世纪园林的特点,即"城市山林"。封建末 期统治阶级积累了高度文化素养,但进一步脱离生产劳动、 他们对自然山水的玩赏只能从舒发情感的诗情画意中去寻求, 加之财力、物力的限制,使大量的地主官僚私家园林趋向于 微型化,写意化,欣赏活动逐渐从动观(走入园林山水之中) 转向静观(在山水之外观赏)。

上述主题仅是历史上影响造园构思的主要方向、实际影响园林发展的尚有更多方面的因素、可以说各种社会意识都在园林中有所反映。例如宗教思想的影响,来源于周代方士之说的东海三仙山即长期成为园林的重要题材;汉武帝在建章宫内造神明台承露盘也成为重要题材内容之一(图73)。至于封建后期大量佛道寺观充满园林之内,宗教活动也成为园林题材。其他又如经济思想在园林中也有反映、《红楼梦》关于大观园中稻香村的描述即是以宣传一农家乐一为主题的产物,各代苑囿中的买卖街则是商品经济的反映。此外,武陵春色"是追求世外挑源的思想、钓鱼台是标榜高雅之意、这些都属于社会意识在园林中的反映。在诸多构思中的核心仍是再现"自然"这个大主题。

从横的方面来看,在各个历史时期三种自然主题又是兼收并蓄,互相包容的,只不过是各有其发达繁盛的时代而矣。以清代避暑山庄为例,其中的万树园、松林峡、驯鹿坡等景观与活动实为古代范囿式园林一脉延续下来的产物;其中天宇减畅、月色江声等景观可属于人工山水园类型的景点;又如文园狮子林、小沧浪等则属于微型写意式园林,即历史上形成的各类型园体形式都在不断发展、变化、运用之中。




图 70 江苏苏州抽政园州六鸳鸯馆




图 71 江苏苏州留园漏窗



图 72 江苏苏州市园制地



图 73 北京北海琼岛承露盘

十三 视死如生的艺术——陵墓 的地上地下

生命之谜

在古代社会对许多自然现象无法解释,其中尤其使人们困惑不解的就是生和死,人是如何生出来,死后又到哪里去了一直是个神奇的谜。世界各地人民对生命起源及死亡归宿的解释不同,因此陵墓建筑的构思也不相同。古代埃及人相信灵魂不死,有朝一日仍要回归肉体之中而复生,因此精心保护尸体,采用上等香料制成木乃伊放在墓中,并模仿住宅或官殿的型制建造陵墓的地上部分。直到古王国时期才摆脱住宅和宫殿的影响,用巨石创造出反映永恒不灭的思想的雄伟的金字塔。天主教国家的人们相信人是上帝的奴仆,人死后可以回到上帝的身边,过着圣洁的天堂生活,因此在人间不太重视墓室的建造,仅仅留一个纪念性的标志而已。我国市代西藏地区人民相信死后会升天,而且采取由猛禽叼食的大型、即所谓天葬,因此在上地上也就不必要建造保留尸体的墓室了。

长期以来中国广大地区的人民对死后的信念,一直认为是到另一个世界去生活,不仅灵魂不死,而且肉体形象依然存在。在另一世界中人们可以过着与世间一样的生活,那里也有市廛闾里、宫殿楼阁、帝王将相,仍然存在着与人间一样的社会关系。后代人对死者的丧葬处理一如生前的生活。这种信念不能不影响到中国陵墓建筑的构思意匠,产生了独

具特点的陵墓建筑艺术——即"视死如生"的建筑艺术。 这种情况不仅表现在朦胧的对天崇拜的远古时期的墓葬,也表现在宗教在中国形成以后的各个历史时期的墓葬形制之中。

殉葬与陪葬

死者到另一个世界(不管是阴曹地府,还是上天极乐世 界。生活,因此就需要带去生前的所有物品财物。即使在原 始社会中。真正的个人财物极端稀少的情况下,属于个人仅 有的一件 炊具---陶罐,和一些筒 陋的 石制、骨制工具往往 就是他们的陪葬品。步入 奴隶社会以后, 奴隶也成为主人的 财产、死后以生人殉葬供主人在阴间奴役使用是这一时期墓 葬的主要特点。 安阳殷 墟遗址发 掘出的 大型殷墓中杀殉的奴 隶婢妾多达 200 人,尚有大量车马牲畜等。陪葬的生活用具 及陈设装饰品种类繁多,数量巨大。如商王武丁的配偶妇好 之墓中随葬的青铜器达 440 余件, 玉石器600件、骨角器560 件。容纳这样多的殉葬和陪葬品,自然要求有宽大的地下墓 室。如殷墟侯家庄的--座大墓,仅竖穴墓室面积即达 330 平 方米,加上四周墓道的总面积达1800平方米、埋深为15米。 墓室中除了保存尸体的木棺以外,棺外还包有亚字形或长方 形的木椁,椁内外埋置了各种陪葬品及殉葬的车马奴隶等。 商周时期墓葬的地上部分没有显著的标志,即古人所谓的"不 封不树"之意。近年部分学者研究认为墓室之上可能建有享 堂建筑,但尚无定论。总之墓葬的重点放在地下,地上建筑 较 为简 略。

自战国以至秦汉,随着社会生产力的进步,杀殉的做法逐渐减少,而代之以俑人和明器,即用木、陶制的假人和模型象征车马、用具、奴仆、房舍等作为陪葬品(图74)。这种




图 74 河北邢台前大炉子村出土汉代陶宅院明器

象征性的地下墓室

原始社会为上坑式墓室。奴隶社会虽开始出现木制棺椁, 但墓室仍为土坑式,较考究的坟墓是在土坑墓室上部密排棚 架,上复薄土,因为没有抵抗巨大土压力的结构形式,所以 无法扩大墓室空间。秦汉以来有两项技术应用在地下墓室建 造。一为空心砖构成的栱券,一为石窟的开凿,使得地下桌 室不仅空间宽阔而且变化自由,为模仿生前的生活环境创造 了条件。规模最大的实例应属秦始皇的骊山陵。秦始皇即位 之初即开始营造陵墓,到他死时该工程已经进行了30余年。 灭六国统一天下以后,工程更加扩大,曾聚集了天下刑徒70 余万人于骊山陵的建造。陵园的地上建筑部分虽已毁坏,但 至今在陕西临潼之东尚遗留有500米见方,高达70余米的巨 大坟丘供人凭吊。据历史记载骊山陵的地下部分异常华丽, "以明月珠为日月,人鱼膏为灯烛,水银为大海,金银为凫 雁,刻玉石为松柏,""倾远方奇宝于冢中,为江海川渎及列 山岳之形,以沙棠沉伝为舟楫, ……又于海中作玉象、鲸鱼, 衔 火珠为星,以代膏 烛"。结合近年发 掘出来的兵马俑军阵的 陪葬坑及官人、车马的殉葬坑、囊括天地、山川、争战、游 宴等自然景观与生活场景,活灵灵地再现了秦始皇的独夫统 治生活。

汉代砖室墓的应用比较普遍,在大型墓葬中摆脱了在木椁中分成若干箱室以贮存陪葬品的作法,而仿照住宅的布局将墓室分建成若干房间。例如河北满城发现的西汉中期中山靖王刘胜墓即为一例。它是因山开凿的洞窟式墓室,计分前室、后室及南耳室、北耳室。按照各墓室内所发现的陪葬器物推断可知,南耳室为车马房,北耳室为仓库,贮存很多陶

器,而前室为一座厅堂,陈列着帷帐供接见宾客之用,后室是内室,为墓主人的寝卧之处,俨然是一座大型住宅的再现。东汉以来又将当时盛行的壁画艺术引进墓葬,以图画形式描绘墓主人的生活经历。70年代在内蒙古的和林格尔发现的著名的汉墓壁画是很典型的。这是一座具有前、中、后三室并有三座耳室的多室墓,墓壁上画满了壁画(图75)。死者为东汉的护乌桓校尉,经历孝廉、郎、长史、都尉、令、校尉等各级行政官吏的升迁。壁画以连环画的形式将其生平升迁的际遇描绘出来,生活气息十分浓厚,画面中表现了汉代的府舍、粮食、厩舍、庖厨等具体形象,也表现了饮宴、出行、农耕等生活场景。

汉代多室墓虽然象征出人世间住宅的面貌,但规模仍受墓室面积的局限,自南北朝开始,对进入墓室的修长隧道(即墓道)进行处理,沿墓道开凿通达地面的天井三、四个,两侧配以耳室,象征大宅院的一进进的天并及配房,最后到达墓室。以陕西乾县的唐代乾陵陪葬墓——懿德太子墓为例,墓道中共有六个过洞、七个天并、八个小龛,最后才是前后两座墓室。在第一过洞前的墓道两壁绘有城墙、阙楼、宫城、门楼及车骑仪仗,象征帝王都城、宫城景象(图76),第一天井及第二天井两壁绘有廊屋楹柱及列戟,列戟数目为两侧各十二杆,与史书中宫门殿门制度相同,过洞顶部绘有天花彩画,墓室及后甬道的壁上绘有侍女图,从其手中所持器物分析,亦与唐代宫廷随侍制度相符。整座墓道墓室正是唐代宫廷建筑的缩影。若以此例推论唐代帝陵墓室,估计其设计构思与此相似。

宋金时代墓室中以砖刻表现建筑形象者很多,其中心墓室的四壁刻镌为四合院落,四周的正房、厢房、倒座房的式

图 75 内蒙和林格尔汉莫壁画府衡图,




图 76 唐乾陵巡德太子墓壁画阙楼图



图 77 河南禹县白沙宋墓一号墓室剖面图

样, 柱、额、椽、瓦俱在。更有趣的是山西一带金元墓葬中尚有墓室内雕出戏台一座, 上置戏剧偶人, 供墓主在阴间享用(图77)。

明清以来砖石拱券技术应用较广,许多大型墓葬及帝王陵墓都是砖石券洞结构,其布局也完全仿照四合院的形式。例如明十三陵中的定陵地宫即分为前殿、中殿、后殿及左右配殿。甚至每个殿座的屋顶都照地面建筑形式制作出来,然后覆土形成宝顶。只不过为了适应拱券的特点将前殿中殿改为垂直布置。清代的陵墓地宫充分利用石材特点,在壁面、石门上皆雕满佛像、经文、神将等。从地下墓室的发展过程来看,愈趋晚期其象征性的成份愈少,而仿真的程度愈显著一

纪念性的地上陵墓建筑

地面上的陵墓建筑用以表达对死者的追崇之意,各地如是,自古皆然,但其方式却各有不同。古埃及的金字塔及占印度的桑契佛塔是以其抽象的雄伟体量表现纪念性,印度的秦姬母陵墓、中亚撒马尔罕的沙赫——辛德陵墓等伊斯兰古代陵墓却以其精巧的建筑艺术造型表现对死者的崇拜,而由国代陵墓却以其辉宏的建筑布局表现死者的精神永存。据河北平山县所发现的战国中山王陵的兆域(即坟茔)图版有知该遗址为中山王及其眷属四人的墓葬群。周围有两边营,中间为一耸起的横长高台,台上按次序配置了五座坟茔、行图,但也可看出早在公元前三世纪中国陵墓设计就分重视群体的气势。前二世纪的秦始皇陵,中心是一座巨大的陵丘,四周围以两圈城墙,外城周长达6300米(图78),内城之北部为寝殿区,内城南部城墙外为食官居处及廊房建筑,



图 78 陕西临潼 秦始皇陵

陵区东门外, 北部为三组以军阵为主题的兵马俑坑, 南部为 17座殉葬墓和90座马匹和俑人的陪葬坑,陵区西门外为刑徒 墓地,仅就这些已发现的陵区布局已足以说明其气势之庞大 雄伟。西汉王朝的十一个帝王陵墓除霸陵、杜陵在长安渭水 南岸以外, 其余九座全在渭北咸阳原上,自东向西一字排开, 计为阳陵、长陵,安陵、义陵、渭陵、康陵、延陵、平陵、 茂陵,一座座复斗式的封土堆此起彼伏,加上周围的陪葬墓, 以及为护陵特设的陵邑城池,形成横列如带的陵区,其形势 豪壮非一般单座陵墓可比拟。这种集中选择陵区的方式在后 来的唐、宋、金、元、明、清历代一直遵循着,特别是明十 三陵的群体布局更具有辉煌的成就。唐陵的布局除了因袭历 代陵制在封土四周陵墙、陵门、石狮以外,特别注重陵前神 道的引导作用,在神道两侧布置一系列石象生、阙门等。关 于石象生的设置早在秦汉之时即已开始,帝陵前有石麒麟、 石辟邪、石象、石马之属, 人臣墓前有石羊、石虎、石人、 石柱等。汉代霍去病墓前具有一定 抽象风格的石鱼、石虎、 石野人等石刻更是举世闻名的傑作。南朝陵墓前的石刻已有

定制,一般为石辟邪一对、石碑一对或两对、神道石柱一对。 唐陵石刻更加增多,自唐高宗以后几成定制,即一对华表、 一对飞马、一对朱雀、五对石马、十对石人以及其他记功碑 碣等。唐乾陵的末尾尚有各地使臣石像60尊,以表示万国来 朝之意,神道前还有土阙两对。由于这样布局改变了秦汉以 来由墙垣围绕四面辟门的墓区形式,而成为纵向逐渐展开的 轴线形式。宋代陵墓基本因袭唐制(图79)。至明代又有新的 发展,除神道石刻外,更加强各类建筑的布置,入口处有汉 白玉石坊、大红门、碑亭等,石象生之后设置了龙凤门、陵 门、棱恩殿、二柱门、方城明楼、轴线布局更加丰富深邃, 富于表现力(图80)。综观古代陵墓设计发展有如下的趋势,封 土逐渐缩小,地宫埋深逐渐变浅,群体布局向轴线形式演进,



图 79 河南巩县宋永厚陵



图 80 北京明十三陵长陵方城明楼

建筑内容增多,即由表现永恒权力的巨大工程体量转变为表现统制思想的建筑环境。

十四轴线艺术

建筑艺术在各艺术门类中是属于空间艺术范畴。它不仅 具有色彩、质感等艺术表现要素,还具有形体,以及形体与 空间其他要素相结合而形成的建筑群体。建筑群体有其独特 的艺术感染力,能表达出其他艺术门类所不可能达到的程度。 建筑群体空间布局从形式上分析可以分成两大类, 即轴线对 称式布局和体量均衡式布局。另外还有一些实例是兼有两类 特点的混合式布局。轴线对称式布局即以中轴线为主体、沿 轴线布置建筑空间序列,这是中国宫殿、庙宇常用的方式。体 量均衡式布局即在各个空间范围自由布置建筑群体,以各建 筑的大小、轻重、虚实之对比关系达到视觉上的协调均衡。 欧洲古典建筑如希腊雅典卫城的空间设计,意大利威尼斯圣马 可广场建筑群设计皆属此类。我国古典园林设计也是运用体 量均衡方式组织空间构图,并取得优异的成就。但就中国古 代绝大部分的建筑群来说,运用轴线方式组织空间具有悠久 的历史及纯熟的技巧。漫步在中国古代城市中可以发现从住 宅、店铺、会馆、衙署、宫殿、坛庙、陵墓,直到整座城市 都有着轴线配置关系,几何性、方向性的感受远较西方建筑 突出。这一特点可能与中国单体建筑较早地走向标准化与布 置上的严格方向性有关,但更重要的是在中国人的思想意识 上对中心、中央、中庸之道等对称平衡概念早就建立了根深 蒂固的信仰,愿意按中心轴线方式处理事物,包括建筑在内。

在千千万万个按轴线布置的建筑群体中却又产生出千变万化的艺术特色,极少雷同之感,不能不承认古代匠师在这方面的深厚造诣。轴线布置的具体形式可分列出四种情况,即直轴、曲轴、竖轴、虚轴。

直 轴

沿直线布置建筑是传统建筑群的惯用手法。例如寺庙建 筑发展到明清时期多采用一正两厢形式, 前为山门, 中为天 王殿, 东西两侧为钟鼓楼, 后为大雄宝殿,两侧为东西配殿, 三层建筑沿中轴布置。这种标准平面适用于各地寺庙,大型 寺庙虽然可以增加供养内容及相应的建筑,但仍沿着中轴线 伸展,增加布局范围。各地民居布局亦以采用直轴布局者为 多数,特别是一些典型大住宅。如北京四合院、苏州住宅、 徽州民居、云南一颗印式住宅、福建客家住宅等(图81)。它们 的建筑层数有高低、院落有大小,间数有多少,但其布局都 是中心轴线概念很强的布局形式。有些大住宅由于房间过多, 一条轴线安排不下,而采用数条轴线并列形式,如浙江东阳 卢姓大宅的纵轴达七条之多,但依然保持着明确的轴线形式。 衙 署建筑同样是轴线布置的典型。据宋平江府(今苏州市) 图碑所表现的平江府衙的布置是前为子城(府城)正门,状 如一座 城门楼, 后为大堂, 再次为设厅, 其后为小堂及宅堂 (小堂与宅堂布置成工字厅形式),堂后为池塘、花园,一直 抵达北面子城城墙上的齐云楼,南北纵列为一直线,方正严 整、庄严肃穆。明清以来的衙 署建筑依然是前堂后宅,办公 与居住合一的纵轴线布置方式。至于坛庙、陵墓等纪念性建 筑的纵向轴线要求则更为严格。某些大型建筑群结合地形顺 应山势,布置成前低后高,但其纵向直轴依然不变,只不过




图 81 北京大型四合院轴线布置

把轴线后部逐步抬高。类如颐和园的前山排云殿轴线、承德 普宁寺中央组群等皆是此类实例。

维持直轴布局形成气魄最为宏大的建筑组群要推明清北京城的中轴布局(图82)。以外城的南门永定门做为起点,经永定门大街、内城南门正阳门、皇城大清门、千步廊、天安门、端门,到达紫禁城午门,在禁城内沿中轴线布置了前三殿、后三殿、御花园等建筑群体,出神武门、北上门,登景山中峰顶的万春亭,越过景山后的寿皇殿,出地安门、直抵鼓楼和钟楼,这条轴线长达8公里,贯穿南北,一气呵成。轴线两侧又对称布置多重院落及建筑。再配以鲜丽的色彩、丰富的造型。从规划设计角度把皇权至上这一设计命题反映得异常深刻。

古代应用直轴布局的建筑群如此广泛众多,为什么人们 并不觉其面貌呆板平淡,关键之处就在于古代匠师并非将轴 线看做一成不变的直线,而是看成灵活多变的空间系列,任




图 82 北京故宫中轴线鸟瞰

何一个对称布局的院落都是一个有个性的空间。在小小的北 京四合院住宅轴线上,四进院落各有不同,第一进为横长的 倒座院, 第二进为方形的三合院, 第三进为方形的四合院, 第四进 为横长的 罩房院,空间体量及建筑质量各不相同。就 是二三进的正房虽然体量相近, 其屋顶也要做成不同形式, 二进做清水脊,三进做卷棚顶。至于宏伟的北京城中轴线上 的空间更加变化多端,以平面而论,除首尾的前门大街、地 安门大街为商业街道外,从大清门至景山寿皇殿共排列了九 个形状大小各不相同的广场,有1字形、长方形、方形、横 长方形,在广场北侧布置主体建筑,也有的在广场中心布置 主体建筑。九个空间中以高35米的太和殿为人工构筑物的中 心,以高63米的景山做为自然地形上的屏蔽,以高33米的钟 楼做为空间序列的结束,这其中又穿插布置了城台、华表、 牌坊、桥梁等各种建筑艺术形式,赋于空间序列更浓厚的艺 术特色。整条轴线可说是建筑物谱写的乐章,充满了韵律感 和节奏感,观者可从简单的建筑组合中感觉到抑、扬、顿、 `挫、有如音乐般的旋律。

曲轴

由于某种地形或历史上的原因,一些建筑群的轴线不能按预计的直线处理,而采用曲折的轴线,同样可以维持统一连贯的艺术构思。例如长达600米的曲阜孔庙轴线上前后有八进院落。其前部的金声玉振牌坊至大中门间的前三进院落轴线与主轴线偏折一定角度,过了大中门以后才对正主轴,但由于前部导引部的建筑密度稀、体量小,而且松柏成林,游人行走其间并感觉不出轴线偏折。山西洪洞县广胜寺上寺是建于山上,前部为山门及八角十三层琉璃砖贴面的飞虹塔,




图 83 河北遵化清东陵景陵神道

岛相联系的堆云积翠桥作成"之"字形状,通过曲桥将南北两轴巧妙地结合起来,并在桥两端各设一华丽的牌坊以为南北两轴线的呼应。就象两段直管中间的柔性接头相互联通一样的天衣无缝,通顺自然,对这种巧妙高超的轴线艺术处理,直到今日仍令人钦佩不已(图84)。

竖轴

轴线不总是运用在水平方向,有时它也应用在垂直方向 就形成了竖轴。古代佛塔建筑是典型的竖轴,即不管是方形, 六角、八角、十二角的塔总是围绕中心一根立轴去安排结构 细节,在造型上唯一强调的就是沿竖轴向上发展的趋势。历 史记载的建于北魏熙平元年(516年)的洛阳永宁寺九层木塔, 高"四十余丈",正方形平面,每面九间,三门六窗,塔顶有 金盘十一重,四周悬挂金锋,是一座规整的竖轴式佛塔。竖 轴不仅反映在单体建筑,同样也反映在群体布局上。近年对 西汉长安南郊的礼制建筑做了考古发掘,依据资料所做的复 原图说明这是一座竖轴式的建筑群。在建筑群的中心部位为 一座圆形夯土台、台上建筑为方形、四面出轩、高三层、在 二层方形平面的四角并建有角楼。土台四周有夯上围墙、呈 方形,四正面设两层的面楼,四转角设曲尺形配房。方形夯 土墙之外再围以圆形水沟,水沟的四正向还有环沟。在这座 直径约400余米的大建筑群中,门、墙、路、沟、台、屋都是 依据中心一根竖轴展开的,有条不紊,序列分明。北京天坛 阶,周环圆形遗墙一周,方形遗墙一周,遗墙四正面皆设汉 白玉石棂星门一座。坛台铺地石及石柱都是按照九的倍数从 中心向四周排列展开。竖轴布局再配合这座建筑所采用的洁



白单纯的色彩与造型, 使人们自然产生向心向上的情感, 恰 到好处地完成了这座建筑的艺术主题所需要的情感 ——对天 的崇拜(图85)。著名宋画《金明池图》 中所表现的池中圆形水 殿表现了另一种竖轴处理手法。中间为一重檐十字脊歇山顶 的方形建筑,周环以圆形临水围廊、廊的四正向设重檐歇山 门楼,四门与中央建筑以十字 廊相联系。整个组群虽然全为 单层建筑,但利用建筑屋面的高低形状的变化及圆形的总体 布局强调出竖轴的存在,暗示这座岛屿是观赏路线的重点与 结束。元代以后兴盛起来的喇嘛教、为了宣扬经典中描述的 诸佛汇集的佛国世界形象,创造了所谓"坛城"的图式,即 世界中心为须弥山, 山腰为四天王天, 山顶有忉利天, 是天 帝住的地方,须弥山四周有大海,海中有四大部洲、八小部 洲等。这种构思往往用绘画、模型、甚至建筑组群等方式来 表现。例如西藏的桑鸢寺、承德的普宁寺、普乐寺等。这类 坛城布局也是采用的竖轴布局。如普乐寺后半部以旭光阁为 中心,其本身造型即为重檐攒尖圆顶,室内中心陈列一座木 制四方坛城模型,旭光阁下承两层高台,第一层高台四正向 及四角配置了不同颜色的八座琉璃喇嘛塔,比例和谐而富于 变化,再下边四周为群房及四门,整座组群称之为"阇城", 是一座以明确竖轴布置的建筑组群。

虚 轴

由于地形地貌等因素影响无法实现延续的轴线布局时, 往往将一些相距较远的建筑物按轴线对应关系进行安排,使 得视线有一个焦点或尾声,这种轴线可称为虚轴,与古典园 林中应用的借景手法有类似作用。例如长达8公里的北京城 主轴的一头一尾实际为虚轴,出正阳门箭楼至永定门近3公



图 85 北京天坛皇穹宇及圆丘



图 86 河北蓟县独乐寺观音阁远望白塔

里的长街两侧,商店鳞次栉比、并无对称性安排,但有了永安门作对景。自然把这条街道贯穿起来了。又如蓟县县城内的辽代建筑独乐寺的正南方有白塔一座,两座建筑没有建筑上的联系,中间相距 100 余米、且又盖满了住宅,没有道路相通,但这两座高建筑可以互相瞭望,彼此成为对景建筑物(图86)。这就是虚轴的运用在城市景色中起的作用。明十三陵也有虚轴的手法、整个陵区内十三座陵墓全部座落在山麓下,东西北三面为山岭所环抱,以南部两座相对的小玉石坊。这座石坊的选址非常巧妙,从石坊中线望去恰巧对着天寿山主峰,主峰下正是陵区的主陵——明成祖的长陵。虽然石坊距长陵远达9公里,其间通路几经折曲,还越过两条河沟,但由于这种轴线的对景处理,在入陵区之始即显示了全陵建筑的气势,突出了入口的重要地位。

古典建筑组群的轴线处理虽有上列各种手法,但在结合地形、地貌、建筑体量等方面,尚可创造出多种配置方案,而且有些是多种手法并用,或者与体量均衡式布局并用,虽有成法,而无定式。

十五 彩色的建筑

世界上任何地区或国家的建筑都缺少不了色彩,因为整个世界就是一个彩色的世界,但每个国家的建筑色彩基调和风格又各不相同。古代希腊建筑的色彩呈现一种洁静风格;欧洲高直建筑色彩又过于沉重;俄罗斯古代建筑色彩较为繁杂;伊斯兰教建筑色彩虽然十分华丽,但却有较强烈的神秘感;日本古代建筑虽然与中国接近,但色彩过于简素。中国古代建筑色彩与众不同,用色强烈;图案丰富;使用色彩的部位多,面积大,但彼此间又十分合谐统一,具有绚丽、活泼、生活气氛浓厚的艺术风格。可以说中国古代建筑在运用色彩上有成熟的造诣。在形成中国建筑色彩的诸多因素中,以琉璃瓦、彩画及汉白玉材料所起的作用最大。

琉璃瓦

这是一种表面有各种颜色的玻璃质釉料的陶瓦。"琉璃"一辞最早见于"汉书",当时称之为"流离",是指一般初级玻璃而言,若按涂釉陶应用时间则比"汉书"所指的流离更早。在河南郑州二里岗商代城市遗址中曾有带釉的陶器残片出土,证明在公元前1000余年即已掌握制釉技术。建筑上使用琉璃瓦约始于公元四世纪初,相当西晋末年,历经唐、宋,已迄元、明、清而大盛,初期建筑上使用琉璃瓦件仅限于屋脊鸱尾、檐头瓦件等处,后渐扩展到全部屋面及饰件(图87)。最



图 87 琉璃宝顶瓦件

早出现的琉璃瓦颜色为绿色,以后陆续增加了黄、蓝、褐、翡翠、紫、红、黑、白等颜色瓦。五彩缤纷,流光夺目,不仅是优良的屋面防水材料,还是建筑外檐重要的装饰材料。

琉璃釉的主要成份有氧化硅 (SiO₂),熔融以后可以形成玻璃状光泽。为了使氧化硅较易熔化,还要增加助熔剂,一般使用的原料为铅丹或密陀僧。为了使琉璃釉呈现不同的色泽,尚需加入一定的呈色剂,即铜、铁、钴等金属氧化物等,因大量使用铅或铅的氧化物作为助熔剂,窑温在 900℃左右釉料即可熔化,此种釉属于低温釉类。也唯有低温釉才能保证釉色鲜丽。中国古代琉璃釉使用的原料,皆为天然的

矿物,各地矿石的品位及成份皆不相同,因此配制比例也不相同,形成多种多样的地方特色,例如山西介体的金黄色瓦、 平遥的孔雀蓝色瓦,瓦色十分艳丽,外地琉璃瓦很难达到这样的水平。

琉璃瓦屋面从唐代的剪边作法发展至宋金时代已扩大为全部屋面满铺。琉璃瓦不像一般青瓦那样容易砍截或用灰包衬,必须事先按屋面大小及形式,设计出坯样,一次烧成。为了适应各种屋面形式的变化,至迟到明代琉璃瓦已经形成固定的标准型号,包括简瓦、板瓦以及所用的吻兽、脊筒、走兽、钉帽等配属瓦件。型号计分十种,称之为十样,除一样瓦与十样瓦在工程上未曾使用过外,计有八种规格。目前应用的最大型号瓦为北京太和殿屋面使用的二号瓦,其正吻高达3.36米,重量为3650公斤。




图 88 河南开封佑国寺塔琉璃砖




图 恕 北京北海九龙壁琉璃砖

作大型琉璃塑壁方面取得很大成就。现存的三座九龙壁一大同九龙壁、北京北海九龙壁(图89)、故宫宁寿宫九龙壁都是脍炙人口的名迹。清代除了用于建筑装饰件的琉璃件以外,还制作了香案、供具、焚帛炉等大量小品饰件,据《大清会典事例》记载,这些零星小件名目多达二、三百种之多。

汉 白 玉

中国古代建筑虽然以土、木为主要建筑材料、但使用石 材的部位及数量也不少。例如木柱立于地面上,为了扩大接 触面以增加承载能力而在柱根设置础石。因早期木构的木柱 栽置于地下, 础石是埋在地中, 仅用粗糙的大块卵石即可。 自汉代以后建筑木构架上升到地面以上, 础石亦浮出地面, 础石表面的加工成为室内装饰的重要部位。唐代的复莲柱础、 宋代的缠枝花卉柱础都是体现当时建筑风格的标志之一。明 清以来官式建筑虽然多用素平无华的古镜柱础,但在南方民 间建筑中柱础依然装饰得十分华丽,鼓状、瓶状各异,方形 圆形不一,有的还在础上加用石硕,成为多层的柱础,遍体 雕饰着动植物纹样。建筑台基也是应用石材的重要部位。初 期的夯土台多用砖包砌,重要建筑物的阶沿及台角加用石条, 以后发展成全用石材包砌。到唐宋时期由于佛教的传播,形 成了由数层石条(或砖条)垒砌成具有束腰的须弥座式台基, 在须弥座的上下枋、枭混及束腰部位都雕饰着大量的纹样做 为美化建筑外观的手段。此外如石柱、石阶、夹杆石以及石 灯、石花台等小品也是应用石材的建筑构件。

综观历史上的用石例证,可以发现早期石材艺术加工多局限于雕凿手段,即制造出体型的起伏变化,增加光影明暗效果,取得美化目的。宋代石雕技艺即已形成剔地起突(高

浮雕)、压地隐起华(浅浮雕)、减地平级(线刻)和素平四种形式。明清时期在南方盛产佳石地区更发展了透雕技艺、在一根石柱上有数条云龙浮绕在柱身上,而且四面透空,可以说达到了石雕艺术的极限。伴随石材用量增加,工匠们开始注意石材质地及色彩的选择,明清北京地区所用石材即有青石、青白石、青砂石、豆渣石、紫石、豆瓣大理石、艾叶青石、没白玉石等十余种之多。石色在建筑艺术中发挥了更重色的大理石,主要由一种叫方解石的矿石组成,化学成份是碳的钙。产地在北京房山县大石窝,矿脉供采掘已达千年,此外河北曲阳、安徽凤阳也有出产。宋人杜绾所著的《云林石谱》中就提到过它,"燕山石,出水中,名夺玉、莹白坚面、木石谱》中就提到过它,"燕山石,出水中,名夺玉、莹白坚面、木石谱》中就提到过它,"燕山石,出水中,名夺玉、莹白坚面、木石谱》中就是到过它,"燕山石,以雕制为小件器物。当时称之为燕山石也说明它是产于北京附近。

明清以来汉白玉成为大内及陵寝的专用材料,因其材性柔而易琢,故可雕镂成各种精细的图案。汉白玉大量应用于台基须弥座上,与黄色琉璃瓦的屋顶,铁红色涂染的墙壁形成封建末期宫廷建筑典型颜色配比,具有纯净、热烈、庄重的色彩特征(图90)。由于汉白玉洁白无瑕,单独使用更有独特的感染力,这方面最成功的实例为明十三陵的五间末程,对他的大石坊,通体洁白,以蓝天为衬愈加显得崇高,相关的大石坊,通体洁白,以蓝天为衬愈加显得崇高,有代西陵中的雍正帝泰陵、也应用了这一手法,并将一座石坊增加为三座石坊,形成一组雄阔洁白的石坊群。天坛的简丘坛原是青色琉璃砖砌筑的,乾隆年期改砌为汉白墨河,克坛原是青色琉璃砖砌筑的艺术效果。在一般宫殿建筑色彩配置中,白石基座是作为一条线带安排在底部,与屋顶、墙



图 90 北京故宫中和殿及保和殿石栏

壁互为衬托,而圜丘坛则是在绿树、红墙包围中的一团白色、 从颜色的光亮度上保证坛体的主导地位。 圜丘设计不仅是构 图艺术也是色彩艺术的成功范例。

彩 画

华丽的建筑彩画起源于木结构构件防腐的要求。最早仅在木材表面涂刷矿物质颜料以及桐油等物,以后发展成彩绘图样及图案,成为中国古典建筑中最具特色的装饰手法。公元前六世纪的春秋时代就有"山节藻棁"的记载,即将建筑的建筑的基础上水藻状纹样。秦汉之际华贵的建筑的建筑的建筑等图案,并由于广泛使用帷纸的建筑物室内的屏蔽物,因此一些绫锦织纹图案也用于建筑物室内的屏蔽物,因此一些绫锦织纹图案也用于建筑物室内的屏蔽物,因此一些绫锦织纹图案也用于建筑物室内的屏蔽物,因此一些绫锦织纹图案也用于建筑物。宋代建筑彩画进一步规格化,形成五彩成为建筑彩绘题材。宋代建筑彩画进一步规格化,形成五彩成为建筑彩绘题材。宋代建筑彩画进一步规格化,形成五彩版、杂户、分别用于不同等第的建筑物上。明代彩画在宋代如意头图案的基础上发展成为旋子彩画,并成为明清时代五、如意头图案的基础上发展成为旋子彩画,并成为明清时代五、

六百年间的主要彩画类别(图91)。清代工匠又创造出雍容华贵、金碧辉煌的和玺彩画,以及灵活自由、画题广泛的苏式彩画,进一步丰富了彩画的艺术形式(图92)。今日木构建筑虽已被砖石混凝土结构所代替,但在室内外装饰工程中依然可以参借历代传统彩画的构图规律及用色原则,以发展形成具有中国特色的装饰风格。

中国古代彩画技艺有许多独特之处。例如绘制某一颜色 线道时,往往用深浅不同的同一颜色依次涂绘,形成层次变 化,术语上称之为"退晕"。退晕原来是应用在壁画上的手法, 用以表现物体的体积变化,据记载南朝的梁朝大画家张僧繇 在画一乘寺壁画时曾画出了花瓣的凹凸体积效果,估计使用 的是退晕之法。此法用于彩画图案更加规格化,清代规定石 碾玉彩画为三层退晕,而雅伍墨则为两层退晕。应用退晕法 使得建筑彩画图案的线路更加柔和浑厚, 避免了刚硬之气, 与木结构的建筑造型协调一致。封建后期的彩画图案摆脱了 写生画的影响,更趋向图案化,最有代表性的就是旋花图案。 旋花是由宋代如意头、西番莲图案发展成的一种团花图案, 本身不代表具体花卉, 而是数种花卉综合起来的程式化的图 案。有整团的、半团的、一路花瓣、两路花瓣、勾丝咬式花 瓣等图案形式, 互相组合成各组不同长度与宽度的长条形彩 画绘于梁枋的两端,犹如花锦包裹在梁枋上。加之用色上采 取青绿相间之法,使整体效果既统一,又富有变化,既有写生 余意,又是规格化的图形,其华贵的建筑装饰艺术效果比单纯 写生画法要强烈得多。中国彩画制作中尚有"沥粉"之法, 就是将侗油和白粉配成的粉浆挤压在彩绘纹样界缘上,形成 凸起的白色线道。这种方法在南北朝时期绘制的壁画上即已 采用,明清时期成为通用之法,同时在一些陈列品、工艺品




图 91 旋子彩画图案




图 92 苏式彩画图案

中也应用沥粉之法。沥粉可以使平面图案增强立体感,以线条则暗来烘托色彩效果。"贴金"是中国彩画的又一创造、将金箔直接贴在彩绘图案上,以最亮的颜色——金色来统率所有颜色,形成更加辉煌闪烁的色彩效果。在具体用金方法中又分贴金、泥金、打金、可以产生不同质感。所用金箔又分赤金、库金不同金色、在辉煌之中仍有许多变化。

中国彩画之发展可以从三方面看出其演进之轨迹。一为图案由写生风格转变为规格图样,与建筑线条风格更为协调。一般工匠皆可制作并能保证必要的艺术质量。其二色彩运用上由五彩遍装向具有明显色调的色彩配置方面转变、则清彩画明显地分为冷暖色调,冷色以青、绿、宫、白为主;暖色以赭、红、黄、金、粉为主,冷暖彩画图案用于建筑的不同部位。其三由一般装饰美化向具有个性的彩画类别发展,很明显地看出和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画分别代表着华贵、素雅、活泼三种不同格调。彩画在增强建筑艺术的表现力、感染力方面起了突出的作用。继承传统彩画的精粹、除了在技艺上应该继续发扬改进之外,更重要的是要充分理解做为装饰手段的彩画技艺在建筑艺术上的重要作用及其成功经验。

十六 乡土建筑之根 —— 民居


古代各个国家、各个民族, 乃至各个国家 内 的 各 个 地 区之间的建筑都具有明显的差异,表现出浓厚的乡土气息。 人们往往依据当地乡土建筑的外形就可测知此地是什么国 家、什么民族, 就象听方言可知说话人的原籍一样。这种乡 土味并非故意造作,而是天造地设的,可以预见今后建筑的 乡土特点还会继续表现出来。当前世界技术进步很快、各国 各地彼此在技术上交流融合,建筑中的共性成份增加,个性 部分减少、但绝不等于没有差别。在众多形式的乡土建筑中、 对形式发展具有决定性影响的是量大面广,相继相承的民居 建筑。它是乡土建筑的根本,"甚至高大宏伟、技术精湛的宫 殿庙宇也不断从民居建筑中吸取营养。中国地域广博,历史 悠久,现存的具有特色的民居建筑不下数十种,如北京四合 院,山西陕西的窑洞住宅、江南一带的"四水归堂"式住宅、 蒙古包、西藏碉房等。其数量之多,形式之异,在世界各国 中少见,对于当今建筑设计工作,无论从形式上还是构思上 都是一笔丰厚的历史遗产,可供我们参考借鉴。 我国多彩的 民居建筑形式无法用少量笔墨概括,但其表现出的朴实的设 计思想却是带有共性的特点。

生活要求是民居设计的基准

这个原则是古往今来所有建筑所遵循的规律,但在民居

建筑中表现尤为突出。以封建社会典型住宅的北京四合院为 例,它是由四面房屋围成的院子为基本单位,联合数个院子 而成为一幢住宅(图93)。一般中轴上的建筑群由四个院子组 成。在东南角开设大门,临街面南。进门为外院,外院的南 面为倒座房,做为外客厅及杂物间使用。外院与内院间有围 墙及垂花门分隔,一般客人不进内院。进垂花门为内院,面 积较大, 正厅为内客厅, 作为家庭集会时用。从东面耳房转 向后面为二进内院,正厅为家长住房,厢房为子侄、晚辈等 用房。内院四周各房屋用周迴的抄手游廊及穿山游廊相联系。 最后为后院,一般沿后街建造,一排九间房子,做为库房、 厨房、仆人用房等,西北角开后门通后街。假如家族人口众 多,尚可与中轴线并列建立东西两轴线布置住宅用房及书房、 花厅等项目。住宅四周有围墙封闭, 对外不设窗, 大宅院尚 有围墙之内设更道一圈。院内栽置花木或陈列盆景。所有房 屋的使用,既满足了封建社会的内外有别、长幼有序的礼制 要求,而且也使得居住者获得一个舒适安静的居住环境。

这种四合院布局不仅通行于北京,从东北、华北、江浙、两湖一直到云南很大一片地域的民居都是采用四合院(有时是三合院)布局形式,但又针对当地生活要求有所变异。东北四合院的院落较大,四周院墙也很空旷,这是因为当地住户多用马车为交通工具,在院落中需有一定的迴转余地。苏州地区四合院,房屋密集,院落较小,前院多将东西厢房取消,改用高围墙,这是为了减少日晒的影响,造成荫凉的效果。同时由于水乡地区气候潮湿,而将后院住房改为楼房,楼下做为起居、楼上较为干爽,做为卧房之用。南方一般民居往往将正房的当心间做得宽大一些,并且不做前檐装修,成为敞厅,这样做不仅凉爽,而且光线充足,既适合生活起居,



又可进行户内生产,如刺绣、编织等。江南水乡住宅充分利用水运之便,在后门沿水巷设立住宅自用小码头,可以乘船出进,进行买菜、运物、洗刷用具等家务活动。

少数民族的民居中也同样反映出密切结合生活使用要求的特色。蒙族同胞的蒙古包是适应游牧特点的活动民居;云南、两广一带少数民族所喜欢用的干阁式住房(图941,其底层为架空的空间,人们居住在上层,这样设置一方面可以减少因土地潮湿而引起疾病,另一方面也可避免虫蛇的侵袭;云南傣族利用当地盛产的竹材,搭制竹楼建筑,也是采用干阁的手法,但由于内室黑暗炎热,故在内室之外专门设置一个宽阔的前廊,做为白天家务活动,休息、妇女纺织和喜庆集会之处。前廊之前还有一晒台,设有晒架,可供晾晒粮食、




图 94 云南景洪傣族住宅

杂物之用。一切空间上的布置安排皆源于当时当**地居民的生** 活要求。

在福建、广东聚居的客家族民居是一种特异的形式。一个大家族系统内的数十户人家共同居住在一幢四、五层的环形大楼内,有圆形的或方形的。外墙为夯土墙,厚达一公尺以上,不开外窗,形同一座堡垒。底层是杂用间、厨房、畜舍、二层是谷仓、三四层住人。环形建筑包围着内院、内院中央为一座宗祠(图95、图96)。这样的布局形式也是基于客



图 95 福建永定客家民居振成楼内景




图 96 福建永定容家民居承启楼剖视图




图 97 北方抬梁式大木构架

家族特别的生活方式。客家族原为中原移民,在福建、广东客居,他们为了保护自身的安全,采取聚族而居的方式。一族建一幢大房子,提高层数,加厚外墙,也是为了保卫安全的目的。当然这样的生活方式是很特殊的。特殊的生活决定了特殊的民居形式。

用材经济 构造便捷

民居建造技术中对"就地取材,因材致用"原则的运用最为突出。各地民居中几乎将土、砖、木、竹、石等所有结构材料都运用进去了,居民可以在本地取得最便宜的材料来建




图 98 南方穿逗式大木构架

造房屋。

中原一带长期使用木材为构架用材,其主要构架方式可分为两种。北方为抬梁式,即在柱上架叠梁条数层,再在各层梁端架檩条(图97)。此法是适应北方屋面厚重,荷载较大的特点,一则可用屋面重力保证构架稳定,另方面这种构架可以分成构件,拼装施工。南方则用穿逗式构架,即在柱上架檩,柱柱落地,柱间以穿枋和运枋相联系,以保证构架稳定(图98)。此法是适应南方气候温和,屋面薄,荷载小、檩柱用材小的特点。这样每榀屋架可以在地面穿逗好,进升整体施工。在干旱少雨地区的木构架也有做成平顶的,如新疆维吾尔族建筑和西藏等地的藏族碉房建筑,多用密肋平梁构架方式。而在一些林木丰盛地区则仍沿用古代传统的井干式住宅,以原木相互交搭为墙体,以承屋顶重量,这种房子东北大兴安岭及云南四川等林区中常常采用。

在土工方面匠师们同样积累了丰富经验。民居的土结构

以上窑洞与土坯拱的使用最有特色。土窑洞多应用在黄河流域的河南、陕西、山西、甘肃等黄土地区。一般靠土崖建造,可凿进一洞,也可数洞相连,或上下数层(图99、图100)。这种窑洞冬暖夏凉,节约能源,近日西方所盛行的"生土建筑",即是这种利用黄土优良保温性能所建造的房屋,我国土窑洞可谓此类建筑的先声。上坯拱以新疆吐鲁番地区最普遍,而且当地匠师建造土拱不用拱架、利用夹楔和栱身微斜的方法砌筑,施工速度很快。

民居中石工技术当推藏族工匠所造的碉房。这种住宅一般为三层,底层作牲畜房和草料房,二层为居住部分,有两三间,三层是经堂及晒台。四周全为石墙,内部为木柱梁及密肋式搁栅结构。藏族工匠砌筑石墙的技术相当高明,砌筑三层外墙以至数十米高的碉堡全都不用立杆挂线,不用外脚手架,而在房屋内部砌筑,保证墙壁非常挺拔平整。云南傣族的竹楼建筑则全部为竹木结构,取材方便,施工简易,一幢住宅在乡邻帮助下两三天便可建成。

至于民居的墙体构造及装修细部等更具有就地取材的特点。除了黄土地区的夯土墙以外,如江南的空斗砖墙、木骨草泥墙、福建沿海地区的彩色块石墙、浙江天台、绍兴等地石板墙、云南的不同图案编织法的编竹墙等都具有浓重的地方特色。此外为铺陈用的竹席、毡帐,采光用的油纸、明瓦、蛤片也都是将地方特产用于居住建筑上。

灵活的建筑形式

生活在发展变化,地区条件各有不同,建造者的财力物力各有丰薄,一切变化着的条件都要求民居必须具有灵活的建筑形式才能适应情况变化。以北京四合院为例,小**的住**宅




图 99 河南巩县巴闰乡 巴沟村窑洞住宅




图 100 河南巩县巴闰乡 巴沟村窑洞住宅平面

仅有一个独院,正房三间,东西房各一间,倒座房两间,也能组成院落格局。再小还可以有三合院、两合院,甚至仅有三间正房的小院。巨大的四合院住宅可以有数进房屋,数条轴线,上百间房间,并带有私家花园。四合院的各组院落可以联通,也可隔绝,常有这种情况即家庭人口增多以后将邻近的四合院组织到自己宅院中来,或有时因封建大家庭瓦解,将大宅分隔成数院,各开门户,各房子侄分居独自生活。四合院的典型布局的朝向在北方多为朝南,但在具体街坊布局中常可将门户开在北面或东西面的胡同里。总之,在布局上是严整的,而在运用上又是灵活的,可随时适应不同的客观情况。

審洞建筑也是一种很灵活的建筑形式,根据各地土层厚薄、黄土断崖深浅,产生不同的窑洞形式。一般在土崖壁上开凿的窑洞称靠崖窑,可数洞相联,可上下开窑数层,有的窑洞前建造房屋院落,形成靠崖窑院。某些缺少高峻山崖,但土层深厚的地区,如河南巩县等地,则在平地上开凿方形或长方形的深坑,在深坑四周开凿窑洞,称为地坑窑或天井窑(图101)。这种窑洞可串通数个天井院成为规模较大的宅院。此外山西一带也有用砖或土坯发券做成窑洞形式,称为窑房。取其冬暖夏凉的优点,上面复土,做成平顶,农家可利用平顶晾晒粮食。这种窑洞已经脱离自然土层的约束,可在平地任意建造。

四川山区民居布局与构架更体现出民居形式的灵活特点。四川山区地形复杂,丘陵起伏,一般民居虽然也是由单栋房屋组成三合院或四合院式建筑,但工匠们又根据地形特征,采取许多辅助处理手法、形式各异的建筑组合。例如地形坡度较小时,可分层筑平台,逐台提高,每一台为一进院




图 101 河南陝县大营乡平地窑洞民居



图 102 内蒙自治区蒙古包

落, 错落有致, 这种手法称之为"台"; 若建筑物垂直等高线 建造时,可将建筑物分成几段建成阶梯形,称之为"拖";若坡 度小时也可将室内地面做成一定坡度, 称之为"坡",也可随 地形坡度下降方向将部分屋顶披下,称之为"梭";若地势狭 窄,用地较少,也可将建筑楼上部分向外挑出,争取空间, 称之为"挑",多应用于临街或沿江河的住宅: 若在坡度很大 或陡坡峭壁处建造房屋,往往用撑柱将住房的前部或后部支 住,作成"吊脚楼"形式,减少大量上石台基工程量,称之 为 "吊"。工匠利用上述方法可在任何复杂的地形区域建造适 应需要的传统住宅而不受任何的拘束。至于可随宜灵活拆卸 及转移的蒙古包及藏族的帐房等更体现了民居多方面的适应 能力(图102)。解放后社会主义建设对居住建筑提出了新的 社会要求,但地形、材料、气候、技术条件等地区性因素, 乃至地方性的风俗习惯依然是建筑师们必须考虑的问题,需 要在传统住宅中吸取营养。至于民居设计中的空间处理及细 部构造方面成功的经验, 更可使建筑师们扩充眼界, 舒发构 思。

十七 华夏建筑的特色

任何地区或国家的建筑都有自己的特色,就像衣着用具一样,长年居住在其中的人们却不太感觉到,但外来人却可经过比较得到新鲜的感触,敏锐地察觉出其特点。来我国旅游或工作的外国人第一次看到中国传统建筑时都表示出赞美的表情,为东西方建筑文化上的巨大差异而惊讶不已。我国传统建筑的诱人特色可以从下列几方面表现出来。

严整的城市规划

据考古发掘,奴隶制的古代埃及曾有过规整的城市规划,但欧洲自从步入封建社会以来,大量的城市发展带有相当多的自发性,表现在城市布局形式上是一层层的环形放射式街道网,道路弯曲狭窄,城市中心区更为显著。城市建筑精华往往集中在官殿、城堡、教堂建筑及其相关的广场上,而整座城市则显得拥挤而没有一定的章法。西方城市进行总体规划是近代资本主义发达以后才开展起来的。

公元前五世纪在中国的战国时代就曾对皇帝居住的首都——王城提出完整的规划制度,全套思想记载在《考工记》一书中、这样的首都规划制度一直是历代王朝都城建设的依据。同期成书的《管子》中也记载了不少关于选择城址的原则,例如城市应接近水源,但要注意防涝,城市道路网设计要因地制宜,不一定笔直一致,城市居住区应该划分为闾里单位,并按职业适当分区等。建于公元前四至三世纪的秦代

咸阳 城和汉代长安城,不仅有统一的平面规划布局,而且在 城址选择上也是贯彻上述理论的优秀实例。前二世纪的汉代 晁错根据当时国防形势,曾提出过固边移民建设边城的意见, 认为选址要交通方便,草木丰饶,每城千家,划分闾里,由 国家先筑房屋,每户三间,预先开辟好道路及耕田,设置医 巫,种树造林,布置墓地等。这可以说是对边区军事城塞的 规划设想、从近年在内蒙、甘肃长城内外的汉代城址考古发 掘中,可以证明这些主张确实曾付诸实践。公元六世纪隋唐 长安城的规划是一次规模宏大的城市规划实践,全城达8000 余公顷,全部划分为整齐的方格道路系统,全城用地分区明 确, 道路通畅。被誉为东方威尼斯的苏州, 在宋代称作平江 府,它的规划反映了另一种灵活的规划思想。由于地面水源 丰沛,在城市交通系统中布置了一套由环城河、城内主河道 与水巷组成的河渠 网,即可排除城市雨水、污水,又可用为 运输,以补道路交通之不足。因此这个城市的住宅布置都是 前临街、后临河,形成了别具一格的水乡城市风貌(图103)。 完整地保留至今的明清北京城,它的前身是元代大都城,它 那整齐宽敞的街道、豪华的宫殿园林,布置有序的坛庙集市. 曾使当时 在元代宫庭任职的意大利商人马可孛罗惊叹不已。

严整的城市规划方式反映在府、州、县级的中小城市中、一般以州治、县治或鼓楼为城市中心形成井字丁字或十字的街道网,四面开设城门、沿街布置牌楼、店铺,而住宅则安排在呈平行排列的小巷之中。这种城市布局在北方城市中非常普遍。

标准化、多样化的木结构体系

西欧国家主要古代建筑大部分为砖石结构, 因此表现出




图 103 宋平江府城图碑

来的外观特点为梁柱粗壮,门窗狭小、墙壁厚实。装饰方法上以砖石雕饰为主。如古希腊、古罗马的神庙、府邸等即是如此。对古庭到高嘉时代的建筑虽然广泛采用拱券技术、建筑外观上表现出了空透的构图、但其总的艺本效果仍属厚实的砖石建筑风格。西亚、北非等地的伊斯兰教国家的重要建筑以穹窿结构为屋顶主要形式、建筑外观上充满了各式球形的构图,也有其独特风貌。而中国古代建筑结构是以木材为基本材料,其构架方式是以柱上架梁、梁上叠梁、梁端架檩的抬梁式木构架为主要方式。其用材的体量比西方建筑要细巧得多、加以中国建筑所特有的斗供构造、使建筑外观显现了一种玲珑、纤巧的格调。

中国建筑为什么长期以木材为基本材料,这是一个由地理的、人文的、社会经济等诸方面因素所决定的问题。古代中国地处温带,原有丰沛的林木资源,取材方便。而且木材是最容易加工的建筑材料。和世界各国一样在古代一般性建筑中,除了土以外以木材应用最多。中国气候不十分寒冷。不十分炎热,木构建筑可以解决大部分地区的生活使用要求。中国人民喜欢将居住生活与自然环境相结合,建筑布局向要求的结构问题。木材最为灵活自如。而目随着使用的变化。改造木构建筑也比较容易。同时还受一种传统观念的影响。即古代对建筑的坚固程度采取相对的态度、即在使用期内的坚固、不要求建筑物千年不朽。比较起来人们更重视现实的实用要求,希望能在较短的施工期限内得到满足,并希望随着时代的变化、建筑物经过改造能很好适应新的要求,这样自然以木构建筑最为合宜。

中国古代木构体系可以综合地满足不同使用要求和艺术

要求的各类建筑需要,大至官殿、寺庙,小至民居园林,以至高塔峻阁、桥梁、作坊、皆可灵活运用。现存许多世界驰名的优秀木构实例,如一千一百年前建造的唐代佛光寺大殿、一千年前建造的辽代独乐寺观音阁,九百年前建造的高达66米的佛宫寺释迦塔,五百年前建造的面积近2000平米现存古代最大殿堂一明长陵棱恩殿,都是脍炙人口的。

中国木构体系所以应用范围广、持续时间长,重要原因 是它体现了标准化与多样化相结合的原则。标准化的努力包 括了模数概念及标准尺度等方面问题。至迟到唐朝已发现用 棋的高度做为梁枋比例的基本母度,这就是初期的模数。宋 代《营造法式》一书中称这种模数为"材",而"材"又可分 为十五分,以十分为其宽。材的大小有八等,根据建筑类型 之不同 而分 别采用。清代这种模数称为斗口, 计有干一种斗 口等级,经学者研究按宋代规定建筑物的间广、椽架平长、 柱高、生起、椽距、出檐、出际等有关建筑设计的数据皆按 材分制度加以规定,形成一定的标准尺度。按照材分制度建 造房屋不仅加快了施工进度,而且还可保证各类规模的建筑 皆可取得和谐的轮廓与均衡的比例。在推行标准化的同时又 非常注重建筑形式的多样变化。不仅建筑平面上可以简单的 个体单元灵活组合形成一字形、十字形、17字形、曲尺形、 亚字形,以及圆形、八方、扇面等形式。屋顶部分也可在庑 殿、歇山、悬山、硬山四种基本形式的基础上演化出重檐、 盡顶、抱厦、龟头殿等,并组合成各种复杂的组合体 (图 104)。至于门窗棂格、墙面雕饰、屋顶脊饰、壁画彩绘等细 部装饰方面更显现出各个建筑的特色。结构方面虽以抬梁式 构架 为主导形式,但同时 也大量采用穿逗架、井干架,以及 悬挑、干闲等多种形式和砖墙, 夯土、土坯, 块石、卵石等




图 104 中国古代建筑屋顶形式

多种墙体材料。标准化及多样化的努力使得各类古代建筑之间不仅具有统一的民族风格,也表现出自身的明显的个性特征。中国这套成熟的木构体系可以长期适应古代社会的需要,成为世界上应用时间很长久的结构体系之一。

建筑与自然环境的结合

建筑是人类改造自然的重要活动之一,但它又离不开自然环境,在环境条件制约下进行,成功的建筑活动改造并丰富了自然面貌,在这个问题上东西方是有着不同的意趣的。 西方建筑强调建筑物本身,着意创造纯净的建筑体形环境,一座华贵的建筑物、一组越伟的建筑群,或是一条壮观的街道,反映着人类巨大的物质创造能力,为大自然增色生辉,建筑的出现为自然环境增加了新内容。而中国传统的建筑活动除改造自然外还强调与自然的结合,把建筑组织到自然环境中去,提高整个环境的美学质量。

许多建筑群的选址基本上是对自然环境的选择。名由中必有古寺,著名的寺院往往选择在林木葱郁的山峦峰谷之中,满山青翠透出一簇簇红墙黑瓦,不仅不会破坏自然气氛,反而增加了不少画意诗情。杭州虎跑寺、苏州灵岩寺,以及武当、峨嵋、青城、九华诸寺观都是溶合在大自然中的优秀建筑创作(图105、图106)。陵墓建筑更是密切结合着自然条件,不管是因山为坟的秦骊山陵、唐乾陵,还是在群山环绕中的陵区如明、清帝陵。都是因借着山峦灵秀之气势,增加陵墓建筑的艺术魅力。中国城市的选址固然受交通、物产、政治形势、地理位置的制约,但也考虑到自然环境之美。秦始皇营建咸阳城时,地跨渭河南北两岸,渭北为咸阳宫、渭南建信官及阿房宫,并"表南山之颠以为阙",把山




图 105 浙江杭州虎跑定慧寺




图 106 新江宁被保国寺全量

川都括入城市之中。元大都城也是以琼华岛太液池为基于营建起来的。明代南京城的规划中除了包括了秦淮河、莫愁湖、狮子山、清凉山等在城内,还北临长江,东依玄武湖,隔湖与锺山相望,河湖秀丽,山势峭拔,有着天然的景观资源。

传统的居住建筑是依靠院落布局来形成居住环境的,由四面房屋围绕的院落本身即是良好的居住环境,夏季吃饭乘凉,进行生产活动,种植数株枣、梨树木,布置一架葡萄藤萝,花台上点缀数盆花木、盆景,把自然趣味完全引入生活之中。北方的富户大宅还可在夏季搭设凉棚,使庭院成为有掩蔽的生活空间,如今现代化大宾馆的四季厅的意匠实际上可以说由此脱胎而来。较大的宅院尚可布置单独的花园、设一两座花厅,作饮宴读书之用。就是在封建时代政治气氛最突出的故宫建筑群中也要设置御花园、西花园、宁寿宫花园等,将自然环境渗透到建筑组群中去。

传统的园林中同时也渗入了建筑创作,在中国很难找到一座纯自然环境的花园、许多美景都与建筑溶合了。园林建筑也都是依托着自然环境而存在,高处建"阁",峰迴路转处设"亭",临水为"榭",辟静处造"馆",建筑形式与自然环境成为相辅相成的内容。至于叠山、垒石、引水、聚池、架桥、开路、围篱、设门等无不是人类生活与自然环境具体结合的产物,只不过在园林中把它们艺术化地概括、提高了。甚至建筑密度极高的小园林中也同样富于自然的气氛。 现代建筑的发展已经开始注意这方面的问题,把建筑设计提高到环境设计的高度。

就地取材 因材致用

建筑活动是一项需要巨大财力及众多材料的社会活动,

在某个时期建筑材料会成为推动或制约建筑发展的重要因素。由于建筑活动用料极多,故必须注意材料的普遍性和经济性,中国传统建筑贯彻了就地取材和因材致用的原则,才保证了中国古代建筑传统悠久的发展历史。

一般人认为欧美古代建筑是砖石的艺术品,而中国建筑 是木材的艺术品,代表着不同的艺术风格。但若提高来看, 在木构的中国古代建筑主流中实际包含着土、木、砖、石、 并举的用材原则。从已知的考古材料可知商、周、秦、汉时 期夯土建筑是异常发达的,重要的建筑的高大台基都是夯土 筑成, 官殿台榭亦是以土台作为建筑基底, 至今福建客家族 的三四层住宅的外墙仍用夯土筑成。封建后期制砖技术成熟 以后,型砖成为建筑结构材料,各种砖制城台、券门以及无 梁殿出现了。清水砖墙又发展了磨砖、刻砖艺术。长期以来 石材也是一种经济、易得、量大的材料,在封建时代早期已 开始用于坟墓中,以后又广泛用在佛塔等高层建筑上,由于 石材表面可做细致的雕饰,因此在基座、陛石、石柱等处成 为美化建筑装饰的突出部位。至于华表、象生、望柱、经幢 等单独的雕饰品更为古代建筑的美化增添了光彩。青、藏地 区藏族人民住宅以块石为墙 (图107), 广东、浙江山村以卵 石 为墙、福建晋江以条石为墙,浙江绍兴以石板为墙都形成 了极富于艺术性的地方特色。防水材料方面有青瓦、琉璃瓦、 青棍瓦。粉刷材料有白灰、青灰、红土等。装修用的建筑材料更 为丰富, 有毛边纸、高丽纸、银花墙纸等各种纸类; 有锦、 缎、纱、罗等纺织品;有编竹、竹篾等竹材;还有各种硬木、 铜、锡、玉石、珐琅、蚌壳等装饰材料。西藏地区喜欢用当 地出产的白麻草装饰墙顶,新疆维吾尔族地区喜欢用石膏花 装饰室内空间,都是因地制宜,因材致用的例子。可见材料



图 107 西藏拉萨八角街民居

本无贵贱,全在应用得宜。

绚丽多姿的色彩

西方古典建筑注意色调,建筑往往由单一的材料、统一的颜色形成纯朴的艺术风貌。如希腊神庙以洁白的大理石为主色,埃及神庙以黄色花岗石为基调。而中国古代建筑可以说是五颜六色交相溶汇的建筑,这一点与伊斯兰教建筑有类似之处。

中国建筑色彩运用在建筑的屋顶、墙身、木构、门窗等各部位。关于屋面修饰方面,战国时代在屋瓦上即涂饰红土 182

粉,北魏时期开始应用琉璃瓦、至明、清大盛,瓦色发展为 黄、绿、蓝、白、黑、紫、红、褐等各种颜色(其中红色琉 璃瓦没有使用过》,喇嘛教建筑中还盛行用镏金铜瓦做屋面。 颜色更为璀璨,即是一般民居屋面也要涂刷月白浆、松烟粉 修饰檐头。墙身色彩除了砖、石、土的材料本色以外、墙身 涂料尚有青、白灰、红土粉、黄粉等不同颜色。门窗涂朱 是秦、汉以来的习惯做法,并以青绿涂画门户边框。明、清 贴金之法以装饰门钉及棂花窗格更增华贵之气质。木构件的 色彩装饰也是由来已久,古代有"屋不呈材,墙不露形"的 记述,估计当时是以织物的帐、帷、幔、幕装点室内,进一 步将彩画图案直接涂饰在木构件上。宋代彩画尚多有写生之 遗意,包括花草写生及飞天人物等题材,明清以降,改为程 式化的旋子彩 画装饰意味更强。彩 画设色上交替使用青、绿、 黄、朱等冷暖颜色, 又以黑、白、金色为分界线, 不使其相 混,创造了即有强烈对比效果、又有一定基调倾向的绚丽彩 色图案。彩画艺术可以说是古代建筑艺术中独具东方特色的 艺术之一。

建筑艺术是属于创造形式美的艺术。不同民族的审美趣味,以及对于形式美学的思维逻辑各不相同,因之各民族艺术所表现出来的形式风格也各有其特点。虽然社会生产力及科技的进步沟通了全世界人民的相互了解,统一了对事物的认识,但始终不能消除民族艺术的独立特点。当今世界各国建筑师都在努力探索本民族的传统建筑艺术特色,用之了新建筑,以期更好地为人民所欣赏和接受。我们相信,真正的民族艺术特色的不断发展,定会为繁荣新一代的建筑艺术做出有益的贡献。(见图108~139陶宗震摄)

[General Information] 书名=中国古代建筑史话 作者= 页数=183 SS号=0 出版日期= 封面页

书名页

版权页

前言页

目录页

- 一、中国古代建筑的历史分期和演变
 - · 原始社会时期
 - · 奴隶社会时期
 - · 封建社会早期
 - · 封建社会中期
 - · 封建社会晚期
- 二、半坡及姜寨
 - · 两种原始的居住形式
 - 半坡遗址
 - · 姜寨遗址
 - · 建筑布置形式反映社会生活特点
- 三、二里头及殷墟
 - · 二里头
 - 殷墟
 - 廊院
 - · 夯土、栽柱与纵架
- 四、考工记
 - · 最早的工艺之书
 - · 王城规划制度
 - · 世室与明堂
 - · 早期建筑的施工技术和制度
- 五、高台榭 美宫室
 - · 台榭建筑
 - · 咸阳宫遗址
 - · 楼阁结构形式的进一步发展
- 六、万里长城
 - · 历史悠久的工程
 - · 构筑雄伟的工程
 - · 综合防卫的工程
- 七、里坊与街巷
 - 里坊制
 - 从汉长安城到唐长安城
 - · 宋汴梁城的街巷制
 - . 元大都的胡同
- 八、寺塔建筑中所反映的中印、中日文化交流
 - . 石窟寺
 - · 塔及喇嘛塔
 - · 金刚宝座塔
 - · 唐招提寺
 - · 大佛样
 - · 禅宗样及其他

九、赵州桥与拱券结构

- · 赵州桥
- · 拱券结构
- 无梁殿

十、《营造法式》及清工部《工程作法》

- · 李诫与《营造法式》
- · 宋代建筑科学的成就
- · 承前启后、继往开来
- · 《工程作法》

十一、能工巧匠出自民间

- 匠心巧运
- · 起重之法
- ·运输之法
- 统筹之法

十二、上林苑花石纲园冶

- · 上林苑
- · 花石纲
- . 园冶
- · 中国古典园林的发展

十三、视死如生的艺术——陵墓的地上地下

- · 生命之谜
- · 殉葬与陪葬
- · 象征性的地下墓室
- · 纪念性的地上陵墓建筑

十四、轴线艺术

- ・直轴
- · 曲轴
- · 竖轴
- 虚轴

十五、彩色的建筑

- 琉璃瓦
- · 汉白玉
- · 彩画

十六、乡土建筑之根——民居

- · 生活要求是民居设计的基准
- · 用材经济构造便捷
- · 灵活的建筑形式

十七、华夏建筑的特色

- · 严整的城市规划
- ·标准化、多样化的木结构体系
- · 建筑与自然环境的结合
- · 就地取材、因材致用
- · 绚丽多姿的色彩

附录页