
什么是光学谐振腔?

原创 4万人关注 光行天下 2023-09-14 00:01 发表于四川

收录于合集


#光学谐振腔 1 #激光 41






一、光学谐振腔简介

光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。



光学谐振腔有两个作用,一个是提供正反馈,一个是控制腔内振荡光束的特征。

二、光学谐振腔的基本概念



激活介质实现了粒子数反转后就能产生光放大。谐振腔的作用是选择频率一定、方向一致的光作最优先的放大,而把其他频率和方向的光加以抑制。如上图1,凡不沿谐振腔轴线运动的光子均很快逸出腔外,与激活介质不再接触。沿轴线运动的光子将在腔内继续前进,并经两反射镜的反射不断往返运行产生振荡,运行时不断与受激粒子相遇而产生受激辐射,沿轴线运行的光子将不断增殖,在腔内形成传播方向一致、频率和相位相同的强光束,这就是激光。为把激光引出腔外,可把一面反射镜做成部分透射的,透射部分成为可利用的激光,反射部分留在腔内继续增殖光子。

三、光学谐振腔的作用

光学谐振腔的作用有:

- ①提供反馈能量;
- ②选择光波的方向和频率。

谐振腔内可能存在的频率和方向称为本征模,按频率区分的称纵模,按方向区分的称横模。两反射镜的曲率半径和间距(腔长)决定了谐振腔对本征模限制情况。不同类型的谐振腔有不同的模式结构和限模特性。

四、光学谐振腔的种类

按组成谐振腔的两块反射镜的形状及它们的相对位置,可将光学谐振腔分为:平行平面腔,平凹腔,对称凹面腔,凸面腔等。平凹腔中如果凹面镜的焦点正好落在平面镜上,则称为半共焦腔;如果凹面镜的球心落在平面镜上,便构成半共心腔。对称凹面腔中两块反射球面镜的曲率半径相同。如果反射镜焦点都位于腔的中点,便称为对称共焦腔。如果两球面镜的球心在腔的中心,称为共心腔。



光学谐振腔与引力波探测

京东 | 京东配送

¥ 108.1

♪ 购买



技术交流请到光行天下: http://www.opticsky.cn

广告与合作,联系微信号: cyqdesign

科研稿件|技术文章投递: service@opticsky.cn

以上内容包含广告

阅读原文

