

Manual de Programação





Índice

Capítulo 0 - Aspectos da PCL 1001

Capítulo 1 - Comandos e Funções da PCL1001

- 1.1 Acionando as saídas
- 1.2 Lendo as entradas
- 1.3 Comunicação Serial
- 1.4 Data e Hora
- 1.5 Atrasos
- 1.6 PWM
- 1.7 Acessando o Lcd
- 1.8 Velocímetro
- 1.9 Contador
- 1.10 Frequencímetro
- 1.11 Comparador
- 1.12 AD
- 1.13 DA
- 1.14 Cronômetro
- 1.15 Matemática
- 1.16 Jogo de Palavras
- 1.17 Periodímetro
- 1.18 Velocidade Angular
- 1.19 Memória EEPROM
- 1.20 Chamada de Telefone
- 1.21 Chamadas rotinas e saltos
- 1.22 Controle da Máquina
- 1.23 Variáveis
- 1.24 Constantes Químicas
- 1.25 Controle da Saída



Capítulo 2 – Controle de Fluxo

- 2.1 Laço WHILE
- 2.2 Laço REPEAT
- 2.3 Seleção de Casos

Capítulo 3 - Operadores Lógicos e Estruturas Condicionais Lógicas

- 3.1 Operadores
- 3.2 Estruturas Condicionais Lógicas

Capítulo 4 – Exemplos de Programação



Capítulo 0

Aspectos da PCL 1001

A PCL 1001 é um projeto nacional de baixo custo que agrega várias comandos que facilitam a programação de qualquer evento em uma linguagem de fácil entendimento chamada *AutoEasy*. Ao adquirir a PCL o desenvolvedor pode baixar uma licença da AutoEasy para desenvolvimento dos seus trabalhos.

Esta placa pode ser usada em diversos modos, como:

- Robótica Educacional;
- Mecatrônica;
- Telemetria:
- Controle de Processos Industriais;
- Automação Residencial;
- Controle de Aquários;
- Segurança;
- Sua imaginação...

Em seguida podemos apreciar os aspectos de hardware principais da PCL 1001:

- 6 entradas de contato seco;
- 5 saídas com controle de reversão;
- 1 saída de contato seco;
- Display LCD;
- Saída PWM;
- 2 saídas de Leds;
- AD Converter;
- DA Converter;
- RS-232 Full Duplex;
- Possibilidades de expansão de I/Os através da porta serial.
- Interface Paralela;
- Contas Matemáticas em 16 bits.



Capítulo 1

Comandos e Funções da PCL1001

1.1 Acionando as saídas

SET

Sintaxe:

set(parâmetro)

Descrição:

Este tipo de comando aciona o relê ou o led especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2. Caso o parâmetro do relê seja "all", todos os relês serão acionados.

Exemplo:

set(all) ; Liga todos os relês

set(1) ; Liga relê 1 set(2) ; Liga relê 2

set(led1) ; Liga o Led1

INV

Sintaxe:

inv(parâmetro)

Descrição:

Este tipo de comando inverte o relê especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 5.

Exemplo:

inv(1) ; Liga relê 1 inv (2) ; Liga relê 2

CLR

Sintaxe:

clr(parâmetro)

Descrição:



Este tipo de comando desliga o relê ou o led especifícado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2. Caso o parâmetro do relê seja "all", todos os relês serão desligados.

Exemplo:

clr(all) ; Desliga todos os relês

clr(1) ; Desliga relê 1 clr(2) ; Desliga relê 2 clr(led1) ; Desliga o Led1 clr(led2) ; Desliga o Led2

OSC

Sintaxe:

osc(parâmetro)

Descrição:

Este comando oscila o relê ou o led especifícado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2.

Exemplo:

osc(1) ; Oscila com frequência de 1 HZ o relê 1 osc(2) ; Oscila com frequência de 1 HZ o relê 2 osc(led1) ; Oscila com frequência de 1 HZ o led1 osc(led2) ; Oscila com frequência de 1 HZ o led2

TOGGLE

Sintaxe:

toggle(parâmetro)

Descrição:

Efetua a inversão do estado atual da saída. Caso a saída esteja ativa, a mesma irá desligar e vice-versa.

Exemplo:

toggle(out(1)) ; caso a saída 1 esteja ligada, a mesma irá desligar



1.2 Lendo as entradas

IF SWITCH(número_da_entrada_digital) THEN

Sintaxe:

Descrição:

Testa a condição atual da entrada definida em número_entrada_digital. Se for verdadeiro, executa os comandos 1. Se for falso, executa os comandos 2. O número_entrada_digital deve ser um número entre 1 e 8.

Exemplo:

```
if switch(1) then
                                        :Testa entrada 1
                                        ;se verdadeiro, executa estes comandos...
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 fechado)
        txdata(Switch 1 fechado)
        pause(1)
else
                                        ;se falso executa o que está após else
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 aberto)
        txdata(Switch 1 aberto)
        pause(1)
end if
```

IF NOT SWITCH(número_da_entrada_digital) THEN

Sintaxe:

if not switch(número_entrada_digital) then



else

comandos 1

else

comandos 2

comandos 2

Descrição:

end if

Testa a condição atual da entrada definida em número_entrada_digital. Se for falso, executa os comandos 1. Se for verdadeiro, executa os comandos 2. O número_entrada_digital deve ser um número entre 1 e 8.

Exemplo:

```
if not switch(1) then
                                                ;Testa entrada 1
        cld
                                                ;se falso, executa estes comandos...
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 fechado)
        txdata(Switch 1 fechado)
        pause(1)
else
                                                ;se verdadeiro executa o que está após else
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 aberto)
        txdata(Switch 1 aberto)
        pause(1)
end if
```

1.3 Comunicação Serial

PANEL

Descrição:

A PCL1001 pode comunicar-se com o painel PE01 externo conectado na porta serial. Para isso existe uma série de comandos que se corretamente seguidos farão o mesmo funcionar.

Exemplo

mode com with panel ; prepara porta para funcionar no modo painel mode panel date ; prepara para funcionar como mostrador de data



ACESSANDO A PLACA DE EXPANSÃO

Descrição:

A PCL1003 pode ter as entradas e saídas, permitindo um total de 14 entradas e 14 saídas. Para isto, a placa de i/o deve estar conectada na rs232 da PCL. Os comandos para ligar/desligar relês são os mesmos assim como os comandos de teste de entrada digital.

Exemplo

set(14) ; liga o relê 14 clr(14) ; desliga o relê 14

if switch(7) then ; se entrada 7 verdadeira...

TXPROG

Sintaxe:

txprog

Descrição:

Este comando envia pelo canal serial todo o programa gravado na memória EEPROM. Este comando é importante para debugação.

Exemplo:

txprog ;envia pelo canal serial o programa residente na memória EEPROM.

ECHO DATA

Sintaxe:

echo data on ou off

Descrição:

Caso este comando esteja ativo, todos os caracteres recebidos pela serial da placa serão retornados pela mesma. O estado default é desligado.



TERMINAL

Sintaxe:

term (tempo)

Descrição:

Apresenta no display todos os caracteres recebidos do canal serial durante <tempo> em segundos. Casotempo seja 0, o comando term será executado infindavelmente.

BAUD RATE

Sintaxe:

baud(taxa de transmissão)

Descrição:

Permite alterar o taxa de transmissão da máquina. Apenas dois baud rates estão disponíveis, o de 9600 e19200 bps.

Exemplo:

baud(9600) ; configura taxa de transmissão para 9600 bps (default)

baud(19200) ; configura taxa de transmissão para 19200 bps

TXDATA BIN

Sintaxe:

txdata(bin\$(variável))

Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em binário especificada em variável.

Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

txdata(bin\$(a%)) ; envia o mesmo pelo canal serial em binário

TXDATA HEX

Sintaxe:



txdata(hex\$(variável))

Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em hexadecimal especificada em variável.

Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

txdata(hex\$(a%)) ; envia o mesmo pelo canal serial em hexadecimal

TXDATA OCT

Sintaxe:

txdata(oct\$(variável))

Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em octal especificada em variável.

Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

txdata(oct\$(a%)) ; envia o mesmo pelo canal serial em octal

TXDATA DEC

Sintaxe:

txdata(variável)

Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em decimal especificada em variável.

Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

txdata(a%) ; envia o mesmo pelo canal serial em decimal



TXDATA STOPWATCH

Sintaxe:

txdata(stopwatch\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o valor dos registradores de contagem do cronômetro.

Exemplo:

txdata(stopwatch\$)

TXDATA(READ MEMORY\$)

Sintaxe:

txdata(read_memory\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o caracter posicionado por addr_memory.

Exemplo:

addr_memory(100)
txdata(read_memory\$)

TXDATA DATE\$

Sintaxe:

txdata(date\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial a data corrente programada no dispositivo.

Exemplo:

txdata(date\$) ; envia pelo canal serial a data corrente

TXDATA

Sintaxe:

txdata(string_de_caracteres)

Descrição:

Envia pelo canal serial os dados contidos em string_de_caracteres.



Exemplo:

txdata(Apice Tecnologia)

TXDATA ASC

Sintaxe:

txdata asc(código da tabela ASCII)

Descrição:

Envia pelo canal serial os dados contidos em código da tabela ASCII.

Exemplo:

txdata_asc(65,66,67,68,69,) ;transmite a string "ABCDE" pelo canal serial.

TXDATA TIME\$

Sintaxe:

txdata(time\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial a hora corrente programada no dispositivo.

Exemplo:

txdata(time\$)

; envia pelo canal serial a data corrente

TXDATA FREQ\$

Sintaxe:

txdata(freq\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o número de pulsos ocorridos em 1 segundo na entrada 6.

Exemplo:

label1 for novamente input6 as frequecimeter

novamente

txdata(freq\$) goto novamente



RXDATA

Sintaxe:

```
if rxdata="parâmetro" then
txdata(Caractere recebido!)
end if
```

Descrição:

Verifica se há algum dado no buffer de recepção, e caso haja, faz o teste com o caractere recebido e com o parâmetro.

Exemplo:

```
if rxdata="N" then
txdata(Caractere recebido com sucesso!)
end if
```

1.4 Data e Hora

IF TIME\$>

Sintaxe:

```
if time$>hora_minuto then
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end if
```

Descrição:

Este comando testa se hora_minuto são maiores que o do RTC da máquina. Caso seja, comandos serão executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

Exemplo:

```
if time$>06_50 then ; se passou das 6h50mim então... set(1) ; liga o relê 1 disp(1)(E hora de acordar!) ; apresenta mensagem no display end if
```

IF TIME\$<

Sintaxe:

```
if time$<hora_minuto then
```



comandos

.

end if

Descrição:

Este comando testa se hora_minuto são menores do que o do RTC da máquina. Caso seja, comandos serão executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

Exemplo:

IF DATE\$

Sintaxe:

if date\$=data de teste then

Descrição:

Verifica se a data da máquina é igual a data de teste.

Exemplo

```
if date$="10_01" then ; hoje é 10 de Janeiro?
Set(3) ; sim, então liga o relê 3
end if
```

AJUSTE DE DATA E HORA

Sintaxe:

```
time$="20_57_00"
date$="21_01_05"
```

Descrição:

Ajusta via programa a data e hora do sistema.



DISP DATE\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(date\$)

Descrição:

Apresenta no display a data corrente programada no dispositivo.

Exemplo:

```
disp(1)(date$) ; escreve na linha 1 do display a data corrente disp(2)(date$) ; escreve na linha 2 do display a data corrente
```

DISP TIME\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(time\$)

Descrição:

Apresenta no display a hora corrente programada no dispositivo.

Exemplo:

```
disp(1)(time$) ; escreve na linha 1 do display a hora corrente disp(2)(time$) ; escreve na linha 2 do display a hora corrente
```

IF TIME\$

Sintaxe:

```
if time$=hora_minuto then
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end if
```

Descrição:

Este comando testa se hora_minuto são iguais ao do RTC da máquina. Caso seja, os comandos são executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

Exemplo:



```
if time$=20_50 then

set(1)

disp(1)(E hora de acordar!)

end if
```

DISP DATE\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(date\$)

Descrição:

Apresenta no display a data corrente programada no dispositivo.

Exemplo:

disp(1)(date\$) ; escreve na linha 1 do display a data corrente disp(2)(date\$) ; escreve na linha 2 do display a data corrente

1.26 Atrasos

DELAY_MS(VARIÁVEL)

Sintaxe:

variável=valor delay_ms(variável)

Descrição:

O comando delay_ms conta um tempo em milisegundos em função do parâmetro carregado na variável.

Exemplo

a%=1000 ; atribui 1000 a a% delay_ms(a%) ; conta 1000 ms

DELAY SEG(VARIÁVEL)

Sintaxe:

variável=valor delay_seg(variável)

Descrição:

O comando delay_seg conta um tempo em segundos em função do parâmetro carregado na variável.



Exemplo

a%=10 ; atribui 10 a a% delay_seg(a%) ; conta 10 segundos

DELAY MS

Sintaxe:

delay ms(tempo)

Descrição:

Este comando conta um tempo em milisegundos especificado em tempo.

Exemplo:

set(1) ; liga o relê 1

delay_ms(1000) ; aguarda 1000 ms

clr(1) ; desliga o relê 1

DELAY SEG

Sintaxe:

delay_seg(tempo)

Descrição:

Realiza a contagem de um tempo em segundos especificado em tempo.

Exemplo:

set(1) ; liga o relê 1 delay_seg(10) ; aguarda 10 seg clr(1) ; desliga o relê 1

1.17 **PWM**

INC PWM

Sintaxe:

inc pwm

Descrição:

Incrementa o duty cycle da saída PWM. A frequência do PWM é de 1kHz.



Conhecimento para o Desenvolvimento	
Exemplo:	
inc pwm	; incrementa o ciclo ativo da saída
DEC PWM	
Sintaxe:	
dec pwm	
Descrição:	
Decrementa o duty cycle da saída PWM. A frequência do PWM é de 1kHz.	
Exemplo:	
dec pwm	; decrementa o ciclo ativo da saída
SET PWM	
Sintaxe:	
set pwm	
Descrição:	
Este comando coloca o duty cycle em 100%.	
Exemplo:	
set pwm	; põe o duty cycle em 100%
CLR PWM	
Sintaxe:	
clr pwm	
Descrição:	
Este comando coloca o duty cycle em 0%.	
Exemplo:	

; põe o duty cycle em 0%

PWM

Sintaxe:

clr pwm



pwm(duty cycle)

Descrição:

Ajusta o duty clycle da saída PWM. O duty cycle deve estar entre 0 até 100.

Exemplo:

pwm(50) ; ajusta o PWM para 50%

1.7 Acessando o LCD

CLD

Sintaxe:

cld

Descrição:

Limpa o display.

Exemplo:

cld ;Limpa as duas linhas do display

DISP

Sintaxe:

disp(número_da_linha)(string_de_caracteres)

Descrição:

Apresenta em número_da_linha a string_de_caracteres.

Exemplo:

cld ;Limpa display

disp(1)(PCL1003) ; Apresenta na linha 1 do display "PCL1003"

disp(2)(A placa inteligente); Apresenta na linha 2 do display "A placa inteligente"

DISP DECIMAL

Sintaxe:

disp(número da linha)(ad read\$(decimal))



Descrição:

Este comando apresenta em número da linha a tensão de entrada do convesor analógico em decimal.

Exemplo:

```
disp(1)(ad_read$(decimal))
```

DISP VOLTS

Sintaxe:

disp(número da linha)(ad_read\$(voltage))

Descrição:

Apresental através do número da linha a tensão de entrada do convesor analógico.

Exemplo:

disp(1)(ad_read\$(voltage))

DISP FREQ\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(freq\$)

Descrição:

Apresenta o número de pulsos que ocorreram em 1 segundo na entrada 6.

Exemplo:

label1 for novamente input6 as frequecimeter

novamente

disp(1)(freq\$) goto novamente

DISP MONTH

Sintaxe:

disp(número da linha)(month\$)

Descrição:

Apresenta em número da linha o mês corrente do rtc da placa.



Exemplo:

disp(1)(month\$); apresenta na linha 1 do display o mês corrente

DISP SPEED

Sintaxe:

disp(número da linha)(speed\$)

Descrição:

Apresenta em número da linha, a última medição de velocidade realizada. Para que uma nova medição seja feita, o comando on speed deve ser utilizado novamente.

DISP(VARIÁVEL)

Sintaxe:

disp(número da linha)(variável%)

Descrição:

Mostra em número da linha do display o valor corrente da variável.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal disp(1)(a%) ;apresenta conteúdo da variável

DISP BIN\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(bin\$(variável))

Descrição:

Mostra em número da linha do display o valor corrente da variável em binário.

Exemplo

a%=1000 ;carrega a% com 1000 decimal disp(1)(bin\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em binário



DISP HEX\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(hex\$(variável))

Descrição:

Mostra em número da linha do display o valor corrente da variável em hexadecimal.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

disp(1)(hex\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em hexa

DISP OCT\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(oct\$(variável))

Descrição:

Mostra em número da linha do display o valor corrente da variável em octal.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

disp(1)(oct\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em octal

OSC DISP

Sintaxe:

osc(disp)

Descrição:

Este comando faz com que a mensagem que fique oscilando no display a uma frequencia de 1Hz.

NO OSC DISP

Sintaxe:

no osc(disp)

Descrição:



Este comando faz com que o display saia do modo oscilante.

DISP PULSE COUNTER

Sintaxe:

disp(número da linha)(pulse counter\$)

Descrição:

Este comando permite que seja apresentado em númer da linha o valor corrente da contagem de pulsos externa. O parâmetro número da linha deve ser 1 ou 2.

Exemplo:

```
disp(1)(pulse_counter$) ; apresenta na linha 1 do display o valor ; corrente da contagem de pulsos
```

DISP STOPWATCH

Sintaxe:

disp(número da linha)(stopwatch\$)

Descrição:

Apresenta o estado do contador no display. O número da linha determina em qual linha esta será apresentada.

Exemplo:

begin stopwatch disp(1)(stopwatch\$)

ROTATE DISPLAY TO LEFT

Sintaxe:

rotate display to left

Descrição:

Executa uma rotação para a esquerda com a mensagem que está apresentada no display.

Exemplo:

```
disp(1)( *** PCL 1003 *** ) ; escreve no display " *** PCL 1003 *** ) rotate display to left ; faz uma rotação para a esquerda
```



ROTATE DISPLAY TO RIGHT

Sintaxe:

rotate display to right

Descrição:

Executa uma rotação para a direita com a mensagem que está apresentada no display.

Exemplo:

```
disp(1)( *** PCL 1001 *** ) ; escreve no display " *** PCL 1001 *** ) rotate display to right ; faz uma rotação para a direita
```

1.8 Velocímetro

ON SPEED

Sintaxe:

on speed

Descrição:

Ativa o medidor de velocidade externa da máquina. As entradas 1 e 2 funcionam de modo a captar a diferença entre os tempos. O espaço deve estar previamente definido em space_default.

Exemplo

space_default=100 ; diferença entre os sensores é de 100 m on speed ; habilita a medição de velocidade disp(1)(speed\$) ; apresenta o resultado da medição

SPACE DEFAULT

Sintaxe:

space_default

Descrição:

Este comando determina o espaço que há entre os sensores. O valor máximo de space_deafult é 255 metros.

IF SPEED\$=

Sintaxe:

if sped\$=velocidade then

Descrição:

Verifica se a velocidade é igual á especificada.



Exemplo

if speed\$=30 then ; velocidade é igual a 30 m/s? set(1) ; sim, então liga o relê 1 end if

IF SPEED\$>

Sintaxe:

if sped\$>velocidade then

Descrição:

Verifica se a velocidade é maior que á especificada.

Exemplo

if speed\$>30 then ; velocidade é maior que 30 m/s? set(1) ; sim, então liga o relê 1 end if

IF SPEED\$<

Sintaxe:

if sped\$<velocidade then

Descrição:

Verifica se a velocidade é menor que á especificada.

Exemplo

if speed\$<30 then ; velocidade é menor que 30 m/s? set(1) ; sim, então liga o relê 1 end if

1.9 Contador

INPUT6 AS COUNTER

Sintaxe:

input6 as counter

Descrição:

Promove o funcionamento da entrada 6 como um contador de pulsos.

Exemplo:

input6 as counter



COUNTER

Sintaxe:

counter(valor)

Descrição:

Este tipo de comando permite que seja contado n pulsos especificados por valor. O valor deve ser um número entre 0 e 65535.

Exemplo:

label1 for again ; cria label chamado again

input6 as counter ; faz com que a entrada 6 funcione como contador

counter(1000) ; ajusta para contar 1000 pulsos

again

if counter then ; quando a contagem se encerrar... ; processa esses comandos set(1) delay ms(1000)

clr(1)

delay_ms(1000)

end if

goto again ; salta para again

CLEAR PULSE COUNTER

Sintaxe:

clear pulse_counter\$

Descrição:

Este comando limpa os registradores internos de contagem de pulsos externo.

BEGIN PULSE COUNTER

Sintaxe:

begin pulse_counter\$

Descrição:

Este comando habilita o funcionamento do contador de pulsos.



STOP PULSE COUNTER

Sintaxe:

stop pulse_counter\$

Descrição:

Este comando desabilita o funcionamento do contador de pulsos.

INPUT6 AS PULSE_COUNTER

Sintaxe:

input6 as pulse counter

Descrição:

Este comando faz com que a entrada 6 funcione como contador de pulsos.

IF PULSE COUNTER\$=

Sintaxe:

if pulse_counter\$=parâmetro then

Descrição:

Este comando verifica se o contador de pulsos é igual a parâmetro. O parametro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

Exemplo:

```
if pulse_counter$=10000 then
txdata(10000 pulsos!)
clear pulse_counter$
end if
```

; se atingiu 10000 contagens então...

IF PULSE COUNTER\$>

Sintaxe:

if pulse counter\$>parâmetro then

Descrição:



Este comando verifica se o contador de pulsos é maior que o parâmetro. O parâmetro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

Exemplo:

```
if pulse_counter$>5000 then ; se passou 5000 contagens então... txdata(5000 pulsos!) clear pulse_counter$ end if
```

IF PULSE COUNTER\$<

Sintaxe:

if pulse_counter\$<parâmetro then

Descrição:

Este comando verifica se o contador de pulsos é menor que o parâmetro. O parametro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

Exemplo:

```
if pulse_counter$<100 then ; se é menor que 100 contagens então... txdata(100 pulsos!) clear pulse_counter$ end if
```

IF INP\$=

Sintaxe:

if inp\$=valor then

Descrição:

Este comando verifica se a entrada de dados corresponde ao valor especificado em valor.

Exemplo:

```
if inp$=1 then ;se a entrada 1 estiver fechada...
txdata(100 pulsos!) ;executa comandos
clear pulse_counter$
end if
```

1.10 Frequencímetro



INPUT6 AS INPUT

Sintaxe:

input6 as input

Descrição:

Este tipo de comando permite que a entrada 6 funcione como uma entrada normal.

Exemplo:

input6 as input

INPUT6 AS FREQUECIMETER

Sintaxe:

input6 as frequecimeter

Descrição:

Este tipo de comando permite que a entrada 6 funcione como uma entrada de fregüencímetro.

Exemplo:

input6 as frequecimeter

RPM\$

Sintaxe:

disp(número da linha)(rpm\$)

Descrição:

Apresenta em número da linha o valor atual da medição do tacógrafo.

ALETAS

Sintaxe:

aletas_default= valor

Descrição:

É utilizado no comando RPM para medir frequencias externas. Na verdade, aletas é um divisor caso o encoder tenha mais de uma aleta. O valor default é 1 e o máximo permitido é 60.



1.11 Comparador

VREF

Sintaxe:

vref=tensão de referência

Descrição:

Este comando gera uma tensão para ser comparada com a tensão de entrada. Caso a tensão de referência seja maior que a tensão de entrada, a função comparator retorna ao 0. Caso contrário, retorna ao 1.

Exemplo:

vref=2.00 label1 for again

again

if comarator then ; se a tensão de entrada for maior que a de referência...

set(1) ; liga o relê 1

end if

if not comparator then ; se a tensão de entrada for menor que a de referência...

clr(1) ; desliga o relê 1

end if

1.12 AD

MAX VOLTAGE

Sintaxe:

max voltage tensão máxima

Descrição:

Permite que sejam medidas e apresentadas no display tensões acima de 5V. Para isso um circuito condicionador de sinal deve ser utilizado. Deve-se lembrar que a tensão máxima de medida é de 65V e que o valor default é 5V.

Exemplo:

max voltage 50 ; permite que sejam medidas tensões até 50V

IF AD READ\$>



Sintaxe:

if ad read\$>tensão de referência then

Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é maior que a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comandos seguintes serão executados.

Exemplo:

if ad_read\$>2.00 then

; se a tensão de entrada for maior que 2 V

set(1)

; então liga o relê 1

end if

IF AD READ\$<

Sintaxe:

if ad read\$<tensão de referência then

Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é menor que a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comandos seguintes serão executados.

Exemplo:

if ad_read\$<2.00 then

; se a tensão de entrada for menor que 2 V

set(1)

; então liga o relê 1

end if

IF AD READ\$>=

Sintaxe:

if ad read\$>=tensão de referência then

Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é maior ou igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comandos seguintes serão executados.

Exemplo:

if ad_read\$>=2.00 then

; se a tensão de entrada for maior ou igual a2 V

set(1)

; então liga o relê 1

end if

IF AD READ\$<=



Sintaxe:

if ad read\$<=tensão de referência then

Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é menor ou igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comandos seguintes serão executados.

Exemplo:

if ad_read\$<=2.00 then

; se a tensão de entrada for menor ou igual a 2 V

set(1)

; então liga o relê 1

end if

IF AD READ\$=

Sintaxe:

if ad read\$=tensão de referência then

Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comandos seguintes serão executados.

Exemplo:

if ad_read\$=2.00 then

; se a tensão de entrada for igual a 2 V

set(1)

; então liga o relê 1

end if

IF AD_READ\$> AND AD_READ<

Sintaxe:

if ad read\$>tensão de referência mínima and ad read\$<tensão de referência máxima then

Descrição:

Este comando permite que o <u>ad</u> da máquina funcione como um comparador proporcionando, que, dentro de uma faixa de tensões o teste condicional seja positivo.

Exemplo:

if ad_read\$>2.00 and ad_read\$<4.00 then

; se a tensão medida for maior que 2.00 V e

menor 3.00

set(1)

; então liga o relê 1

end if



1.13 DA

OUT_VOLTAGE

Sintaxe:

out_voltage(tensão de saída)

Descrição:

Cria uma tensão de saída correspondente à tensão de saída. O valor de tensão de saída deve estar entre 0 e 5.

Exemplo:

out_voltage(3.2)

1.14 Cronômetro

BEGIN STOPWATCH

Sintaxe:

begin stopwatch

Descrição:

Inicia o funcionamento do cronômetro interno da máquina.

Exemplo:

begin stopwatch
disp(1)(stopwatch\$)

STOP STOPWATCH

Sintaxe:

stop stopwatch

Descrição:

Este comando pára o funcionamento do cronômetro interno da máquina.

Exemplo:

stop stopwatch
disp(1)(stopwatch\$)



CLEAR STOPWATCH

Sintaxe:

clear stopwatch

Descrição:

Executa a limpeza dos registradores de contagem de cronômetro.

Exemplo:

clear stopwatch
disp(2)(stopwatch\$)

1.15 Matemática

SQUARE

Sintaxe:

variável %=valor ;carrega variável% com valor variável%=square variável% ; tira a raiz quadrada.

Descrição:

A função square permite que se retire a raiz quadrada de um número qualquer até 65535. A mesma é armazenada em uma variável.

Exemplo

a%=100 ; carrega a% com valor a%=square a% ; tira a raiz quadrada.

PERCENTAGE

Sintaxe:

variável%=valor ;carrega a% com valor

variável%=variável%+ 20% ;soma mais 20 % da própria variável.

Descrição:

A função percentage calcula a porcentagem de um número com base nele mesmo. O resultado é armazenada na própria variável.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a%+ 20% ;soma mais 20 % da própria variável, ou seja, 120.



B%=1000 b%=b% - 50 % ;carrega b% com 1000 decimal ;retira 50 porcento da mesma.

ADD

Sintaxe:

variável%=1 variável% + constante

Descrição:

A função soma uma constante a uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal a%=a%+ 20 ;soma 20 ao conteúdo da variável

SUB

Sintaxe:

variável%=1 variável% - constante

Descrição:

A função subtrai uma constante de uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal a%=a% - 50 ;subtrai 50 da variável

MUL

Sintaxe:

variável%=1 variável% * constante

Descrição:

Esta função multiplica uma constante e armazena em uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo



a%=100 a%=a% - 50 ;carrega a% com 100 decimal ;subtrai 50 da variável

DIV

Sintaxe:

variável%=variável% / 2

Descrição:

A função divide uma constante por uma variável do sistema. O resultado é armazenado na própria variável.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% / 50 ;subtrai 50 da variável

POW

Sintaxe:

variável%=variável% ^ 2

Descrição:

Eleva variável% pela constante e salva nela mesma. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=10 ;carrega a% com 10 decimal a%=10%^2 ;eleva a segunda potência

IF VARIÁVEL=

Sintaxe:

if variável%=constante then

Descrição:

Verifica se a variável é igual à constante. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal if a%=100 then ;se a% igual a 100 então...



IF VARIÁVEL>

Sintaxe:

if variável%>constante then

Descrição:

Verifica se a variável é maior que à constante. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal if a%>50 then ;se variável maior que 50 então

IF VARIÁVEL<

Sintaxe:

if variável%<3 then

Descrição:

Verifica se a variável é menor que à constante.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal if a%<150 then ; se for menor que 150 então...

HIPOT

Sintaxe:

a%=hipot(b%,c%)

Descrição:

Permite calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. A variável a% é o resultado do cálculo, ou seja, a hipotenusa e as variáveis b% e c% são os catetos.

Exemplo:

b%=6 ; atribui 6 a variável b% c%=8 ; atribui 8 a variável c%

a%=hipot(b%,c%) ; calcula a hipotenusa e armazena em a% disp(1)(a%) ; apresenta o resultado, ou seja, a hipotenusa



CIRCUNF

Sintaxe:

b%=raio a@=circunf(b%)

Descrição:

Permite calcular a circunferência de um círculo. O raio deve estar previamente carregado em b%.

Exemplo:

b%=2 ; atribui 2 a variável b%

a@=circunf(b%) ; calcula a circunferencia e armazena em a@

disp(1)(a@); apresenta o resultado de a@

AREA CIRCUNF

Sintaxe:

b%=raio

a@=area_circunf(b%)

Descrição:

Permite calcular a área da circunferência de um círculo. O raio deve estar previamente carregado em b%.

Exemplo:

b%=2 ; atribui 2 a variável b%

a@=area_circunf(b%) ; calcula a área da circunferencia e armazena em a@

disp(1)(a@) ; apresenta o resultado de a@

CONSTANTES

pi=3.14 ; pi

e=2.72 ; exponencial g=9.81 ; gravidade da terra c=3.00 ; velocidade da luz cte_g=6.67 ; constante gravitacional Na=6.02 ; Número de Avogrado

R=8.31 ; Constante universal dos gases c2=8.99 ; Relação massa-energia &0=8.85 ; Constante de permissividade u0=1.26 ; Constante de permeabilidade

h=6.63 ; Constante de Plank k=1.38 ; Constante de Boltzmann

e=1.60 ; Carga elementar me=9.11 ; Massa do elétron mp=1.67 ; Massa do próton



mn=1.68 ; Massa do neutrôn md=3.34 ; Massa dp dêuteron a=5.29 ; Raio de Bohr ub=9.27 ; Magnéton de Bohr atm=1.01 ; Atmosfera da Terra

Descrição:

Iguala uma variável de duas casas decimais uma constante.

Exemplo

a@=pi ; atribui a a@ pi, ou seja, 3.14 b@=e ; atribui a b@ e, ou seja, 2.72

SIN(), COS(), TAN()...

Funções:

SIN ; calcula o seno de um ângulo ; calcula o cosseno de um ângulo COS TAN ; calcula a tangente de um ângulo SEC ; calcula a secante de um ângulo COSEC ; calcula a cosecante de um ângulo COTAN ; calcula a cotangente de um ângulo ; calcula a exponencial de um número EXP LOG ; calcula o log na base 10 de uma constante

LN ; calcula o log na base e

Descrição:

O parâmetro deve sempre vir em graus para que seja calculada na função acima. A mesma será armazenada em uma variável de casa decimal dupla.

Exemplo

a@=sin(30) ; atribui a a@, o seno de 30 graus, ou seja, 0,5 b@=cos(90) ; atribui a b@, o coseno de 90 graus, ou seja, 0.

FATORIAL

Sintaxe:

variável= constante!

Descrição:

A função fatorial retorna um número mediante o valor informado por constante. Constante deve ser um número entre 0 e 8 inclusive.

Exemplo

a%=0!; atribui o fatorial de 0 a a%



b%=1! ; atribui o fatorial de 1 a b% c%=5! ; atribui o fatorial de 5 a c%

1.16 **Jogo**

GAME

Sintaxe:

game

Descrição:

Inicia o jogo de palavras existente na placa. Caso o jogador tenha achado a frase, a palavra game será positiva. Caso contrário negativa.

Exemplo

```
game ; chama o jogo existente na placa

if not game then ; se o jogador não encontrou a frase ...
    disp(1)(Voce perdeu...) ; apresenta mensagem que o jogo está perdido end if

if game then    disp(1)(Voce ganhou!) ; apresenta mensagem que o jogo foi vencido end if
```

1.17 Periodímetro

PERIODIMETER

Sintaxe:

disp(número da linha)(periodimeter\$)

Descrição:

Esta funçao permite calcular o período da onda que chega através da entrada 6 do sistema. Não podemos esquecer que a entrada deve estar configurada como entrada de frequência.

Exemplo

input6 as frequecimeter ; entrada 6 como entrada de pulsos disp(1)(periodimeter\$) ; apresenta na linha 1 do display o período da onda

1.18 Velocidade Angular



ANG SPEED

Sintaxe:

variável de duas casas decimais=ang_speed\$

Descrição:

Calcula a velocidade angular e atribui a alguma variável. Para que este comando seja utilizado, a entrada 6 deve estar configurada como entrada para frequencímetro, para que satisfaça a equação W=2*pi*f.

Exemplo

input6 as frequecimeter ; entrada 6 como entrada de pulsos a@=ang_speed\$; calcula a velocidade angular

1.19 Memória EEPROM

INC ADDR MEMORY

Sintaxe:

inc addr_memory

Descrição:

Este comando incrementa o endereçamento da memória não volátil contida na máquina.

Exemplo:

inc addr_memory
write_memory(A)

DEC ADDR MEMORY

Sintaxe:

dec addr memory

Descrição:

Este comando decrementa o endereçamento da memória não volátil contida na máquina.



Exemplo:

```
dec addr_memory
write_memory(B)
```

WRITE MEMORY

Sintaxe:

write memory(caracter)

Descrição:

Este comando escreve na posição endereçada por addr_memory o caracter especificado pelo programa. Deve-se verificar que o comando escreve caracter e não <u>strings.</u>

Exemplo:

write_memory(J)

READ MEMORY

Sintaxe:

```
if read_memory$=A then
set(1)
end if
```

Descrição:

O comando verifica se na posição endereçada por add_memory existe o caracter usado para comparação. Caso exista, o comando é executado.

Exemplo:

```
addr_memory=100
if read_memory=A then
txdata (Há o caracter A nesta posição de memória)
end if
```

1.20 Chamada de Telefone

CALLPHONE

Sintaxe:

call(número_do_telefone)

Descrição:

Efetua a geração de pulsos para a chamada de algum telefone.



Exemplo:

```
callphone(88316621) ;liga para o telefone 88316621
```

1.21 Chamada a rotinas e saltos

LABEL

Sintaxe:

LABEL(N) FOR

Descrição:

Define um label para ser usado pelo comando GOTO. O Parâmetro N não pode exceder 8.

Exemplo:

```
label1 for Loop
label2 for Teste

set(all)
clr(all)

Loop

disp(1)(Teste,,,,)
pause(1)
cld
pause(1)
goto Loop
```

GOTO

Sintaxe:

goto LABEL

Descrição:

Volta para o LABEL especificado pelo comando label.

Exemplo:

```
label Loop
cld ;limpa o display
pause(1) ;temporiza 1 segundo
disp(1)(Aguarde . . .) ;Escreve "Aguarde . . ." no display
pause(1) ;temporiza 1 segundo
Loop:
cld ;limpa o display
clr(1)
```



pause(1) ;temporiza 1 segundo

set(1)

disp(1)(Rele 1 On) ;Escreve "Aguarde . . ." no display

;temporiza 1 segundo pause(1)

goto Loop ;volta ao label Loop

CALL

Sintaxe:

call label identificador

Descrição:

Chama uma rotina definida pelo comando label.

Exemplo

label1 for liga_rele ; declara label liga rele ; chama liga_rele

call liga_rele

programa do usuário

; fim do programa do usuário end

; rotina para ligar o relê liga rele

; liga o relê 1 set(1) ; liga o relê 2 set(2) ; liga o relê 3 set(3) ; retorna da rotina return

1.22 Controle da Máquina

STOP

Sintaxe:

stop

Descrição:

O comando cessa todo o processamento da máquina. O funcionamento só ocorre após um reset físico.

Exemplo:

```
if switch(1) then
        stop
```



end if

RESET

Sintaxe:

reset

Descrição:

Este tipo de comando resseta a máquina.

Exemplo:

if switch(1) then reset end if

SHUTDOWN

Sintaxe:

shutdown on ou off

Descrição:

Caso o parâmetros seja on, a máquina desligará automaticamente após decorrido 1 minuto. Este comando é importante para economia de energia. O shutdown tanto pode estar on quanto off.

Exemplo:

shutdown on ; após 1 minuto desliga a máquina shutdown off ; desabilita o comando shutdown

NO OPERATION

Sintaxe:

no operation

Descrição:

Gasta um ciclo de máquina sem fazer absolutamente nada.

Exemplo:

no operation ; gasta um ciclo de máquina sem fazer absolutamente nada

1.23 Variáveis



GENERAL

Sintaxe:

```
general=variável inteira de 16 bits
variável inteira de 16 bits=general
general=general+variável inteira de 16 bits
general=general-variável inteira de 16 bits
general=general*variável inteira de 16 bits(só considera a parte baixa)
general=general/variável inteira de 16 bits(só considera a parte baixa)
```

Descrição:

É uma variável de acesso geral para todas as variáveis inteiras do sistema. Com esta variável podemos somar o conteúdos das variáveis, dentre outras operações.

Exemplo

; Neste exemplo iremos somar o conteúdo das variáveis a% e b% ; e salvar o resultado em a%

a%=1000 ; atribui 1000 a variável a% b%=2000 ; atribui 2000 a variável b% general=a% ; general recebe a%

general=general+b%; soma o conteúdo de general mais b%

a%=general ; a% recebe general

TIPOS DE VARIÁVEIS

Descrição:

```
O sistema possui:
oito variáveis inteiras ( 0 á 65535);
oito variáveis caracter;
quatro variáveis com uma casa decimal ( 0 á 6553,5);
quatro variáveis com duas casas decimais ( 0 á 655,35);
```

ASC\$

Sintaxe:

Variável Inteira=asc\$('a')

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira o valor numérico da tabela ASCII do caracter.

Exemplo

```
a%=asc$('A') ; atribui 65 a variável a%
```

CHR\$

Sintaxe:



Variável Caracter=chr\$(65)

Descrição:

Atribui á alguma variável caracter um valor até 127 da tabela ASCII.

Exemplo

a\$=chr\$(65) ; atribui o caracter 'A' a variável a\$

BIN\$

Sintaxe:

Variável Inteira=bin\$(valor binário)

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira o valor binário do parâmetro valor binário.

Exemplo

a%=bin\$(000000011111111); atribui 255 a variável a%

HEX\$

Sintaxe:

Variável Inteira=hex\$(valor hexadecimal)

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira um valor em hexadecimal de 16 bits.

Exemplo

a%=hex\$(FFFF) ; atribui 65535 a variável a%

VARIÁVEL CARACTER

Sintaxe:

a\$="caracter"

Descrição:

Atribui algum valor a uma variável caracter.

Exemplo

a\$='a' ; a\$ recebe 'a'

NEW



Sintaxe:

new

Descrição:

Apaga a memória de programa.

CLEAR

Sintaxe:

clear

Descrição:

Apaga a memória de dados.

RANDOM

Sintaxe:

variável=random\$

Descrição:

A função random\$ gera um número aleatório de 8 bits que pode ser armazenado em uma variável.

Exemplo

a%=random\$; a% recebe um valor randômico da função random\$

FLAG

Sintaxe:

flag=valor lógico

Descrição:

Permite que sejam armazenados os valores lógicos para posteriores testes do programa. O total de flags são 4.

Exemplo:

```
if switch(1) then
flag=1
end if
```



1.24 Constantes Químicas

Z

Sintaxe:

variável inteira= z(elemento químico)

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits o número atômico de algum elemento químico da tabela periódica.

Exemplo

a%=z(H) ; a% recebe o número atômico de Hidrogênio

MASS

Sintaxe:

variável inteira= mass(elemento químico)

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits a massa de algum elemento químico da tabela periódica.

Exemplo

a%=mass(H) ; a% recebe massa de Hidrogênio

ELET

Sintaxe:



variável inteira= elet(elemento químico)

Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits a eletrosfera de algum elemento químico da tabela periódica.

Exemplo

a%=elet(H) ; a% recebe a eletrosfera de Hidrogênio

SWAP

Sintaxe:

variável%=swap variável%

Descrição:

Este comando inverte a parte-alta da variável pela baixa e vice-versa.

Exemplo

a%=255 ;carrega a% com 255 decimal a%=swapf a% ; inverte a parte-alta pela baixa

NOT

Sintaxe:

variável%=not variável%

Descrição:

Este comando inverte o estado de todos os bits da variável.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=not a% ; lógica not

1.25 Controle da Saída

MOV OUT, IN

Sintaxe:

mov out,in



Desc	ri	cã	ი	•
200		ŲΨ	·	

Move o conteúdo da porta de entrada para a saída.

Exemplo:

mov out,in

COMPLEMENT

Sintaxe:

complement(out)

Descrição:

Modifica o estado atual de todas as 6 saídas dispostas na placa PCL 1003.

Exemplo:

complement(out) ;modifica todas as saídas. O que estava ligado agora está

desligado e vice-versa.

LOAD OUT

Sintaxe:

load out,(parâmetro)

Descrição:

Carrega o valor especificado em parâmetro.

Exemplo:

load out,63 ;liga todos os relês load out,1 ;liga somente o relê 1

DEC

Sintaxe:

dec out

Descrição:

Decrementa de uma unidade a saída.



Exemplo:

dec out ;decrementa o valor anterior de 1.

INC

Sintaxe:

inc out

Descrição:

Incrementa de uma unidade a saída.

Exemplo:

inc out ;decrementa o valor anterior de 1.

OUT

Sintaxe:

OUT(número da saída)

Descrição:

Verifica o estado atual de alguma saída informada em número_da_saída. Número_da_saída deve ser um número entre 1 e 6.

Exemplo:

LED

Sintaxe:

```
SET(número_do_led)
CLR(número_do_led)
```



Descrição:

Liga (SET) ou desliga (CLR) o led especificado em número_do_led. Número_do_led pode ser 1 ou 2.

Exemplo:

```
if switch(1) then
                                                         ;se switch(1) acionado...
        set(led1)
                                                         ;autoriza a passagem no acesso.
        clr(led2)
        cld
        disp(1)(Switch 1 on)
        disp(2)(Acesso Autorizado)
        pause(1)
else
                                                         ;senão....
        set(led2)
                                                         ;nega a passagem no acesso.
        clr(led1)
        cld
        disp(1)(Switch 1 off)
        disp(2)(Acesso Negado)
        pause(1)
end if
```

IF OUT\$=

Sintaxe:

if out\$=valor then

Descrição:

Este comando verifica se a saída de dados corresponde ao valor especificado em valor.

Exemplo:

```
if out$=1 then ;se a saída 1 estiver fechada...
txdata(100 pulsos!) ;executa comandos
clear pulse_counter$
end if
```



Capítulo 2

Controle de Fluxo

2.1 Laço WHILE

DO - WHILE SWITCH

Sintaxe:

do

. . comandos

while switch(número_da_entrada_digital)

Descrição:

Testa switch(número_da_entrada_digital) após executar, ao menos uma vez, o que está após de "do". Enquanto, o switch(número_da_entrada_digital) for verdadeiro, volta a executar a partir de "do", se a condição for falsa passa a executar o que está após o comando while.

Exemplo:

do

txdata(Estrutura posfixada) cld



```
set(le1)
        set(all)
        pause(4)
        clr(all)
while switch(1)
```

DO - WHILE NOT SWITCH

Sintaxe:

do

```
comandos
while switch not (número_da_entrada_digital)
```

Descrição:

Testa switch(número_da_entrada_digital) após executar, ao menos uma vez, o que está após de "do". Enquanto, o switch(número da entrada digital) for falso, volta a executar a partir de "do", se a condição for verdadeira passa a executar o que está após o comando while.

Exemplo:

```
do
        txdata(Estrutura posfixada)
        cld
        led(1)(1)
        set(all)
        pause(4)
        clr(all)
while not switch(1)
```

WHILE SWITCH...DO

Sintaxe:

```
while switch(número da entrada digital) do
       comandos
loop
```

Descrição:

Testa primeiro o switch(número_da_entrada_digital). E quando verdadeiro, executa os comandos.



Exemplo:

```
while switch(8) do
set(1)
cld
disp(1)(Rele 1 on)
delay_seg(6)
clr(1)
cld
disp(1)(Rele 1 off)
pause(6)
loop
```

WHILE NOT SWITCH...DO

Sintaxe:

Descrição:

Testa primeiro o switch(número_da_entrada_digital). E quando falso, executa os comandos.

Exemplo:

```
while not switch(8) do
set(1)
cld
disp(1)(Rele 1 on)
pause(6)
clr(1)
cld
disp(1)(Rele 1 off)
pause(6)
loop
```

WHILE ... LOOP

Sintaxe:

```
while variável do comandos
```



Descrição:

Enquanto a variável for diferente de 0, comandos serão executados.-

Exemplo

```
a%=10
while a% do
txdata(PCL 1002)
a%=a%-1
loop
```

2.2 Laço REPEAT

REPEAT...LOOP FOR REPEAT

Sintaxe:

Descrição:

Repete os comandos pelo número de vezes especificado em número_de_repetições. O número_de_repetições deve ser maior que zero e menor ou igual a 65535.

Exemplo:

```
repeat(5)
        set(1)
        pause(1)
        clr(1)
                                                  ;liga e desliga o relé 1 5 vezes.
        pause(1)
        if switch(2) then next else skip ;se switch(2) acionado
                cld
                                                  ;sai do repeat
                pause(1)
                disp(1)(Saindo do repeat)
                pause(1)
                exit repeat
        end if
        if switch(3) then next else skip
                restore
                                                  ;se switch(3) volta para repeat
        end if
        set(all)
        pause(1)
        clr(all)
        pause(1)
loop for repeat
```



REPEAT...LOOP REPEAT

Sintaxe:

```
repeat(variável)
comandos
loop repeat
```

Descrição:

O repeat permite que uma variável seja utilizada para o seu funcionamento. Para isso, siga o exemplo abaixo.

Exemplo:

```
a%=100 ;carrega a% com 100 decimal ;executa estes comandos 100 vezes set(1) delay_ms(1500) clr(1) delay_ms(1500) loop repeat
```

2.3 Seleção de Casos

SELECT CASE

Sintaxe:

```
select case variável
case 1
comandos 1
.
break
case n
comandos n
.
break
else select
comandos 3
.
break
end select
```

Descrição:



Faz uma seleção de casos para teste. Caso um seja verdadeiro, os comandos entre o case e o break serão executados. Esta estrutura funciona para variáveis caracter, variáveis inteiras e para a recepção de dados.

Exemplo

```
a%=100
select case variável
case 100
txdata(a%)
break
case 200
txdata(b%)
break
else select
txdata(Nenhum e igual)
```

Capítulo 3

Operadores Lógicos e Estruturas Condicionais Lógicas

3.1 Operadores

AND

Sintaxe:

variável%=variável% and constante

Descrição:

Este comando realiza uma lógica and entre a variável e a cconstante.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% and 1 ; lógica e com 1

OR

Sintaxe:

variável%=variável% or 1

Descrição:

Este comando realiza uma operação or entre à variável e uma contante.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% or 1 ; lógica or com 1



XOR

Sintaxe:

variável%=variável% xor constante

Descrição:

Este comando realiza uma operação xor entre a variável e a constante.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% xor 1; lógica xor com 1

3.2 Estruturas Condicionais Lógicas

IF AND WITH...

Sintaxe:

if and with switch(número_entrada_digital 1), switch(número_entrada_digital 2), switch(número_entrada_digital n), then

•

comandos 1

.

.

else

.

comandos 2

.

end if

Descrição:

Operação <u>and</u> com as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>and</u> com as entradas for verdadeira, os comandos 1 serão executados, caso contrário, os comandos 2 serão executados.

Exemplo:

if and with switch(1),switch(2), then ;Lógica e com switch(1) e switch(2) ;caso verdadeiro, executa estes comandos... pause(1)



```
disp(1)(Switch 1 fechado)
txdata(Switch 1 fechado)
pause(1)
else ;caso falso executa o que está após else
cld
pause(1)
disp(1)(Switch 1 aberto)
txdata(Switch 1 aberto)
pause(1)
end if
```

IF OR WITH...

Sintaxe:

```
if or with switch(número_entrada_digital 1), switch(número_entrada_digital 2), switch(número_entrada_digital n), then

comandos 1

else

comandos 2

end if
```

Descrição:

Operação <u>or</u> com as entradas digitais. O parâmetro n, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>or</u> com as entradas for verdadeira, os comandos 1 serão executados, caso contrário, os comandos 2 serão executados.

Exemplo:

```
if or with switch(1),switch(2), then
cld
pause(1)
disp(1)(Switch 1 fechado)
txdata(Switch 1 fechado)
pause(1)
else
cld
pause(1)
disp(1)(Switch 1 aberto)
txdata(Switch 1 aberto)
pause(1)
```



end if

IF NOT AND WITH...

Sintaxe:

Descrição:

Operação <u>and com</u> as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>and com</u> as entradas for verdadeira, os comandos 1 serão executados, caso contrário, os comandos 2 serão executados.

Exemplo:

```
if and with switch(1), switch(2), then
                                                ;Lógica e com switch(1) e switch(2)
                                                ;caso verdadeiro, executa estes comandos...
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 fechado)
        txdata(Switch 1 fechado)
        pause(1)
else
                                                ;caso falso executa o que está após else
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 aberto)
        txdata(Switch 1 aberto)
        pause(1)
end if
```

IF NOT OR WITH...

Sintaxe:

if or with switch(número_entrada_digital 1), switch(número_entrada_digital 2), switch(número_entrada_digital n), then



else

comandos 2

.

end if

Descrição:

Operação <u>or com</u> as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>or com</u> as entradas, for verdadeira, os comandos 1 serão executados, caso contrário, os comandos 2 serão executados.

Exemplo:

```
if or with switch(1),switch(2), then
                                                ;Lógica ou com switch(1) e switch(2)
        cld
                                                ;se verdadeiro, executa estes comandos...
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 fechado)
        txdata(Switch 1 fechado)
        pause(1)
else
                                                ;caso falso executa o que está após else
        cld
        pause(1)
        disp(1)(Switch 1 aberto)
        txdata(Switch 1 aberto)
        pause(1)
end if
```



Capítulo 4

Exemplos de Programação

Neste capítulo iremos estudar alguns exeplos de programação com a placa PLC 1001. Observe que em cada comando, há uma linha de comentários para facilitar o entendimento da mesma.

Exemplo 1 - Oscilando uma saída de relê

Este programa ficará ligando e desligando um relê interminávelmente. O tempo entre o ligar e desligar é de 1 segundo.

```
10
              Programa para Oscilar a Saída de um relê
      ;
2.0
                     Autor: Cerne Tecnologia
30
                     Data: 28/01/2005
40
50
60
                              ; liga a saída 1
      set(1)
     delay_ms(1000)
70
                              ; conta um tempo de 1 segundo
                              ; desliga a saída 1
80
      clr(1)
90
     delay_ms(1000)
                              ; conta um tempo de 1 segundo
100
                              ; volta para o início do comando
     goto 0
```

Exemplo 2 - Botão e Led

Este programa irá acender o led1 da placa assim que a entrada 1 ficar verdadeira.

```
10
                     Programa Botão e Led
20
                     Autor: Cerne Tecnologia
     ;
30
                        Data: 28/01/2005
40
50
      if switch(1) then
                                    ; entrada 1 está ativa?
60
           set(led1)
                                    ; sim, então liga led1
70
      end if
                                    ; fim do se
80
                                    ; entrada 1 está aberta?
90
     if not switch(1) then
100
            clr(led1)
                                    ; sim, então desliga led1
110
     end if
                                    ; fim do se
120
130
     goto 0
                                    ; volta para o início
```

Exemplo 3 - Mensagem no display

Este programa irá apresentar uma mensagem no display LCD da placa

```
10  ; Programa Mensagem no Display
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 28/01/2005
40
50  disp(1)(PCL 1003)  ; mostra na linha 1 "PCL 1003"
60  disp(2)(Projeto Nacional) ; mostra na linha 2 "Projeto...
```



Exemplo 4 - Mensagem no display e Entradas

Este programa irá apresentar uma mensagem no display LCD caso a entrada 3 seja acionada.

```
10
      ; Programa que apresenta mensagem se chave estiver on
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
      ; Data: 28/01/2005
30
40
50
      if switch(5) then
60
            cld
70
            disp(1)(Chave 5 on!)
80
            delay_ms(1000)
30
            cld
      end if
90
100
110
      goto 0
```

Exemplo 5 - Rotacionando uma mensagem no display

Este exemplo apresenta uma mensagem no display e depois fica rotacionando a mesma.

```
10
      ; Programa para rotacionar mensagens no display
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
      label1 for novamente
                                     ; define um label
60
70
      disp(1)(PCL 1003)
                              ; mostra na linha 1 a mensagem
90
      novamente
100
            rotate display to right
110
            delay_ms(500)
120
            rotate display to right
130
            delay ms(500)
140
            rotate display to right
            delay_ms(500)
150
160
           rotate display to left
170
            delay_ms(500)
180
            rotate display to left
190
            delay_ms(500)
200
            rotate display to left
210
            delay_ms(500)
220
            goto novamente
```

Exemplo 6 - Transmissão de Dados pelo Canal Serial

Este programa irá transmitir dados pelo canal serial continuamente a uma taxa de 9600 bps.

```
10
            Programa de Transmissão de Dados pelo Canal Serial
20
                       Autor: Cerne Tecnologia
                        Data: 28/01/2005
30
      ;
40
                                    ; transmite "PCL 1003"
50
            txdata(PCL 1003)
                                     ; espera 1000 ms
60
            delay_ms(1000)
                                    ; volta para 0
70
            goto 0
```



Exemplo 7 - Recepção de Dados pelo Canal Serial

Este programa irá receber dados do canal serial e dependendo do caracter que receber irá ligar/desligar um dos 2 relês da placa e mostrar uma mensagem no display.

```
10
      ; Programa de Recepção de Dados
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
60
      if rxdata$="A" then
                              ; caracter recebido é o
                                                            "A"?
70
                               ; sim, então liga o relê 1
            set(1)
           disp(1)(Rele 1 On); mostra mensagem na linha
80
90
     end if
                                   ; fim do se
100
      if rxdata$="B" then
                               ; caracter recebido é o "B"?
110
120
                                ; sim, então desliga o relê 1
            clr(1)
130
           disp(1)(Rele 1 Off); mostra mensagem na linha 1
140
      end if
                                    ; fim do se
170
      if rxdata$="C" then
                              ; caracter recebido é o "C"?
150
180
                               ; sim, então liga o relê 2
            set(2)
           disp(1)(Rele 2 On); mostra mensagem na linha 1
190
200
      end if
                              ; fim do se
210
      if rxdata$="D" then
220
                              ; caracter recebido é o "D"?
                              ; sim, então desliga o relê 2
230
           clr(2)
240
           disp(1)(Rele 2 Off); mostra mensagem na linha 1
250
     end if
                             ; fim do se
260
270
                              ; volta para início do programa
           goto 0
160
```

Exemplo 8 - Utilizando a Data e Hora da Placa

A PCL 1003 possui internamente um relógio de data e hora que permite ao usuário controlar a data e hora do dia. Este relógio de alta precisão já tem tratamento para ano bissexto. Neste próximo exemplo iremos apresentar a data e hora no display. Quando a hora passar um valor, um dos relês irá acionar para liga por-exemplo uma sirene.

```
10
               Programa de Controle de Data e Hora
      ;
20
                    Autor: Cerne Tecnologia
30
                      Data: 28/01/05
40
50
           disp(1)(date$)
                             ; mostra na linha 1 a data
60
           disp(2)(time$)
                             ; mostra na linha 2 a hora
70
80
      if time$>"12 00" then
                            ; se passou do meio-dia então...
                              ; liga o relê 1
90
           set(1)
100
      end if
                              ; fim do se
110
120
     goto 0
                             ; volta para início do programa
```



Exemplo 9 - Utilizando o Cronômetro

Neste exemplo veremos um exemplo para medir um determinado intervalo de tempo com o comando stopwatch\$.

```
; Programa para medir um determindao intervalo de tempo
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 28/01/05
30
40
                         ; entrada 1 está fechada?
50
    if switch(1) then
60
          clear stopwatch ; sim, então limpa o cronômetro
70
     end if
                         ; fim do se
80
     90
100
110
     end if
120
                         ; entrda 3 está fechada?
130
     if switch(3) then
                         ; sim, então pára o
140
          stop stopwatch
                                               cronômetro
     end if
150
                               ; fim do se
160
170
     disp(1) (Medicao do Tempo); mostra mensagem no display
180
     disp(2)(stopwatch$) ; mostra na linha 2 a
190
     goto 0
                          ; volta para o início
```

Exemplo 10 - Implementando um controle de semáforo

Neste exemplo iremos implementar um controle de semáforo.

```
10 cld
                                 ; limpa o display
20 clr(all)
                                ; desliga todos os relés
disp(1)(Semaforo)
                                ; escreve no mensagem
disp(2)(Verde)
                                ; no display
set (1)
                                ; liga o relé 1
txdata(Semaforo Verde Acionado); envia para o canal serial
delay_seg(10)
                                ; Espera 10 s
clr(1)
                                ;desliga o semáforo verde
cld
                                ;limpa o display
disp(1)(Semaforo)
                                ;escreve mensagem
disp(2)(Amarelo)
set (2)
                                 ;liga o relê 2
txdata(Semaforo Amarelo Acionado) ; transmite dados
                                    ;aguarda 2 segundos
delay_seg(2)
clr(2)
                                    ;desliga o relé 2
cld
                                    ;limpam lcd
disp(1)(Semaforo)
                                    ; mostra mensagem
disp(2)(Vermelho)
                                    ; no display
                                    ; liga o relê 3
set(3)
txdata(Semaforo Vermelho Acionado); transmite dados
                                    ; espera 5 segundos
delay_seg(5)
goto 0
                                    ; volta para o início
```

Exemplo 11 - Medindo Velocidades Externas

Este exemplo demonstra como deve-se proceder para medir uma velocidade externa.

```
; Programa de Medição de Velocidade Externa
```



```
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/05
40
50
      space_default=200; distância entre os sensores é de 100m
      cld ; limpa o display
disp(1)(Medindo...) ; mostra mensagem
120
60
                       ; habilita a medição de velocidade
70
      on speed
                        ; limpa o lcd
80
90
      disp(1)(speed$); mostra o valor da medição de velocidade
100
      delay_ms(2000)
                              ; aguarda 2 segundos
130
      goto 0
                              ; volta para o início do programa
```

Exemplo 12 - Contador de Pulsos

Este exemplo irá demonstrar os passos necessários para a contagem de pulsos externos.

```
; Programa para medição de pulsos externos
10
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 28/01/2005
30
40
50
     input6 as pulse_counter$; config. entrda 6 como contador
60
     label1 for again ; define label1
100
     begin pulse_counter$
190
120
     again
110
70
     disp(1)(pulse_counter$); apresenta o contador de pulsos
80
170
                                   ; entrada 1 é verdadeira?
     if switch(1) then
130
           clear pulse_counter$
                                   ; sim, então limpa contador
140
     end if
                                    ; fim do se
150
                                   ; entrada 2 é verdadeira?
160
     if switch(2) then
200
           stop pulse_counter$ ; sim, então pára a contagem
210
     end if
                                   ; fim do se
220
230
     goto again
                                   ; salta para again
```

Exemplo 13 - Frequêncímetro

Esta placa vêm equipada com um medidor de frequência externo. Vejamos um exemplo deste fantástico módulo.

```
10
      ; Programa para medição de frequências externas
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 28/01/2005
40
50
     input6 as frequecimeter; config. entrada6 como
                       ; frequencímetro
60
     label1 for again
                             ; define label 1
70
80
     again
90
100
           disp(1)(freq$) ; apresenta a frequencia medida
110
           goto again
                            ; salta para again
```



Exemplo 14 - Módulo Contador

Este módulo se parece um pouco com o contador de pulsos, diferindo que neste a recarga de dados é automática além de a informação de contagem encerrada ser informada por meio de flags.

```
10
      ; Programa Contador de Pulsos externo com recarga
; automática
20
    ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 28/01/2005
30
40
50
      input6 as counter
60
      counter (1000)
70
      label1 for again
80
90
      again
100
             if counter then
110
                   disp(1)(Contou 200 pulsos!)
120
                   delay_ms(2000)
130
                   cld
140
             end if
150
             goto again
```

Exemplo 15 - Chamando um Telefone

Este exemplo demonstra como deve ser feito para se fazer uma chamada de algum telefone pela linha telefônica. Neste caso, toda vez que a entrada 4 for pressionada haverá uma chamada de telefone via o relê 1.

```
10
     ; Programa para demonstrar o comando para chamar um
; telefone
20
    ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 28/01/2005
30
40
50
     if switch(4) then
                                   ; chave 4 está pressionada?
60
           disp(1)(Chamando Telefone)
100
           callphone(88316621) ; sim, então chama telefone
120
           cld
70
     end if
80
     goto 0
90
```

Exemplo 16 - Implementando um Jogo de Palavras

A PCL1003 vem equipada com um jogo educativo de palavras. Esta pode ser acessada através do comando game. Caso o jogador tenha ganho a partida, o comando game será positivo, caso contrário negativo.

```
10  ; Programa para demonstrar a utilização do jogo de
; palavras
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 28/01/2005
40
50  disp(1)(Boa Partida!)  ; apresenta mensagem
60  delay_ms(2000)  ; espera 2 segundos
```



```
70
     game
                                   ; chama o jogo
80
100
     if not game then
                                   ; se jogador perdeu...
                                   ; limpa o display
110
           cld
120
           disp(1)(Voce perdeu...); apresenta mensagem
                                   ; espera 2 segundos
130
           delay_ms(2000)
     end if
140
                                   ; fim do se
150
                                   ; se jogador ganhou...
160
     if game then
170
           cld
                                   ; limpa o display
           disp(1) (Voce Ganhou!)
180
                                  ; apresenta mensagem
           delay_ms(3000)
                                  ; espera 2 segundos
190
200
     end if
                                   ; fim do se
210
240
                                   ; limpa o lcd
     cld
250
     disp(1)(Deseja Continuar?)
                                   ; apresenta mensagem
260
220
                                   ; faça
                                  ; sem operação
230
           no operation
270
     while not switch(4)
                                   ; enquanto a chave 4
                             ; estiver aberta
280
     goto 0
                                   ; salta para o endereço 0
```

Exemplo 17 - Atribuindo valores e constantes as variáveis

Neste exemplo veremos como deve se proceder para atribuir um valor ou uma constantes a algumas variáveis dos sitema como as inteiras, as de duas casas decimais e uma casa decimal.

```
; Programa de atribuição de valores as variáveis
     ; Autor: Cerne Tecnologia
20
     ; Data: 29/01/2005
30
40
50
              ; atribui a constante pi a variável
60
     b@=e
              ; atribui a constante e(exponencial) a variável
70
               ; atribui a constante g(gravidade) a variável
                                                                80
     disp(1)(Variavel a@ ); apresenta mensagem
90
                        ; apresenta conteúdo da variável
100
     disp(2)(a@)
110
     delay_ms(2000)
                          ; espera tempo
120
130
     disp(1)(Variavel b@); apresenta mensagem
140
     disp(2)(b@)
                          ; apresenta conteúdo da variável
     delay_ms(2000)
150
                          ; espera tempo
160
170
     disp(1)(Variável c@) ; apresenta mensagem
190
     disp(2)(c@)
                            ; apresenta conteúdo da variável
```

Exemplo 18 - Calculando a hipotenusa de um triângulo

Neste exemplo iremos utilizar um pouco as funções matemáticas quea PCL nos oferece. Começemos pelo cálculo da hipotenusa.

```
10  ; Programa para Calcular a hipotenusa de ângulo
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 28/01/2005
40
50  ; Atenção!!!
60  ; a hipotenusa é o a% enquanto os catetos
```



Exemplo 19 - Calculando o Perímetro e a Área de um Círculo

Vamos agora demonstrar as diretrizes para calcular o Perímetro e a Área de umcírculo.

```
; Programa para Cálculo de Perímetro e Área de um Círculo
10
     ; Autor: Cerne Tecnologia
20
     ; Data: 28/01/2005
30
40
50
     ; Atenção!!!
60
     ; O raio deve estar previamente
     ; carregado em b%!
70
80
     b%=3
                             ; raio igual á 3
90
     a@=circunf(b%)
                             ; calcula a circunferência
100
                             ; apresenta resultado
110
     disp(1)(a@)
     a@=area_circunf(b%)
                            ; calcula a área
120
130
     disp(2)(a@)
                             ; apresenta resultado
```

Exemplo 20 - Calculando o Fatorial de um Número

Neste tópico iremos calcular o fatorial de um número. O máximo suportado pela placa é até o fatorial de 8.

```
; Programa para Cálculo de Fatorial
10
      ; Autor: Cerne Tecnologia
20
      ; Data: 28/01/2005
30
40
50
      a%=0!
60
      disp(1)(a%)
70
      delay_ms(1000)
80
90
      b%=1!
100
      disp(1)(b%)
110
      delay_ms(1000)
120
130
      c%=4!
140
      disp(1)(c%)
150
      delay_ms(1000)
```

Exemplo 21 - Soma, Subtração, Produto e Divisão com constantes

Neste exemplo iremos somar valores constante as variáveis.

```
; Programa que demonstra as quatro operações básicas; Autor: Cerne Tecnologia; Data: 29/01/2005

a%=1000; atribui 1000 á variável
disp(1)(Antes da soma); apresenta mensagem
disp(2)(a%); apresenta variável
```



```
80
       delay_ms(2000)
                                    ; espera um tempo
90
                                    ; soma 1500 a variável
100
      a%=a%+1500
      disp(1) (Depois da soma); apresenta mensagem disp(2) (a%); apresenta variável delay_ms(2000); espera um tempo
110
120
130
140
                                    ; subtrai 200 da variável
150
      a%=a%-200
170
      disp(1)(Apos Subtracao); apresenta mensagem
                        ; apresenta variável
; espera tempo
180
      disp(2)(a%)
190
      delay_ms(2000)
200
      a%=a%*4 ; multiplica o último valor por 4 disp(1)(Apos Multipli) ; apresenta mensagem disp(2)(a%) ; apresenta variável delay_ms(2000) ; espera tempo
210
220
230
240
260
                                    ; divide a% por 2
250
      a%=a%/2
       disp(1)(Apos Divisao); apresenta mensagem
270
280
       disp(2)(a%) ; apresenta variável
```

Exemplo 22 - Soma, Subtração, Produto e Divisão com Variáveis

Agora iremos fazer as mesmas operações acima, porém entre as vairáveis.

```
10; Programa que demonstras as quatro operações com Variáveis
20; Autor: Cerne Tecnologia
30; Data: 29/01/2005
40
                                ; atribui a variável a% 1000
      a%=1000
50
      general=a%; a variável geral é igual a 1000
60
    b%=200 ; atribui 200 a variável b% general=general+b% ; soma general mais b%
70
80
      a%=general; a% recebe general disp(1)(a%); o resultado é 1200
90
      delay_ms(2000); o resultado é 1200
100
                                ; aguarda 2 segundos
110
120
                             ; atribui 500 a variável c%
130
     c%=500
     c%=500 , attibut 500 general=a% ; general recebe a%
140
150
     general=general-c%; subtrai general menos c%
     a%=general ; a% recebe general
      disp(1)(a%); o resultado é 700 delay_ms(2000)
160
170
     disp(1)(a%)
180
                                 ; aguarda 2 segundos
190
200
                           ; atribui 4 a variável d%
     general=a%
                           ; general recebe a%
210
     general=general * d% ; multiplica general * d%
220
    a%=general ; a% recebe general disp(1)(a%) ; o resultado é 2800 delay_ms(2000) ; aguarda 2 seg
230
240
250
                                 ; aguarda 2 segundos
260
      e%=10 ; atribui 10 a variável
general=a% ; general recebe a%
general=general / e% ; divide general por e%
270
280
290
      a%=general ; a% recebe general disp(1)(a%) ; o resultado é 280
300
310
     disp(1)(a%)
```

Exemplo 23 - Calculando a Porcetagem



Este exemplo permitirá que se calcule a porcentagem de uma variável mais um valor dedinido por uma constante.

```
10
      ; Programa para Calculo de Porcentagem
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 29/01/2005
40
50
      a%=1000
                          ; atribui 1000 a a%
      a%=a%+40% ; a% é igual a 1400 disp(1)(a%); apresenta o valor do cálculo
60
70
80
      delay_ms(1000)
                        ; aguarda tempo
90
      b%=10000
                   ; atribui 10000 a a%
                   ; a% é igual a 17000
100
      b%=b%+70%
      disp(1)(b%); apresenta o valor do cálculo
110
```

Exemplo 24 - Tirando a Raiz de um número

Este exemplo irá calcular a raiz de um número e apresentar no display após o cálculo.

```
; Programa para retirar a raiz quadrada de um número
; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005

a%=100 ; atribui 100 a a%
a%=square a% ; calcula a raiz e salva em a%
disp(1)(a%); apresenta o resultado
```

Exemplo 25 - Calculando a Potência de um Número

Neste exemplo iremos calcular a potência de um número mediante ao valor atribuído á variável e elevaremos o mesmo á uma constante.

```
10  ; Programa para Calculo de potência
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 29/01/2005
40
50  a%=2  ; atribui 2 a variável
60  a%=a% ^ 20  ; eleva o número a 10
70  disp(1)(a%) ; o resultado é 1024
```

Exemplo 26 - Testes condicionais com variáveis

Neste exemplo iremos fazer testes com os valores armazenados nas variáveis.

```
; Programa de Teste Condicional com Variáveis
10
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
      ; Data: 29/01/2005
30
40
50
      f%=101
                        ; atribui 100 a variável
60
70
      if f%<100 then
                     ; se for menor que 100...
80
            disp(1) (E menor que 100) ; apresenta mensagem
90
                                     ; espera 1 segundo
           delay_ms(1000)
100
      end if
                                     ; fim do se
110
120
      if f%>100 then
                      ; se for maior que 100...
130
            disp(1) (E maior que 100); apresenta mensagem
```



Exemplo 27 - Seleção de Casos com Variáveis

Neste exemplo veremos como devemos proceder para fazermos uma seleção de casos com as variáveis.

```
; Programa para demonstrar o uso do Select Case
      ; Autor: Cerne Tecnologia
20
      ; Data: 29/01/2005
30
40
50
     d%=5000
                               ; atribui 10000 a d%
60
70
      select case d%
                               ; seleção de casos com d%
80
            case 1000 ; caso seja 1000...
90
100
                  disp(1)(E 1000) ; apresenta mensagem
110
                               0) ; aguarda tempo
; fim do case
120
                  delay_ms(1000)
130
                  break
140
150
            case 5000
                               ; caso seja 5000...
160
170
                  disp(1) (E 5000) ; apresenta mensagem
                                   ; aguarda tempo
180
                  delay_ms(1000)
190
                               ; fim do case
                  break
200
210
            case 10000
                               ; caso seja 10000...
220
230
                  disp(1)(E 10000); apresenta mensagem
                  delay_ms(1000) ; aguarda tempo
break ; fim do case
240
250
                  break
260
270
            else select
                               ; caso não seja nenhum...
280
290
                  disp(1) (Nao encontrado) ; apresenta mensagem
300
                  break
310
320
     end select
330
```

Exemplo 28 - Operações Lógicas com Variáveis

Neste exemplo veremos como aplicar as operações lógicas nas variáveis inteiras do sistema.

```
10  ; Programa para demonstrar as operações lógicas
20  ; com as variáveis do sistema
30  ; Autor: Cerne Tecnologia
40  ; Data: 29/01/2005
```



```
50
60
     a%=65535
                      ; atribui valor a variável
     disp(1)(a%)
     disp(1)(a%) ; apresenta o conteúdo da variável delay_ms(1000) ; espera 2 segundos
70
80
90
     a\%=a\% and 255 ; lógica and com constante
                     ; apresenta conteúdo da variável
100
     disp(1)(a%)
110
     delay_ms(1000)
                      ; espera 2 segundos
140
150
     a%=1
                      ; atribui constante a variável
     a%=a% or 2
160
                     ; lógica or com constante
     disp(1)(a%)
170
                     ; apresenta conteúdo da variável
                     ; aguarda tempo
180
     delay_ms(1000)
190
200
     a%=255
                      ; atribui constante a variável
210
     a%=swap a%
                      ; inverte parte baixa pela alta
220
     disp(1)(a%)
                      ; apresenta conteúdo da variável
     delay_ms(1000)
                      ; aguarda tempo
230
240
     a%=1
250
                      ; atribui constante a variável
                      ; inverte o estado dos bits
260
     a%=not a%
     disp(1)(a%)
270
280
290
300
     a%=100
                      ; atribui constante a variável
     a%=a% xor 1
disp(1)(a%)
310
                      ; lógica xor com 1
                      ; apresenta conteúdo da variável
320
330
    delay_ms(1000)
                     ; aquarda tempo
```

Exemplo 29 - Atribuição nas Variáveis Caracter

Neste tópico vamos ver como é feita a atribuição de valores nas variáveis caracter.

```
10
     ; Programa de atribuição de
20
     ; Valores a variável caracter
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
60
     a$='p'
                            ; atribui caracter a a$
     b$='c'
                            ; atribui caracter a b$
70
     c$='1'
                            ; atribui caracter a c$
80
                            ; apresenta a$
     disp(1)(a$)
110
120
     delay_ms(1000)
                             ; espera 1 segundo
                             ; apresenta b$
     disp(1)(b$)
130
                            ; espera 1 segundo
140
     delay_ms(1000)
150
     disp(1)(c\$)
                            ; apresenta c$
    delay_ms(1000)
160
                            ; espera 1 segundo
```

Exemplo 30 - Transmissão de Variáveis Caracter pelo Canal Serial

Neste exemplo iremos abordar a transmissão das variáveis caracter pelo canal serial.

```
10
      ; Programa para demonstrar a transmissão
20
      ; de variáveis caracter pelo canal serial.
30
     a$='b'
40
                  ; carrega variável caracter
     txdata(a$) ; transmite a mesma pelo canal serial
50
60
70
     b$='A'
                 ; carrega variável caracter
      txdata(b$) ; transmite a mesma pelo canal serial
80
```



Exemplo 31 - Testes condicionais com as Variáveis Caracter

Neste exemplo vamos abordar o teste condicional com a variável caracter.

```
10
      ; Programa para demonstrar
      ; testes condicionais com as variáveis caracter
20
30
      ; Autor: Cerne Tecnologia
      ; Data: 29/01/2005
40
50
60
      e$='v'
70
80
      if e$='m' then
90
            disp(1)(Variavel igual)
100
            disp(2)(a 'm'
110
            delay_ms(2000)
120
      end if
```

Exemplo 32 - Seleção de casos com as Variáveis Caracter

Neste exemplo vamos abordar a seleção de casos com a variável caracter.

```
; Programa para demonstrar o uso da seleção
      ; de casos com a variável caracter
30
      ; Autor: Cerne Tecnologia
40
      ; Data: 29/01/2005
50
60
      a$='z'
                              ; atribui caracter
70
           case a$; se case 'm'; caso 'm'
80
      select case a$
                             ; seleção de casos de a$
90
                            ; liga relê 1
100
                  set(1)
110
                  break ; fim do case
                      ; caso 'o'
120
130
                  set(2)
                             ; liga o relê 2
                  break ; fim do case
140
150
            case 'z' ; caso 'z'
                            ; liga o relê 3
                  set(3)
160
170
                  break ; fim do case
180
      end select
                        ; fim de select
```

Exemplo 33 - Utilizando as funções CHR\$ e ASC\$

Neste exemplo vamos utilizar as funções CHR\$ e ASC\$ para atribuir valores as variáveis que não se encontram no teclado.

```
10
      ; Programa de demonstração da
20
     ; utilização das funções CHR$ e ASC$
30
      ; Autor: Cerne Tecnologia
      ; Data: 29/01/2005
40
50
60
      a%=asc$('A')
                      ; atribui o valor ASCII do 'A' em a%
      disp(1)(a%); apresenta no display
70
80
90
      a$=chr$(48); atribui o '0' a a$
      disp(2)(a$); apresenta no display
100
```



Exemplo 34 - Escrevendo na memória não volátel

O sistema possui 256 bytes de de memória de dados não voláteis, ou seja, após o sistema ter sido desligado, os dados não serão perdidos. Neste primeiro exemplo com estas memórias, iremos escrever alguns caracteres em posições específicas da memória.

```
; Programa exemplo para escrita
20
      ; de dados na memória não volátel
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 29/01/2005
40
50
                              ; aponta para o endereço 100
60
      addr memory=100
70
      write_memory(a)
                              ; escreve o caracter neste
80
                        ; endereço
```

Exemplo 35 - Lendo a memória não volátel

Agora iremos ler na mesma posição em que foi feita a escrita e compararmos se os valores estão corretos.

```
10
      ; Programa exemplo para
20
      ; demonstrar a leitura da memória
100
     ; Autor: Cerne Tecnologia
110
      ; Data: 29/01/2005
30
40
      addr_memory=100
                              ; aponta para o endereço
50
60
      if read_memory$='a' then ; caracter lido é o 'a'?
            disp(1) (Foi escrito o A!); sim, então apresenta
70
                                ; mensagem
                                      ; envia dado lido
90
            txdata(read_memory$)
80
      end if
                                       ; fim do se
```

Exemplo 36 - Comparador

Iremos utilizar nesta parte do manual, o comparador de tensão existente na placa. Para isso, devemos informar ao sistema qual será a tensão de referência utilizando o comando Vref. A tensão de referência deve ser um valor entre 0 e 5 VCC.

```
10
      ; Programa exemplo para demonstrar
20
      ; a utilização do comparador de tensão
30
                  ; define a tensão de referência em 2.2V
40
50
      label1 for again ; define um label
70
80
      again
90
         if comparator then ; se a tensão de entrada é maior...
60
            disp(1)(Tensao de Entrada); apresenta mensagem
100
           disp(2)(E maior!)
                                ; apresenta mensagem
190
         set(1)
                                 ; liga o relê 1
                                 ; fim do se
110
      end if
120
130
      if not comparator then ;se a tensão de entrada é menor...
            disp(1)(Tensao de Entrada); apresenta mensagem
140
150
           disp(2)(E menor!) ; apresenta mensagem
                                       ; desliga o relê 1
200
           clr(1)
160
      end if
                                 ; fim do se
170
180
         goto again
                                 ; salta para again
```



Exemplo 37 - Leitura de Tensão externa

Agora iremos ler uma tensão externa e verificar se ela ultrapassou um valor. Caso tenha ultrapassado, iremos transmitir uma mensagem pelo canal serial, ligar um relê e mostrar uma mensagem.

```
10
      ; Programa de Leitura de Tensão externa
2.0
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 29/01/2005
40
50
      if ad_{read} > 3.00 then ; se a tensão de entrada for
                        ; maior que 3 Volts...
60
                              ; liga o relê 1
70
            set(1)
80
            disp(1)(Maior que 3 V); mostra mensagem
90
            txdata(Passou 3 Volts) ; transmite dados
100
110
      end if
                              ; fim do se
120
130
      goto 0
                              ; volta para o início
```

Exemplo 38 - Comparador de Janela

Este fantástico comando permite que verifiquemos se a tensão de entrada está entre dois limites. Caso estyeja, o teste condcional será verdadeiro e os comandos subsequentesserão executados.

```
10
      ; Programa exemplo para
20
      ; demonstrar a utilização do
30
      ; comparador de janela
40
50
      if ad_read$>2.00 and ad_read$<4.00 then ; se a medição
                                    ; estiver nessa faixa...
60
70
                                    ; inverte o estado do relê1
            toggle(out(1))
80
            txdata(Esta na faixa)
                                    ; transmite dados
90
100
      end if
                                    ; fim do se
110
120
      goto 0
                                    ; volta para o início
```

Exemplo 39 - Controle por PWM

A PCL 1003 vem com um módulo PWM para controle externo. O PWM pode ser usado por-exemplo para controlar a velocidade de um motor. O duty-cycle é ajustável por software.

```
10
     ; Programa para controle do PWM
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 29/01/2005
30
40
50
     if switch(1) then ; se chave 1 pressionada...
                          ; duty-cycle é 0
60
           pwm(0)
70
     end if
                          ; fim do se
80
90
     if switch(2) then ; se chave 2 pressionada...
100
                         ; duty-cycle é 25%
          pwm(25)
110
     end if
                          ; fim do se
```



```
120
130
     if switch(3) then ; se chave 3 pressionada...
     pwm(50) ; duty-cycle é 50%
140
150
     end if
                         ; fim do se
160
170
     if switch(4) then ; se chave 4 pressionada...
                         ; duty-cycle é 75%
180
      pwm(75)
190
     end if
                         ; fim do se
200
     if switch(5) then ; se chave 5 pressionada...
210
220
       pwm(100) ; duty-cycle é 100%
     end if
                         ; fim do se
230
240
250
     goto 0
                         ; volta para o início
```

Exemplo 40 - Saída de Tensão

A PCL ainda tem uma saída de tensão de 0 á 5V ajustável por software. Vejamos um exemplo deste módulo.

```
10
      ; Programa exemplo para demonstrar
      ; a saída de tensão externa
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia ; Data: 29/01/2005
30
40
50
60
      if rxdata$='A' then
                              ; se recebeu o 'A'...
                              ; saída de OV
70
         out_voltage(0)
      end if
80
                               ; fim do se
90
100
      if rxdata$='B' then
                               ; se recebeu o 'B'...
           out_voltage(1.21) ; saída de 1.21 V
110
                                ; fim do se
120
      end if
130
      if rxdata$='C' then
140
                               ; se recebeu o 'C'...
         out_voltage(2.45) ; saída de 2.45 V
150
                                ; fim do se
160
170
180
      if rxdata$='D' then
                               ; se recebeu o 'D'...
190
           out_voltage(4.10) ; saída de 4.1 V
210
      end if
220
230
      goto 0
```

Exemplo 41 - Desligando a placa automaticamente

O Comando Shutdown permite que a placa seja desligada passado algum tempo fornceido em segundos. Vejamos uma aplicação.

```
10
      ; Programa para desligar a placa
20
      ; após um determinado horário
30
     disp(1)(time$)
40
                              ; apresenta a hora
50
60
      if time$>"22_00" then ; se passou das 22:00...
70
           shutdown on ; programa para desligar em 1 minuto
80
      end if
                              ; fim do se
90
100
     goto 0
                              ; volta para início
```



Exemplo 42 - Apresentando o mês corrente

A PCL 1003 possui internamente um calendário do mês vigente e este pode ser apresentado no display.

```
10
      ; Programa para apresentar
20
      ; o mês corrente
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
      ; Data: 29/01/2005
50
                             ; apresenta a hora
60
     disp(1)(time$)
      disp(2)(date$)
70
                             ; apresenta a data
80
      disp(2)(month$)
                             ; apresenta o mês
90
     goto 0
                              ; volta para o início
```

Exemplo 43 - Utilizando o Terminal

Neste exemplo aprenderemos a utilizar o comando Terminal. Este fantástico comando permite que os dados digitados no teclado o seu pc sejam enviados ao display da PCL.

```
10  ; Programa para demonstrar a
20  ; utilização do comando terminal
70  ; Autor: Cerne Tecnologia
80  ; Data: 29/01/2005
30
40  term 20  ; fica no comando term por 10 segundos
50  cld  ; limpa o display
60  disp(1) (Fim do Processo) ; apresenta "Fim do Processo"
```

Exemplo 44 - Chamando Rotinas

Agora iremos chamar aprender a chamar rotinas com a AutoEasy. As rotinas diminuem o espço da memória de programa, pois podem ser utilizadas em comum por vários processos no programa.

```
; Programa exemplo para demonstrar
2.0
     ; a utilização das chamadas de programa
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 29/01/2005
50
60
     label1 for limpa_display ; define label1
                              ; define label2
     label2 for mostra_tela 1
70
80
     label3 for transmite_dados ; define label3
90
100
     call mostra_tela
                        ; chama rotina
                           ; chama rotina
110
     call transmite_dados
     call limpa_display
                              ; chama rotina
120
     130
                              ; espera 1 segundo
140
150
     call transmite_dados
                              ; chama rotina
                               ; chama rotina
160
     call limpa_display
170
                         ; fim
180
190
     mostra_tela
```



```
200
           disp(1) (Teste do Call)
210
           return
                                 ; retorno de sub-rotina
220
230
    transmite dados
240
           txdata(Teste do Call)
250
                                 ; retorno de sub-rotina
           return
260
     limpa_display
270
280
           delay_ms(1000)
290
           cld
320
           return
                                 ; retorno de sub-rotina
```

Exemplo 45 - Apresentando o conteúdo de uma variável em outras bases

A PCL pode apresentar e transmitir o conteúdo de uma variável em: binário, decimal, octal e hexadecimal. Vamos acompanhar nesnte exemplo como isto é possível

```
; Programa para apresentar
20
     ; o conteúdo da variável em outras bases
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 29/01/2005
40
50
60
                      ; carrega variável com 100
70
     disp(1) (Valor em decimal); apresenta mensagem
80
     disp(2)(a%); apresenta conteúdo em decimal
90
     delay_ms(2000) ; aguarda 2 segundos
             ; limpa oʻdisplay
100
110
     disp(1)(Valor em binario); apresenta mensagem
120
     disp(2)(bin$(a%)); apresenta conteúdo em binário
                         ; aguarda 2 segundos
130
     delay_ms(2000)
                   ; limpa o display
140
     cld
150
     disp(1)(Valor em Hexadecimal); apresenta mensagem
     disp(2)(hex$(a%)); apresenta conteúdo em hexa
160
                       ; aguarda 2 segundos
170
     delay_ms(2000)
                  ; limpa o display
180
     cld
190
     disp(1)(Valor em octal) ; apresenta mensagem
200
     disp(2)(oct$(a%)); apresenta conteúdo em octal
210
     delay_ms(2000)
                             ; aguarda 2 segundos
```

Exemplo 46 - Atribuindo um número atômico, massa e eletrosfera á uma variável inteira

Neste exemplo iremos atribuir as variáveis a%, b% e c% o número atômico, a massa e a eletrosfera do elmento químico Hidrogênio.

```
; Programa de atribuição de número atômico,
     ; massa e eletrosfera a uma variável
20
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
60
                       ; atribui a a% o Z de H
     a%=z(H)
70
     b%=mass(H) ; atribui a massa de H
                ; atribui a eletrosfera de H
80
     c%=elet(H)
90
                 ; limpa o display
     cld
100
     disp(1)(
                Hidrogenio ); apresenta mensagem
                               ; espera 2 segundos
110
     delay_ms(2000)
120
180
                       ; limpa o display
130
     disp(1)(Numero Atomico); mostra mensagem
140
     disp(2)(a%) ; mostra conteúdo de a%
                            ; espera 2 segundos
150
     delay_ms(2000)
```



```
160
      disp(1)(Massa)
disp(2)(b%)
delay_ms(2000)

; limpa o display
; mostra mensagem
; mostra conteúdo de b%
170
                              ; mostra mensagem
190
200
210
                                    ; espera 2 segundos
220
230
                              ; limpa o display
240
       disp(1)(Eletrosfera) ; mostra mensagem
250
       disp(2)(c%)
                                      ; mostra conteúdo de c%
```

Exemplo 47 - Medidor de RPM Externo

Agora iremos apresentar um exemplo bem interessante, um medidor de RPM. Vamos utilizar o comando RPM para esta função.

```
; Programa de Medição de
     ; RPM Externo
2.0
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
     aletas_default=10
60
                           ; define número de aletas
70
     label1 for again ; define label
80
     input6 as rpm
                           ; define a entrada 6 como RPM
90
100
    again
110
           disp(1)(RPM$) ; apresenta o RPM no display
120
           goto again
```

Exemplo 48 - Atribuindo Seno, Cosseno, Tangente, Cossecante, Secante e Cotangente as Variáveis

Agora iremos atribuir os valores supracitados as variáveis. Observem.

```
; Programa de Atribuição de
      ; Seno, Cosseno, Tangente, Cossecante,
      ; Secante e Cotangente as variáveis
30
40
     ; Autor: Cerne Tecnologia
      ; data: 29/01/2005
50
60
                        ; atribui seno de 45
; atribui coseno de 30
; atribui tangente de 10
; atribui secante de 70
70
       a@=sin(45)
      b@=cos(30)
80
90 c@=tan(10)
100 d@=sec(70)
                           ; atribui tangente de 10
                                  ; atribui cosecante de 80
110
     a@=cosec(80)
120
      a@=cotan(15)
                                   ; atribui cotangente de 15
```

Exemplo 49 - Atribuindo Logarítmo, Logarítimo Neperiano e Exponencial as Variáveis

Agora iremos atribuir os valores supracitados as variáveis. Observem.

```
10  ; Programa de atribuição de
20  ; Exponencial, Logaritmo Neperiano e na Base 10
30
40  a@=exp(2)
50  b@=ln(2)
60  c@=log(10)
```



Exemplo 50 - Trabalhando com números randômicos

A PCL 1003 vem com um gerador de números randômicos. Vejamos um exemplo.

```
; Programa para ler números
10
20
      ; randômicos
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
40
      ; Data: 29/01/2005
50
60
      a%=random$
                        ; lê o valor randômico
                        ; apresenta no display
70
      disp(1)(a%)
                        ; espera 300 ms
80
      delay_ms(300)
90
      goto 0
                        ; volta para o início
```

Exemplo 51 - Voltímetro

A PCL 1003 tem um módulo de medição de tensão externa. Vamos ver como utiliza-lo.

```
; Programa exemplo para demonstrar a
; utilização do módulo voltímetro
; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005

disp(1)(ad_read$(voltage)); apresenta valor medido
goto 0
```

Exemplo 52 - Medição de Velocidade Angular

A PCL 1003 também pode medir velocidades angulares externas. Para isso, a entrada 6 deve estar configurada para o modo frequencímetro e a entrada de pulsos ligada neste. Vejamos o exemplo.

```
10
      ; Programa para medição de
      ; velocidade angular
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
30
40
50
60
      input6 as frequecimeter; entrada 6 como frequencímetro
      label1 for again ; define label1
70
80
      again
90
            a@=ang speed$
                              ; variável recebe and_speed$
100
            disp(1)(a@); apresenta o conteúdo da variável
110
            goto again ; salta para again
```