# Manual de Programação em Português





# <u>Índice</u>

# Capítulo 0 – Aspectos da PCL 1001

# Capítulo 1 - Comandos e Funções da PCL1001

- 1.1 Acionando as saídas
- 1.2 Lendo as entradas
- 1.3 Comunicação Serial
- 1.4 Data e Hora
- 1.5 Atrasos
- 1.6 PWM
- 1.7 Acesso ao display
- 1.8 Velocímetro
- 1.9 Contador
- 1.10 Frequencímetro
- 1.11 Comparador
- 1.12 AD
- 1.13 DA
- 1.14 Cronômetro
- 1.15 Matemática
- 1.16 Jogo de Palavras
- 1.17 Periodímetro
- 1.18 Velocidade Angular
- 1.19 Memória EEPROM
- 1.20 Chamada de Telefone
- 1.21 Chamadas rotinas e saltos
- 1.22 Controle da Máquina
- 1.23 Variáveis
- 1.24 Constantes Químicas
- 1.25 Controle da Saída



# **Capítulo 2 – Controle de Fluxo**

- 2.1 Laço ENQUANTO
- 2.2 Laço REPITA
- 2.3 Seleção de Casos

# Capítulo 3 - Operadores Lógicos e Estruturas Condicionais Lógicas

- 3.1 Operadores
- 3.2 Estruturas Condicionais Lógicas

# Capítulo 4 – Exemplos de Programação



# Capítulo 0

# Aspectos da PCL 1001

A PCL 1001 é um projeto nacional de baixo custo que agrega várias comandos que facilitam a programação de qualquer evento em uma linguagem de fácil entendiimento chamada *AutoEasy*. Ao adquirir a PCL o desenvolvedor pode baixar pela Internet a da AutoEasy para desenvolvimento dos seus trabalhos.

Esta placa pode ser usada em diversos modos, como:

- Robótica Educacional;
- Mecatrônica;
- Controle de Processos Industriais;
- Automação Residencial;
- Controle de Aquários;
- Segurança;
- Sua imaginação...

Em seguida podemos apreciar os aspectos de hardware principais da PCL 1001:

- 6 entradas de contato seco;
- 5 saídas energizadas com controle de reversão;
- 1 saída de contato seco;
- Mostrador LCD:
- Saída PWM;
- 2 saídas de Leds;
- AD Converter;
- DA Converter;
- RS-232 Full Duplex;
- Possibilidades de expansão de I/Os através da porta serial.
- Porta de Interface Paralela;
- Contas Matemáticas em 16 bits;



# Capítulo 1

# Comandos e Funções da PCL1001

# 1.1 Acionando as saídas

# **LIGAR**

### Sintaxe:

ligar(parâmetro)

# Descrição:

Este tipo de comando aciona o relê ou o led especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2. Caso o parâmetro do relê seja "todos", todos os relês serão acionados.

### **Exemplo:**

ligar(1); Liga relê 1ligar(2); Liga relê 2ligar(led1); Liga o Led1

# **INVERTER**

### Sintaxe:

inverter(parâmetro)

### Descrição:

Este tipo de comando inverte o relê especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6.

# Exemplo:

inverter(1) ; Inverte o relê 1 inverter(2) ; Inverte o relê 2

# **DESLIGAR**

### Sintaxe:

DESLIGAR(parâmetro)



### Descrição:

Este tipo de comando desliga o relê ou o led especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2. Caso o parâmetro do relê seja "TUDO", todos os relês serão desligados.

### **Exemplo:**

DESLIGAR(TUDO) ; Desliga todos os relês

DESLIGAR(1) ; Desliga relê 1
DESLIGAR(2) ; Desliga relê 2
DESLIGAR(led1) ; Desliga o Led1
DESLIGAR(led2) ; Desliga o Led2

### **OSCILAR**

### Sintaxe:

OSCILAR(parâmetro)

### Descrição:

Este comando oscila o relê ou o led especificado em parâmetro. O parâmetro deve ser um número entre 1 e 6 ou led1 ou led2.

### Exemplo:

OSCILAR(1) ; OSCILAR com freqüência de 1 HZ o relê 1
OSCILAR(2) ; OSCILAR com freqüência de 1 HZ o relê 2
OSCILAR(led1) ; OSCILAR com freqüência de 1 HZ o led1
OSCILAR(led2) ; OSCILAR com freqüência de 1 HZ o led2

### **TROCAR**

### Sintaxe:

TROCAR(parâmetro)

### Descrição:

Efetua a inversão do estado atual da saída. Caso a saída esteja ativa, a mesma irá desligar e vice-versa.

# Exemplo:

TROCAR(SAÍDA(1)) ; caso a saída 1 esteja ligada, a mesma irá desligar



# 1.2 Lendo as entradas

# SE SENSOR (número\_da\_entrada\_digital) ENTÃO

#### Sintaxe:

SE SENSOR (número\_entrada\_digital) ENTÃO

.

comandos 1

.

.

SENÃO

.

comandos 2

.

FIM DO SE

### Descrição:

Testa a condição atual da entrada definida em número\_entrada\_digital. Se for verdadeiro, executa os comanos 1. Se for falso, executa os comando 2. O número\_entrada\_digital deve ser um número entre 1 e 8.

### Exemplo:

SE SENSOR(1) ENTÃO
LIMPAR DISPLAY
Delay\_seg(1)
DISPLAY(1)(SENSOR 1 fechado)
TRANSMITIR(SENSOR 1 fechado)

;Testa entrada 1

;se verdadeiro, executa estes comando...

Delay\_seg(1) SENÃO

LIMPAR DISPLAY

Delay\_seg(1)

DISPLAY(1)(SENSOR 1 aberto)

TRANSMITIR(SENSOR 1 aberto)

Delay\_seg (1)

FIM DO SE

# ;se falso executa o que está após SENÃO

# SE NÃO SENSOR (número\_da\_entrada\_digital) ENTÃO

### Sintaxe:

SE NÃO SENSOR (número\_entrada\_digital) ENTÃO



comandos 1

SENÃO

comandos 2

FIM DO SE

### Descrição:

Testa a condição atual da entrada definida em número\_entrada\_digital. Se for falso, executa os comando 1. Se for verdadeiro, executa os comando 2. O número\_entrada\_digital deve ser um número entre 1 e 6.

### **Exemplo:**

```
SE NÃO SENSOR (1) ENTÃO
                                                        ;Testa entrada 1
       LIMPAR DISPLAY
                                                        ;se falso, executa estes comando...
       Delay seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOR 1 fechado)
       TRANSMITIR(SENSOR 1 fechado)
       Delay_seg (1)
SENÃO
                                          ;se verdadeiro executa o que está após
       LIMPAR DISPLAY
       Delay_seg (1)
       DISPLAY(1)(SENSOR 1 aberto)
       TRANSMITIR(SENSOR 1 aberto)
       Delay_seg (1)
FIM DO SE
```

# 1.3 Comunicação Serial

# **PAINEL**

### Descrição:

A PCL1001 pode comunicar-se com o painel PE01 externo conectado na porta serial. Para isso existe uma série de comandos que se corretamente seguidos farão o mesmo funcionar.

### Exemplo



Modo com painel ; prepara portta para funcionar no modo painel modo painel data ; prepara para funcionar para mostra a data

# **ACESSANDO A PLACA DE EXPANSÃO**

### Descrição:

A PCL1003 pode ter mais entradas e saídas, permitindo um total de 14 entradas e 14 saídas. Para isto, a placa de i/o deve estar conectada na rs232 da PCL. Os comando para ligar/desligar relês são os mesmos assim como os comando de teste de entrada digital.

### Exemplo

LIGAR(14) ; liga o relê 14 DESLIGAR(14) ; desliga o relê 14

SE SENSOR(7) ENTÃO ; se entrada 7 verdadeira...

# TRANSMITIR PROGRAMA

#### Sintaxe:

TRANSMITIR PROGRAMA

### Descrição:

Este comando envia pelo canal serial todo o programa gravado na memória EEPROM. Este comando é importante para debugação.

### **Exemplo:**

TRANSMITIR PROGRAMA ;envia pelo canal serial o programa residente na memória EEPROM.

# **ECOAR DADOS**

### Sintaxe:

ECOAR DADOS ON ou OFF

# Descrição:

Caso este comando esteja ativo, todos os caracteres recebidos pela serial da placa serão retornados pela mesma. O estado default é desligado.



# **TERMINAL**

#### Sintaxe:

TERMINAL (tempo)

### Descrição:

Apresenta no DISPLAY todos os caracteres recebidos do canal serial durante <tempo> em segundos. Caso tempo seja 0, o comando TERMINAL será executado infindavelmente.

# **TAXA RATE**

### Sintaxe:

TAXA(taxa de transmissão)

### Descrição:

Permite alterar o taxa de transmissão da máquina. Apenas dois TAXA rates estão disponíveis, o de 9600 e 19200 bps.

# Exemplo:

TAXA(9600) ; configura taxa de transmissão para 9600 bps (default) TAXA(19200) ; configura taxa de transmissão para 19200 bps

# TRANSMITIR BIN

### Sintaxe:

TRANSMITIR(bin\$(variável))

# Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em binário especificada em variável.

### **Exemplo:**

a%=1000 ; carrega a% com 1000

TRANSMITIR(bin\$(a%)) ; envia o mesmo pelo canal serial em binário

# TRANSMITIR HEX

### Sintaxe:



TRANSMITIR(hex\$(variável))

# Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em hexadecimal especificada em variável.

# Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

TRANSMITIR(hex\$(a%)) ; envia o mesmo pelo canal serial em hexadecimal

# TRANSMITIR OCT

### Sintaxe:

TRANSMITIR(oct\$(variável))

# Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em octal especificada em variável.

# Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

TRANSMITIR(oct\$(a%)); envia o mesmo pelo canal serial em octal

# TRANSMITIR DEC

### Sintaxe:

TRANSMITIR(variável)

### Descrição:

Este comando envia pelo canal serial o conteúdo da variável em decimal especificada em variável.

# Exemplo:

a%=1000 ; carrega a% com 1000

TRANSMITIR(a%) ; envia o mesmo pelo canal serial em decimal



# TRANSMITIR CRONÔMETRO

_	•						
S		n	٠	2	v	Δ	•
J	ı		L	a	^	c	

TRANSMITIR(cronômetro\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o valor das variáveis de contagem do cronômetro.

**Exemplo:** 

TRANSMITIR(cronômetro\$)

# **TRANSMITIR(MEMÓRIA\$)**

Sintaxe:

TRANSMITIR(MEMÓRIA\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o caracter posicionado em ENDERECO DA MEMÓRIA.

Exemplo:

ENDERECO DA MEMÓRIA(100) TRANSMITIR(MEMÓRIA\$)

# **TRANSMITIR DATA\$**

Sintaxe:

TRANSMITIR(DATA\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial a data corrrente programada no dispositivo.

Exemplo:

TRANSMITIR(DATA\$) ; envia pelo canal serial a data corrente

# **TRANSMITIR**

Sintaxe:

TRANSMITIR(string\_de\_caracteres)

Descrição:



Envia pelo canal serial os dados contidos em string\_de\_caracteres.

### Exemplo:

TRANSMITIR(Cerne Tecnologia)

# TRANSMITIR ASC

Sintaxe:

TRANSMITIR\_asc(código da tabela ASCII)

Descrição:

Envia pelo canal serial os dados contidos em código da tabela ASCII.

Exemplo:

TRANSMITIR\_asc(65,66,67,68,69,) ;transmite a string "ABCDE" pelo canal serial.

# **TRANSMITIR HORA\$**

Sintaxe:

TRANSMITIR(HORA\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial a horaa corrente programada no dispositivo.

**Exemplo:** 

TRANSMITIR(HORA\$) ; envia pelo canal serial a hora corrente

# TRANSMITIR FREQ\$

Sintaxe:

TRANSMITIR(freq\$)

Descrição:

Envia pelo canal serial o número de pulsos ocorridos em 1 segundo na entrada 6.

Exemplo:

etiqueta1 para novamente ENTRADA6 como frequencimetro

novamente

TRANSMITIR(freq\$)



vá para novamente

# **RECEPÇÃO DE DADOS**

#### Sintaxe:

```
SE RECEPÇÃO DE DADOS="parâmetro" ENTÃO TRANSMITIR(Caractere recebido!)
FIM DO SE
```

### Descrição:

Verifica se há algum dado no buffer de recepção, e caso haja, faz o teste com o caractere recebido e com o parâmetro.

### Exemplo:

```
SE RECEPÇÃO DE DADOS="N" ENTÃO TRANSMITIR(Caractere recebido com sucesso!) FIM DO SE
```

### 1.4 Data e Hora

# SE HORA\$>

### Sintaxe:

```
Se HORA$>hora_minuto ENTÃO
:
:
comandos
:
FIM DO SE
```

# Descrição:

Este comando testa se hora\_minuto são maiores que o do RTC da máquina. Caso seja, comando serão executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

### Exemplo:

```
SE HORA$>06_50 ENTÃO ; se passou das 6h50mim então... ; liga o relê 1 ; apresenta mensagem no display FIM DO SE
```

# SE HORA\$<

### Sintaxe:

```
SE HORA$<hora_minuto ENTÃO
```



comando

.

FIM DO SE

### Descrição:

Este comando testa se hora\_minuto são menores do que o do RTC da máquina. Caso seja, comando serão executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

### Exemplo:

SE HORA\$<06\_50 ENTÃO ; se não passou das 6h50mim então...

DESLIGAR(1) ; desliga o relê 1

DISPLAY(1)(Pode dormir...); apresenta mensagem no display

FIM DO SE

# **SE DATA\$**

#### Sintaxe:

se DATA\$ = data de teste ENTÃO

# Descrição:

Verifica se a data da máquina é igual a data de teste.

# Exemplo

SE DATA\$="10\_01" ENTÃO ; hoje é 10 de Janeiro? LIGAR(3) ; sim, então liga o relê 3

FIM DO SE

# AJUSTE DE DATA E HORA

### Sintaxe:

HORA\$="20\_57\_00" DATA\$="21\_01\_05"

### Descrição:

Ajusta via programa a data e hora do sistema.



# **DISPLAY DATA\$**

### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(DATA\$)

### Descrição:

Apresenta no DISPLAY a data corrente programada no dispositivo.

### **Exemplo:**

DISPLAY(1)(DATA\$) ; escreve na linha 1 do DISPLAY a data corrente DISPLAY(2)(DATA\$) ; escreve na linha 2 do DISPLAY a data corrente

# **DISPLAY HORA\$**

# Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(HORA\$)

# Descrição:

Apresenta no DISPLAY a hora corrente programada no dispositivo.

### **Exemplo:**

DISPLAY(1)(HOUA\$) ; escreve na linha 1 do DISPLAY a hora corrente DISPLAY(2)(HOUA\$) ; escreve na linha 2 do DISPLAY a hora corrente

# **SE HORA\$**

### Sintaxe:

# Descrição:

FIM DO SE

Este comando testa se hora\_minuto são iguais ao do RTC da máquina. Caso seja, os comando são executados. Este comando também pode funcionar como um despertador.

### Exemplo:

SE HORA\$=20\_50 ENTÃO



LIGAR(1)
DISPLAY(1)(E horaa de acordar!)
FIM DO SE

### 1.26 Atrasos

# TEMPO\_MS(VARIÁVEL)

# Sintaxe:

Variável = valor tempo\_ms(variável)

# Descrição:

O comando tempo\_ms conta um tempo em milisegundos em função do parâmetro carregado na variável.

### **Exemplo**

a%=1000 ; atribui 1000 a a% tempo\_ms(a%) ; conta 1000 ms

# **TEMPO SEG(VARIÁVEL)**

### Sintaxe:

Variável = valor tempo\_seg(variável)

### Descrição:

O comando tempo\_seg conta um tempo em segundos em função do parâmetro carregado na variável.

### Exemplo

a%=10 ; atribui 10 a a% tempo\_seg(a%) ; conta 10 segundos

# TEMPO MS

# Sintaxe:

tempo\_ms(tempo)

# Descrição:

Este comando conta um tempo em milisegundos especificado em tempo.

### Exemplo:

LIGAR(1) ; liga o relê 1 tempo\_ms(1000) ; aguarda 1000 ms



DESLIGAR(1) ; desliga o relê 1

# TEMPO\_SEG

Sintaxe:

tempo\_seg(tempo)

Descrição:

Realiza a contagem de um tempo em segundos especificado em tempo.

Exemplo:

LIGAR(1) ; liga o relê 1 tempo\_seg(10) ; aguarda 10 seg DESLIGAR(1) ; desliga o relê 1

1.17 PWM

# **INCREMENTAR PWM**

Sintaxe:

**INCREMENTAR PWM** 

Descrição:

Incrementa o duty cycle da saída PWM. A frequência do PWM é de 1kHz.

Exemplo:

INCREMENTAR PWM ; incrementa o ciclo ativo da saída

# **DECREMENTAR PWM**

Sintaxe:

**DECREMENTAR PWM** 

Descrição:

Decrementa o duty cycle da saída PWM. A frequência do PWM é de 1kHz.

Exemplo:

DECREMENTAR PWM ; decrementa o ciclo ativo da saída



		_		
_	IG	Λ	_	 A/R

Sintaxe:

LIGAR PWM

Descrição:

Este comando coloca o duty cycle em 100%.

Exemplo:

LIGAR PWM ; põe o duty cycle em 100%

# **DESLIGAR PWM**

Sintaxe:

**DESLIGAR PWM** 

Descrição:

Este comando coloca o duty cycle em 0%.

Exemplo:

DESLIGAR PWM ; põe o duty cycle em 0%

# **PWM**

Sintaxe:

pwm(duty cycle)

Descrição:

Ajusta o duty clycle da saída PWM. O duty cycle deve estar entre 0 até 100.

**Exemplo:** 

pwm(50) ; ajusta o PWM para 50%

### 1.7 Acesso ao Mostrador

# **LIMPAR MOSTRADOR**

Sintaxe:

LIMPAR MOSTRADOR



### Descrição:

LIMPAR MOSTRADOR

**Exemplo:** 

LIMPAR MOSTRADOR ;Limpa as duas linhas do MOSTRADOR

# **DISPLAY**

#### Sintaxe:

DISPLAY(número\_da\_linha)(string\_de\_caracteres)

### Descrição:

Apresenta em número\_da\_linha a string\_de\_caracteres.

# Exemplo:

LIMPAR MOSTRADOR ;Limpa DISPLAY
DISPLAY(1)(PCL1001) ; Apresenta na linha 1 do DISPLAY "PCL1001"
DISPLAY(2)(A placa inteligente) ; Apresenta na linha 2 do DISPLAY "A placa inteligente"

# **DISPLAY DECIMAL**

### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(CAD\$(decimal))

### Descrição:

Este comando apresenta em número da linha a tensão de entrada do conversor analógico em decimal.

### **Exemplo:**

DISPLAY(1)(CAD\$(decimal))

# **DISPLAY VOLTS**

### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(CAD\$(voltagem))

# Descrição:

Apresenta através do número da linha a tensão de entrada do conversor analógico.



### Exemplo:

DISPLAY(1)(CAD\$(voltagem))

# **DISPLAY FREQ\$**

#### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(freq\$)

# Descrição:

Apresenta o número de pulsos que ocorreram em 1 segundo na entrada 6.

### **Exemplo:**

etiqueta1 para novamente ENTRADA6 como frequencímetro

### novamente

DISPLAY(1)(freq\$) vá para novamente

# **DISPLAY MONTH**

#### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(mês\$)

### Descrição:

Apresenta em número da linha o mês corrente do rtc da placa.

# **Exemplo:**

DISPLAY(1)(mês\$); apresenta na linha 1 do DISPLAY o mês corrente

# **DISPLAY VELOCIDADE**

### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(velocidade\$)

### Descrição:

Apresenta em número da linha, a última medição de velocidade realizada. Para que uma nova medição seja feita, o comando VELOCIDADE ON deve ser utilizado novamente.

# DISPLAY(VARIÁVEL)



Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(variável%)

Descrição:

Mostra em número da linha do DISPLAY o valor corrente da variável.

**Exemplo** 

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal DISPLAY(1)(a%) ;apresenta conteúdo da variável

# **DISPLAY BIN\$**

Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(bin\$(variável))

Descrição:

Mostra em número da linha do DISPLAY o valor corrente da variável em binário.

Exemplo

a%=1000 ;carrega a% com 1000 decimal

DISPLAY(1)(bin\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em binário

# **DISPLAY HEX\$**

Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(hex\$(variável))

Descrição:

Mostra em número da linha do DISPLAY o valor corrrente da variável em hexadecimal.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

DISPLAY(1)(hex\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em hexa

# **DISPLAY OCT\$**

Sintaxe:



DISPLAY(número da linha)(oct\$(variável))

# Descrição:

Mostra em número da linha do DISPLAY o valor corrrente da variável em octal.

### **Exemplo**

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

DISPLAY(1)(oct\$(a%)) ;apresenta conteúdo da variável em octal

# **OSCILAR DISPLAY**

### Sintaxe:

OSCILAR(DISPLAY)

### Descrição:

Este comando faz com que a mensagem que fique oscilando no DISPLAY a uma frequencia de 1Hz.

# **NÃO OSCILAR DISPLAY**

### Sintaxe:

NÃO OSCILAR(DISPLAY)

### Descrição:

Este comando faz com que o DISPLAY saia do modo oscilante.

# **DISPLAY CONTADOR DE PULSOS**

### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(CONTADOR DE PULSOS\$)

# Descrição:

Este comando permite que seja apresentado em número da linha o valor corrente da contagem de pulsos externa. O parâmetro número da linha deve ser 1 ou 2.

# Exemplo:

DISPLAY(1)(CONTADOU DE PULSOS\$); apresenta na linha 1 a contagem de pulsos

# **DISPLAY CRONÔMETRO**



#### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(CRONÔMETRO\$)

### Descrição:

Apresenta o estado do contador no DISPLAY. O número da linha determina em qual linha esta será apresentada.

### Exemplo:

INICIAR CRONÔMETRO DISPLAY(1)( CRONÔMETRO \$)

# **ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA**

#### Sintaxe:

ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA

### Descrição:

Executa uma rotação para a esquerda com a mensagem que está apresentada no DISPLAY.

### **Exemplo:**

```
DISPLAY(1)( *** PCL 1001 *** ) ; escreve no DISPLAY " *** PCL 1001 *** "

ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA ; faz uma rotação para a esquerda
```

# **ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA**

### Sintaxe:

ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA

### Descrição:

Executa uma rotação para a direita com a mensagem que está apresentada no DISPLAY.

### **Exemplo:**

```
DISPLAY(1)( *** PCL 1001 *** ) ; escreve no DISPLAY " *** PCL 1001 *** "

ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA ; faz uma rotação para a direita
```



# 1.8 Velocímetro

# **VELOCIDADE ON**

Sintaxe:

**VELOCIDADE ON** 

### Descrição:

Ativa o medidor de velocidade externa da máquina. As entradas 1 e 2 funcionam de modo a captar a diferença entre os tempos. O espaço deve estar previamente definido em ESPAÇO PADRÃO.

### **Exemplo**

ESPAÇO PADRÃO=100 ; diferença entre os sensores é de 100 m VELOCIDADE ON ; habilita a medição de velocidade DISPLAY(1)(VELOCÍMETRO\$) ; apresenta o resultado da medição

# **ESPAÇO PADRÃO**

Sintaxe:

ESPAÇO PADRÃO

# Descrição:

Este comando determina o espaço que há entre os sensores. O valor máximo de espaço padrão é 255 metros.

# **SE VELOCIDADE\$=**

Sintaxe:

SE VELOCÍDADE\$=velocidade ENTÃO

Descrição:

Verifica se a velocidade é igual á especificada.

Exemplo

SE VELOCIDADE\$=30 ENTÃO ; velocidade é igual a 30 m/s? LIGAR(1) ; sim, então liga o relê 1 FIM DO SE

# **SE VELOCIDADE\$>**

Sintaxe:

SE VELOCÍDADE\$ > velocidade ENTÃO

Descrição:



Verifica se a velocidade é maior que á especificada.

Exemplo

SE VELOCIDADE\$>30 ENTÃO ; velocidade é maior que 30 m/s?

LIGAR(1) ; sim, então liga o relê 1

FIM DO SE

# **SE VELOCIDADE\$<**

Sintaxe:

SE VELOCÍDADE\$ < velocidade ENTÃO

Descrição:

Verifica se a velocidade é menor que á especificada.

**Exemplo** 

SE VELOCIDADE\$<30 ENTÃO ; velocidade é menor que 30 m/s?

LIGAR(1) ; sim, então liga o relê 1

FIM DO SE

# 1.9 Contador

# **ENTRADA6 COMO CONTADOR**

Sintaxe:

**ENTRADA6 COMO CONTADOR** 

Descrição:

Promove o funcionamento da entrada 6 como um contador de pulsos.

**Exemplo:** 

**ENTRADA6 COMO CONTADOR** 

# **CONTADOR**

Sintaxe:

contador(valor)

Descrição:

Este tipo de comando permite que seja contado  $\underline{n}$  pulsos especificados por valor. O valor deve ser um número entre 0 e 65535.

**Exemplo:** 



etiqueta1 para again ; cria etiqueta chamado again

ENTRADA6 COMO CONTADOR ; faz com que a entrada 6 funcione como contador

contador(1000) ; ajusta para contar 1000 pulsos

again

SECONTADOR ENTÃO ; quando a contagem se encerrar...

LIGAR(1) ; processa esses comando

tempo\_ms(1000) DESLIGAR(1) tempo\_ms(1000)

FIM DO SE

vá para again ; salta para again

# **LIMPAR PULSE COUNTER**

Sintaxe:

LIMPAR CONTADOR DE PULSOS\$

Descrição:

Este comando limpa as variáveis de contagem de pulsos externo.

# **INICIAR CONTADOR DE PULSOS**

Sintaxe:

**INICIAR CONTADOR DE PULSOS\$** 

Descrição:

Este comando habilita o funcionamento do contador de pulsos.

# **PARAR PULSE COUNTER**

Sintaxe:

PARAR CONTADOR DE PULSOS\$

Descrição:

Este comando desabilita o funcionamento do contador de pulsos.

# **ENTRADA6 COMO CONTADOR**

Sintaxe:

**ENTRADA6 COMO CONTADOR** 



### Descrição:

Este comando faz com que a entrada 6 funcione como contador de pulsos.

# **SE CONTADOR DE PULSOS\$=**

### Sintaxe:

Se CONTADOR DE PULSOS\$ = parâmetro ENTÃO

# Descrição:

Este comando verifica se o contador de pulsos é igual a parâmetro. O parametro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

### Exemplo:

SE CONTADOR DE PULSOS\$=10000 ENTÃO

; se atingiu 10000 contagens

então...

TRANSMITIR(10000 pulsos!)
LIMPAR CONTADOU DE PULSOS\$
FIM DO SE

# **SE CONTADOR DE PULSOS\$>**

### Sintaxe:

SE CONTADOR DE PULSOS\$>parâmetro ENTÃO

### Descrição:

Este comando verifica se o contador de pulsos é maior que o parâmetro. O parâmetro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

# Exemplo:

SE CONTADOR DE PULSOS\$>5000 ENTÃO

; se passou 5000 contagens

então...

TRANSMITIR(5000 pulsos!)
LIMPAR CONTADOU DE PULSOS\$
FIM DO SE

# SE CONTADOR DE PULSOS\$<

### Sintaxe:



# SE CONTADOR DE PULSOS\$<parâmetro ENTÃO

# Descrição:

Este comando verifica se o contador de pulsos é menor que o parâmetro. O parâmetro deve ser um número compreendido entre 0 e 65535 inclusive.

### **Exemplo:**

SE CONTADOR DE PULSOS\$<100 ENTÃO

; se é menor que 100 contagens

então...

TRANSMITIR(100 pulsos!)
LIMPAR CONTADOU DE PULSOS\$

FIM DO SE

# SE ENTRADA\$=

### Sintaxe:

SE ENTRADA\$ = valor ENTÃO

# Descrição:

Este comando verifica se a entrada de dados corresponde ao valor especificado em valor.

# Exemplo:

SE ENTRADA\$=1 ENTÃO
TRANSMITIR(100 pulsos!)
LIMPAR CONTADOU DE PULSOS\$
FIM DO SE

;se a entrada 1 estiver fechada... :executa comando

# 1.10 Frequencímetro

# **ENTRADA6 COMO ENTRADA**

#### Sintaxe:

**ENTRADA6 COMO ENTRADA** 

# Descrição:

Este tipo de comando permite que a entrada 6 funcione como uma entrada normal.

### **Exemplo:**

**ENTRADA6 COMO ENTRADA** 



# **ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO**

#### Sintaxe:

ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO

### Descrição:

Este tipo de comando permite que a entrada 6 funcione como uma entrada de frequencímetro.

### **Exemplo:**

ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO

### RPM\$

#### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(rpm\$)

### Descrição:

Apresenta em número da linha o valor atual da medição do tacógrafo.

# **ALETAS**

### Sintaxe:

ALETAS PADRÃO= valor

### Descrição:

É utilizado no comando RPM para medir freqüências externas. Na verdade, aletas é um divisor caso o encoder tenha mais de uma aleta. O valor padrão é 1 e o máximo permitido é 60.

# 1.11 Comparador

# TENSÃO DE REFERÊNCIA

#### Sintaxe:

TENSÃO DE REFERÊNCIA = tensão de referência

# Descrição:

Este comando gera uma tensão para ser comparada com a tensão de entrada. Caso a tensão de referência seja maior que a tensão de entrada, a função comparador retorna 0. Caso contrário, retorna 1.

### Exemplo:



TENSÃO DE REFERÊNCIA=2.00 etiqueta1 para again

again

SE COMPARADOR ENTÃO ; se a tensão de entrada for maior que a de referência...

LIGAR(1); liga o relê 1

FIM DO SE

SE NÃO COMPARADOR ENTÃO ; se a tensão de entrada for menor que a de

referência...

DESLIGAR(1) ; desliga o relê 1

FIM DO SE

# 1.12 AD

# **MÁXIMA VOLTAGEM**

### Sintaxe:

MÁXIMA VOLTAGEM tensão\_máxima

# Descrição:

Permite que sejam medidas e apresentadas no DISPLAY tensões acima de 5V. Para isso um circuito condicionador de sinal deve ser utilizado. Deve-se lembrar que a tensão máxima de medida é de 65V e que o valor default é 5V.

### **Exemplo:**

MÁXIMA VOLTAGEM 50 ; permite que sejam medidas tensões até 50V

# SE CAD\$>

### Sintaxe:

SE CAD\$>tensão de referência ENTÃO

### Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é maior que a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comando seguintes serão executados.

### Exemplo:

SE CAD\$>2.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for maior que 2 V

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE

# SE CAD\$<



#### Sintaxe:

SE CAD\$<tensão de referência ENTÃO

### Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é menor que a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comando seguintes serão executados.

# Exemplo:

SE CAD\$<2.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for menor que 2 V

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE

### SE CAD\$>=

### Sintaxe:

SE CAD\$>=tensão de referência ENTÃO

### Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é maior ou igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comando seguintes serão executados.

### Exemplo:

SE CAD\$>=2.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for maior ou igual a2 V

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE

# SE CAD\$<=

### Sintaxe:

SE CAD\$<=tensão de referência ENTÃO

# Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é menor ou igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comando seguintes serão executados.

# **Exemplo:**

SE CAD\$<=2.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for menor ou igual a 2 V

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE



# SE CAD\$=

#### Sintaxe:

SE CAD\$ = tensão de referência ENTÃO

### Descrição:

Verifica se a tensão de entrada é igual a tensão de referência. Caso este teste seja afirmativo, os comando seguintes serão executados.

### Exemplo:

SE CAD\$=2.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for igual a 2 V

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE

# SE CAD\$> E CAD\$<

### Sintaxe:

SE CAD\$>tensão de referência mínima E CAD\$<tensão de referência máxima ENTÃO

# Descrição:

Este comando permite que o <u>ad</u> da máquina funcione como um comparador de janela, dentro de uma faixa de tensões o teste condicional seja positivo.

# Exemplo:

SE CAD\$>2.00 E CAD\$<4.00 ENTÃO ; se a tensão medida for maior que 2.00 V e

;menor 3.00

LIGAR(1) ; então liga o relê 1

FIM DO SE

### 1.13 DA

# SAÍDA DE TENSÃO

#### Sintaxe:

SAÍDA DE TENSÃO(tensão de saída)

# Descrição:

Cria uma tensão de saída correspondente à tensão de saída. O valor de tensão de saída deve estar entre 0 e 5.

### Exemplo:



# SAÍDA DE TENSÃO (3.2)

### 1.14 Cronômetro

# **INICIAR CRONÔMETRO**

Sintaxe:

INICIAR CRONÔMETRO

Descrição:

Inicia o funcionamento do cronômetro interno da máquina.

Exemplo:

INICIAR CRONÔMETRO DISPLAY(1)( CRONÔMETRO\$)

# **PARAR CRONÔMETRO**

Sintaxe:

PARAR CRONÔMETRO

Descrição:

Este comando para o funcionamento do cronômetro interno da máquina.

Exemplo:

PARAR CRONÔMETRO DISPLAY(1)( CRONÔMETRO\$)

# LIMPAR CRONÔMETRO

Sintaxe:

LIMPAR CRONÔMETRO

Descrição:

Executa a limpeza das variáveis de contagem de cronômetro.

**Exemplo:** 

LIMPAR CRONÔMETRO DISPLAY(2)( CRONÔMETRO\$)

# 1.15 Matemática



### **RAIZ**

#### Sintaxe:

variável %=valor ;carrega variável% com valOU variável% = raiz variável% ; tira a raiz quadrada.

### Descrição:

A função raiz permite que se retire a raiz quadrada de um número qualquer até 65535. A mesma é armazenada em uma variável.

### Exemplo

a%=100 ; carrega a% com valor a%=raiz a% ; tira a raiz quadrada.

# **PORCENTAGEM**

#### Sintaxe:

variável%=valor ;carrega a% com valor

variável%=variável%+ 20% ;soma mais 20 % da própria variável.

### Descrição:

A função porcentagem calcula a porcentagem de um número com base nele mesmo. O resultado é armazenada na própria variável.

# **Exemplo**

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% + 20% ;soma mais 20 % da própria variável, ou seja, 120.

B%=1000 ;carrega b% com 1000 decimal b%=b% - 50 % ;retira 50 porcento da mesma.

# **SOMA**

### Sintaxe:

variável%=1 variável% + constante

# Descrição:

A função soma uma constante a uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

### Exemplo



a%=100 a%=a% + 20 ;carrega a% com 100 decimal ;soma 20 ao conteúdo da variável

# **SUBTRAÇÃO**

#### Sintaxe:

variável%=1 variável% - constante

### Descrição:

A função subtrai uma constante de uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

### Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal a%=a% - 50 ;subtrai 50 da variável

# **MULTIPLICAÇÃO**

### Sintaxe:

variável%=1 variável% \* constante

# Descrição:

Esta função multiplica uma constante e armazena em uma variável do sistema. O sistema possui oito variáveis de usuário.

### Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal a%=a% - 50 ;subtrai 50 da variável

### **DIVISÃO**

### Sintaxe:

variável%=variável% / 2

# Descrição:

A função divide uma constante por uma variável do sistema. O resultado é armazenado na própria variável.

# **Exemplo**

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal a%=a% / 50 ;subtrai 50 da variável



# **POTÊNCIA**

Sintaxe:

variável%=variável% ^ 2

Descrição:

Eleva variável% pela constante e salva nela mesma. O sistema possui oito variáveis de

**Exemplo** 

a%=10 ;carrega a% com 10 decimal a%=10%^2 ;eleva a segunda potência

# SE VARIÁVEL=

Sintaxe:

SE variável%=constante ENTÃO

Descrição:

Verifica se a variável é igual à constante. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal SE a%=100 ENTÃO ;se a% igual a 100 então...

# SE VARIÁVEL>

Sintaxe:

SE variável%>constante ENTÃO

Descrição:

Verifica se a variável é maior que à constante. O sistema possui oito variáveis de usuário.

Exemplo

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal SE a%>50 ENTÃO ;se variável maior que 50 então



# SE VARIÁVEL<

#### Sintaxe:

SE variável%<3 ENTÃO

#### Descrição:

Verifica se a variável é menor que à constante.

## **Exemplo**

```
a%=100 ;carrega a% com 100 decimal 
SE a%<150 ENTÃO ; se for menor que 150 então...
```

## **HIPOT**

#### Sintaxe:

```
a%=hipot(b%,c%)
```

## Descrição:

Permite calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. A variável a% é o resultado do cálculo, ou seja, a hipotenusa e as variáveis b% e c% são os catetos.

## Exemplo:

b%=6 ; atribui 6 a variável b% c%=8 ; atribui 8 a variável c%

a%=hipot(b%,c%); calcula a hipotenusa e armazena em a%

DISPLAY(1)(a%); apresenta o resultado, ou seja, a hipotenusa

# **CIRCUNF**

### Sintaxe:

```
b%=raio
a@= circunf(b%)
```

#### Descrição:

Permite calcular a circunferência de um círculo. O raio deve estar previamente carregado em b%.

### **Exemplo:**

b%=2 ; atribui 2 a variável b%

a@=circunf(b%) ; calcula a circunferencia e armazena em a@

DISPLAY(1)(a@) ; apresenta o resultado de a@



## AREA CIRCUNF

#### Sintaxe:

```
b%=raio
a@= area_circunf(b%)
```

## Descrição:

Permite calcular a área da circunferência de um círculo. O raio deve estar previamente carregado em b%.

### Exemplo:

b%=2 ; atribui 2 a variável b%

a@=area circunf(b%) ; calcula a área da circunferencia e armazena em a@

DISPLAY(1)(a@) ; apresenta o resultado de a@

## **CONSTANTES**

pi=3.14 ; pi

e=2.72 ; exponencial g=9.81 ; gravidade da terra c=3.00 ; velocidade da luz cte\_g=6.67 ; constante gravitacional Na=6.02 ; Número de Avogrado

R=8.31 ; Constante universal dos gases c2=8.99 ; Relação massa-energia &0=8.85 ; Constante de permissividade u0=1.26 ; Constante de permeabilidade

h=6.63 ; Constante de Plank k=1.38 ; Constante de Boltzmann

e = 1.60Carga elementar me=9.11 Massa do elétron mp=1.67 Massa do próton mn=1.68 ; Massa do neutrôn md=3.34 ; Massa dp dêuteron a=5.29 ; Raio de Bohr ub=9.27 : Magnéton de Bohr atm=1.01 : Atmosfera da Terra

### Descrição:

Iguala uma variável de duas casas decimais uma constante.

### **Exemplo**

a@=pi ; atribui a a@ pi, ou seja, 3.14 b@=e ; atribui a b@ e, ou seja, 2.72



## SIN(), COS(), TAN()...

### Funções:

SIN ; calcula o seno de um ângulo COS ; calcula o cosseno de um ângulo TAN ; calcula a tangente de um ângulo ; calcula a secante de um ângulo SEC COSEC ; calcula a cosecante de um ângulo ; calcula a cotangente de um ângulo COTAN ; calcula a exponencial de um número EXP ; calcula o log na base 10 de uma constante LOG

LN ; calcula o log na base e

### Descrição:

O parâmetro deve sempre vir em graus para que seja calculada na função acima. A mesma será armazenada em uma variável de casa decimal dupla.

### Exemplo

a@=sin(30) ; atribui a a@, o seno de 30 graus, ou seja, 0,5 b@=cos(90) ; atribui a b@, o coseno de 90 graus, ou seja, 0.

# **FATORIAL**

#### Sintaxe:

variável= constante!

#### Descrição:

A função fatOUial retOUna um número mediante o valOU infOUmado pOU constante. Constante deve ser um número entre 0 e 8 inclusive.

## Exemplo

a%=0!; atribui o fatOUial de 0 a a% b%=1!; atribui o fatOUial de 1 a b% c%=5!; atribui o fatOUial de 5 a c%

1.16 **Jogo** 

### **JOGO**

### Sintaxe:

**JOGO** 

### Descrição:

Inicia o jogo de palavras existente na placa. Caso o jogador tenha achado a frase, a palavra JOGO será positiva. Caso contrário negativa.



## **Exemplo**

JOGO ; chama o jogo existente na placa

SE NÃO JOGO ENTÃO ; se o jogador não encontrou a frase ...

DISPLAY(1)(Voce perdeu...); apresenta mensagem que o jogo está perdido

FIM DO SE

SE JOGO ENTÃO

DISPLAY(1)(Voce ganhou!); apresenta mensagem que o jogo foi vencido

FIM DO SE

### 1.17 Periodímetro

# **PERIODÍMETRO**

#### Sintaxe:

DISPLAY(número da linha)(PERIODÍMETRO\$)

#### Descrição:

Esta funçao permite calcular o período da onda que chega através da entrada 6 do sistema. Não podemos esquecer que a entrada deve estar configurada como entrada de frequência.

## **Exemplo**

ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO ; entrada 6 como entrada de pulsos DISPLAY(1)(PERIODÍMETRO\$) ; apresenta na linha 1 do DISPLAY o período da onda

# 1.18 Velocidade Angular

# **VEL\_ANG**

#### Sintaxe:

variável de duas casas decimais= vel ang\$

#### Descrição:

Calcula a velocidade angular e atribui a alguma variável. Para que este comando seja utilizado, a entrada 6 deve estar configurada como entrada para frequencímetro, para que satisfaça a equação W=2\*pi\*f.

### Exemplo

ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO ; entrada 6 como entrada de pulsos a@= vel\_ang\$ ; calcula a velocidade angular



## 1.19 Memória EEPROM

## **INCREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA**

Sintaxe:

INCREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA

Descrição:

Este comando incrementa o endereçamento da memória não volátil contida na máquina.

## Exemplo:

INCREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA ESCREVER NA MEMÓRIA(A)

# **DECREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA**

Sintaxe:

DECREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA

## Descrição:

Este comando decrementa o endereçamento da memória não volátil contida na máquina.

### Exemplo:

DECREMENTAR ENDERECO DA MEMÓRIA ESCREVER NA MEMÓRIA(B)

# **ESCREVER NA MEMÓRIA**

Sintaxe:

ESCREVER NA MEMÓRIA(caracter)

# Descrição:

Este comando escreve na posição endereçada por ENDERECO DA MEMÓRIA o caracter especificado pelo programa. Deve-se verificar que o comando escreve caracter e não strings.

## Exemplo:

ESCREVER NA MEMÓRIA(J)



# LEITURA DA MEMÓRIA

#### Sintaxe:

SE LEITURA DA MEMÓRIA\$=A ENTÃO LIGAR(1) FIM DO SE

## Descrição:

O comando verifica se na posição endereçada se existe o caracter usado para comparação. Caso exista, o comando é executado.

## Exemplo:

ENDERECO DA MEMÓRIA=100 SE LEITURA DA MEMÓRIA=A ENTÃO TRANSMITIR (Há o caracter A nesta posição de memória) FIM DO SE

## 1.20 Chamada de Telefone

# **CHAMAR O TELEFONE**

# Sintaxe:

CHAMAR O TELEFONE(número do telefone)

# Descrição:

Efetua a geração de pulsos para a chamada de algum telefone.

### Exemplo:

CHAMAR O TELEFONE (88316621) ;liga para o telefone 88316621

## 1.21 Chamada a rotinas e saltos

# **ETIQUETA**

#### Sintaxe:

ETIQUETA(N) PARA nome\_etiqueta

## Descrição:



Define um etiqueta para ser usado pelo comando vá para ou chamar. O Parâmetro N não pode exceder 8.

## Exemplo:

```
etiqueta1 para LAÇO
etiqueta2 para Teste

LIGAR(TUDO)
DESLIGAR(TUDO)
LAÇO

DISPLAY(1)(Teste,,,)
Delay_seg(1)
LIMPAR DISPLAYLAY
Delay_seg(1)
vá para LAÇO
```

## **VÁ PARA**

#### Sintaxe:

vá para ETIQUETA

## Descrição:

Volta para o ETIQUETA especificado pelo comando etiqueta.

#### **Exemplo:**

```
etiqueta LACO
       LIMPAR DISPLAY
                                             ;limpa o DISPLAY
       Delay_seg(1)
                                             ;temporiza 1 segundo
       DISPLAY(1)(Aguarde . . .)
                                             ;Escreve "Aguarde . . . " no DISPLAY
       Delay_seg (1)
                                             ;temporiza 1 segundo
LAÇO:
       LIMPAR DISPLAY
                                             ;limpa o DISPLAY
       DESLIGAR(1)
                                             ;temporiiza 1 segundo
       Delay_seg (1)
       LIGAR(1)
       DISPLAY(1)(Rele 1 On)
                                             ;Escreve "Aguarde . . . " no DISPLAY
       Delay_seg (1)
                                             ;temporiza 1 segundo
       vá para LAÇO
                                             ;volta ao etiqueta LAÇO
```

### **CHAMAR**

## Sintaxe:

Chamar etiqueta identificador

#### Descrição:

Chama uma rotina definida pelo comando etiqueta.

### **Exemplo**



etiqueta1 para liga\_rele ; declara etiqueta liga\_rele

Chamar liga\_rele ; chama liga\_rele

•

programa do usuário

.

FIM ; fim do programa do usuário

liga\_rele ; rotina para ligar o relê

LIGAR(1) ;liga o relê 1 LIGAR(2) ; liga o relê 2

LIGAR(3) ; liga o relê 3

RETORNAR ; retorna da rotina

# 1.22 Controle da Máquina

# **PARAR**

Sintaxe:

**PARAR** 

## Descrição:

O comando cessa todo o processamento da máquina. O funcionamento só ocotre após um reset físico.

## **Exemplo:**

SE SENSOR(1) ENTÃO PARAR FIM DO SE

# **RESET**

Sintaxe:

RESET

## Descrição:

Este tipo de comando resseta a máquina.

# Exemplo:

SE SENSOR (1) ENTÃO RESET



FIM DO SE

# **SHUTDOWN**

#### Sintaxe:

SHUTDOWN ON ou OFF

## Descrição:

Caso o parâmetros seja on, a máquina desligará automaticamente após decorrido 1 minuto. Este comando é importante para economia de energia. O shutdown tanto pode estar on quanto off.

#### **Exemplo:**

SHUTDOWN ON ; após 1 minuto desliga a máquina SHUTDOWN OFF ; desabilita o comando shutdown

# **SEM OPERAÇÃO**

#### Sintaxe:

SEM OPERAÇÃO

## Descrição:

Gasta um ciclo de máquina sem fazer absolutamente nada.

### **Exemplo:**

SEM OPERAÇÃO ; gasta um ciclo de máquina sem fazer absolutamente nada

## 1.23 Variáveis

## **GENERAL**

#### Sintaxe:

general=variável inteira de 16 bits variável inteira de 16 bits=general general=general+variável inteira de 16 bits general=general-variável inteira de 16 bits general=general\*variável inteira de 16 bits(só considera a parte baixa) general=general/variável inteira de 16 bits(só considera a parte baixa)

# Descrição:

É uma variável de acesso geral para todas as variáveis inteiras do sistema. Com esta variável podemos somar o conteúdos das variáveis e realizar outras operações.

#### Exemplo



; Neste exemplo iremos somar o conteúdo das variáveis a% e b%

; e salvar o resultado em a%

; atribui 1000 a variável a% a%=1000 ; atribui 2000 a variável b% b%=2000

general=a%; general recebe a%

general=general+b%; soma o conteúdo de general mais b%

; a% recebe general a%=general

## **TIPOS DE VARIÁVEIS**

## Descrição:

O sistema possui:

oito variáveis inteiras (0 á 65535);

oito variáveis caracter:

quatro variáveis com uma casa decimal (0 á 6553,5); quatro variáveis com duas casas decimais (0 á 655,35);

## ASC\$

#### Sintaxe:

Variável Inteira=asc\$('a')

## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira o valor numérico da tabela ASCII do caracter.

#### **Exemplo**

; atribui 65 a variável a% a%=asc\$('A')

### CHR\$

## Sintaxe:

Variável Caracter=chr\$(65)

### Descrição:

Atribui á alguma variável caracter um valor até 127 da tabela ASCII.

## **Exemplo**

a\$= chr\$(65) ; atribui o caracter 'A' a variável a\$

## BIN\$

### Sintaxe:

Variável Inteira=bin\$(valor binário)



## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira o valor binário do parâmetro valor binário.

## **Exemplo**

```
a%=bin$(000000011111111) ; atribui 255 a variável a%
```

# HEX\$

#### Sintaxe:

Variável Inteira=hex\$(valor hexadecimal)

## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira um valor em hexadecimal de 16 bits.

### Exemplo

```
a%=hex$(FFFF) ; atribui 65535 a variável a%
```

# **VARIÁVEL CARACTER**

#### Sintaxe:

a\$="caracter"

## Descrição:

Atribui algum valor a uma variável caracter.

### Exemplo

a\$='a' ; a\$ recebe 'a'

# NOVO

#### Sintaxe:

NOVO

## Descrição:

Apaga a memória de programa.

# **LIMPAR**

### Sintaxe:

**LIMPAR** 



## Descrição:

Apaga a memória de dados.

## **RANDOM**

### Sintaxe:

variável=random\$

## Descrição:

A função random gera um número aleatório de 8 bits que pode ser armazenado em uma variável.

## Exemplo

a%=random\$; a% recebe um valor randomico da função random\$

## **FLAG**

#### Sintaxe:

flag=valor lógico

## Descrição:

Permite que sejam armazenados os valores lógicos para posteriorees testes do programa. O total de flags são 4.

# Exemplo:

```
SE SENSOR(1) ENTÃO
flag=1
FIM DO SE

SE SENSOR(2) ENTÃO
flag=0
FIM DO SE

.
.
.
.
SE FLAG1 ENTÃO
DISPLAY(1)(Flag verdadeiro)
FIM DO SE
```

### 1.24 Constantes Químicas



#### 7

#### Sintaxe:

variável inteira= z(elemento químico)

## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits o número atômico de algum elemento químico da tabela periódica.

# **Exemplo**

a%=z(H) ; a% recebe o número atômico de Hidrogênio

# **MASS**

### Sintaxe:

variável inteira= mass(elemento químico)

## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits a massa de algum elemento químico da tabela periódica.

### Exemplo

a%=mass(H) ; a% recebe massa de Hidrogênio

# **ELET**

#### Sintaxe:

variável inteira= elet(elemento químico)

## Descrição:

Atribui á alguma variável inteira de 16 bits a eletrosfera de algum elemento químico da tabela periódica.

## **Exemplo**

a%=elet(H) ; a% recebe a eletrosfera de Hidrogênio



## **TROCAR**

Sintaxe:

variável%=TROCAR variável%

Descrição:

Este comandoinverte a parte-alta da variável pela baixa e vice-versa.

Exemplo

a%=255 ;carrega a% com 255 decimal

a%=TROCARf a%; inverte a parte-alta pela baixa

NÃO

Sintaxe:

variável%=NÃO variável%

Descrição:

Este comandoinverte o estado de todos os bits da variável.

**Exemplo** 

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=NÃO a% ; lógica NÃO

1.25 Controle da Saída

# SAIDA=ENTRADA

Sintaxe:

SAIDA=ENTRADA

Descrição:

Move o conteúdo da porta de entrada para a saída.

Exemplo:

SAIDA=ENTRADA

# **COMPLEMENTAR**



Sintaxe:

COMPLEMENTAR(SAÍDA)

Descrição:

Modifica o estado atual de todas as 6 saídas dispostas na placa PCL 1003.

Exemplo:

COMPLEMENTAR(SAÍDA)

;modifica todas as saídas. O que estava ligado agora está

;desligado e vice-versa.

# SAÍDA=

Sintaxe:

SAÍDA=parâmetro

Descrição:

Carrega o valor especificado em parâmetro.

**Exemplo:** 

SAÍDA=63 ;liga todos os relês SAÍDA=1 ;liga somente o relê 1

# **DECREMENTAR**

Sintaxe:

**DECREMENTAR SAÍDA** 

Descrição:

Decrementa de uma unidade a saída.

Exemplo:

DECREMENTAR SAÍDA ;decrementa o valor anterior de 1.

## **INCREMENTAR**

Sintaxe:

INCREMENTAR SAÍDA

Descrição:



Incrementa de uma unidade a saída.

## Exemplo:

INCREMENTAR SAÍDA

;decrementa o valor anterior de 1.

# **SAÍDA**

#### Sintaxe:

SAÍDA(número da saída)

#### Descrição:

Verifica o estado atual de alguma saída informada em número\_da\_saída. Número\_da\_saída deve ser um número entre 1 e 6.

### **Exemplo:**

SE SAÍDA(1) ENTÃO

DISPLAY(1)(Rele 1 esta) DISPLAY(2)(Ligado.)

FIM DO SE

SE SAÍDA(1) ENTÃO

DISPLAY(1)(Rele 1 esta)

DISPLAY(2)(Ligado)

**SENÃO** 

DISPLAY(1)(Rele 1 esta)

DISPLAY(2)(Desligado)

FIM DO SE

## **LED**

### Sintaxe:

LIGAR(número\_do\_led)
DESLIGAR(número do led)

### Descrição:

Liga (LIGAR) ou desliga (DESLIGAR) o led especificado em número\_do\_led. Número\_do\_led pode ser 1 ou 2.

# **Exemplo:**

SE SENSOU(1) ENTÃO
LIGAR(led1)
DESLIGAR(led2)
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1)(SENSOU 1 on)

;se SENSOU(1) acionado... ;autOUiza a passagem no acesso.



DISPLAY(2)(Acesso AutOUizado)
Delay\_seg(1)

SENÃO ;senão....

LIGAR(led2) ;nega a passagem no acesso.

DESLIGAR(led1)

LIMPAR DISPLAYLAY

DISPLAY(1)(SENSOU 1 off)

DISPLAY(2)(Acesso Negado)
Delay\_seg(1)

FIM DO SE

# SE SAÍDA\$=

#### Sintaxe:

SE SAÍDA\$=valor ENTÃO

# Descrição:

Este comando verifica se a saída de dados corresponde ao valor especificado em valor.

## Exemplo:

SE SAÍDA\$=1 ENTÃO TRANSMITIR(100 pulsos!) LIMPAR CONTADOU DE PULSOS\$ FIM DO SE ;se a saída 1 estiver fechada...;executa comando



# Capítulo 2

# Controle de Fluxo

# 2.1 Laço ENQUANTO

# **FAÇA - ENQUANTO SENSOR**

#### Sintaxe:

FAÇA
.
.
comando
.

ENQUANTO SENSOU(número\_da\_entrada\_digital)

### Descrição:

Testa SENSOR(número\_da\_entrada\_digital) após executar, ao menos uma vez, o que está após de "FAÇA". Enquanto, o SENSOR(número\_da\_entrada\_digital) for verdadeiro, volta a executar a partir de "FAÇA", se a condição for falsa passa a executar o que está após o comando ENQUANTO.

### **Exemplo:**

FAÇA

TRANSMITIR(Estrutura posfixada) LIMPAR DISPLAYLAY LIGAR(le1)



LIGAR(TUDO)
Delay\_seg(4)
DESLIGAR(TUDO)
ENQUANTO SENSOU(1)

# **FAÇA - ENQUANTO NÃO SENSOR**

#### Sintaxe:

FAÇA

.
.
comando
.

ENQUANTO SENSOR NÃO (número\_da\_entrada\_digital)

### Descrição:

Testa SENSOR (número\_da\_entrada\_digital) após executar, ao menos uma vez, o que está após de "FAÇA". Enquanto, o SENSOR(número\_da\_entrada\_digital) for falso, volta a executar a partir de "FAÇA", se a condição for verdadeira passa a executar o que está após o comando ENQUANTO.

## **Exemplo:**

```
FAÇA
TRANSMITIR(Estrutura posfixada)
LIMPAR DISPLAYLAY
LIGAR(led1)
LIGAR(TUDO)
Delay_seg(1)
DESLIGAR(TUDO)
ENQUANTO NÃO SENSOR(1)
```

# **ENQUANTO SENSOR...LAÇO**

#### Sintaxe:

#### Descrição:

Testa primeiro o SENSOR (número\_da\_entrada\_digital). E caso verdadeiro, executa os comando.

## Exemplo:



```
ENQUANTO SENSOU(8) FAÇA
LIGAR(1)
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1)(Rele 1 on)
tempo_seg(6)
DESLIGAR(1)
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1)(Rele 1 off)
tempo_seg(6)
LAÇO
```

# **ENQUANTO NÃO SENSOR...FAÇA**

### Sintaxe:

## Descrição:

Testa primeiro o SENSOR (número\_da\_entrada\_digital). E quando falso, executa os comando.

### Exemplo:

```
ENQUANTO NÃO SENSOR(8) FAÇA
LIGAR(1)
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1)(Rele 1 on)
Delay_seg(6)
DESLIGAR(1)
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1)(Rele 1 off)
Delay_seg(6)
LAÇO
```

# **ENQUANTO ... LAÇO**

## Sintaxe:

```
ENQUANTO variável FAÇA
comando
LAÇO
```

# Descrição:



Enquanto a variável for diferente de 0, comando serão executados.-

## Exemplo

```
a%=10
ENQUANTO a% do
TRANSMITIR(PCL 1001)
a%=a%-1
LAÇO
```

# 2.2 Laço REPITA

# REPITA...LAÇO DO REPITA

### Sintaxe:

## Descrição:

Repete os comando pelo número de vezes especificado em número\_de\_repetições. O número\_de\_repetições deve ser maior que zero e menor ou igual a 65535.

## **Exemplo:**

```
REPITA(5)
      LIGAR(1)
      Delay_seg(1)
      DESLIGAR(1)
                                                ;liga e desliga o relé 1 5 vezes.
      Delay_seg(1)
      SE SENSOR(2) ENTÃO
                                                ;se SENSOR(2) acionado
                                                sai do REPITA
             LIMPAR DISPLAY
             Delay seg(1)
             DISPLAY(1)(Saindo do REPITA)
             Delay_seg(1)
             SAIR DO REPITA
      FIM DO SE
      SE SENSOR(3) ENTÃO
             RESTAURAR
                                         ;se SENSOR(3) volta para REPITA
      FIM DO SE
      LIGAR(TUDO)
      Delay_seg(1)
```



DESLIGAR(TUDO) Delay\_seg(1) LAÇO DO REPITA

# REPITA...LAÇO REPITA

### Sintaxe:

REPITA(variável) comando LAÇO REPITA

## Descrição:

O REPITA permite que uma variável seja utilizada para o seu funcionamento. Para isso, siga o exemplo abaixo.

## Exemplo:

```
a%=100 ;carrega a% com 100 decimal
REPITA(a%) ; executa estes comando 100 vezes
LIGAR(1)
tempo_ms(1500)
DESLIGAR(1)
tempo_ms(1500)
LAÇO REPITA
```

# 2.3 Seleção de Casos

# SELEÇÃO DE CASO

### Sintaxe:

## Descrição:



Faz uma seleção de casos para teste. Caso um seja verdadeiro, os comando entre o CASO e o TRAVAR serão executados. Esta estrutura funciona para variáveis caracter, variáveis inteiras e para a recepção de dados.

## Exemplo

a%=100
SELEÇÃO DE CASO variável
CASO 100
TRANSMITIR(a%)
TRAVAR
CASO 200
TRANSMITIR(b%)
TRAVAR
SENÃO select
TRANSMITIR(Nenhum e igual)
FIM SELEÇÃO



# Capítulo 3

# Operadores Lógicos e Estruturas Condicionais Lógicas

# 3.1 Operadores

Е

Sintaxe:

variável%=variável% E constante

Descrição:

Este comando realiza uma lógica E entre a variável e a constante.

**Exemplo** 

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% E 1 ; lógica e com 1

OU

Sintaxe:

variável%=variável% OU 1

Descrição:

Este comando realiza uma operação OU entre à variável e uma constante.

**Exemplo** 

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% OU 1 ; lógica OU com 1

**XOR** 

Sintaxe:

variável%=variável% xor constante

Descrição:



Este comando realiza uma operação xor entre a variável e a constante.

## **Exemplo**

a%=100 ;carrega a% com 100 decimal

a%=a% xor 1 ; lógica xor com 1

# 3.2 Estruturas Condicionais Lógicas

#### SE E COM...

#### Sintaxe:

se e com SENSOR(número\_entrada\_digital 1), SENSOR(número\_entrada\_digital 2), SENSOU(número\_entrada\_digital n), ENTÃO

•

comando 1

.

.

**SENÃO** 

.

comando 2

.

FIM DO SE

#### Descrição:

Operação <u>E</u> com as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>E</u> com as entradas for verdadeira, os comando 1 serão executados, caso contrário, os comando 2 serão executados.

## **Exemplo:**

SE E COM SENSOR(1), SENSOR(2), ENTÃO

;Lógica e com SENSOU(1) e SENSOU(2) ;caso verdadeiro, executa estes comando...

Delay\_seg(1)

DISPLAY(1)(SENSOR 1 fechado)

TRANSMITIR(SENSOR 1 fechado)

Delay\_seg(1)

SENÃO

;caso falso executa o que está após SENÃO

LIMPAR DISPLAYLAY

LIMPAR DISPLAYLAY

Delay\_seg(1)

DISPLAY(1)(SENSOU 1 aberto)

TRANSMITIR(SENSOU 1 aberto)

Delay\_seg(1)



FIM DO SE

## SE OU COM...

# Descrição:

Operação <u>OU</u> com as entradas digitais. O parâmetro n, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>OU</u> com as entradas fOU verdadeira, os comando 1 serão executados, caso contrário, os comando 2 serão executados.

### Exemplo:

```
SE OU COM SENSOU(1), SENSOU(2), ENTÃO
                                                ;Lógica ou com SENSOU(1) e SENSOU(2)
       LIMPAR DISPLAY
                                                ;se verdadeiro, executa estes comando...
       Delay seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 fechado)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 fechado)
       Delay_seg(1)
SENÃO
                                         ;caso falso executa o que está após SENÃO
       LIMPAR DISPLAYLAY
       Delay seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 aberto)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 aberto)
       Delay_seg(1)
FIM DO SE
```

## SE NÃO E COM...

#### Sintaxe:



### Descrição:

FIM DO SE

Operação <u>E</u>com as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>E</u>com as entradas for verdadeira, os comando 1 serão executados, caso contrário, os comando 2 serão executados.

## Exemplo:

```
SE E COM SENSOU(1), SENSOU(2), ENTÃO
                                                :Lógica e com SENSOU(1) e SENSOU(2)
       LIMPAR DISPLAY
                                                ;caso verdadeiro, executa estes comando...
       Delay_seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 fechado)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 fechado)
       Delay_seg(1)
SENÃO
                                         ;caso falso executa o que está após SENÃO
       LIMPAR DISPLAYLAY
       Delay_seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 aberto)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 aberto)
       Delay seg(1)
FIM DO SE
```

# Se NÃO OU COM...

#### Sintaxe:

SE OU COM SENSOR(número\_entrada\_digital 1), SENSOR(número\_entrada\_digital 2), SENSOR(número\_entrada\_digital n), ENTÃO

. comando 1

.



**SENÃO** 

.

comando 2

.

FIM DO SE

### Descrição:

Operação <u>OU</u> com as entradas digitais. O parâmetro <u>n</u>, não pode passar de 6 já que este é a última entrada digital. Se a operação <u>OU</u> com as entradas, for verdadeira, os comando 1 serão executados, caso contrário, os comando 2 serão executados.

### **Exemplo:**

```
SE OU COM SENSOU(1), SENSOU(2), ENTÃO
                                                ;Lógica ou com SENSOU(1) e SENSOU(2)
       LIMPAR DISPLAY
                                                ;se verdadeiro, executa estes comando...
       Delay_seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 fechado)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 fechado)
       Delay seg(1)
SENÃO
                                         ;caso falso executa o que está após SENÃO
       LIMPAR DISPLAYLAY
       Delay seg(1)
       DISPLAY(1)(SENSOU 1 aberto)
       TRANSMITIR(SENSOU 1 aberto)
       Delay seg(1)
FIM DO SE
```

# Capítulo 4

Exemplos de Programação



Neste capítulo iremos estudar alguns exemplos de programação com a placa PLC 1001. Observe que em cada comando, há uma linha de comentários para facilitar o entendimento da mesma.

#### Exemplo 1 - Oscilando uma saída de relê

Este programa ficará ligando e desligando um relê interminavelmente. O tempo entre o ligar e desligar é de 1 segundo.

```
10
             Programa para oscilar a Saída de um relê
     ;
20
                    Autor: Cerne Tecnologia
     ;
30
                     Data: 28/01/2005
40
50
60
     LIGAR(1)
                             ; liga a saída 1
70
     tempo_ms(1000)
                             ; conta um tempo de 1 segundo
80
     DESLIGAR(1)
                             ; desliga a saída 1
90
     tempo_ms(1000)
                             ; conta um tempo de 1 segundo
100
     PULAR PARA O INICIO
                             ; volta para o início do programa
```

## Exemplo 2 - Botão e Led

Este programa irá acender o led1 da placa assim que a entrada 1 ficar verdadeira.

```
10
                           Programa Botão e Led
      20
                           Autor: Cerne Tecnologia
            ;
                              Data: 28/01/2005
      30
      40
                                                ; entrada 1 está ativa?
      50
            SE SENSOU(1) ENTÃO
                                          ; sim, então liga led1
      60
                 LIGAR(led1)
      70
            FIM DO SE
                                          ; fim do se
      80
      90
            SE NÃO SENSOU(1) ENTÃO
                                          ; entrada 1 está aberta?
                                                ; sim, então desliga led1
      100
                  DESLIGAR(led1)
      110
           FIM DO SE
                                          ; fim do se
      120
      130
           PULAR PARA O INICIO
                                                       ; volta para o
início
```

## **Exemplo 3 - Mensagem no DISPLAY**

Este programa irá apresentar uma mensagem no DISPLAY LCD da placa

## **Exemplo 4 - Mensagem no DISPLAY e Entradas**

Este programa irá apresentar uma mensagem no DISPLAY LCD caso a entrada 3 seja acionada.



```
10
      ; Programa que apresenta mensagem se chave estiver on
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
      SE SENSOR(5) ENTÃO
60
            LIMPAR DISPLAYLAY
70
            DISPLAY(1)(Chave 5 on!)
80
            tempo_ms(1000)
30
            LIMPAR DISPLAYLAY
90
      FIM DO SE
100
      PULAR PARA O INICIO
110
```

### Exemplo 5 - Rotacionar uma mensagem no DISPLAY

Este exemplo apresenta uma mensagem no DISPLAY e depois fica rotacionando a mesma.

```
; Programa para rotacionar mensagens no DISPLAY
10
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
      etiquetal para novamente
                                   ; define um etiqueta
60
      DISPLAY(1) (PCL 1001)
70
                                    ; mostra na linha 1 a mensagem
90
      novamente
           ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA
100
110
           tempo_ms(500)
120
           ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA
           tempo_ms(500)
130
           ROTACIONAR DISPLAY PARA DIREITA
140
150
           tempo_ms(500)
160
           ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA
170
           tempo_ms(500)
180
           ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA
190
           tempo_ms(500)
200
           ROTACIONAR DISPLAY PARA ESQUERDA
210
           tempo_ms(500)
           vá para novamente
220
```

#### Exemplo 6 - Transmissão de Dados pelo Canal Serial

Este programa irá transmitir dados pelo canal serial continuamente a uma taxa de 9600 bps.

```
10
            Programa de Transmissão de Dados pelo Canal Serial
      ;
20
                       Autor: Cerne Tecnologia
      ;
30
                        Data: 28/01/2005
40
50
            TRANSMITIR (PCL 1003)
                                           ; transmite "PCL 1003"
60
            tempo ms(1000)
                                    ; espera 1000 ms
            PULAR PARA O INICIO
70
                                                 ; volta para 0
```

#### Exemplo 7 - Recepção de Dados pelo Canal Serial



Este programa irá receber dados do canal serial e dependendo do caracter que receber irá ligar/desligar um dos 2 relês da placa e display uma mensagem no DISPLAY.

```
; Programa de Recepção de Dados
10
2.0
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
      SE recepção de dados="A" ENTÃO ; caracter recebido é o "A"?
60
70
            LIGAR(1)
                                      ; sim, então liga o relê 1
80
            DISPLAY(1) (Rele 1 On)
                                      ; mostra mensagem na linha 1
90
      FIM DO SE
                                      ; fim do se
100
110
      SE recepção de dados="B" ENTÃO ; caracter recebido é o "B"?
                                      ; sim, então desliga o relê 1
120
            DESLIGAR(1)
130
            DISPLAY(1) (Rele 1 Off)
                                      ; mostra mensagem na linha 1
140
     FIM DO SE
                                      ; fim do se
170
                                       ; caracter recebido é o "C"?
150
      SE recepção de dados="C" ENTÃO
                                       ; sim, então liga o relê 2
180
            LIGAR(2)
190
            DISPLAY(1) (Rele 2 On)
                                       ; mostra mensagem na linha 1
200
      FIM DO SE
                                        ; fim do se
210
220
      SE recepção de dados="D" ENTÃO ; caracter recebido é o "D"?
                                     ; sim, então desliga o relê 2
230
            DESLIGAR(2)
240
            DISPLAY(1)(Rele 2 Off)
                                     ; mostra mensagem na linha 1
                                     ; fim do se
250
     FIM DO SE
260
270
     PULAR PARA O INICIO
                                    ; volta para início do programa
```

## Exemplo 8 - Utilizando a Data e Hora da Placa

A PCL 1001 possui internamente um relógio de data e horaa que permite ao usuário controlar a data e hora do dia. Este relógio de alta precisão já tem tratamento para ano bissexto. Neste próximo exemplo iremos apresentar a data e hora no DISPLAY. Quando a hora passar um valor, um dos relês irá acionar para liga por exemplo uma sirene.

```
10
                Programa de Controle de Data e Hora
      ;
20
                     Autor: Cerne Tecnologia
      ;
30
                       Data: 28/01/05
40
50
            DISPLAY(1) (DATA$); mostra na linha 1 a data
60
            DISPLAY(2)(HOUA$); mostra na linha 2 a hora
70
80
      SE HORA$>"12_00" ENTÃO ; se passou do meio-dia então...
                              ; liga o relê 1
; fim do se
90
            LIGAR(1)
100
      FIM DO SE
110
120
      PULAR PARA O INICIO ; volta para início do programa
```

#### Exemplo 9 - Utilizando o Cronômetro

Neste exemplo veremos um exemplo para medir um determinado intervalo de tempo com o comando cronômetro\$.

```
10 ; Programa para medir um determinado intervalo de tempo
20 ; Autor: Cerne Tecnologia
```



```
30
      ; Data: 28/01/05
40
50
      SE SENSOR(1) ENTÃO
                             ; entrada 1 está fechada?
      LIMPAR CRONÔMETRO; sim, então limpa o cronômetro FIM DO SE; fim do se
60
70
80
           ENSOR(2) ENTÃO ; entrada 2 está fechada? 
INICIAR CRONÔMETRO ; sim, então inicia o timer 2
90
     SE SENSOR(2) ENTÃO
100
110
    FIM DO SE
120
      SE SENSOU(3) ENTÃO ; entrada 3 está fechada?
PARAR CRONÔMETRO ; sim, então pára o cronômetro
130
140
                               ; fim do se
150
     FIM DO SE
160
      DISPLAY(1) (Medicao do Tempo); mostra mensagem no DISPLAY
170
      DISPLAY(2)(CRONÔMETRO $) ; mostra na linha 2 a
180
190
     PULAR PARA O INICIO
                                      ; volta para o início
```

#### Exemplo 10 - Implementando um controle de semáforo

Neste exemplo iremos implementar um controle de semáforo.

```
LIMPAR DISPLAY
                              ; limpa o DISPLAYlay
DESLIGAR (TUDO)
                              ; desliga todos os relés
                              ; escreve no mensagem
DISPLAY(1)(Semaforo)
DISPLAY(2)(Verde)
                              ; no DISPLAY
LIGAR(1)
                              ; liga o relé 1
TRANSMITIR(Semaforo Verde Acionado); envia para o canal serial
tempo_seg(10) ; Espera 10 s
                             ;desliga o semáfOUo verde
DESLIGAR(1)
LIMPAR DISPLAY
                             ;limpa o DISPLAYlay
DISPLAY(1)(Semaforo)
                              ;escreve mensagem
DISPLAY(2)(Amarelo)
                              ;liga o relê 2
TRANSMITIR(Semaforo Amarelo Acionado) ; transmite dados
                                ;aguarda 2 segundos
tempo_seg(2)
                                 ;desliga o relé 2
DESLIGAR(2)
                                 ;limpam lcd
LIMPAR DISPLAY
DISPLAY(1) (Semaforo)
                                 ; mostra mensagem
                                 ; no DISPLAY
DISPLAY(2)(Vermelho)
                                 ; liga o relê 3
LIGAR(3)
TRANSMITIR(Semaforo Vermelho Acionado); transmite dados
                                ; espera 5 segundos
tempo seq(5)
PULAR PARA O INICIO
                                 ; volta para o início
```

## **Exemplo 11 - Medindo Velocidades Externas**

Este exemplo demonstra como deve-se proceder para medir uma velocidade externa.

```
10 ; Programa de Medição de Velocidade Externa
```



```
; Autor: Cerne Tecnologia
20
30
     ; Data: 28/01/05
40
50
     ESPAÇO PADRÃO=200; distância entre os sensores é de 100m
                       ; limpa o DISPLAY
120
     LIMPAR DISPLAYLAY
     DISPLAY(1) (Medindo...)
60
                           ; mostra mensagem
     VELOCIDADE ON ; habilita a medição de velocidade
70
                           ; limpa o lcd
80
     LIMPAR DISPLAYLAY
90
     DISPLAY(1) (velocidade$); mostra o valor da medição de
velocidade
                           ; aguarda 2 segundos
100
    tempo_ms(2000)
     PULAR PARA O INICIO
130
                           ; volta para o início do programa
```

### Exemplo 12 - Contador de Pulsos

Este exemplo irá demonstrar os passos necessários para a contagem de pulsos externos.

```
10
            ; Programa para medição de pulsos externos
           ; Autor: Cerne Tecnologia
      20
           ; Data: 28/01/2005
      30
      40
      50
           ENTRADA6 COMO CONTADOR DE PULSOS$; config. entrada 6 como
contador
           etiquetal para again
                                           ; define etiqueta1
      100
           INICIAR CONTADOU DE PULSOS$
      190
      120
           again
      110
      70
           DISPLAY(1)(CONTADOR DE PULSOS$) ;apresenta o contadOU de
pulsos
      80
      170
           SE SENSOR(1) ENTÃO
                                                ; entrada 1 é verdadeira?
      130
                 LIMPAR CONTADOR DE PULSOS$
                                                ; sim, então limpa
contad0U
           FIM DO SE
                                          ; fim do se
      140
      150
      160
           SE SENSOR(2) ENTÃO
                                                ; entrada 2 é verdadeira?
                 PARAR CONTADOR DE PULSOS$
      200
                                            ; sim, então pára a
contagem
          FIM DO SE
      210
                                          ; fim do se
      220
      230
           vá para again
                                                ; salta para again
```

#### Exemplo 13 - Frequêncímetro

Esta placa vêm equipada com um medidor de frequência externo. Vejamos um exemplo deste fantástico módulo.

```
10  ; Programa para medição de frequências externas
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 28/01/2005
40
50  ENTRADA6 COMO FREQUENCÍMETRO ; config. entrada6 como
;frequencímetro
60  etiqueta1 para again ; define etiqueta 1
70
80  again
90
```



```
DISPLAY(1)(freq$); apresenta a frequencia medida
110 vá para again; salta para again
```

## Exemplo 14 - Módulo Contador

Este módulo se parece um pouco com o contador de pulsos, diferindo que neste a recarga de dados é automática além de a informação de contagem encerrada ser informada por meio de flags.

```
; Programa Contador de Pulsos externo com recarga
; automática
     ; Autor: Cerne Tecnologia
20
30
     ; Data: 28/01/2005
40
50
     ENTRADA6 COMO CONTADOR
     contador (1000)
60
70
     etiquetal para again
80
90
     again
100
            SE CONTADOR ENTÃO
110
                  DISPLAY(1) (Contou 200 pulsos!)
120
                  tempo_ms(2000)
130
                  LIMPAR DISPLAYLAY
140
            FIM DO SE
150
            vá para again
```

### **Exemplo 15 - Chamando um Telefone**

Este exemplo demonstra como deve ser feito para se fazer uma chamada de algum telefone pela linha telefônica. Neste caso, toda vez que a entrada 4 fOU pressionada haverá uma chamada de telefone via o relê 1.

```
; Programa para demonstrar o comando para chamar um
10
; telefone
20
    ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 28/01/2005
30
40
                                         ; chave 4 está on?
50
     SE SENSOR(4) ENTÃO
           DISPLAY(1) (Chamando Telefone)
60
100
           chamar o telefone(88316621) ; sim, então chama
120
           LIMPAR DISPLAY
70
     FIM DO SE
80
     PULAR PARA O INICIO
90
```

# Exemplo 16 - Implementando um Jogo de Palavras

A PCL1003 vem equipada com um jogo educativo de palavras. Esta pode ser acessada através do comando JOGO. Caso o jogador tenha ganho a partida, o comando JOGO será positivo, caso contrário negativo.

```
10  ; Programa para demonstrar a utilização do jogo de
; palavras
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
```



```
30
      ; Data: 28/01/2005
40
50
      DISPLAY(1)(Boa Partida!) ; apresenta mensagem
      tempo_ms(2000)
                                    ; espera 2 segundos
60
                                    ; chama o jogo
70
      JOGO
80
           ; se jogador perdeu...
      SE NÃO JOGO ENTÃO
100
            perdeu...
; limpa o DISPLAYlay
DISPLAY(1)(Voce perdeu...)
; apresenta monosi
tempo_ms(2000)
110
120
                                           ; apresenta mensagem
130
            tempo_ms(2000) ; espera 2 segundos
                                    ; fim do se
140
     FIM DO SE
            ; se jogador ganhou...
LIMPAR DISPLAYLAY
DISPLAY(1) (Year 5
150
     SE JOGO ENTÃO
160
            LIMPAR DISPLAYLAY ; limpa o DISPLAY DISPLAY(1)(Voce Ganhou!) ; apresenta mensagem
170
180
            tempo_ms(3000) ; espera 2 segundos
190
200
     FIM DO SE
                                     ; fim do se
210
     LIMPAR DISPLAY
                                     ; limpa o lcd
240
250
     DISPLAY(1) (Deseja Continuar?); apresenta mensagem
260
220
                                     ; faça
                                    ; sem operação
; enquanto a chave 4
            SEM OPERAÇÃO
230
270
      ENQUANTO NÃO SENSOU(4)
                                     ; estiver aberta
280
     PULAR PARA O INICIO
                                    ; salta para o endereço 0
```

#### Exemplo 17 - Atribuindo valores e constantes as variáveis

Neste exemplo veremos como deve se proceder para atribuir um valor ou uma constantes a algumas variáveis dos sistema como as inteiras, as de duas casas decimais e uma casa decimal.

```
; Programa de atribuição de valores as variáveis
10
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 29/01/2005
40
50
              ; atribui a constante pi a variável
     b@=e
               ; atribui a constante e(exponencial) a variável
60
70
               ; atribui a constante g(gravidade) a variável
     c@=q
                                                               8.0
90
     DISPLAY(1) (Variavel a@ ); apresenta mensagem
                                ; apresenta conteúdo da variável
100
     DISPLAY(2)(a@)
     tempo ms(2000) ; espera tempo
110
120
     DISPLAY(1)(Variavel b@ ) ; apresenta mensagem
130
     DISPLAY(2)(b0)

in me(2000)

; espera tempo
                                ; apresenta conteúdo da variável
140
150
     tempo_ms(2000)
160
170
     DISPLAY(1)(Variável c@ ) ; apresenta mensagem
190
     DISPLAY(2)(c@)
                                  ; apresenta conteúdo da variável
```

## Exemplo 18 - Calculando a hipotenusa de um triângulo

Neste exemplo iremos utilizar um pouco as funções matemáticas que PCL nos oferece. Comecemos pelo cálculo da hipotenusa.



```
; Programa para Calcular a hipotenusa de ângulo
10
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 28/01/2005
30
40
50
     ; Atenção!!!
60
     ; a hipotenusa é o a% enquanto os catetos
70
      ; são o b% e o c%.
80
90
     b%=6
                             ; carrega um cateto
100
     c%=10
                             ; carrega outro cateto
110
      a%=hipot(b%,c%)
                             ; calcula a hipotenusa
     DISPLAY(1)(a%)
                             ; apresenta o valor calculado
120
```

## Exemplo 19 - Calculando o Perímetro e a Área de um Círculo

Vamos agora demonstrar as diretrizes para calcular o Perímetro e a Área de um círculo.

```
; Programa para Cálculo de Perímetro e Área de um Círculo
10
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 28/01/2005
20
30
40
50
      ; Atenção!!!
60
      ; O raio deve estar previamente
70
      ; carregado em b%!
80
90
      b%=3
                               ; raio igual á 3
                               ; calcula a circunferência
100
      a@=circunf(b%)
                               ; apresenta resultado
110
      DISPLAY(1)(a@)
120
      a@=area_circunf(b%)
                               ; calcula a área
130
      DISPLAY(2)(a@)
                                ; apresenta resultado
```

## Exemplo 20 - Calculando o Fatorial de um Número

Neste tópico iremos calcular o fatorial de um número. O máximo suportado pela placa é até o fatorial de 8.

```
; Programa para Cálculo de Fatorial
10
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 28/01/2005
20
30
40
50
      a%=0!
60
      DISPLAY(1)(a%)
70
      tempo_ms(1000)
80
90
      b%=1!
100
      DISPLAY(1)(b%)
110
      tempo_ms(1000)
120
130
      c%=4!
140
      DISPLAY(1)(c%)
150
      tempo_ms(1000)
```

# Exemplo 21 - Soma, Subtração, Produto e Divisão com constantes

Neste exemplo iremos somar valores constante as variáveis.

```
10 ; Programa que demonstra as quatro operações básicas
```



```
20 ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
    a%=1000
                           ; atribui 1000 á variável
50
     DISPLAY(1)(Antes da soma) ; apresenta mensagem
60
    DISPLAY(2)(a%)
tempo_ms(2000) ;
70
                                    ; apresenta variável
                             ; espera um tempo
8.0
90
                             ; soma 1500 a variável
100
    a%=a%+1500
110 DISPLAY(1)(Depois da soma) ; apresenta mensagem
    DISPLAY(2)(a%) ; apresenta tempo_ms(2000) ; espera um tempo
                                    ; apresenta variável
120
130
140
150
     a%=a%-200
                       ; subtrai 200 da variável
    DISPLAY(1)(Apos Subtracao); apresenta mensagem
170
    DISPLAY(2)(a%); apresenta variável tempo_ms(2000); espera tempo
180
190
200
210 a%=a%*4
                        ; multiplica o último valOU pOU 4
220 DISPLAY(1)(Apos Multipli) ; apresenta mensagem
    DISPLAY(2)(a%)
tempo_ms(2000) ;
                                   ; apresenta variável
230
240
                             ; espera tempo
260
    a%=a%/2
                             ; divide a% pOU 2
250
270 DISPLAY(1)(Apos Divisao); apresenta mensagem
280 DISPLAY(2)(a%); apresenta variável
```

#### Exemplo 22 - Soma, Subtração, Produto e Divisão com Variáveis

Agora iremos fazer as mesmas operações acima, porém entre as variáveis.

```
10; Programa que demonstras as quatro operações com Variáveis
20; Autor: Cerne Tecnologia
30; Data: 29/01/2005
40
30 a%=1000 ; atribui a variável a% 1000 60 general=a% ; a variável geral é igual a 1000 70 b%=200 ; atribui 200 a variável b% 80 general=general+b% ; soma general mais b% 90 a%=general ; a% recebe general 100 DISPLAY(1)(a%) ; o resultado é 1200 110 tempo_ms(2000) ; aguarda 2 segundos
120
130 c%=500 ; atribui 500 a variável c%
140 general=a% ; general recebe a%
150 general=general-c% ; subtrai general menos c%
160 a%=general ; a% recebe general
170 DISPLAY(1)(a%) ; o resultado é 700
180 tempo_ms(2000) ; aguarda 2 segundos
                                                   ; atribui 500 a variável c%
190
        d%=4
                                                   ; atribui 4 a variável d%
200
        general=a%
                                                  ; general recebe a%
210
         general=general * d% ; multiplica general * d%
220
        a%=general
DISPLAY(1)(a%)
tempo_ms(2000)
                                                    ; a% recebe general
230
                                                    ; o resultado é 2800
240
                                                    ; aquarda 2 segundos
250
260
                                                    ; atribui 10 a variável
270
        e%=10
       e%=10 ; atribui 10 a variável general=a% ; general recebe a% general=general / e% ; divide general pOU e% a%=general ; a% recebe general
280
290
300
```



```
310 DISPLAY(1)(a%) ; o resultado é 280
```

## Exemplo 23 - Calculando a Porcentagem

Este exemplo permitirá que se calcule a porcentagem de uma variável mais um valor definido por uma constante.

```
10
     ; Programa para Calculo de Porcentagem
20
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 29/01/2005
40
                       ; atribui 1000 a a%
50
     a%=1000
                       ; a% é igual a 1400
60
     a%=a%+40%
                      ; apresenta o valOU do cálculo
     DISPLAY(1)(a%)
70
80
     tempo_ms(1000)
                       ; aguarda tempo
90
     b%=10000
                       ; atribui 10000 a a%
                       ; a% é igual a 17000
100
     b%=b%+70%
     DISPLAY(1)(b%); apresenta o valOU do cálculo
110
```

# Exemplo 24 - Tira a Raiz de um número

Este exemplo irá calcular a raiz de um número e apresentar no DISPLAY após o cálculo.

```
; Programa para retirar a raiz quadrada de um número
10
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
30
      ; Data: 29/01/2005
40
50
      a%=100
                        ; atribui 100 a a%
      a%=raiz a%
                       ; calcula a raiz e salva em a%
60
70
      DISPLAY(1)(a%)
                        ; apresenta o resultado
```

## Exemplo 25 – Calculando a Potência de um Número

Neste exemplo iremos calcular a potência de um número mediante ao valor atribuído á variável e elevaremos o mesmo á uma constante.

```
10  ; Programa para Calculo de potência
20  ; Autor: Cerne Tecnologia
30  ; Data: 29/01/2005
40
50  a%=2  ; atribui 2 a variável
60  a%=a% ^ 20  ; eleva o número a 10
70  DISPLAY(1)(a%)  ; o resultado é 1024
```

## Exemplo 26 - Testes condicionais com variáveis

Neste exemplo iremos fazer testes com os valores armazenados nas variáveis.



```
DISPLAY(1) (E menor que 100) ; apresenta mensagem
80
90
           tempo_ms(1000)
                                   ; espera 1 segundo
100
                                   ; fim do se
    FIM DO SE
110
     SE f%>100 ENTÃO
120
                                  ; se for maior que 100...
130
           DISPLAY(1) (E maioe que 100) ; apresenta mensagem
                                  ; espera 1 segundo
140
           tempo_ms(1000)
150
     FIM DO SE
                                   ; fim do se
160
     SE f%=100 ENTÃO
170
                                  ; se for igual a 100...
           DISPLAY(1) (E igual a 100) ; apresenta mensagem
180
           tempo_ms(1000)
                                  ; espera 1 segundo
190
200
     FIM DO SE
                                   ; fim do se
```

## Exemplo 27 - Seleção de Casos com Variáveis

Neste exemplo veremos como devemos proceder para fazermos uma seleção de casos com as variáveis.

```
10
      ; Programa para demonstrar o uso do SELEÇÃO DE CASO
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
20
30
40
50
      d%=5000
                                       ; atribui 10000 a d%
60
70
      SELEÇÃO DE CASO d%
                                       ; seleção de casos com d%
80
            CASO 1000
                                       ; caso seja 1000...
90
100
110
                   DISPLAY(1)(E 1000) ; apresenta mensagem
                   tempo_ms(1000) ; aguarda tempo
TRAVAR ; fim do CASO
120
130
140
            CASO 5000
150
                                       ; caso seja 5000...
160
170
                   DISPLAY(1)(E 5000) ; apresenta mensagem
                   tempo_ms(1000) ; aguarda tempo
180
190
                   TRAVAR
                                       ; fim do CASO
200
210
            CASO 10000
                                       ; caso seja 10000...
220
230
                   DISPLAY(1) (E 10000); apresenta mensagem
                                     ; aguarda tempo
240
                   tempo_ms(1000)
250
                   TRAVAR
                                       ; fim do CASO
260
270
            SENÃO select
                                       ; caso não seja nenhum...
280
290
                   DISPLAY(1) (Nao encontrado) ; apresenta mensagem
300
                   TRAVAR
310
320
      FIM SELEÇÃO
330
```

# Exemplo 28 - Operações Lógicas com Variáveis

Neste exemplo veremos como aplicar as operações lógicas nas variáveis inteiras do sistema.



```
; Programa para demonstrar as operações lógicas
20
     ; com as variáveis do sistema
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
                       ; atribui valor a variável
60
     a%=65535
                      ; apresenta o conteúdo da variável
70
     DISPLAY(1)(a%)
                       ; espera 2 segundos
80
     tempo_ms(1000)
                       ; lógica E com constante
90
     a%=a% E 255
                       ; apresenta conteúdo da variável
100
     DISPLAY(1)(a%)
110
     tempo_ms(1000)
                       ; espera 2 segundos
140
150
     a%=1
                       ; atribui constante a variável
160
     a%=a% OU 2
                      ; lógica OU com constante
                     ; apresenta conteúdo da variável
170
     DISPLAY(1)(a%)
180
     tempo_ms(1000)
                      ; aguarda tempo
190
200
     a%=255
                       ; atribui constante a variável
210
     a%=TROCAR a%
                       ; inverte parte baixa pela alta
                       ; apresenta conteúdo da variável
220
     DISPLAY(1)(a%)
230
     tempo_ms(1000)
                       ; aguarda tempo
240
250
     a%=1
                       ; atribui constante a variável
                      ; inverte o estado dos bits
     a%=NÃO a%
260
                     ; apresenta conteúdo da variável
270
     DISPLAY(1)(a%)
280
     tempo_ms(1000)
                       ; aquarda tempo
290
300
     a%=100
                       ; atribui constante a variável
                       ; lógica xor com 1
310
     a%=a% xor 1
320
     DISPLAY(1)(a%)
                       ; apresenta conteúdo da variável
330
     tempo ms(1000)
                       ; aquarda tempo
```

## Exemplo 29 - Atribuição nas Variáveis Caracter

Neste tópico vamos ver como é feita a atribuição de valore nas variáveis caracter.

```
; Programa de atribuição de
20
     ; Valores a variável caracter
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
40
      ; Data: 29/01/2005
50
60
     a$='p'
                              ; atribui caracter a a$
                              ; atribui caracter a b$
70
     b$='c'
     c$='1'
                              ; atribui caracter a c$
80
110
                                    ; apresenta a$
     DISPLAY(1)(a\$)
                             ; espera 1 segundo
120
     tempo ms(1000)
     DISPLAY(1)(b$)
130
                                    ; apresenta b$
140
     tempo_ms(1000)
                              ; espera 1 segundo
150
     DISPLAY(1)(c\$)
                                    ; apresenta c$
160
     tempo_ms(1000)
                              ; espera 1 segundo
```

# Exemplo 30 - Transmissão de Variáveis Caracter pelo Canal Serial

Neste exemplo iremos abordar a transmissão das variáveis caracter pelo canal serial.

```
10 ; Program-a para demonstrar a transmissão
20 ; de variáveis caracter pelo canal serial.
30
```



```
40 a$='b' ; carrega variável caracter
50 TRANSMITIR(a$) ; transmite a mesma pelo canal serial
60
70 b$='A' ; carrega variável caracter
80 TRANSMITIR(b$) ; transmite a mesma pelo canal serial
```

# Exemplo 31 - Testes condicionais com as Variáveis Caracter

Neste exemplo vamos abordar o teste condicional com a variável caracter.

```
; Programa para demonstrar
10
      ; testes condicionais com as variáveis caracter
20
30
      ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 29/01/2005
40
50
     e$='v'
60
70
80
      if e$='m' ENTÃO
            DISPLAY(1)(Variavel igual)
90
            DISPLAY(2)(a 'm'
100
110
            tempo_ms(2000)
120
      FIM DO SE
```

## Exemplo 32 - Seleção de casos com as Variáveis Caracter

Neste exemplo vamos abordar a seleção de casos com a variável caracter.

```
; Programa para demonstrar o uso da seleção
10
      ; de casos com a variável caracter
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
30
40
50
60
      a$='z'
                                ; atribui caracter
70
                                      ; seleção de casos de a$
80
      SELEÇÃO DE CASO a$
90
            CASO 'm' ; caso 'm'
                   LIGAR(1) ; liga relê 1
100
            TRAVAR ; fim do CASO
CASO 'o' ; caso 'o'
110
120
                               ; liga o relê 2
                   LIGAR(2)
130
            TRAVAR ; fim do CASO CASO 'z' ; caso 'z'
140
150
                   LIGAR(3) ; liga o relê 3
160
170
                   TRAVAR
                               ; fim do CASO
180
      FIM SELEÇÃO
                                ; fim da seleção
```

## Exemplo 33 - Utilizando as funções CHR\$ e ASC\$

Neste exemplo vamos utilizar as funções CHR\$ e ASC\$ para atribuir valores as variáveis que não se encontram no teclado.

```
; Programa de demonstração da
; utilização das funções CHR$ e ASC$
; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005

a*=asc$('A') ; atribui o valor ASCII do 'A' em a*
DISPLAY(1)(a*) ; apresenta no DISPLAY 80
```



```
90 a$=chr$(48) ; atribui o '0' a a$
100 DISPLAY(2)(a$) ; apresenta no DISPLAY
```

# Exemplo 34 - Escrevendo na memória não volátil

O sistema possui 256 bytes de de memória de dados não voláteis, ou seja, após o sistema ter sido desligado, os dados não serão perdidos. Neste primeiro exemplo com estas memórias, iremos escrever alguns caracteres em posições específicas da memória.

```
; Programa exemplo para escrita
20
     ; de dados na memória não volátil
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 29/01/2005
40
50
60
     ENDERECO DA MEMÓRIA=100
                                    ; aponta para o endereço 100
70
      ESCREVER NA MEMÓRIA(a)
                                    ; escreve o caracter neste
80
                                    ; endereço
```

#### Exemplo 35 - Lendo a memória não volátil

Agora iremos ler na mesma posição em que foi feita a escrita e compararmos se os valores estão corretos.

```
10
      ; Programa exemplo para
20
      ; demonstrar a leitura da memória
     ; Autor: Cerne Tecnologia
100
110
      ; Data: 29/01/2005
30
      ENDERECO DA MEMÓRIA=100
40
                                    ; aponta para o endereço
50
                                        ; caracter lido é o 'a'?
60
      SE LEITURA DA MEMÓRIA$='a' ENTÃO
70
            DISPLAY(1) (Foi escrito o A!); sim, então apresenta
                               ; mensagem
            TRANSMITIR (MEMÓRIA$)
                                   ; envia dado lido
90
80
     FIM DO SE
                                                  ; fim do se
```

# **Exemplo 36 - Comparador**

Iremos utilizar nesta parte do manual, o comparador de tensão existente na placa. Para isso, devemos informar ao sistema qual será a tensão de referência utilizando o comando TENSÃO DE REFERÊNCIA. A tensão de referência deve ser um valor entre 0 e 5 VCC.

```
10
      ; Programa exemplo para demonstrar
      ; a utilização do comparador de tensão
20
30
      TENSÃO DE REFERÊNCIA=2.5; define a t. de referência em 2.2V
40
50
      etiquetal para again ; define um etiqueta
70
80
      again
         SE COMPARADOR ENTÃO ; se a tensão de entrada é maior...
90
60
            DISPLAY(1) (Tensao de Entrada) ; apresenta mensagem
                                 ; apresenta mensagem
; liga o relê 1
100
            DISPLAY(2) (E maior!)
190
        LIGAR(1)
110
     FIM DO SE
                                  ; fim do se
120
      SE NÃO COMPARADOR ENTÃO ; se a tensão de entrada é menor...
130
            DISPLAY(1) (Tensao de Entrada) ; apresenta mensagem
140
                                       ; apresenta mensagem
150
            DISPLAY(2)(E menor!)
                                        ; desliga o relê 1
200
            DESLIGAR(1)
```



```
160 FIM DO SE ; fim do se
170
180 vá para again ; salta para again
```

## Exemplo 37 - Leitura de Tensão externa

AgOUa iremos ler uma tensão externa e verificar se ela ultrapassou um valOU. Caso tenha ultrapassado, iremos transmitir uma mensagem pelo canal serial, ligar um relê e display uma mensagem.

```
; Programa de Leitura de Tensão externa
      ; Autor: Cerne Tecnologia
20
      ; Data: 29/01/2005
30
40
      SE CAD$>3.00 ENTÃO ; se a tensão de entrada for
50
                           ; maior que 3 Volts...
60
                                 ; liga o relê 1
70
             LIGAR(1)
             DISPLAY(1) (Maior que 3 V) ; mostra mensagem TRANSMITIR(Passou 3 Volts) ; transmite dados
80
90
100
110
      FIM DO SE
                                  ; fim do se
120
130
      PULAR PARA O INICIO
                                                ; volta para o início
```

## Exemplo 38 - Comparador de Janela

Este fantástico comando permite que verifiquemos se a tensão de entrada está entre dois limites. Caso esteja, o teste condicional será verdadeiro e os comando subsequentes serão executados.

```
; Programa exemplo para
10
20
      ; demonstrar a utilização do
     ; comparador de janela
30
40
50
      SE CAD$>2.00 E CAD$<4.00 ENTÃO
                                        ; se a medição
                                          ; estiver nessa faixa...
60
                                         ; inverte o estado do relê1
70
            INVERTER (SAÍDA (1))
80
            TRANSMITIR(Esta na faixa)
                                          ; transmite dados
90
100
     FIM DO SE
                                    ; fim do se
110
      PULAR PARA O INICIO
120
                                    ; volta para o início
```

## Exemplo 39 - Controle por PWM

A PCL 1001 vem com um módulo PWM para controle externo. O PWM pode ser usado por exemplo para controlar a velocidade de um motor. O duty cycle é ajustável pelo software.

```
10
     ; Programa para controle do PWM
     ; Autor: Cerne Tecnologia
20
30
     ; Data: 29/01/2005
40
50
     SE SENSOR(1) ENTÃO ; se chave 1 pressionada...
                         ; duty-cycle é 0
60
          pwm(0)
70
     FIM DO SE
                          ; fim do se
80
```



```
90
     SE SENSOR(2) ENTÃO ; se chave 2 pressionada...
100
           pwm(25) ; duty-cycle é 25%
110
     FIM DO SE
                         ; fim do se
120
     SE SENSOR(3) ENTÃO ; se chave 3 pressionada...
130
                      ; duty-cycle é 50%
140
           pwm(50)
     FIM DO SE
                          ; fim do se
150
160
170
     SE SENSOR(4) ENTÃO ; se chave 4 pressionada...
           pwm(75)
180
                         ; duty-cycle é 75%
     FIM DO SE
190
                          ; fim do se
200
210
     SE SENSOR(5) ENTÃO ; se chave 5 pressionada...
220
           pwm(100) ; duty-cycle é 100%
                         ; fim do se
     FIM DO SE
230
240
250
     PULAR PARA O INICIO
                                     ; volta para o início
```

#### Exemplo 40 - Saída de Tensão

A PCL ainda tem uma saída de tensão de 0 á 5V ajustável por software. Vejamos um exemplo deste módulo.

```
10
     ; Programa exemplo para demonstrar
     ; a saída de tensão externa
20
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; Data: 29/01/2005
50
     SE recepção de dados='A' ENTÃO
60
                                        ; se recebeu o 'A'...
                                         ; saída de OV
70
           SAÍDA_VOLTAGEM(0)
80
     FIM DO SE
                                         ; fim do se
90
100
     SE recepção de dados='B' ENTÃO
                                         ; se recebeu o 'B'...
           SAÍDA_VOLTAGEM (1.21)
                                         ; saída de 1.21 V
110
     FIM DO SE
                                         ; fim do se
120
130
140
     SE recepção de dados='C' ENTÃO
                                         ; se recebeu o 'C'...
150
           SAÍDA_VOLTAGEM (2.45)
                                         ; saída de 2.45 V
     FIM DO SE
160
                                         ; fim do se
170
                                      ; se recebeu o 'D'...
     SE recepção de dados='D' ENTÃO
180
190
           SAÍDA_VOLTAGEM (4.10)
                                         ; saída de 4.1 V
     FIM DO SE
210
220
230
     PULAR PARA O INICIO
```

## Exemplo 41 - Desligando a placa automaticamente

O Comando Shutdown permite que a placa seja desligada passado algum tempo fornecido em segundos. Vejamos uma aplicação.

```
; Programa para desligar a placa
; após um determinado horário

DISPLAY(1)(HORA$) ; apresenta a hora

SE HORA$>"22_00" ENTÃO ; se passou das 22:00...

DESLIGAR ON ; programa para desligar em 1 minuto
```



```
80 FIM DO SE ; fim do se
90
100 PULAR PARA O INICIO ; volta para início
```

# Exemplo 42 - Apresentando o mês corrente

A PCL 1001 possui internamente um calendário do mês vigente e este pode ser apresentado no DISPLAY.

```
10
      ; Programa para apresentar
      ; o mês corrente
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
30
40
50
60
      DISPLAY(1)(HOUA$)
                               ; apresenta a hora
                               ; apresenta a data
70
      DISPLAY(2)(DATA$)
                               ; apresenta o mês
80
      DISPLAY(2)(mês$)
90
      PULAR PARA O INICIO
                              ; volta para o início
```

# Exemplo 43 - Utilizando o terminal

Neste exemplo aprenderemos a utilizar o comando TERMINA. Este fantástico comando permite que os dados digitados no teclado pelo seu PC sejam enviados ao DISPLAY da PCL.

```
10
     ; Programa para demonstrar a
     ; utilização do comando TERMINAL
20
21
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 29/01/2005
80
30
                      ; fica no comando TERMINAL por 20 segundos
40
     TERMINAL 20
50
     LIMPAR DISPLAYLAY; limpa o DISPLAY
60
     DISPLAY(1) (Fim do Processo); apresenta "Fim do Processo"
```

# **Exemplo 44 - Chamando Rotinas**

Agora iremos chamar aprender a chamar rotinas com a AutoEasy. As rotinas diminuem o espaço da memória de programa, pois podem ser utilizadas em comum por vários processos no programa.

```
; Programa exemplo para demonstrar
       ; a utilização das chamadas de programa
20
40
       ; Autor: Cerne Tecnologia
30
       ; Data: 29/01/2005
50
60
       etiquetal para limpa_DISPLAYlay ; define etiquetal
       etiqueta2 para mostra_tela ; define etiqueta2 etiqueta3 para transmite_dados ; define etiqueta3
70
80
90
100
       chamar mostra tela
                                                    ; chama rotina
       chamar transmite_dados
chamar limpa_DISPLAYlay
110
                                                    ; chama rotina
                                                   ; chama rotina
120
130
                                                    ; espera 1 segundo
       tempo_ms(1000) ; espera chamar mostra_tela ; chama rotina chamar transmite_dados ; chama rotina chamar limpa_DISPLAYlay ; chama rotina
       tempo_ms(1000)
140
150
160
```



```
FIM
170
                                  ; fim
180
190
     mostra_tela
200
            DISPLAY(1) (Teste do CTUDO)
210
            RETORNAR
                                 ; retorno de sub-rotina
230
     transmite dados
240
            TRANSMITIR(Teste do CTUDO)
                                 ; retorno de sub-rotina
250
270
     limpa_DISPLAYlay
280
            tempo ms(1000)
290
            LIMPAR DISPLAY
320
            RETORNAR
                                  : retorno de sub-rotina
```

Exemplo 45 - Apresentando o conteúdo de uma variável em outras bases

A PCL pode apresentar e transmitir o conteúdo de uma variável em: binário, decimal, octal e hexadecimal. Vamos acompanhar neste exemplo como isto é possível

```
; Programa para apresentar
     ; o conteúdo da variável em outras bases
20
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
     ; Data: 29/01/2005
40
50
                                    ; carrega variável com 100
60
      a%=100
70
      DISPLAY(1)(Valor em decimal); apresenta mensagem
80
      DISPLAY(2)(a%)
                                    ; apresenta conteúdo em decimal
                                    ; aguarda 2 segundos
90
     tempo_ms(2000)
     LIMPAR DISPLAY ; limpa o DISPLAYlay DISPLAY(1) (ValOU em binario) ; apresenta mensagem
100
110
120
     DISPLAY(2)(bin$(a%)) ; apresenta conteúdo em binário
     tempo_ms(2000)
                                ; aguarda 2 segundos
130
                                 ; limpa o DISPLAY
140
     LIMPAR DISPLAY
     DISPLAY(1)(Valor em Hexadecimal); apresenta mensagem
150
160
     DISPLAY(2) (hex$(a%)); apresenta conteúdo em hexa
     tempo_ms(2000) ; aguarda 2 segundos
LIMPAR DISPLAY ; limpa o DISPLAYlay
170
180
190
      DISPLAY(1)(ValOU em octal) ; apresenta mensagem
200
      DISPLAY(2)(oct$(a%)) ; apresenta conteúdo em octal
210
     tempo ms(2000)
                               ; aquarda 2 segundos
```

Exemplo 46 - Atribuindo um número atômico, massa e eletrosfera á uma variável inteira

Neste exemplo iremos atribuir as variáveis a%, b% e c% o número atômico, a massa e a eletrosfera do elemento químico Hidrogênio.

```
10
       ; Programa de atribuição de número atômico,
2.0
       ; massa e eletrosfera a uma variável
       ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
30
40
50
       a%=z(H) ; atribui a a% o Z de H
b%=mass(H) ; atribui a massa de H
c%=elet(H) ; atribui a eletrosfera de H
LIMPAR DISPLAYLAY ; limpa o DISPLAY
60
70
80
90
100
       DISPLAY(1) ( Hidrogenio ); apresenta mensagem
110
       tempo_ms(2000)
                                          ; espera 2 segundos
120
180
       LIMPAR DISPLAYLAY ; limpa o DISPLAY
```



```
DISPLAY(1) (Numero Atomico ) ; mostra mensagem
130
140
     DISPLAY(2)(a%) ; mostra conteúdo de a%
150
     tempo_ms(2000)
                             ; espera 2 segundos
160
170
     LIMPAR DISPLAYLAY
                             ; limpa o DISPLAY
190
     DISPLAY(1)(Massa)
                             ; mostra mensagem
                             ; mostra conteúdo de b%
200
     DISPLAY(2)(b%)
                             ; espera 2 segundos
210
     tempo_ms(2000)
220
230
     LIMPAR DISPLAYLAY
                             ; limpa o DISPLAY
240
     DISPLAY(1)(Eletrosfera) ; mostra mensagem
                              ; mostra conteúdo de c%
250
     DISPLAY(2)(c%)
```

## Exemplo 47 - Medido de RPM Externo

Agora iremos apresentar um exemplo bem interessante, um medidor de RPM. Vamos utilizar o comando RPM para esta função.

```
10
     ; Programa de Medição de
20
     ; RPM Externo
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
     ; Data: 29/01/2005
40
50
                            ; define número de aletas
60
     ALETAS PADRÃO=10
70
     etiquetal para again ; define etiqueta
80
     ENTRADA6 COMO RPM
                            ; define a entrada 6 como RPM
90
100
     again
110
           DISPLAY(1)(RPM$); apresenta o RPM no DISPLAY
120
           vá para again
```

# Exemplo 48 - Atribuindo Seno, Cosseno, Tangente, Cossecante, Secante e Cotangente as Variáveis

Agora iremos atribuir os valores supracitados as variáveis. Observem.

```
10
     ; Programa de Atribuição de
20
     ; Seno, Cosseno, Tangente, Cossecante,
     ; Secante e Cotangente as variáveis
30
     ; Autor: Cerne Tecnologia
40
     ; data: 29/01/2005
50
60
                       ; atribui seno de 45
70
     a@=sin(45)
80
     b@=cos(30)
                      ; atribui coseno de 30
     c@=tan(10)
90
                      ; atribui tangente de 10
100
     d@=sec(70)
                      ; atribui secante de 70
                     ; atribui cosecante de 80
110
     a@=cosec(80)
120
     a@=cotan(15)
                      ; atribui cotangente de 15
```

#### Exemplo 49 - Atribuindo Logarítmo, Logarítimo Neperiano e Exponencial as Variáveis

Agora iremos atribuir os valores supracitados as variáveis. Observem.

```
10  ; Programa de atribuição de
20  ; Exponencial, Logaritmo Neperiano e na Base 10
30
40  a@=exp(2)
```



```
50 b@=ln(2)
60 c@=log(10)
```

# Exemplo 50 - Trabalhando com números randômicos

A PCL 1001 vem com um gerador de números randômicos. Vejamos um exemplo.

```
10
      ; Programa para ler números
      ; randômicos
20
      ; Autor: Cerne Tecnologia
; Data: 29/01/2005
30
40
50
                                 ; lê o valor randômicos
60
      a%=rEom$
                                 ; apresenta no DISPLAY
      DISPLAY(1)(a%)
70
                                 ; espera 300 ms
      tempo_ms(300)
80
90
      PULAR PARA O INICIO
                                ; volta para o início
```

# Exemplo 51 - Voltímetro

A PCL 1001 tem um módulo de medição de tensão externa. Vamos ver como utiliza-lo.

```
10  ; Programa exemplo para demonstrar a
20  ; utilização do módulo voltímetro
30  ; Autor: Cerne Tecnologia
40  ; Data: 29/01/2005
50
110  DISPLAY(1) (CAD$(voltagem)) ; apresenta valor medido
120  PULAR PARA O INICIO
```

# Exemplo 52 - Medição de Velocidade Angular

A PCL 1001 também pode medir velocidades angulares externas. Para isso, a entrada 6 deve estar configurada para o modo frequencímetro e a entrada de pulsos ligada neste. Vejamos o exemplo.

```
; Programa para medição de
     ; velocidade angular
     ; Autor: Cerne Tecnologia
30
40
     ; Data: 29/01/2005
50
     ENTRADA6 COMO FREQUENCIMETRO ; entrada 6 como frequencímetro
60
70
     etiquetal para again ; define etiquetal
80
     again
                            ; variável recebe vel_ang$
90
           a@=vel ang$
100
           DISPLAY(1)(a@)
                             ; apresenta o conteúdo da variável
110
           vá para again
                            ; salta para again
```