

实验二十七: LWIP_NETIO 实验——以太网测速

-、 实验目的与意义

- 1、了解 LWIP 协议栈和 NETIO 的结构
- 2、了解 NETIO 特征
- 3、了解 UCOSII 的使用方法
- 4、掌握 NETIO 的使用方法
- 5、掌握 KEIL MDK 集成开发环境使用方法

二、实验设备及平台

- 1、iCore4 双核心板
- 2、JLINK(或相同功能)仿真器
- 3、Micro USB 线缆
- 4、网线
- 5、Keil MDK 开发平台
- 6、装有 WIN XP(及更高版本)系统的计算机

三、实验原理

1、NETIO 简介

网络基准测量工具 NETIO 是通过 NetBIOS、UDP 和 TCP 协议测量网络净生产量的网 络基准(Unix 只支持 TCP 和 UDP)使用各种各样的不同的包大小。

2、LwIP 简介

LwIP 是 Light Weight (轻型)IP 协议,有无操作系统的支持都可以运行。LwIP 实现的重 点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对 RAM 的占用,它只需十几 KB 的 RAM 和 40K 左右的 ROM 就可以运行,这使 LwIP 协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。

LwIP 协议栈主要关注的是怎么样减少内存的使用和代码的大小,这样就可以让 LwIP 适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统。为了简化处理过程和内存要求,LwIP 对 API 进行了裁减,可以不需要复制一些数据。



LwIP 提供三种 API: 1)RAW API 2)LwIP API 3)BSD API。

RAW API 把协议栈和应用程序放到一个进程里边,该接口基于函数回调技术,使用该 接口的应用程序可以不用进行连续操作。不过,这会使应用程序编写难度加大且代 码不易 被理解。为了接收数据,应用程序会向协议栈注册一个回调函数。该回调函数与特定的连接 相关联,当该关联的连接到达一个信息包,该回调函数就会被协议 栈调用。这既有优点也 有缺点。优点是既然应用程序和 TCP/IP 协议栈驻留在同一个进程中,那么发送和接收数据 就不再产生进程切换。主要缺点是应用程序不 能使自己陷入长期的连续运算中,这样会导 致通讯性能下降,原因是 TCP/IP 处理与连续运算是不能并行发生的。这个缺点可以通过把 应用程序分为两部分来克 服,一部分处理通讯,一部分处理运算。

LwIP API 把接收与处理放在一个线程里面。这样只要处理流程稍微被延迟,接收就会 被阻塞,直接造成频繁丢包、响应不及时等严重问题。因此,接收与协议处理必须 分开。 LwIP 的作者显然已经考虑到了这一点,他为我们提供了 tcpip input() 函数来处理这个问题, 虽然他并没有在 rawapi 一文中说明。讲到这里,读者应该知道 tcpip input()函数投递的消 息从哪里来的答案了吧,没错,它们来自于由底层网络驱动组成的接收线程。我们在编写网 络驱动时, 其接收部分以任务的形式创建。 数据包到达后, 去掉以太网包头得到 IP 包, 然后直接调用 tcpip input()函数将其 投递到 mbox 邮箱。投递结束,接收任务继续下一个数 据包的接收,而被投递得 IP 包将由 TCPIP 线程继续处理。这样,即使某个 IP 包的处理时间 过长也不 会造成频繁丢包现象的发生。这就是 LwIP API。

BSD API 提供了基于 open-read-write-close 模型的 UNIX 标准 API, 它的最大特点是使 应用程序移植到其它系统时比较容易,但用在嵌入式系统中效率比较低,占用资源多。这对 于我们的嵌入式应用有时是不能容忍的。

其主要特性如下:

- (1) 支持多网络接口下的 IP 转发;
- (2) 支持 ICMP 协议;
- (3) 包括实验性扩展的 UDP(用户数据报协议);
- (4) 包括阻塞控制、RTT 估算、快速恢复和快速转发的 TCP(传输控制协议);
- (5) 提供专门的内部回调接口(Raw API), 用于提高应用程序性能;
- (6) 可选择的 Berkeley 接口 API (在多线程情况下使用);
- (7) 在最新的版本中支持 ppp;



- (8) 新版本中增加了的 IP fragment 的支持;
- (9) 支持 DHCP 协议,动态分配 ip 地址。

3、UCOSII 简介

UCOSII 的前身是 UCOS,最早出自于 1992 年美国嵌入式系统专家 JeanJ.Labrosse 在《嵌入式系统编程》杂志的 5 月和 6 月刊上刊登的文章连载,并把 UCOS 的源码发布在该杂志的 BBS 上。目前最新的版本: UCOSIII 已经出来,但是现在使用最为广泛的还是 UCOSII。

UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)。为了提供最好的移植性能,UCOSII 最大程度上使用 ANSIC 语言进行开发,并且已经移植到近 40 多种处理器体系上,涵盖了从 8 位到 64 位各种 CPU(包括 DSP)。

UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的,绝大部分代码是用 C 语言编写的。CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约 200 行的汇编语言部分被压缩到最低限度,为的是便于移植到任何一种其它的 CPU 上。用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌入到开发的产品中。UCOSII 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点,最小内核可编译至 2KB。UCOSII 已经移植到了几乎所有知名的 CPU 上。

UCOSII 构思巧妙、结构简洁精练、可读性强,同时又具备了实时操作系统的全部功能, 虽然它只是一个内核,但非常适合初次接触嵌入式实时操作系统的朋友,可以说是麻雀虽小, 五脏俱全。UCOSII 体系结构如图所示:



配置文件(1) cpu_cfg.h lib_cfg.h os_cfg.h os cfg app.h 应用程序(2) app. c app. h app_cfg.h app hooks. c

uC/OS-II CPU无关代码(3) os. h os core.c os flag.c os_mbox.c os_mem.c os_mutex.c os_q.c os sem.c os_task.c os_time.c os tmr.c

uC/LIB库(4) lib ascii.c lib ascii.h lib def.h lib math.c lib_math.h lib_mem.c lib_mem.h lib_str.c lib str.h lib_mem_a.asm

uC/OS-II CPU相关代码 (5) os_cpu. h os cpu a. asm os_cpu_c. c

uC/CPU CPU相关代码 (6) cpu. h cpu def.h cpu_c. c cpu_a.asm cpu_core.c cpu_core.h

BSP 板级支持包 (7)bsp. c bsp. h cpu_bsp. c

CPU (8) *. c *. h

软件/固件

硬件

CPU 定时器 中断控制器

- (1) 这部分是系统配置文件,用来配置所需的系统功能,比如需要用到的 UCOSII 的模 块、时钟频率等等。
- (2) 这部分为用户的应用程序,即使用 UCOSII 完成的应用层代码,文件不一定命名为 app.c,可以命名为其他的。注意, app hooks.c 里面是钩子函数的应用层代码, app cfg.h 是与 APP 配置有关的,这个是 Micrium 公司提供的模板,不使用的话就可以直接删掉。
- (3) 这部分是 UCOSII 的核心源码,它们是与处理器无关的代码,都是由高度可移植的 ANSIC 编写的。
- (4) Micrium 重写了 stdlib 库中的一些函数,如内存复制,字符串相关函数等。这样做的 目的是为了保证在不同应用程序和编译器之间的可移植性。
- (5) 这部分的文件需要根据不同的 CPU 架构去做修改, 也就是移植的过程。从这里可看




出移植的真正核心就是这三个文件的修改。

- (6) 此部分是 Micrium 官方封装起来的 CPU 相关功能代码,比如打开和关闭中断等。
- (7) 板级支持包(BSP), 说白了就是外设驱动代码, 根据需求用户自行编写, 不一定要用 bsp.c 和 bsp.h 这样的文件命名。cpu bsp.c 是与 cpu 有关的驱动。
- (8) CPU 厂商提供的针对本公司 CPU 所制作的库函数,比如 ST 针对 STM32 提供的 STD 和HAL这种库函数。

4、LAN8720A 简介

LAN8720A 功能框图如图所示:



LAN8720A 是低功耗的 10/100M 以太网 PHY 层芯片, I/O 引脚电压符合 IEEE802.3-2005 标准,支持通过 RMII 接口与以太网 MAC 层通信,内置 10-BASE-T/100BASE-TX 全双工传 输模块, 支持 10Mbps 和 100Mbps。

LAN8720A 可以通过自协商的方式与目的主机最佳的连接方式(速度和双工模式),支持 HPAuto-MDIX 自动翻转功能, 无需更换网线即可将连接更改为直连或交叉连接。LAN8720A 的主要特点如下:


- 高性能的 10/100M 以太网传输模块
- 支持 RMII 接口以减少引脚数
- 支持全双工和半双工模式
- 两个状态 LED 输出
- 可以使用 25M 晶振以降低成本



- 支持自协商模式
- 支持 HPAuto-MDIX 自动翻转功能
- 支持 SMI 串行管理接口
- 支持 MAC 接口

5、原理图

iCore4 带有 lan8720a 嵌入式以太网控制器,本实验使用 NETIO 对以太网测速。原理图 如下:



四、实验程序

1、主函数



```
int main(void)
   system clock.initialize();
                                 //系统时钟初始化
   led.initialize();
                                  //LED 初始化
   adc.initialize();
                                   //ADC 初始化
   delay.initialize(216);
                                  //延时初始化
   my malloc.initialize(SRAMIN);
                                  //动态内存初始化
   usart6.initialize(115200);
                                   //串口波特设置
   usart6.printf("\033[1;32;40m");
                                  //设置字体终端为绿色
   usart6.printf("\r\nHello, I am iCore4!\r\n\r\n"); //串口信息输出
   OSInit();
                                   //ucos 初始化
   while(lwip.initialize())
                                 //lwip 初始化
   LED_RED_ON;
        usart6.printf("\r\nETH initialize error!\r\n\r\n");//ETH初始化失败
   netio.initialize();
                                  //netio 初始化
                                 //tcp 初始化
   tcp.initialize();
   OSTaskCreate(start task, (void*)0, (OS STK*)&START TASK STK[START STK S
IZE-1],START TASK PRIO);
                                //开启 ucos
   OSStart();
```

2、开始任务

```
void start task(void *pdata)
  OS_CPU_SR cpu_sr;
   pdata = pdata ;
   OSStatInit(); //初始化统计任务
   OS ENTER CRITICAL(); //关中断
#if LWIP_DHCP
  lwip comm dhcp creat(); //创建 DHCP 任务
#if LWIP DNS
   my dns.initialize();//创建 DNS 任务
#endif
```



```
#endif
   OSTaskCreate(led_task,(void*)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-
1], LED TASK PRIO);//创建 LED 任务
   OSTaskCreate(display_task, (void*)0, (OS_STK*)&DISPLAY_TASK_STK[DISPLAY
STK SIZE-1], DISPLAY TASK PRIO); //显示任务
   OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF); //挂起start_task任务
   OS EXIT CRITICAL(); //开中断
```

3、动态内存初始化

```
//内存管理初始化
void my_mem_init(u8 memx)
   mymemset(mallco dev.memmap[memx], 0, memtblsize[memx] * 4);
    //内存状态表数据清零
    mallco dev.memrdy[memx]=1;
    //内存管理初始化 OK
```

4、LwIP 初始化

```
//LWIP 初始化(LWIP 启动的时候使用)
//返回值:0,成功
// 1,内存错误
// 2,LAN8720 初始化失败
// 3,网卡添加失败.
u8 lwip_comm_init(void)
   OS_CPU_SR cpu_sr;
                                  //调用 netif add()函数时的返回值,用
   struct netif *Netif Init Flag;
于判断网络初始化是否成功
   struct ip addr ipaddr;
                                   //ip 地址
                                  //子网掩码
   struct ip_addr netmask;
   struct ip_addr gw;
                                   //默认网关
   if(lan8720.memory malloc())return 1; //内存申请失败
   if(lwip_comm_mem_malloc())return 1; //内存申请失败
   if(lan8720.initialize())return 2; //初始化LAN8720失败
   tcpip init(NULL, NULL); //初始化 tcp ip 内核,该函数里面会创建
tcpip_thread 内核任务
   lwip_comm_default_ip_set(&lwipdev); //设置默认 IP 等信息
#if LWIP_DHCP //使用动态 IP
   ipaddr.addr = 0;
```

银杏科技有限公司

技术支持邮件: GINGKO@vip.163.com 旗舰店: http://icore.taobao.com Gingko Technology Co.,Ltd. 技术支持论坛: http://www.eeschool.org 电 话: 0379-69926675



```
netmask.addr = 0;
   gw.addr = 0;
           //使用静态 IP
   IP4 ADDR(&ipaddr,lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip
[3]);
   IP4 ADDR(&netmask,lwipdev.netmask[0],lwipdev.netmask[1],lwipdev.netm
ask[2],lwipdev.netmask[3]);
   IP4 ADDR(&gw,lwipdev.gateway[0],lwipdev.gateway[1],lwipdev.gateway
[2],lwipdev.gateway[3]);
    usart6.printf("网卡 en 的 MAC 地址为:.....%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d\r\
n", lwipdev.mac[0], lwipdev.mac[1], lwipdev.mac[2], lwipdev.mac[3], lwipdev.ma
c[4],lwipdev.mac[5]);
   usart6.printf("静态 IP 地址................%d.%d.%d.%d.%d\r\n",lwip
dev.ip[0], lwipdev.ip[1], lwipdev.ip[2], lwipdev.ip[3]);
   usart6.printf("子网掩码......%d.%d.%d.%d.%d\r\n",lwip
dev.netmask[0], lwipdev.netmask[1], lwipdev.netmask[2], lwipdev.netmask[3]);
   usart6.printf("默认网关......%d.%d.%d.%d.%d\r\n",lwip
dev.gateway[0],lwipdev.gateway[1],lwipdev.gateway[2],lwipdev.gateway[3]);
#endif
   Netif_Init_Flag=netif_add(&lwip_netif,&ipaddr,&netmask,&gw,NULL,&ethe
rnetif_init,&tcpip_input);//向网卡列表中添加一个网口
#if LWIP DNS
   dns init();
#endif
   if(Netif_Init_Flag==NULL)return 3; //网卡添加失败
   else//网口添加成功后,设置 netif 为默认值,并且打开 netif 网口
       netif set default(&lwip netif); //设置 netif 为默认网口
       netif_set_up(&lwip_netif); //打开 netif 岡口
    return 0;//操作 OK.
```

5、NETIO 初始化



```
static INT8U netio server init(void)
   INT8U res;
   OS_CPU_SR cpu_sr;
   OS_ENTER_CRITICAL(); //关中断
   res = OSTaskCreate(netio_init, (void*)0, (OS_STK*)&NETIO_TASK_STK[NETIO
_STK_SIZE-1],NETIO_PRIO);
   OS EXIT CRITICAL();
   return res;//返回值:0
```

```
static void netio_init(void *arg)
 struct tcp_pcb *pcb;
 pcb = tcp_new();
 tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 18767);
 pcb = tcp_listen(pcb);
 tcp_accept(pcb, netio_accept);
```

6、TCP 初始化

```
static INT8U tcp_server_init(void)//创建 TCP 服务器线程
   INT8U res;
   OS_CPU_SR cpu_sr;
   OS_ENTER_CRITICAL(); //关中断
   res = OSTaskCreate(tcp_server_thread, (void*) 0, (OS_STK*) &TCPSERVER_TAS
K_STK[TCPSERVER_STK_SIZE-1],TCPSERVER_PRIO); //创建TCP服务器线程
   OS_EXIT_CRITICAL(); //开中断
   return res; //返回值:0 TCP服务器创建成功
```

7、NETIO 关闭



五、实验步骤

- 1、把仿真器与 iCore4 的 SWD 调试口相连(直接相连或者通过转接器相连);
- 2、将跳线冒插在 USB UART;
- 3、把 iCore4(USB UART)通过 Micro USB 线与计算机相连,为 iCore4 供电;
- 4、把 iCore4 网口通过网线与计算机网口相连;
- 5、打开 Keil MDK 开发环境,并打开本实验工程;
- 6、烧写程序到 iCore4 上:
- 7、打开 netio 文件夹,双击运行 cmd.reg 注册表,右击 bin 文件夹,选择在此位置打开 cmd,输入命令: win32-i386 -t 192.168.0.10.
- 8、也可以进入 Debug 模式,单步运行或设置断点验证程序逻辑。



六、实验现象

实验现象如图所示: