

# 5 장 신 호 해 석



버 젼 작성일 작성자 신 호 해 석



- 개
- 표 현 방 식
- 신호의 분류 3.

념

- 디 지 털 통 신
- 5. 채널용량
- √6. 통 신 속 도



#### 학습목표

- 신호의 개념에 대하여 살펴본다.
- 신호의 표현 형식에 대하여 살펴본다.
- 진폭의 기울기 관점에서 본 신호와 통계적 관점에서 본 신호에 대하여 설명하도록 한다.
- 대표적인 신호의 형태인 디지털 신호의 특성을 알아본다.
- 채널용량의 개념 및 표현식에 대하여 살펴본다.
- ▮ 통신속도의 종류에 대하여 공부한다.

#### 1. 개 요


- 일상생활에서 만나게 되는 의사 전달 수단을 신호라고 한다.(예: 표지판, 스마트폰)
  - > 시스템의 입력으로 들어가는 입력신호와 시스템의 출력에서 나오는 출력신호가 존재
  - > 바이크의 가속 페달을 누르는 힘(압력)은 입력 신호가 되고 주행송도는 출력 신호





- → 물리적인 또는 자연적인 현상을 나타내는 파라미터들의 동작 상태를 시간의 흐름에 따라 나타낸 것을 신호라고 한다.
  - 전기통신에서는 전압, 전류 등과 같은 시변량(time variant)

#### 1. 개 요


















(d) 가우스형 펄스

く신 호의 형 태 >

# 2. 亚色방식 5人化, 在此, 对此,

- 🧿 시간영역(time domain)에서의 표현
- 🧿 주파수영역(frequency domain)에서의 표현
  - > 스펙트럼(spectrum): 주파수 영역에서 표현을 하는 데 주파수 성분별로 위상을 표현하는 방식
- 🧿 정현파 신호(Sinusoidal Wave)



< 정현파 신호의 시간축상의 표현 >


- ▶ 진폭: 크기를 말하며 A로 나타낸다.
- $ightharpoonup^*$  주파수: 단위 시간당 신호가 가지는 진동수를 말하며  $f_0$  로)나타낸다.
- > 위상: 시간 지연 정보를 가지며 θ로 나타낸다.



진폭의 의미

- ▶ 신호의 높이를 나타냄
- > 임의의 점에서의 신호가 지니는 값

> 진폭의 단위는 신호의 종류에 따라 볼트, 암페어, 와트로 측정됨




# 2. 표현방식

2) 위 상(Phyase)

위상의 의미

- 진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복되는 현상에 대해 시각이나 지점에서의 변화 상태를 말함
- > 시각 0시에 대한 파형의 상대적인 위치




#### 2. 표현방식


주 파 수(frequency)

주파수의 의미

- 주기적 현상이 단위시간에 반복되는 횟수(예:100Hz는 진동이 1초에 100회 반복되고 있다.)
- 양측파대 스펙트럼(one-sided spectrum)


$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \theta) = \frac{A}{2}e^{j\theta}e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A}{2}e^{-j\theta}e^{-j2\pi f_0 t}$$





< 정현파 신호의 양측 스펙트럼 >

# 3. 신호의 분류 실기입기, 서기, 퇴계지 ]





く신 호의 종류>

### 3. 신호의 분류

#### 1) 진폭의 기울기 관점에서 본 신호

- 매 순간마다 진폭의 변화가 존재하여 기울기를 구할 수 있는 연속성(continuity) (예: 아날로그 신호)
  - ▶ 아날로그 신호의 특징
    - 임의의 시간에서 임의의 값을 추출할 수 있으며 회로가 간단
    - 잡음이나 간섭에 약하다.
- → 기울기나 0이나 ∞ 가 되는 불연속성으로서 디지털 신호가 그 예이다.
  - ▶ 디지털 신호의 특징
    - 아날로그 신호보다 값이 싸고 잡음에 덜 민감하다.
    - 대역폭이 상대적으로 넓다. → 압축 방식 및 동영상 처리를 통하여 보상





### 3. 신호의 분류

2) 통계적 관점에서 본 신호

가》 결정신화(확정적 신호, Deterministic Signal)

- ③ 정의역 전체에 대하여 그 함수의 값이 해석적으로 정확히 알려지는 신호 (예: tuning fork 소리)
- ⊙ 진폭의 미래값을 예측할 수 있는 신호

#### > 주기신호

- 일정한 주기를 가짐으로써 미래 값을 예측할 수 있는 신호 (예: 정현파 및 여현파)
- 일정한 주기 T 마다 동일한 파형을 무한히 반복하는 함수  $x(t) = x(t + nT), \quad n = 1,2,3\cdots, \quad -\infty < t < \infty$

#### ▶ 비주기 신호

• 주기는 없지만 미래 값을 예측할 수 있는 신호(예: 지수신호)

### 3. 신호의 분류


#### 2) 통계적 관점에서 본 신호

나》비결정신호》(랜덤 신호, Nondeterministic Signal)

- → 어떤 시점(지점)에서의 측정값을 알고 있어도 그 값이 어떻게 변해갈지는 확정할 수 없는 신호
- 통계적 성질(확률)에 위하여 해석이 가능하며 백색 가우시안 잡음 신호가 있다.
- ◉ 통계적인 관점에서 본 신호
  - > Stationary 신호: 통계적인 특성이 매우 적은 시간 변위에 대하여 불변하는 신호
  - Nonstationary 신호: 통계적인 특성이 시간 변위에 대하여 변하는 신호
- 🥑 전송왜곡의 예측 여부에서 본 신호
  - ➤ 정적인 불완전성(Systematic Distortion): 주어진 어떤 채널에서든지 발생하는 왜곡
  - ➤ 동적인 불완전성(Fortuitous Distortion): 예측할 수 없게 무작위로 발생하는 우연적인 왜곡


## 4. 디지털통신

- 1) 아날로그 신호와 디지털 신호
  - → 아날로그 신호
    - > 연속적인 값
    - > 주파수에 따라 다양한 매체를 통해 전송되는 연속적으로 변하는 전자기파



# → 디지털 신호

- > 이산적인 값
- ▶ 잡음에 덜 민감하며, 감쇠에 극복할 수 있는 능력 우수
- ▶ 도파 매체를 통해 전송되는 일련의 전압 펄스





#### 4. 디 지 털 통 신


#### 2) 사용배경

- ⊙ 디지털 신호는 아날로그 신호에 비해 잡음에 대한 복구 능력이 우수
  - ▶ 심한 왜곡을 받기 전에 일정한 간격으로 중계기 설치 → 펄스 파형을 정형화
- 😏 디지털 신호에서 구현되는 고유의 신뢰성을 가지고 있다.
  - ▶ 레벨이 변하여도 수신 단에서 이 신호를 복조하여 신뢰성 있게 사용가능
- 디지털 신호를 다루는 회로는 아날로그 회로에 비해 경제적이다.
  - 아날로그 신호에서 사용하는 주파수 분할 다중화는 시분할 다중화에 비해 구성이 훨씬 복잡
  - > SDR(Software Defined Radio)는 디지털 서비스를 경제적으로 제공하는 4G 기술의 백미
- 입력 정보의 종류에 관계없이 전송계통을 통일적으로 설계
  - > 아날로그 정보를 2진 신호로 처리할 때 정보의 형태에 관계없이 모두 0과 1로만 동일하게 취급

# 4. 디지털통신

#### 3) 문 제 점

- → 아날로그 전송에 비하여 넓은 주파수 대역폭을 필요로 한다.
  - 예측한 표본 값과 실제 표본 값과의 오차를 부호화하는 방식을 사용함으로써 정보량 감소



< 잡음에 대한 아날로그 신호와 디지털 신호의 비교 >

#### 4. 디 지 털 통 신

#### 3) 문 제 점

- 송신 측과 수신 측 사이에는 동기를 필요로 하는 데 통신 시스템의 응용에 따라 매우 보잡하고 어렵다.
  - 통신 기술과 신호 처리 기술의 발달로 동기화 문제 해결
- ◉ 디지털 방식 고유의 오차가 신호의 변환 과정에서 발생된다.
  - ▶ 아날로그 정보를 디지털로 변환하면 원래 신호의 레벨이 불연속적인 레벨로 변화하므로 정보의 왜곡이 발생
- → 잡음이 어느 이상으로 커지는 경우 수신 품질이 급격히 저하되는 임계 효과 (Threshold Effect) 현상이 발생
- ▶ 포획효과가 생기므로 신호대 잡음비가 급격히 저하될 가능성 야기



## 5. 채널 용량



채널 용량의

- 주어진 대역폭에서 채널을 통해 에러율을 가능한 줄이고 최대한 보낼 수 있는 정보정송률
- Shannon에 의해 수식으로 표현
- ▶ 잡음이 없는 경우

 $C = 2Wlog_2M$  (M: 심볼 수)

- 전송 용량을 개선하는 방법
  - 1 심볼 수를 증가
  - 2 대역폭을 증가
- 수신 측에서 구분이 가능한 신호 레벨의 개수, 잡음이나 왜곡 그리고 감쇠 등으로 이 수식을 실제로 적용하기에는 한계

# 5. 채널 용량



▶ 잡음이 있는 경우

- 전송 용량을 개선하는 방법
  - 1 신호 세력을 크게 함
  - 2 잡음을 적게 함
  - 3 대역폭을 늘림
- 통신 채널에 유입되는 잡음의 형태
  - 열 잡음(Thermal Noise)
  - 임펄스 잡음(Impulse Noise)
  - 상호 변조 잡음(Intermodulation Noise)

# 5. 채널 용량



⊚ 예 제

Q 3KHz의 대역폭과 30dB의 전형적인 신호 대 잡음전력 비율을 가진 PSTN을 가정하고 얻을 수 있는 채널용량을 구하시오.

```
C = Wlog_2(1 + S / N)
= 3000log<sub>2</sub>(1+ 1000)
= 29901[bps]
```

# 6. 통신속도(地路, 即时处势, 即时选起)

1) 변조 속도

변조 속도의 의미


1초간에 전송할 수 있는 최단 펄스의 수



- 1) 변조 속도
  - ⊚ 예 제
    - Q 주파수 변조에서 1 또는 0을 나타내는 교류 신호의 1비트 분의 시간이 0.5 ms이면, 이 때의 변조 속도는?

```
B = 1 / T
= 1 / 0.0005
= 2000[Baud]
```

#### 2) 데이터신호 속도



1초간에 전송할 수 있는 버튼 수를 나타내는 것으로 데이터가 단말 장치로 송신 또는 수신되는 속도

변조 방식이 2진인 경우에는 한 번에 보낼 수 있는 비트 수가 1개이므로, 변조 속도와 데이터신호 속도는 동일함

# 3) 데이터전송 속도



데이터전송 속도의 의미

초당 보낼 수 있는 문자(Character) 수, Word 수, Block 수

```
데이터전송 속도 = B / n
----> 한 문자를 구성하는 비트 수
```



## 3) 데이터전송 속도



#### 🧿 예 제

Q 변조 속도가 100 Baud이며, 한 문자가 8 Bit로 구성되어 있을 때, 1분 동안 전송할 수 있는 문자 수는?

데이터전송 속도 = 
$$\frac{B}{n} \times 60 = \frac{100}{8} \times 60 = 12.5 \times 60 = 750$$

# 요 약

- 1. 신호(signal)는 표지판, 스마트폰, 얼굴 표정 및 제스처 등 중요한 정보를 전달하기 위한 모든 수단을 의미한다.
- 2. 스펙트럼(spectrum)은 주파수영역에서 표현을 하는데 준파수 성분별로 크기나 위상을 표현하는 방식을 의미한다.
- 3. 진폭은 정현파 신호의 첨두값(peak value)을 나타내며 임의의 시간에서의 신호가 지나는 값을 의미한다.
- 4. 신호의 위상은 진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복되는 현상에 대해특정 시각 또는 어느 점에서의 변화 상태 또는 기준 시간에 대한 파형의 상대적 위치를 나타낸다.
- 5. 주파수는 일정한 크기의 전류나 전압 또는 전계와 자계의 진동(oscillation)과 같은 준기적 현상이 단위 시간(1초)에 반복되는 횟수를 의미한다.
- 6. 결정 신호는 정의역 전체에 대하여 그 함수의 값이 해석적으로 정확히 알려지는 신호로 일반적인 신호의 모델로 자주 사용된다.
- 7. 결정 신호는 일정한 주기를 가짐으로써 미래 값을 예측할 수 있는 준기 신호와 지수 신호 및 과도신호(transient signal)와 같이 주기는 없지만 미래 값을 예측할 수 있는 비준기 신호로 굯분할 수 있다.

# 요 약

- 9. 비트(bit)는 binary+digit의 약자로서 정보 표현의 최소 단위이다.
- 10. 하나의 문자를 나타내는 데 필요한 단위 즉, 비토의 8개 묶음 단위가 바로 바이트이다.
- 11. <mark>채널 용량은 정보가 에러 없이 그 채널을 통해 보내어 질 수 있는</mark> 최대율을 말하며, 단위로는 bps(bit per second)로 표현된다.
- 12. <mark>통신 속도는</mark> 단위 시간당 전달되는 데이터양이다. 데이터양을 표현하는 방법에 따라 변조 속도, 데이터 신호 속도 그리고 데이터 전송 속도가 있다.
- 13. 변조속도는 신호를 변조하는 과정에서 1초에 몇 회 변조가 발생했는지 나타내며, 단위는 Baud를 사용한다.
- 14. 데이터 신호 속도는 1초간에 전송할 수 있는 비트수를 나타내는 것으로 단위는 [bps]를 이용하며, 데이터가 데이터 단말 장치로 송신 또는 순신되는 속도를 나타낸다.
- 15. 데이터 전송 속도는 단위 시간에 전송되는 데이터양으로 표현된다. 데이터양으로는 바이트, 문자, 블록, 패킷 등을 사용하고, 단위 서간으로는 초, 분, 시간을 사용한다.