

Nombre:	Company
Nombre:	Grupo:

Dr. Enrique García Trinidad Universidad Tecnológica Fidel Velázquez https://sites.google.com/site/mysillyrobots phd.enrique.garcia@ieee.org

Práctica 3

Arreglos

3.1. Material

El material enlistado es necesario para la realización de la práctica 3.

Ct	Dispositivo	Descripción	Eti.
1	ATmega328P-PU	Microcontrolador AVR RISC 8-bit 20Mhz	U1
1	Regulador L7805CV	Regulador de voltaje 5V 1 A	IC1
2	Capacitor cerámico de $0.1\mu F$ 50V	Código: 104	C1, C4
1	Capacitor electrolítico de $470\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20\%$	C2
1	Capacitor electrolítico de $220\mu F$ $25V$	Tolerancia $\pm 20 \%$	C3
3	Resistencia de 330 Ω 1/4W	Código: Naranja, naranja, café, oro	R1, R2, R9
2	Resistencia de $10 \mathrm{k}\Omega~1/4 \mathrm{W}$	Código: Café, negro, naranja, oro	R10, R3
1	Led 5mm difuso	Color rojo	LED9
2	Push button (Microswitch)	Tipo push, 4 o 2 terminales	S1, S2
1	Display de 7 segmentos	Ánodo común	D1
2	Metro de alambre para protoboard		
1	Protoboard		
1	Grabador Usbasp	Grabador microcontroladores AVR 8-bit	J3
1	Fuente de alimentación de 12V 2A	Eliminador de voltaje	J2
1	Computadora con puerto USB		

3.2. Conexión de los componentes

• Conecte el circuito base de acuerdo a la Figura 3.1:




Figura 3.1: Conexión del circuito base .

- Conecte su fuente de alimentación. Con un multímetro cheque que realmente VCC tenga el valor de 5.0V. Borre el contenido de la memoria del microcontrolador.
- Conecte el diagrama de la práctica 3 de acuerdo a la Figura 3.2:




Figura 3.2: Conexión de la práctica 3.

3.3. Ejercicio 1

- Inicie el software Codevision AVR. Cree un nuevo proyecto dando click en el menú New>Project.
- Cuando el software pregunte si queremos usar el asistente CodeWizardAVR le indicamos que No.
- Posteriormente debemos dar el nombre prac03 al proyecto.
- Después seleccionemos el modelo del microncontrolador de la lista: ATmega328P.
 Al final presionamos OK.
- En la siguiente ventana que se muestra, configuremos la velocidad del oscilador en la ficha C Compiler y en Clock: establecemos 1.000 Mhz. Al final presionamos OK.




Figura 3.3: Estableciendo la velocidad del oscilador.

Modifique el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#define xtal 1000000L

/*
    Codificación de cada dígito para display de 7 segmentos
    Dig_0=0x40, Dig_1=0x79, Dig_2=0x24, Dig_3=0x30, Dig_4=0x19
    Dig_5=0x12, Dig_6=0x02, Dig_7=0x78, Dig_8=0x00, Dig_9=0x18
*/
const unsigned char tabla7segmentos[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0
    x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x18};
```

```
void main(void)
 //i=variable para conteo inicializada en 0
 unsigned char i=0;
 /* Configuración E/S
    Puerto D:
    PD7=Entrada, Pull-up
    PD6=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PD5=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PD4=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PD3=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PD2=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PD1=Salida, Estado Inicial= Vcc
    PDO=Salida, Estado Inicial= Vcc
*/
 DDRD = 0x7F;
 PORTD = 0 xFF;
while (1)
     PORTD=tabla7segmentos[i]; //Obtiene la codificación del
        dígito i
                                //Temporización 500ms
     delay_ms(500);
                                //Incrementa el valor de i en 1
     i++;
     if(i>9)
                                //Si i es mayor a 9 resetea su
        valor a 0
        i=0;
     }
    }
}
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac03.hex en la memoria Flash del microcontrolador.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta.
 En el display deberá aparecer un conteo automático desde 0 hasta 9.

3.4. Ejercicio 2.

Modifique el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#define xtal 1000000L
#define boton PIND.7
/*
 Codificación de cada dígito para display de 7 segmentos
 Dig_0=0x40, Dig_1=0x79, Dig_2=0x24, Dig_3=0x30, Dig_4=0x19
 Dig_5=0x12, Dig_6=0x02, Dig_7=0x78, Dig_8=0x00, Dig_9=0x18
const unsigned char tabla7segmentos[10] = {0x40, 0x79, 0x24, 0
   x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x18};
void main(void)
        //i=variable para conteo inicializada en 0
        unsigned char i = 0;
        bit botonP = 0;
        bit botonA = 0;
        /* Configuración E/S
           Puerto D:
           PD7=Entrada, Pull-up
           PD6=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PD5=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PD4=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PD3=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PD2=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PD1=Salida, Estado Inicial= Vcc
           PDO=Salida, Estado Inicial= Vcc
        */
        DDRD = 0x7F;
        PORTD = OxFF;
        while (1)
                 if(boton == 0)
         {
                        botonA = 0;
```

```
}
        else
{
                botonA = 1;
}
        if((botonA == 0) && (botonP == 1))
                if(i > 9)
   {
                 i = 0;
   }
                delay_ms(40);
       if ((botonA == 1) && (botonP == 0))
{
   delay_ms(40);
}
       PORTD = tabla7segmentos[i];
       botonP = botonA;
```

■ Compile, grabe y muestre el resultado al profesor para su evaluación. Si se presiona S2, el dígito mostrado en el display deberá aumentar en uno.

3.5. Ejercicio 3.

■ Modifique el código del Ejercicio 2 para que el conteo decimal se convierta en un conteo hexadecimal, es decir que se agreguen los siguientes dígitos al conteo:



Figura 3.4: Agregue los siguientes dígitos al conteo

■ Compile, grabe y muestre el resultado al profesor para su evaluación. Si se presiona S2, el dígito mostrado en el display deberá aumentar en uno, desde 0 hasta F.

• <i>I</i>	Adjunte el código resultante en esta hoja:						