

Nombre:	Grupo:

Dr. Enrique García Trinidad Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan https://enriquegarcia.xyz enrique.garcia@tesh.edu.mx

## Práctica 8

# Comunicación Serial

### 8.1. Material

El material enlistado es necesario para la realización de la práctica 8.

Ct	Dispositivo	Descripción	Eti.
1	ATmega328P-PU	Microcontrolador AVR RISC 8-bit 20Mhz	U1
1	MAX232	Conversor de señales RS232	IC2
1	Regulador L7805CV	Regulador de voltaje 5V 1 A	IC1
1	Capacitor cerámico de $0.1\mu F$ 50V	Código: 104	C1
2	Capacitor cerámico de 33pF 50V	Código: 33	C8, C9
1	Cristal de cuarzo 4Mhz	Oscilador	Y1
4	Capacitor electrolítico de $1\mu F$ 50V	Tolerancia $\pm 20 \%$	C4, C5,
			C6, C7
1	Capacitor electrolítico de $470\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20\%$	C2
1	Capacitor electrolítico de $220\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20\%$	C3
2	Resistencia de $330\Omega \ 1/4W$	Código: Naranja, naranja, café, oro	R1, R3
1	Resistencia de $10 \mathrm{k}\Omega~1/4 \mathrm{W}$	Código: Café, negro, naranja, oro	R4
1	Conector DB9	Conector DB9 Hembra	J1
1	Led 5mm difuso	Color rojo	LED1
1	Push button (Microswitch)	Tipo push, 4 o 2 terminales	S1
1	Pantalla LCD	16 caracteres, 2 lineas	U2
1	Potenciómetro de 10k	Tipo preset horizontal de 10 mm	R2
2	Metro de alambre para protoboard		
1	Protoboard		
1	Grabador Usbasp	Grabador microcontroladores AVR 8-bit	J3
1	Fuente de alimentación de 12V 2A	Eliminador de voltaje	J2
1	Computadora con dos puertos USB		

#### 8.2. Conexión de los componentes

• Conecte el diagrama de la práctica 8 de acuerdo a la Figura 8.1:

### 8.3. Ejercicio 1

- Inicie el software Codevision AVR. Cree un nuevo proyecto dando click en el menú New>Project.
- Cuando el software pregunte si queremos usar el asistente CodeWizardAVR le indicamos que Si.




Figura 8.1: Conexión de la práctica 8.



Figura 8.2: Elegir Yes.

• Seleccionar en el tipo de microcontrolador a utilizar AT90, ATtiny, ATmega



Figura 8.3: Al finalizar seleccionar OK

• En el asistente, en la ficha Chip dejar la configuración como sigue:




Figura 8.4: Configuración ficha Chip

■ En el asistente, en la ficha Ports, en el Puerto B y el Puerto D dejar la configuración como sigue:




Figura 8.5: Configuración E/S Port B y Port D

■ En el asistente, en la ficha USART, dejar la configuración como sigue:




Figura 8.6: Configuración de la USART

■ En el asistente, en la ficha Alphanumeric LCD, dejar la configuración como sigue:




Figura 8.7: Configuración de la pantalla LCD

Posteriormente debemos de generar el proyecto y el código, eligiendo Program>Generate,
 Save and Exit. Guarde el asistente, código y proyecto con el mismo nombre praco8.




Figura 8.8: Generar el proyecto y el código.

 Mucho del código generado por el asistente no se utiliza en esta práctica. Modifique el código borrando algunas líneas para que sólo quede lo necesario para usar la USART y la pantalla LCD. El código resultante se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
// Declare your global variables here
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Declare your local variables here
char texto[16];
char dato;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR = (1 < < CLKPCE);
CLKPR = (0 < CLKPCE) | (0 < CLKPS3) | (0 < CLKPS2) | (0 < CLKPS1) |
   (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In
   Bit1=In Bit0=Out
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3)
   | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) |
   (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
   Bit0=In
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2)
   | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
   (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
```

```
// Port D initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=
   Out Bit1=Out Bit0=In
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3)
   | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0
PORTD = (0 < PORTD7) | (0 < PORTD6) | (0 < PORTD5) | (0 < PORTD4) |
   (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer O Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OCOA output: Disconnected
// OCOB output: Disconnected
TCCROA = (0 < COMOA1) \mid (0 < COMOA0) \mid (0 < COMOB1) \mid (0 < COMOB0) \mid
   (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCROB=(0<<WGMO2) | (0<<CSO2) | (0<<CSO1) | (0<<CSO0);
TCNTO = 0 \times 00;
OCROA = 0 \times 00;
OCROB = 0 \times 00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) |
   (0 << WGM11) \mid (0 << WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<
   CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00:
OCR1AH = 0 \times 00;
OCR1AL = 0 \times 00;
```

```
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR = (0 << EXCLK) \mid (0 << AS2);
TCCR2A = (0 < COM2A1) | (0 < COM2A0) | (0 < COM2B1) | (0 < COM2B0) |
   (0 << WGM21) \mid (0 << WGM20);
TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2 = 0 \times 00:
OCR2A = 0x00:
OCR2B = 0x00:
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSKO=(0<<0CIE0B) | (0<<0CIE0A) | (0<<TOIE0);
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1 = (0 < ICIE1) | (0 < OCIE1B) | (0 < OCIE1A) | (0 < TOIE1);
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2 = (0 << OCIE2B) \mid (0 << OCIE2A) \mid (0 << TOIE2);
// External Interrupt(s) initialization
// INTO: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINTO-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA = (0 < ISC11) | (0 < ISC10) | (0 < ISC01) | (0 < ISC00);
EIMSK = (0 << INT1) \mid (0 << INT0);
PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);</pre>
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 1200
UCSROA=(0<<RXCO) | (0<<TXCO) | (0<<UDREO) | (0<<FEO) | (0<<DORO
   ) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCMO);
UCSROB=(0<<RXCIEO) | (0<<TXCIEO) | (0<<UDRIEO) | (1<<RXENO) |
   (1<<TXENO) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
```

```
UCSROC=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) |
   (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOLO);
UBRROH = 0 \times 00;
UBRROL = 0 \times CF;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AINO pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR = (1 < ACD) \mid (0 < ACBG) \mid (0 < ACO) \mid (0 < ACI) \mid (0 < ACIE) \mid
   (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB=(0<<ACME);
// Digital input buffer on AINO: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(0<<AINOD) | (0<<AIN1D);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA = (0 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF) | (0 <<
   ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) |
    (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0):
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR = (0 << TWEA) \mid (0 << TWSTA) \mid (0 << TWSTO) \mid (0 << TWEN) \mid (0 << TWIE
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu
// RS - PORTD Bit 2
// RD - PORTD Bit 3
// EN - PORTD Bit 4
// D4 - PORTD Bit 5
// D5 - PORTD Bit 6
// D6 - PORTD Bit 7
// D7 - PORTB Bit 0
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información *No errors, No warnings*
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac08.hex en la memoria Flash del microcontrolador.
- ¡Este es un paso importante! Usted debe de habilitar el uso de un oscilador externo en el microcontrolador. Escriba en Low Fuse el número EE tal y como se muestra en la imagen.




Figura 8.9: Habilitar oscilador externo.

- Conecte su convertidor USB a RS232 a cualquier puerto USB. Configure su emulación de puerto serial según los pasos de su fabricante.
- Configure la terminal integrada de Codevision AVR en Settings>Terminalcomo donde COMX es el puerto de comunicación serial que esta ocupando:




Figura 8.10: Configuración de la Terminal.

• Conecte la Terminal el Tools>Terminal, como se muestra en la siguiente figura:




Figura 8.11: Configuración de la herramienta Terminal.

- Envíe datos en código ASCII tecleando letra a letra en la Terminal.
- Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta. En la pantalla LCD se debe de mostrar las letras que el usuario esta enviando a la Terminal, así mismo en la Terminal se debe de ver la letra enviada, puesto que el microcontrolador regresa los datos que llegan. De la misma manera muestre la simulación.