



Render Calacatta Gold — immagine di copertina

LA GUIDA PROFESSIONALE DIMORAMI

Prima di ristrutturare il bagno

Le 15 decisioni che possono farti risparmiare migliaia di euro.

La guida per progettare, acquistare e ristrutturare il bagno senza errori.

“

Il bagno è l'ambiente più piccolo della casa. Ma è spesso quello in cui si commettono gli errori più costosi.

Una stanza di sei metri quadri concentra più impianti, più materiali e più decisioni tecniche di qualsiasi altro ambiente. Per questo merita di essere progettata prima, non improvvisata in cantiere.

UNA NOTA PERSONALE

Perché ho scritto questa guida

Cara lettrice, caro lettore,

in oltre vent'anni passati nei cantieri tra Roma e i Castelli Romani ho imparato una cosa semplice: quasi nessun problema nasce durante i lavori. Nasce *prima* — in una decisione presa in fretta. Un preventivo accettato perché costava meno. Un capitolato firmato senza leggerlo. Un materiale scelto in cinque minuti.

Il bagno è la stanza più piccola della casa, ma è la più tecnica. Impianti, impermeabilizzazioni, pendenze, ventilazione: tutto ciò che non si vede è ciò che decide se tra cinque anni avrai una stanza perfetta o una serie di problemi costosi.

Ho scritto questa guida per darti, prima ancora di chiamarci, gli stessi strumenti che uso con i miei clienti. Non per venderti una ristrutturazione, ma per aiutarti a fare le domande giuste, a leggere un preventivo per quello che è davvero e a riconoscere un professionista serio da uno improvvisato.

Se dopo averla letta vorrai un parere indipendente sul tuo progetto, sai dove trovarmi.



Ritratto / foto Enrico Saggese

Enrico Saggese

FOUNDER, DIMORAMI
INTERIOR DESIGNER · 20+ ANNI

Cosa troverai all'interno

Cinque strumenti pratici da leggere, stampare e usare prima di firmare qualsiasi preventivo.

-
- | | | |
|-----------|--|-------|
| 01 | I 15 errori più comuni
Cosa sono, perché succedono e quanto costano davvero. | P. 06 |
|-----------|--|-------|
-
- | | | |
|-----------|---|-------|
| 02 | Le 10 domande da fare all'impresa
Con spazio per annotare le risposte durante il sopralluogo. | P. 15 |
|-----------|---|-------|
-
- | | | |
|-----------|---|-------|
| 03 | La checklist completa del capitolato
Da stampare e spuntare, voce per voce. | P. 18 |
|-----------|---|-------|
-
- | | | |
|-----------|--|-------|
| 04 | Il benchmark costi 2026
Tre fasce a confronto: Essenziale, Comfort, Premium. | P. 21 |
|-----------|--|-------|
-
- | | | |
|-----------|--|-------|
| 05 | I 5 checkpoint da presidiare in cantiere
I momenti in cui una verifica vale più di mille parole. | P. 23 |
|-----------|--|-------|
-



Foto full page — bagno premium, dettaglio materico

01

I 15 errori più comuni

E quanto possono costarti davvero — voce per voce,
con il modo concreto per evitarli.

01 Scegliere il preventivo più basso

Il prezzo più conveniente quasi sempre nasconde lavorazioni escluse, materiali di qualità inferiore o margini recuperati con le varianti. Si parte risparmiando e si finisce per spendere di più.

COME EVITARLO

Confronta i preventivi a parità di capitolato, non di totale. Chiedi che ogni voce sia descritta, misurata e quantificata.

CONSIGLIO DIMORAMI

Un preventivo onesto è quello che ti spiega anche cosa non è incluso.

TI PUÒ COSTARE € 2.000 – 5.000 di extra non previsti

02 Accettare un capitolato incompleto

Il capitolato è il contratto vero. Se è generico — “fornitura e posa rivestimenti” senza marca, formato e quantità — ogni dettaglio diventa una trattativa a lavori già iniziati.

COME EVITARLO

Pretendi marche, modelli, quantità e finiture per ogni voce, comprese le opere nascoste e gli impianti.

CONSIGLIO DIMORAMI

Ciò che non è scritto, non è incluso. Mettilo nero su bianco prima di firmare.

TI PUÒ COSTARE € 1.500 – 4.000 in varianti

03 Non rinnovare gli impianti

Rifare le piastrelle lasciando tubazioni e scarichi datati significa rimettere mano al bagno tra pochi anni. Un'estetica nuova che nasconde un impianto vecchio è solo un problema rimandato.

COME EVITARLO

Approfitta della demolizione per rifare adduzione, scarichi ed elettrico a norma. È l'unico momento in cui costa poco.

CONSIGLIO DIMORAMI

Tutto ciò che sta sotto le piastrelle deve durare quanto le piastrelle.

TI PUÒ COSTARE € 1.000 – 3.000 per rifarli dopo

04 Mettere l'estetica prima della funzionalità

Si sceglie il lavabo per la foto, non per come si usa. Poi mancano lo spazio per aprire l'anta, un piano d'appoggio, una presa vicino allo specchio.

COME EVITARLO

Progetta prima i flussi e le distanze minime, poi scegli i materiali. La bellezza che non funziona stanca in fretta.

CONSIGLIO DIMORAMI

Un bagno bello è un bagno comodo. L'eleganza è una conseguenza, non il punto di partenza.

TI PUÒ COSTARE comfort quotidiano compromesso

05 Non sapere chi lavorerà davvero

Si firma con un'impresa e in cantiere arrivano squadre diverse, magari in subappalto, senza un responsabile unico. La qualità diventa un terno al lotto.

COME EVITARLO

Chiedi chi esegue ogni lavorazione, chi coordina e chi risponde dei problemi. Pretendi un referente unico.

CONSIGLIO DIMORAMI

Un solo nome responsabile di tutto vale più di dieci promesse.

TI PUÒ COSTARE rilavorazioni e contenziosi

06 Non definire i tempi

“Tre settimane” detto a voce non è un impegno. Senza date di inizio, fine e penali, il tuo cantiere diventa quello che si fa quando avanza tempo.

COME EVITARLO

Metti per iscritto data di inizio, durata, milestone e cosa succede in caso di ritardo ingiustificato.

CONSIGLIO DIMORAMI

Un cronoprogramma scritto è il primo segno di un'impresa organizzata.

TI PUÒ COSTARE settimane di disagio non previste

07 Non prevedere un fondo imprevisti

Dietro un muro vecchio si trova sempre qualcosa: una perdita, un massetto sgretolato, un impianto fuori norma. Senza margine, ogni sorpresa diventa una crisi.

COME EVITARLO

Accantona il 10–15% del budget come fondo imprevisti, separato dal preventivo dei lavori.

CONSIGLIO DIMORAMI

Il fondo imprevisti non è una spesa: è la tua tranquillità.

TI PUÒ COSTARE €1.000 – 3.000 di sorprese

08 Ordinare i materiali troppo tardi

Sanitari, rivestimenti e rubinetterie pregiate hanno tempi di consegna lunghi. Ordinarli a cantiere avviato blocca tutto o costringe a ripiegare su ciò che è disponibile.

COME EVITARLO

Definisci e ordina i materiali prima delle demolizioni, verificando le disponibilità reali e i tempi.

CONSIGLIO DIMORAMI

Le decisioni si prendono col cantiere fermo, non con gli operai che aspettano.

TI PUÒ COSTARE settimane di fermo cantiere

09 Non verificare le misure

Un mobile o un piatto doccia ordinato su misure approssimative non entra, oppure lascia fughe e tagli antiestetici. In bagno i centimetri contano.

COME EVITARLO

Fai rilevare le misure reali in cantiere prima di ogni ordine, non sulla base del solo progetto.

CONSIGLIO DIMORAMI

Si misura due volte e si ordina una volta sola.

TI PUÒ COSTARE € 300 – 1.500 di resi e modifiche

10 Sbagliare l'illuminazione

Una sola plafoniera centrale crea ombre sul viso allo specchio e appiattisce i materiali. La luce sbagliata rovina anche il bagno più curato.

COME EVITARLO

Prevedi luce funzionale allo specchio, luce d'ambiente e una temperatura colore coerente, fin dal progetto elettrico.

CONSIGLIO DIMORAMI

La luce si progetta prima di chiudere le tracce, non si aggiunge dopo.

TI PUÒ COSTARE € 200 – 800 per rimediare

11 Trascurare la ventilazione

Senza un ricambio d'aria adeguato, l'umidità rovina fughe, silicone e pareti. Muffa e cattivi odori arrivano in pochi mesi, anche in un bagno appena rifatto.

COME EVITARLO

Prevedi un aspiratore dimensionato o una finestra realmente utilizzabile, e un ricambio d'aria costante.

CONSIGLIO DIMORAMI

L'umidità non gestita vanifica qualsiasi materiale, anche il più pregiato.

TI PUÒ COSTARE € 500 – 2.000 di ripristini

12 Sottovalutare l'impermeabilizzazione

La guaina sotto le piastrelle, soprattutto nella zona doccia, è invisibile ma decisiva. Fatta male, significa infiltrazioni verso i piani o i vicini.

COME EVITARLO

Pretendi guaina certificata su tutta la zona umida, risvolti sulle pareti e prova di tenuta documentata.

CONSIGLIO DIMORAMI

È il lavoro che non vedrai mai, ma che ti eviterà il danno più caro.

TI PUÒ COSTARE € 3.000 – 8.000+ in caso di infiltrazione

13 Cambiare idea in corso d'opera

Ogni variante decisa a lavori iniziati costa di più, allunga i tempi e fa saltare gli equilibri del preventivo. Le modifiche “al volo” sono le più care.

COME EVITARLO

Definisci tutto in fase di progetto. Se una variante è necessaria, falla quotare per iscritto prima di eseguirla.

CONSIGLIO DIMORAMI

Decidere prima costa poco. Decidere dopo costa sempre molto.

TI PUÒ COSTARE € 500 – 2.000 a variante

14 Versare anticipi troppo elevati

Un acconto del 40–50% all'avvio sposta tutto il rischio su di te e toglie all'impresa l'incentivo a finire in fretta e bene.

COME EVITARLO

Lega i pagamenti a stati di avanzamento verificati. Trattieni un saldo significativo fino al collaudo.

CONSIGLIO DIMORAMI

Si paga il lavoro fatto e verificato, non quello promesso.

TI PUÒ COSTARE rischio sull'intero importo

15 Non fare il collaudo finale

Senza una verifica finale documentata, i piccoli difetti — una fuga storta, un sifone che perde, un silicone fatto male — restano a carico tuo dopo il saldo.

COME EVITARLO

Prevedi una verifica finale punto per punto, con elenco delle correzioni, prima di pagare il saldo.

CONSIGLIO DIMORAMI

Il saldo è l'ultima leva che hai. Usala dopo il collaudo, non prima.

TI PUÒ COSTARE difetti non risolti a tue spese

15
ERRORI
UNA SOLA
REGOLA

IN SINTESI

Quasi tutti questi errori si evitano *prima* del cantiere: con un capitolato chiaro, decisioni prese per tempo e qualcuno che verifica al posto tuo. Le prossime pagine ti danno gli strumenti per farlo.



Foto full page — dettaglio rubinetteria / lavabo

02

Le 10 domande da fare all'impresa

Stampa queste pagine e portale al sopralluogo. Le risposte ti diranno molto più del preventivo.

Da chiedere prima di firmare

01 Chi eseguirà materialmente i lavori e chi è il referente unico del cantiere?

Perché conta: un solo responsabile riduce errori e scarichi di responsabilità.

02 Il preventivo è a corpo o a misura, e cosa è esplicitamente escluso?

Perché conta: le esclusioni sono dove nascono le sorprese in fattura.

03 Gli impianti idrico, di scarico ed elettrico vengono rifatti e certificati a norma?

Perché conta: è ciò che decide la durata reale del bagno.

04 Che tipo di impermeabilizzazione usate nella zona doccia e come la verificate?

Perché conta: è la difesa contro le infiltrazioni, il danno più costoso.

05 Quali sono le date di inizio e fine, e cosa succede in caso di ritardo?

Perché conta: senza date scritte non esiste un impegno reale.

E durante il cantiere

06 Come sono scaglionati i pagamenti rispetto all'avanzamento dei lavori?

Perché conta: pagare in anticipo sposta tutto il rischio su di te.

07 Marche e modelli di sanitari, rivestimenti e rubinetterie sono già definiti?

Perché conta: “da definire” oggi significa contestazioni domani.

08 Chi gestisce lo smaltimento delle macerie, i permessi e le comunicazioni?

Perché conta: sono costi e responsabilità che spesso restano nell'ombra.

09 È prevista una verifica finale documentata prima del saldo?

Perché conta: il collaudo è l'ultima leva che hai per ottenere correzioni.

10 Che garanzie offrite su opere nascoste e impermeabilizzazioni?

Perché conta: ciò che non si vede è ciò che può costarti di più.



Foto full page — texture materica / posa rivestimento

03

La checklist del capitolato

Voce per voce, ciò che un buon capitolato dovrebbe contenere. Stampa e spunta insieme all'impresa.

Opere e impianti

Spunta ogni voce: se non è nel capitolato, chiedi che venga aggiunta prima della firma.

Demolizioni e rimozioni

- ☐ Rimozione sanitari e rubinetterie esistenti
- ☐ Demolizione rivestimenti e pavimento
- ☐ Eventuale demolizione di tramezzi
- ☐ Smaltimento macerie a discarica autorizzata

Impianto elettrico

- ☐ Nuova linea dedicata e quadro a norma
- ☐ Punti luce: specchio, ambiente, faretti
- ☐ Prese in posizione utile (specchio, lavatrice)
- ☐ Messa a terra e certificazione di conformità

Massetti e allettamenti

- ☐ Massetto in pendenza verso gli scarichi
- ☐ Massetto autolivellante, se previsto
- ☐ Tempi di maturazione rispettati

Impianto idrico-sanitario

- ☐ Rifacimento adduzione acqua calda e fredda
- ☐ Nuove colonne di scarico e sifonatura
- ☐ Predisposizione lavabo, wc, bidet, doccia/vasca
- ☐ Allaccio lavatrice, se previsto

Impermeabilizzazione

- ☐ Guaina certificata su zona doccia e a pavimento
- ☐ Risvolti sulle pareti della zona umida
- ☐ Trattamento di angoli e scarichi
- ☐ Prova di tenuta documentata

Finiture, materiali e documenti

Rivestimenti e pavimenti

- ☐ Marca, formato e tono di piastrelle o lastre
- ☐ Tipo di posa, fuga e colore fuga definiti
- ☐ Battiscopa e profili di chiusura
- ☐ Quantità con scorta per ricambi futuri

Ventilazione e riscaldamento

- ☐ Aspiratore dimensionato o finestra utilizzabile
- ☐ Termoarredo o scaldasalviette
- ☐ Eventuale riscaldamento a pavimento

Sanitari e rubinetteria

- ☐ Modelli di wc, bidet e lavabo definiti
- ☐ Cassetta e meccanismi di scarico
- ☐ Miscelatori, soffione e accessori doccia
- ☐ Piatto doccia o vasca e relativo box

Finiture e accessori

- ☐ Mobile bagno, specchio e illuminazione
- ☐ Silicone sanitario nei punti di giunzione
- ☐ Porta e relativa ferramenta
- ☐ Pulizia di fine cantiere

Documenti e garanzie · da conservare

- ☐ Capitolato firmato e cronoprogramma
- ☐ Schede tecniche dei materiali posati
- ☐ Verbale di collaudo finale
- ☐ Certificazioni di conformità degli impianti
- ☐ Garanzie scritte sulle opere nascoste



Foto full page — bagno finito, vista d'insieme elegante

04

Il benchmark costi 2026

Tre fasce a confronto, per capire cosa puoi aspettarti
dal tuo budget — prima di leggere un preventivo.

Tre fasce a confronto

Per un bagno completo di circa 5–6 m², materiali inclusi. Range indicativi, da adattare al tuo progetto.

	IL PIÙ SCELTO	
FASCIA 01 Essenziale € 6.500–9.500 <i>Per chi vuole rinnovare con un budget contenuto.</i> • Sostituzione sanitari e rivestimenti standard • Impianti rivisti dove necessario • Materiali di serie, gamma d'ingresso • Box doccia standard	FASCIA 02 Comfort € 10.000–16.000 <i>Per chi cerca il giusto equilibrio tra qualità e spesa.</i> • Rifacimento completo degli impianti a norma • Gres porcellanato di buona qualità • Sanitari sospesi e rubinetteria di marca • Piatto doccia filo pavimento • Illuminazione progettata	FASCIA 03 Premium € 18.000–30.000+ <i>Per chi vuole un bagno d'autore, senza compromessi.</i> • Progetto su misura e materiali di pregio • Grandi lastre, marmo o effetto marmo • Rubinetterie e sanitari di design • Soluzioni sartoriali: nicchie, top su misura • Domotica, riscaldamento e luce scenografica

COME LEGGERLI

I range si riferiscono ai Castelli Romani e a Roma Sud e includono i materiali. Il costo reale dipende da metratura, stato degli impianti esistenti, complessità delle opere e livello delle finiture. Per questo, prima di confrontare i preventivi, conviene farli leggere a un occhio indipendente: **l'analisi del preventivo Dimorami parte da € 249.**



Foto full page — cantiere curato / dettaglio in lavorazione

05

I 5 checkpoint in cantiere

I momenti in cui una verifica nel posto giusto vale più di dieci sopralluoghi a lavori finiti.

Dove guardare, e quando

1

Prima delle demolizioni

ALL'AVVIO, A CANTIERE FERMO

Misure rilevate sul posto, materiali ordinati e in arrivo, capitolato e cronoprogramma firmati.

2

A impianti aperti

DOPO LE TRACCE, PRIMA DI RICHIUDERE

Posizione di scarichi e adduzioni, punti luce e prese, pendenze. È l'ultimo momento per correggere senza demolire.

3

Prima dell'impermeabilizzazione

A MASSETTO PRONTO

Stesura della guaina su tutta la zona umida, risvolti sulle pareti, trattamento di angoli e scarichi.

4

Prima della posa

PRIMA DI PIASTRELLE E SANITARI

Planarità e pendenze, prova di tenuta documentata, conferma di tono e calibro dei materiali.

5

Al collaudo finale

A LAVORI CONCLUSI, PRIMA DEL SALDO

Funzionamento di scarichi e rubinetterie, fughe e siliconi, elenco delle correzioni da completare prima di pagare.

Non serve presidiare ogni giornata. Servono *i cinque momenti giusti* — quelli in cui un errore, se non visto, diventa irreversibile.

Prima di firmare qualsiasi preventivo, fai una verifica indipendente.

Portiamo nel tuo progetto lo stesso metodo di questa guida: ti aiutiamo a decidere bene *prima* che inizi il cantiere.

01 Analisi del preventivo

Voce per voce, cosa c'è e cosa manca.

02 Verifica del capitolato

Perché ciò che è scritto ti protegga davvero.

03 Controllo dei costi

Per capire se stai pagando il giusto.

04 Scelta dei materiali

Estetica, durata e budget in equilibrio.

05 Consulenza pre-cantiere

Un piano chiaro prima di iniziare.

IL PRIMO PASSO È GRATUITO

Prenota una consulenza gratuita

dimorami.it · Roma e Castelli Romani

DIMORAMI.IT

La tua dimora. Il nostro design.