

void setup() { // initialize digital pin 13 as an output. pinMode(13, OUTPUT); // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second

```
Secuencia de leds en semáforo
 Conectamos los Leds en los pines 4, 5 y 6
const int pausa = 2000; //Tiempo encendido led
                                                                    void setup() {
// inicializamos pines del 4 al 6 como OUTPUT
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
   void loop() {
 // encendemos y apagamos en un bucle desde el pin 4 al 6
 for (int pinLed = 4; pinLed < 7; pinLed++) {</pre>
 // pone el pinLed en HIGH encendiendo el led
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  delay(pausa);
 // pone el pinLed en LOW apagando el led
  digitalWrite(pinLed, LOW);
 delay(pausa);
 // encendemos y apagamos en otro bucle desde el pin 6 al 4
 for (int pinLed = 6; pinLed > 3; pinLed--) {
 // pone el pinLed en HIGH encendiendo el led
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  delay(pausa);
 // pone el pinLed en LOW apagando el led
  digitalWrite(pinLed, LOW);
    delay(pausa);
```

fritzing